

EN

Assembly Instructions

1. Position the backrest between the mounts of the seat base. Align holes.
2. Insert 4x M8*25 screws into the mounts holes. Using the longest hex key, tighten securely.
3. Position the side covers over the mounts. Insert 2x M5*10 screws into the side covers holes, tighten using the shortest hex key. Insert the 4x plastic caps into the screw holes.
4. Position the tilt mechanism under the seat, align to holes (the height adjustment handle must be to your right when seated). Using 4x M8*20 screws and the longest hex key, tighten securely. Position the base of the armrests under the seat, align to holes. Using 8x M8*25 screws and the longest hex key, tighten securely.
5. Head pillow: attach as shown. Lumbar pillow: Insert the bottom straps through the slot at the base of the backrest. Insert the top straps through the openings at the top of the backrest. Bring the ends of the straps together and attach into place. The lumbar pillow may be adjusted up or down, to your liking.
6. Insert the wheels into the base. Insert the gas lift cylinder into the base. Place the gas lift cover over the gas lift cylinder.
7. Align the tilt mechanism with the gas lift cylinder, insert and firmly press into place.

Notes

Assembly is recommended to be carried out by two people

In order to prevent the screws from loosening, tighten after a period of use.

DE

Montageanleitung

1. Positionieren Sie die Lehne zwischen die Halterungen des Sitzes. Richten Sie die Löcher aus.
2. Setzen Sie 4 x M8*25 Schrauben in die Löcher. Ziehen Sie diese dann mit dem längsten Innensechskantschlüssel fest.
3. Platzieren Sie die Seitenabdeckungen über die Halterungen. Setzen Sie 2 x M5*10 Schrauben in die Löcher der Abdeckung und ziehen diese mit dem kürzesten Innensechskantschlüssel fest. Verschließen Sie die Schraubenlöcher danach mit 4 x Abdeckkappen.
4. Positionieren Sie den Kippmechanismus unter dem Sitz und richten diesen anhand der Löcher aus (der Hebel zur Höhenverstellung sollte sich wenn Sie sitzen auf der rechten Seite befinden). Befestigen Sie 4 x M8*20 Schrauben mit dem längsten Innensechskantschlüssel. Positionieren Sie nun die Halterungen der Armlehnen unter dem Sitz und richten diese ebenfalls an den vorhandenen Löchern aus. Montieren Sie diese mit 8 x M8*25 Schrauben und dem längsten Innensechskantschlüssel.
5. Kopfstütze: Befestigen Sie diese wie angegeben. Lendenstütze: Führen Sie die unteren Riemen durch die Öffnungen an der Basis und die oberen Riemen durch die Öffnungen am Oberteil der Lehne. Führen Sie die Enden der Riemen zusammen und fixieren diese. Die Lendenstütze kann somit beliebig in der Höhe angepasst werden.
6. Setzen Sie die Rollen und die Gasdruckfeder in das Gestell ein. Bringen Sie danach die Abdeckung über der Gasdruckfeder an.
7. Richten Sie den Kippmechanismus mit der Gasdruckfeder aus, führen Sie diese ein und pressen sie mit Nachdruck fest.

Hinweise

Es wird empfohlen, den Zusammenbau mit zwei Personen durchzuführen.

Um sicherzustellen, dass sich keine Schrauben lösen, ziehen Sie diese nach einiger Zeit nochmals nach.

FR

Instructions d'assemblage

1. Positionner le dossier entre les supports du siège. Aligner les trous.
2. Insérer 4 vis M8*25 dans les trous des supports. Visser fermement à l'aide de la longue clé hexagonale.
3. Positionner les couvercles latéraux sur les supports. Insérer 2 vis M5*10 dans les trous, visser à l'aide de la petite clé hexagonale. Insérer les 4 bouchons en plastique.
4. Positionner le mécanisme d'inclinaison sous le siège, aligner les trous (la poignée de réglage de la hauteur doit être à votre droite lorsque assis). À l'aide de 4 vis M8*20 et de la longue clé hexagonale, visser fermement. Positionner la base des accoudoirs sous le siège, aligner les trous. À l'aide de 8 vis M8*25 et de la longue clé hexagonale, visser fermement.

5. Coussin de tête: attacher tel qu'indiqué. Coussin lombaire: Insérer les sangles inférieures dans la fente située à la base du dossier. Insérer les sangles supérieures dans les ouvertures situées au haut du dossier. Attacher les extrémités des sangles ensemble. Le coussin lombaire peut être ajusté de façon verticale pour votre confort.
6. Insérer les roues dans la base. Insérer le vérin à gaz dans la base. Placer le couvercle du vérin.
7. Aligner le mécanisme d'inclinaison au vérin à gaz, insérer et presser fermement.

Notes

Il est recommandé d'effectuer l'assemblage à deux personnes.

Afin d'éviter que les vis ne se desserrent, les resserrer après quelques utilisations.

IT

Istruzioni di montaggio

1. Posizionare lo schienale tra i sostegni della base del sedile. Allineare i fori.
2. Inserire 4 viti M8*25 nei fori dei sostegni. Avvitare a fondo utilizzando la chiave a brugola più lunga.
3. Posizionare le coperture laterali sui sostegni. Inserire 2 viti M5*10 nei fori delle coperture laterali, avvitare a fondo utilizzando la chiave a brugola più corta. Inserire i 4 tappi di plastica nei fori delle viti.
4. Posizionare il meccanismo di reclinazione sotto al sedile, allineare i fori (la leva per regolare l'altezza deve trovarsi alla tua destra quando sei seduto). Avvitare a fondo utilizzando 4 viti M8*20 e la chiave a brugola più lunga. Posizionare la base dei braccioli sotto al sedile e allineare i fori. Avvitare a fondo utilizzando 8 viti M8*25 e la chiave a brugola più lunga.
5. Poggiatesta: posizionare come mostrato. Cuscino lombare: inserire le cinghie inferiori nell'apertura alla base dello schienale. Inserire le cinghie superiori nelle aperture in cima allo schienale. Unire le estremità delle cinghie e posizionarle correttamente. Il cuscino lombare può essere sistemato più in alto o più in basso a seconda delle preferenze.
6. Inserire le ruote nella base. Inserire il cilindro del pistone a gas nella base. Posizionare la copertura della sospensione a gas sulla sospensione a gas.
7. Allineare il meccanismo di reclinazione con il cilindro del pistone a gas, inserire entrambi nella base e posizionare saldamente.

Note

Si consiglia di eseguire il montaggio in due.

Per evitare che le viti si allentino, riavvitare periodicamente.

ES

Instrucciones de montaje

1. Coloque el respaldo entre los soportes de la base del asiento. Alinee los agujeros.
2. Introduzca 4 tornillos M8*25 en los agujeros de los soportes. Usando la llave hexagonal más larga, apriete firmemente.
3. Coloque las cubiertas laterales sobre los soportes. Introduzca 2 tornillos M5*10 en los agujeros de las cubiertas laterales, apriete usando la llave hexagonal más corta.
4. Coloque el mecanismo de inclinación bajo el asiento, alinee los agujeros (la manija de ajuste de altura debe estar a la derecha cuando esté sentado). Usando 4 tornillos M8*20 y la llave hexagonal más larga, apriete firmemente. Coloque la base de los reposabrazos debajo del asiento, alinee los agujeros. Usando 8 tornillos y la llave hexagonal más larga, apriete firmemente.
5. Almohada de cabeza: adjunte como se muestra. Almohada lumbar: Introduzca las correas inferiores a través de la ranura de la base del respaldo. Introduzca las correas superiores a través de las aberturas en la parte superior del respaldo. Junte los extremos de las correas y colóquelas en su lugar.
6. Introduzca las ruedas en las base. Inserte el cilindro de elevación de gas en las base. Coloque la cubierta de elevación de gas sobre el cilindro de elevación de gas.
7. Alinee el mecanismo de inclinación con el cilindro de elevación de gas, inserte y presiones firmemente en su lugar.

Notas

Se recomiendan 2 personas para llevar acabo el montaje.

A fin de evitar que los tornillos se aflojen, apriételes después de un periodo de uso.