



TOOLS AND MATERIALS		OUTILS ET MATÉRIAUX		HERRAMIENTAS Y MATERIALES	
Not Supplied	Non Fournis	No Incluidos	Supplied	Fournis	Incluidos
			Clip (3)	Attache (3)	Fijador (3)
			Screw (3)	Vis (3)	Tornillo (3)
			Anchor (3)	Ancre (3)	Tarugo (3)

Storage Basket
Freestanding Installation

1. Place first basket on a flat surface.
2. Place interlocking tabs of additional baskets over top rim of first basket.

Panier de Rangement
Installation Autonome

1. Déposer le premier panier sur une surface plate.
2. Placer les languettes d'appui des paniers supplémentaires par-dessus le rebord supérieur du premier panier.

Canasta de Almacenaje
Instalación Autónoma

1. Coloque la primera canasta en una superficie plana.
2. Coloque las lengüetas entrelazadas de las demás canastas por encima del borde superior de la primera canasta.

Importer in Mexico:
Importateur au Mexique

Emerson Electric de México,
S.A. de C.V.
Carretera a Santa Mónica 238
Vista Hermosa
54080, Tlalapeñas
Estado de México
Phone (55) 5366-6180
Fax (55) 5366-6182
RFC EEM 940721 SH7

Manufacturer reserves the right to change specifications without notice.

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des changements aux caractéristiques sans préavis.

El fabricante se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

© ClosetMaid Corporation 2006
Código: 11-344784402
148004744008 (USA, Canada)

USE AND CARE: Place items inside basket opening for storage.

MODE D'EMPLOI ET ENTRETIEN:
Placer les articles dans l'ouverture du panier pour les ranger.

USO Y CUIDADO: Coloque artículos dentro de la canasta para su almacenaje.

Storage Basket
Wall-mounting Installation

1. Use a level to lightly draw a level line. Mark all wall clip locations.
2. Use a 1/4" drill bit to drill all wall clip locations. Insert gray anchor into each drilled hole. Wrap clips on basket (as shown) and use screws to affix to installed wall anchors.

Panier de Rangement
Installation Murale

1. Tracer une ligne sur le mur à l'aide d'un niveau. Faire une marque à tous les endroits où se trouvent les attaches murales.
2. Percer tous les trous pour attaches murales à l'aide d'une mèche de 6 mm. Insérer une cheville d'ancrage grise dans chacun des orifices. Agripper les attaches au panier (tel qu'illustré) et utiliser les vis pour les fixer aux chevilles d'ancrage murales en place.

Canasta de Almacenaje
Instalación en la pared

1. Use un nivel para trazar una línea nivelada. Marque las ubicaciones de todos los fijadores de pared.
2. Use una broca de 6 mm para perforar agujeros para todos los fijadores de pared. Inserte tarugos grises en cada agujero perforado. Coloque los fijadores en la canasta (como se muestra) y use tornillos para sujetarlos en los tarugos instalados.

Wall-mounting Installation

Installation Murale

Instalación en la pared

