



### 3部

#### 安装步骤

1. 选择合适长度的吊杆，将灯体的电线穿过吊杆，并把吊杆安装到灯体顶部的牙接上。
  2. 将电线穿过万向头吸顶盘组件，再将吸顶盘组件锁紧安装在吊杆上。
  3. 将底部的铁管(110mm)锁紧安装到灯体上。
  4. 把装饰铁线打开调整成均匀分布，再安装到灯体底部的铁管上。
  5. 用挂板螺丝将挂板锁紧固定在美规接线盒上。
  6. 使用接线帽连接进线和出线。(注：连接黑色电线连接到黑色(带电)，白色电线连接到白色(中性)，接地线连接到接地柱。)接线时请注意避免电线外露。
  7. 用滚花螺帽将吸顶盘固定到挂板上。
  8. 安装光源(不附光源)。
  9. 打开电源检查灯泡是否正常工作。
- 安装完成。

