

Mesurez la hauteur du mur pour déterminer la taille appropriée des panneaux de fin supérieur.

Mesurez la longueur du mur pour déterminer la taille appropriée des panneaux de fin latéral.

Calculez le nombre de panneaux de fin supérieur nécessaires et coupez-les à la taille.

Comptez le nombre de panneaux de fin latéral nécessaires et coupez-les à la taille.

Les panneaux peuvent être coupés avec un couteau utilitaire. Utilisez une règle pour garantir des coupes précises.

Appliquez de la colle à l'arrière d'un panneau.

Fixez chaque panneau au mur et appuyez fermement pendant 15 secondes.

Poursuivez le processus en collant et fixant les panneaux un par un jusqu'à ce que le mur entier soit couvert.

Une fois le mur complètement couvert, retirez le film protecteur des panneaux en marbre UV.

Terminez l'installation en essuyant les panneaux avec un chiffon humide pour enlever l'excédent de colle, tout en appuyant fermement pour garantir que tous les panneaux sont bien fixés au mur.