

Montageanleitung

1. Montage der Träger

Die Träger bestehen aus zwei Teilen:

Für die Wandmontage wird zunächst das Trägerunterteil mit dem zentrierten Loch an der Wand befestigt. Hierbei wird empfohlen, dass die äußeren Träger ca. 15-20 von den Profilenden nach innen eingerückt montiert werden.

Hierzu muss ein Loch in die Wand gebohrt werden und der Dübel in das Bohrloch gesteckt werden. Anschließend wird das Trägerunterteil mit der zentrierten Schraube an der Wand befestigt.

Hinweis: Sollte die Stange oder das Innenlaufprofil in Teillängen geliefert wurden sein, muss über der Teilung / den Teilungen jeweils ein Träger montiert werden. Beachten Sie daher, dass auch dort die Trägerunterteile montiert werden müssen.

Anschließen wird das Trägeroberteil auf den Zapfen der Trägerunterteile gesteckt. Die Stangenaussparung(en) des Trägeroberteiles müssen nach unten zeigen. Mit jeweils einer kleinen Schraube wird das Trägerunterteil und Trägeroberteil fixiert.

2. Einsetzen des Innenlaufprofils / der Innenlaufprofile in die Träger

Nur für komplette Längen (ohne Teilung):

Das Innenlaufprofil / die Innenlaufprofile werden von unten in die Stangenaussparung des Trägers eingesetzt. Die Laufnut wird nach unten gedreht und das Innenlaufprofil / die Innenlaufprofile werden mit den kleinen Schrauben jeweils mit dem Träger fixiert.

Nur für geteilte Längen (Verbinden der Teilstücke):

Bevor das Innenlaufprofil oder die Innenlaufprofile in die Träger eingesetzt werden, muss der Innenlaufverbinder für die Innenlaufprofile eingesetzt werden, welche verbunden werden müssen. Dieser Verbinder wird in die nach oben gerichtete Laufnut bis zur Hälfte hineingeschoben. Anschließend wird der Verbinder in das zweite Teilstück hineingeschoben, so dass jeweils eine Hälfte des Verbinders in jedem Teilstück sitzt. Nun werden die Inbusschrauben handfest angezogen. Im nächsten Schritt werden die verbundenen Innenlaufprofile von unten in die Stangenaussparung des Trägers eingesetzt. Die Laufnut ohne die Verbinder wird nach unten gedreht und die Innenlaufprofile werden mit den kleinen Schrauben jeweils mit dem Träger fixiert.

3. Einsetzen der Faltengleiter

Im nächsten Schritt werden die Faltengleiter am Profilende eingeschoben. Im Querschnitt haben die Faltengleiter die Form eines „X“. Hierbei wird der obere Teil vom „X“ in die nach unten gerichtete Laufnut eingeschoben.

4. Aufstecken der Endstücke

Im letzten Schritt werden die Endstücke auf die Profilenden aufgesteckt.