

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

OUTILLAGE NECESSAIRE:

Clé (D), incluse
Tournevis Cruciforme (non fourni)

AVANT DE COMMENCER:

1. Vérifier que les pièces correspondent à la liste, et qu'aucune ne manque.
2. Assembler votre meuble sur une surface lisse afin d'éviter toute égratignure du vernis.
3. **ATTENTION:** Ne pas serrer les vis trop fort lors de l'assemblage.
4. Les vis, boulons et écrous de votre meuble peuvent avoir besoin d'être resserrés de temps à autres.

INSTRUCTIONS:

NOTER: l'assemblage des côtés avec la tête et le pied de lit, est le même pour tous les modèles.

1. Visser les **Vis (C)** dans les trous pré-filetés du bas de la tête de lit.
2. Mettre le côté jusqu'à ce que les vis soient visibles par les trous. Fixer le côté à la tête de lit avec une **Rondelle Courbe (B)** et un **Ecrou (A)** sur la **Vis (C)**. Serrer avec la **Clé (D)**. Voir **Schéma 1**.
3. Répéter l'opération pour le pied de lit.
4. Bien visser les Supports (dans le sens des aiguilles d'une montre) dans le trou situé au milieu de la latte. Voir **Schéma 2**.
Poser le paquet de lattes entre les côtés, reposant bien dans les encoches à l'intérieur des côtés. Mettre une **Vis à Bois (E)** dans chaque trou dans les lattes. Serrer avec un tournevis cruciforme. Voir **Schéma 3**.

Schéma 1






Latte

Schéma 3

Latte

Pied de support

Schéma 2

QUINCAILLERIE			
NO.	PIECE	DESCRIPTION	Qté
A		Ecrou 5/16"	8
B		Rondelle Courbe 5/16"	8
C		Vis 5/16" x 3"	8
D		Clé 12mm	1
E		Vis à Bois	10

HOJA DE INSTRUCCIONES

HERRAMIENTA NECESARIA:

Llave (D) (incluida)
Destornillador Phillips (non proveado)

ANTES DE EMPEZAR:

1. Compruebe las partes en contra de la lista de piezas para asegurarse que todos los elementos están en el cartón.
2. Montar los muebles sobre una superficie limpia y plana para evitar daños.
3. **CAUTELA:** no apriete demasiado los tornillos, tuercas y pernos, durante el montaje.
4. Sus muebles pueden requerir apretar de vez en cuando.

INSTRUCCIONES:

Nota: el montaje de los lados con la cabeza y el pie de cama, es el mismo para todos los modelos.

1. Atornillar los **Tornillos (C)** en la parte inferior de la cabecera.
2. A través del oyo en el lado, inserte una **Arandela Curvada (B)** y una **Tuerca (A)** sobre el **Tornillo (C)**. Apriete con la **Llave (D)**. Ver la **Figura 1**.
3. Repetir la operación con el pie de cama.
4. Atornillar los Soportes (en el sentido de las agujas del reloj) en los agujeros situados en el centro del listón. Instale el paquete de listones entre los lados, descansando en las muescas en los lados. Ver **Figura 2**.

Poner un **Tornillo para Madera (E)** en cada uno agujero de los listones. Apriete con un

Listón

Figura 3

Listón

FERRETERIA			
NO.	PARTE	DESCRIPCION	Ctd
A		Tuerca 5/16"	8
B		Arandela Curvada 5/16"	8
C		Tornillo 05/16" x 3"	8
D		Llave 12mm	1
E		Tornillo para Madera	10

Soportes

Figura 2