

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

CAUTION: BE SURE THAT THE ELECTRICITY IS TURNED OFF AT THE POWER SOURCE BEFORE PROCEEDING WITH THE INSTALLATION.
THIS PRODUCT SHOULD BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN.

*Carefully unpack this lamp and place it on a soft and leveled surface.

1. Remove the screws (3) from canopy (5) to take out the cross bar (4).
2. Fasten the cross bar (4) to junction box with screws (8).
3. Determine total height required for lamp, connect tubes together (1) and pass the wires through them.
4. Connect the lamp body (2) to the tubes (1) and tighten.
5. Make the tubes (1) through the wooden plate (6) and canopy (5), then tighten it with lock washer and nut (7).
6. Connect the GROUND WIRE from the canopy to the GROUND WIRE from junction box by using the wire nut.
Connect the BLACK WIRE (LIVE) from the canopy to the WIRE (LIVE) from junction box by using the wire nut.
Connect the WHITE WIRE (NETURAL) from the canopy to the WIRE (NETURAL) from junction box by using the wire nut.
7. Attach the canopy (5) to the cross bar (4) by using the screws (3).
8. Attach the shade (9) to socket (10), tighten it by ring (11).
9. Install the bulb (12) Type A *100 watts* (1pc) into socket. (Bulb not included)

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

ATTENTION: AVANT D'INSTALLER CET APPAREIL, S'ASSURER DE DÉCONNECTER LA TENSION ÉLECTRIQUE DU RÉSEAU D'ALIMENTATION.
CET APPAREIL DEVRAIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.

*Déballer soigneusement votre lampe sur une surface propre et nivelée.

1. Défaire les vis (3) du canapé (5) pour détacher la plaquette support de l'appareil (4).
2. Fixer la plaquette support (4) sur la boîte de jonction avec les vis existantes (8).
3. Déterminer la hauteur totale souhaitée, attacher les tiges ensemble (1) et passer les fils à travers ces tubes (1).
4. Visser la monture (2) avec les tiges (1) ensemble.
5. Passer les tiges (1) à travers la plaque de bois (6) et le canapé (5) et serrer le tout avec la rondelle et l'écrou (7)
6. Connecter le FIL ISOLANT du canapé avec le FIL ISOLANT de la boîte de jonction en vous servant d'un protecteur de fil en plastique.
Connecter le FIL NOIR du canapé avec le FIL NOIR (ALIMENTATION) de la boîte de jonction en vous servant d'un protecteur de fil en plastique.
Connecter le FIL BLANC du canapé avec le FIL BLANC (NEUTRE) de la boîte de jonction en vous servant d'un protecteur de fil en plastique.
7. Attacher le canapé (5) à la plaquette support (4) en vous servant des vis (3).
8. Installer l'abat-jour (9) sur la douille de lampe (10) et serrer en place avec l'anneau (11).
9. Installer votre ampoule (12) Type A *100 watts* (1pc) dans la douille de lampe (ampoule non incluse).

WARNING :

- ※ DO NOT EXCEED THE RECOMMENDED WATTAGE FOR YOUR FIXTURE.
- ※ SUITABLE FOR DRY LOCATIONS ONLY.
- ※ PLEASE INFORM YOUR DEALER OF ANY MISSING PARTS.
- ※ SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

AVERTISSEMENT :

- ※ NE PAS DÉPASSER LE WATTAGE MAXIMAL RECOMMANDÉ.
- ※ ADÉQUAT SEULEMENT EN LIEUX SECS.
- ※ INFORMER VOTRE FOURNISSEUR EN CAS DE PIÈCES MANQUANTES.
- ※ CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

