


Tools Recommended

EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.


FR_IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

ES_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.


DE_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

IT_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.


**BOX
1-2**




④ x 1




⑤ x 1




⑥ x 1




⑦ x 1




⑮ x 2




⑯ x 1



②⑤ x 1



②⑥ x 1




③③ x 2




Hardware Kit


**BOX
2-2**




① x 1




② x 1




③ x 1




⑧ x 1




⑨ x 1




⑩ x 1




⑪ x 1




⑫ x 1




⑬ x 1




⑭ x 2




⑰ x 1




⑱ x 2




⑰⑨ x 1




⑰⑩ x 1




⑰⑪ x 1




⑰⑫ x 1




⑰⑬ x 1




⑰⑭ x 1



⑰⑮ x 1




⑰⑯ x 1




⑰⑰ x 2



⑰⑱ x 2




⑰⑲ x 2



⑰⑳ x 2



⑰㉑ x 2




EN_QUICKFIT: Tighten quickfit until shoulder is flush with panel. Do not overtighten or undertighten.

FR_RACCORD RAPIDE: Faites serrer le raccord rapide jusqu'à ce que l'épaulement soit parfaitement encastré dans le panneau. Il ne faut ni trop serrer ni insuffisamment serrer.

ES_QUICKFIT: Apriete quickfit hasta que el hombro se descargue con el panel. NO lo sobreapriete ni lo apriete poco.

DE_QUICKFIT: Ziehen Sie den Quickfit fest, bis die Schulter mit der Platte bündig ist. Bitte nicht zu fest oder zu schwach anziehen.

IT_MONTAGGIO RAPIDO: Stringere il montaggio rapido fino a quando la spalla è a filo con il pannello, non stringere troppo o troppo poco.




EN_CAM LOCK: When fitting cam lock, ensure starting position is correct before you insert connecting quickfit.

FR_SERRURE BATTEUSE: Avant d'insérer la serrure batteuse, veillez à la bonne orientation avant d'insérer le raccord rapide.

ES_CIERRE DE LA CÁMARA: Cuando instale el cierre de la cámara, asegúrese de que la posición de inicio es correcta antes de que inserte el quickfit conector.

DE_CAM-LOCK: Achten Sie bei der Montage des Cam-Locks auf die richtige Ausgangsposition, bevor Sie den Quickfit einsetzen.

IT_BLOCCAGGIO A CAMMA: Quando si monta il bloccaggio a camma, assicurarsi che la posizione iniziale sia corretta prima di inserire il montaggio rapido di collegamento.



EN_Quickfit head should be in the centre of the cam lock when the two panels are joined.

Cam lock should be inserted before quickfit.

FR_Lorsque les deux panneaux sont assemblés, la tête du raccord rapide doit reposer au centre de la serrure batteuse. Il faut insérer la serrure batteuse avant le raccord rapide.

ES_El cabezal del quickfit debe estar en el centro del cierre de la cámara cuando se unan los dos paneles.

Se debe insertar el cierre de la cámara antes que el quickfit.

DE_Der Quickfit-Kopf sollte sich in der Mitte des Cam-Locks befinden, wenn die beiden Platten zusammengefügt sind.

Der Cam-Lock sollte vor dem Quickfit eingesetzt werden.

IT_La testa del montaggio rapido deve trovarsi al centro del bloccaggio a camma quando i due pannelli sono uniti.

Il Bloccaggio a Camma deve essere inserito prima del montaggio rapido.


EN_Turn cam lock clockwise to tighten.










FR_Faites tourner la serrure batteuse dans le sens des aiguilles d'une montre pour la resserrer.



ES_Gire el cierre de la cámara en sentido horario para apretarlo.




DE_Drehen Sie den Cam-Lock im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen.

IT_Ruotare il bloccaggio a camma in senso orario per stringere.



 A x 53 +1(spare)	 B x 55 +1(spare)	 C x 34 +1(spare)
 D x 12 M4*16	 E x 6	 F x 56 M3*12 +1(spare)
 G x 4	 H x 16 +1(spare)	 I x 4
 J x 4	 K x 16 M4*30 +1(spare)	 L x 4
 M x 2	 N x 16 M4*25 +1(spare)	 O x 8 M3*14
 P x 2	 Q x 2	 R x 2
 S x 2		






EN_ Please find the exact hole for installation, otherwise it will be misaligned. The screws on the drawer slide must be leveled, otherwise it will affect the smoothness of the drawer.

FR_ Identifiez le trou exact pour l'installation, sinon il sera mal aligné. Les vis de la glissière du tiroir doivent être nivelées, sinon cela affectera le fonctionnement du tiroir.

ES_ Al instalar, encuentre el orificio exacto; de lo contrario, estará desalineado. Los tornillos en las correderas del cajón deben estar nivelados, de lo contrario, afectará la suavidad al deslizar el cajón.

DE_ Bitte finden Sie das genaue Loch für die Installation, sonst wird es falsch ausgerichtet werden. Die Schrauben an der Schubladenföhrung müssen nivelliert werden, da sonst die Leichtgängigkeit der Schublade beeinträchtigt wird.

IT_ individuare il foro esatto per l'installazione, altrimenti ci sarà un disallineamento. Le viti sulla guida del cassetto devono essere allineate, altrimenti influirà sulla scorrevolezza del cassetto.






Q x 1




P x 1






B x 3





F x 4



Q x 1




P x 1



C x 2





K x 2







O x 4



I x 2









Ⓑ x 3



Ⓒ x 2




Ⓐ x 4




Ⓑ x 2







Ⓒ x 4



Ⓑ x 2







Ⓑ x 6




Ⓒ x 6




Ⓐ x 2











Ⓘ x 2













Ⓒ x 4













Ⓑ x 2











Ⓒ x 4




Ⓑ x 2







Ⓑ x 5



Ⓓ x 4



Ⓔ x 2





Ⓕ x 12









Ⓖ x 4








Ⓙ x 2











F x 4



A x 8



B x 8




D x 4




E x 2






K x 8



x2






EN Be careful to push in the board when the both sides slide way been aligned.

FR Prenez soin d'enfoncer la planche lorsque les deux côtés de la glissière sont alignés.

ES Empuje con cuidado el tablero después de que los dos lados se hayan alineado.

DE Achten Sie darauf, dass Sie die Platte einschieben, wenn die beiden Seiten so ausgerichtet sind, dass sie gleiten.

IT Fare attenzione quando si spinge il cassetto quando le due guide di scorrimento sono state allineati.



FR

**Pensez à
donner ou recycler.**



Association

ou



Magasin

ou



Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>