

**INSTRUCTIONS:**

1. Remove existing hand shower and other end of hose.
  2. Apply thread tape to threads and attach hose to either shower arm, diverter valve, or tub diverter.
  3. Attach hand shower to free end of hose. Do not overtighten.
  4. If using wrench use rag or masking tape to protect finish.
- 

**INSTRUCTIONS :**

1. Retirez la douche à main existante et l'autre extrémité du tuyau.
  2. Appliquez le ruban pour joints filetés et fixez le tuyau sur le bras de douche, la vanne de l'inverseur ou l'inverseur de la baignoire.
  3. Fixez la douche à main l'extrémité libre du tuyau. Ne serrez pas excessivement.
  4. Si vous utilisez une clé, utilisez un chiffon ou un ruban de masquage pour protéger le fini.
- 

**INSTRUCCIONES:**

1. Retire la ducha manual actual y otro extremo de la manguera.
2. Aplique cinta para roscas en las roscas y fije la manguera bien sea al brazo de la ducha, la válvula del desviador o el desviador de la bañera.
3. Fije la ducha manual al extremo libre de la manguera. No apriete demasiado.
4. Si utiliza una llave de tubo use un paño o cinta de enmascarar para proteger el acabado.