



DECORATIVE POLYSTYRENE FOAM CEILING TILES Installation instructions

REQUIRED TOOLS:


Measuring tape • Sharp utility knife • Caulking gun • adhesive (Styro Pro or similar) • Chalk line

HERRAMIENTAS REQUERIDAS:

Cinta métrica • Cuchillo afilado • Pistola de calafateo • adhesivo (Styro Pro o similar) • Línea de tiza

OUTILS NÉCESSAIRES:

Ruban à mesurer • Couteau utilitaire tranchant • Pistolet à calfeutrer • adhésif (Styro Pro ou similaire) • Ligne de craie



1. Prepare the surface: Remove loose plaster, paint, wall paper, etc. Snap a chalk line in the middle of the ceiling (preferably through the light fixture's electrical box).

1. Prepare la superficie: quitar el yeso suelto, la pintura, el papel pintado, etc. Hacer una línea de tiza en el medio de la habitación (preferiblemente a través de la caja eléctrica de la lámpara, si se tiene una).

1. Nettoyez les surfaces: éliminer le plâtre, la peinture, le papier peint, etc. Faites un trait de craie au milieu de la pièce (de préférence à travers le boîtier électrique de l'appareil d'éclairage si vous en avez un).



2. Apply the adhesive (we recommend Styro Pro or similar). Installing the tiles over the popcorn requires more adhesive vs. plain drywall or plywood ceilings.

2. Aplicar el adhesivo (se recomienda el Styro Pro o un pegamento similar). La instalación de las baldosas sobre las patatas requiere más adhesivo que los techos de yeso o de madera contrachapada.

2. Appliquez la colle (Styro Pro ou une colle similaire est recommandée). La pose des dalles sur le pop-corn nécessite plus de colle que pour les plafonds en plâtrerie ou en contreplaqué.



3. Install the first tile as in the picture (a corner of the tile will cover one quarter of the light box). The overlapping part of the tile should be cut off.

3. Instalar la primera baldosa como se muestra en la foto (un canto de la baldosa cubre un cuarto de la caja de luz). La parte superpuesta de la baldosa debe ser cortada.


3. Installez le premier carreau comme indiqué sur l'image (le coin de la carreau couvre un quart de l'ancien luminaire). La partie du carreau qui se chevauche doit être coupée.



4. Install the first row along the chalk line as straight as possible.

4. Instalar la primera fila a la tiza tan recta como sea posible.

4. Posez la première rangée le long de la ligne de craie aussi droite que possible.



5. Work your way to the sides. Install first the whole tiles, do the cutting at the end.

5. Sigas hacia los lados. Primero, instala las baldosas completas. Haz el corte al final.

5. Continuez à travailler sur les côtés. Installez d'abord les dalles entières. Faites le découpe à la fin.