

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Προσοχή


⚠ WARNING




Children have died from furniture tipover.

- ALWAYS secure it with an anchor device.
- NEVER allow children to stand, climb or hang on drawers, doors, or shelves.
- NEVER open more than one drawer at a time.
- Place heavy items down low.



NEVER put a TV on this furniture




Ax2



Bx1



Cx1




693x262
27.3x10.3

Dx1

Ex4

Fx2



Gx2

Hx2

Ix2

Jx1



639x250
25.2x9.8
Kx1



Lx4



Mx2



250
9.8
CRx1




250
9.8
CLx1



250
9.8
DRx1



250
9.8
DLx1



x2

Nx1



Ox48




M8x 35
1.4
Px16



M8x 50
2.0
Qx8



Rx48



Sx65



M3.5x $\frac{12}{0.5}$
Tx12



M3.5x $\frac{14}{0.6}$
Ux24



Vx4




Wx4



Xx3




Yx4




Zx8




AAx4




ABx4



ACx4




ADx1




AEx1



AFx4







AGx8







mm
inch



x2















10

Sx52









15 x2


Rx8




16 x2



17 x2



Ox8




Qx4




M8x $\frac{50}{2.0}$

18 x2








Rx8







21

Rx8




AGx8






23



Sx13 





24



Tx2 
M3.5x $\frac{12}{0.5}$
DLx1 
 $\frac{250}{9.8}$









27





x2







28



29



Ux8
M3.5x 15
0.6






30

ADx1



Wx1



Vaaroitus: Huonekalujen kaatumien vuon aiheuttaa vakavia tai kuolemaan johtavia puristumisvammoja. Tätä tuotetta tulee käyttää seinäkiinnityslaitteen kanssa kaatumisen estämiseksi. Aseta raskaat esineet alas. Älä koskaan salli lasten seistä, kiivetä tai roikkua laattoissa, ovissa tai hyllyissä. Älä aseta raskaita tuotteita tuotteen päälle. Älä avaa enempää kuin yhtä laattoita kerrallaan. Seinäkiinnityslaitteen käyttö vähentää kaatumisvaaraa, mutta poista mahdollisuus kokonaan.

Ispejams: • Apvirtsu baldams galima patirti sunkių arba mirtingų traumų suspaudžiant. • Sis produktas turi būti naudojamas su sieniniu tvirtinimo įrenginiu, kad būtų išvengta apsvitimo. • Padėkite sunkias prekes žemai. • Niekada neleidžiama vaikams stovėti, lipti ar kaboti ant stalių, durų ar lentynų. • Ant šio gaminio viršaus nedėkite sunkių daiktų. • Prašome neatsidaryti daugiau nei vieno staločią vienu metu. • Naudojant sieninį laikiklį sumažinsite, tačiau nepašalinsite apvritimo rizikos.

Προειδοποίηση • Σοβαροί ή θανατηφόροι τραυματισμοί από συνθήκη μπορεί να προκληθούν από ανατροπή επιτόλιου. • Το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται με τη συσκευή τοποθέτησης στον τοίχο για να βοηθήσει στην αποφυγή ανατροπής. • Τοποθετήστε τα βαριά αντικείμενα χαμηλά. • Μην επιτρέπετε ποτέ στα παιδιά να στέκονται, να σκαφαλωθούν ή να ανεβαίνουν στο προϊόν. • Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω από αυτό το προϊόν. • Παρακαλώ μην ανοίγετε περισσότερα από ένα συρτάρι κάθε φορά. • Η χρήση του παρεχόμενου αξεσουάρ τοποθέτησης τοίχου θα μειώσει, αλλά δε θα εξαλείψει τον κίνδυνο ανατροπής.

Внимание: • При преобръщане на мебелите могат да възникнат сериозни или фатални наранявания от смачкване. • Този продукт трябва да се използва с устройството за закрепване към стената, за да се предотврати преобръщането. • Поставете тежките предмети ниско. • Никога не позволявайте на децата да стоят, да се катерят или да висят на чекмеджетата, врати или рафтове. • Не поставяйте тежки предмети върху този продукт. • Моля, не отваряйте повече от едно чекмедже едновременно. • Използването на приставката за стенен монтаж ще намали, но няма напълно да елиминира риска от преобръщане.

Bridinājums: • ēbeles apgažoties var gūt nopietnus vai letālus saspišanas ievainojumus. • Šo produktu jāizmanto ar sienas plešpriekšamēns ierīci, lai palīdzētu novērst apgažanos. • Novietojiet smagos priekšmetus zemāk. • Nekad nelaižiet bērniem staigāt, kāpt vai karāties uz atvilktnēm, durvīm vai plauktiem. • Nelieciet smagus priekšmetus šī produkta augšdaļā. • Lūdz, neatveriet vairāk nekā vienu atvilktni vienlaicīgi. • Sienas stiprinājumu uzstādīšana samazina, bet ne pilnībā novērš apgažanos risku.

Hoiaus: Mööbli ümbermineku tagajärjel võivad tekkida rasked või surmaga lõppevad muljumisvigastused. • Seda toetud tuleb kasutada koos seina kinnitussuudmega, et vältida ümberkukkumist. • Asetage rasked esemed madalale. • Ärge laske kunagi lastel seista, ronida ega riputada sähitlil, ustel ega riulitel. • Ärge asetage toote peale rasked esemeid. • Palun ärge avage rohkem kui ühte sähitlast korraga. • Seinakinnitussuudmahi kasutamine vähendab, kuid ei kõrvalda ümbermineku ohtu.

警告：● 家具の転倒により重大な人身事故につながる恐れがあります。● この製品は転倒を防ぐために壁に取り付け装置と一緒に使用する必要があります。● 重い物は下に置いてください。● 子供が引き出し、ドア、棚に立ったり、登ったり、はら下がついてしまいうようにしないでください。● 本製品の上に重い物を載せないでください。● 一度に1つを引き出しを開けないでください。● 付属品の壁面取付具を使用した場合、家具転倒のリスクを軽減することは可能ですが、そのリスクを完全に無くすることはできません。

تحذير: • قد تحدث بعض الإصابات الخطيرة جراء وقوع قطع الأثاث في المنزل. • يجب استخدام هذا المنتج مع جهاز التثبيت على الحائط للمساعدة في منع الانقلاب. • ضع الأقدام الثقيلة في الأسفل. • لا تسمح لأطفالك بالاقبال بالوقوف أو التسلسق أو التعليق على الأدراج أو الأبواب أو الرفوف. • لا تقم بوضع أية أغراض ثقيلة فوق هذا المنتج. • سيقبل كل أكثر من درج واحد في نفس الفتحة. • استخدام جهاز التثبيت للأثاث بشكل غير صحيح قد يتسبب في وقوع قطع الأثاث، وقد لا يمنعه تمامًا.

[illegible][illegible]