VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

VEVOR Support Center

Motorcycle GPS Carplay

Model: F93D

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: F93D




This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.


	Warning -To reduce the risk of injury,user must read instructions manual carefully.
	This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1)This device may not cause harmful interference, and (2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
	This product is subject to the provisions of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol, Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste.but it must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.

Product Overview

It is installed on the front and rear of the motorcycle The wide-angle camera collects images around the vehicle and transmits them to the all-in-one machine in real time. This product can record all driving videos and photos. With this system, the driver can also connect to a mobile phone, use motorcycle navigation, play music, etc. The shell of this product can effectively prevent rain from entering, so it can be used normally in rainy days and wading environments.







1.Microphone receiving hole.
2.SD card slot hole.

3.Phone Keys：Short press to answer the call / long press for 3s to hang up the call.

4.Camera button：Short press to capture a photo/long press for 3S to lock the video.

5.Menu swap key：Short press : enter the video preview interface for the first time;Enter the mobile phone interconnection interface for the second time;Enter the main interface for the third time,Long press for 5S to turn off/on the touch function.

6. GPS

Product composition list

Name	Diagram	Illustrate	Quantity
Host		7-inch high-definition display (1024*600) dual-channel camera interface /touch	1
Two-wire step-down line		BMW head power cord/12V-24V/2.5A current	1
Front road camera		AHD high definition (1080P)/4PIN BMW Head	1
Rear camera		AHD high definition (1080P)/4PIN BMW Head	1
GPS/Wire Control		Button control function, GPS positioning function	1
Hexagon socket wrench		For fixed front and back recording	1
Motorcycle DVR Bracket		The machine is fixed on the motorcycle recorder with a bracket	1

Magnetic quick-release bracket head		Installed on the rear case of the machine	1
Phillips screwdriver		For TF card slot cover fixing screws	1
Open-end wrench		For fixing bracket nut	1
Tire pressure sensor + tool kit		For monitoring tire pressure	1


Product Parameters

Project	Function Introduction	Performance Indicators
system	Operating language	Simplified Chinese/Traditional Chinese/English/Russian/Spanish/French/ German/Japanese/Korean/Dutch, Hebrew/Italian/Portuguese, etc.
	User Interface	Graphical menu operation
	How to operate	touch
Video Input	Video Input	2 HD video input
	Video recording method	Default startup recording, no missing seconds
	Video format	1080P H.264 video, 2 Save the video separately
Video Display	Real-time display	7 HD IPS Screen, 1024*600
	Local playback	Play locally and view at any time
	Screensaver	Can be set to 1 minute/3 minutes/5
Smart connectivit	WIFI	Supports Apple Car play, Android Auto and Wifi Video
Video	SD Card	CLASS10 U1, maximum support 256GB

Audio	Audio Output	After Car play/Auto screen casting, the mobile phone Bluetooth can be connected to the Bluetooth headset to play music or answer calls
	microphone	Support microphone recording, the menu can be set to turn it off
Power	Power Input	Support 5V step-down circuit
Power consumpti	2 Road Video	Less than 12.5W (screen display, 2 Road camera video)
other	Operating temperature	-20~70 degrees

SD Card Specifications

SD The quality of the card has a great impact on the stability of the video recording. In order to record the video safely, please choose a card from a big brand. SD Cards such as SanDisk, Kingston, Toshiba, Samsung. The speed certification must be at least Class 10, and the maximum

supported is 256GB. 


SD Card Installation Instructions


As shown in the figure below, first remove the TF card cover, then insert the card into the machine, then install the TF card cover, and finally lock the 3 screws; (pay attention to the direction of the card cover)



Bracket Installation Instructions

a. Install the magnetic quick-release bracket head on the corresponding position of the host as shown in Figures 1&2






b. As shown in Figure 1, remove the two nuts of the bracket with an open-end wrench, as shown in Figure 2;



C. As shown in Figures 3 below, Attach the lower bracket cover to the handlebars, then install the upper bracket cover and tighten the nut;



d. As shown in Figure 4, insert the ball head of the bracket on the host into the bracket connecting rod, and then tighten the switch;



Digital remote control installation instructions

A, Detail of wire control bracket

Remote Control	
Knob + screw M5 + nut M5	

B. Assemble as shown in the following figure: Figure 1: Install the remote control on the motorcycle handlebar and tighten the knob; Figure 2: Schematic diagram of tightening the remote control;





Step-down line wiring instructions

As shown in the figure, connect the step-down wires:

yellow wire (B+) and black wire (ground) to the corresponding wiring positions of the motorcycle;



The detailed instructions are as follows:

Serial number	interface	illustrate
1	BMW head 3Pin	Motherboard power supply interface
2	Buck line	Motorcycle wiring to take power; Note: Make sure the motorcycle corresponds to the A key ACC/ground interface and use the original step-down line.

Wiring Instructions

1. As shown in the following figure 1- host to four BMW

head lines, Figure 2- front and rear recording, Figure 3- wire control, Figure 4- step-down line









2.As shown in Figure 1 below - plug the front and rear cameras and the host into the corresponding BMW connectors and tighten them; (Note that the cable is marked with DVR-F/DVR-R)

Figure 2- Plug the remote control into the corresponding BMW connector of the host and tighten it; (Note that the

line is marked with GPS/Key)

Figure 3- Connect the step-down line to the corresponding BMW connector of the host and tighten it; (Note that the line is marked with Power)




Tire Pressure Installation Instructions

A. Tire pressure transmitter and tool kit

Tire pressure A and B	
Tools and nuts	

B. Tire pressure pairing


1. Click the main interface "  " to enter the tire pressure pairing interface



2. Click " FRO "/ BAC " The font flashes at this time; click " Start matching " to start matching




3. Click " Start Matching " , then install the tire pressure sensors respectively. Wait for 10 seconds , and the " Tire Pressure Binding Successful " message will pop up after the matching is successful . After the pairing is successful, the prompt screen is as follows:



C. Sensor installation method





Remark

1) The battery is a CR1632 button battery, which is replaceable.


2) After replacing the battery of the sensor, there is no need to re-match on the receiving host.

Installation Instructions for Front and Back Recording

Install the front and rear recorders on the head and tail of the motorcycle respectively and secure them;



Overall installation diagram



Interface Description



1. Driving recorder : Click to enter the recording interface;

2. Playback : Click to view the video on the video screen ;

3. Mobile phone interconnection: various models of mobile phones and car charger screen projection connection ;

4. Brightness : Click to adjust the brightness

5. Settings : Click to set the function

6. Direction indication: Display driving direction


7. Status bar: recording, Bluetooth, WIFI, TF card, GPS;


8. Speed: Display real-time speed;


9. Date: Display the current date;

10. Tire pressure: displays the current tire pressure status **;**

A. Apple CarPlay



As shown in the figure, click the [] button and then select the [CarPlay] option. First turn on the phone's Wi-Fi and Bluetooth, as shown in the figure above. The machine's Bluetooth will automatically turn on with the name F600 -XXX X. Once the Bluetooth connection is successful, Apple CarPlay can be connected . Click "  " to view the Bluetooth status. (When the machine is powered on, it will try to automatically connect to the last connected phone)




Click the "Details" button to view detailed connection steps and connection FAQs



Quick menu: [Return to home page], [Return to video recording screen], [Brightness adjustment]


(The Apple CarPlay option only supports Apple phones.

Please turn off the Bluetooth button first, then turn off the WiFi button in the phone settings to disconnect).




1 2 3

B. AndroidAuto




As shown in the figure, click the [ ] button, then select the [Android Auto] option. First turn on the phone's Wi-Fi and Bluetooth, as shown in the figure above. Bluetooth will automatically turn on.

Once the Bluetooth is successfully connected, you can connect to the Android Auto system . Click " BT Manage " to view the Bluetooth status . (When the machine is turned on, it will try to automatically connect to the last connected phone)




Click the "Details" button to view detailed connection steps and connection FAQs




Quick menu: [Return to home page], [Return to video recording screen], [Brightness adjustment]

(Wireless Android Auto option only supports Android phones. Please forget Bluetooth in phone settings and turn off the WiFi button to disconnect).




C.Wifi info



As shown in the picture above, first scan the QR code and download the corresponding application. After

downloading, open the application and connect to the machine's WiFi according to the prompts. WiFi name: CVR -XXX X, password is as shown on the machine.

After connecting, the machine will enter the recording screen and no operations can be performed. You can watch or download recorded videos, set machine parameters, etc. on your mobile phone.




Click the "Details" button to view detailed connection steps and connection FAQs

(Turn off the WiFi button on your phone to disconnect. You can operate on the machine one minute after being disconnected).



App can view the trajectory in real time





D. Driving recorder




As shown in the figure above, the camera image will

not be displayed on the main page. You need to click the [] button to view the camera image. When a card is inserted, the system automatically enters the recording mode. When recording, [Dash Cam] The red dot in the button will flash

	Click to start recording, click again to stop recording
	Click on the video to lock it
	Click to capture a photo
	Click to enter the playback interface
	Click to turn on or off the recording sound
	Click to switch the camera distribution screen.
	Click to return to the main interface

E. Video playback

As shown in the figure, click the [] button to enter the video playback interface




As shown in the figure, click [Playback] button to enter the video playback interface, you can click the top file to play the video


	Looping video captured by the front-facing camera.
	Looping video captured by the rear camera.
	Click on the video that was saved after locking.

	Click to view pictures taken with the one-touch camera function.
	Click the [Delete] button to delete.

Settings

As shown in the figure, click the [Settings] button on the homepage to enter the settings interface.





Video duration	Click [Loop Recording] to enter the video segmentation time setting: Video segmentation time options: 1 minute/3 minutes/5 minutes Minutes. The system default is 1 minute.
recording	Click [Recording] settings: You can choose to turn it off or on.

 Auxiliary button	[Assistive Button] This is a hover window button in your phone's screen casting mode, you can choose to turn it off or on.
 Back mirror	Click [Rear Mirror] to enter the settings: You can choose to turn it off or on. This option makes it easier for customers to install the camera flexibly.
 Turn off screen	Click [Turn off screen] to enter the screen saver time setting: Video segment time options: 1 minute/3 minutes/5 minutes Minutes. The system default is off.
 Tire pressure	Click [Tire Pressure] to enter the tire pressure pairing interface.

 Time settings	Click Date & Time to enter the settings: year, month, day, hours, minutes/seconds, and time zone.
 language	Click [Language] to enter the settings: Language can be set: Simplified Chinese / Traditional Chinese Chinese/English/Russian/Spanish/French/German/Japanese/Korean
 GPS	Click [GPS] to view the GPS signal value
 Speed Unit	Click [Speed Unit] to switch between MPH and KM/H

 Clear connection history	Click [Clear Connections] to clear the connection history with your phone (Bluetooth, WIFI, Screencast).
 Formatting a memory card	Click [Format Memory Card] to enter the settings: This option will format all data information on the inserted SD card When inserting the SD card for the first time When you insert a card, you need to format it
 Restore factory settings	Click [Restore Factory Settings] to enter the settings: Restore factory settings, the system will restore all settings to the initial state

 Software Version	Click [Software Version] to enter the menu: This option allows you to see the current basic version for easy confirmation

Frequently asked questions

Serial	question	Solution
1	Unable to start （ support 12 - 24V use , high use)	① Check whether the second ② Check whether the power plug bad.

2	Touch does not work	① Touch is invalid when booting , wait for normal booting Try again. ② Check if the touch screen is damaged . Sharp objects touching the screen may cause scratches and damage.

3	Camera No image	① Before use, please purchase the camera provided by the manufacturer. Image head. ② Check whether the BMW head interface is loose. ③ Check whether the camera format matches .
4	Machine heating,	① Please avoid exposure to sunlight or insolation during use. When the temperature is too high, the device will automatically protect , Stop working.

5	Car play Unable to connect	①The first connection takes longer. ②Only iPhone supports Carplay . ③ Check whether the WiFi and Bluetooth functions of the mobile phone are normal. ④ Enter the phone settings General Carp lay, Delete all records and reconnect. ⑤Restart your iPhone and reconnect .
6	Auto Unable to connect	①Only supports Android phones. ②Upgrade the Auto-related programs on your mobile phone to the latest version . ③The VPN function cannot be enabled during screen projection. ④ Check whether the WiFi and Bluetooth functions of the mobile phone are normal. ⑤Restart your Android phone and
7	WIFI into	①Try to upgrade the application version; ② Check whether the machine SD card exists; ③ Check whether the machine mode is

Product Specifications

model	F93S DVR 7 inches
Wireless	Apple Carplay, Android Auto. Wifi
Screen	7 inches, 1024*600
storage	SD to 256G Cla ss 10
Wireless	Wifi , Bluetooth
Camera	Front and rear dual camera
Microphone	built-in
GPS	support
Tire pressure	support
Remote Control	support
Operating voltage	Input: 12V-24V Output: 5V2.5A
power	No more than 12.5W
size	191.3*117.2*46.6mm
weight	About 445g
Material	ABS/PC



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Centrum wsparcia VEVOR

Motocyklowy GPS Carplay

Model: F93D

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: F93D




To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.


	Ostrzeżenie - Aby zmniejszyć ryzyko obrażenia, użytkownik musi przeczytać uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.
	To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) Urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.
	Ten produkt podlega przepisom dyrektywy europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach przez oznacza, że produkt wymaga oddzielnego składowania odpadów zbiórka w Unii Europejskiej. Dotyczy produktu oraz wszystkie akcesoria oznaczone tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie wolno wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych. i urządzeń elektronicznych.

Przegląd produktu

Jest on montowany z przodu i z tyłu motocykla. Szerokokątna kamera rejestruje obraz wokół pojazdu i przesyła go w czasie rzeczywistym do urządzenia wielofunkcyjnego. Ten produkt może nagrywać wszystkie filmy i zdjęcia z jazdy. Dzięki temu systemowi kierowca może również połączyć się z telefonem komórkowym, korzystać z nawigacji motocyklowej, odtwarzać muzykę itp. Obudowa tego produktu skutecznie chroni przed deszczem, dzięki czemu można go normalnie używać w deszczowe dni i podczas brodzenia.







1. Otwór odbiorczy mikrofonu.
2. Otwór na kartę SD.
3. Klawisze telefonu: Naciśnij krótko, aby odebrać połączenie / naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby zakończyć połączenie.
4. Przycisk aparatu: Naciśnij krótko, aby zrobić zdjęcie, naciśnij długo przez 3 sekundy, aby zablokować wideo.
5. Klawisz zamiany menu: Krótkie naciśnięcie: pierwsze wejście do interfejsu podglądu wideo; drugie wejście do interfejsu połączenia z telefonem komórkowym; trzecie wejście do głównego interfejsu . Długie naciśnięcie przez 5 sekund wyłącza/włącza funkcję dotyku .

7. GPS

Lista składu produktu

Nazwa	Diagram	Zilustrować	Ilość
Gospodarz		7-calowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości (1024*600), dwukanałowy	1
Linia dwużyłowa obniżająca		Przewód zasilający głowicę BMW/12V-24V/prąd 2,5A	1
Przednia kamera drogowa		Głowica BMW AHD o wysokiej rozdzielczości (1080P)/4PIN	1
Kamera tylna		Głowica BMW AHD o wysokiej rozdzielczości (1080P)/4PIN	1
Sterowanie GPS/przewodowe		Funkcja sterowania przyciskami, funkcja pozycjonowania GPS	1
Klucz nasadowy sześciokątny		Do stałego nagrywania z przodu i z tyłu	1

Uchwyt rejestratora DVR do		Urządzenie mocowane jest do rejestratora motocyklowego za pomocą uchwytu	1
Magnetyczna głowica uchwytu szybkiego		Zamontowany na tylnej obudowie maszyny	1
Śrubokręt krzyżakowy		Do śrub mocujących pokrywę gniazda karty TF	1
Klucz płaski		Do mocowania nakrętki wspornika	1
Czujnik ciśnienia w oponach + zestaw narzędzi		Do monitorowania ciśnienia w oponach	1


Parametry produktu

Projekt	Wprowadzenie do funkcji	Wskaźniki wydajności
system	Język operacyjny	Języki: chiński uproszczony/chiński tradycyjny/angielski/rosyjski/hiszpański/francuski/niemiecki/japoński/koreański/holenderski, hebrajski/włoski/portugalski itd.
	Interfejs	Obsługa menu graficznego
	Jak obsługiwać	dotykać
Wejście wideo	Wejście wideo	2 wejścia wideo HD
	Metoda nagrywania wideo	Domyślne nagrywanie startowe, bez brakujących sekund
	Format wideo	Wideo 1080P H.264, 2 Zapisz wideo osobno
Wyświetl	Wyświetlanie w	Ekran 7 HD IPS, 1024*600
	Odtwarzanie	Graj lokalnie i oglądaj w dowolnym momencie

	Wygaszacz	Można ustawić na 1 minutę/3 minuty/5
Inteligentna	Wi-Fi	Obsługuje Apple Car Play, Android Auto i Wi-Fi Video
Przecho	Karta SD	CLASS10 U1, maksymalna obsługa 256
Audio	Wyjście audio	Po uruchomieniu funkcji Car Play/Auto Screen Cast telefon komórkowy można połączyć przez Bluetooth ze słuchawkami Bluetooth, aby odtwarzać muzykę lub odbierać połaczenia
	mikrofon	Obsługa nagrywania z mikrofonu, w menu można ustawić opcję wyłączenia tej
Zasilacz	Moc wejściowa	Obsługuje obwód obniżający napięcie 5
Pobór mocy	2 Droga Wideo	Mniej niż 12,5 W (wyświetlacz ekranowy, 2 kamery drogowe)
Inny	Temperatura pracy	-20~70 stopni

SD Specyfikacje karty

SD Jakość karty ma ogromny wpływ na stabilność nagrywania wideo. Aby nagrywać bezpiecznie,

wybierz kartę renomowanej marki. SD Karty takie jak SanDisk, Kingston, Toshiba, Samsung. Certyfikat prędkości musi być co najmniej klasy 10, a maksymalna obsługiwana prędkość to 256 GB. 


Instrukcja instalacji karty SD


Jak pokazano na poniższym rysunku, najpierw zdejmij pokrywę karty TF, następnie włóż kartę do urządzenia, następnie zamontuj pokrywę karty TF i na koniec zablokuj 3 śruby; (zwróć uwagę na kierunek pokrywy karty)



Instrukcja montażu wspornika

a . Zamontuj głowicę magnetycznego uchwytu szybkiego zwalniania w odpowiednim położeniu hosta, jak pokazano na rysunkach 1 i 2.






b . Jak pokazano na rysunku 1, odkręć dwie nakrętki wspornika za pomocą klucza płaskiego, jak pokazano na rysunku 2;





D. Jak pokazano na rysunkach 3 poniżej zamontuj

dolną osłonę wspornika do kierownicy, następnie zamontuj górną osłonę wspornika i dokręć nakrętkę;



d . Jak pokazano na rysunku 4 , włóż głowicę kulową uchwytu hosta do pręta łączącego uchwytu, a następnie dokręć przełącznik;



Instrukcja instalacji cyfrowego pilota zdalnego sterowania

A, Szczegół wspornika sterowania przewodem

Zdalne sterowanie	
Gałka + śruba M5 + nakrętka M5	

B. Złóż zgodnie z poniższym rysunkiem: Rysunek 1: Zamontuj pilota na kierownicy motocykla i dokręć pokrętło; Rysunek 2: Schematyczny diagram dokręcania pilota;





Instrukcje dotyczące okablowania linii obniżającej

Podłącz przewody obniżające: przewód żółty (B+) i przewód czarny (masa) do odpowiednich punktów okablowania motocykla, jak pokazano na rysunku;



Szczegółowe instrukcje są następujące:

Numer seryjny	interfejs	zilustrować

1	Interfejs 3-pinowy	Interfejs zasilania płyty głównej
2	Linia Bucka	Okablowanie motocykla do podłączenia zasilania; Uwaga: Upewnij się, że motocykl jest zgodny z interfejsem ACC/uziemienie i użyj

Instrukcje okablowania

1. Jak pokazano na poniższym rysunku 1 – host dla czterech linii nagłówków BMW, Rysunek 2 – nagrywanie z przodu i z tyłu, Rysunek 3 – sterowanie przewodowe, Rysunek 4 – linia schodkowa









2. Jak pokazano na rysunku 1 poniżej, podłącz kamerę przednią i tylną oraz hosta do odpowiednich złączy BMW i dokręć je; (Zwróć uwagę, że kabel jest oznaczony jako DVR-F/DVR-R)

Rysunek 2 – Podłącz pilota do odpowiedniego złącza BMW hosta i dokręć; (Zwróć uwagę, że linia jest oznaczona GPS/Kluczem)

Rysunek 3 – Podłącz przewód obniżający do

odpowiedniego złącza BMW komputera głównego i dokręć go. (Zwróć uwagę, że przewód jest oznaczony jako Zasilanie)







Instrukcje dotyczące montażu opon ciśnieniowych

A. Nadajnik ciśnienia w oponach i zestaw narzędzi


Ciśnienie w	

oponach A i B	
Narzędzia i nakrętki	


B. Parowanie ciśnienia w oponach


1. Kliknij główny interfejs „ 

”, aby wprowadzić ciśnienie w oponach interfejs parowania




2. Kliknij „ FRO / BAC ” W tym momencie czcionka miga; kliknij „ Start matching ”, aby rozpocząć dopasowywanie






3. Kliknij „ Rozpocznij dopasowywanie ” , a następnie zainstaluj czujniki ciśnienia w oponach. Odczekaj 10 sekund, a po pomyślnym dopasowaniu pojawi się komunikat „ Powiązanie ciśnienia w oponach zakończone powodzeniem ” . Po pomyślnym sparowaniu pojawi się następujący ekran:



C. Sposób instalacji czujnika





Uwaga

1) Bateria to bateria guzikowa CR1632, która jest wymienna.


2) Po wymianie baterii czujnika nie ma potrzeby ponownego jej dopasowania na komputerze odbiorczym.

Instrukcje instalacji dla nagrywania z przodu i z tyłu

Zamontuj przedni i tylny rejestrator odpowiednio na przedniej i tylnej części motocykla i zabezpiecz je;



Ogólny schemat instalacji



Opis interfejsu



1. Rejestrator jazdy : Kliknij, aby wejść do interfejsu nagrywania;

2. Odtwarzanie: Kliknij, aby obejrzeć wideo na ekranie wideo;

3. Połączenie z telefonem komórkowym: różne modele telefonów komórkowych i połączenie projekcyjne ekranu ładowarki samochodowej;

4. Jasność : Kliknij, aby dostosować jasność

5. Ustawienia : Kliknij, aby ustawić funkcję

6. Wskaźnik kierunku: Wyświetla kierunek jazdy


7. Pasek stanu: nagrywanie, Bluetooth, WIFI, karta TF, GPS;

8. Prędkość: wyświetla prędkość w czasie rzeczywistym;

9. Data: Wyświetla aktualną datę;


10. Ciśnienie w oponach: wyświetla aktualny stan ciśnienia w oponach **;**

C. Jabłko CarPlay



Jak pokazano na rysunku, kliknij przycisk [ ], a następnie wybierz opcję [CarPlay]. Najpierw włącz Wi-Fi i Bluetooth w telefonie, jak pokazano na rysunku powyżej. Bluetooth w urządzeniu włączy się automatycznie, a nazwa urządzenia to F600 -XXX X. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia Bluetooth można połączyć się z Apple CarPlay . Kliknij „ BT Manage ”, aby wyświetlić stan Bluetooth. (Po włączeniu urządzenie spróbuje automatycznie połączyć się z ostatnio podłączonym

telefonem).






Kliknij przycisk „Szczegóły”, aby wyświetlić szczegółowe instrukcje dotyczące podłączania i odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące podłączania




Szybkie menu: [Powrót do strony głównej], [Powrót do ekranu nagrywania wideo], [Regulacja jasności]

(Opcja Apple CarPlay obsługuje tylko telefony Apple. Aby rozłączyć, najpierw wyłącz przycisk Bluetooth, a następnie przycisk WiFi w ustawieniach telefonu).




1 2 3

D. AndroidAuto




Jak pokazano na rysunku, kliknij przycisk [ ], a następnie wybierz opcję [Android Auto]. Najpierw włącz Wi-Fi i Bluetooth w telefonie, jak pokazano na rysunku powyżej. Bluetooth włączy się automatycznie.

Po pomyślnym nawiązaniu połączenia Bluetooth możesz połączyć się z systemem Android Auto . Kliknij „ BT Manage ”, aby wyświetlić stan Bluetooth . (Po włączeniu urządzenie spróbuje automatycznie połączyć się z ostatnio podłączonym telefonem).






Kliknij przycisk „Szczegóły”, aby wyświetlić szczegółowe instrukcje dotyczące podłączania i odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące podłączania




Szybkie menu: [Powrót do strony głównej], [Powrót do ekranu nagrywania wideo], [Regulacja jasności]

(Opcja Android Auto połączenia bezprzewodowego jest dostępna tylko dla telefonów z systemem Android. Aby rozłączyć połączenie, należy zapomnieć o Bluetooth w ustawieniach telefonu i wyłączyć przycisk WiFi).




C.Informacje o Wi-Fi



Jak pokazano na powyższym obrazku, najpierw zeskanuj kod QR i pobierz odpowiednią aplikację. Po pobraniu otwórz aplikację i połącz się z siecią Wi-Fi urządzenia zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Nazwa sieci Wi-Fi: CVR -XXX X, hasło jest takie, jak na urządzeniu.

Po połączeniu urządzenie przejdzie do ekranu nagrywania i nie będzie można wykonywać żadnych operacji. Możesz oglądać lub pobierać nagrane filmy, ustawiać parametry urządzenia itp. za pomocą telefonu komórkowego.




 Kliknij przycisk „Szczegóły”, aby wyświetlić szczegółowe instrukcje dotyczące podłączania i odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące podłączania

(Aby rozłączyć się, wyłącz przycisk WiFi w telefonie. Po minucie od rozłączenia możesz korzystać z urządzenia).



Aplikacja może wyświetlać trajektorię w czasie rzeczywistym





D. Rejestrator jazdy




Jak pokazano na powyższym rysunku, obraz z kamery nie będzie wyświetlany na stronie głównej. Aby wyświetlić obraz z kamery, należy kliknąć  przycisk [ ]. Po włożeniu karty system automatycznie przejdzie w tryb nagrywania. Podczas nagrywania [Dash Cam] Czerwona kropka na przycisku zacznie migać

	Kliknij, aby rozpocząć nagrywanie, kliknij ponownie,
	Kliknij na wideo, aby je zablokować

	Kliknij, aby zrobić zdjęcie
	Kliknij, aby przejść do interfejsu odtwarzania
	Kliknij, aby włączyć lub wyłączyć dźwięk nagrywania
	Kliknij, aby przełączyć ekran dystrybucji kamer.
	Kliknij, aby powrócić do głównego interfejsu

E. Odtwarzanie wideo

Jak pokazano na rysunku, kliknij  przycisk [ ], aby przejść do interfejsu odtwarzania wideo



Jak pokazano na rysunku, kliknij Przycisk [Odtwórz],


aby wejść do interfejsu odtwarzania wideo. Aby odtworzyć wideo, kliknij górny plik.


	Pętla wideo nagrana przednią kamerą.
	Pętla wideo nagrana przez tylną kamerę.
	Kliknij na film, który został zapisany po zablokowaniu.
	Kliknij, aby obejrzeć zdjęcia wykonane za pomocą funkcji aparatu dotykowego.
	Aby usunąć, kliknij przycisk [Usuń].

Ustawienia

Jak pokazano na rysunku, kliknij przycisk [Ustawienia] na stronie głównej, aby przejść do interfejsu

ustawień.


Recording time
Recording
Auxiliary button
Pull Mirror Back
Screen Saver
Tire Pressure Test
Time Settings
Language


GPS
KM/H MPH
GPS speed unit
Clear connection history
Format
Restore factory Settings
Firmware version

 Wideo czas trwania	Kliknij [Nagrywanie w pętli], aby wejść w ustawienia czasu segmentacji wideo: Opcje czasu segmentacji wideo: 1 minuta/3 minuty/5 minut Minuty. Domyślna wartość systemu to 1 minuta.
 nagranie	Kliknij ustawienia [Nagrywanie]: Możesz wybrać, czy chcesz je wyłączyć, czy włączyć.
 Przycisk pomocnicz	[Przycisk pomocniczy] To przycisk okna, który można aktywować w trybie przesyłania ekranu telefonu. Możesz go wyłączyć lub włączyć.
 Lustro tylne	Kliknij [Lustro wsteczne], aby przejść do ustawień: Możesz je wyłączyć lub włączyć. Ta opcja ułatwia klientom elastyczną instalację kamery

 Zakręt poza	Kliknij [Wyłącz ekran], aby przejść do ustawień czasu wygaszacza ekranu: Opcje czasu segmentu wideo: 1 minuta/3 minuty/5 minut Minuty. Domyślnie system jest wyłączony.
 Ciśnienie w oponach	Kliknij [Ciśnienie w oponach], aby przejść do interfejsu parowania ciśnienia w oponach.
 Usta wienia	Kliknij Data i godzina, aby wprowadzić ustawienia: rok, miesiąc, dzień, godziny, minuty/sekundy i strefę czasową.
 język	Kliknij [Język], aby wejść w ustawienia: Można ustawić język: chiński uproszczony / chiński tradycyjny Chiński/angielski/rosyjski/hiszpański/francuski/niemiecki/japoński/koreański

 GPS	Kliknij [GPS], aby wyświetlić wartość sygnału GPS
 Jednostka prędkości	Kliknij [Jednostka prędkości], aby przełączać się między MPH i KM/H
 Wyczyść historię połączeń	Kliknij [Wyczyść połączenia], aby wyczyścić historię połączeń z telefonem (Bluetooth, WIFI, Screencast).
 Formatowanie karty pamięci	Kliknij [Formatuj kartę pamięci], aby wejść w ustawienia: Ta opcja sformatuje wszystkie dane na włożonej karcie SD. Podczas pierwszego wkładania karty SD Po włożeniu karty należy ją ręcznie sformatować, aby

 Przywróć ustawienia fabryczne	Kliknij [Przywróć ustawienia fabryczne], aby wejść do ustawień: Przywróć ustawienia fabryczne, system przywróci wszystkie ustawienia do stanu początkowego
 Wersja oprogramo	Kliknij [Wersja oprogramowania], aby wejść do menu. Ta opcja umożliwia wyświetlenie bieżącej wersji podstawowej w celu łatwego potwierdzenia

Często zadawane pytania

Numer	pytanie	Rozwiązanie
1	Nie można uruchomić 12 - 24V	① Sprawdź, czy druga linia linii

	użycie, używać)	② Sprawdź, czy bezpiecznik zły.
2	Dotyk nie działa	① Dotyk jest nieprawidłowy podczas uruchamiania, poczekaj na normalne uruchomienie. Spróbuj ponownie. ② Sprawdź, czy ekran dotykowy nie jest uszkodzony. Dotknięcie ekranu ostrymi przedmiotami może spowodować
3	Kamera Brak obrazu	① Przed użyciem należy zakupić kamerę dostarczoną przez producenta. Głowica obrazowa. ② Sprawdź, czy złącze głowicy BMW nie jest luźne. ③ Sprawdź, czy format aparatu jest zgodny.

4	Ogrzewanie maszyno	① Unikaj ekspozycji na światło słoneczne lub nasłonecznienie podczas użytkowania. W przypadku zbyt wysokiej temperatury urządzenie automatycznie
5	Samochód grać Niezdolny połączyć	①Pierwsze połączenie trwa dłużej. ②Carplay obsługuje tylko iPhone. ③ Sprawdź, czy funkcje WiFi i Bluetooth telefonu komórkowego działają prawidłowo. ④ Wejdź w ustawienia telefonu Ogólne Carp Lay, Usuń wszystkie rekordy i połącz się ponownie. ⑤Uruchom ponownie iPhone'a i podłącz ponownie
6	Automatyczny Nie można połączyć	①Obsługiwane tylko telefony z systemem Android. ② Zaktualizuj programy samochodowe w telefonie komórkowym do najnowszej wersji. ③Funkcji VPN nie można włączyć podczas projekcji ekranu. ④ Sprawdź, czy funkcje WiFi i Bluetooth

7	WIFI do	①Spróbuj uaktualnić wersję aplikacji; ② Sprawdź, czy karta SD w urządzeniu istnieje; ③ Sprawdź, czy tryb urządzenia jest

Specyfikacja produktu

model	Rejestrator F 93S 7 cali
Możliwości	Apple Carplay, Android Auto.
Ekran	7 cali, 1024*600
składowanie	SD Do 256G Klasa ss 10
Moduł	Wi-Fi , Bluetooth
Kamera	Podwójny aparat przedni i
Mikrofon	wbudowany
GPS	wsparcie
Ciśnienie w oponach	wsparcie
Zdalne sterowanie	wsparcie
Napięcie robocze	Wejście: 12V-24V Wyjście:
moc	Nie więcej niż 12,5 W

rozmiar	191,3*117,2*46,6 mm
waga	Około 445 g
Tworzywo	ABS/PC



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

VEVOR Support Center

Motorrad-GPS-CarPlay

Modell: F93D

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: F93D




Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .


	Warnung – Um das Risiko zu verringern Verletzungsgefahr, Benutzer muss lesen Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
	Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.
	Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol zeigt eine durchgestrichene Mülltonne. „durch“ bedeutet, dass für das Produkt eine separate Abfalltrennung erforderlich ist. Abholung innerhalb der Europäischen Union. Dies gilt für das Produkt. Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle für Elektroschrott gebracht werden. und elektronische Geräte.

Produktübersicht

Es wird vorne und hinten am Motorrad montiert. Die Weitwinkelkamera erfasst Bilder rund um das Fahrzeug und überträgt sie in Echtzeit an das All-in-One-Gerät. Dieses Produkt kann während der Fahrt Videos und Fotos aufzeichnen. Mit diesem System kann der Fahrer außerdem ein Mobiltelefon verbinden, die Motorradnavigation nutzen, Musik abspielen usw. Das Gehäuse schützt effektiv vor Regen, sodass es auch bei Regen und im Wasser problemlos eingesetzt werden kann.







1. Mikrofonaufnahmeöffnung.
2. SD-Kartensteckplatzöffnung.
3. Telefontasten: Kurz drücken, um den Anruf anzunehmen / 3 Sekunden lang drücken, um den Anruf zu beenden.
4. Kamerataste: Kurzes Drücken zum Aufnehmen eines Fotos / langes Drücken für 3 Sekunden zum Sperren des Videos.
5. Menü-Umschalttaste: Kurzes Drücken: Beim ersten Mal wird die Videovorschau aufgerufen; beim zweiten Mal wird die Verbindung zum Mobiltelefon hergestellt; beim dritten Mal wird die Hauptoberfläche aufgerufen. Langes Drücken (5 Sekunden) schaltet die Touch-Funktion ein/aus .

8. GPS

Zusammensetzungsliste

Name	Diagramm	Veranschaulichen	Menge
Gastgeber		7-Zoll-HD-Display (1024 x 600), Dual-Channel-Kameraschnittstelle, Touch-Steuerung, Bluetooth,	1
Zweidraht-Abwärtsleitung		BMW-Kopfstromkabel/12V-24V/2,5A Stromstärke	1
Frontkamera		AHD-Hochauflösung (1080p)/4-Pin-BMW-Kopf	1
Rückfahrkamera		AHD-Hochauflösung (1080p)/4-Pin-BMW-Kopf	1
GPS/Drahtsteuerung		Tastensteuerungsfunktion, GPS-Positionierungsfunktion	1
Sechskant-Steckschlüssel		Für feste Vorder- und Rückaufnahmen	1

Motorrad-DVR-Halterung		Das Gerät ist mit einer Halterung am Motorradrekorder befestigt.	1
Magnetischer Schnellverschluss-Halterungs		Am hinteren Gehäuse der Maschine montiert	1
Kreuzschlitzschraubendreher		Für die Befestigungsschrauben der TF-Kartensteckplatzabdeckung	1
Maulschlüssel		Zur Befestigung der Halterungsmutter	1
Reifendrucksensor + Werkzeugsatz		Zur Überwachung des Reifendrucks	1

Produktparameter


Projekt	Funktionsbeschreibung	Leistungsindikatoren
System	Betriebssprache	Vereinfachtes Chinesisch/Traditionelles Chinesisch/Englisch/Russisch/Spanisch/Französisch/Deutsch/Japanisch/Koreanisch/Niederländisch, Hebräisch/Italienisch/Portugiesisch usw
	Benutzeroberfläc	Bedienung des grafischen Menüs
	Funktionsweise	berühren
Videoeingang	Videoeingang	2 HD-Videoeingänge
	Videoaufzeichnungsmethode	Standardmäßige Startaufnahme, keine fehlenden Sekunden
	Videoformat	1080p H.264-Video, 2. Video separat speichern
Videoan	Echtzeitanzeige	7-Zoll-HD-IPS-Bildschirm, 1024 x 600
	Lokale	Lokal abspielen und jederzeit ansehen

	Bildschirmschon	Kann auf 1 Minute/3 Minuten/5 Minuten
Intellige nte	W-LAN	Unterstützt Apple CarPlay, Android Auto und WLAN-Video
Videosp	SD-Karte	Klasse 10 U1, maximale Unterstützung
Audio	Audioausgang	Nach der Aktivierung von CarPlay/Auto Screen Casting kann das Mobiltelefon per Bluetooth mit dem Bluetooth-Headset verbunden werden, um Musik abzuspielen oder Anrufe anzunehmen.
	Mikrofon	Unterstützt Mikrofonaufnahmen; die Funktion kann im Menü deaktiviert werden.
Stromve	Leistungsaufnah	Unterstützt 5V-Abwärtsschaltung
Stromve rbrauch	2 Road Video	Weniger als 12,5 W (Bildschirmanzeige, 2 Straßenkameras, Video)
andere	Betriebstemperat ur	-20 bis 70 Grad

SD Kartenspezifikationen

SD Die Qualität der Speicherkarte hat einen großen Einfluss auf die Stabilität der Videoaufnahme. Um

sichere Videoaufnahmen zu gewährleisten, wählen Sie bitte eine Speicherkarte einer bekannten Marke. SD Karten von Herstellern wie SanDisk, Kingston, Toshiba und Samsung. Die Geschwindigkeitszertifizierung muss mindestens Klasse 10 entsprechen, und die maximal unterstützte Geschwindigkeit beträgt 256 GB.




Installationsanleitung für die SD-Karte


Wie in der Abbildung unten gezeigt, entfernen Sie zuerst die TF-Kartenabdeckung, legen Sie dann die Karte in das Gerät ein, setzen Sie anschließend die TF-Kartenabdeckung wieder ein und befestigen Sie zum Schluss die 3 Schrauben; (achten Sie auf die Ausrichtung der Kartenabdeckung).



Montageanleitung für die Halterung

a . Montieren Sie den magnetischen Schnellverschluss-Halterungskopf an der entsprechenden Position des Host-Geräts, wie in den Abbildungen 1 und 2 gezeigt.






b . Wie in Abbildung 1 gezeigt, entfernen Sie die beiden Muttern der Halterung mit einem Maulschlüssel, wie in Abbildung 2 gezeigt;



E. Wie in Abbildung 3 dargestellt Im Folgenden wird die untere Halterungsabdeckung am Lenker befestigt, anschließend die obere Halterungsabdeckung montiert und die Mutter festgezogen;



d . Wie in Abbildung 4 gezeigt , wird der Kugelkopf der Halterung am Hauptgerät in die Verbindungsstange der Halterung eingesetzt und anschließend der Schalter festgezogen.



Installationsanleitung für digitale Fernbedienungen

A, Detail der Kabelsteuerungshalterung

Fernbedienung	
Knopf + Schraube M5 + Mutter M5	

B. Montage wie in der folgenden Abbildung gezeigt: Abbildung 1: Fernbedienung am Motorradlenker montieren und Knopf festziehen; Abbildung 2: Schematische Darstellung des Festziehens der Fernbedienung;





Verdrahtungsanleitung für die Abwärtsleitung

Verbinden Sie, wie in der Abbildung gezeigt, die Abwärtsdrähte: gelbes Kabel (B+) und schwarzes Kabel (Masse) mit den entsprechenden Verdrahtungspositionen des Motorrads;



Die detaillierten Anweisungen lauten wie folgt:

Seriennummer	Schnittstelle	veranschaulichen
1	BMW-Kopf	Motherboard-Stromversorgungsschnittstelle
2	Buck-Linie	Motorradverkabelung zur Stromversorgung; Hinweis: Stellen Sie sicher, dass das Motorrad mit der A-Taste

Verdrahtungsanleitung

1. Wie in der folgenden Abbildung dargestellt: 1 – Träger für vier BMW-Scheinwerferleitungen, Abbildung 2 – Front- und Heckaufnahme, Abbildung 3 – Kabelsteuerung,

Abbildung 4 – Stufenableitung



2. Wie in Abbildung 1 unten dargestellt, stecken Sie die Front- und Rückkamera sowie das Hauptgerät in die entsprechenden BMW-Anschlüsse und ziehen Sie diese fest; (Beachten Sie, dass das Kabel mit DVR-F/DVR-R gekennzeichnet ist)

Abbildung 2 – Stecken Sie die Fernbedienung in den entsprechenden BMW-Anschluss des Steuergeräts und

ziehen Sie sie fest; (Beachten Sie, dass die Leitung mit GPS/Key gekennzeichnet ist)

Abbildung 3 – Verbinden Sie die Abwärtsleitung mit dem entsprechenden BMW-Stecker des Hosts und ziehen Sie ihn fest; (Beachten Sie, dass die Leitung mit „Power“ gekennzeichnet ist)



Anleitung zur Reifendruckmontage

A. Reifendrucksender und Werkzeugsatz


Reifendruck A und B	
Werkzeuge und Muttern	

B. Reifendruckpaarung


1. Klicken Sie auf die Hauptschnittstelle "


", um den Reifendruck einzugeben.

Kopplungsschnittstelle




2. Klicken Sie auf " FRO "/ BAC " Die Schriftart blinkt in diesem Moment; klicken Sie auf " Start matching ", um mit dem Abgleich zu beginnen.






3. Klicken Sie auf „ Kopplung starten “ und installieren Sie anschließend die Reifendrucksensoren. Warten Sie 10 Sekunden. Nach erfolgreicher Kopplung erscheint die Meldung „ Reifendruckkopplung erfolgreich “ . Nach erfolgreicher Kopplung wird folgender Bildschirm angezeigt:



C. Sensorinstallationsmethode





Bemerkung

1) Bei der Batterie handelt es sich um eine austauschbare CR1632-Knopfzelle.

2) Nach dem Austausch der Batterie des Sensors ist keine erneute Kopplung am Empfangsgerät erforderlich.

Installationsanleitung für Vorder- und Rückaufnahmen

Montieren Sie die vorderen und hinteren Rekorder am

Vorder- bzw. Hinterrad des Motorrads und befestigen Sie sie.



Gesamtinstallationsdiagramm



Schnittstellenbeschreibung



1. Fahrtenschreiber : Klicken Sie hier, um die Aufnahmeschnittstelle aufzurufen;

2. Wiedergabe: Klicken Sie, um das Video auf dem Videobildschirm anzuzeigen;

3. Mobiltelefonverbindung: Verbindung verschiedener Mobiltelefonmodelle mit dem Bildschirm eines Autoladegeräts;

4. Helligkeit : Klicken Sie hier, um die Helligkeit anzupassen.

5. Einstellungen : Klicken Sie hier, um die Funktion festzulegen.

6. Richtungsanzeige: Fahrrichtung anzeigen


7. Statusleiste: Aufnahme, Bluetooth, WLAN, TF-Karte, GPS;


8. Geschwindigkeit: Geschwindigkeit in Echtzeit anzeigen;

9. Datum: Zeigt das aktuelle Datum an;


10. Reifendruck: zeigt den aktuellen Reifendruck an **;**

E. Apfel CarPlay



Wie in der Abbildung gezeigt, klicken Sie auf die  Schaltfläche [ ] und wählen Sie dann die Option [CarPlay]. Aktivieren Sie zunächst WLAN und Bluetooth auf Ihrem Telefon, wie in der obigen Abbildung dargestellt. Das Bluetooth des Geräts schaltet sich automatisch mit dem Namen F600 - XXXX ein . Sobald die Bluetooth-Verbindung hergestellt ist, können Sie Apple CarPlay verbinden . Klicken Sie auf „ 

“, um den Bluetooth-Status anzuzeigen. (Beim Einschalten versucht das Gerät automatisch, sich mit dem zuletzt verbundenen Telefon zu verbinden.)




 Klicken Sie auf die Schaltfläche „Details“, um detaillierte Verbindungsschritte und häufig gestellte Fragen zur Verbindung anzuzeigen.




Schnellmenü: [Zurück zur Startseite], [Zurück zum Videoaufnahmebildschirm], [Helligkeitsanpassung]

(Die Apple CarPlay-Option unterstützt nur Apple-Telefone. Bitte schalten Sie zuerst die Bluetooth-Taste und anschließend die WLAN-Taste in den Telefoneinstellungen aus, um die Verbindung zu trennen.)




1 2 3

F. Android Auto




Wie in der Abbildung gezeigt, klicken Sie auf die  Schaltfläche [ ] und wählen Sie dann die Option [Android Auto]. Aktivieren Sie zuerst WLAN und Bluetooth auf Ihrem Telefon, wie in der obigen Abbildung gezeigt. Bluetooth schaltet sich automatisch ein.


Sobald die Bluetooth-Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, können Sie eine Verbindung zu Android Auto herstellen . Klicken Sie auf „ 

“, um den Bluetooth-Status anzuzeigen . (Beim Einschalten versucht das Gerät automatisch, sich mit dem zuletzt verbundenen

Telefon zu verbinden .)




Klicken Sie auf die Schaltfläche „Details“, um detaillierte Verbindungsschritte und häufig gestellte Fragen zur Verbindung anzuzeigen.




Schnellmenü: [Zurück zur Startseite], [Zurück zum Videoaufnahmebildschirm], [Helligkeitsanpassung]

(Die Option „Drahtlos“ für Android Auto wird nur von Android-Telefonen unterstützt. Bitte deaktivieren Sie Bluetooth in den Telefoneinstellungen und schalten Sie die WLAN-Taste aus, um die Verbindung zu trennen.)




C.WLAN-Informationen



Wie in der Abbildung oben gezeigt, scannen Sie zunächst den QR-Code und laden Sie die zugehörige Anwendung herunter. Öffnen Sie die Anwendung anschließend und verbinden Sie sich gemäß den Anweisungen mit dem WLAN des Geräts. WLAN-Name: CVR - XXXX, Passwort siehe Gerät.

Nach dem Anschließen wechselt das Gerät in den Aufnahmemodus und kann nicht bedient werden. Aufgezeichnete Videos können Sie über Ihr Mobiltelefon ansehen oder herunterladen, Geräteparameter einstellen

usw.




Klicken Sie auf die Schaltfläche „Details“, um detaillierte Verbindungsschritte und häufig gestellte Fragen zur Verbindung anzuzeigen.

(Schalten Sie die WLAN-Taste an Ihrem Telefon aus, um die Verbindung zu trennen. Sie können das Gerät eine Minute nach der Trennung wieder bedienen).




Die App kann die Flugbahn in Echtzeit anzeigen.



D. Fahrtenschreiber




Wie in der obigen Abbildung dargestellt, wird das Kamerabild nicht auf der Hauptseite angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche [ ], um das Kamerabild anzuzeigen. Sobald eine Speicherkarte eingelegt ist, wechselt das System automatisch in den Aufnahmemodus. Während der Aufnahme wird die [Dashcam] angezeigt. Der rote Punkt im Knopf blinkt.

	Klicken Sie, um die Aufnahme zu starten, klicken Sie
	Klicken Sie auf das Video, um es zu sperren.
	Klicken Sie, um ein Foto aufzunehmen

	Klicken Sie hier, um die Wiedergabeoberfläche
	Klicken Sie hier, um die Tonaufnahme ein- oder
	Klicken Sie hier, um zum
	Klicken Sie hier, um zur Hauptoberfläche

E. Videowiedergabe

Wie in der Abbildung dargestellt, klicken Sie auf die Schaltfläche [ ], um zur Videowiedergabeoberfläche zu gelangen.




Wie in der Abbildung gezeigt, klicken Sie Klicken Sie


auf die [Wiedergabe]-Taste, um die Videowiedergabeoberfläche aufzurufen. Sie können auf die oberste Datei klicken, um das Video abzuspielen.

	Endlosschleife, aufgenommen mit der Frontkamera.
	Endlosschleife, aufgenommen von der Rückkamera.
	Klicken Sie auf das Video, das nach dem Sperren gespeichert wurde.
	Klicken Sie hier, um Bilder anzuzeigen, die mit der One-Touch-Kamerafunktion aufgenommen wurden.
	Klicken Sie auf die Schaltfläche [Löschen], um den Löschvorgang zu starten.

Einstellungen

Wie in der Abbildung gezeigt, klicken Sie auf der Startseite auf die Schaltfläche [Einstellungen], um zur Einstellungsoberfläche zu gelangen.





Video Dauer	Klicken Sie auf [Schleifenaufnahme], um die Einstellung für die Videosegmentierungszeit aufzurufen: Optionen für die Videosegmentierungszeit: 1 Minute/3 Minuten/5 Minuten Minuten. Der Systemstandardwert
Aufnahme	Klicken Sie auf [Aufnahme]-Einstellungen: Hier können Sie die Aufnahmefunktion ein- oder ausschalten.

 Hilfstaste	[Hilfsschaltfläche] Dies ist eine Schaltfläche, die im Bildschirmübertragungsmodus Ihres Telefons über dem Bildschirm angezeigt wird. Sie können sie ein- oder ausschalten.
 Rückspiegel	Klicken Sie auf [Rückspiegel], um die Einstellungen aufzurufen: Sie können die Funktion ein- oder ausschalten. Diese Option erleichtert Kunden die flexible Installation der
 Drehen außerhalb	Klicken Sie auf [Bildschirm ausschalten], um die Einstellungen für die Bildschirmschonerzeit aufzurufen: Optionen für die Videosegmentzeit: 1 Minute/3 Minuten/5 Minuten Minuten. Die Systemstandardeinstellung ist deaktiviert.
 Reifendruck	Klicken Sie auf [Reifendruck], um die Benutzeroberfläche zur Reifendruckanpassung aufzurufen.

 Zeiteinstellungen	Klicken Sie auf Datum & Uhrzeit, um die Einstellungen einzugeben: Jahr, Monat, Tag, Stunden, Minuten/Sekunden und Zeitzone.
 Sprache	Klicken Sie auf [Sprache], um die Einstellungen aufzurufen: Folgende Sprachen können ausgewählt werden: Vereinfachtes Chinesisch / Traditionelles Chinesisch Chinesisch/Englisch/Russisch/Spanisch/Französisch/Deutsch/Japanisch/Koreanisch
 GPS	Klicken Sie auf [GPS], um den GPS-Signalwert anzuzeigen.
 Geschwindigkeitseinh	Klicken Sie auf [Geschwindigkeitseinheit], um zwischen MPH und KM/H umzuschalten.

 Verbindungsverlauf löschen	Klicken Sie auf [Verbindungen löschen], um den Verbindungsverlauf mit Ihrem Telefon (Bluetooth, WLAN, Bildschirmübertragung) zu löschen.
 Formatieren einer Speicherka	Klicken Sie auf [Speicherkarte formatieren], um die Einstellungen aufzurufen: Diese Option formatiert alle Daten auf der eingelegten SD-Karte. Beim erstmaligen Einlegen der SD-Karte Beim
 Werkseinstellungen wiederherstellen	Klicken Sie auf [Werkseinstellungen wiederherstellen], um die Einstellungen aufzurufen: Durch das Wiederherstellen der Werkseinstellungen werden alle Systemeinstellungen auf den Ausgangszustand zurückgesetzt.

 Softwarev ersion	Klicken Sie auf [Softwareversion], um das Menü aufzurufen: Diese Option ermöglicht Ihnen die Anzeige der aktuellen Basisversion zur einfachen Bestätigung.

Häufig gestellte Fragen

Seriennumme	Frage	Lösung
1	Start nicht möglich 12 - 24V Bei verwenden)	① Prüfen Sie, ob die ② Prüfen Sie, ob die schlecht.

2	Die Touch-Funktion funktioniert nicht.	① Touch ist beim Booten ungültig. Warten Sie auf den normalen Bootvorgang und versuchen Sie es erneut. ② Prüfen Sie, ob der Touchscreen beschädigt ist. Scharfe Gegenstände,

3	Kamera Kein Bild	① Bitte erwerben Sie vor der Verwendung die vom Hersteller bereitgestellte Kamera. Bildkopf. ② Prüfen Sie, ob die BMW-Kopfschnittstelle locker ist. ③ Prüfen Sie, ob das Kameraformat übereinstimmt.
4	Maschinenheizung	① Bitte vermeiden Sie während des Gebrauchs direkte Sonneneinstrahlung. Bei zu hoher Temperatur schaltet sich das Gerät automatisch zum Schutz ab und

5	Auto spielen Nicht möglich um zu verbinden	① Die erste Verbindung dauert länger. ② Nur iPhones unterstützen CarPlay. ③ Überprüfen Sie, ob die WLAN- und Bluetooth-Funktionen des Mobiltelefons normal funktionieren. ④ Gehen Sie zu den Telefoneinstellungen Allgemein Karpfenlauf, Löschen Sie alle Aufzeichnungen und stellen Sie die Verbindung wieder her. ⑤Starten Sie Ihr iPhone neu und stellen
6	Auto Verbindung nicht möglich	①Unterstützt nur Android-Telefone. ②Aktualisieren Sie die Auto-bezogenen Programme auf Ihrem Mobiltelefon auf die neueste Version. ③Die VPN-Funktion kann während der Bildschirmprojektion nicht aktiviert werden. ④ Prüfen Sie, ob die WLAN- und
7	WLAN-E	① Versuchen Sie, die Anwendungsversion zu aktualisieren; ② Prüfen Sie, ob die SD-Karte des Geräts vorhanden ist;

Produktspezifikationen

Modell	F 93S DVR 7 Zoll
Drahtlose	Apple CarPlay, Android Auto.
Bildschirm	7 Zoll, 1024*600
Lagerung	SD Zu 256G Klasse 10
Drahtlosmodul	WLAN , Bluetooth
Kamera	Dualkamera vorne und
Mikrofon	eingebaut
GPS	Unterstützung
Reifendruck	Unterstützung
Fernbedienung	Unterstützung
Betriebsspannung	Eingang: 12 V–24 V
Leistung	Nicht mehr als 12,5 W
Größe	191,3 × 117,2 × 46,6 mm
Gewicht	etwa 445 g
Material	ABS/PC



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Centre d'assistance VEVOR

GPS pour moto Carplay

Modèle : F93D

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODÈLE : F93D



Voici les instructions originales. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous vous informons des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.


	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions.
	Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.
	Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée est indiqué. Le symbole « à travers » indique que le produit nécessite des déchets séparés collecte dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et tous les accessoires portant ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ordinaires, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des déchets électriques. et les appareils électroniques.


Présentation du produit

Elle est installée à l'avant et à l'arrière de la moto. La caméra grand angle capture des images autour du véhicule et les transmet en temps réel à l'appareil tout-en-un. Ce produit permet d'enregistrer toutes les vidéos et photos prises pendant la conduite. Grâce à ce système, le conducteur peut également se connecter à son téléphone portable, utiliser le GPS de la moto, écouter de la musique, etc. Le boîtier de ce produit le protège efficacement de la pluie, ce qui permet de l'utiliser normalement par

temps pluvieux et en terrain accidenté.







1. Orifice de réception du microphone.
2. Emplacement pour carte SD.
3. Touches du téléphone : Appuyez brièvement pour répondre à l'appel / Appuyez longuement pendant 3 secondes pour raccrocher.
4. Bouton de l'appareil photo : appuyez brièvement pour prendre une photo/appuyez longuement pendant 3 secondes pour verrouiller la vidéo.
5. Touche de changement de menu : Appui court : accès à l'interface de prévisualisation vidéo pour la première fois ; accès à l'interface d'interconnexion du téléphone portable pour la deuxième fois ; accès à l'interface principale pour la troisième fois. Appui long de 5 secondes pour

activer/désactiver la fonction tactile .

9. GPS

Liste de composition du produit

Nom	Diagramme	Illustrer	Quantité
Hôte		Écran haute définition de 7 pouces (1024 x 600), interface caméra double canal, commandes	1
Ligne abaisseuse à deux fils		Câble d'alimentation pour tête BMW / 12 V-24 V / 2,5 A	1
Caméra avant		Tête BMW haute définition AHD (1080p)/4 broches	1
Caméra arrière		Tête BMW haute définition AHD (1080p)/4 broches	1
Commande GPS/filaire		Fonction de contrôle par bouton, fonction de positionnement GPS	1
clé à douille hexagonale		Pour l'enregistrement fixe recto verso	1

Support DVR pour moto		L'appareil est fixé sur l'enregistreur de la moto à l'aide d'un support.	1
Tête de support magnétique à dégagement		Installé sur le boîtier arrière de la machine	1
tournevis cruciforme		Pour les vis de fixation du couvercle de l'emplacement pour carte TF	1
clé plate		Pour fixer l'écrou de support	1
capteur de pression des pneus + kit d'outils		Pour surveiller la pression des pneus	1

Paramètres du produit


Projet	Présentation de la fonction	Indicateurs de performance
système	Langue d'exploitation	Chinois simplifié/Chinois traditionnel/Anglais/Russe/Espagnol/Français/Allemand/Japonais/Coréen/Néerlandais, Hébreu/Italien/Portugais, etc.
	Interface	Fonctionnement du menu graphique
	Mode d'emploi	touche
Entrée vidéo	Entrée vidéo	2 entrées vidéo HD
	Méthode d'enregistrement	Enregistrement de démarrage par défaut, aucune seconde manquante
	Format vidéo	Vidéo 1080p H.264, 2. Enregistrer la vidéo séparément
Affichag	Affichage en	Écran IPS HD 7 pouces, 1024 x 600
	Lecture locale	Jouez en local et regardez à tout moment

	Écran de veille	Peut être réglé sur 1 minute/3 minutes/5
connecti vité	Wi-Fi	Compatible avec Apple CarPlay, Android Auto et la vidéo Wi-Fi
stockag	Carte SD	Classe 10 U1, prise en charge maximale
Audio	Sortie audio	Après l'activation de CarPlay/la diffusion automatique d'écran, le Bluetooth du téléphone portable peut être connecté à un casque Bluetooth pour écouter de la musique ou répondre aux appels.
	microphone	L'enregistrement du microphone est pris en charge, mais il est possible de le
Alimenta	Alimentation	Circuit abaisseur de tension 5V pris en
Consom mation	2 Vidéos de route	Moins de 12,5 W (affichage écran, 2 caméras de route vidéo)
autre	Température de fonctionnement	-20 à 70 degrés

SD Spécifications de la carte

SD La qualité de la carte mémoire influe grandement sur la stabilité de l'enregistrement vidéo. Pour un

enregistrement vidéo en toute sécurité, veuillez choisir une carte d'une marque reconnue. SD Cartes telles que SanDisk, Kingston, Toshiba, Samsung. La certification de vitesse doit être au moins de classe 10, et la vitesse maximale prise en charge est de 256 Go.




Instructions d'installation de la carte SD


Comme indiqué sur la figure ci-dessous, retirez d'abord le couvercle de la carte TF, puis insérez la carte dans l'appareil, puis remettez le couvercle en place et enfin fixez les 3 vis ; (faites attention au sens du couvercle de la carte)



Instructions d'installation du support

a . Installez la tête de support magnétique à dégagement rapide sur la position correspondante de l'hôte, comme indiqué sur les figures 1 et 2.






b . Comme indiqué sur la figure 1, retirez les deux écrous du support à l'aide d'une clé plate, comme indiqué sur la figure 2 ;





F. Comme le montrent les figures 3 ci-dessous, fixez le cache du support inférieur au guidon, puis installez le cache du support supérieur et serrez l'écrou ;



d . Comme indiqué sur la figure 4 , insérez la tête sphérique du support sur l'hôte dans la tige de connexion du support, puis serrez l'interrupteur ;



Instructions d'installation de la télécommande numérique

A, Détail du support de commande des câbles

Télécommande	
Bouton + vis M5 + écrou M5	

B. Assembler comme indiqué sur la figure suivante : Figure 1 : Installez la télécommande sur le guidon de la moto et serrez le bouton ; Figure 2 : Schéma de serrage de la télécommande ;





Instructions de câblage de la ligne abaisseuse

Comme indiqué sur la figure, connectez les fils abaisseurs : fil jaune (B+) et fil noir (masse) aux positions de câblage correspondantes de la moto ;



Les instructions détaillées sont les suivantes :

Numéro de série	interface	illustrer

1	Interface 3 broches pour	interface d'alimentation de la carte mère
2	Ligne de butée	Câblage électrique de moto pour l'alimentation ; Remarque : assurez-vous que la moto correspond à l'interface ACC/masse de la clé

Instructions de câblage

1. Comme illustré sur la figure 1 ci-dessous : support pour quatre phares BMW, figure 2 : enregistrement avant et arrière, figure 3 : commande par câble, figure 4 : ligne de descente









2. Comme indiqué sur la figure 1 ci-dessous, branchez les caméras avant et arrière ainsi que le boîtier hôte aux connecteurs BMW correspondants et serrez-les ; (Notez que le câble est marqué DVR-F/DVR-R)

Figure 2 - Branchez la télécommande sur le connecteur BMW correspondant de l'unité centrale et serrez-la ; (Notez que la ligne est marquée GPS/Key)

Figure 3 - Connectez le câble abaisseur au connecteur

BMW correspondant de l'unité centrale et serrez-le ; (Notez que le câble est marqué « Power »)







Instructions d'installation de la pression des pneus


A. Transmetteur de pression des pneus et kit d'outils

Pression des pneus A et B	

Outils et écrous	

B. Appariement de la pression des pneus


1. Cliquez sur l'interface principale «  » pour saisir la pression des pneus interface de couplage



2. Cliquez sur " FRO "/ BAC " La police clignote à ce moment-là ; cliquez sur « Start matching » pour commencer la correspondance




3. Cliquez sur « Démarrer l'appairage » , puis installez les capteurs de pression des pneus un par un. Patientez 10 secondes ; le message « Appairage des capteurs de pression des pneus réussi » s'affichera une fois l'appairage terminé. L'écran suivant s'affichera ensuite :



C. Méthode d'installation du capteur





Remarque

1) La pile est une pile bouton CR1632, qui est remplaçable.

2) Après avoir remplacé la pile du capteur, il n'est pas nécessaire de procéder à un nouvel appariement sur l'hôte récepteur.

Instructions d'installation pour l'enregistrement avant et arrière

Installez les enregistreurs avant et arrière respectivement à l'avant et à l'arrière de la moto et fixez-les ;



Schéma d'installation global



Description de l'interface



1. Enregistreur de conduite : Cliquez pour accéder à l'interface d'enregistrement ;

2. Lecture : Cliquez pour visionner la vidéo sur l'écran vidéo ;

3. Interconnexion de téléphones portables : connexion de projection d'écran de différents modèles de téléphones portables et de chargeurs de voiture ;

4. Luminosité : Cliquez pour régler la luminosité

5. Paramètres : Cliquez pour définir la fonction

6. Indication de direction : Afficher la direction de conduite


7. Barre d'état : enregistrement, Bluetooth, Wi-Fi, carte TF, GPS ;


8. Vitesse : Afficher la vitesse en temps réel ;

9. Date : Afficher la date actuelle ;


10. Pression des pneus : affiche l'état actuel de la pression des pneus **;**

G. Pomme CarPlay



Comme indiqué sur l'image, cliquez sur le bouton [ ] puis sélectionnez l'option [CarPlay]. Commencez par activer le Wi-Fi et le Bluetooth de votre téléphone, comme illustré ci-dessus. Le Bluetooth de l'appareil s'activera automatiquement sous le nom F600 - XXXX. Une fois la connexion Bluetooth établie, vous pourrez utiliser Apple CarPlay . Cliquez sur « 

» pour afficher l'état du Bluetooth. (À la mise sous tension, l'appareil tentera de se connecter automatiquement au dernier téléphone utilisé.)




Cliquez sur le bouton « Détails » pour consulter les


étapes de connexion détaillées et la FAQ relative à la connexion.



Menu rapide : [Retour à la page d’accueil], [Retour à l’écran d’enregistrement vidéo], [Réglage de la luminosité] (L'option Apple CarPlay est uniquement compatible avec les iPhone. Veuillez d'abord désactiver le Bluetooth, puis le Wi-Fi dans les réglages de votre téléphone pour vous déconnecter.)




H. Android Auto




Comme indiqué sur l'image, cliquez sur le bouton [ ], puis sélectionnez l'option [Android Auto]. Commencez par

activer le Wi-Fi et le Bluetooth de votre téléphone, comme indiqué ci-dessus. Le Bluetooth s'activera automatiquement.


Une fois la connexion Bluetooth établie, vous pouvez vous connecter à Android Auto . Cliquez sur « 

» pour afficher l'état du Bluetooth . (À la mise sous tension, l'appareil tentera de se connecter automatiquement au dernier téléphone utilisé .)




 Cliquez sur le bouton « Détails » pour consulter les


étapes de connexion détaillées et la FAQ relative à la connexion.



Menu rapide : [Retour à la page d'accueil], [Retour à l'écran d'enregistrement vidéo], [Réglage de la luminosité] (L'option Android Auto sans fil est uniquement compatible avec les téléphones Android. Veuillez supprimer le Bluetooth dans les paramètres de votre téléphone et désactiver le Wi-Fi pour vous déconnecter.)




Informations C.Wifi



Comme indiqué sur l'image ci-dessus, commencez par scanner le code QR et téléchargez l'application

correspondante. Une fois le téléchargement terminé, ouvrez l'application et connectez-vous au réseau Wi-Fi de l'appareil en suivant les instructions. Nom du réseau Wi-Fi : CVR - XXXX. Le mot de passe est celui indiqué sur l'appareil.

Une fois la connexion établie, l'appareil affichera l'écran d'enregistrement et aucune opération ne sera possible. Vous pourrez visionner ou télécharger les vidéos enregistrées, paramétrer l'appareil, etc., sur votre téléphone portable.




Cliquez sur le bouton « Détails » pour consulter les étapes de connexion détaillées et la FAQ relative à la connexion.

(Désactivez le Wi-Fi sur votre téléphone pour vous déconnecter. Vous pourrez utiliser la machine une minute après la déconnexion).



L'application permet de visualiser la trajectoire en




temps réel.



D. Enregistreur de conduite




Comme indiqué sur l'image ci-dessus, l'image de la caméra ne s'affiche pas sur la page principale. Vous devez cliquer sur le  bouton [ ] pour visualiser l'image. Lorsqu'une carte mémoire est insérée, le système passe automatiquement en mode enregistrement. Pendant l'enregistrement, [Dash Cam] Le point rouge du bouton clignotera

	Cliquez pour démarrer l'enregistrement, cliquez à
	Cliquez sur la vidéo pour la verrouiller.
	Cliquez pour prendre une photo
	Cliquez pour accéder à l'interface de lecture
	Cliquez pour activer ou désactiver l'enregistrement
	Cliquez pour changer l'écran de distribution de la
	Cliquez pour revenir à l'interface principale

E. Lecture vidéo

Comme indiqué sur la figure, cliquez sur le bouton [ ]

pour accéder à l'interface de lecture vidéo.




Comme indiqué sur la figure, cliquez Cliquez sur le bouton [Lecture] pour accéder à l'interface de lecture vidéo. Vous pouvez ensuite cliquer sur le fichier en haut pour lancer la lecture de la vidéo.


	Vidéo en boucle capturée par la caméra frontale.

	Vidéo en boucle capturée par la caméra arrière.
	Cliquez sur la vidéo qui a été enregistrée après le verrouillage.
	Cliquez pour afficher les photos prises avec la fonction appareil photo à une touche.
	Cliquez sur le bouton [Supprimer] pour supprimer.

Paramètres

Comme indiqué sur la figure, cliquez sur le bouton [Paramètres] de la page d'accueil pour accéder à l'interface des paramètres.


Recording time
Recording
Auxiliary button
Pull Mirror Back
Screen Saver
Tire Pressure Test
Time Settings
Language


GPS
KM/H MPH
GPS speed unit
Clear connection history
Format
Restore factory Settings
Firmware version

 Vidéo durée	Cliquez sur [Enregistrement en boucle] pour accéder aux paramètres de durée de segmentation vidéo : Options de durée de segmentation vidéo : 1 minute/3 minutes/5 minutes Minutes. La valeur par défaut du système
 enregistrement	Cliquez sur [Paramètres d'enregistrement] : vous pouvez choisir de l'activer ou de le désactiver.
 Bouton auxiliaire	[Bouton d'assistance] Il s'agit d'un bouton de fenêtre contextuelle dans le mode de diffusion d'écran de votre téléphone ; vous pouvez choisir de l'activer ou de le désactiver.
 Rétroviseur	Cliquez sur [Rétroviseur arrière] pour accéder aux paramètres : vous pouvez l'activer ou le désactiver. Cette option facilite l'installation de la caméra par les clients

 Tourner hors écran	Cliquez sur [Éteindre l'écran] pour accéder aux paramètres de durée de l'économiseur d'écran : Options de durée du segment vidéo : 1 minute/3 minutes/5 minutes Minutes. Le système est désactivé par défaut.
 Pression des pneus	Cliquez sur [Pression des pneus] pour accéder à l'interface de couplage de la pression des pneus.
 Réglages de l'heure	Cliquez sur Date et heure pour saisir les paramètres : année, mois, jour, heures, minutes/secondes et fuseau horaire.
 langue	Cliquez sur [Langue] pour accéder aux paramètres : Langue disponible : Chinois simplifié / Chinois traditionnel Chinois/Anglais/Russe/Espagnol/Français/Allemand/Japonais/Coréen

 GPS	Cliquez sur [GPS] pour afficher la valeur du signal GPS
 Unité de vitesse	Cliquez sur [Unité de vitesse] pour basculer entre MPH et KM/H.
 Historique de connexion	Cliquez sur [Effacer les connexions] pour effacer l'historique de connexion avec votre téléphone (Bluetooth, Wi-Fi, Screencast).
 Formatage d'une carte mémoire	Cliquez sur [Formater la carte mémoire] pour accéder aux paramètres : cette option formatera toutes les données présentes sur la carte SD insérée. Lors de la première insertion de la carte SD

 Restaurer les paramètres d'usine	Cliquez sur [Restaurer les paramètres d'usine] pour accéder aux paramètres : la restauration des paramètres d'usine rétablira tous les paramètres à leur état initial.
 Version du logiciel	Cliquez sur [Version du logiciel] pour accéder au menu : cette option vous permet de consulter la version de base actuelle pour une confirmation facile.

Foire aux questions

Numéro	question	Solution
1	Impossible de démarrer Marques de	① Vérifiez si le deuxième fil

	L'utilisation, la utiliser)	② Vérifiez si le fusible de la mauvais.
2	L'écran tactile ne fonctionne pas.	① La fonction tactile est invalide au démarrage, veuillez patienter jusqu'au démarrage normal et réessayer. ② Vérifiez si l'écran tactile est endommagé. Le contact d'objets pointus avec l'écran peut provoquer des rayures et

3	Caméra Aucune image	① Avant utilisation, veuillez acheter la caméra fournie par le fabricant. Tête d'image. ② Vérifiez si l'interface de la tête BMW est desserrée. ③ Vérifiez si le format de la caméra correspond.

4	Chauffage de la	① Veuillez éviter toute exposition au soleil ou à l'ensoleillement direct pendant l'utilisation. En cas de température trop élevée, l'appareil se mettra
5	Voiture jouer Incapable se connecter	① La première connexion prend plus de temps. ② Seul l'iPhone est compatible avec CarPlay. ③ Vérifiez si les fonctions WiFi et Bluetooth du téléphone portable sont normales. ④ Accédez aux paramètres du téléphone, Général, Carp lay, Supprimez tous les enregistrements et reconnectez-vous
6	Auto Impossible de se connecter	① Compatible uniquement avec les téléphones Android. ② Mettez à jour les programmes liés à l'automobile sur votre téléphone portable vers la dernière version. ③ La fonction VPN ne peut pas être activée pendant la projection d'écran. ④ Vérifiez si les fonctions WiFi et

7	Wi-Fi	① Essayez de mettre à jour la version de l'application ; ② Vérifiez si la carte SD de la machine existe ;

Spécifications du produit

modèle	DVR F 93S 7 pouces
Capacités sans fil	Apple CarPlay, Android Auto.
Écran	7 pouces, 1024*600
stockage	SD à 256G Classe 10
Module sans fil	Wi-Fi , Bluetooth
Caméra	double caméra avant et
Microphone	intégré
GPS	soutien
Pression des pneus	soutien
Télécommande	soutien
Tension de	Entrée : 12 V-24 V Sortie : 5
pouvoir	Pas plus de 12,5 W

taille	191,3*117,2*46,6 mm
poids	Environ 445 g
Matériel	ABS/PC



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

VEVOR-ondersteuningscentrum

Motorfiets GPS Carplay

Model: F93D

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: F93D




Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.


	Waarschuwing - Om het risico te verminderen letsel, gebruiker moet lezen Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door.
	Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.
	Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EC. Het symbool met een gekruiste afvalcontainer staat voor dit product. Dit geeft aan dat het product apart moet worden afgevoerd. collectie in de Europese Unie. Dit geldt voor het product. en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet bij het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten naar een inzamelpunt voor recycling van elektrische apparaten worden gebracht. en elektronische apparaten.

Productoverzicht

Het systeem wordt aan de voor- en achterkant van de motorfiets gemonteerd. De groothoekcamera legt beelden rondom het voertuig vast en stuurt deze in realtime door naar het alles-in-één-systeem. Dit product kan alle rijvideo's en -foto's opnemen. Met dit systeem kan de bestuurder ook verbinding maken met een mobiele telefoon, motornavigatie gebruiken, muziek afspelen, enzovoort. De behuizing van dit product is effectief waterdicht, waardoor het ook op regenachtige dagen en in natte omstandigheden gebruikt kan worden.







1. Microfoonontvangstopening.
2. Gat voor SD-kaartsleuf.
3. Telefoontoetsen: Kort indrukken om een oproep te beantwoorden / 3 seconden ingedrukt houden om een oproep te beëindigen.
4. Cameraknop: Kort indrukken om een foto te maken / 3 seconden lang indrukken om de video te vergrendelen.
5. Menutoets: Kort indrukken: opent de eerste keer de videovoorbeeldinterface; opent de tweede keer de interface voor het verbinden met de mobiele telefoon; opent de derde keer het hoofdmenu. Lang indrukken (5 seconden) om de touchscreenfunctie in/uit te schakelen .

10.GPS

Productsamenstellingslijst

Naam	Diagram	Illustreren	Hoeveelh
Gastheer		7-inch high-definition display (1024*600), dual-channel camera-interface,	1
Tweeaderige step-down lijn		BMW koplamp voedingskabel/12V-24V/2,5A stroomsterkte	1
Voorste camera		AHD high definition (1080p)/4-pins BMW-kop	1
Achtercamera		AHD high definition (1080p)/4-pins BMW-kop	1
GPS/bedrade bediening		Knopbedieningsfunctie, GPS-positioneringsfunctie	1
Zeskantsleutel		Voor vaste opname aan voor- en achterkant	1

Motorfiets DVR-beugel		Het apparaat is met een beugel op de motorfietsrecorder bevestigd.	1
Magnetische snelkoppelings beugelkop		Geïnstalleerd aan de achterkant van de behuizing van de machine.	1
Phillips-schroevendraaier		Bevestigingsschroeven voor de TF-kaartsleuf	1
Steeksleutel		Voor het vastzetten van de beugelmoer	1
Bandenspanningssensor + gereedschapskit		Voor het controleren van de bandenspanning	1


Productparameters

Project	Functie-introductie	Prestatie-indicatoren
systeem	Bedieningstaal	Vereenvoudigd Chinees/Traditioneel Chinees/Engels/Russisch/Spaans/Frans/Duits/Japans/Koreaans/Nederlands, Hebreeuws/Italiaans/Portugees, enz.
	Gebruikersinterfa	Bediening van het grafische menu
	Hoe te bedienen	aanraken
Video-ingang	Video-ingang	2 HD-video-ingangen
	Video-opnamemethode	Standaard opstartopname, geen seconden ontbreken
	Videoformaat	1080p H.264-video, 2 Sla de video apart op
Videowe	Realtime	7 inch HD IPS-scherm, 1024*600
	Lokale weergave	Speel lokaal en bekijk de video's wanneer je maar wilt

	Schermbeveiligin	Kan worden ingesteld op 1 minuut/3
Slimme connectivit	WIFI	Ondersteunt Apple CarPlay, Android Auto en wifi-video.
Video-o	SD-kaart	CLASS10 U1, maximale ondersteuning
Audio	Audio-uitgang	Na het afspelen van CarPlay/automatisch schermcasten kan de Bluetooth-verbinding van de mobiele telefoon met de Bluetooth-headset tot stand worden gebracht om muziek af te spelen of
	microfoon	Ondersteuning voor microfoonopname; in het menu kan deze functie worden
Voeding	Voedingsingang	Ondersteuning voor 5V step-down circuit
Stroomverbruik	2 Wegvideo	Minder dan 12,5 W (schermweergave, 2 videocamera's op de weg)
ander	Bedrijfstemperatuur	-20 tot 70 graden

SD Kaartspecificaties

SD De kwaliteit van de geheugenkaart heeft een grote invloed op de stabiliteit van de video-opname. Om

veilig te kunnen filmen, kies je daarom een geheugenkaart van een gerenommeerd merk. SD Kaarten van merken zoals SanDisk, Kingston, Toshiba en Samsung. De snelheidscertificering moet minimaal Klasse 10 zijn en de maximaal ondersteunde snelheid is... 256 GB. 


Installatie-instructies voor de SD-kaart


Zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding, verwijdert u eerst het klepje van de TF-kaart, plaatst u vervolgens de kaart in het apparaat, plaatst u daarna het klepje terug en draait u tot slot de 3 schroeven vast (let op de richting waarin u het klepje plaatst).



Instructies voor het monteren van de beugel

a . Installeer de kop van de magnetische snelkoppelingsbeugel op de overeenkomstige positie van de host, zoals weergegeven in figuren 1 en 2.






b . Zoals weergegeven in afbeelding 1, verwijdert u de twee moeren van de beugel met een steeksleutel, zoals weergegeven in afbeelding 2;



G. Zoals weergegeven in figuur 3 Bevestig hieronder de onderste beugelkap aan het stuur, installeer vervolgens de bovenste beugelkap en draai de moer vast;



d . Zoals weergegeven in afbeelding 4 , plaatst u de

kogelkop van de beugel op de host in de verbindingsstang van de beugel en draait u vervolgens de schakelaar vast;



Installatie-instructies voor de digitale afstandsbediening

A, Detail van de draadbesturingsbeugel

Afstandsbediening	
Knop + schroef M5 + moer M5	

B. Monteer zoals weergegeven in de volgende afbeelding:

Afbeelding 1: Installeer de afstandsbediening op het stuur van de motorfiets en draai de knop vast; Afbeelding 2: Schematische weergave van het vastdraaien van de afstandsbediening;





Instructies voor het aansluiten van een step-down lijn

Zoals in de afbeelding te zien is, sluit u de spanningsverlagende draden aan: de gele draad (B+) en de zwarte draad (aarde) op de overeenkomstige aansluitpunten van de motorfiets;



De gedetailleerde instructies zijn als volgt:

Serienummer	interface	illustreren
1	BMW cilinderkop	Voedingsinterface van het moederbord
2	Buck-lijn	Motorfietsbedrading voor stroomafname; Let op: Zorg ervoor dat de motorfiets overeenkomt met de ACC/massa-interface van

Bedradingsinstructies

1. Zoals weergegeven in de volgende afbeelding: 1 - aansluiting voor vier BMW-koplampen, 2 - opname voor en achter, 3 - draadbediening, 4 - aftakleiding









2. Zoals weergegeven in afbeelding 1 hieronder, sluit u de voor- en achtercamera's en de host aan op de bijbehorende BMW-connectoren en draait u deze vast; (Let op: de kabel is gemarkeerd met DVR-F/DVR-R)

Afbeelding 2 - Sluit de afstandsbediening aan op de bijbehorende BMW-connector van het apparaat en draai deze vast; (Let op: de lijn is gemarkeerd met GPS/Key)

Afbeelding 3 - Sluit de spanningsverlagende kabel aan op

de bijbehorende BMW-connector van het apparaat en draai deze vast; (Let op: de kabel is gemarkeerd met 'Power')







Instructies voor het afstellen van de bandenspanning

A. Bandenspanningszender en gereedschapskit


Bandenspanni	

ng A en B	
Gereedscha p en moeren	


B. Bandenspanning afstemmen


1. Klik op de hoofdinterface "  " om de bandenspanning in te voeren.

koppelingsinterface




2. Klik op " FRO "/ BAC " Het lettertype knippert nu; klik op " Start matching " om te beginnen met matchen.






3. Klik op " Start koppelen " en installeer vervolgens de bandenspanningssensoren. Wacht 10 seconden. Na een succesvolle koppeling verschijnt het bericht " Bandenspanning koppelen gelukt ". Het scherm ziet er als volgt uit:



C. Installatiemethode van de sensor





Opmerking

1) De batterij is een CR1632 knoopcelbatterij, die vervangbaar is.

2) Na het vervangen van de batterij van de sensor is het niet nodig om de koppeling op de ontvangende host opnieuw uit te voeren.

Installatie-instructies voor opname aan de voor- en achterkant

Monteer de voor- en achterrecorders respectievelijk op de voor- en achterkant van de motorfiets en bevestig ze;



Algemeen installatieschema



Interfacebeschrijving



1. Rijrecorder : Klik om de opname-interface te openen;

2. Afspelen: Klik om de video op het videoscherm te bekijken;

3. Interconnectie met mobiele telefoons: aansluiting van verschillende modellen mobiele telefoons en autoladers voor schermprojectie;

4. Helderheid : Klik om de helderheid aan te passen

5. Instellingen : Klik om de functie in te stellen

6. Richtingaanwijzing: Weergave van de rijrichting


7. Statusbalk: opnemen, Bluetooth, wifi, TF-kaart, GPS;

8. Snelheid: Weergave van de realtime snelheid;

9. Datum: Toon de huidige datum;

10. Bandenspanning: geeft de huidige bandenspanning weer **;**


I. Appel CarPlay



Zoals in de afbeelding te zien is, klikt u op de [ ]-knop en selecteert u vervolgens de [CarPlay]-optie. Schakel

eerst de wifi en Bluetooth van uw telefoon in, zoals in de bovenstaande afbeelding is weergegeven. De Bluetooth van het apparaat wordt automatisch ingeschakeld met de naam F600 - XXXX. Zodra de Bluetooth-verbinding tot stand is gebracht, kan Apple CarPlay worden verbonden .

Klik op " BT Manage " om de Bluetooth-status te bekijken. (Wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, probeert het automatisch verbinding te maken met de laatst verbonden telefoon.)




 Klik op de knop "Details" om de gedetailleerde verbindingsstappen en veelgestelde vragen over de

verbinding te bekijken.




Snelmenu: [Terug naar de startpagina], [Terug naar het video-opnamescherm], [Helderheidsaanpassing]

(De Apple CarPlay-optie is alleen geschikt voor Apple-telefoons. Schakel eerst de Bluetooth-knop uit en vervolgens de wifi-knop in de telefooninstellingen om de verbinding te verbreken.)




J. AndroidAuto




Zoals in de afbeelding te zien is, klikt u op de [ ]-knop en selecteert u vervolgens de optie [Android Auto].

Schakel eerst de wifi en Bluetooth van de telefoon in, zoals in de bovenstaande afbeelding wordt weergegeven. Bluetooth wordt automatisch ingeschakeld.

Zodra de Bluetooth-verbinding succesvol tot stand is gebracht, kunt u verbinding maken met Android Auto . Klik op " BT Manage " om de Bluetooth-status te bekijken . (Wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, probeert het automatisch verbinding te maken met de laatst verbonden telefoon .)




Klik op de knop "Details" om de gedetailleerde verbindingsstappen en veelgestelde vragen over de verbinding te bekijken.




Snelmenu: [Terug naar de startpagina], [Terug naar het video-opnamescherm], [Helderheidsaanpassing]

(De optie Draadloze Android Auto werkt alleen op Android-telefoons. Schakel Bluetooth uit in de telefooninstellingen en zet de wifi-knop uit om de verbinding te verbreken.)




C. Wifi-info



Zoals op de afbeelding hierboven te zien is, scant u eerst de QR-code en downloadt u de bijbehorende applicatie.

Open na het downloaden de applicatie en maak verbinding met de wifi van het apparaat volgens de instructies. De wifi-naam is: CVR - XXXX, het wachtwoord is zoals weergegeven op het apparaat.

Na het aansluiten zal het apparaat het opnamescherm tonen en kunnen er geen handelingen worden uitgevoerd. U kunt opgenomen video's bekijken of downloaden, apparaatparameters instellen, enzovoort, via uw mobiele telefoon.




 Klik op de knop "Details" om de gedetailleerde

verbindingsstappen en veelgestelde vragen over de verbinding te bekijken.

(Schakel de wifi-knop op uw telefoon uit om de verbinding te verbreken. U kunt het apparaat één minuut na de verbreking van de verbinding weer gebruiken.)



De app kan het traject in realtime weergeven.






D. Rijrecorder



Zoals in de bovenstaande afbeelding te zien is, wordt


het camerabeeld niet op de hoofdpagina weergegeven. U moet op de [] knop klikken om het camerabeeld te bekijken. Wanneer een geheugenkaart wordt geplaatst, schakelt het systeem automatisch over naar de opnamemodus. Tijdens het opnemen wordt [Dash Cam] weergegeven. Het rode stipje op de knop  zal knipperen.

	Klik om de opname te starten, klik nogmaals om de
	Klik op de video om deze te vergrendelen.
	Klik om een foto te maken
	Klik om de afspeelinterface te openen.
	Klik om het opnamegeluid in of uit te schakelen.
	Klik om naar het scherm voor cameradistributie te
	Klik om terug te keren naar de hoofdinterface.

E. Videoweergave

Zoals in de afbeelding te zien is, klikt u op de [] knop

om de video-afspeelinterface te openen.




Zoals in de afbeelding te zien is, klik Met de [Afspelen]-knop ga je naar de video-afspeelinterface. Je kunt bovenaan op het bestand klikken om de video af te spelen.


	Een herhalende video, opgenomen door de camera aan de voorzijde.

	Een herhalende video, opgenomen door de camera aan de achterzijde.
	Klik op de video die is opgeslagen nadat het scherm is vergrendeld.
	Klik om foto's te bekijken die met de one-touch camerafunctie zijn gemaakt.
	Klik op de knop [Verwijderen] om te verwijderen.

Instellingen

Zoals in de afbeelding te zien is, klikt u op de knop [Instellingen] op de homepage om de instellingeninterface te openen.


Recording time
Recording
Auxiliary button
Pull Mirror Back
Screen Saver
Tire Pressure Test
Time Settings
Language


GPS
KM/H MPH
GPS speed unit
Clear connection history
Format
Restore factory Settings
Firmware version

 Video duur	Klik op [Loop Recording] om de instelling voor de videosegmentatietijd te openen: Opties voor videosegmentatietijd: 1 minuut/3 minuten/5 minuten Minuten. De systeemstandaard is 1 minuut.
 opname	Klik op [Opname]-instellingen: u kunt de opnamefunctie in- of uitschakelen.
 Hulpknop	[Hulpknop] Dit is een zwevende vensterknop in de schermcastingmodus van je telefoon. Je kunt deze in- of uitschakelen.
 Achteruitkijkspiegel	Klik op [Achteruitkijkspiegel] om de instellingen te openen: u kunt de functie in- of uitschakelen. Deze optie maakt het voor klanten gemakkelijker om de camera flexibel te installeren

 Draai buiten beeld	Klik op [Scherm uitschakelen] om de instellingen voor de schermbeveiligingstijd te openen: Opties voor de duur van het videosegment: 1 minuut/3 minuten/5 minuten Minuten. De systeemstandaard is uitgeschakeld.
 Bandenspanning	Klik op [Bandenspanning] om de interface voor het koppelen van bandenspanning te openen.
 Tijdinstellingen	Klik op Datum en tijd om de instellingen te openen: jaar, maand, dag, uren, minuten/seconden en tijdzone.
 taal	Klik op [Taal] om de instellingen te openen: U kunt de volgende taal instellen: Vereenvoudigd Chinees / Traditioneel Chinees Chinees/Engels/Russisch/Spaans/Frans/Duits/Japans/Koreaans

 GPS	Klik op [GPS] om de GPS-signaalwaarde te bekijken.
 Snelheidseenheid	Klik op [Snelheidseenheid] om te schakelen tussen MPH en KM/H.
 Verbindingsgeschiedenis wissen	Klik op [Verbindingen wissen] om de verbindingsgeschiedenis met uw telefoon te wissen (Bluetooth, wifi, schermdeling).
 Een geheugenkaart	Klik op [Geheugenkaart formatteren] om de instellingen te openen: Met deze optie worden alle gegevens op de geplaatste SD-kaart geformatteerd. Bij het voor de eerste keer plaatsen van de

 Fabrieksinstellingen herstellen	Klik op [Fabrieksinstellingen herstellen] om de instellingen te openen: Het systeem herstelt alle fabrieksinstellingen naar de oorspronkelijke staat.
 Softwareversie	Klik op [Softwareversie] om het menu te openen: Met deze optie kunt u de huidige basisversie bekijken voor eenvoudige bevestiging.

Veelgestelde vragen

Serienumme	vraag	Oplossing
1	Kan niet starten 12 - 24V	① Controleer of de

	gebruik, hoge gebruik)	② Controleer of de slecht.
2	Aanraken werkt niet	① Aanraken is ongeldig tijdens het opstarten, wacht tot het opstarten normaal verloopt. Probeer het opnieuw. ② Controleer of het touchscreen beschadigd is. Scherpe voorwerpen die het

3	Camera Geen afbeelding	① Voor gebruik dient u de door de fabrikant meegeleverde camerakop aan te schaffen. ② Controleer of de BMW-koplampinterface los zit. ③ Controleer of het cameraformaat overeenkomt.

4	Machineverwarming,	① Vermijd blootstelling aan zonlicht of felle zon tijdens gebruik. Bij te hoge temperaturen schakelt het apparaat automatisch over naar de
5	Auto toneelstuk Niet in staat om verbinding te	①De eerste verbinding duurt langer. ② Alleen iPhone ondersteunt CarPlay. ③ Controleer of de wifi- en bluetoothfuncties van de mobiele telefoon normaal werken. ④ Ga naar de telefooninstellingen > Algemeen > Karper leggen > Alle gegevens verwijderen en opnieuw verbinding maken. ⑤ Start je iPhone opnieuw op en maak
6	Auto Kan geen verbinding	① Ondersteunt alleen Android-telefoons. ②Update de auto-gerelateerde programma's op uw mobiele telefoon naar de nieuwste versie. ③De VPN-functie kan niet worden ingeschakeld tijdens schermprojectie. ④ Controleer of de wifi- en bluetoothfuncties van de mobiele telefoon

7	WIFI in	①Probeer de applicatieversie te upgraden; ② Controleer of de SD-kaart van het apparaat aanwezig is;

Productspecificaties

model	F 93S DVR 7 inch
Draadloze	Apple CarPlay, Android Auto.
Scherm	7 inch, 1024*600
opslag	SD naar 256G Klas 10
Draadloze module	Wifi , Bluetooth
Camera	Dubbele camera aan de
Microfoon	ingebouwd
GPS	steun
Bandenspanning	steun
Afstandsbediening	steun
Bedrijfsspanning	Ingang: 12V-24V Uitgang:
stroom	Niet meer dan 12,5W

maat	191,3*117,2*46,6 mm
gewicht	Ongeveer 445 g
Materiaal	ABS/PC



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

VEVOR Supportcenter

Motorcykel GPS Carplay

Modell: F93D

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: F93D



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.


	Varning – För att minska risken för skada, användaren måste läsa bruksanvisningen noggrant.
	Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är underkastad följande två villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.
	Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en överkorsad soptunna genom indikerar att produkten behöver sopsorteras separat insamling i Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, men de måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

Produktöversikt

Den är installerad på motorcykelns fram- och baksida. Vidvinkelkameran samlar in bilder runt fordonet och överför dem till allt-i-ett-maskinen i realtid. Produkten kan spela in alla körvideor och foton. Med detta system kan föraren också ansluta till en mobiltelefon, använda motorcykelnavigering, spela musik etc. Produktens skal kan effektivt förhindra att regn tränger in, så den kan användas normalt under regniga dagar och vadningsmiljöer.







1. Hål för mikrofonmottagning.
2. Hål för SD-kortplats.
3. Telefonknappar: Tryck kort för att svara på samtalet / tryck länge i 3 sekunder för att lägga på.
4. Kameraknapp: Tryck kort för att ta ett foto/tryck länge i 3 sekunder för att låsa videon.
5. Menyväxlingsknapp: Kort tryck: öppnar gränssnittet för videoförhandsgranskning för första gången; öppnar gränssnittet för mobiltelefonanslutning för andra gången; öppnar huvudgränssnittet för tredje gången. Långt tryck i 5 sekunder för att slå på/av pekfunktionen .

11. GPS

Produktens sammansättningslista

Namn	Diagram	Illustrera	Kvantitet

Värd		7-tums HD-skärm (1024*600) med dubbla kamerakanaler/pekskärm/Bluetoot	1
Tvåtrådig nedströmsledning		BMW-huvudströmsladd/12V-24V/2,5A ström	1
Framvägskamera		AHD HD (1080P)/4PIN BMW-huvud	1
Bakre kamera		AHD HD (1080P)/4PIN BMW-huvud	1
GPS/Trådstyrning		Knappkontrollfunktion, GPS-positioneringsfunktion	1
Sexkantsnyckel		För fast inspelning fram och bak	1
Motorcykel DVR-fäste		Maskinen är fäst på motorcykelinspelaren med ett fäste	1

Magnetiskt snabbfäste		Installerad på maskinens baksida	1
Phillips-skruvmejsel		För fästskruvar för TF-kortplatsens lock	1
U-ändnyckel		För montering av fästmutter	1
Däcktrycksensor + verktygssats		För övervakning av däcktryck	1


Produktparametrar

Projekt	Funktionsintroduktion	Prestationsindikatorer
system	Operativspråk	Förenklad kinesiska/traditionell kinesiska/engelska/ryska/spanska/franska/tyska/japanska/koreanska/nederländska, hebreiska/italienska/portugisiska, etc.
	Gräns-snittet	Grafisk menyhantering
	Hur man	röra
Videoingång	Videoingång	2 HD-videoingångar
	Videoinspelningsmetod	Standardinspelning vid start, inga saknade sekunder
	Videoformat	1080P H.264-video, 2 Spara videon separat
Videodisplay	Realtidsvisning	7 HD IPS-skärm, 1024*600
	Lokal	Spela lokalt och titta när som helst
	Skärmsläckare	Kan ställas in på 1 minut/3 minuter/5
Smart uppkopplin	Wi-Fi	Stöder Apple Carplay, Android Auto och Wifi-video
Videolag	SD-kort	KLASS 10 U1, maximalt stöd 256 GB

Audio	Ljudutgång	Efter biluppspelning/automatisk skärmcastning kan mobiltelefonens Bluetooth-funktion anslutas till Bluetooth-headsetet för att spela musik eller svara på samtal.
	mikrofon	Stöd för mikrofoninspelning, menyn kan ställas in för att stänga av den
Strömför	Strömingång	Stöd för 5V nedströmskrets
Energifö rbrukning	2 Road Video	Mindre än 12,5 W (skärmvisning, video från två vägkameror)
andra	Driftstemperatur	-20~70 grader

SD Kortspecifikationer

SD Kortets kvalitet har stor inverkan på videoinspelningens stabilitet. För att spela in video säkert, välj ett kort från ett känt märke. SD Kort som SanDisk, Kingston, Toshiba, Samsung. Hastighetscertifieringen måste vara minst klass 10, och det maximala som stöds är

256 GB. 


Installationsanvisningar för SD-kort


Som visas på bilden nedan, ta först bort TF-kortlocket, sätt sedan in kortet i maskinen, montera sedan TF-kortlocket och lås slutligen de 3 skruvarna; (var uppmärksam på kortlockets riktning)



Instruktioner för montering av fäste

a . Montera det magnetiska snabbkopplingsfästets huvud på motsvarande position på värden enligt figur 1 och 2.






b . Såsom visas i figur 1, ta bort de två muttrarna på fästet med en gaffelnyckel, så som visas i figur 2;



H. Som visas i figur 3 nedan, Fäst det nedre fästets skydd på styret, montera sedan det övre fästets skydd och dra åt muttern;



d . Som visas i figur 4 , för in kulhuvudet på fästet på värden i fästets vevstång och dra sedan åt brytaren;



Installationsanvisningar för digital fjärrkontroll

A, Detalj av trådstyrningsfäste

Fjärrkontroll	
Ratt + skruv M5 + mutter M5	

B. Montera enligt följande figur: Figur 1: Montera fjärrkontrollen på motorcykelstyret och dra åt vredet; Figur 2: Schematisk bild av åtdragning av fjärrkontrollen;





Instruktioner för koppling av nedströmsledning

Som visas på bilden, anslut nedladdningskablarna: gul kabel (B+) och svart kabel (jord) till motsvarande

ledningspositioner på motorcykeln;



De detaljerade instruktionerna är följande:

Serienummer	gränssnitt	illustrera
1	BMW-huvud 3-pinsgränssnit	Moderkortets strömförsörjningsgränssnit
2	Buck-linjen	Motorcykelkablage för att ta ström; Obs: Se till att motorcykeln överensstämmer med

Kopplingsanvisningar

1. Som visas i följande figur 1 - värd för fyra BMW-huvudlinjer, figur 2 - inspelning fram och bak, figur 3

- trådstyrning, figur 4 - nedåtgående linje









2. Som visas i figur 1 nedan - anslut fram- och bakkamerorna och värden till motsvarande BMW-kontakter och dra åt dem; (Observera att kabeln är märkt med DVR-F/DVR-R)

Figur 2 - Anslut fjärrkontrollen till motsvarande BMW-kontakt på värden och dra åt den; (Observera att linjen är markerad med GPS/Key)

Figur 3 - Anslut step-down-ledningen till motsvarande BMW-kontakt på värden och dra åt den; (Observera att ledningen är markerad med Power)



Instruktioner för installation av däcktryck

A. Däcktrycksgivare och verktygssats


Däcktryck A	

och B	
Verktyg och muttrar	

B. Däcktrycksparning

1. Klicka på huvudgränssnittet "  " för att ange däcktrycket


parkopplingsgränssnitt



2. Klicka på " FRO " / BAC " Typsnittet blinkar just nu; klicka på " Start matching " för att börja matcha




3. Klicka på " Starta matchning " och installera sedan däcktryckssensorerna. Vänta i 10 sekunder, så visas meddelandet " Tire Pressure Binding Successful " efter att matchningen har lyckats. När parkopplingen har lyckats ser skärmen ut som följer:



C. Sensorinstallationsmetod





Anmärkning

1) Batteriet är ett CR1632-knappbatteri som är utbytbart.


2) Efter att sensorns batteri har bytts ut behöver den inte matchas om på den mottagande värden.

Installationsanvisningar för inspelning fram och bak

Montera de främre och bakre inspelarena på motorcykelns fram- respektive bakdel och säkra dem;



Övergripande installationsdiagram



Gränssnittsbeskrivning



1. Körinspelare : Klicka för att öppna inspelningsgränssnittet;

2. Uppspelning: Klicka för att visa videon på videoskärmen;

3. Sammankoppling av mobiltelefoner: olika modeller av mobiltelefoner och anslutning av projektionsskärmar för billaddare;

4. Ljusstyrka : Klicka för att justera ljusstyrkan

5. Inställningar : Klicka för att ställa in funktionen

6. Riktningsindikering: Visar körriktning


7. Statusfält: inspelning, Bluetooth, WIFI, TF-kort, GPS;

8. Hastighet: Visa hastighet i realtid;


9. Datum: Visar aktuellt datum;

10. Däcktryck: visar aktuell status för däcktrycket **;**

K. Äpple CarPlay



Som visas i bilden, klicka på knappen [ ] och välj sedan alternativet [CarPlay]. Slå först på telefonens Wi-Fi och Bluetooth, som visas i bilden ovan. Maskinens Bluetooth slås automatiskt på med namnet F600 -XXX X. När Bluetooth-anslutningen är lyckad kan Apple CarPlay anslutas. Klicka på " BT Manage " för att visa Bluetooth-status. (När maskinen är påslagen kommer den att försöka ansluta automatiskt till den senast anslutna telefonen)




Klicka på knappen "Detaljer" för att se detaljerade anslutningssteg och vanliga frågor om anslutning.




Snabbmeny: [Återgå till startsidan], [Återgå till videoinspelningsskärmen], [Justering av ljusstyrka]

(Apple CarPlay-alternativet stöder endast Apple-telefoner.

Stäng av Bluetooth-knappen först och stäng sedan av WiFi-knappen i telefoninställningarna för att koppla bort anslutningen.)




L. AndroidAuto




Som visas i bilden klickar du på knappen [ ] och väljer sedan alternativet [Android Auto]. Slå först på telefonens Wi-Fi och Bluetooth, som visas i bilden ovan. Bluetooth slås på automatiskt.

När Bluetooth-anslutningen är korrekt kan du ansluta till Android Auto-systemet . Klicka på " BT Manage " för att se Bluetooth-statusen . (När maskinen är påslagen kommer den att försöka ansluta automatiskt till den senast anslutna telefonen .)




 Klicka på knappen "Detaljer" för att se detaljerade anslutningssteg och vanliga frågor om anslutning.




Snabbmeny: [Återgå till startsidan], [Återgå till videoinspelningsskärmen], [Justering av ljusstyrka]

(Trådlöst Android Auto-alternativ stöder endast Android-telefoner. Glöm Bluetooth i telefoninställningarna och stäng av WiFi-knappen för att koppla bort).




C. Wifi-information



Som visas på bilden ovan, skanna först QR-koden och ladda ner motsvarande applikation. Efter nedladdningen öppnar du applikationen och ansluter till maskinens WiFi enligt anvisningarna. WiFi-namn: CVR -XXX X, lösenordet är det som visas på maskinen.

Efter anslutningen visas inspelningsskärmen och inga åtgärder kan utföras. Du kan titta på eller ladda ner inspelade videor, ställa in maskinparametrar etc. på din mobiltelefon.




Klicka på knappen "Detaljer" för att se detaljerade anslutningssteg och vanliga frågor om anslutning.

(Stäng av WiFi-knappen på din telefon för att koppla bort anslutningen. Du kan använda maskinen i en minut efter att den kopplats bort.)





Appen kan se banan i realtid




D. Körregistrator




Som visas i bilden ovan visas inte kamerabilden på huvudsidan. Du måste klicka på knappen [ ] för att visa kamerabilden. När ett kort sätts i går systemet automatiskt in i inspelningsläge. Vid inspelning [Dash Cam] Den röda pricken i knappen blinkar

	Klicka för att starta inspelningen, klicka igen för att
	Klicka på videon för att låsa den
	Klicka för att ta ett foto
	Klicka för att öppna uppspelningsgränssnittet
	Klicka för att slå på eller av inspelningsljudet

	Klicka för att växla mellan
	Klicka för att återgå till huvudgränssnittet

E. Videouppspelning

Som visas i bilden, klicka på knappen [ ] för att öppna gränssnittet för videouppspelning.





Som visas på bilden, klicka på [Uppspelning]-knappen för att öppna videouppspelningsgränssnittet, du kan klicka på den översta filen för att spela upp videon

	Loopande video inspelad av den framåtvända kameran.
	Loopande video inspelad av den bakre kameran.
	Klicka på videon som sparades efter låsning.
	Klicka för att visa bilder tagna med kamerafunktionen med ett tryck.
	Klicka på knappen [Radera] för att radera.

Inställningar

Som visas i bilden, klicka på knappen [Inställningar] på startsidan för att öppna inställningsgränssnittet.


Recording time
Recording
Auxiliary button
Pull Mirror Back
Screen Saver
Tire Pressure Test
Time Settings
Language


KM/H
MPH
GPS
GPS speed unit
Clear connection history
Format
Restore factory Settings
Firmware version

 Video varaktighet	Klicka på [Loopinspelning] för att ange tidsinställningen för videosegmentering: Alternativ för videosegmenteringstid: 1 minut/3 minuter/5 minuter Minuter. Systemets standardinställning är 1 minut.
 inspelning	Klicka på inställningarna [Inspelning]: Du kan välja att slå på eller av det.
 Hjälpknapp	[Hjälpknapp] Det här är en knapp som används för att hålla muspekaren över fönstret i telefonens skärmcastningsläge. Du kan välja att slå på eller av den.
 Backspegel	Klicka på [Backspegel] för att öppna inställningarna: Du kan välja att slå på eller av den. Det här alternativet gör det enklare för kunder att installera kameran flexibelt

 Sväng utanför skärmen	Klicka på [Stäng av skärmen] för att öppna skärmsläckarens tidsinställning: Tidsalternativ för videosegment: 1 minut/3 minuter/5 minuter Minuter. Systemets standardinställning är avstängd.
 Däcktryck	Klicka på [Däcktryck] för att öppna gränssnittet för däcktrycksparning.
 Tidsinställningar	Klicka på Datum och tid för att ange inställningarna: år, månad, dag, timmar, minuter/sekunder och tidszon.
 språk	Klicka på [Språk] för att öppna inställningarna: Språk kan ställas in: Förenklad kinesiska / Traditionell kinesiska Kinesiska/engelska/ryska/spanska/franska/tyska/japanska/koreanska

 GPS	Klicka på [GPS] för att visa GPS-signalvärdet
 Hastighets enhet	Klicka på [Hastighetsenhet] för att växla mellan MPH och KM/H
 Rensa anslutnings historik	Klicka på [Rensa anslutningar] för att rensa anslutningshistoriken med din telefon (Bluetooth, WIFI, Screencast).
 Formatera ett minneskort	Klicka på [Formatera minneskort] för att ange inställningarna: Det här alternativet formaterar all datainformation på det isatta SD-kortet. När du sätter i SD-kortet för första gången När du sätter i ett kort måste du formatera det

 Återställ fabriksinställningarna	Klicka på [Återställ fabriksinställningar] för att ange inställningarna: Återställ fabriksinställningar, systemet återställer alla inställningar till ursprungligt tillstånd.
 Programvaruversion	Klicka på [Programversion] för att öppna menyn: Med det här alternativet kan du se den aktuella grundversionen för enkel bekräftelse.

Vanliga frågor

Serienumme	fråga	Lösning
1	Kan inte starta (support) 12–24V	① Kontrollera om den

	användning, använda)	② Kontrollera om dålig.
2	Beröring fungerar inte	① Beröring är ogiltig vid uppstart, vänta tills uppstarten sker normalt. Försök igen. ② Kontrollera om pekskärmen är skadad. Vassa föremål som vidrör skärmen kan orsaka repor

3	Kamera Ingen bild	① Innan användning, vänligen köp kameran som tillhandahålls av tillverkaren. Bildhuvud. ② Kontrollera om BMW-huvudets gränssnitt är löst. ③ Kontrollera om kameraformatet matchar.

4	Maski nuppvär mning,	① Undvik exponering för solljus eller solinstrålning under användning. När temperaturen är för hög kommer enheten automatiskt att skydda sig och sluta
5	Bil spela Oförmög en att ansluta	①Den första anslutningen tar längre tid. ②Endast iPhone stöder Carplay. ③ Kontrollera om mobiltelefonens WiFi- och Bluetooth-funktioner fungerar normalt. ④ Gå in i telefoninställningarna General Carp lay, radera alla poster och återanslut. ⑤Starta om din iPhone och anslut igen.
6	Bil Det gick inte att ansluta	①Stöder endast Android-telefoner. ②Uppgradera de automatiskt relaterade programmen på din mobiltelefon till den senaste versionen. ③VPN-funktionen kan inte aktiveras under skärmprojektion. ④ Kontrollera om mobiltelefonens WiFi- och Bluetooth-funktioner fungerar

7	WIFI in	①Försök att uppgradera programversionen; ② Kontrollera om maskinens SD-kort finns;

Produktspecifikationer

modell	F 93S DVR 7 tum
Trådlösa	Apple Carplay, Android Auto.
Skärm	7 tum, 1024*600
lagring	SD till 256G Klass 10
Trådlös modul	Wifi , Bluetooth
Kamera	Dubbelkamera fram och bak
Mikrofon	inbyggt
GPS	stöd
Däcktryck	stöd
Fjärrkontroll	stöd
Driftspänning	Ingång: 12V-24V Utgång:
driva	Inte mer än 12,5 W

storlek	191,3*117,2*46,6 mm
vikt	Cirka 445 g
Material	ABS/PC



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Centro de soporte de VEVOR

GPS para motocicleta Carplay

Modelo: F93D

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELO: F93D




Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

	Advertencia: para reducir el riesgo de lesión, el usuario debe leer Lea atentamente el manual de instrucciones.
	Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la que pueda provocar un funcionamiento no deseado.
	Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva europea 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor de basura con ruedas está tachado. a través indica que el producto requiere una separación Recogida en la Unión Europea. Esto se aplica al producto. y todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no deben desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos. y dispositivos electrónicos.

Descripción general del producto

Se instala en la parte delantera y trasera de la motocicleta. La cámara gran angular captura imágenes del entorno y las transmite en tiempo real al sistema todo en uno. Este producto graba vídeos y toma fotos de la conducción. Además, el conductor puede conectarse a un teléfono móvil, usar el navegador, reproducir música, etc. Su carcasa evita eficazmente la entrada de lluvia, por lo que puede utilizarse con normalidad en días lluviosos y en terrenos con agua.







1. Orificio receptor del micrófono.
2. Orificio para ranura de tarjeta SD.
3. Teclas del teléfono: Pulsación corta para contestar la llamada / pulsación larga durante 3 segundos para colgar.
4. Botón de la cámara: Pulsación corta para tomar una foto / pulsación larga durante 3 segundos para bloquear el vídeo.
5. Tecla de intercambio de menú: Pulsación corta: entra en la interfaz de vista previa de vídeo la primera vez; entra en la interfaz de interconexión con el teléfono móvil la segunda vez; entra en la interfaz principal la tercera vez , pulsación larga durante 5 s para desactivar/activar la función táctil .

12.GPS

Lista de composición del producto

Nombre	Diagrama	Ilustrar	Cantidad
Anfitrión		Pantalla de alta definición de 7 pulgadas (1024*600), interfaz de cámara de doble canal, control	1
Línea reductora de dos cables		Cable de alimentación para cabezal BMW/12V-24V/2.5A de corriente	1
Cámara de carretera delantera		Cabezal BMW AHD de alta definición (1080p)/4 pines	1
Cámara trasera		Cabezal BMW AHD de alta definición (1080p)/4 pines	1
Control por GPS/cable		Función de control por botones, función de posicionamiento GPS	1
Llave hexagonal		Para grabación fija frontal y posterior	1
Soporte para DVR de motocicleta		La máquina se fija al registrador de la motocicleta con un soporte.	1

Cabezal de soporte magnético de liberación		Instalado en la carcasa trasera de la máquina.	1
Destornillador Phillips		Tornillos de fijación para la tapa de la ranura de la tarjeta TF	1
Llave de boca fija		Para fijar la tuerca del soporte	1
Sensor de presión de neumáticos + kit de herramientas		Para controlar la presión de los neumáticos	1


Parámetros del producto

Proyecto	Introducción a la función	Indicadores de desempeño
sistema	Lenguaje operativo	Chino simplificado/chino tradicional/inglés/ruso/español/francés/alemán/japonés/coreano/holandés, hebreo/italiano/portugués, etc.
	Interfaz de	Funcionamiento del menú gráfico
	Cómo funciona	tocar
Entrada de vídeo	Entrada de vídeo	2 entradas de vídeo HD
	Método de grabación de vídeo	Grabación de inicio predeterminada, sin segundos perdidos
	Formato de vídeo	Vídeo 1080p H.264, 2. Guarda el vídeo por separado.
Visualización de	Visualización en	Pantalla IPS HD de 7 pulgadas,
	Reproducción	Juega localmente y míralo cuando quieras
	Protector de	Se puede configurar en 1 minuto/3
Conectividad	WIFI	Compatible con Apple CarPlay, Android Auto y vídeo por Wi-Fi.
Almacen	Tarjeta SD	CLASE 10 U1, admite hasta 256 GB.

Audio	Salida de audio	Después de Car Play/Auto Screen Cast, el Bluetooth del teléfono móvil se puede conectar a los auriculares Bluetooth para reproducir música o contestar llamadas.
	micrófono	Admite grabación de micrófono; el menú permite desactivarla.
Fuente	Entrada de	Admite circuito reductor de 5 V
Consumo de	2 Road Video	Menos de 12,5 W (pantalla, vídeo de 2 cámaras de carretera)
otro	Temperatura de funcionamiento	-20~70 grados

DAKOTA DEL SUR Especificaciones de la tarjeta

DAKOTA DEL SUR La calidad de la tarjeta influye enormemente en la estabilidad de la grabación de vídeo. Para grabar vídeos de forma segura, elige una tarjeta de una marca reconocida. DAKOTA DEL SUR Tarjetas como SanDisk, Kingston, Toshiba, Samsung. La certificación de velocidad debe ser al menos Clase 10, y el

máximo admitido es 256 GB. 

Instrucciones de instalación de la tarjeta SD


Como se muestra en la siguiente figura, primero retire la tapa de la tarjeta TF, luego inserte la tarjeta en el dispositivo, vuelva a colocar la tapa de la tarjeta TF y, finalmente, apriete los 3 tornillos; (preste atención a la dirección de la tapa de la tarjeta).




Instrucciones de instalación del soporte

a . Instale el cabezal del soporte magnético de liberación rápida en la posición correspondiente

del host, como se muestra en las figuras 1 y 2.






b . Como se muestra en la Figura 1, retire las dos tuercas del soporte con una llave de boca, como se muestra en la Figura 2;



I. Como se muestra en la Figura 3 A continuación, fije la cubierta del soporte inferior al manillar, luego instale la cubierta del soporte superior y apriete la

tuerca;



d . Como se muestra en la Figura 4 , inserte la cabeza esférica del soporte en la unidad principal en la varilla de conexión del soporte y luego apriete el interruptor;



Instrucciones de instalación del control remoto digital

A, Detalle del soporte de control del cable

Mando a distancia	
Pomo + tornillo M5 + tuerca M5	

B. Ensamble como se muestra en la siguiente figura: Figura 1: Instale el control remoto en el manillar de la motocicleta y apriete la perilla; Figura 2: Diagrama esquemático del apriete del control remoto;





Instrucciones de cableado para líneas reductoras

Como se muestra en la figura, conecte los cables reductores: el cable amarillo (B+) y el cable negro (tierra) a las posiciones de cableado correspondientes de la motocicleta;



Las instrucciones detalladas son las siguientes:

Número de serie	interfaz	ilustrar
1	Interfaz de 3 pines para	Interfaz de alimentación de la placa base
2	Línea de Buck	Cableado de la motocicleta para tomar energía; Nota: Asegúrese de que la motocicleta corresponda a la interfaz ACC/tierra de la llave A

Instrucciones de cableado

1. Como se muestra en la siguiente figura: 1- anfitrión para cuatro líneas de cabezales BMW, Figura 2- grabación delantera y trasera, Figura 3- control de cables, Figura 4- línea reductora









2. Como se muestra en la Figura 1 a continuación, conecte las cámaras delantera y trasera y la unidad principal a los conectores BMW correspondientes y apriételos; (Tenga en cuenta que el cable está marcado con DVR-F/DVR-R).

Figura 2: Conecte el control remoto al conector BMW correspondiente del dispositivo principal y apriételo; (Tenga en cuenta que la línea está marcada con GPS/Key).

Figura 3: Conecte el cable reductor al conector BMW correspondiente del host y apriételo; (Tenga en cuenta que el cable está marcado con Power).



Instrucciones de instalación para la presión de los neumáticos


A. Transmisor de presión de neumáticos y kit de herramientas

Presión de los neumáticos A y B	
Herramientas y tuercas	


B. Emparejamiento de la presión de los neumáticos


1. Haga clic en la interfaz principal "  " para ingresar la presión de los neumáticos.

interfaz de emparejamiento




2. Haga clic en " FRO "/ BAC " La fuente parpadea en este momento; haga clic en " Start matching " para comenzar a coincidir






3. Haga clic en " Iniciar emparejamiento " y, a continuación, instale los sensores de presión de los neumáticos. Espere 10 segundos y, una vez realizado el emparejamiento, aparecerá el mensaje " Emparejamiento de presión de los neumáticos correcto " . Tras el emparejamiento, la pantalla de aviso será la siguiente:



C. Método de instalación del sensor





Observación

1) La batería es una pila de botón CR1632, que es reemplazable.

2) Después de reemplazar la batería del sensor, no es necesario volver a emparejarlo con el host receptor.


Instrucciones de instalación para grabación frontal y trasera

Instale las grabadoras delantera y trasera en la parte

delantera y trasera de la motocicleta, respectivamente, y fíjelas;



Diagrama de instalación general



Descripción de la interfaz



1. Grabadora de conducción : Haga clic para acceder a la interfaz de grabación;

2. Reproducción: Haga clic para ver el vídeo en la pantalla de vídeo;

3. Interconexión de teléfonos móviles: varios modelos de teléfonos móviles y conexión de proyección de pantalla de cargador de coche;

4. Brillo : Haga clic para ajustar el brillo.

5. Configuración : Haga clic para configurar la función.

6. Indicación de dirección: Muestra la dirección de conducción.


7. Barra de estado: grabación, Bluetooth, WIFI, tarjeta TF, GPS;

8. Velocidad: Muestra la velocidad en tiempo real;


9. Fecha: Muestra la fecha actual;

10. Presión de los neumáticos: muestra el estado actual de la presión de los neumáticos **;**

M. Manzana CarPlay



Como se muestra en la figura, haga clic en el botón [ ] y luego seleccione la opción [CarPlay]. Primero, active el Wi-Fi y el Bluetooth del teléfono, como se muestra en la figura anterior. El Bluetooth del dispositivo se activará automáticamente con el nombre F600 - XXXX. Una vez establecida la conexión Bluetooth, podrá conectarse a Apple CarPlay . Haga clic en " BT Manage " para ver el estado del Bluetooth. (Al encender el dispositivo, intentará conectarse automáticamente al último teléfono conectado).




Haz clic en el botón "Detalles" para ver los pasos de conexión detallados y las preguntas frecuentes sobre la conexión.




Menú rápido: [Volver a la página de inicio], [Volver a la pantalla de grabación de vídeo], [Ajuste de brillo]

(La opción Apple CarPlay solo es compatible con teléfonos Apple. Desactive primero el botón de Bluetooth y luego el botón de Wi-Fi en la configuración del teléfono para desconectarse).




1 2 3

N. AndroidAuto




Como se muestra en la figura, haga clic en el botón [ ] y luego seleccione la opción [Android Auto]. Primero active el Wi-Fi y el Bluetooth del teléfono, como se muestra en la figura anterior. El Bluetooth se activará automáticamente.

Una vez que el Bluetooth se haya conectado correctamente, podrá conectarse al sistema Android Auto . Haga clic en " BT Manage " para ver el estado del Bluetooth . (Cuando se encienda el dispositivo, intentará conectarse automáticamente al último teléfono conectado).




Haz clic en el botón "Detalles" para ver los pasos de conexión detallados y las preguntas frecuentes sobre la conexión.




Menú rápido: [Volver a la página de inicio], [Volver a la

pantalla de grabación de vídeo], [Ajuste de brillo]

(La opción de Android Auto inalámbrico solo es compatible con teléfonos Android. Desactive el Bluetooth en la configuración del teléfono y desactive el botón de Wi-Fi para desconectarse).




Información de C.Wifi



Como se muestra en la imagen superior, primero escanee el código QR y descargue la aplicación correspondiente. Una vez descargada, abra la aplicación y conéctese a la red WiFi del dispositivo siguiendo las instrucciones. El nombre de la red WiFi es CVR - XXXX y la contraseña se muestra en el dispositivo.

Tras la conexión, la máquina entrará en la pantalla de grabación y no se podrá realizar ninguna operación. Podrá ver o descargar los vídeos grabados, configurar los parámetros de la máquina, etc., desde su teléfono móvil.




Haz clic en el botón "Detalles" para ver los pasos de conexión detallados y las preguntas frecuentes sobre la conexión.

(Desactive el botón WiFi de su teléfono para desconectarse. Podrá utilizar la máquina un minuto después de la desconexión).






La aplicación puede ver la trayectoria en tiempo real.




D. Grabadora de conducción




Como se muestra en la figura anterior, la imagen de la cámara no se mostrará en la página principal. Debe hacer clic en el botón [ ] para ver la imagen de la cámara. Cuando se inserta una tarjeta, el sistema entra automáticamente en el modo de grabación. Al grabar, [Dash Cam]El punto rojo del botón parpadeará.

	Haz clic para comenzar a grabar, haz clic de nuevo
	Haz clic en el vídeo para bloquearlo.
	Haz clic para tomar una foto.
	Haz clic para acceder a la interfaz de reproducción.

	Haz clic para activar o desactivar la grabación de
	Haz clic para cambiar la pantalla de distribución de
	Haz clic para volver a la interfaz principal.

E. Reproducción de vídeo

Como se muestra en la figura, haga clic en el botón [ ] para acceder a la interfaz de reproducción de vídeo.




Como se muestra en la figura, haga clic. [Reproducción] pulsa el botón para acceder a la interfaz de reproducción de vídeo; puedes hacer clic en el primer


archivo para reproducir el vídeo.

	Vídeo en bucle capturado por la cámara frontal.
	Vídeo en bucle grabado por la cámara trasera.
	Haz clic en el vídeo que se guardó después de bloquearlo.
	Haz clic para ver las fotos tomadas con la función de cámara de un solo toque.
	Haz clic en el botón [Eliminar] para borrar.

Ajustes

Como se muestra en la figura, haga clic en el botón [Configuración] en la página principal para acceder a la interfaz de configuración.


Recording time
Recording
Auxiliary button
Pull Mirror Back
Screen Saver
Tire Pressure Test
Time Settings
Language


KM/H
MPH
GPS
GPS speed unit
Clear connection history
Format
Restore factory Settings
Firmware version

 Video duración	Haz clic en [Grabación en bucle] para acceder a la configuración del tiempo de segmentación del vídeo: Opciones de tiempo de segmentación del vídeo: 1 minuto/3 minutos/5 minutos Minutos. El valor predeterminado del sistema es 1 minuto.
 grabación	Haz clic en [Grabación] configuración: puedes optar por activarla o desactivarla.
 Botón auxiliar	[Botón de asistencia] Este es un botón que aparece al pasar el cursor sobre la pantalla en el modo de duplicación de pantalla de tu teléfono; puedes optar por activarlo o desactivarlo.
 Espejo retrovisor	Haz clic en [Espejo retrovisor] para acceder a la configuración: puedes activarlo o desactivarlo. Esta opción facilita a los clientes la instalación flexible de la cámara

 Doblar fuera de pantalla	Haz clic en [Apagar pantalla] para acceder a la configuración del tiempo de protección de pantalla: Opciones de duración del segmento de vídeo: 1 minuto/3 minutos/5 minutos Minutos. El sistema está desactivado por defecto.
 Presión de los	Haz clic en [Presión de los neumáticos] para acceder a la interfaz de configuración de la presión de los neumáticos.
 Configuración de hora	Haz clic en Fecha y hora para introducir la configuración: año, mes, día, horas, minutos/segundos y zona horaria.
 idioma	Haz clic en [Idioma] para acceder a la configuración: El idioma se puede configurar en: Chino simplificado / Chino tradicional Chino/Inglés/Ruso/Español/Francés/Alemán/Japonés/Coreano

 GPS	Haz clic en [GPS] para ver el valor de la señal GPS.
 Unidad de velocidad	Haz clic en [Unidad de velocidad] para alternar entre MPH y KM/H.
 Historial de conexión	Haz clic en [Borrar conexiones] para borrar el historial de conexiones con tu teléfono (Bluetooth, WIFI, Screencast).
 Formatear una tarjeta de	Haz clic en [Formatear tarjeta de memoria] para acceder a la configuración: Esta opción formateará toda la información de datos de la tarjeta SD insertada. Al insertar la tarjeta SD por primera vez Al

 Restaurar la configuración de	Haz clic en [Restaurar configuración de fábrica] para acceder a la configuración: Restaurar configuración de fábrica; el sistema restaurará todas las configuraciones a su estado inicial.
 Versión del	Haz clic en [Versión del software] para acceder al menú: Esta opción te permite ver la versión básica actual para una fácil confirmación.

Preguntas frecuentes

Número	pregunta	Solución
1	No se puede iniciar (soporte) Marcas de	① Compruebe si la segunda

	uso, la alta usar)	② Compruebe si el fusible del malo.
2	La función táctil no funciona.	① La función táctil no es válida durante el arranque; espere a que se inicie normalmente. Inténtelo de nuevo. 2. Compruebe si la pantalla táctil está dañada. Los objetos afilados que tocan la pantalla pueden causar arañazos y
3	Cámara Sin imagen	① Antes de usar, adquiera la cámara proporcionada por el fabricante. Cabezal de imagen. 2. Compruebe si la interfaz del cabezal BMW está suelta. ③ Compruebe si el formato de la cámara coincide.

4	Calefacción de la	① Evite la exposición a la luz solar directa durante su uso. Si la temperatura es demasiado alta, el dispositivo se protegerá automáticamente y dejará de
5	Auto jugar Incapaz conectar	①La primera conexión tarda más. ②Solo el iPhone es compatible con CarPlay. ③ Compruebe si las funciones WiFi y Bluetooth del teléfono móvil funcionan correctamente. ④ Acceda a la configuración general del teléfono, elimine todos los registros y vuelva a conectarse. ⑤Reinicia tu iPhone y vuelve a
6	Auto No se puede conectar	①Solo es compatible con teléfonos Android. ②Actualice los programas relacionados con el automóvil en su teléfono móvil a la última versión. ③La función VPN no se puede habilitar durante la proyección de pantalla. ④ Compruebe si las funciones WiFi y

7	WIFI en	①Intenta actualizar la versión de la aplicación; ② Compruebe si la tarjeta SD de la máquina existe;

Especificaciones del producto

modelo	DVR F 93S 7 pulgadas
Capacidades	Apple CarPlay, Android Auto.
Pantalla	7 pulgadas, 1024*600
almacenamiento	DAKOTA DEL SUR a 256G
Módulo inalámbrico	Wifi , Bluetooth
Cámara	Cámara dual delantera y
Micrófono	incorporado
GPS	apoyo
Presión de los	apoyo
Mando a distancia	apoyo
Tensión de	Entrada: 12V-24V Salida:
fuerza	No más de 12,5 W

tamaño	191,3*117,2*46,6 mm
peso	Aproximadamente 445 g
Material	ABS/PC



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Centro assistenza VEVOR

GPS per moto con CarPlay

Modello: F93D

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELLO: F93D




Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.


	Avvertenza - Per ridurre il rischio di infortunio, l'utente deve leggere Leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Questo dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.
	Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato attraverso indica che il prodotto richiede rifiuti separati raccolta nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo, i prodotti contrassegnati in questo modo non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati presso un punto di raccolta per il riciclaggio dei rifiuti elettrici. e dispositivi elettronici.

Panoramica del prodotto

Si installa sulla parte anteriore e posteriore della motocicletta. La telecamera grandangolare raccoglie immagini intorno al veicolo e le trasmette in tempo reale al dispositivo multifunzione. Questo prodotto può registrare video e foto di tutta la guida. Con questo sistema, il conducente può anche collegarlo a un telefono cellulare, utilizzare il navigatore per moto, riprodurre musica, ecc. La custodia di questo prodotto impedisce efficacemente l'ingresso della pioggia, quindi può essere utilizzato normalmente nei giorni di pioggia e in ambienti paludosi.







1. Foro per l'alloggiamento del microfono.
2. Foro per lo slot della scheda SD.
3. Tasti del telefono: pressione breve per rispondere alla chiamata / pressione prolungata di 3 secondi per terminare la chiamata.
4. Pulsante della fotocamera: pressione breve per scattare una foto/pressione prolungata di 3 secondi per bloccare il video.
5. Tasto di scambio menu: pressione breve: per la prima volta si accede all'interfaccia di anteprima video; per la seconda volta si accede all'interfaccia di interconnessione con il telefono cellulare; per la terza volta si accede all'interfaccia principale . Pressione prolungata di 5 secondi per attivare/disattivare la funzione touch .

13.GPS

Elenco dei componenti del prodotto

Nome	Diagramma	Illustrare	Quantità
Ospite		Display ad alta definizione da 7 pollici (1024*600), interfaccia fotocamera a doppio canale,	1
Linea di riduzione a due fili		Cavo di alimentazione per testata BMW/12V-24V/corrente 2,5A	1
Telecamera anteriore		Testa BMW ad alta definizione AHD (1080P)/4PIN	1
Fotocamera posteriore		Testa BMW ad alta definizione AHD (1080P)/4PIN	1
GPS/Controllo via cavo		Funzione di controllo tramite pulsanti, funzione di posizionamento GPS	1
Chiave a bussola esagonale		Per registrazioni fisse anteriori e posteriori	1

Supporto per DVR per moto		La macchina è fissata al registratore della motocicletta con una staffa	1
Testa della staffa a sgancio rapido magnetico		Installato sulla parte posteriore della macchina	1
cacciavite a croce		Per le viti di fissaggio del coperchio dello slot per schede TF	1
Chiave a forchetta		Per fissare il dado della staffa	1
Sensore di pressione pneumatici + kit di attrezzi		Per il monitoraggio della pressione degli pneumatici	1

Parametri del prodotto


Progetto	Introduzione alla funzione	Indicatori di performance
sistema	Lingua operativa	Cinese semplificato/Cinese tradizionale/Inglese/Russo/Spagnolo/Francese/Tedesco/Giapponese/Coreano/Olandese, Ebraico/Italiano/Portoghese, ecc.
	Interfaccia utente	Funzionamento del menu grafico
	Come funzionare	tocco
Ingresso video	Ingresso video	2 ingressi video HD
	Metodo di registrazione video	Registrazione di avvio predefinita, nessun secondo perso
	Formato video	Video 1080P H.264, 2 Salva il video separatamente
Visualizz	Visualizzazione	Schermo IPS HD da 7 pollici, 1024*600
	Riproduzione	Gioca in locale e guarda in qualsiasi momento

	Salvaschermo	Può essere impostato su 1 minuto/3
Connettività	WIFI	Supporta Apple CarPlay, Android Auto e video Wi-Fi.
Archivia	Scheda SD	CLASS10 U1, supporto massimo 256 GB
Audio	Uscita audio	Dopo aver attivato CarPlay/Auto Screen Casting, è possibile connettere il Bluetooth del telefono cellulare all'auricolare Bluetooth per riprodurre musica o rispondere alle chiamate.
	microfono	Supporta la registrazione del microfono, ma è possibile disattivarla tramite le
Alimenta	Ingresso di	Supporta il circuito step-down a 5V
consumo di	2 Video Stradale	Meno di 12,5 W (schermo, video di 2 telecamere stradali)
altro	Temperatura di esercizio	-20~70 gradi

SD Specifiche della scheda

SD La qualità della scheda ha un impatto significativo sulla stabilità della registrazione video. Per registrare

video in tutta sicurezza, si consiglia di scegliere una scheda di una marca rinomata. SD Schede come SanDisk, Kingston, Toshiba, Samsung. La certificazione di velocità deve essere almeno di Classe 10 e il massimo supportato è 256 GB.




Istruzioni per l'installazione della scheda SD


Come mostrato nella figura sottostante, rimuovere prima il coperchio della scheda TF, quindi inserire la scheda nel dispositivo, poi riposizionare il coperchio della scheda TF e infine serrare le 3 viti; (prestare attenzione all'orientamento del coperchio della scheda)



Istruzioni per l'installazione della staffa

a . Installare la testa della staffa a sgancio rapido magnetico nella posizione corrispondente dell'unità principale come mostrato nelle Figure 1 e 2.






b . Come illustrato nella Figura 1, rimuovere i due dadi della staffa con una chiave a forchetta, come mostrato nella Figura 2;





J. Come mostrato nelle figure 3 Di seguito, fissare il coperchio inferiore della staffa al manubrio, quindi installare il coperchio superiore della staffa e serrare il dado;



d . Come mostrato nella Figura 4 , inserire la testa sferica della staffa sull'unità principale nell'asta di collegamento della staffa e quindi serrare l'interruttore;



Istruzioni per l'installazione del telecomando digitale

A, Dettaglio della staffa di controllo dei cavi

Telecomando	
Manopola + vite M5 + dado M5	

B. Assemblare come mostrato nella figura seguente: Figura 1: Installare il telecomando sul manubrio della motocicletta e serrare la manopola; Figura 2: Schema di serraggio del telecomando;





Istruzioni per il cablaggio della linea di riduzione

Come mostrato in figura, collegare i cavi di riduzione di tensione: il filo giallo (B+) e il filo nero (massa) alle corrispondenti posizioni di cablaggio della motocicletta;



Le istruzioni dettagliate sono le seguenti:

Numero di serie	interfaccia	illustrare

1	Interfaccia a 3 pin per	Interfaccia di alimentazione della scheda madre
2	Linea Buck	Cablaggio per motocicletta per l'alimentazione; Nota: assicurarsi che la motocicletta corrisponda all'interfaccia ACC/massa con

Istruzioni di cablaggio

1. Come mostrato nella figura seguente: 1 - host per quattro linee principali BMW, Figura 2 - registrazione anteriore e posteriore, Figura 3 - controllo del cavo, Figura 4 - linea step-down









2. Come mostrato nella Figura 1 qui sotto, collegare le telecamere anteriore e posteriore e l'unità principale ai rispettivi connettori BMW e serrarli; (Si noti che il cavo è contrassegnato con DVR-F/DVR-R)

Figura 2 - Collegare il telecomando al connettore BMW corrispondente dell'unità principale e serrarlo; (Si noti che la linea è contrassegnata con GPS/Chiave)

Figura 3 - Collegare il cavo di riduzione di tensione al

connettore BMW corrispondente dell'unità principale e serrarlo; (Si noti che il cavo è contrassegnato con Power)








Istruzioni per l'installazione del sistema di controllo della pressione degli pneumatici

A. Trasmettitore di pressione pneumatici e kit di attrezzi


Pressione pneumatici A e B	
Attrezzi e dadi	


B. Abbinamento della pressione degli pneumatici

1. Fare clic sull'interfaccia principale "  " per inserire la pressione degli pneumatici interfaccia di accoppiamento




2. Fare clic su " FRO "/ BAC " Il carattere lampeggia in questo momento; fai clic su " Start matching " per iniziare la corrispondenza






3. Fare clic su " Avvia abbinamento " , quindi installare i sensori di pressione degli pneumatici. Attendere 10 secondi e, al termine dell'abbinamento, verrà visualizzato il messaggio " Abbinamento pressione pneumatici riuscito " . Dopo l'abbinamento, verrà visualizzata la seguente schermata:



C. Metodo di installazione del sensore





Osservazione

1) La batteria è una batteria a bottone CR1632, che è sostituibile.

2) Dopo aver sostituito la batteria del sensore, non è necessario eseguire nuovamente l'abbinamento sull'host ricevente.

Istruzioni di installazione per la registrazione anteriore e

posteriore

Installare i registratori anteriore e posteriore rispettivamente sulla parte anteriore e posteriore della motocicletta e fissarli;



Schema generale dell'installazione



Descrizione dell'interfaccia



1. **Registratore di guida** : fare clic per accedere all'interfaccia di registrazione;

2. Riproduzione: fare clic per visualizzare il video sullo schermo;

3. Interconnessione di telefoni cellulari: collegamento di vari modelli di telefoni cellulari e della proiezione dello schermo del caricabatterie per auto;

4. Luminosità : fare clic per regolare la luminosità

5. Impostazioni : fare clic per impostare la funzione

6. Indicazione di direzione: visualizza la direzione di marcia


7. Barra di stato: registrazione, Bluetooth, Wi-Fi, scheda TF, GPS;

8. Velocità: visualizza la velocità in tempo reale;


9. Data: visualizza la data corrente;

10. Pressione pneumatici: visualizza lo stato attuale della pressione degli pneumatici **;**

O. Mela CarPlay



Come mostrato in figura, fare clic sul pulsante [ ] e quindi selezionare l'opzione [CarPlay]. Innanzitutto, attivare il Wi-Fi e il Bluetooth del telefono, come mostrato nella figura precedente. Il Bluetooth del dispositivo si attiverà automaticamente con il nome F600 -XXX X. Una volta stabilita la connessione Bluetooth, sarà possibile connettere Apple CarPlay . Fare clic su " BT Manage " per visualizzare lo stato del Bluetooth. (Quando il dispositivo viene acceso, tenterà di connettersi automaticamente all'ultimo telefono connesso).




Fai clic sul pulsante "Dettagli" per visualizzare i passaggi dettagliati per la connessione e le domande frequenti sulla connessione.



Menu rapido: [Torna alla pagina iniziale], [Torna alla schermata di registrazione video], [Regolazione della


luminosità]

(L'opzione Apple CarPlay è supportata solo dai telefoni Apple. Disattiva prima il Bluetooth, poi disattiva il Wi-Fi nelle impostazioni del telefono per disconnetterti).




1 2 3

P. AndroidAuto




Come mostrato in figura, fai clic sul pulsante [ ], quindi seleziona l'opzione [Android Auto]. Per prima cosa, attiva il Wi-Fi e il Bluetooth del telefono, come mostrato nella figura precedente. Il Bluetooth si attiverà automaticamente.

Una volta stabilita correttamente la connessione Bluetooth, è possibile connettersi al sistema Android Auto . Fare clic su " BT Manage " per visualizzare lo stato del Bluetooth . (Quando il dispositivo viene acceso, tenterà di connettersi automaticamente all'ultimo telefono connesso).




 Fai clic sul pulsante "Dettagli" per visualizzare i passaggi dettagliati per la connessione e le domande frequenti sulla connessione.




Menu rapido: [Torna alla pagina iniziale], [Torna alla

schermata di registrazione video], [Regolazione della luminosità]

(L'opzione Wireless Android Auto è supportata solo da telefoni Android. Per disconnettersi, è necessario disattivare il Bluetooth nelle impostazioni del telefono e il Wi-Fi).




Informazioni C.Wi-Fi



Come mostrato nell'immagine sopra, scansionare prima il codice QR e scaricare l'applicazione corrispondente. Dopo il download, aprire l'applicazione e connettersi alla rete Wi-Fi del dispositivo seguendo le istruzioni. Nome della rete Wi-Fi: CVR -XXX X, la password è quella indicata sul dispositivo.

Dopo la connessione, la macchina entrerà nella schermata di registrazione e non sarà possibile eseguire alcuna operazione. È possibile visualizzare o scaricare i video registrati, impostare i parametri della macchina, ecc.

tramite il proprio telefono cellulare.




Fai clic sul pulsante "Dettagli" per visualizzare i passaggi dettagliati per la connessione e le domande frequenti sulla connessione.

(Disattiva il Wi-Fi sul telefono per disconnetterti. Potrai utilizzare la macchina un minuto dopo la disconnessione).




L'app può visualizzare la traiettoria in tempo reale




D. Registratore di guida




Come mostrato nella figura sopra, l'immagine della telecamera non verrà visualizzata nella pagina principale. È necessario fare clic sul pulsante [ ] per visualizzare l'immagine della telecamera. Quando viene inserita una scheda, il sistema entra automaticamente in modalità di registrazione. Durante la registrazione, [Dash Cam] Il punto rosso sul pulsante lampeggerà

	Fai clic per avviare la registrazione, fai clic di nuovo
	Fai clic sul video per bloccarlo
	Fai clic per scattare una foto

	Fai clic per accedere all'interfaccia di riproduzione
	Fai clic per attivare o disattivare l'audio della
	Fai clic per cambiare la schermata di distribuzione
	Fai clic per tornare all'interfaccia principale

E. Riproduzione video

Come mostrato in figura, fai clic sul  pulsante [ ] per accedere all'interfaccia di riproduzione video.



Come mostrato nella figura, clicca [Playback] Il pulsante consente di accedere all'interfaccia di


riproduzione video; è possibile fare clic sul file in alto per riprodurre il video.


	Video in loop ripreso dalla fotocamera frontale.
	Video in loop ripreso dalla fotocamera posteriore.
	Fai clic sul video che è stato salvato dopo il blocco.
	Fai clic per visualizzare le foto scattate con la funzione fotocamera a un tocco.
	Fai clic sul pulsante [Elimina] per eliminare.

Impostazioni

Come mostrato in figura, fai clic sul pulsante [Impostazioni] nella pagina iniziale per accedere

all'interfaccia delle impostazioni.





 Video durata	Fai clic su [Registrazione in loop] per accedere all'impostazione del tempo di segmentazione del video: Opzioni di tempo di segmentazione del video: 1 minuto/3 minuti/5 minuti Minuti. L'impostazione predefinita del sistema è 1 minuto.
 registrazione	Fai clic su Impostazioni [Registrazione]: puoi scegliere di attivarla o disattivarla.
 Pulsante ausiliario	[Pulsante di assistenza] Questo è un pulsante che appare al passaggio del mouse sulla finestra durante la modalità di trasmissione dello schermo del telefono; è possibile attivarlo o disattivarlo.
 Specchio posteriore	Fai clic su [Specchietto retrovisore] per accedere alle impostazioni: puoi scegliere di attivarlo o disattivarlo. Questa opzione semplifica l'installazione della telecamera per i clienti

 Giro fuori campo	Fai clic su [Spegni schermo] per accedere alle impostazioni del tempo di attivazione dello screensaver: Opzioni di durata del segmento video: 1 minuto/3 minuti/5 minuti Minuti. L'impostazione predefinita del sistema è disattivata
 Pressione degli	Fai clic su [Pressione pneumatici] per accedere all'interfaccia di abbinamento della pressione degli pneumatici.
 Impostazioni temporali	Fai clic su Data e ora per accedere alle impostazioni: anno, mese, giorno, ore, minuti/secondi e fuso orario.
 lingua	Fai clic su [Lingua] per accedere alle impostazioni: la lingua può essere impostata su: cinese semplificato / cinese tradizionale Cinese/Inglese/Russo/Spagnolo/Francese/Tedesco/Giapponese/Coreano

 GPS	Fai clic su [GPS] per visualizzare il valore del segnale GPS
 Unità di velocità	Fai clic su [Unità di velocità] per passare da MPH a KM/H
 Cancella la cronologia	Fai clic su [Cancella connessioni] per cancellare la cronologia delle connessioni con il tuo telefono (Bluetooth, Wi-Fi, Screencast).
 Formattazione di una scheda di	Fai clic su [Formatta scheda di memoria] per accedere alle impostazioni: questa opzione formatta tutte le informazioni sui dati presenti sulla scheda SD inserita. Quando si inserisce la scheda SD per la prima

 Ripristina le impostazioni di	Fai clic su [Ripristina impostazioni di fabbrica] per accedere alle impostazioni: Ripristina impostazioni di fabbrica, il sistema ripristinerà tutte le impostazioni allo stato iniziale
 Versione software	Fai clic su [Versione software] per accedere al menu: questa opzione consente di visualizzare la versione base corrente per una facile verifica.

Domande frequenti

Numero	domanda	Soluzione
1	Impossibile avviare marche di auto	① Verificare se la seconda

	usare, l'alta utilizzo)	② Verificare se il fusibile della Cattivo.
2	Il tocco non funziona	① Il touch screen non è valido all'avvio, attendere l'avvio normale. Riprovare. ② Verifica se il touchscreen è danneggiato. Oggetti appuntiti che toccano lo schermo possono causare graffi e danni.

3	Telecamera Nessuna immagine	① Prima dell'uso, acquistare la fotocamera fornita dal produttore. Testina di ripresa. ② Verificare se l'interfaccia della testata BMW è allentata. ③ Verificare che il formato della fotocamera corrisponda.

4	Riscaldamento della	① Evitare l'esposizione alla luce solare o all'insolazione durante l'uso. Quando la temperatura è troppo elevata, il dispositivo si proteggerà
5	Auto giocare Incapace per connettersi	①La prima connessione richiede più tempo. ②Solo iPhone supporta CarPlay. ③ Verificare che le funzioni Wi-Fi e Bluetooth del telefono cellulare funzionino correttamente. ④ Accedi alle impostazioni del telefono, vai su Generali, cancella tutte le registrazioni e riconnetti. ⑤Riavvia il tuo iPhone e riconnettilo
6	Auto Impossibile connettersi	①Supporta solo telefoni Android. ②Aggiorna i programmi relativi all'Auto sul tuo telefono cellulare all'ultima versione. ③La funzione VPN non può essere attivata durante la proiezione dello schermo. ④ Verificare che le funzioni Wi-Fi e

7	Wi-Fi in	① Prova ad aggiornare la versione dell'applicazione; ② Verificare se la scheda SD del dispositivo è presente;

Specifiche del prodotto

modello	DVR F 93S 7 pollici
Funzionalità	Apple CarPlay, Android Auto,
Schermo	7 pollici, 1024*600
magazzinaggio	SD A 256G Classe 10
Modulo wireless	Wi-Fi , Bluetooth
Telecamera	Doppia fotocamera
Microfono	integrato
GPS	supporto
Pressione degli	supporto
Telecomando	supporto
Tensione di	Ingresso: 12V-24V Uscita:
energia	Non più di 12,5 W

misurare	191,3*117,2*46,6 mm
peso	Circa 445 g
Materiale	ABS/PC

