

Assembly Instructions

Instructions d'Assemblage

Caution : You must read this before you proceed
Attention : Vous devez lire ce document avant d'assembler

Care & Maintenance



- Not for commercial use. For residential use only.
- Furniture may scratch floors. We recommend using furniture pads to protect your floors.
- Do not put hot items directly on furniture surface.
- Do not clean furniture with harsh cleansers or polish.
- Do not place furniture under direct sunlight.
- Do not place furniture near heating or cooling vents.
- Do not write on furniture without a padded barrier to protect the surface.
- Do not place furniture outside . For indoor use only.
- Stains may be removed with mild soap solution and damp cloth.
- Children should not climb or jump on the furniture.
- Dust and pick-up spills using a clean, non-colored, lint-free cloth.


Please look in Chair Seats for hardware packs and legs.

Soins et Maintenance



	● Pas pour usage commercial. Pour usage résidentiel seulement.
	● Les meubles peuvent rayer le sol. Nous vous recommandons d'utiliser des patins de meubles pour protéger votre sol.
	● Ne pas mettre les objets chauds sur la surface de la fourniture.
	● Ne pas laver la fourniture avec les détergents ou cires durs.
	● Ne pas exposer la fourniture à la lumière directe du soleil.
	● Ne pas mettre la fourniture proche de la ventilation air chaude ou air froide.
	● Ne pas écrire sur la fourniture sans une barrière matelassée pour protéger la surface.
	● Ne pas mettre la meuble à l'extérieur. Pour usage intérieur seulement.
	● Les taches peuvent être enlevés avec une solution de savon doux et un chiffon humide.
	● Les enfants ne doivent pas monter ou sauter sur la meuble.
	● Laver la poussière et les déversements avec un tissu propre, non coloré et non pelucheux.

S'il vous plaît regarder dans Assises de chaises pour les packs de matériel et les jambes.

DINING CHAIR/ CHAISE DE SALLE À MANGER



Parts List /Liste des Pièces


N0/ Étiquette	Picture/Image	Description	QTY/ QTé:
A		Chair Back / Dossier de chaise	1
B		Chair Seat / Siège de chaise	1
C		Front Leg/ Patte avant	2

Hardware/Liste des Pièces Détachées

N0/ Étiquette	Picture/Image	Description	QTY/ QTé:
①		Bolt (M8X50MM)/ Boulon(M8X50MM)	3
②		Bolt (M8X60MM)/ Boulon(M8X60MM)	5
③		Bolt (M8X80MM)/ Boulon(M8X80MM)	5
④		Spring Washer/ Rondelle grower	13
⑤		Flat Washer/ Rondelle plate	13
⑥		Allen Wrench/ Clé Allen	1

Assembly Preparation/Préparation d'Assemblage

Before
Beginning
Assembly:/
Avant de
commencer
l'assemblage:



- Read instructions, cover to cover-



- Have 2 adults on hand for assembly-



- Do not assemble on flooring or carpet-



- Assemble on a clean non-marring surface (packing foam)-



- Save all packaging until finished-



- Lire les instructions en entier.



- Avoir deux adultes disponibles pour l'assemblage



- Ne pas faire l'assemblage au sol ou sur un tapis




- Assembler sur une surface non-marquant propre (mousse)



- Garder les emballages jusqu'à la fin de l'assemblage

Assembly Steps/Étape d'Assemblage


Overview / Aperçu



This dining chair has multiple parts and may require up to some 20 minutes to assemble. To give you an overview of the dining chair parts, the above picture is to help you put the various parts into perspective. Please read through the instructions below to familiarise yourself with the parts and steps before assembly.

Cette chaise de salle à manger comporte plusieurs parties et peut nécessiter jusqu'à 20 minutes pour être assemblée. Pour vous donner un aperçu des pièces de la chaise de salle à manger, l'image ci-dessus est pour vous aider à mettre les différentes pièces en perspective. Veuillez lire les instructions ci-dessous pour vous familiariser avec les pièces et les étapes avant l'assemblage.

**Step 1/
Étape 1**




REMOVE the Seat Base Cover from the Chaire Seat(B),take out the Front Legs (C).

Place all the parts on a clean, non-marring surface.

Enlevez le couvercle de base du siège de la chaise (B), retirez les jambes avant (C).

Placez toutes les pièces sur une surface propre et non marante.

**Step 2/
Étape 2**



You will now have the Chair Seat bottom(B) and the Front Legs(C) facing upwards.

Insert the Front Leg(C) completely vertical into seat frame corner by using 4 Bolts②+4 Spring Washers④+4 Flat Washers⑤ with the Allen Wrench⑥.


At this point in the assembly.DO NOT fully tighten the connections.

Vous aurez maintenant le fond du siège de la chaise (B) et les jambes avant (C) tournées vers le haut.

Insérez la jambe avant (C) complètement verticale dans le cadre de siège en utilisant le 4 Boulons②+4 Laveuse printemps④+4 lave-linge plats⑤ Avec la clé Allen ⑥.

à ce stade de l'assemblée. Ne serrez pas complètement les connexions.

**Step 3/
Étape 3**



Place the Chair Back(A) on a clean, non-marring surface.

With assistance from a second adult, attach the Chair Seat(B) to the Chair Back(A) .

Lock the middle mounting position, by using 2 Bolts①+2 Spring Washers④ and 2 Flat Washers⑤ with Allen Wrench⑥.

Lock the corner four mounting positions and attach them using 4 Bolts③+4 Spring Washers④+4 Flat Washers⑤ with Allen Wrench⑥, as shown on the picture above.

Friendly notice:

If the mounting positions cannot be aligned well which hinders the installation, then sway the Seat(A) lightly when locking the Bolts, this action could help avoid the Bolts getting stuck and ensure a smooth assembly.

Do not fully tighten the Bolts.

Placez le dossier de la chaise (A) sur une surface propre et non marante.

Avec l'aide d'un deuxième adulte, fixez le siège de la chaise (B) à la chaiseRetour(A) .


Verrouillez la position de montage moyenne, en utilisant des 2 Boulons①+2 rondelles printemps④+ 2 et rondelles plates⑤ avec Allen Wrench ⑥.

Verrouillez le coin quatre positions de montage et les fixez à l'aide de 4 Boulons③+4 Rondeuses de printemps④+4 rondelles plates⑤ avec Allen Wrench⑥, Comme montré sur lephoto ci-dessus.

Avis amical :Si les positions de montage ne peuvent pas être bien alignées ce qui entraveinstallation, puis balancer le siège (A) légèrement lors du verrouillage des boulons, cette actionpourrait aider à éviter que les boulons se coincent et à assurer un assemblage en douceur.

Do not fully tighten the Bolts.


**Step 4/
Étape 4**



**Place the Chair on a level Surface to check for wobbles.
If it wobbles, lift the Chair some 30cm to 50cm high from the ground.
Keep your feet and toes well away from the drop zone.
Drop Chair freely and vertically, with all four legs hitting the ground at the same time.
This Drop Test will help to ensure that all Bolts and gaps reach full alignment status.
Test again for evenness on a Level Surface.
If no wobbles are found, proceed to tighten all the Bolts.
When tightening the Bolts, tighten sequentially.
Do not fully tighten any Bolt fully and then move on towards the next one.
This may cause the frame to warp.
If there is still wobbles, loosen the Bolts and execute this same drop test.**

**Placez la chaise sur une surface plane pour vérifier les oscillations.
Si elle oscille, soulevez la chaise de 30 à 50 cm de haut du sol.
Gardez vos pieds et orteils bien loin de la zone de chute.
Drop Chair librement et verticalement, avec les quatre jambes frappant le sol au même moment.
Ce test de chute aidera à s'assurer que tous les boulons et les espaces atteignent l'alignement complet statut.
Essayez à nouveau l'uniformité sur une surface à niveau.
Si aucune oscillation n'est trouvée, serrez tous les boulons.
Lors du serrage des boulons, serrez séquentiellement.
Ne serrez pas complètement aucun boulon et passez ensuite vers le prochain.
Cela peut provoquer une déformation du cadre.
S'il y a encore des oscillations, relâchez les boulons et effectuez le même test de chute.**


Step 5/
Étape 5



**Place the Seat Base Cover back as shown in picture.
Smooth the Magic Tape down, Make sure all parts are connected and
securely locked into position.**

**Placez le couvercle de base du siège en arrière comme montré sur l'image.
Lisez le Magic Tape, assurez-vous que toutes les pièces sont connectées et
sécurisé en position.**

Step 6/
Étape 6



**Stand the chair right side up.
Your Chair is ready for use.
This Dining Chair can only be used on a flat, level surface.**

**Mettez la chaise sur le côté droit.
Votre chaise est prête à être utilisée.
Cette chaise à manger ne peut être utilisée que sur une surface plane.**