


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE



Height: 35,4 in
Width: 39,3 in
Depth: 19,7 in

Alto: 90 cm
Ancho: 100 cm
Fondo: 50 cm



IMPORTANT RECOMMENDATIONS

Do not paint the cabinet.

The cabinet **MUST** be used exclusively indoors, do not expose to direct sun.

Clean metallic hardware with a dry cloth.

Do **NOT** overload the cabinet (see suggested loads).

Do not hit or hammer the cabinet (just when indicated).

Clean with a slightly damp cloth, use gentle soaps.

Do not drag, lift and move between two people.

Avoid direct contact with water, fire or exposure to heat sources.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES

No pintar el mueble.

El mueble debe ser usado únicamente en interiores, no exponer al sol directo.

Limpiar los herrajes metálicos con un paño seco.

NO sobrecargar el mueble (ver las cargas sugeridas).

No golpear ni martillar el mueble (solo cuando se indique).

Limpiar con un paño ligeramente húmedo, usar jabones suaves.

No arrastre el mueble, levántelo entre dos personas.

Evite el contacto directo con el agua, el fuego o la exposición a fuentes de calor.



WARNING

Never allow children to climb or manipulate the cabinet, furniture tip over can cause serious injuries or death.



ADVERTENCIA

Nunca permita que los niños escalen o manipulen el mueble, la caída de este puede provocar lesiones graves o la muerte.


INDEX

ÍNDICE

Assembly Hardware	4	Herrajes para Armado.....	4
Assembly Parts	5	Piezas de Armado.....	5
Suggested Loads.....	6	Cargas Sugeridas.....	6
Assembly Recommendations.....	6	Recomendaciones de Ensamble.....	6
Assembly Steps	7-14	Pasos de Armado.....	7-14
Warranty.....	15	Garantía	15

REQUIRED TOOLS*

HERRAMIENTAS NECESARIAS*



*Not included, and not shown actual size.

*No incluidas y no se muestran en tamaño real.

ASSEMBLY HARDWARE

HERRAJES PARA ARMADO


Please check that the hardware content is correct. If any item is missing, please call to our customer service line.

Compruebe que el contenido de los herrajes sea el correcto. En caso de que falte alguna pieza, por favor llame a nuestra línea de atención al cliente.



x10

Minifix Cams
Minifix




x10

Spreading Bolt
Perno Minifix




x19

Wood Dowel
Tarugo




x3

Drywall Screw +
Wall Anchor
Chazo Mariposa
+ Tornillo Ensamble




x4

Full Overlay Hinge
Bisagra Parche



x1

Glue
Pegante



x2

Handle
Manija




x13

Cover Caps
Tapa Adhesiva
Minifix




x20

Flat Head Screw
Tornillo Lámina



x5

Leg
Pata



x1


Countertop
Mesón

Hardware items are NOT shown actual size.

Los herrajes no se muestran en el tamaño real.

ASSEMBLY PARTS

PIEZAS DE ARMADO



A - x1

B - x1

C - x1

D - x1

E - x1


F - x1

G - x1


PI - x1

PD - x1

MAX SUGGESTED LOADS



CARGAS MÁXIMAS SUGERIDAS



ASSEMBLY RECOMMENDATIONS

Two people are recommended to assemble the product.

Assemble the cabinet on a flat, smooth surface, preferably on a carpeted floor or the carton box of the product.

Carefully read the assembly instructions and identify every wood and hardware part before start assembling the cabinet.


RECOMENDACIONES DE ENSAMBLE

Ensamble el mueble entre dos personas.


Ensamble el mueble sobre una superficie plana y lisa, preferiblemente sobre un tapete o el cartón de la caja

Lea cuidadosamente las instrucciones e identifique todas las piezas y herrajes antes de empezar a armar el mueble.

1






2








3




Do NOT tighten the
cams in this step.
NO apriete las cajas
minifix en este paso.




4




5




6



7





8




Gently hit the pieces
with a rubber hammer
to adjust the joint.
Golpee suavemente la
pieza con un martillo
de goma para ajustar
el ensamble.

9





Turn minifix cams to the right to tighten.

Gire las cajas minifix hacia la derecha para apretar las piezas.




10






Turn minifix cams to the right to tighten.

Gire las cajas minifix hacia la derecha para apretar las piezas.




11

Be careful turning over the cabinet.
Tenga cuidado al voltear el mueble.




Turn minifix cams to
the right to tighten.

Gire las cajas minifix
hacia la derecha para
apretar las piezas.




Hinge adjustment


Ajuste de las bisagras





Depth adjustment
Ajuste de profundidad



Side adjustment
Ajuste lateral




Height adjustment
Ajuste de altura



After you finish the adjustment of the cams, cover them with the cover caps.


Después de ajustar todas las cajas minifix, cúbralas con las tapas adhesivas.



After you finish assembling the cabinet, take off the adhesive letters.

Al terminar de armar, desprenda las letras adhesivas.

Wall Installation Instalación a pared





1. Apply a thick cord of silicone through the borders of the cabinet and at the union with the wall (Silicone not included)


1. Aplicar un cordón grueso de silicona en todos los bordes del mesón y luego en la unión del mesón con la pared para sellar y brindar protección (SILICONA NO INCLUIDA).

2. Place the countertop over the cabinet.


2. Descargar el mesón sobre el mueble.



Tool Not included
Herramienta No incluida





-Drill / Taladro
-Wall Drill / Broca de muro de 5/16"



**SCREW /
TORNILLO**

G



DISTANCES PERFORACIONES WALL
DISTANCIAS PERFORACIONES PARED

31.5"
80 cm

Wall / Pared

Floor / Piso

WARRANTY POLICY

PÓLIZA DE GARANTÍA

The product has a 3 year warranty coverage in wooden parts and a 1 year warranty coverage in hardware pieces since its manufacturing date, which you can find in the lot number printed on the product box and the assembly instructions leaflet.

Warranty covers materials and workmanship imperfections which impair the assembly or correct functioning of the cabinet.

This warranty is not valid if the defects or imperfections are caused by the incorrect following of the assembly instructions, warnings, and recommendations, misuse, intentional damage, fire or flood, or after modifications or any kind of alteration, or repaired by someone not authorized by us, or if it's been assembled 3 months after the date of purchase. These defects **MUST** be reported before the warranty coverage period ends. Once the product has been assembled, we will not be responsible for defective and/or damaged parts.

This warranty is **ONLY** valid for the **ORIGINAL PURCHASER**, it doesn't apply if the product has been resold, rented, etc.

We will take no liability for incidental or consequential damages caused to or by the product (This may not apply in your state).

To make this warranty valid you must write to our customer service email describing the product defect, lot number and submitting your sales receipt or proof of purchase, or contact us at our customer service line. Replaced parts will be under the product's original warranty coverage period. Damaged parts will become property of the company.

There are no other warranties applicable to this product.