




IN240600222V02_GL

84J-010V70_84J-010V80_84J-010V90



EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

**FR_IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION
ULTÉRIEURE.**

ES_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

PT_IMPORTANTE, RETER PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.

DE_WICHTIG! SORFGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

**IT_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E
LEGGERLO ATTENTAMENTE.**

Before You Start

- Please read all instructions carefully.
- Retain instructions for future reference.
- Separate and count all parts and hardware.
- Read through each step carefully and follow the proper order.
- We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- Always place the product on a flat, steady and stable surface.
- Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children as they potentially pose a serious choking hazard.
- Do not connect the chain to the supply while it is in the packing.
- Only use the included transformer.
- The lamps are not replaceable.
- **WARNING** – THIS LIGHTING CHAIN MUST NOT BE USED WITHOUT ALL GASKETS BEING IN PLACE.

USE AND CARE GUIDE**PLANNING ASSEMBLY**

- Carefully remove all the parts from the box and place them on the ground.
 - Many parts are connected by the lighting string that runs throughout the item.
 - Take special care not to pull, cut or damage the lighting string.
 - Read the entire manual prior to assembly and identify all the parts included in the package against the parts list.
 - It's recommended to assemble parts of the product while laying flat on the ground versus standing the item up to assemble the parts.
- * Assembly of this product may require more than one person.

Care and Cleaning

- a. Carefully remove the product from whatever it is placed. This helps to avoid any undue strain or stress on the product connections and wires. If the product is placed somewhere other than the ground, it should be well secured and flat.
- b. Carefully disassemble the unit, taking caution not to cut any electrical wires.
- c. Wipe the unit with a damp cloth and allow the unit to dry before storing.
- d. Store the product neatly in a cool, dry location protected from sunlight.

Troubleshooting

- a. Ensure that the floor, ground or surface that the item sits on is flat and level.
- b. Be sure to plug the item correctly to a wall outlet.
- c. Ensure all parts are assembled properly in accordance with the Instruction Manual.
- d. If the item do not light, check for loose or broken bulbs and connections.
- e. Do not plug into other electrical items.
- f. If the item has multiple Light String Cords, be sure to plug in all cords.
- g. Check for Broken or Burned Out Fuse in Plug.

Model	84J-010V80	
Input voltage	100-120	V
Input AC frequency	50/60	Hz
Input current	0.5	A
Output voltage	5	V
Output current	2	A
Output power	10	W
Average active efficiency	78.7	%
No-load power consumption	0.1	W

Model	84J-010V70_84J-010V90	
Input voltage	220-240	V
Input AC frequency	50/60	Hz
Input current	0.5	A
Output voltage	5	V
Output current	2	A
Output power	10	W
Average active efficiency	78.7	%
No-load power consumption	0.1	W

Avant de Commencer

- Veuillez lire attentivement toutes les instructions.
- Conservez les instructions pour vous y référer ultérieurement.
- Vérifiez toutes les pièces et les accessoires.
- Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.
- Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les produits soient assemblés à proximité de la zone où ils seront utilisés, afin d'éviter tout déplacement inutile du produit une fois assemblé.
- Placez toujours le produit sur une surface plane et stable.
- Conservez toutes les petites pièces de ce produit et les matériaux d'emballage hors de portée des bébés et des enfants, car ils pourraient présenter un risque d'étouffement.
- Ne pas brancher la guirlande sur son alimentation lorsqu'elle est dans son emballage.
- N'utilisez que le transformateur fourni.
- Les lampes ne sont pas remplaçables.
- **ATTENTION** – CETTE GUIRLANDE LUMINEUSE NE DOIT PAS ETRE UTILISEE SANS TOUS LES JOINTS D'ETANCHEITE EN PLACE

GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

PLANIFICATION DE L'ASSEMBLAGE

- Retirez soigneusement toutes les pièces de la boîte et posez-les sur le sol.
- De nombreuses pièces sont reliées par la guirlande lumineuse qui parcourt l'ensemble de l'article.
- Veillez à ne pas tirer, couper ou endommager la guirlande lumineuse.
- Lisez l'intégralité du manuel avant de procéder à l'assemblage et identifiez toutes les pièces incluses dans l'emballage par rapport à la liste des pièces.
- Il est recommandé d'assembler les pièces du produit en le posant à plat sur le sol plutôt que de le lever pour assembler les pièces.
- * L'assemblage de ce produit peut nécessiter plus d'une personne.

Entretien et Nettoyage

- Retirez avec précaution le produit de l'endroit où il est placé. Cela permet d'éviter toute tension ou contrainte excessive sur les connexions et les fils du produit. Si le produit est placé ailleurs qu'au sol, il doit être bien fixé et à plat.
- Démontez l'appareil avec précaution, en veillant à ne pas couper les fils électriques.
- Essuyez l'appareil avec un chiffon humide et laissez-le sécher avant de le ranger.
- Rangez soigneusement le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri des rayons du soleil.

Dépannage

- Assurez-vous que le sol, le plancher ou la surface sur laquelle repose l'appareil est plat et de niveau.
- Veillez à brancher correctement l'appareil à une prise murale ou à un cordon d'alimentation homologué UL.
- Assurez-vous que toutes les pièces sont assemblées correctement, conformément au manuel d'instructions.
- Si l'article ne s'allume pas, vérifiez que les ampoules et les connexions ne sont pas desserrées ou cassées.
- Ne pas brancher sur d'autres appareils électriques.
- Si l'article est équipé de plusieurs cordons lumineux, veillez à brancher tous les cordons.
- Vérifier que le fusible de la prise n'est pas cassé ou brûlé.

Modèle	84J-010V80	
Tension d'entrée	100-120	V
Fréquence d'entrée CA	50/60	Hz
Courant d'entrée	0.5	A
Tension de sortie	5	V
Courant de sortie	2	A
Puissance de sortie	10	W
Efficacité active moyenne	78.7	%
Consommation d'énergie à vide	0.1	W

Modèle	84J-140V90	
Tension d'entrée	220-240	V
Fréquence d'entrée CA	50/60	Hz
Courant d'entrée	0.5	A
Tension de sortie	5	V
Courant de sortie	2	A
Puissance de sortie	10	W
Efficacité active moyenne	78.7	%
Consommation d'énergie à vide	0.1	W

Antes de Empezar

- Lea atentamente todas las instrucciones.
- Conserve las instrucciones para futuras consultas.
- Separe y cuente todas las piezas y los accesorios.
- Lea detenidamente cada paso y siga el orden correcto.
- Recomendamos que, siempre que sea posible, todos los elementos se monten cerca de la zona en la que se van a utilizar, para evitar mover el producto innecesariamente una vez montado.
- Coloque siempre el producto sobre una superficie plana, estable y firme.
- Mantenga todas las piezas pequeñas y los materiales de embalaje de este producto lejos de los bebés y los niños, ya que pueden representar un grave riesgo de asfixia.
- No conecte la cadena a la fuente de alimentación mientras esté en el embalaje.
- Utilice únicamente el transformador incluido.
- Las lámparas no son reemplazables.
- **ADVERTENCIA:** ESTA CADENA LUMINOSA NO DEBE UTILIZARSE SIN QUE TODAS LAS JUNTAS ESTÉN EN SU SITIO.

GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

PLANIFICACIÓN DEL MONTAJE

- Saque con cuidado todas las piezas de la caja y colóquelas en el suelo.
- Muchas piezas están conectadas por la cuerda de iluminación que recorre todo el artículo.
- Tenga especial cuidado de no tirar, cortar o dañar la cuerda de iluminación.
- Lea todo el manual antes del montaje e identifique todas las piezas incluidas en el paquete con la lista de piezas.
- Se recomienda ensamblar las piezas del producto tumbado en el suelo en lugar de ponerlo de pie para ensamblar las piezas.
- * El montaje de este producto puede requerir más de una persona.

Cuidado y Limpieza

- a. Retire con cuidado el producto de donde esté colocado. Esto ayuda a evitar cualquier tensión o estrés indebido en las conexiones y cables del producto. Si el producto se coloca en otro lugar que no sea el suelo, debe estar bien sujeto y plano.
- b. Desmonte cuidadosamente la unidad, teniendo cuidado de no cortar ningún cable eléctrico.
- c. Limpie la unidad con un paño húmedo y deje que se seque antes de guardarla.
- d. Guarde el producto en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar.

Solución de Problemas

- a. Asegúrese de que el suelo, el piso o la superficie sobre la que se asienta el aparato es plana y está nivelada.
- b. Asegúrese de enchufar correctamente el aparato a una toma de corriente o a un cable de alimentación homologado por UL.
- c. Asegúrese de que todas las piezas estén montadas correctamente según el manual de instrucciones.
- d. Si el aparato no se enciende, compruebe si hay bombillas o conexiones sueltas o rotas.
- e. No lo enchufe a otros elementos eléctricos.
- f. Si el artículo tiene varios cables, asegúrese de enchufar todos los cables.
- g. Compruebe si el fusible del enchufe está roto o fundido.

Modelo	84J-140V90	
Voltaje de entrada	220-240	V
Frecuencia de entrada CA	50/60	Hz
Corriente de entrada	0.5	A
Voltaje de salida	5	V
Corriente de salida	2	A
Potencia de salida	10	W
Eficiencia activa promedio	78.7	%
Consumo de energía sin carga	0.1	W

Antes de começar

- Leia atentamente todas as instruções.
- Guarde as instruções para referência futura.
- Separe e conte todas as peças e materiais duros.
- Leia cada passo cuidadosamente e siga a ordem correcta.
- Recomendamos que, sempre que possível, todos os itens sejam montados perto da área em que serão utilizados, para evitar deslocar desnecessariamente o produto depois de montado.
- Coloque sempre o produto numa superfície plana, firme e estável.
- Mantenha todas as peças pequenas e materiais de embalagem deste produto afastados de bebés e crianças, uma vez que podem representar um risco grave de asfixia.
- Não ligue a corrente à alimentação enquanto estiver na embalagem.
- Utilize apenas o transformador incluído.
- As lâmpadas não são substituíveis.
- **ADVERTÊNCIA** – ESTA CORRENTE DE ILUMINAÇÃO NÃO DEVE SER UTILIZADA SEM QUE TODAS AS JUNTAS ESTEJAM NO LUGAR.

**GUIA DE UTILIZAÇÃO E CUIDADOS
PLANEAMENTO DA MONTAGEM**

- Retire cuidadosamente todas as peças da caixa e coloque-as no chão.
- Muitas peças estão ligadas pelo fio de iluminação que percorre todo o artigo.
- Tenha especial cuidado para não puxar, cortar ou danificar o fio de iluminação.
- Leia todo o manual antes da montagem e identifique todas as peças incluídas na embalagem com base na lista de peças.
- Recomenda-se que as peças do produto sejam montadas deitadas no chão, em vez de o colocar de pé para as montar.
- * A montagem deste produto pode exigir mais do que uma pessoa.

Cuidados e limpeza

- a. Retire cuidadosamente o produto do local onde está colocado. Isto ajuda a evitar qualquer tensão ou esforço indevido nas ligações e nos fios do produto. Se o produto for colocado noutro local que não o solo, deve estar bem fixo e plano.
- b. Desmontar cuidadosamente a unidade, tendo cuidado para não cortar os fios eléctricos.
- c. Limpe a unidade com um pano húmido e deixe-a secar antes de a guardar.
- d. Guarde o produto cuidadosamente num local fresco e seco, protegido da luz solar.

Resolução de problemas

- a. Certifique-se de que o chão, o solo ou a superfície em que o produto assenta é plano e nivelado.
- b. Certifique-se de que liga o produto corretamente a uma tomada de parede.
- c. Certifique-se de que todas as peças estão corretamente montadas, de acordo com o Manual de Instruções.
- d. Se o aparelho não acender, verifique se as lâmpadas e as ligações estão soltas ou partidas.
- e. Não ligue a outros aparelhos eléctricos.
- f. Se o artigo tiver vários fios de luz, certifique-se de que liga todos os fios.
- g. Verifique se o fusível da ficha está partido ou queimado.

Modelo	84J-140V90	
Tensão de entrada	220-240	V
Frequência de entrada CA	50/60	Hz
Corrente de entrada	0.5	A
Tensão de saída	5	V
Corrente de saída	2	A
Potência de saída	10	W
Eficiência ativa média	78.7	%
Consumo de energia sem carga	0.1	W

Vor dem Beginnen

- Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch.
- Bewahren Sie die Anweisungen zur zukünftigen Verwendung auf.
- Überprüfen Sie, ob alle Teile und Zubehörteile vorhanden sind.
- Lesen Sie jeden Schritt sorgfältig durch und befolgen Sie die richtige Reihenfolge.
- Wir empfehlen, alle Teile möglichst in der Nähe des Aufstellungsortes zu montieren, um unnötige Bewegungen nach der Montage zu vermeiden.
- Stellen Sie den Artikel immer auf eine ebene, feste und stabile Fläche.
- Halten Sie alle kleinen Teile und Verpackungsmaterialien fern von Babys und Kindern, ansonsten besteht Erstickungsgefahr.
- Die Lichterkette darf nicht an die Netzversorgung angeschlossen werden, wenn sie noch in der Verpackung ist.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferte Spannungsversorgung.
- Die Lampen sind nicht austauschbar.
- **WARNUNG** – DIESE LICHTERKETTE DARF OHNE DIE ORDNUNGSGEMÄß ANGEBRACHTEN DICHTUNGSRINGE NICHT BENUTZT WERDEN.

GEBRAUCHS- UND PFLEGEANLEITUNG PLANUNG DER MONTAGE

- Nehmen Sie alle Teile vorsichtig aus der Schachtel und legen Sie sie auf den Boden.
- Viele Teile sind durch die Beleuchtungsschnur verbunden, die sich durch den ganzen Artikel zieht.
- Achten Sie besonders darauf, dass Sie nicht an der Beleuchtungsschnur ziehen, sie durchschneiden oder beschädigen.
- Lesen Sie vor dem Zusammenbau die gesamte Anleitung und identifizieren Sie alle in der Verpackung enthaltenen Teile anhand der Teilleiste.
- Es wird empfohlen, die Teile des Produkts flach auf dem Boden liegend zusammenzubauen, anstatt das Produkt zum Zusammenbau aufzurichten.
- * Für den Zusammenbau dieses Produkts ist möglicherweise mehr als eine Person erforderlich.

Pflege und Reinigung

- Nehmen Sie das Produkt vorsichtig von dem Ort ab, an dem es aufgestellt ist. So vermeiden Sie eine übermäßige Belastung der Anschlüsse und Kabel des Geräts. Wenn das Gerät nicht auf dem Boden steht, sollte es gut gesichert und flach aufgestellt werden.
- Nehmen Sie das Gerät vorsichtig auseinander und achten Sie darauf, dass Sie keine elektrischen Leitungen durchtrennen.
- Wischen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch ab und lassen Sie es vor der Lagerung trocknen.
- Lagern Sie das Gerät ordentlich an einem kühlen, trockenen und vor Sonnenlicht geschützten Ort.

Fehlersuche

- Vergewissern Sie sich, dass der Boden, der Untergrund oder die Oberfläche, auf der das Gerät steht, flach und eben ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät korrekt an eine Steckdose oder ein UL-gelistetes Netzkabel angeschlossen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Teile gemäß der Bedienungsanleitung richtig zusammengebaut sind.
- Wenn das Gerät nicht leuchtet, überprüfen Sie es auf lose oder defekte Glühbirnen und Anschlüsse.
- Schließen Sie das Gerät nicht an andere elektrische Geräte an.
- Wenn der Gegenstand mehrere Lichterkettenkabel hat, müssen Sie alle Kabel einstecken.
- Prüfen Sie, ob die Sicherung im Stecker defekt oder durchgebrannt ist.

Modell	84J-140V90	
Eingangsspannung	220-240	V
Eingangsfrequenz AC	50/60	Hz
Eingangsstrom	0.5	A
Ausgangsspannung	5	V
Ausgangsstrom	2	A
Ausgangsleistung	10	W
Durchschnittlicher Wirkungsgrad	78.7	%
Leerlaufstromverbrauch	0.1	W

Prima di Iniziare

- Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni.
- Conservare le istruzioni per riferimento futuro.
- Separare e contare tutte le parti e gli accessori.
- Leggere attentamente ogni passo e seguire l'ordine corretto.
- Si consiglia, ove possibile, di assemblare tutti gli articoli vicino alla zona in cui verranno posti in uso, per evitare di spostare inutilmente il prodotto una volta assemblato.
- Posizionare sempre il prodotto su una superficie piana, stabile.
- Tenere tutte le piccole parti e i materiali di imballaggio di questo prodotto lontano dalla portata di neonati e bambini, in quanto possono costituire un serio pericolo di soffocamento.
- Non collegare la catena all'alimentazione mentre è ancora nell'imballaggio.
- Utilizzare esclusivamente il trasformatore in dotazione.
- Le lampadine non sono sostituibili.
- **AVVERTENZA:** QUESTA CATENA LUMINOSA NON DEVE ESSERE UTILIZZATA SENZA CHE TUTTE LE GUARNIZIONI SIANO AL LORO POSTO.

GUIDA ALL'USO E ALLA MANUTENZIONE

PIANIFICAZIONE DEL MONTAGGIO

- Rimuovere con cura tutti i pezzi dalla scatola e posizionarli a terra.
- Molte parti sono collegate dal filo di illuminazione che corre lungo tutto l'articolo.
- Prestare particolare attenzione a non tirare, tagliare o danneggiare il cavo di illuminazione.
- Prima di procedere al montaggio, leggere l'intero manuale e identificare tutte le parti incluse nella confezione in base all'elenco dei componenti.
- Si consiglia di assemblare le parti del prodotto stando in posizione orizzontale a terra piuttosto che in piedi per assemblare le parti.

*L'assemblaggio di questo prodotto può richiedere più di una persona.


Cura e Pulizia

- Rimuovere con cautela il prodotto dal luogo in cui è stato collocato. In questo modo si evita di sottoporre i collegamenti e i fili del prodotto a sforzi o sollecitazioni eccessivi. Se il prodotto viene collocato in un luogo diverso dal suolo, deve essere ben fissato e in piano.
- Smontare con cura l'unità, facendo attenzione a non tagliare i cavi elettrici.
- Pulire l'unità con un panno umido e lasciarla asciugare prima di riporla.
- Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce del sole.

Risoluzione dei problemi

- Assicurarsi che il pavimento, il suolo o la superficie su cui poggia l'articolo siano piani e livellati.
- Assicurarsi che l'apparecchio sia collegato correttamente a una presa di corrente o a un cavo di alimentazione omologato UL.
- Assicurarsi che tutte le parti siano assemblate correttamente secondo le istruzioni per l'uso.
- Se l'elemento non si accende, verificare che non vi siano lampadine e collegamenti allentati o rotti.
- Non collegarsi ad altri oggetti elettrici.
- Se l'oggetto ha più cavi di illuminazione, assicurarsi di collegare tutti i cavi.
- Controllare che non vi siano fusibili rotti o bruciati nella spina.

Modello	84J-140V90	
Tensione di ingresso	220-240	V
Frequenza di ingresso CA	50/60	Hz
Corrente di ingresso	0.5	A
Tensione di uscita	5	V
Corrente di uscita	2	A
Potenza di uscita	10	W
Efficienza attiva media	78.7	%
Consumo energetico a vuoto	0.1	W



① x 2



② x 1



③ x 1



④ x 1



⑤ x 1



⑥ x 1



⑦ x 2



⑧ x 2



⑨ x 1



⑩ x 1



⑪ x 1



⑫ x 1



⑬ x 1



⑭ x 1



⑮ x 1



⑯ x 2



⑰ x 1



⑱ x 1



⑲ x 1



⑳ x 1



㉑ x 1



㉒ x 2



㉓ x 15



㉔ x 12




㉕ x 1



㉖ x 1





EN_1. Assembling the Front Legs to the Body of Doe

Insert the connecting rods of the two Front Legs of Doe (7) into the connecting holes on the underside of the Body of Doe (4), and fasten at two pairs of connecting loops with the Zip Ties (23).

Insert the movable connecting rod of the Front Leg of Doe (7) into the vertical connecting hole on the opposite Leg.

FR_1. assemblage des pattes avant au corps de la biche

Insérer les tiges de connexion des deux pattes avant de la biche (7) dans les trous de connexion sur la face inférieure du corps de la biche (4) et les fixer à deux paires de boucles de connexion à l'aide des attaches Zip (23).

Insérer la tige de connexion mobile de la patte avant de la biche (7) dans le trou de connexion vertical de la patte opposée.

ES_1. Montaje de las patas delanteras en el cuerpo de la cierva

Inserte las varillas de conexión de las dos patas delanteras de la cierva (7) en los orificios de conexión de la parte inferior del cuerpo de la cierva (4) y sujete los dos pares de bucles de conexión con los cierres de cremallera (23).

Inserte la varilla de conexión móvil de la pata delantera de la cierva (7) en el orificio de conexión vertical de la pata opuesta.

PT_1. Montagem das pernas dianteiras no corpo do coelho

Introduza as bielas das duas pernas dianteiras do corpo (7) nos orifícios de ligação situados na parte inferior do corpo do coelho (4) e aperte os dois pares de anéis de ligação com os fechos de correr (23).

Insira a biela móvel da perna da frente do Doe (7) no orifício de ligação vertical da perna oposta.

DE_1. die Vorderbeine am Rehkörper montieren


Stecken Sie die Verbindungsstangen der beiden vorderen Beine von Doe (7) in die Verbindungslöcher auf der Unterseite des Körpers von Doe (4) und befestigen Sie sie an zwei Paaren von Verbindungsschlaufen mit den Zip Ties (23).

Führen Sie die bewegliche Verbindungsstange des vorderen Beines von Doe (7) in das vertikale Verbindungsloch des gegenüberliegenden Beines ein.

IT_1. Assemblaggio delle gambe anteriori al corpo dello Scorpione

Inserire le aste di collegamento delle due gambe anteriori dello Scorpione (7) nei fori di collegamento sul lato inferiore del corpo dello Scorpione (4) e fissare le due coppie di anelli di collegamento con le fascette (23).

Inserire la biella mobile della gamba anteriore dello Scopo (7) nel foro di collegamento verticale della gamba opposta.



EN_2.Assembling the Hind Legs to the Body of Doe

Insert the connecting rods of the Right & Left Hind Legs of Doe (5&6) into the connecting holes on the underside of the Body of Doe (4), and fasten at two pairs of connecting loops with the Zip Ties (23).

Insert the movable connecting rod of the Left Hind Leg of Doe (6) into the vertical connecting hole on the opposite Leg.

FR_2. assemblage des pattes arrière au corps de la biche

Insérer les tiges de connexion des pattes arrière droite et gauche de la biche (5 et 6) dans les trous de connexion situés sous le corps de la biche (4) et les fixer à deux paires de boucles de connexion à l'aide des attaches zippées (23).

Insérer la tige de connexion mobile de la patte arrière gauche de la biche (6) dans le trou de connexion vertical de la patte opposée.

ES_2.Montaje de las patas traseras en el cuerpo de la cierva

Inserte las varillas de conexión de las patas traseras derecha e izquierda de la cierva (5 y 6) en los agujeros de conexión en la parte inferior del cuerpo de la cierva (4), y sujete los dos pares de bucles de conexión con las bridas (23).

Inserte la varilla de conexión móvil de la pata trasera izquierda de la cierva (6) en el orificio de conexión vertical de la pata opuesta.

PT_2. Montagem das patas traseiras no corpo da coelha

Insira as hastes de ligação das pernas traseiras direita e esquerda da coelha (5 e 6) nos orifícios de ligação na parte de baixo do corpo da coelha (4) e aperte os dois pares de anéis de ligação com os fechos de correr (23).

Introduzir a biela móvel da perna traseira esquerda da coelha (6) no orifício de ligação vertical da perna oposta.

DE_2. die Montage der Hinterbeine an den Körper des Rehs


Stecken Sie die Verbindungsstangen der rechten und linken Hinterbeine des Rehbocks (5 und 6) in die Verbindungslöcher auf der Unterseite des Rehbockkörpers (4) und befestigen Sie sie an zwei Paaren von Verbindungsschlaufen mit den Kabelbindern (23).

Führen Sie die bewegliche Verbindungsstange des linken Hinterbeins des Rehs (6) in das vertikale Verbindungsloch am gegenüberliegenden Bein ein.

IT_2. Assemblaggio delle zampe posteriori al corpo della femmina

Inserire le aste di collegamento delle zampe posteriori destra e sinistra della cerva (5 e 6) nei fori di collegamento sul lato inferiore del corpo della cerva (4) e fissare le due coppie di anelli di collegamento con le fascette (23).

Inserire l'asta di collegamento mobile della gamba posteriore sinistra del cerbiatto (6) nel foro di collegamento verticale della gamba opposta.



EN_3. Assembling the Head/Neck to the Body of Doe

Hang the U-shaped hooks at the bottom of the Head/Neck of Doe (2) onto the top metal frame of the Body of Doe (4), and fasten at the connecting loops with a Zip Tie (23).

FR_3. assemblage de la tête et du cou au corps de la biche

Accrochez les crochets en forme de U situés à la base de la tête/cou de la biche (2) au cadre métallique supérieur du corps de la biche (4) et fixez-les aux boucles de connexion à l'aide d'un Zip Tie (23).

ES_3. Montaje de la cabeza/cuello en el cuerpo de la cierva

Cuelgue los ganchos en forma de U de la parte inferior de la cabeza/cuello de la cierva (2) en la estructura metálica superior del cuerpo de la cierva (4), y sujételos en los bucles de conexión con una brida Zip (23).

PT_3. Montagem da cabeça/pescoço no corpo da coelha


Pendurar os ganchos em U da parte inferior da cabeça/pescoço do coelho (2) na armação metálica superior do corpo do coelho (4) e apertar as argolas de ligação com um fecho de correr (23).

DE_ Zusammenbau des Kopfes/Halses mit dem Körper der Hirschkuh

Hängen Sie die U-förmigen Haken an der Unterseite des Tierkopfes/Halses (2) in den oberen Metallrahmen des Tierkörpers (4) ein und befestigen Sie sie an den Verbindungsschlaufen mit einem Kabelbinder (23).

IT_3. Assemblaggio della testa/collo al corpo dello Scorpione

Agganciare i ganci a U nella parte inferiore della testa/collo della cerva (2) al telaio metallico superiore del corpo della cerva (4) e fissare gli occhielli di collegamento con una fascetta (23).



EN_4.Assembling the Ears and the Tail of Doe

Insert the connecting rods of two Ears of Doe (1) into the connecting holes on the top of the Head/Neck of Doe (2).

Insert the connecting rod of the Tail of Doe (3) into the connecting hole of the Body of Doe (4).

FR_4 Assemblage des oreilles et de la queue de la biche

Insérer les tiges de connexion des deux oreilles de la biche (1) dans les trous de connexion situés sur le dessus de la tête/cou de la biche (2).

Insérer la tige de connexion de la queue de la biche (3) dans le trou de connexion du corps de la biche (4).

ES_4.Montaje de las orejas y la cola de cierva

Inserte las varillas de conexión de las dos orejas de la cierva (1) en los orificios de conexión de la parte superior de la cabeza/cuello de la cierva (2).

Inserte la varilla de conexión de la cola de la cierva (3) en el orificio de conexión del cuerpo de la cierva (4).

PT_4.Montagem das orelhas e da cauda da coelha

Introduzir as hastes de ligação das duas orelhas da coelha (1) nos orifícios de ligação da parte superior da cabeça/pescoço da coelha (2).

Introduzir a biela da cauda da coelha (3) no orifício de ligação do corpo da coelha (4).

DE_4. die Ohren und den Schwanz des Rehs zusammensetzen


Stecken Sie die Verbindungsstangen der beiden Ohren des Rehs (1) in die Verbindungslöcher auf der Oberseite des Kopfes/Halses des Rehs (2).

Stecken Sie die Verbindungsstange des Reheschwanzes (3) in das Verbindungsloch des Reheschwanzkörpers (4).

IT_4.Montaggio delle orecchie e della coda della cerva

Inserire le aste di collegamento di due orecchie di cerbiatto (1) nei fori di collegamento sulla parte superiore della testa/collo di cerbiatto (2).

Inserire l'asta di collegamento della coda della cerva (3) nel foro di collegamento del corpo della cerva (4).



EN_5. Assembling the Front Legs to Body of Deer

Insert the connecting rods of the Right & Left Front Legs of Deer (12&13) into the connecting holes on the underside of the Body of Deer (11), and fasten at two pairs of connecting loops with the Zip Ties (23).

Insert the movable connecting rod of the Left Front Leg of Deer (13) into the vertical connecting hole on the opposite Leg.

FR_5. assemblage des pattes avant au corps du cerf

Insérer les tiges de connexion des pattes avant droite et gauche du cerf (12 et 13) dans les trous de connexion situés sous le corps du cerf (11) et les fixer à deux paires de boucles de connexion à l'aide des attaches zippées (23).

Insérer la tige de connexion mobile de la patte avant gauche du cerf (13) dans le trou de connexion vertical de la patte opposée.

ES_5. Montaje de las patas delanteras en el cuerpo del ciervo

Inserte las varillas de conexión de las patas delanteras derecha e izquierda del venado (12 y 13) en los orificios de conexión de la parte inferior del cuerpo del venado (11) y sujete los dos pares de lazos de conexión con las bridas (23).

Inserte la varilla de conexión móvil de la pata delantera izquierda del ciervo (13) en el orificio de conexión vertical de la pata opuesta.

PT_5. Montagem das pernas dianteiras no corpo do veado

Insira as hastes de ligação das pernas dianteiras direita e esquerda do veado (12 e 13) nos orifícios de ligação na parte de baixo do corpo do veado (11) e aperte os dois pares de anéis de ligação com os fechos de correr (23).

Insira a biela móvel da perna dianteira esquerda do veado (13) no orifício de ligação vertical da perna oposta.

DE_5. die Vorderbeine am Hirschkörper montieren


Stecken Sie die Verbindungsstangen der rechten und linken Vorderbeine des Rehs (12 und 13) in die Verbindungslöcher auf der Unterseite des Rehkörpers (11) und befestigen Sie die beiden Verbindungsschlaufenpaare mit den Reißverschlüssen (23).

Führen Sie die bewegliche Verbindungsstange des linken vorderen Hirschbeins (13) in das vertikale Verbindungsloch des gegenüberliegenden Beins ein.

IT_5. Assemblaggio delle zampe anteriori al corpo del cervo

Inserire le aste di collegamento delle gambe anteriori destra e sinistra del cervo (12 e 13) nei fori di collegamento sul lato inferiore del corpo del cervo (11) e fissare le due coppie di anelli di collegamento con le fascette (23).

Inserire la barra di collegamento mobile della gamba anteriore sinistra del cervo (13) nel foro di collegamento verticale della gamba opposta.



EN_6. Assembling the Hind Legs to Body of Deer

Insert the connecting rods of the Right & Left Hind Legs of Deer (14&15) into the connecting holes on the underside of the Body of Deer (11), and fasten at two pairs of connecting loops with the Zip Ties (23).

Insert the movable connecting rod of the Left Hind Leg of Deer (15) into the vertical connecting hole on the opposite Leg.

FR_6. assemblage des pattes arrière au corps du cerf

Insérer les tiges de connexion des pattes arrière droite et gauche du cerf (14 et 15) dans les trous de connexion situés sous le corps du cerf (11) et les fixer à deux paires de boucles de connexion à l'aide des attaches zippées (23).

Insérer la tige de connexion mobile de la patte arrière gauche du cerf (15) dans le trou de connexion vertical de la patte opposée.

ES_6. Montaje de las patas traseras en el cuerpo del ciervo

Inserte las varillas de conexión de las patas traseras derecha e izquierda del ciervo (14 y 15) en los orificios de conexión de la parte inferior del cuerpo del ciervo (11) y sujete los dos pares de bucles de conexión con las bridas (23).

Inserte la varilla de conexión móvil de la pata trasera izquierda del ciervo (15) en el orificio de conexión vertical de la pata opuesta.

PT_6. Montagem das patas traseiras no corpo do veado

Introduza as hastas de ligação das patas traseiras direita e esquerda do veado (14 e 15) nos orifícios de ligação na parte de baixo do corpo do veado (11) e aperte os dois pares de anéis de ligação com os fechos de correr (23).

Insira a biela móvel da perna traseira esquerda do veado (15) no orifício de ligação vertical da perna oposta.

DE_6. Zusammenbau der Hinterbeine mit dem Hirschkörper


Führen Sie die Verbindungsstangen der rechten und linken Hinterbeine des Rehs (14 und 15) in die Verbindungslöcher auf der Unterseite des Rehkörpers (11) ein und befestigen Sie sie an zwei Paaren von Verbindungsschlaufen mit den Kabelbindern (23).

Führen Sie die bewegliche Verbindungsstange des linken Hinterbeins des Rehs (15) in das vertikale Verbindungsloch am gegenüberliegenden Bein ein.

IT_6. Assemblaggio delle zampe posteriori al corpo del cervo

Inserire le aste di collegamento delle zampe posteriori destra e sinistra del cervo (14 e 15) nei fori di collegamento sul lato inferiore del corpo del cervo (11) e fissare le due coppie di anelli di collegamento con le fascette (23).

Inserire l'asta di collegamento mobile della gamba posteriore sinistra del cervo (15) nel foro di collegamento verticale della gamba opposta.



EN_7.Assembling the Head/Neck to Body of Deer

Hang the U-shaped hooks on the bottom of the Head/Neck of Deer (9) onto the top metal frame of the Body of Deer (11), and fasten at the connecting loops with a Zip Tie (23).

FR_7 Assemblage de la tête et du cou au corps du cerf

Accrocher les crochets en forme de U sur la partie inférieure de la tête/cou du cerf (9) au cadre métallique supérieur du corps du cerf (11), et fixer les boucles de connexion avec un Zip Tie (23).

ES_7.Montaje de la cabeza/cuello en el cuerpo del venado

Cuelgue los ganchos en forma de U de la parte inferior de la cabeza/cuello del ciervo (9) en la estructura metálica superior del cuerpo del ciervo (11), y sujételos en los bucles de conexión con una brida Zip (23).

PT_7. Montagem da cabeça/pescoço no corpo do veado


Pendurar os ganchos em U da parte inferior da cabeça/pescoço do veado (9) na armação metálica superior do corpo do veado (11) e prender os laços de ligação com um fecho de correr (23).

DE_7. Zusammenbau von Kopf/Hals und Hirschkörper

Hängen Sie die U-förmigen Haken an der Unterseite des Hirschkopfes/Halses (9) in den oberen Metallrahmen des Hirschkörpers (11) ein und befestigen Sie sie an den Verbindungsschlaufen mit einem Kabelbinder (23).

IT_7.Assemblaggio della testa/collo al corpo del cervo

Agganciare i ganci a U sulla parte inferiore della testa/collo del cervo (9) alla struttura metallica superiore del corpo del cervo (11) e fissare gli occhielli di collegamento con una fascetta (23).



EN_8.Assembling the Antlers and Tail of Deer

Insert the connecting rods of two Antlers of Deer (8) into the connecting holes on the top of the Head/Neck of Deer (9).

Insert the connecting rod of the Tail of Deer (10) into the connecting hole of the Body of Deer (11).

FR_8 Assemblage des bois et de la queue du cerf

Insérer les tiges de connexion de deux bois de cerf (8) dans les trous de connexion sur le dessus de la tête/cou de cerf (9).

Insérer la tige de connexion de la queue du cerf (10) dans le trou de connexion du corps du cerf (11).

ES_8.Montaje de la cornamenta y la cola del ciervo

Inserte las varillas de conexión de dos cornamentas de ciervo (8) en los orificios de conexión de la parte superior de la cabeza/cuello de ciervo (9).

Inserte la varilla de conexión de la cola del ciervo (10) en el orificio de conexión del cuerpo del ciervo (11).

PT_8.Montagem das galhadas e da cauda de veado

Introduzir as bielas de duas galhadas de veado (8) nos orifícios de ligação da parte superior da cabeça/pescoço de veado (9).

Introduzir a biela da cauda do veado (10) no orifício de ligação do corpo do veado (11).

DE_8.das Hirschgeweih und den Hirschschwanz zusammenbauen


Stecken Sie die Verbindungsstangen der beiden Hirschgeweihe (8) in die Verbindungslöcher auf der Oberseite des Hirschkopfes/Halses (9).

Stecken Sie die Verbindungsstange des Hirschschwanzes (10) in das Verbindungsloch des Hirschkörpers (11).

IT_8.Montaggio delle corna e della coda di cervo

Inserire le aste di collegamento delle due corna di cervo (8) nei fori di collegamento della parte superiore della testa/collo di cervo (9).

Inserire l'asta di collegamento della coda di cervo (10) nel foro di collegamento del corpo di cervo (11).



EN_9. Assembling the Front Legs to Body of Baby Deer

Insert the connecting rods of the Right & Left Front Legs of Baby Deer (20&21) into the connecting holes on the underside of the Body of Baby Deer (19), and fasten at two pairs of connecting loops with the Zip Ties (23).

Insert the movable connecting rod of the Right Front Leg of Baby Deer (21) into the vertical connecting hole on the opposite Leg.

FR_9. assemblage des pattes avant au corps du bébé cerf

Insérez les tiges de connexion des pattes avant droite et gauche du bébé cerf (20&21) dans les trous de connexion sur le dessous du corps du bébé cerf (19), et fixez-les à deux paires de boucles de connexion à l'aide des attaches Zip (23).

Insérez la tige de connexion mobile de la patte avant droite du bébé cerf (21) dans le trou de connexion vertical de la patte opposée.

ES_9. Montaje de las patas delanteras en el cuerpo del Baby Deer

Inserte las varillas de conexión de las patas delanteras derecha e izquierda de Baby Deer (20 y 21) en los agujeros de conexión de la parte inferior del cuerpo de Baby Deer (19), y sujete los dos pares de bucles de conexión con los cierres de cremallera (23).

Inserte la varilla de conexión móvil de la pata delantera derecha del Baby Deer (21) en el orificio de conexión vertical de la pata opuesta.

PT_9. Montagem das pernas dianteiras no corpo do bebê veado

Introduza as hastes de ligação das pernas dianteiras direita e esquerda do Baby Deer (20 e 21) nos orifícios de ligação situados na parte inferior do corpo do Baby Deer (19) e aperte os dois pares de anéis de ligação com os fechos de correr (23).

Introduza a biela móvel da perna dianteira direita do baby Deer (21) no orifício de ligação vertical da perna oposta.

DE_9. die Vorderbeine an den Körper des Rehbocks montieren


Stecken Sie die Verbindungsstangen der rechten und linken Vorderbeine des Baby-Hirsches (20 und 21) in die Verbindungslöcher auf der Unterseite des Körpers des Baby-Hirsches (19) und befestigen Sie sie an zwei Paaren von Verbindungsschlaufen mit den Reißverschlussbändern (23).

Stecken Sie die bewegliche Verbindungsstange des rechten Vorderbeins des Baby-Hirsches (21) in das vertikale Verbindungsloch des gegenüberliegenden Beins.

IT_9. Assemblaggio delle zampe anteriori al corpo del cerbiatto

Inserire le aste di collegamento delle gambe anteriori destra e sinistra del cerbiatto (20 e 21) nei fori di collegamento sul lato inferiore del corpo del cerbiatto (19) e fissare le due coppie di anelli di collegamento con le fascette (23).

Inserire la barra di collegamento mobile della gamba anteriore destra del cerbiatto (21) nel foro di collegamento verticale della gamba opposta.



EN_10. Assembling the Hind Legs to Body of Baby Deer

Insert the connecting rods of two Hind Legs of Baby Deer (22) into the connecting holes on the underside of the Body of Baby Deer (19), and fasten at two pairs of connecting loops with the Zip Ties (23).

Insert the movable connecting rod of the left Hind Leg of Baby Deer (22) into the vertical connecting hole on the opposite Leg.

FR_10. assemblage des pattes arrière au corps du bébé cerf

Insérez les tiges de connexion de deux pattes arrière du bébé cerf (22) dans les trous de connexion sur la face inférieure du corps du bébé cerf (19), et fixez-les à deux paires de boucles de connexion à l'aide des attaches Zip (23).

Insérer la tige de connexion mobile de la patte arrière gauche du bébé cerf (22) dans le trou de connexion vertical de la patte opposée.

ES_10. Montaje de las patas traseras en el cuerpo del bebé ciervo

Inserte las varillas de conexión de las dos patas traseras de Baby Deer (22) en los agujeros de conexión de la parte inferior del cuerpo de Baby Deer (19), y sujete los dos pares de bucles de conexión con los cierres de cremallera (23).

Inserte la varilla de conexión móvil de la pata trasera izquierda del Baby Deer (22) en el orificio de conexión vertical de la pata opuesta.

PT_10. Montagem das patas traseiras no corpo do bebé veado

Introduza as barras de ligação das duas patas traseiras do baby Deer (22) nos orifícios de ligação na parte de baixo do corpo do baby Deer (19) e aperte os dois pares de anéis de ligação com os fechos de correr (23).

Introduzir a biela móvel da perna traseira esquerda do baby Deer (22) no orifício de ligação vertical da perna oposta.

DE_10. Zusammenbau der Hinterbeine mit dem Körper des Rehbocks


Stecken Sie die Verbindungsstangen der beiden Hinterbeine des Baby-Hirsches (22) in die Verbindungslöcher auf der Unterseite des Körpers des Baby-Hirsches (19) und befestigen Sie sie an zwei Paaren von Verbindungsschlaufen mit den Kabelbindern (23).

Führen Sie die bewegliche Verbindungsstange des linken Hinterbeins des Baby-Hirsches (22) in das vertikale Verbindungsloch des gegenüberliegenden Beins ein.

IT_10. Montaggio delle zampe posteriori sul corpo del cerbiatto

Inserire le aste di collegamento delle due zampe posteriori del cerbiatto (22) nei fori di collegamento sul lato inferiore del corpo del cerbiatto (19) e fissare le due coppie di anelli di collegamento con le fascette (23).

Inserire la barra di collegamento mobile della gamba posteriore sinistra del cerbiatto (22) nel foro di collegamento verticale della gamba opposta.



EN_11. Assembling the Head/Neck to Body of Baby Deer

Hang the U-shaped hooks on the bottom of the Head/Neck of Baby Deer (17) onto the top metal frame of the Body of Baby Deer (19), and fasten at the connecting loops with a Zip Tie (23).

FR_11. assemblage de la tête et du cou au corps du bébé cerf

Accrochez les crochets en forme de U sur la partie inférieure de la tête/cou du bébé cerf (17) au cadre métallique supérieur du corps du bébé cerf (19), et fixez-les aux boucles de connexion avec un Zip Tie (23).

ES_11. Montaje de la cabeza/cuello en el cuerpo del bebé ciervo

Cuelgue los ganchos en forma de U de la parte inferior de la cabeza/cuello del bebé ciervo (17) en la estructura metálica superior del cuerpo del bebé ciervo (19), y sujételos en los bucles de conexión con una brida Zip (23).

PT_11. Montagem da cabeça/pescoço no corpo do bebé veado


Pendurar os ganchos em U da parte inferior da cabeça/pescoço do veado (17) na armação metálica superior do corpo do veado (19) e prender as argolas de ligação com um fecho de correr (23).

DE_11. Zusammenbau von Kopf/Hals und Körper des Baby-Hirsches

Hängen Sie die U-förmigen Haken an der Unterseite des Kopfes/Halses des Baby-Hirsches (17) in den oberen Metallrahmen des Körpers des Baby-Hirsches (19) und befestigen Sie sie an den Verbindungsschlaufen mit einem Kabelbinder (23).

IT_11. Assemblaggio della testa/collo al corpo del cerbiatto

Agganciare i ganci a U sulla parte inferiore della testa/collo del cerbiatto (17) alla struttura metallica superiore del corpo del cerbiatto (19) e fissarli agli occhielli di collegamento con una fascetta (23).



EN_12.Assembling the Ears & Tail of Baby Deer

Insert the connecting rods of both Ears of Baby Deer (16) into the connecting holes at the top of the Head/Neck of Baby Deer (17).

Insert the connecting rod of the Tail of Baby Deer (18) into the connecting hole at the rear of the Body of Baby Deer (19).

FR_12. assemblage des oreilles et de la queue du bébé cerf

Insérez les tiges de connexion des deux oreilles du bébé cerf (16) dans les trous de connexion au sommet de la tête/cou du bébé cerf (17).

Insérez la tige de connexion de la queue du bébé cerf (18) dans le trou de connexion à l'arrière du corps du bébé cerf (19).

ES_12.Montaje de las orejas y la cola del bebé ciervo

Inserte las varillas de conexión de ambas orejas del bebé ciervo (16) en los agujeros de conexión en la parte superior de la cabeza/cuello del bebé ciervo (17).

Inserte la varilla de conexión de la cola del bebé ciervo (18) en el orificio de conexión de la parte trasera del cuerpo del bebé ciervo (19).

PT_12. Montagem das orelhas e da cauda do veado-campeiro

Introduzir as bielas das duas orelhas do veado (16) nos orifícios de ligação situados na parte superior da cabeça/pescoço do veado (17).

Introduzir a barra de ligação da cauda do veado (18) no orifício de ligação situado na parte de trás do corpo do veado (19).

DE_12. Zusammenbau der Ohren und des Schwanzes des Baby-Hirsches


Stecken Sie die Verbindungsstangen der beiden Ohren des Baby-Hirsches (16) in die Verbindungslöcher an der Oberseite des Kopfes/Halses des Baby-Hirsches (17).

Stecken Sie die Verbindungsstange des Baby-Hirschschwanzes (18) in das Verbindungsloch auf der Rückseite des Baby-Hirschkörpers (19).

IT_12.Montaggio delle orecchie e della coda del cerbiatto

Inserire le bielle di entrambe le orecchie del cerbiatto (16) nei fori di collegamento in cima alla testa/collo del cerbiatto (17).

Inserire l'asta di collegamento della coda del cerbiatto (18) nel foro di collegamento sul retro del corpo del cerbiatto (19).



EN_13.Assembling the Ground stakes

Insert each four Ground Stakes (24) over the bottom metal loops of the three deers then into the ground firmly.

14.Connecting the wires

Insert all the plugs connected to the Wire Controller (26) into all the sockets then tighten the plastic nuts.

FR_13. montage des piquets de sol

Insérer les quatre piquets de terre (24) sur les boucles métalliques inférieures des trois cerfs, puis les enfoncer fermement dans le sol.

14. connecter les fils

Insérez toutes les fiches connectées au contrôleur de fil (26) dans toutes les douilles, puis serrez les écrous en plastique.

ES_13.Montaje de las estacas de tierra

Inserte cada una de las cuatro estacas de tierra (24) sobre los bucles metálicos inferiores de los tres ciervos y luego en el suelo firmemente.

14.Conexión de los cables

Inserte todas las clavijas conectadas al controlador de cables (26) en todas las tomas y apriete las tuercas de plástico.

PT_13.Montagem das estacas de solo

Insira cada uma das quatro estacas de terra (24) sobre os laços metálicos inferiores dos três veados e, em seguida, no solo com firmeza.

14.Ligar os fios

Insira todas as fichas ligadas ao controlador de fios (26) em todas as tomadas e, em seguida, aperte as porcas de plástico.

DE_13.die Bodenpfähle montieren

Stecken Sie die vier Erdspieße (24) über die unteren Metallschlaufen der drei Rehe und dann fest in den Boden.

14.Anschließen der Drähte

Stecken Sie alle Stecker, die mit dem Wire Controller (26) verbunden sind, in alle Buchsen und ziehen Sie die Kunststoffmuttern fest.

IT_13.Montaggio dei picchetti di terra

Inserire i quattro picchetti di terra (24) sui passanti metallici inferiori dei tre cervi e poi nel terreno.

14.Collegare i fili

Inserire tutte le spine collegate al regolatore di fili (26) in tutte le prese e stringere i dadi di plastica.

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

US

 001-877-644-9366

 customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

CA

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham,
Ontario Canada L3R 4B9
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307,
Markham, Ontario Canada L3R 4B9
FABRIQUÉ EN CHINE

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente, Nuestros datos de contacto son los siguientes:

ES

 0034-931294512

 atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS, N°15.08550, ELS HOSTALET DE
BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
HECHO EN CHINA

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente, Os nossos dados de contacto são os seguintes:

 0034-931294512

 info@aosom.pt.

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALET DE
BALENYÀ
FEITO NA CHINA

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti, I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

IT

 0039-0249471447

 clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

UK

 0044-800-240-4004

 enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK Ltd
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
NN4 9FH
MADE IN CHINA

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum, Unsere Kontaktdaten stehen unten:

DE

 0049-0(40)-87408465

 service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEUR/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

FR

 0033-1-84166106

 aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
cordons et batteries
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !