

EN_Tips: Please do not use in strong winds to avoid damage. When not in use, please remove the umbrella and store it to keep dry.

FR_Conseils : Évitez les dommages, veuillez ne pas utiliser par vent fort. Lorsqu'il n'est pas utilisé, veuillez retirer le parasol à temps et conservez-le au sec.

ES_Consejos: evitar daños; por favor, no use cuando hace viento. Cuando no esté en uso: por favor retire el paraguas a tiempo, y guárdelo para mantenerlo seco.

PT_Dicas: Por favor não utilizar em ventos fortes para evitar danos. Quando não estiver a ser utilizado, por favor retire o guarda-chuva e guarde-o para se manter seco.

DE_Tipps: Um Schäden vorzubeugen, nutzen Sie das Produkt bitte nicht bei starkem Wind. Wenn nicht in Benutzung, klappen Sie den Schirm bitte zeitnah ein und lagern Sie ihn an einem trockenen Ort.

IT_Suggerimenti: evitare danni, si prega di non utilizzare quando fuori C'è vento. Quando non in uso, si prega di rimuovere l'ombrello tempestivamente e conservare per tenerlo asciutto.

EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

ES_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.



PT_IMPORTANTE, RETER PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.

DE_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

IT_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.


A x 1

B x 1




A x 1

B x 1



01



02

EN Adjust pointed line, when umbrella is open but two sides are not balanced.

FR Ajustez la ligne de pointage, lorsque le parapluie est ouvert mais que les deux côtés ne sont pas équilibrés.

ES Ajuste la línea de punta, cuando el paraguas está abierto pero los dos lados no están equilibrados.

PT Ajustar linha pontiaguda, quando o guarda-chuva está aberto mas dois lados não estão equilibrados.

DE Stellen Sie eine spitze Linie ein, wenn der Schirm geöffnet ist, aber die beiden Seiten nicht ausgeglichen sind.

IT Regolare la linea a punta, quando l'ombrello è aperto ma i due lati non sono bilanciati.