VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Nylon Ropes

MODEL: 4.7MM*305M

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL:4.7mm*305m



(The picture is for reference only; please refer to the actual object)

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

⚠ WARNING: DO NOT OVERLOAD | INSPECT BEFORE USE | NOT FOR LIFTING | AVOID SHARP EDGES

Safety instruction and precautions

WARNING: Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

1.Choose the appropriate material and strength to ensure safe use.

2.Avoid overly tight straps to prevent damage to objects or potential hazards.

3.Stop using it immediately if the ropes fray or break.

4.Do not overload; ensure use within its bearing capacity.

5.Follow manufacturer instructions and safety recommendations, especially in special environments.

6. The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.

7. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

8. Children shall not play with the appliance.

9. This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.

10. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: – staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;

– farm houses;

11. Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.

12. Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.

Direction for use

1.Nylon rope as a versatile all-purpose rope, paracord is ideal for camping, hiking, hunting, fishing, and other outdoor activities. Use it to wrap handles, secure gear, or anything else you encounter on the trail.

2.Put it in your craft bag for paracord projects such as bracelets, lanyards, necklaces, or paracord coasters and kits.

3.If you want to cut the rope, a sharp knife works best for cutting; avoid scissors as they cause fraying. For ropes with thicker diameters, a pair of loppers or a hot knife may be necessary.

	Items	Description
1	Name	Nylon Rope
2	Model	4.7mm*305m
3	Parameter	Materials:Nylon length：1000ft Diameter：3/16in Weight capacity：220lbs



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Cordes en nylon

MODÈLE : 4,7 MM * 305 M

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODÈLE : 4,7 mm * 305 m



(Photo non contractuelle ; veuillez vous référer à l'objet réel)

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

⚠ **AVERTISSEMENT : NE PAS SURCHARGER | INSPECTER**

AVANT UTILISATION | NE PAS PORTER DE CHARGES | ÉVITER LES BORDS TRANCHANTS

Consignes de sécurité et précautions

AVERTISSEMENT: Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves.

1. Choisissez le matériau et la résistance appropriés pour garantir une utilisation en toute sécurité.

2. Évitez les sangles trop serrées afin de prévenir tout dommage aux objets ou tout danger potentiel.

3. Cessez immédiatement de l'utiliser si les cordes s'effilochent ou se cassent.

4. Ne pas surcharger ; s'assurer d'une utilisation dans les limites de sa capacité de charge.

5. Suivez les instructions du fabricant et les recommandations de sécurité, notamment dans les environnements particuliers.

6. Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des zones bien ventilées. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.

7. Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d’expérience et de connaissances, à moins qu’elles n’aient reçu la surveillance ou les instructions concernant l’utilisation de l’appareil de la part d’une personne responsable de leur sécurité.

8. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

9. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.

10. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que : – les espaces cuisine du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ;

– maisons de ferme ;

11. Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation.

12. Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.

Mode d'emploi

1. La corde en nylon est une corde polyvalente idéale pour le camping, la randonnée, la chasse, la pêche et autres activités de plein air. Utilisez-la pour

enrouler des poignées, fixer du matériel ou tout autre objet que vous pourriez rencontrer en chemin.

2. Mettez-le dans votre sac de loisirs créatifs pour vos projets en paracorde tels que bracelets, cordons, colliers ou sous-verres et kits en paracorde.

3. Pour couper la corde, un couteau bien aiguisé est idéal ; évitez les ciseaux qui ont tendance à l'effilocher. Pour les cordes plus épaisses, il peut être nécessaire d'utiliser un sécateur ou un couteau chauffé.

	Articles	Description
1	Nom	corde en nylon
2	Modèle	4,7 mm × 305 m
3	Paramètre	Matières : Nylon longueur : 100 pieds Diamètre : 3/16 po Capacité de charge : 22 lb



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Nylonseile

MODELL: 4,7 MM * 305 M

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: 4,7 mm * 305 m



(Das Bild dient nur als Referenz; bitte beachten Sie das tatsächliche Produkt.)

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

WARNUNG: NICHT ÜBERLASTEN | VOR GEBRAUCH PRÜFEN

| NICHT ZUM ANHEBEN GEEIGNET | SCHARFE KANTEN VERMEIDEN

Sicherheitshinweise und Vorsichtsmaßnahmen

WARNUNG: Lesen Sie diese Hinweise vor der Verwendung dieses Produkts. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

1. Wählen Sie das geeignete Material und die richtige Festigkeit, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

2. Vermeiden Sie zu enge Gurte, um Beschädigungen an Gegenständen oder potenzielle Gefahren zu verhindern.

3. Stellen Sie die Benutzung sofort ein, wenn die Seile ausfransen oder reißen.

4. Nicht überlasten; sicherstellen, dass die Tragfähigkeit nicht überschritten wird.

5. Beachten Sie die Anweisungen und Sicherheitshinweise des Herstellers, insbesondere in speziellen Umgebungen.

6. Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.

7. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.

8. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

9. Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Bewahren Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

10. Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt und in ähnlichen Anwendungen vorgesehen, wie zum Beispiel: – Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;

– Bauernhäuser;

11. Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie vor Gebrauch, ob das Produkt Mängel aufweist. Sollte es Mängel aufweisen, stellen Sie die Verwendung bitte ein.

12. Bitte verwenden Sie das Produkt nur gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.

Gebrauchsanweisung

1. Nylonseil , Paracord, ist ein vielseitiges Allzweckseil und ideal zum Campen, Wandern, Jagen, Angeln und für andere Outdoor-Aktivitäten. Verwenden Sie es, um Griffe zu umwickeln, Ausrüstung zu sichern oder alles andere, was Ihnen unterwegs begegnet.

2. Packen Sie es in Ihre Basteltasche für Paracord-Projekte wie Armbänder, Schlüsselbänder, Halsketten oder Paracord-Untersetzer und -Sets.

3. Zum Durchtrennen des Seils eignet sich am besten ein scharfes Messer; vermeiden Sie Scheren, da diese das Seil ausfransen lassen. Bei dickeren Seilen kann eine Astschere oder ein Heißmesser erforderlich sein.

	Artikel	Beschreibung
1	Name	Nylonseil
2	Modell	4,7 mm * 305 m
3	Parameter	Materialien: Nylon Länge: 100 Fuß Durchmesser : 3/16 Zoll Belastbarkeit: 22 0 lbs



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Corde di nylon

MODELLO: 4,7 MM*305 M

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELLO: 4,7 mm*305 m



(L'immagine è solo a scopo illustrativo; si prega di fare riferimento all'oggetto reale)

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

ATTENZIONE: NON SOVRACCARICARE | ISPEZIONARE PRIMA DELL'USO | NON ADATTO AL SOLLEVAMENTO | EVITARE BORDI TAGLIENTI

Istruzioni e precauzioni di sicurezza

AVVERTIMENTO: Leggere attentamente queste informazioni prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare gravi lesioni.

1. Scegliere il materiale e la resistenza appropriati per garantire un utilizzo sicuro.

2. Evitare cinghie troppo strette per prevenire danni agli oggetti o potenziali pericoli.

3. Interrompere immediatamente l'utilizzo se le corde si sfilacciano o si rompono.

4. Non sovraccaricare; assicurarsi di utilizzare il prodotto entro i limiti della sua capacità portante.

5. Seguire le istruzioni del produttore e le raccomandazioni di sicurezza, soprattutto in ambienti particolari.

6. Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.

7. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

8. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

9. Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini.

10. Questo apparecchio è destinato all'uso in ambito domestico e in applicazioni simili, quali: – aree cucina per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;

– case coloniche;

11. Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo.

12. Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso previste; si sconsiglia l'uso improprio per evitare potenziali lesioni.

Istruzioni per l'uso

1. La corda in nylon è una corda versatile per tutti gli usi, il paracord è ideale per campeggio, escursionismo, caccia, pesca e altre attività all'aperto. Usala per avvolgere maniglie, fissare l'attrezzatura o qualsiasi altra cosa tu incontri sul sentiero.

2. Mettilo nella tua borsa per i lavori creativi per progetti con il paracord come braccialetti, cordini, collane o sottobicchieri e kit in paracord.

3. Se si desidera tagliare la corda, un coltello affilato è lo strumento migliore; evitare le forbici perché tendono a sfilacciarla. Per corde di diametro maggiore, potrebbe essere necessario un paio di tronchesi o un coltello riscaldato.

	Elementi	Descrizione
1	Nome	Corda di nylon
2	Modello	4,7 mm*305 m
3	Parametro	Materiali: Nylon lunghezza: 1 00 0 piedi Diametro : 3/16 pollici Capacità di carico: 22 libbre



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Cuerdas de nailon

MODELO: 4,7 MM*305 M

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELO: 4,7 mm*305 m



(La imagen es solo de referencia; consulte el producto real).

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

⚠ ADVERTENCIA: NO SOBRECARGAR | INSPECCIONAR ANTES DE USAR | NO LEVANTAR | EVITAR BORDES AFILADOS

Instrucciones de seguridad y precauciones

ADVERTENCIA: Lea este material antes de usar este producto. No hacerlo puede provocar lesiones graves.

1. Elija el material y la resistencia adecuados para garantizar un uso seguro.

2. Evite apretar demasiado las correas para prevenir daños a los objetos o posibles peligros.

3. Deje de usarlo inmediatamente si las cuerdas se deshilachan o se rompen.

4. No lo sobrecargue; asegúrese de usarlo dentro de su capacidad de carga.

5. Siga las instrucciones del fabricante y las recomendaciones de seguridad, especialmente en entornos especiales.

6. El producto cumple con las normas y reglamentos pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.

7. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato.

8. Los niños no deben jugar con el aparato.

9. Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.

10. Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como: – áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos laborales;

– casas de campo;

11. Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si el producto presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si detecta alguna anomalía, deje de usarlo.

12. Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede ocasionar lesiones.

Instrucciones de uso

1. Cuerda de nailon: una cuerda versátil para todo uso, el paracord es ideal para acampar, hacer senderismo, cazar, pescar y otras actividades al aire libre. Úsalo para envolver asas, asegurar equipo o cualquier otra cosa que encuentres en el camino.

2. Guárdalo en tu bolsa de manualidades para proyectos con paracord, como pulseras, cordones, collares o posavasos y kits de paracord.

3. Si desea cortar la cuerda, lo mejor es usar un cuchillo afilado; evite las tijeras, ya que pueden deshilacharla. Para cuerdas de mayor diámetro, puede ser necesario usar unas tijeras de podar o un cuchillo caliente.

	Elementos	Descripción
1	Nombre	Cuerda de nailon
2	Modelo	4,7 mm*305 m
3	Parámetro	Materiales: Nylon longitud: 1 00 0 pies Diámetro : 3/16 pulgadas Capacidad de peso: 220 libras



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Liny nylonowe

MODEL: 4,7 MM * 305 M

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: 4,7 mm * 305 m



(Zdjęcie ma charakter poglądowy, proszę odnosić się do rzeczywistego obiektu)

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

⚠ OSTRZEŻENIE: NIE PRZECIĄŻAĆ | SPRAWDŹ PRZED

UŻYCIEM | NIE PODNOSIĆ | UNIKAJ OSTRYCH KRAWĘDZI

Instrukcje bezpieczeństwa i środki ostrożności

OSTRZEŻENIE: Przeczytaj ten materiał przed użyciem produktu.

Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować poważne obrażenia.

1. Wybierz odpowiedni materiał i wytrzymałość, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.

2. Unikaj zbyt ciasnego zapinania pasków, aby zapobiec uszkodzeniu przedmiotów lub potencjalnym zagrożeniom.

3. Jeśli liny się przetną lub zerwą, należy natychmiast zaprzestać ich używania.

4. Nie przeciążaj urządzenia; upewnij się, że jest używane w granicach jego nośności.

5. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta i zaleceniami bezpieczeństwa, zwłaszcza w szczególnych warunkach.

6. Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

7. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.

8. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.

9. To urządzenie nie powinno być używane przez dzieci. Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci.

10. Urządzenie to przeznaczone jest do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak: – pomieszczenia kuchenne dla pracowników w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy;

– domy gospodarcze;

11. Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego używania.

12. Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami spowodowanymi niewłaściwym użyciem.

Sposób użycia

1. Lina nylonowa – wszechstronna lina o uniwersalnym zastosowaniu – paracord idealnie nadaje się na kemping, wędrówki, polowania, wędkarstwo i inne aktywności na świeżym powietrzu. Używaj jej do owijania uchwytów, zabezpieczania sprzętu i wszystkiego, co napotkasz na szlaku.

2. Włóż go do torby na robótki ręczne, aby wykorzystać go do projektów z paracordu, takich jak bransoletki, smycze, naszyjniki lub podstawki i zestawy do samodzielnego wykonania.

3. Jeśli chcesz przeciąć linę, najlepiej użyć ostrego noża; unikaj nożyczek, ponieważ powodują strzępienie. W przypadku lin o grubszej średnicy może być konieczne użycie sekatora lub rozgrzanego noża.

	Rzeczy	Opis
1	Nazwa	Lina nylonowa
2	Model	4,7 mm * 305 m
3	Parametr	Materiały: nylon długość: 1 00 0ft Średnica : 3/16 cala Nośność: 22 0 funtów



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Nylon touwen

MODEL: 4,7 MM * 305 M

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: 4,7 mm * 305 m



(De afbeelding dient slechts ter referentie; raadpleeg het daadwerkelijke product.)

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

WAARSCHUWING: NIET OVERBELASTEN | CONTROLEER VOOR GEBRUIK | NIET OM TE TILLEN | VERMIJD SCHERPE RANDEN

Veiligheidsinstructies en voorzorgsmaatregelen

WAARSCHUWING: Lees deze informatie voordat u dit product gebruikt. Het niet nalezen ervan kan ernstig letsel tot gevolg hebben.

1. Kies het juiste materiaal en de juiste sterkte om veilig gebruik te garanderen.

2. Vermijd te strakke riemen om schade aan voorwerpen of mogelijke gevaren te voorkomen.

3. Stop onmiddellijk met het gebruik ervan als de touwen rafelen of breken.

4. Niet overbelasten; gebruik binnen de draagkracht.

5. Volg de instructies en veiligheidsaanbevelingen van de fabrikant, vooral in speciale omgevingen.

6. Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.

7. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

8. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

9. Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.

10. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen, zoals: – personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;

– boerderijen;

11. Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.

12. Gebruik het product volgens het beoogde gebruik; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.

Gebruiksaanwijzing

1. Nylon touw is een veelzijdig touw voor alle doeleinden. Paracord is ideaal voor kamperen, wandelen, jagen, vissen en andere buitenactiviteiten. Gebruik het om handvatten te omwikkelen, uitrusting vast te zetten of alles wat je onderweg tegenkomt.

2. Stop het in je knutseltas voor paracordprojecten zoals armbanden, sleutelkoorden, kettingen of paracordonderzetters en -kits.

3. Als je het touw wilt doorsnijden, werkt een scherp mes het beste; gebruik geen schaar, want die rafelt het touw. Voor dikkere touwen kan een snoeischaar of een heet mes nodig zijn.

	Artikelen	Beschrijving
1	Naam	Nylon touw
2	Model	4,7 mm * 305 m
3	Parameter	Materiaal: Nylon lengte: 1000 voet Diameter : 3/16 inch Draagvermogen: 220 lbs



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Nylonrep

MODELL: 4,7 MM * 305 M

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: 4,7 mm * 305 m



(Bilden är endast för referens; vänligen hänvisa till det faktiska objektet)

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

⚠ VARNING: ÖVERBELAST INTE | INSPEKTERA FÖRE

ANVÄNDNING | EJ FÖR LYFTNING | UNDVIK VASSA KANTER

Säkerhetsinstruktioner och försiktighetsåtgärder

VARNING: Läs detta material innan du använder produkten.

Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador.

1. Välj lämpligt material och hållfasthet för att säkerställa säker användning.

2. Undvik alltför spända remmar för att förhindra skador på föremål eller potentiella faror.

3. Sluta använda den omedelbart om repen slits eller går sönder.

4. Överbelasta inte; se till att användningen sker inom dess bärförmåga.

5. Följ tillverkarens instruktioner och säkerhetsrekommendationer, särskilt i speciella miljöer.

6. Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.

7. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.

8. Barn får inte leka med apparaten.

9. Denna apparat får inte användas av barn. Förvara apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn.

10. Denna apparat är avsedd att användas i hushållet och liknande tillämpningar såsom: – personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer;

– bondgårdar;

11. Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.

12. Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.

Bruksanvisning

1. Nylonrep är ett mångsidigt allroundrep, perfekt för camping, vandring, jakt, fiske och andra utomhusaktiviteter. Använd det för att linda handtag, säkra utrustning eller något annat du stöter på längs leden.

2. Lägg den i din pysselväska för paracord-projekt som armband, nyckelband, halsband eller paracord-underlägg och kit.

3. Om du vill klippa repet fungerar en vass kniv bäst; undvik sax eftersom de kan orsaka fransning. För rep med tjockare diameter kan en sekatör eller en varm kniv vara nödvändig.

	Föremål	Beskrivning
1	Namn	Nylonrep
2	Modell	4,7 mm * 305 m
3	Parameter	Material: Nylon längd: 100 fot Diameter : 3/16 tum Viktkapacitet: 22 0 lbs

