VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

GROUND BLIND INSTRUCTIONS

MODEL:ZH707079-270TS

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

GROUND BLIND INSTRUCTIONS

MODEL: ZH707079-270TS



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

WARNINGS

For your safety be sure to read all instructions carefully.
This hunting blind uses fire resistant material. This material is not flame proof.
Do not allow open flames or other sources of ignition to come in contact with the material of this hunting blind
Do not use a heater in the blind. Unvented fumes can cause sickness or death.
Do not shoot a firearm through the shoot through screens, The muzzle flash could ignite the screen material
Do not use expandable broadheads with shoot through screens. The blades may open prematurely.Use fixed blade broadheads only.
Do not allow children to play with this blind without adult supervision.

CONTENTS

Blind Carry Bag	Small Accessory Bag	Wind Ropes*4
Hunting Blind	Floor Mat	Safety Panels*4
Instruction	Ground Stakes*8	Fiberglass Tubes*3

SETUP UP INSTRUCTIONS

STEP 1: Open the package, take out all the accessories. Then remove the hunting blind from the storage bag and lay it flat on the ground.


STEP 2: Unfold the blind from one side, fully spread out the roof, and then pull it up using the handle.

STEP 3: Use the handles on the blind to pull open each of the 3 side panels one by one.


STEP 4: Open the zippered door, then insert the 3 fiberglass rods into the frame of the zippered doorway to support and hold it upright.

STEP 5: Install the wind ropes, ground stakes, and safety panels according to your specific needs. (Optional ground stakes are included to secure your blind to the ground.)












TAKE DOWN INSTRUCTIONS

STEP 1: Remove the three fiberglass rods from the zipper door frame and zip the door closed.
STEP 2: Press down on the roof through the top frame to collapse it, then use the handles to push back each of the three side panels to fold them in as well.
STEP 3: Tilt the tent to one side to form a fan shape, then gather it together into a compact bundle.
STEP 4: Finally, place all the accessories into their respective storage bags, then store everything together in the tent's storage bag.









Blind must never be packed while damp, as mildew will form within a few days.
Allow to dry completely before collapsing and storing blind.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

INSTRUCTIONS POUR LE STORE DE SOL

MODÈLE : ZH707079-270TS

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

STORE AU SOL INSTRUCTIONS

MODÈLE : ZH707079-270TS



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

AVERTISSEMENTS

Pour votre sécurité, assurez-vous de lire attentivement toutes les instructions.

Cet affût de chasse est fabriqué à partir d'un matériau ignifuge. Ce matériau n'est pas ignifuge.

Ne laissez pas entrer de flammes nues ou d'autres sources d'inflammation contact avec le matériau de cet affût de chasse

N'utilisez pas de chauffage dans le store. Les vapeurs non évacuées peuvent provoquer maladie ou décès.

Ne tirez pas avec une arme à feu à travers les écrans de tir.

le flash de la bouche du canon pourrait enflammer le matériau de l'écran

N'utilisez pas de pointes extensibles avec des écrans de tir.

les lames peuvent s'ouvrir prématurément. Utilisez uniquement des pointes larges à lame fixe.

Ne laissez pas les enfants jouer avec ce store sans la surveillance d'un adulte.

CONTENU

Sac de transport aveugle

affût de chasse

Instruction

Petit sac d'accessoires Cordes à vent*4

Tapis de sol

Piquets de terre*8

Panneaux de sécurité*4

Tubes en fibre de verre*3

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

ÉTAPE 1 : Ouvrez l'emballage, sortez tous les accessoires. Puis retirez l'affût de chasse du sac de rangement et posez-le à plat sur le sol.


ÉTAPE 2 : Dépliez le store d'un côté, déployez complètement le toit et puis tirez-le vers le haut à l'aide de la poignée.

ÉTAPE 3 : Utilisez les poignées du store pour ouvrir chacun des 3 côtés panneaux un par un.

ÉTAPE 4 : Ouvrez la porte zippée, puis insérez les 3 tiges en fibre de verre dans le cadre de la porte zippée pour la soutenir et la maintenir verticalement.

ÉTAPE 5 : Installez les cordes à vent, les piquets de sol et les panneaux de sécurité selon vos besoins spécifiques. (Des piquets de sol en option sont inclus pour fixer votre store au sol.)












INSTRUCTIONS DE DÉMONTAGE

ÉTAPE 1 : Retirez les trois tiges en fibre de verre de la porte à fermeture éclair encadrez et fermez la porte avec la fermeture éclair.

ÉTAPE 2 : Appuyez sur le toit à travers le cadre supérieur pour le replier, utilisez ensuite les poignées pour repousser chacun des trois panneaux latéraux pour pliez-les également.

ÉTAPE 3 : Inclinez la tente d'un côté pour former un éventail, puis rassemblez-la ensemble dans un ensemble compact.

ÉTAPE 4 : Enfin, placez tous les accessoires dans leurs emplacements respectifs sacs de rangement, puis rangez le tout ensemble dans le rangement de la tente sac.









Le store ne doit jamais être emballé lorsqu'il est humide, car de la moisissure se formera à l'intérieur.

quelques jours.

Laissez sécher complètement avant de replier et de ranger le store.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

Représentant du Royaume-Uni	YH CONSULTING LIMITÉE. A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Maison du Centurion, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
REPRÉSENTANT DE LA CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ANLEITUNG FÜR BODENBLIND

MODELL:ZH707079-270TS

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

BODENBLIND ANWEISUNGEN

MODELL: ZH707079-270TS



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

WARNHINWEISE

Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit alle Anweisungen sorgfältig durch.

Dieses Jagdversteck besteht aus feuerfestem Material. Dieses Material ist nicht flammfest.

Vermeiden Sie offene Flammen oder andere Zündquellen.

Kontakt mit dem Material dieses Jagdverstecks

Verwenden Sie keine Heizung im Rollladen. Nicht entlüftete Dämpfe können Krankheit oder Tod.

Schießen Sie nicht mit einer Schusswaffe durch die Schießscheiben, Die Mündungsfeuer könnte das Siebmaterial entzünden

Verwenden Sie keine ausfahrbaren Jagdspitzen mit Durchschussgittern.

Klingen können sich vorzeitig öffnen. Verwenden Sie nur Jagdspitzen mit fester Klinge.

Lassen Sie Kinder nicht ohne Aufsicht eines Erwachsenen mit diesem Rollo spielen.

INHALT

Blindentragetasche

Jagd-Hochsitz

Anweisung

Kleine Zubehörtasche

Bodenmatte

Bodenpfähle*8

Windseile * 4

Sicherheitspaneele*4

Fiberglasrohre * 3

EINRICHTUNGSANLEITUNG

SCHRITT 1: Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das gesamte Zubehör heraus. Nehmen Sie den Jagdschirm aus der Aufbewahrungstasche und legen Sie ihn flach auf den Boden.


SCHRITT 2: Das Rollo von einer Seite aus aufklappen, das Dach vollständig ausbreiten und und ziehen Sie es dann am Griff nach oben.

SCHRITT 3: Verwenden Sie die Griffe an der Jalousie, um alle 3 Seiten zu öffnen Paneele einzeln.


SCHRITT 4: Öffnen Sie die Reißverschlusstür und stecken Sie die 3 Fiberglasstäbe ein in den Rahmen der Türöffnung mit Reißverschluss, um sie zu stützen und aufrecht zu halten.

SCHRITT 5: Installieren Sie die Windseile, Bodenpfähle und Sicherheitsplatten nach Ihren spezifischen Bedürfnissen. (Optionale Bodenpfähle sind im Lieferumfang enthalten, um Ihr Rollo am Boden zu befestigen.)











Anweisungen zum Abnehmen

SCHRITT 1: Entfernen Sie die drei Fiberglasstäbe von der Reißverschlusstür

Rahmen und schließen Sie die Tür mit dem Reißverschluss.

SCHRITT 2: Drücken Sie das Dach durch den oberen Rahmen nach unten, um es zusammenzuklappen.


Drücken Sie dann die drei Seitenteile mit den Griffen nach hinten, um
falten Sie diese ebenfalls ein.

SCHRITT 3: Kippen Sie das Zelt auf eine Seite, um eine Fächerform zu bilden, und sammeln Sie es dann zu einem kompakten Paket zusammen.

SCHRITT 4: Legen Sie abschließend alle Zubehörteile in die entsprechenden

Aufbewahrungstaschen, dann alles zusammen im Lager des Zeltes verstauen

Tasche.









Rollos dürfen nie feucht verpackt werden, da sich sonst Schimmel bildet.

ein paar Tage.

Vor dem Zusammenklappen und Verstauen des Rollos vollständig trocknen lassen.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Britische Republik	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EG-Vertreter	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ISTRUZIONI PER LA CIECA A TERRA

MODELLO: ZH707079-270TS

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

CIECO A TERRA
ISTRUZIONI

MODELLO: ZH707079-270TS



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.

AVVERTENZE

Per la vostra sicurezza, assicuratevi di leggere attentamente tutte le istruzioni.

Questo nascondiglio da caccia è realizzato in materiale ignifugo. Questo materiale non è ignifugo.

Non permettere che fiamme libere o altre fonti di accensione entrino nell'ambiente contatto con il materiale di questo nascondiglio da caccia

Non utilizzare un riscaldatore nella tenda. I fumi non ventilati possono causare malattia o morte.

Non sparare con un'arma da fuoco attraverso gli schermi di tiro,

il lampo della volata potrebbe incendiare il materiale dello schermo

Non utilizzare punte larghe espandibili con schermi passanti.

le lame potrebbero aprirsi prematuramente. Utilizzare solo punte a lama fissa.

Non permettere ai bambini di giocare con questa tenda senza la supervisione di un adulto.

CONTENUTO

Borsa per il trasporto cieco	Piccola borsa porta accessori con corde antivento*4	
Caccia al buio	Tappetino da pavimento	Pannelli di sicurezza*4
Istruzione	Picchetti di terra*8	Tubi in fibra di vetro*3

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

FASE 1: Aprire la confezione, estrarre tutti gli accessori. Quindi rimuovere la tenda da caccia dalla borsa di stoccaggio e adagiarla sul terra.


FASE 2: Aprire la tenda da un lato, stendere completamente il tetto e quindi tirarlo verso l'alto utilizzando la maniglia.

PASSAGGIO 3: Utilizzare le maniglie sulla tenda per aprire ciascuno dei 3 lati pannelli uno per uno.

FASE 4: Aprire la porta con cerniera, quindi inserire le 3 aste in fibra di vetro nella cornice della porta con cerniera per sostenerla e mantenerla in posizione verticale.

FASE 5: Installare le corde eoliche, i picchetti di terra e i pannelli di sicurezza in base alle vostre esigenze specifiche. (I picchetti da terra opzionali sono (Incluso per fissare la tenda al terreno.)












ISTRUZIONI PER LO SMONTAGGIO

PASSAGGIO 1: Rimuovere le tre aste in fibra di vetro dalla porta con cerniera telaio e cerniera per chiudere la porta.

PASSAGGIO 2: Premere sul tetto attraverso il telaio superiore per farlo collassare, quindi utilizzare le maniglie per spingere indietro ciascuno dei tre pannelli laterali per ripiegateli anche loro.

FASE 3: Inclinare la tenda da un lato per formare una forma a ventaglio, quindi raccoglierla insieme in un fascio compatto.

FASE 4: Infine, posizionare tutti gli accessori nei rispettivi sacchetti di stoccaggio, quindi riponi tutto insieme nel vano di stoccaggio della tenda borsa.









La tenda non deve mai essere imballata quando è umida, poiché si formerà della muffa al suo interno.

pochi giorni.

Lasciare asciugare completamente prima di ripiegare e riporre la tenda.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

RAPPRESENTANTE DEL REGNO UNITO	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Rappresentante della CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

INSTRUCCIONES PARA LA CIERRE DE TIERRA

MODELO:ZH707079-270TS

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Ciego de tierra
INSTRUCCIONES

MODELO: ZH707079-270TS



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

ADVERTENCIAS

Para su seguridad, asegúrese de leer todas las instrucciones atentamente.

Este puesto de caza está fabricado con material ignífugo. Este material no es...

A prueba de llamas.

No permita que entren llamas abiertas u otras fuentes de ignición.

contacto con el material de este escondite de caza

No utilice un calefactor en la persiana. Los humos sin ventilación pueden causar

enfermedad o muerte.

No dispare un arma de fuego a través de las pantallas de tiro.

El fogonazo podría encender el material de la pantalla.

No utilice puntas de caza expandibles con pantallas de disparo a través de ellas.

Las hojas pueden abrirse prematuramente. Utilice únicamente puntas anchas de hoja fija.

No permita que los niños jueguen con esta persiana sin la supervisión de un adulto.

CONTENIDO

Bolsa de transporte para ciegos

Caza a ciegas

Instrucción

Bolsa pequeña para accesorios

Tapete de piso

Estacas de tierra*8

Cuerdas de viento*4

Paneles de seguridad*4

Tubos de fibra de vidrio*3

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

PASO 1: Abra el paquete y saque todos los accesorios.

Saque el escondite de caza de la bolsa de almacenamiento y colóquelo plano sobre el suelo.

suelo.

PASO 2: Despliegue la persiana desde un lado, extienda completamente el techo y

Luego, tire hacia arriba usando el mango.

PASO 3: Use las manijas de la persiana para abrir cada uno de los 3 lados.

paneles uno por uno.

PASO 4: Abra la puerta con cremallera, luego inserte las 3 varillas de fibra de vidrio


en el marco de la puerta con cremallera para apoyarla y mantenerla en posición vertical.

PASO 5: Instale las cuerdas de viento, las estacas de tierra y los paneles de seguridad

según sus necesidades específicas. (Las estacas de tierra opcionales son

incluido para asegurar su persiana al suelo).











INSTRUCCIONES DE DESMONTAJE

PASO 1: Retire las tres varillas de fibra de vidrio de la puerta con cremallera.

Enmarca y cierra la puerta con cremallera.

PASO 2: Presione el techo hacia abajo a través del marco superior para colapsarlo.

Luego use las manijas para empujar hacia atrás cada uno de los tres paneles laterales. Dóblalos también.


PASO 3: Inclina la tienda hacia un lado para formar un abanico y luego júntala.

juntos en un paquete compacto.

PASO 4: Finalmente, coloca todos los accesorios en sus respectivos

Bolsas de almacenamiento, luego guarde todo junto en el almacenamiento de la tienda.

bolsa.









La persiana nunca debe empacarse mientras esté húmeda, ya que se formará moho dentro de ella.

pocos días.

Dejar secar completamente antes de plegar y guardar la persiana.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO

YH CONSULTING LIMITADA.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147,
Casa Centurión, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Representante de la CE

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Fráncfort del Meno.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

INSTRUKCJE DLA OSÓB NIEWIDOCZNYCH NA ZIEMI

MODEL:ZH707079-270TS

Ślepota naziemna

INSTRUKCJE

MODEL: ZH707079-270TS



To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

OSTRZEŻENIA

Dla własnego bezpieczeństwa należy dokładnie przeczytać wszystkie instrukcje.

Ta kryjówka myśliwska wykorzystuje materiał ognioodporny. Materiał ten nie jest ognioodporny.

Nie dopuszczać do kontaktu z otwartym ogniem lub innymi źródłami zapłonu.

kontakt z materiałem tej kryjówki myśliwskiej

Nie używaj grzejnika w ślepym miejscu. Nieodprowadzane opary mogą powodować choroba lub śmierć.

Nie strzelaj z broni palnej przez ekrany strzelnicze.

błysk wylotowy może spowodować zapalenie się materiału ekranu

Nie używaj rozszerzalnych grotów z ekranami do strzelania.

ostrza mogą się przedwcześnie otworzyć. Używaj wyłącznie grotów o stałym ostrzu.

Nie należy pozwalać dzieciom bawić się tą roletą bez nadzoru osoby dorosłej.

ZAWARTOŚĆ

Torba do noszenia w niewidomych miejscach

Mała torba na akcesoria, liny wiatrowe*4

Polowanie w ciemno

Mata podłogowa

Panele bezpieczeństwa*4

Instrukcja

Palików gruntowych*8

Rury z włókna szklanego*3

INSTRUKCJE KONFIGURACJI

KROK 1: Otwórz opakowanie, wyjmij wszystkie akcesoria. Następnie wyjmij maskę myśliwską z torby do przechowywania i połóż ją płasko na grunt.

KROK 2: Rozłóż żaluzję z jednej strony, całkowicie rozłóż dach i Następnie pociągnij ją do góry za uchwyt.


KROK 3: Za pomocą uchwytów żaluzji otwórz każdą z 3 stron panele jeden po drugim.

KROK 4: Otwórz drzwiczki z zamkiem błyskawicznym, a następnie włóż 3 pręty z włókna szklanego do ramy zamka błyskawicznego, aby go podeprzeć i utrzymać w pozycji pionowej.

KROK 5: Zamontuj liny wiatrowe, kołki mocujące i panele zabezpieczające zgodnie z Twoimi konkretnymi potrzebami. (Opcjonalnie możesz użyć kołków do zamocowania w podłożu)

(w zestawie znajduje się uchwyt umożliwiający przymocowanie rolety do podłoża.)











INSTRUKCJE USUWANIA

KROK 1: Wyjmij trzy pręty z włókna szklanego z drzwi zamka błyskawicznego

Oprawić ramę i zamknąć drzwi na zamek błyskawiczny.


KROK 2: Naciśnij dach przez górną ramę, aby go złożyć,

następnie za pomocą uchwytów odsuń każdy z trzech paneli bocznych,
złóż je również.

KROK 3: Przechyl namiot na jedną stronę, aby uzyskać kształt wachlarza, a następnie go złóż razem w kompaktowy pakiet.

KROK 4: Na koniec umieść wszystkie akcesoria w odpowiednich miejscach.

torby do przechowywania, a następnie przechowuj wszystko razem w schowku namiotu torba.









Żaluzje nigdy nie powinny być pakowane, gdy są wilgotne, ponieważ w ciągu kilku sekund może rozwinąć się pleśń.

kilka dni.

Pozostawić do całkowitego wyschnięcia przed złożeniem i schowaniem rolety.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP WIELKIEJ BRYTANII

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147,
Dom Centuriona, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Przedstawiciel UE

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

INSTRUCTIES VOOR GRONDBLINDING

MODEL: ZH707079-270TS

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

GROND BLIND INSTRUCTIES

MODEL: ZH707079-270TS



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

WAARSCHUWINGEN

Voor uw veiligheid dient u alle instructies zorgvuldig te lezen.

Dit jachthut is gemaakt van brandwerend materiaal. Dit materiaal is niet vlamvertragend.

Zorg ervoor dat er geen open vuur of andere ontstekingsbronnen in de buurt komen.

contact met het materiaal van deze jachthut

Gebruik geen kachel in de zonwering. Ongeventileerde dampen kunnen brandwonden veroorzaken.

ziekte of dood.

Schiet niet met een vuurwapen door de schietschermen heen.

de mondingsflits kan het schermmateriaal doen ontbranden

Gebruik geen uitschuifbare broadheads met doorschietschermen.

De messen kunnen te vroeg opengaan. Gebruik alleen broadheads met vaste messen.

Laat kinderen niet met dit rolgordijn spelen zonder toezicht van volwassenen.

INHOUD

Blinde draagtas
Jachtblind
Instructie
Kleine accessoiretas
Vloermat
Grondpalen*8
Windtouwen*4
Veiligheidspanelen*4
Glasvezelbuizen*3

INSTALLATIE-INSTRUCTIES

STAP 1: Open de verpakking en haal alle accessoires eruit.
Haal het jachthut uit de opbergtas en leg het plat op de
grond.

STAP 2: Vouw het rolgordijn aan één kant open, spreid het dak volledig uit en


Trek hem vervolgens met behulp van de handgreep omhoog.

STAP 3: Gebruik de handgrepen op het rolgordijn om elk van de 3 zijkanten open te trekken
panelen één voor één.

STAP 4: Open de deur met rits en steek de 3 glasvezelstaven erin
in het frame van de deur met ritssluiting, zodat deze rechtop blijft staan.

STAP 5: Installeer de windlijnen, grondpennen en veiligheidspanelen
volgens uw specifieke behoeften. (Optionele grondpennen zijn
(meegeleverd om uw rolgordijn aan de grond te bevestigen.)












INSTRUCTIES VOOR HET VERWIJDEREN

STAP 1: Verwijder de drie glasvezelstaven uit de ritssluiting
het frame en de rits van de deur dicht.

STAP 2: Druk op het dak door het bovenste frame heen om het in te klappen,
Gebruik vervolgens de handgrepen om elk van de drie zijpanelen naar achteren te duwen
Vouw ze er ook in.

STAP 3: Kantel de tent naar één kant zodat er een waaiervorm ontstaat en verzamel hem vervolgens samen tot een compact pakketje.

STAP 4: Plaats ten slotte alle accessoires op hun plaats
opbergzakken, berg vervolgens alles samen op in de opbergruimte van de tent
tas.









Blinden mogen nooit worden ingepakt als ze vochtig zijn, omdat er dan schimmel kan ontstaan.

een paar dagen.

Laat het volledig drogen voordat u het rolgordijn opvouwt en opbergt.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

VK REP

YH CONSULTING LIMITED.

T.a.v. YH Consulting Limited Kantoor 147,
Centurion House, Londen Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

INSTRUKTIONER FÖR MARKPERSIENNER

MODELL: ZH707079-270TS

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MARKPERSIEN INSTRUKTIONER

MODELL: ZH707079-270TS



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

VARNINGAR

För din säkerhet, se till att läsa alla instruktioner noggrant.
Detta jaktskydd är tillverkat av brandbeständigt material. Materialet är inte flamsäker.
Låt inte öppen låga eller andra antändningskällor komma in
kontakt med materialet i detta jaktskåp
Använd inte en värmare i persiennen. Oventilerade ångor kan orsaka
sjukdom eller död.
Skjut inte ett skjutvapen genom skjutnäten.
mynningsblixten kan antända skärmmaterialet
Använd inte expanderbara bredbandshuvuden med genomskjutbara skärmar.
Bladen kan öppnas för tidigt. Använd endast breda spetsar med fast blad.
Låt inte barn leka med denna gardin utan vuxenövervakning.

INNEHÅLL

Blindbärväska
Jaktblind
Instruktion
Liten tillbehörsväska
Golvmatta
Markstag*8
Vindlinor*4
Säkerhetspaneler*4
Glasfiberrör*3

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER

STEG 1: Öppna förpackningen och ta ut alla tillbehör. Sedan ta ut jaktskyddet ur förvaringspåsen och lägg det platt på jord.


STEG 2: Vik ut persiennen från ena sidan, sprida ut taket helt och dra sedan upp den med hjälp av handtaget.

STEG 3: Använd handtagen på persiennen för att dra upp var och en av de 3 sidorna panelerna en efter en.

STEG 4: Öppna blixtlåsförsedd dörr och sätt sedan in de 3 glasfiberstavarna i karmen på den dragkedjeförsedda dörröppningen för att stödja och hålla den upprätt.

STEG 5: Montera vindlinor, jordspett och säkerhetspaneler enligt dina specifika behov. (Valfria markspett finns ingår för att fästa din rullgardin i marken.)












INSTRUKTIONER FÖR NEDBRYTNING

STEG 1: Ta bort de tre glasfiberstavarna från blixtlåsluckan karmen och stäng dörren med dragkedjan.

STEG 2: Tryck ner taket genom den övre ramen för att fälla det, använd sedan handtagen för att trycka tillbaka var och en av de tre sidopanelerna för att vik in dem också.

STEG 3: Luta tältet åt sidan för att forma en solfjäder och fäll sedan ihop det tillsammans till en kompakt bunt.

STEG 4: Placera slutligen alla tillbehör i sina respektive förvaringspåsar, förvara sedan allt tillsammans i tältets förvaringsutrymme väska.









Persienner får aldrig packas medan de är fuktiga, eftersom mögel kan bildas inomhus.

några dagar.

Låt torka helt innan du fäller ihop och förvarar rullgardinen.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

Storbritanniens republikaner

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kontor 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EG-representant

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

