


Assembly and Operation Manual



10*10 FT Cantilever Umbrella

Thank you for your purchase of Cantilever Umbrella.

Read and follow this assembly and operation guide. To avoid personal injury and damage to your umbrella, please close your umbrella when it is in coming over 20 mph wind. We recommend a two - person team for assembly and disassembly. If you like our products , please tell other customers. If you have problem with our products, please feel free to contact Our Customer Service .



Before starting assembly

- **Check Parts**

Open and inspect all boxes to ensure you have all the parts listed.
If any parts are broken or missing, contact customer service or email us.

- **Packaging**

Retain all packaging materials until you are satisfied with your product.
Returns are not accepted without the original packaging.

- **Assembly Space**

Ensure you have ample space for assembly. Choose a location that maximizes the umbrella's rotating swivel function. Ideally, place the umbrella between two entertaining areas.

To avoid personal injury or damage to the umbrella, ensure the area around you is clear of any outdoor structures or furniture.

- **Assembly Location**

Whenever possible, assemble all items near the area where they will be used to avoid moving the product unnecessarily after assembly.

Moving the umbrella when it is fully open increases the risk of damage to the umbrella or serious injury.

Always place the product on a flat, steady, and stable surface.

- **Teamwork**


We recommend a two-person team for both assembly and disassembly.

- **Safety**

Keep all small parts and packaging materials away from babies and children as they pose a serious choking hazard.

Keep all flames and heat sources away from the umbrella.

REFERENCE IMAGE




Note:
Hardware not shown to actual size. Some accessories are placed in a small box.
Please ensure that all the accessories are complete before discarding the small box.


PARTS LIST

PARTS NO	QTY	DESCRIPTION	PICTURE
A	1	Upper Bracket	
B	1	Lower Bracket	
C	1	Base Tube	
D	1	Rotating Base	
E	1	Umbrella Canopy	
F	1	Lower Tube	
G	1	Hand Crank	
H	1	Cover Plate	
J	1	Top Cover	
K	4	Assembled Umbrella Ribs	
AA	4+1	Bolt (M10×30) with Washer	
BB	4+1	Bolt (M10×22) with Washer	
CC	1+1	Bolt (M6×15)	
DD	1	Allen Key (S5)	
EE	1	Allen Key (S8)	

1




E (1pc)




C (1pc)


- 1 Remove the protective packing in the umbrella canopy.
 - 2 Press the slider control to remove the Base Tube (Part C) from the main pole of the Umbrella Canopy (Part E).
- NOTE:** Please be careful to avoid the Base Tube (Part C) slipping and hitting your foot.



2




A (1pc)



B (1pc)

Attach the Upper Bracket onto the Lower Bracket.



3



C (1pc)



D (1pc)



AA (4pcs)




BB (4pcs)



EE (1pc)

First, secure the Rotating Base (Part D) to the Cross Base (Parts A & B) with screws AA (Bolt M10×30 with Washer). Then, attach the Base Tube (Part C) to the Rotating Base (Part D) with screws BB (Bolt M10×22 with Washer).




H (1pc)



J (1pc)

4

Thread the Cover Plate (Part H) and Top Cover (Part J) over Base Tube (Part C) to enclose the Rotating Base (Part D).




NOTE:
The base of this Roman umbrella requires a weight of over 120kg.
(The counter weight is not included.)

5



F (1pc)

Put the Lower Tube(Part F) on the Base Tube (Part C) .



E (1pc)



CC (1pc)




DD (1pc)


6

- 1** It is recommended that two people work together to lift and complete the assembly.
- 2** Insert the main pole onto the Base Tube(Part C) with the Cover Plate(Part H) installed.
- 3** Insert the Bolt (M6*15) to the matched-up holes.

A



B




7




K (4pcs)

- 1 Remove the protective cap from poles as the picture shown below.
- 2 Insert the spring-loaded buttons of the assembled umbrella ribs (Part K) into the holes of the longer umbrella ribs.




8


Cover the umbrella fabric over the connected umbrella ribs (Part K).



9




G (1pc)




10

Align the hole on the handle with the hole on the slider to securely attach the handle to the slider. To remove it, insert a thin rod into the hole and pull it out.





the hole on the handle and the hole on the slider are not aligned during installation, the handle can be easily removed.



11

To ensure stable use and enhance wind resistance, please make sure to complete this installation step. If you do not use counterweights or secure the umbrella with expansion bolts and sandbags, the wind may lift the umbrella. It is essential to add a base or counterweights to the cross base. The package includes a cross base but does not include a plastic base or sandbags as counterweights.



INSTALLATION COMPLETED


Operation

To Open Canopy

- Slide the umbrella handle to the top of the pole by squeezing the trigger
 - Insert the hand crank(G) into the small hole of the handle on the post
- Be sure to remove all the protective material inside the trigger

NOTE

BE MINDFUL OF THE PACKAGING IN THE UMBRELLA CANOPY. IT MUST BE REMOVED BEFORE OPENING




Operation

To Tilt Canopy

Press on the handle trigger and move the handle up and down to adjust the angle of the umbrella canopy.

IMPORTANT

PRIOR TO USING THE TILT FUNCTION, TO AVOID PERSONAL INJURY OR DAMAGE TO THE UMBRELLA, MAKE SURE THE AREA BEHIND YOU IS CLEAR AND FREE FROM ANY FURNITURE OR STRUCTURE.




Operation

CAUTION

Stop turning the crank handle as soon as the umbrella cover is completely open and the sleeve on the umbrella pole has reached its maximum height.

IMPORTANT

PRIOR TO USING THE TILT FUNCTION.
TO AVOID PERSONAL INJURY OR DAMAGE TO THE UMBRELLA,
MAKE SURE THE AREA BEHIND YOU IS CLEAR AND FREE FROM ANY
FURNITURE OR STRUCTURE.




Operation

The Roma umbrella can rotate 360°.

The operation method is as follows:

- Step on the turntable pedal with your foot.
- Hold the umbrella pole and the adjustment handle with both hands to rotate the umbrella to the desired angle.
- Once the desired angle is reached, ensure the pedal returns to its initial position to complete the angle adjustment. If the pedal does not return, the turntable gear has not engaged with the base. Slightly rotate the umbrella pole to ensure the pedal returns, completing the angle adjustment.



Notification

SAFETY PRECAUTIONS

Ensure the base is placed on a flat surface. You can use sandbags or other weights to increase the stability of the base.

Close the umbrella in windy conditions or when a storm approaches.

Never allow the umbrella to flap in the wind. This could damage the canopy.

Do not leave an open umbrella unattended. If damage occurs, this is not covered by the warranty.

When adjusting the umbrella, make sure that no person(s) or item(s) are close to the umbrella. This is important to prevent injury or material damage.

This warranty does not cover the following items:

Failure caused by unreasonable or abusive use

Failure caused by neglect of reasonable and necessary care.

Acts of nature (including but not limited to wind, hurricanes, tornadoes, and storms) are not covered by this warranty.

CARE AND MAINTENANCE

Opening: First, ensure the umbrella pole is stable, then gently turn the handle or pull the rope until the umbrella is fully open and locked in place.

Closing: Turn the handle counterclockwise or release the rope to allow the fabric to slowly gather. Make sure the fabric is fully folded before securing it.

If the umbrella fabric becomes loose or detached, check the connection points between the fabric and the frame to ensure all screws and fasteners are tightened.

If the fabric is damaged, you will need to purchase replacement fabric that matches the original umbrella. Follow the provided instructions to remove the old fabric and install the new one.

If the height adjustment function of the umbrella pole fails, first check if there are any foreign objects obstructing the adjustment

Notification

mechanism. Clear any obstructions and try again.

When not in use, fully close the umbrella and secure it. Store it in a dry, cool place, avoiding direct sunlight and humid environments to extend the umbrella's lifespan.

If necessary, clean the fabric with lukewarm water. Allow a wet canopy to dry slightly opened, but do not leave unattended. Wipe sliding marks on the aluminum poles with a damp cloth.

Winter Storage: Store in A Dry Place.

WARRANTY

Frame

Frames are warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of one year. Damage to frames or welds due to improper assembly or exposure to water and sub-freezing temperatures is not covered.

Fabric

Fabric is warranted for a period of one year. Fading or discolorations resulting from exposure to the elements of chemicals, or from spills is not covered.


Finish

The finish is warranted against peeling, cracking, or blistering for a period of one year, provided the unit has not been scratched or abraded. Scratches and chips resulting from abnormal wear and tear are not covered. Fading resulting from exposure to elements is not covered.

Note

All operation should be according to the instruction manual.

Montage- und Betriebsanleitung



3*3M Freischwinger Regenschirm

Vielen Dank für Ihren Kauf von Cantilever Regenschirm.

Lesen und befolgen Sie diese Montage- und Betriebsanleitung. Um Körperverletzungen und Schäden an Ihrem Regenschirm zu vermeiden, schließen Sie bitte Ihren Regenschirm, wenn er über **20-mph** Wind kommt. Für die Montage und Demontage empfehlen wir ein Team von zwei Personen. Wenn Sie unsere Produkte mögen und teilen Sie es bitte anderen Kunden mit. Wenn Sie Probleme mit unseren Produkten haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.



Vor Beginn der Montage

- **Teile überprüfen**

Öffnen und überprüfen Sie alle Boxen, um sicherzustellen, dass Sie alle Teile aufgelistet haben.

Sollten Teile defekt oder fehlen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst oder senden Sie uns eine E-Mail.

- **Verpackung**

Bewahren Sie alle Verpackungsmaterialien auf, bis Sie mit Ihrem Produkt zufrieden sind. Rücksendungen werden ohne die Originalverpackung nicht akzeptiert.

- **Montageraum**

Stellen Sie sicher, dass Sie genügend Platz für die Montage haben. Wählen Sie einen Ort, der die drehbare Schwenkfunktion des Schirms maximiert.

Idealerweise platzieren Sie den Schirm zwischen zwei Unterhaltungsbereichen.

Um Körperverletzungen oder Schäden am Regenschirm zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass der Bereich um Sie herum frei von äußeren Strukturen oder Möbeln ist.

- **Montageort**

Wenn möglich, montieren Sie alle Artikel in der Nähe des Bereichs, in dem sie verwendet werden, um zu vermeiden, dass das Produkt nach der Montage unnötig bewegt wird.

Das Bewegen des Regenschirms, wenn er vollständig geöffnet ist, erhöht das Risiko einer Beschädigung des Regenschirms oder einer schweren Verletzung.

Stellen Sie das Produkt immer auf eine flache, stabile und stabile Oberfläche.

- **Teamarbeit**


Für Montage und Demontage empfehlen wir ein zweiköpfiges Team.

- **Sicherheit**

Halten Sie alle Kleinteile und Verpackungsmaterialien von Babys und Kindern fern, da sie eine ernsthafte Erstickungsgefahr darstellen.

Halten Sie alle Flammen und Wärmequellen vom Schirm fern.

REFERENZBILD





Anmerkung:
Hardware nicht in tatsächlicher Größe angezeigt. Einige Zubehörteile sind in einer kleinen Box platziert.
Bitte stellen Sie sicher, dass alle Zubehörteile vollständig sind, bevor Sie die kleine Box entsorgen.


TEILLISTE

TEILNEHMEN	QTY	BESCHREIBUNG	BILD
A	1	Obere Klammer	
B	1	Untere Klammer	
C	1	Basisrohr	
D	1	Drehbare Basis	
E	1	Schirmdach	
F	1	Unteres Rohr	
G	1	Handkurbel	
H	1	Abdeckplatte	
J	1	Top Cover	
K	4	Montierte Schirmrippen	
AA	4+1	Schraube (M10×30) mit Unterlegschei	
BB	4+1	Schraube (M10×22) mit Unterlegscheibe	
CC	1+1	Bolt (M6*15)	
DD	1	Inbusschlüssel (S5)	
EE	1	Inbusschlüssel (S8)	



1




- 1 Entfernen Sie die Schutzverpackung im Schirmdach.
 - 2 Drücken Sie den Schieberegler, um das Basisrohr (Teil C) vom Hauptstab des Schirmdachs (Teil E) zu entfernen.
- HINWEIS:** Bitte achten Sie darauf, dass das Basisrohr (Teil C) nicht verrutscht und Ihren Fuß trifft.



2



Befestigen Sie die obere Halterung auf die untere Halterung.



3



C (1Stück)



D (1Stück)



AA (4Stück)




BB (4Stück)



EE (1Stück)

Zuerst befestigen Sie die Drehbasis (Teil D) mit Schrauben AA (Bolzen M10×30 mit Unterlegscheibe) an der Kreuzbasis (Teile A,B). Dann befestigen Sie die Base Rohr (Teil C) zur rotierenden Basis (Teil D) mit Schrauben BB (Bolzen M10×22 mit Unterlegscheibe).




H (1Stück)



J (1Stück)

4

Befädeln Sie die Abdeckplatte (Teil H) und die obere Abdeckung (Teil J) über Basisrohr (Teil C), um die rotierende Basis (Teil D) zu umschließen.




HINWEIS:
Die Basis dieses römischen Regenschirms erfordert ein Gewicht von über 120kg.
(Das Gegengewicht ist nicht enthalten.)

5



F (1Stück)

Legen sie den untergeordneten schlauch (F) auf das fundament (C)



E (1Stück)



CC (1Stück)




DD (1Stück)


6

- 1 Es wird empfohlen, daß beide aneinandergereiht werden.
- 2 Stecken sie den hebel mit dem ventil in das gehäuse
Platte (H) wird eingebaut
- 3 Setzen sie den bolzen (M6*15) in das passende loch ein

A



B




7




K (4Stück)

- 1 Die mütze wird aus dem stab genommen, wie oben gezeigt.
- 2 Die kugelförmigen gummiknöpfe, die gut ausgestattet sind, werden in größere löcher gelegt.



8


Gewebe für die anliegende rippe (teil K) bedeckt.



9




G (1Stück)




10


Fixieren sie die löcher im griff auf die öffnung im slick zur sicherheit Befestige den griff an den schlitten. Um sie zu entfernen, stecken sie einen stecker in das loch und ziehen es heraus.



Es lässt sich der griff leicht abreißen, wenn die löcher im griff unausgerichtet sind.



Um eine stabile Nutzung zu gewährleisten und den Windwiderstand zu erhöhen, stellen Sie bitte sicher, diesen Installationsschritt abzuschließen. Wenn Sie keine Gegengewichte verwenden oder den Schirm mit Expansionsschrauben und Sandsäcken sichern, kann der Wind den Schirm anheben. Es ist wichtig, eine Basis oder Gegengewichte auf die Kreuzbasis hinzuzufügen. Das Paket beinhaltet eine Kreuzbasis, aber keine Kunststoffbasis oder Sandsäcke als Gegengewichte.



Installation abgeschlossen.


Betrieb

Umgang öffnen.

- Ziehen sie den schirm bis nach oben und drücken sie fest auf den abzug
- Kleine löcher im griff des hebel (G) einfügen
Sie muss jede schutteinrichtung im inneren abknallen

Eine durchsage an alle fluggäste.

Er übersieht die fallschirme. Es muss ab, bevor es geöffnet wird



Betrieb

Kipphang.


Abziehen, den knopf nach oben und unten bewegen und den winkel für die felswände anpassen.

Das wichtigste.

Bevor die kippfunktion eingesetzt wurde.

Zur vermeidung Von personenschäden und der zerstörung Von regenschirmen,

Die fläche hinter dir sauber halten, ohne möbel Oder strukturen.



Betrieb

Peinlich genau!


Ist das gehäuse vollständig geöffnet und das gehäuse auf maximalhöhe erreicht, bleibt die drehung der hebel stehen.

Das wichtigste.

Bevor die kippfunktion eingesetzt wurde.

Zur vermeidung Von personenschäden und der zerstörung Von regenschirmen,

Die fläche hinter dir sauber halten, ohne möbel Oder strukturen.




Betrieb

Man kann einen regenschirm in 360 grad drehen.

Die proedur ist wie folgt:

- Mit dem fuß in die platte treten.
- Halten sie beide hände am schirm und regulieren den griff, um den schirm auf allen winkel zu drehen.
- Wenn der winkel erreicht ist und das pedal wieder in der ausgangsposition ist, lassen sie ihn einstellen. Wenn das rad nicht zurückkommt, arbeiten die räder nicht mit der basis. Die abschaltungsstangen vorsichtig drehen, das pedal wieder laufen lassen und die winkel justieren.



Mitteilung.

Ein sicherheitsvorkehrung.

Stellen sie sicher, dass der sockel auf der flachen oberfläche liegt. Man kann sandsäcke und andere schwere objekte verwenden, um das fundament zu stabilisieren.

Machen sie die schirme zu, wenn wind Oder sturm aufkommt.

Lass den schirm nicht im wind wandern. Das würde die krone ruinieren. Lassen sie den schirm nicht unbeaufsichtigt, es geht nicht um garantie, wenn er beschädigt wird.

Achten sie bitte darauf, dass sich niemand und keine gegenstände beim umschalten des regenschirms befinden

Das ist wichtig, um verletzungen Oder sachs Schäden zu verhindern.

Diese garantie umfasst nicht die folgenden elemente:

Führt zu missbrauch Oder irrationalen missbrauch

Führte zu einem versagen, das auf die vernachlässigung vernünftiger und notwendiger pflege zurückzuführen war.

Naturkatastrophen (einschließlich, aber nicht ausschließlich hurrikane, tornados und stürme) gelten nicht als garantie.

Wartungsarbeiten und instandhaltung

Öffnen: zuerst auf die stabilität des schirm achten und dann langsam den griff drehen Oder das seil ziehen, bis der schirm vollständig geöffnet und eingerastet ist.

Rückdatieren: den griff gegen den uhrzeigersinn drehen Oder das seil lockern, damit sich das gewebe allmählich sammelt. Legen sie den stoff genau ein und fixieren sie ihn.

Ist das schirmtuch lose Oder ausklinken, sollten sie die steckverbindungen zwischen der kleidung und dem rahmen überprüfen, damit alle schrauben und Engen befestigen.

Wenn der stoff beschädigt ist, müssen sie einen ersatz kaufen, der mit dem original übereinstimmt. Bitte achten sie auf die anweisung, den alten stoff abzufertigen und neue zu montieren.

Fliegt die funktion auf der höhe der stangen aus, sollte zuerst überprüft werden, ob ein fremdkörper die einheit stört.

Mitteilung.

Stellen sie jede blockade ab. Versuchen sie's noch mal. Ansonsten wird der schirm vollständig geschlossen und befestigt. Die lebensdauer des regenschirms erhöht sich, wenn man ihn an einem trockenen, kühlen platz vor sichtweite und feuchtigkeit einlagert. Wäscht gegebenenfalls das gewebe mit lauwarmem wasser. Lasse einen nassen untermantel trocknen, öffne ihn leicht, aber lass ihn nicht unbewacht liegen. Wisch die narben auf der stange mit einem feuchten tuch ab.

Winterlager: in der trockenzeit lagern.

Garantie.

Rahmen.

Der rahmen gewährleistet den mangel an material - und verfahrensfehlern für ein jahr. Das gehäuse Oder bad, das bei nicht Oder unter kühlung renoviert wird, ist nicht eingeschlossen

Stoffe

Lama dauert 1 jahre. Verblasste Oder durchgestrahlte farbe, die durch kontakt mit Oder mit einer chemikalie hervorgerufen wird, nicht erfasst.


Weg!

Ein überdruck ist garantiert, dass dieses bauteil innerhalb eines jahres nicht abreißt, aufreißt Oder sich aufbaut, sofern dieses bauteil nicht verkratzt Oder frisiert ist. Nicht eingeschlossen die abnutzung der kratzer und scherben. Verblichene farbe, die durch die einwirkung eines elements entsteht, schließt diese nicht ein

Eine durchsage an alle fluggäste.

Alle operationen sollen mit dieser beschreibung durchgeführt werden.

Manuel d ' assemblage et d ' utilisation



3*3M Parapluie Cantilever

Merci d' avoir acheté le parapluie Cantileve.

Lisez et suivez ce manuel d'installation et d'exploitation. Pour éviter les dommages corporels et les dommages au parapluie, fermez le parapluie si le vent est supérieur à 20 MPH. Nous recommandons une équipe de deux personnes pour le montage et le démontage. Si vous aimez notre produit, s'il vous plaît dire à d'autres clients. Si vous avez des questions sur nos



Avant le début du montage

- Une revue partielle

Ouvrez et vérifiez toutes les cases pour vous assurer que toutes les pièces sont répertoriées.

Si vous avez des pièces endommagées ou manquantes, veuillez contacter le service à la clientèle ou nous envoyer un courriel.

- L' emballage

Conservez tous les matériaux d' emballage jusqu' à ce que vous soyez satisfait de votre produit. Aucun retour sans emballage d' origine ne sera accepté.

- Montageraum

Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace pour l'installation. Choisissez une position qui maximise la fonction de rotation de l'écran.

Idéalement, vous devriez placer l'écran entre les deux.

Unterhaltungsbereich.

Afin d'éviter des blessures corporelles ou des dommages au parapluie,

Assurez-vous que la zone autour de vous est loin de l'extérieur

Construction et mobilier.

- Lieu d' assemblage

Si possible, installez tous les articles près de leur zone d'utilisation pour éviter de déplacer inutilement le produit après l'installation.

Déplacer un parapluie lorsqu'il est complètement ouvert augmente le risque d'endommager le parapluie ou de blessures graves.

Toujours placer le produit sur une surface plane, stable et stable.


- Travail en équipe

Pour le montage et le démontage, nous recommandons une équipe de deux personnes.

- La sécurité

Tenir à l' écart de toutes les petites pièces et matériaux d' emballage pour les bébés et les enfants, car ils présentent un risque sérieux d' étouffement. Éloignez-vous de toutes les sources de flammes et de chaleur sur l' écran.

REFERENZBILD





Note:
Le matériel ne montre pas la taille réelle. Quelques accessoires sont placés dans une petite boîte.
Veuillez vous assurer que tous les accessoires sont complets avant.
Jetez les petites boîtes.

TEILLISTE


LA PARTICIPATION	QTY	DESCRIPTION	PHOTO
A	1	Parenthèses ci-dessus	
B	1	parenthèses ci-dessous	
C	1	Basisrohr	
D	1	Base originale du cadran	
E	1	Schirmdach	
F	1	Tube sous le genou	
G	1	Handkurbel	
H	1	Abdeckplatte	
J	1	La couverture précédente	
K	4	Montierte Schirmrippen	
AA	4+1	Vis M10×30, avec base.	
BB	4+1	M10*22 vis avec rondelle.	
CC	1+1	Bolt (M6*15)	
DD	1	Inbusschlüssel (S5)	
EE	1	Inbusschlüssel (S8)	

1





- 1 Retirer l' emballage protecteur de l' auvent.
- 2 En appuyant sur la glissière, retirer le tube de base (section C) de la barre principale (section E) du toit parapluie.


Remarque: assurez-vous que le tube de base (section C) ne glisse pas et ne heurte pas votre pied.



2



Fixez le support supérieur au support inférieur.



3



C (1pièce)



D (1pièce)



AA (4pièces)



BB (4pièces)




EE (1pièces)

Tout d'abord, la base rotative (partie D) est fixée à la base transversale (partie A.B) à l'aide d'une vis AA (boulon M10 x 30 avec rondelle). puis

Consolider les fondations

Tube (partie C) pour base pivotante (partie D), vis BB(boulon)M10*22 avec rondelle).




H (1pièce)



J (1pièce)

4

Attacher le couvercle (section H) et le couvercle supérieur (section J) à la base (section C) autour de la base pivotante (section D).




Note:
La base du parapluie romain pèse plus de 120 kg.
(solde non inclus.)

5



F (1pièce)

Placer le sous-tuyau (F) sur la base (C).



E (1pièce)



CC (1pièce)




DD (1pièce)


6

- 1** Les deux sont recommandés côte à côte.
- 2** Insérez le levier avec la valve dans la plaque du boîtier (H).
- 3** Insérez le boulon (M6*15) dans le trou approprié.

A



B




7




K (4pièces)

- 1 Le chapeau est enlevé du bâton comme indiqué ci-dessus.
- 2 Boutons sphériques en caoutchouc, bien équipés, placés dans des trous plus grands.



8


Le tissu recouvre les côtes adjacentes (section K).



9




G (1pièce)




10

Fixez les trous dans les poignées à des ouvertures lisses pour la sécurité



Fixez la poignée sur le traîneau. Pour le sortir, ils ont mis un morceau dans la tête dans le trou et l'ont arraché.



La poignée peut facilement se casser si les trous dans la poignée ne sont pas alignés.



Pour assurer une utilisation stable et augmenter la résistance au vent, assurez-vous de terminer cette étape d'installation. Le vent peut soulever le parapluie si vous n'utilisez pas de contrepoids ou si vous le fixez avec des vis d'expansion et des sacs de sable. Il est important d'ajouter une base ou un contrepoids à la base croisée. Le paquet comprend une base croisée, mais pas de base en plastique ou de sac de sable comme contrepoids.



. L'installation est terminée


Betrieb

Ouvrez le manteau.

- tirez l'écran vers le haut et appuyez fermement sur la gâchette.
- en insérant des oeilletons dans la poignée du levier (G), vous devez enlever tout dispositif de protection à l'intérieur.

Information à tous les passagers.

Information à tous les passagers.



Betrieb


Pour incliner Canopy

Appuyez sur la gâchette de la poignée et déplacez la poignée de haut en bas pour ajuster l'angle de l'auvent du parapluie.

Das wichtigste.

Avant d'utiliser la fonction d'inclinaison.

Pour éviter des blessures corporelles ou endommager le parapluie, Assurez - vous que la zone derrière vous est propre et qu'il n'y a rien Meubles ou structures.



Fonctionnement

Peinlich genau!


Arrêtez de tourner la manive dès que le couvercle du parapluie est complètement ouvert et que la manche sur le poteau du parapluie a atteint sa hauteur maximale.

ATTENTION

Avant d'utiliser la fonction TILT.

Pour éviter des blessures ou des dommages au parapluie,

Assurez-vous que la zone derrière vous est dégagée et libre de tout Meubles ou STRUCTURE.




Fonctionnement

Le parapluie Roma peut tourner à 360°.

La méthode d'opération est la suivante:

- Marchez sur la pédale de la plaque tournante avec votre pied.
- Tenez le parapluie et la poignée de réglage avec les deux mains pour faire pivoter le parapluie à l'angle désiré.
- Une fois l'angle désiré atteint, assurez-vous que la pédale retourne à sa position initiale pour terminer le réglage de l'angle. Si la pédale ne revient pas, l'engrenage de la platine ne s'est pas engagé avec la base. Faites pivoter légèrement le poteau du parapluie pour assurer le retour de la pédale, en complétant le réglage de l'angle.



Mitteilung.

Précautions de sécurité

S'assurer que la base est placée sur une surface plane. Vous pouvez utiliser des sacs de sable ou.

Autres poids pour augmenter la stabilité de la base.

Fermez le parapluie par vent ou à l'approche d'une tempête.

Ne laissez jamais le parapluie battre dans le vent. Cela pourrait endommager la canopée.

Ne laissez pas un parapluie ouvert sans surveillance si des dommages se produisent, cela n'est pas couvert par la garantie.

Lors du réglage du parapluie, assurez-vous qu'aucune personne (S) ou article (S) ne sont près du parapluie. Ceci est important pour prévenir les blessures ou les dommages matériels.

Cette garantie ne couvre pas les éléments suivants:

Défaillance causée par une utilisation déraisonnable ou abusive

Échec causé par la négligence des soins raisonnables et nécessaires.

Les actes de nature (y compris, mais sans s'y limiter, les ouragans de vent, les tornades et les tempêtes) ne sont pas couverts par cette garantie

Entretien et entretien

Ouverture: tout d'abord, assurez-vous que le parapluie est stable, puis tournez doucement la poignée ou tirez la corde jusqu'à ce que le parapluie soit complètement ouvert et verrouillé en place.

Fermeture: tournez la poignée dans le sens antihoraire ou relâchez la corde pour permettre au tissu de se rassembler lentement. Assurez-vous que le tissu est entièrement plié avant de le fixer.

Si le tissu de parapluie se décolle ou se détache, vérifier les points de connexion entre le tissu et le cadre pour s'assurer que toutes les vis et les attaches sont bien serrées.

Si le tissu est endommagé, vous devrez acheter un tissu de remplacement qui correspond au parapluie d'origine. Suivez les instructions fournies pour enlever l'ancien tissu et installer le nouveau. Si la fonction de réglage de la hauteur du poteau du parapluie échoue, vérifiez d'abord s'il y a des corps étrangers qui obstruent le mécanisme de réglage. Effacez toute obstruction et réessayez.

Mitteilung.

Lorsqu'il n'est pas utilisé, fermez complètement le parapluie et fixez-le. Conservez-le dans un endroit sec et frais, en évitant la lumière directe du soleil et les environnements humides pour prolonger la durée de vie du parapluie.

Si nécessaire, nettoyez le tissu à l'eau tiède. Laisser sécher une auvent humide légèrement ouverte, mais ne pas laisser sans surveillance. Essuyez les marques de glissement sur les poteaux d'aluminium avec un chiffon humide.

Stockage d'hiver: conserver dans un endroit sec.

Garantie:

Cadre

Les cadres sont garantis pour être exempts de défauts de matériau et de fabrication pendant une période d'un an. Les dommages aux cadres ou aux soudures dus à un assemblage inadéquat ou à une exposition à l'eau et à des températures sous le point de congélation ne sont pas couverts

Tissu

Le tissu est garanti pour une période de un an. La décoloration ou les décolorations résultant de l'exposition aux éléments de produits chimiques ou de déversements ne sont pas couvertes.


Finition

La finition est garantie contre l'épluchage, la fissuration ou le cloquage pendant une période d'un an, à condition que l'unité n'ait pas été rayée ou abrasée. Les rayures et les copeaux résultant d'une usure anormale ne sont pas couverts. La décoloration résultant de l'exposition aux éléments n'est pas couverte

Note

Toute l'opération devrait être selon le manuel d'instruction.

Manuale di Montaggio e Funzionamento



10*10 FT Ombrello a Sbalzo

Grazie per aver acquistato l'ombrellone a sbalzo HOTIME.

Leggete e seguite questa guida al montaggio e al funzionamento. Per evitare lesioni personali e danni all'ombrellone, si prega di chiudere l'ombrellone quando il vento supera le 20 miglia orarie. Per il montaggio e lo smontaggio si consiglia una squadra di due persone. Se ti piace i nostri prodotti, si prega di dire ad altri clienti. Se avete problema con i nostri prodotti, non esitate a contattare il nostro Servizio Clienti



Prima di iniziare il montaggio

▪ Controllare l'elenco degli imballaggi

Aprire e ispezionare tutte le scatole per assicurarsi di avere tutte le parti elencate. Se alcune parti sono rotte o mancanti, contattare il servizio clienti o inviarci un'e-mail.

▪ Imballaggio

Conservare tutti i materiali di imballaggio finché non si è soddisfatti del prodotto. Non si accettano resi senza l'imballaggio originale.

▪ Spazio di montaggio

Assicuratevi di avere a disposizione un ampio spazio per il montaggio. Scegliete una posizione che massimizzi la funzione girevole dell'ombrellone. L'ideale è posizionare l'ombrellone tra due aree di intrattenimento.

Per evitare lesioni personali o danni all'ombrellone, accertarsi che l'area circostante sia sgombra da strutture o arredi esterni.

▪ Posizione di Montaggio

Quando possibile, assemblare tutti gli articoli vicino all'area in cui verranno utilizzati per evitare di spostare inutilmente il prodotto dopo il montaggio.

Lo spostamento dell'ombrellone quando è completamente aperto aumenta il rischio di danni all'ombrellone o di gravi lesioni.

Posizionare sempre il prodotto su una superficie piana e stabile.

▪ Lavoro di squadra


Si consiglia una squadra di due persone per il montaggio e lo smontaggio.

▪ Sicurezza

Tenere tutte le parti piccole e i materiali di imballaggio lontani da bambini e neonati, in quanto rappresentano un serio rischio di soffocamento.


Tenere tutte le fiamme e le fonti di calore lontano dall'ombrellone.

IMMAGINE DI RIFERIMENTO




Nota:
Hardware non mostrato in dimensioni reali. Alcuni accessori sono contenuti in una piccola scatola.
Assicurarsi che tutti gli accessori siano completi prima di scartare la scatola.

PARTS LIST

PARTS NO	QTY	DESCRIZIONE	IMMAGINE
A	1	Staffa Superiore	
B	1	Staffa Inferiore	
C	1	Tubo di Base	
D	1	Base Rotante	
E	1	Ombrello a Baldacchino	
F	1	Tubo Inferiore	
G	1	Manovella	
H	1	Piastra di Copertura	
J	1	Copertina Superiore	
K	4	Costole dell'ombrello Assemblate	
AA	4+1	Bullone (M10×30) con rondella	
BB	4+1	Bullone (M10×22) con rondella	
CC	1+1	Bullone (M6×15)	
DD	1	Chiave a Brugola (S5)	
EE	1	Chiave a Brugola (S8)	

1




E (1pc)



C (1pc)

- 1 Rimuovere l'imballaggio protettivo della calotta dell'ombrello.
- 2 Premere il comando a scorrimento per rimuovere il tubo di base (parte C) dal palo principale del tettuccio dell'ombrello (parte E).

NOTA: fare attenzione per evitare che il tubo di base (parte C) scivoli e colpisca il piede.



2




A (1pc)



B (1pc)

Fissare la staffa superiore sulla staffa inferiore.



3



C (1pc)



D (1pc)



AA (4pcs)




BB (4pcs)



EE (1pc)

Per prima cosa, fissare la base rotante (parte D) alla base a croce (parti A & B) con le viti AA (bullone M10×30 con rondella). Quindi, fissare il tubo della base (parte C) alla base rotante (parte D) con le viti BB (bullone M10*22 con rondella).




H (1pc)



J (1pc)

4

Infilare la piastra di copertura (parte H) e la copertura superiore (Parte J) sul tubo della base (parte C) per racchiudere la base rotante (parte D).

**NOTA:**


La base di questo ombrellone romano richiede un peso superiore a 120 kg.
(Il contrappeso non è incluso).

5



F (1pc)

Collocare il tubo inferiore (parte F) sul tubo di base (parte C).



E (1pc)



CC (1pc)




DD (1pc)


6

- 1 Si consiglia di lavorare in due per sollevare e completare il montaggio.
- 2 Inserire il palo principale sul tubo di base (parte C) con la piastra di copertura (parte H) installata.
- 3 Inserire i bulloni (M6*15) nei fori corrispondenti.

A



B




7



K (4pcs)


1. Rimuovere il cappuccio protettivo dai pali, come mostrato nell'immagine sottostante.

2. Inserire i bottoni a molla delle cinghie dell'ombrellone assemblate (parte K) nei fori delle stecche più lunghe.



8


Rivestire il tessuto dell'ombrellone sulle nervature collegate (parte K).



9




G (1pc)




10

Allineare il foro della maniglia con quello del cursore per fissare saldamente la maniglia al cursore. Per rimuoverla, inserire un'asta sottile nel foro ed estrarla.



Se il foro della maniglia e quello del cursore non sono allineati durante l'installazione, la maniglia può essere facilmente rimossa.





11

Per garantire un utilizzo stabile e migliorare la resistenza al vento, assicurarsi di completare questa fase di installazione.

Se non si utilizzano contrappesi o non si fissa l'ombrellone con tasselli a espansione e sacchi di sabbia, il vento potrebbe sollevare l'ombrellone.

È essenziale aggiungere una base o dei contrappesi alla base a croce. La confezione include una base a croce ma non una base in plastica o sacchi di sabbia come contrappesi.



INSTALLAZIONE COMPLETATA

Operazione


Per aprire il tettuccio

- Far scorrere il manico dell'ombrellone fino alla sommità dell'asta premendo il grilletto.
- Inserire la manovella (G) nel foro piccolo dell'impugnatura sul montante.

Assicurarsi di rimuovere tutto il materiale protettivo all'interno del grilletto.

NOTA:

FARE ATTENZIONE ALL'IMBALLAGGIO DELLA CAPPOTTINA DELL'OMBRELLONE. DEVE ESSERE RIMOSSO PRIMA DELL'APERTURA



Operazione


Per inclinare il tettuccio

Premendo il grilletto dell'impugnatura e muovendola verso l'alto e verso il basso, è possibile regolare l'angolazione del tettuccio dell'ombrellone.

PRIMA DI UTILIZZARE LA FUNZIONE DI INCLINAZIONE.

PER EVITARE LESIONI PERSONALI O DANNI ALL'OMBRELLONE,

ACCERTARSI CHE L'AREA RETROSTANTE SIA LIBERA E PRIVA DI MOBILI O STRUTTURE.



Operazione


ATTENZIONE

Smettere di girare la manovella non appena la copertura dell'ombrellone è completamente aperta e il manicotto dell'asta dell'ombrellone ha raggiunto l'altezza massima.

IMPORTANTE

PRIMA DI UTILIZZARE LA FUNZIONE DI INCLINAZIONE.


PER EVITARE LESIONI PERSONALI O DANNI ALL'OMBRELLONE, ACCERTARSI CHE L'AREA RETROSTANTE SIA LIBERA E PRIVA DI MOBILI O STRUTTURE.



Operazione

Per azionare la rotazione a 360° Il metodo di funzionamento è il seguente:

1. Premere il pedale del giradischi con il piede.
2. Tenere l'asta dell'ombrellone e la maniglia di regolazione con entrambe le mani per ruotare l'ombrellone all'angolo desiderato.
3. Una volta raggiunto l'angolo desiderato, assicurarsi che il pedale ritorni alla posizione iniziale per completare la regolazione dell'angolo. Se il pedale non ritorna, l'ingranaggio della piattaforma girevole non si è agganciato alla base. Ruotare leggermente l'asta dell'ombrellone per assicurarsi che il pedale ritorni, completando la regolazione dell'angolo.



Notificazioni

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Assicurarsi che la base sia posizionata su una superficie piana. È possibile utilizzare sacchi di sabbia o altri pesi per aumentare la stabilità della base.

Chiudere l'ombrellone in condizioni di vento o quando si avvicina un temporale. Non lasciare mai che l'ombrellone si muova nel vento. Ciò potrebbe danneggiare il tettuccio.

Non lasciare l'ombrellone aperto incustodito. Se si verifica un danno, questo non è coperto dalla garanzia.

Quando si regola l'ombrellone, assicurarsi che nessuna persona o oggetto si trovi vicino all'ombrellone.

La garanzia non copre i seguenti elementi:

guasti causati da un utilizzo irragionevole o abusivo

Guasti causati dalla negligenza di una cura ragionevole e necessaria.

Gli atti di natura (compresi, ma non solo, uragani, tornado e tempeste) non sono coperti da questa garanzia.

CURA E MANUTENZIONE

Apertura: Per prima cosa, assicurarsi che l'asta dell'ombrellone sia stabile, quindi ruotare delicatamente la maniglia o tirare la corda finché l'ombrellone non è completamente aperto e bloccato in posizione.

Chiusura: Ruotare la maniglia in senso antiorario o rilasciare la corda per consentire al tessuto di raccogliersi lentamente. Assicurarsi che il tessuto sia completamente piegato prima di fissarlo.

Se il tessuto dell'ombrellone si allenta o si stacca, controllare i punti di collegamento tra il tessuto e il telaio per verificare che tutte le viti e i dispositivi di fissaggio siano serrati.

Se il tessuto è danneggiato, è necessario acquistare un tessuto di ricambio che corrisponda a quello dell'ombrellone originale. Seguire le istruzioni fornite per rimuovere il vecchio tessuto e installare quello nuovo.

Se la funzione di regolazione dell'altezza dell'asta dell'ombrellone non funziona, verificare innanzitutto che non vi siano oggetti estranei che ostruiscono il meccanismo di regolazione.

Notificazioni

Eliminare eventuali ostruzioni e riprovare.

Quando non si usa l'ombrellone, chiuderlo completamente e fissarlo.

Conservare l'ombrellone in un luogo asciutto e fresco, evitando la luce diretta del sole e gli ambienti umidi per prolungarne la durata.

Se necessario, pulire il tessuto con acqua tiepida.

Lasciare asciugare il baldacchino bagnato leggermente aperto, ma non lasciarlo incustodito. Pulire i segni di scorrimento sui pali di alluminio con un panno umido.

Conservazione invernale: Conservare in un luogo asciutto.

GARANZIA

Telaio

I telai sono garantiti da difetti di materiale e lavorazione per un periodo di un anno. Non sono coperti i danni ai telai o alle saldature dovuti a un montaggio improprio o all'esposizione all'acqua e a temperature inferiori a quelle di congelamento.

Tessuto

Il tessuto è garantito per un periodo di un anno. Non sono coperti lo sbiadimento o lo scolorimento dovuti all'esposizione agli agenti atmosferici, a sostanze chimiche o a versamenti.


Finiture

La finitura è garantita per un periodo di un anno contro scrostamenti, screpolature o bolle, a condizione che l'unità non sia stata graffiata o abrasa. I graffi e le scheggiature dovuti a usura anomala non sono coperti. Lo sbiadimento dovuto all'esposizione agli agenti atmosferici non è coperto.

Nota

Tutte le operazioni devono essere eseguite secondo le istruzioni per l'uso.

Manual de Montaje y Funcionamiento



Paraguas voladizo de 10*10 pies

Gracias por comprar el paraguas voladizo de HOTIME.

Lea y siga esta guía de montaje y funcionamiento. Para evitar lesiones personales y daños a su paraguas,

ciérrelo cuando haya vientos de más de 20 mph. Recomendamos un equipo de dos personas para el montaje y desmontaje. Si le gustan nuestros productos, dígaselo a otros clientes. Si tiene algún problema con nuestros productos, no dude en ponerse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente..



Antes de comenzar el montaje

- **Comprobar piezas**
Abra e inspeccione todas las cajas para asegurarse de tener todas las piezas enumeradas.
Si alguna pieza está rota o falta, comuníquese con el servicio de atención al cliente o envíenos un correo electrónico.
- **Embalaje**
Conserve todos los materiales de embalaje hasta que esté satisfecho con su producto.No se aceptan devoluciones sin el embalaje original.
- **Espacio de Asamblea**
Asegúrese de tener suficiente espacio para el montaje. Elija una ubicación que
Maximiza la función giratoria del paraguas. Lo ideal es colocar el
Paraguas entre dos zonas de entretenimiento.
Para evitar lesiones personales o daños al paraguas, asegúrese de que el área
alrededor esté libre de estructuras o muebles exteriores.

Lugar de montaje

Siempre que sea posible, reúna todos los elementos cerca del área donde se utilizarán.para evitar mover el producto innecesariamente después del montaje.
Mover el paraguas cuando está completamente abierto aumenta el riesgo de dañar el
paraguas o lesiones graves.
Coloque siempre el producto sobre una superficie plana, firme y estable.

Trabajo en equipo


Recomendamos un equipo de dos personas tanto para el montaje como para el desmontaje.

Seguridad

Mantenga todas las piezas pequeñas y materiales de embalaje fuera del alcance de bebés y niños.ya que representan un grave peligro de asfixia.

Mantenga todas las llamas y fuentes de calor alejadas del paraguas.

IMAGEN DE REFERENCIA



Nota:

El hardware no se muestra en tamaño real. Algunos accesorios se colocan en una caja pequeña. Asegúrese de que todos los accesorios estén completos antes de desechar la caja pequeña.

LISTA DE PIEZAS

NÚMERO DE PIEZAS	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IMAGEN
A	1	Soporte superior	
B	1	Soporte inferior	
C	1	Tubo base	
D	1	Base giratoria	
E	1	dosel paraguas	
F	1	Tubo inferior	
G	1	manivela	
H	1	Placa de cubierta	
J	1	Cubierta superior	
K	4	Costillas de paraguas ensambladas	
AA	4+1	Perno (M10×30) con arandela	
BB	4+1	Perno (M10*22) con arandela	
CC	1+1	Perno (M6*15)	
DD	1	Llave Allen (S5)	
EE	1	Llave Allen (S8)	

1




E (1 PC)



C (1 PC)

- 1 Retire el embalaje protector de la capota del paraguas.
- 2 Presione el control deslizante para quitar el tubo base (Parte C) del poste principal de la sombrilla (Parte E).

NOTA: Tenga cuidado para evitar que el tubo base (Parte C) se resbale y golpee su pie.



2




A (1 PC)



B (1 PC)

Conecte el soporte superior al soporte inferior.



3



C (1pc)



D (1pc)



AA (4pcs)




BB (4pcs)



EE (1pc)

Primero, fije la base giratoria (Parte D) a la base transversal (Partes A & B) con tornillos AA (perno M10×30 con arandela). Luego, fije el tubo de base (Parte C) a la base giratoria (Parte D) con tornillos BB (perno M10*22 con arandela).




H (1pc)



J (1pc)

4

Enrosque la placa de cubierta (Parte H) y la cubierta superior (Parte J) sobre el tubo de base (Parte C) para encerrar la base giratoria (Parte D).



NOTA:


La base de este paraguas romano requiere un peso de más de 120 kg.
(El contrapeso no está incluido).

5



F (1 PC)

Coloque el tubo inferior (Parte F) en el tubo base (Parte C).



E (1 PC)



CC (1PC)




DD (1 PC)


6

- 1 Se recomienda que dos personas trabajen juntas para levantar y completar el ensamblaje.
- 2 Inserte el poste principal en el tubo base (Parte C) con la placa de cubierta (Parte H) instalada.
- 3 Inserte el perno (M6*15) en los orificios coincidentes.

A



B




7




K (4pcs)

- 1 Retire la tapa protectora de los postes como se muestra en la imagen a continuación.
- 2 Inserte los botones con resorte de las varillas del paraguas ensambladas (Parte K) en los orificios de las varillas del paraguas más largas.



8


Cubra la tela del paraguas sobre las varillas del paraguas conectadas (Parte K).



9




G (1 PC)




10


Alinee el orificio del mango con el orificio del control deslizante para fijar de forma segura el mango al control deslizante. Para quitarlo, inserte una varilla delgada en el orificio y extraígallo.



El orificio del mango y el orificio del control deslizante no están alineados durante la instalación, el mango se puede quitar fácilmente.



Para garantizar un uso estable y mejorar la resistencia al viento, asegúrese de completar este paso de instalación. Si no utiliza contrapesos ni asegura el paraguas con pernos de expansión y sacos de arena, el viento puede levantar el paraguas. Es imprescindible añadir una base o contrapesos a la base de la cruz. El paquete incluye una base en cruz pero no incluye base de plástico ni sacos de arena como contrapesos.



INSTALACIÓN COMPLETADA


Operación

Para abrir el dosel

- Deslice el mango del paraguas hasta la parte superior del poste apretando el gatillo.
- Inserte la manivela (G) en el pequeño orificio del mango en el poste.
- Asegúrese de quitar todo el material protector dentro del gatillo.

NOTA

TENGA CUIDADO CON EL EMBALAJE DEL PARAGUAS. ÉL DEBE QUITARSE ANTES DE ABRIR



Operación


Para inclinar el dosel

Presione el gatillo del mango y mueva el mango hacia arriba y hacia abajo para ajustar el ángulo del dosel del paraguas.

IMPORTANTE

ANTES DE UTILIZAR LA FUNCIÓN DE INCLINACIÓN.

PARA EVITAR LESIONES PERSONALES O DAÑOS AL PARAGUAS, ASEGÚRESE DE QUE EL ÁREA DETRÁS DE USTED ESTÉ DESPEJADA Y LIBRE DE CUALQUIER MUEBLES O ESTRUCTURA.



Operación


PRECAUCIÓN

Deje de girar la manivela tan pronto como la cubierta del paraguas esté completamente abierta y el casquillo del poste del paraguas haya alcanzado su altura máxima.

IMPORTANTE

ANTES DE UTILIZAR LA FUNCIÓN DE INCLINACIÓN.

PARA EVITAR LESIONES PERSONALES O DAÑOS AL PARAGUAS, ASEGÚRESE DE QUE EL ÁREA DETRÁS DE USTED ESTÉ DESPEJADA Y LIBRE DE CUALQUIER MUEBLES O ESTRUCTURA.




Operación

El paraguas Roma puede girar 360°.

El método de operación es el siguiente:

- * Pise el pedal del tocadiscos con el pie.
- * Sostenga el poste del paraguas y el mango de ajuste con ambas manos para girar el paraguas al ángulo deseado.⁵
- * Una vez alcanzado el ángulo deseado, asegúrese de que el pedal regrese a su posición inicial para completar el ajuste del ángulo. Si el pedal no regresa, el engranaje del plato giratorio no se ha acoplado con la base. Gire ligeramente el poste del paraguas para asegurarse de que el pedal regrese, completando el ajuste del ángulo.



Notificación

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Asegúrese de que la base esté colocada sobre una superficie plana. Pueden usarse sacos de arena u otros pesos para aumentar la estabilidad de la base.

Cierra el paraguas en condiciones de viento o cuando se acerque una tormenta.

Nunca permita que el paraguas se agite con el viento. Esto podría dañar el pabellón.

No deje un paraguas abierto sin vigilancia. Si se produce algún daño, esto no está cubierto por la garantía.

Al ajustar el paraguas, asegúrese de que ninguna persona o artículo esté cerca del paraguas.

Esto es importante para evitar lesiones o daños materiales.

Esta garantía no cubre los siguientes artículos:

Fallo causado por un uso irrazonable o abusivo

Falla causada por negligencia en la atención razonable y necesaria.

Los actos de la naturaleza (incluidos, entre otros, huracanes, tornados y tormentas) no están cubiertos por esta garantía.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Apertura: Primero, asegúrese de que el poste del paraguas esté estable, luego gire suavemente el Manéje o tire de la cuerda hasta que el paraguas esté completamente abierto y bloqueado. Cierre: Gire la manija en el sentido contrario a las agujas del reloj o suelte la cuerda para permitir que la tela se junte lentamente. Asegúrese de que la tela esté completamente doblada antes asegurándolo.

Si la tela del paraguas se suelta o se desprende, verifique los puntos de conexión entre la tela y el marco para garantizar que todos los tornillos y sujetadores estén apretados.

Si la tela está dañada, tendrás que comprar tela de repuesto que coincida con el paraguas original. Siga las instrucciones proporcionadas para. Retire la tela vieja e instale la nueva.

Si falla la función de ajuste de altura del poste de la sombrilla, primero verifique si hay objetos extraños que obstruyan el ajuste

Notificación

mecanismo. Despeje cualquier obstrucción y vuelva a intentarlo.

Cuando no esté en uso, cierre completamente el paraguas y asegúrelo. Guárdalo en un lugar seco y fresco, evitando la luz solar directa y ambientes húmedos. prolonga la vida útil del paraguas.

Si es necesario, limpie la tela con agua tibia. Permitir un dosel mojado secar ligeramente abierto, pero no lo deje desatendido. Limpie deslizando marcas en los postes de aluminio con un paño húmedo. Almacenamiento en invierno: almacenar en un lugar seco.

GARANTÍA

Marco Se garantiza que los marcos están libres de defectos de material y mano de obra por un período de un año. No se cubren daños a marcos o soldaduras debido a un montaje inadecuado o exposición al agua y temperaturas bajo cero.

Tela

La tela tiene una garantía de un año. No se cubre la decoloración o decoloración resultante de la exposición a elementos químicos o de derrames.

Finalizar

El acabado está garantizado contra pelado, agrietamiento o formación de ampollas por un período de un año, siempre que la unidad no haya sido rayada o desgastada. Los rayones y astillas resultantes del desgaste anormal no están cubiertos. La decoloración resultante de la exposición a los elementos no está cubierta.

Nota

Toda operación debe realizarse de acuerdo con el manual de instrucciones.