VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

# PACKAGE MAILBOX

**MODEL:PB42**

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

**MODEL: PB42**




This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

# IMPORTANT


1. The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.
2. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
3. Children shall not play with the appliance.
4. This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
5. Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.
6. Please use the product according to the intended use, and be warned of potential injury from misuse.

**Use precautions**

1. DO NOT SIT OR STAND ON THIS ITEM.
2. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
3. Do not exceed specified weight capacities.
4. Use as intended only.
5. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.

## SAVE THIS MANUAL


# PART LIST




Cabinet x1



Key x6




Bolt x4


# ASSEMBLY STEP


## STEP 1



Plastic Plug x4




1. Mark four points on the wall first.

The distance between A&B(C&D) is 260mm/10-3/16".


The distance between A&C(B&D) is 360mm/14-3/16".


2. Drill ¢8mm holes at the marked positions with an electric drill.
3. Tap the plastic plug into the hole with a hammer.

## STEP 2




Bolt x4





Secure the cabinet to the wall with expansion screws.


Delivery Slot
Lock
Pickup Slot



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

# BOÎTE AUX LETTRES À COLIS

**MODÈLE : PB 42**

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

**MODÈLE : PB 42**




Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

# IMPORTANT


1. Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.
2. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
3. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
4. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.
5. Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation.
6. Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prenez connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.

**Prenez des précautions**

1. NE PAS S'ASSEOIR NI SE TENIR DEBOUT SUR CET OBJET.
2. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de cet article.
3. Ne pas dépasser les capacités de poids spécifiées.
4. Utiliser uniquement conformément à l'usage prévu.
5. Inspecter avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.

## CONSERVEZ CE MANUEL


# LISTE DES PIÈCES




Armoire x1



Clé x6




Boulon x4


# ÉTAPE D'ASSEMBLAGE


## ÉTAPE 1



Bouchon en plastique x4





1. Marquez d'abord quatre points sur le mur.

La distance entre A et B (C et D) est de 260 mm / 10-3/16" .

La distance entre A et C (B et D) est de 360 mm / 14 3/16".


2. Percez des trous de 8 mm aux emplacements marqués à l'aide d'une perceuse électrique.


3. Enfoncez le bouchon en plastique dans le trou à l'aide d'un marteau.

## ÉTAPE 2




Boulon x4





Fixez le meuble au mur à l'aide de vis d'expansion.


Delivery Slot
Lock
Pickup Slot



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

# PAKETBRIEFKASTEN

**MODELL: PB 42**

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

**MODELL: PB 42**




Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

# WICHTIG


1. Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.
2. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
3. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
4. Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Bewahren Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
5. Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie es vor Gebrauch auf Beschädigungen. Sollte es Beschädigungen aufweisen, verwenden Sie es bitte nicht weiter.
6. Bitte verwenden Sie das Produkt nur gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck und beachten Sie die möglichen Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung.

**Vorsicht walten lassen**

1. AUF DIESEM GEGENSTAND SITZEN ODER STEHEN NICHT.
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder dürfen nicht mit diesem Artikel spielen oder sich in dessen Nähe aufhalten.
3. Die angegebenen Gewichtskapazitäten dürfen nicht überschritten werden.
4. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
5. Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.

## BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF


# TEILELISTE




Schrank x1



Schlüssel x6



Bolzen x4


# MONTAGESCHRITT P


## SCHRITT


**1**



Kunststoffstopfen x4





1. Markieren Sie zunächst vier Punkte an der Wand.

Der Abstand zwischen A und B (C und D) beträgt 260 mm / 10-3/16 Zoll .

Der Abstand zwischen A und C (B und D) beträgt 360 mm / 14-3/16 Zoll.

2. Bohren Sie mit einer elektrischen Bohrmaschine 8 -mm-Löcher an den markierten Stellen.


3. Klopfen Sie den Plastikstopfen mit einem Hammer in das Loch.


## SCHRITT

## 2




Bolzen x4





Befestigen Sie den Schrank mit Spreizdübeln an der Wand.


Delivery Slot
Lock
Pickup Slot



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

# CASSETTA POSTALE PER PACCHI

**MODELLO: PB 42**

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

**MODELLO: PB 42**




Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

# IMPORTANTE


1. Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.
2. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
3. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
4. Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini.
5. Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo.
6. Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni e di prestare attenzione ai potenziali rischi di lesioni derivanti da un uso improprio.

**Adottare precauzioni**

1. NON SEDERSI O RIMANERE IN PIEDI SU QUESTO OGGETTO.
2. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con questo oggetto o di avvicinarsi ad esso.
3. Non superare i limiti di peso specificati.
4. Utilizzare esclusivamente per lo scopo previsto.
5. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se le parti sono allentate o danneggiate.

## CONSERVARE QUESTO MANUALE


# ELENCO DEI COMPONENTI




Armadio x1



Chiave x6




Bullone x4


# FASE DI MONTAGGIO


## FASE 1



Tappo in plastica x4






1. Per prima cosa, segna quattro punti sul muro.

La distanza tra A e B (C e D) è di 260 mm/10-3/16" .


La distanza tra A e C (B e D) è di 360 mm/14-3/16”.


2. Praticare dei fori da 8 mm nelle posizioni indicate con un trapano elettrico.
3. Inserisci il tappo di plastica nel foro picchiettandolo con un martello.

## FASE 2




Bullone x4





Fissare il mobile alla parete con viti ad espansione.


Delivery Slot
Lock
Pickup Slot



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

# BUZÓN DE PAQUETES

**MODELO: PB 42**

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

**MODELO: PB 42**




Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

# IMPORTANTE


1. El producto cumple con las normas y regulaciones pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.
2. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato.
3. Los niños no deben jugar con el aparato.
4. Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
5. Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si detecta alguna anomalía, deje de usarlo.
6. Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto y tenga en cuenta que un uso indebido puede ocasionar lesiones.

**Tome precauciones**

1. NO SE SIENTE NI SE PARE SOBRE ESTE ARTÍCULO.
2. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con este artículo ni cerca de él.
3. No exceda las capacidades de peso especificadas.
4. Utilizar únicamente según lo previsto.
5. Inspeccione el producto antes de cada uso; no lo utilice si alguna pieza está suelta o dañada.

## GUARDE ESTE MANUAL


# LISTA DE PIEZAS




Armario x1




Llave x6




Tornillo x4


# PASO DE MONTAJE


## PASO 1



Tapón de plástico x4



1. Primero, marca cuatro puntos en la pared.

La distancia entre A y B (C y D) es de 260 mm/10-3/16" .


La distancia entre A y C (B y D) es de 360 mm/14-3/16".


2. Taladre agujeros de 8 mm en las posiciones marcadas con un taladro eléctrico.
3. Introduce el tapón de plástico en el agujero golpeando con un martillo.

## PASO 2




Tornillo x4





Fije el mueble a la pared con tornillos de expansión.





VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

# SKRZYNKA POCZTOWA NA PACZKI

**MODEL:PB 42**

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

**MODEL: PB 42**




To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

# WAŻNY


1. Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
2. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.
3. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
4. To urządzenie nie powinno być używane przez dzieci. Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci.
5. Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego używania.
6. Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i pamiętaj , że niewłaściwe użycie może spowodować obrażenia.

**Zachowaj środki ostrożności**

1. NIE WOLNO SIEDZIEĆ ANI STAWAĆ NA TYM PRZEDMIOCIE.
2. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani przebywać w jego pobliżu.
3. Nie przekraczać dopuszczalnego obciążenia.
4. Stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
5. Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę. Nie używać produktu, jeśli części są luźne lub uszkodzone.

## ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ


# LISTA CZĘŚCI




Szafka x1



Klucz x6




Śruba x4


# ETAP MONTAŻU


## KROK 1



Korek plastikowy x4





1. Najpierw zaznacz cztery punkty na ścianie.

Odległość pomiędzy A&B(C&D) wynosi 260mm/10-3/16" .

Odległość pomiędzy A&C(B&D) wynosi 360mm/14-3/16".


2. Wywierć otwory o średnicy ¢ 8 mm w zaznaczonych miejscach za pomocą wiertarki elektrycznej.


3. Wbij plastikową zatyczkę w otwór za pomocą młotka.

## KROK 2




Śruba x4





Przymocuj szafkę do ściany za pomocą wkrętów rozporowych.


Delivery Slot
Lock
Pickup Slot



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

# PAKKETBRIEVENBUS

**MODEL: PB 42**

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

**MODEL: PB 42**




Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

# BELANGRIJK


1. Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.
2. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid en instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat.
3. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
4. Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door kinderen. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.
5. Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.
6. Gebruik het product volgens het beoogde doel en houd rekening met mogelijk letsel door verkeerd gebruik.

**Neem voorzorgsmaatregelen.**

1. NIET OP DIT ARTIKEL ZITTEN OF STAAN.
2. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met dit product spelen en laat ze er niet in de buurt komen.
3. Overschrijd de aangegeven gewichtslimieten niet.
4. Gebruik uitsluitend zoals bedoeld.
5. Controleer het product voor elk gebruik; gebruik het product niet als onderdelen loszitten of beschadigd zijn.

## BEWAAR DEZE HANDLEIDING


# ONDERDELENLIJST




Kast x1



Sleutel x6




Bout x4


## MONTAGESTAP P


### STAP 1



Kunststof plug x4





1. Markeer eerst vier punten op de muur.

De afstand tussen A en B (C en D) is 260 mm / 10-3/16 inch .

De afstand tussen A en C (B en D) is 360 mm / 14-3/16 inch.


2. Boor met een elektrische boormachine gaten van 8 mm op de gemarkeerde plaatsen.


3. Tik met een hamer de plastic plug in het gat.

## STAP 2




Bout x4





Bevestig de kast aan de muur met expansieschroeven.


Delivery Slot
Lock
Pickup Slot



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

# PAKETBREVLÅDA

**MODELL: PB 42**

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

**MODELL: PB 42**




Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

# VIKTIG


1. Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.
2. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
3. Barn får inte leka med apparaten.
4. Denna apparat får inte användas av barn. Förvara apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn.
5. Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.
6. Använd produkten enligt avsett ändamål och varna för potentiella skador vid felaktig användning.

**Använd försiktighetsåtgärder**

1. SITTA ELLER STÅ INTE PÅ DENNA FÖRENING.
2. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller i närheten av denna produkt.
3. Överskrid inte den angivna viktkapaciteten.
4. Använd endast som avsett.
5. Kontrollera före varje användning; använd inte om delar är lösa eller skadade.

## SPARA DENNA HANDBOK


# DELLISTA




Skåp x1



Nyckel x6




Bult x4


# MONTERINGSSTEG P


## STEG 1



Plastplugg x4






1. Markera först fyra punkter på väggen.

Avståndet mellan A och B (C och D) är 260 mm/10-3/16 tum .


Avståndet mellan A och C (B och D) är 360 mm/14-3/16 tum.


2. Borra 8 mm hål på de markerade positionerna med en elektrisk borr.
3. Slå in plastpluggen i hålet med en hammare.

## STEG 2




Bult x4





Fäst skåpet i väggen med expansionsskruvar.


Delivery Slot
Lock
Pickup Slot



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

# SCHRÁNKA NA BALÍKY

**MODEL: PB 42**

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

**MODEL: PB 42**




Toto je původní návod k použití, před použitím si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny v manuálu. Společnost VEVOR si vyhrazuje právo na jednoznačný výklad uživatelské příručky. Vzhled produktu se bude lišit v závislosti na produktu, který jste obdrželi. Prosíme, odpusťte nám, že vás nebudeme informovat o případných technologických nebo softwarových aktualizacích našeho produktu.

# DŮLEŽITÉ


1. Výrobek splňuje příslušné normy a předpisy. Instalace tohoto zařízení musí být v souladu se všemi platnými předpisy a mělo by být provozováno pouze v dobře větraných prostorách. Před instalací a používáním tohoto zařízení si prosím přečtěte uživatelskou příručku.
2. Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud jim nebyly poskytnuty pokyny k používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
3. Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
4. Tento spotřebič by neměly používat děti. Uchovávejte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí.
5. Výrobek prosím řádně uchovávejte. Před použitím zkontrolujte, zda výrobek není abnormální. Pokud je abnormální, přestaňte jej používat.
6. Používejte výrobek v souladu s jeho určením a buďte varováni před možným zraněním v důsledku nesprávného použití.

**Používejte bezpečnostní opatření**

1. NESEDĚJTE ANI NESTŮJTE NA TOMTO PŘEDMĚTU.
2. Tento výrobek není hračka. Nedovolte dětem, aby si s tímto výrobkem hrály nebo se k němu přibližovaly.
3. Nepřekračujte stanovenou nosnost.
4. Používejte pouze k určenému účelu.
5. Před každým použitím zkontrolujte; nepoužívejte, pokud jsou některé díly uvolněné nebo poškozené.

## USCHOVEJTE SI TUTO PŘÍRUČKU


# SEZNAM DÍLŮ




Skříň x1



6 klíčů




Šroub x4


# MONTÁŽNÍ KROK


## KROK 1



Plastová zátka x4






1. Nejprve si na zdi označte čtyři body.

Vzdálenost mezi A a B (C a D) je 260 mm / 10-3/16" .


Vzdálenost mezi A a C (B a D) je 360 mm / 14-3/16".


2. Vyvrtejte elektrickou vrtačkou otvory o průměru ¢ 8 mm na vyznačených místech.
3. Zatlučte plastovou zátku do otvoru kladivem.

## KROK 2




Šroub x4





Připevněte skříňku ke zdi pomocí rozpěrných šroubů.


Delivery Slot
Lock
Pickup Slot

