




## STORAGE UNIT

## Assembly Instructions

**! IMPORTANT**

Please follow the instruction manuals and use a pad to avoid damage during assembly.



For easier and better assembly, **2** or more adults are required.

























The expected assembly time for this product is **1** h, depending on the individual's manipulative ability.

**Dear Customers,**

Thank you for purchasing our product. Please read this instruction manual carefully before attempting to install.

|  |   |
|--|---|
|    | <p>Not intended for use by children. Please keep your children closely supervised.</p>  |
|    | <p>Keep away from fire or other heat sources.</p>   |
|    | <p>Do not use harsh cleaner for cleaning!</p>   |
|    | <p>We recommend wearing protective gloves for assembly.</p>   |
|    | <p>Identify, sort and count the parts before assembly.</p>  |
|  | <p>The warning, cautions and instructions listed in this manual may not cover all possible situations that may arise when using the product. Please contact us`</p> |


|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <p>① × 1</p>    | <p>② × 1</p>    | <p>③ × 1</p>    |  |
| <p>④ × 1</p>    | <p>⑤ × 1</p>    | <p>⑥ × 2</p>    |  |
| <p>⑦ × 1</p>    | <p>⑧ × 1</p>    | <p>⑨ × 1</p>    |  |
| <p>⑩ × 2</p>    | <p>⑪ × 1</p>    | <p>⑫ × 1</p>    |  |
| <p>⑬ × 3</p>  | <p>⑭ × 3</p>  | <p>⑮ × 3</p>  |  |
| <p>⑯ × 3</p>  | <p>⑰ × 1</p>  | <p>⑱ × 6</p>  | <p>⑲ × 3</p>  |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
| <b>A</b> x 22<br> | <b>B</b> x 22<br> | <b>C</b> x 30<br> | <b>D</b> x 6<br>  | <b>E</b> x 3<br> |
| <b>F</b> x 1<br>  | <b>G</b> x 2<br>  | <b>H</b> x 22<br> | <b>I</b> x 6<br>  | <b>J</b> x 1<br> |
| <b>K</b> x 1<br>  | <b>L</b> x 1<br>  | <b>M</b> x 4<br>  | <b>N</b> x 24<br> | <b>O</b> x 4<br> |
| <b>P</b> x 1<br>  | <b>Q</b> x 1<br>  |  |  |   |



EN


Extra accessories are included. Please use the extra accessories if the original accessories are missing or damaged.



## BADEZIMMERSCHRANK

### Bedienungs- und Montageanleitung

(Deutsch)





#### Sehr geehrte Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produktes. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch bevor Sie mit der Montage beginnen.

## ! WICHTIG

Bitte befolgen Sie die vorliegende Montageanleitung. Verwenden Sie gegebenenfalls eine Unterlage um Beschädigungen des Produktes während der Montage zu vermeiden.


























Für eine einfache und sichere Montage sind **2** oder mehrere Erwachsene notwendig.



Die benötigte Montagezeit für dieses Produkt beträgt ca. **1** Stunde - abhängig von der Personenanzahl.

|  |  |
|--|--|
|    | Nicht für Kinder geeignet. Bitte lassen Sie Ihre Kinder nicht ohne Aufsicht.   |
|    | Von offenem Feuer und anderen Hitzequellen fernhalten.   |
|    | Verwenden Sie bitte keine scharfen Reinigungsmittel.   |
|    | Wir empfehlen das Tragen von Schutzhandschuhen beim Zusammenbau.   |
|    | Prüfen Sie alle Zubehörteile auf ihre Vollständigkeit, bevor sie mit der Montage beginnen.   |
|  | Die in diesem Handbuch aufgeführten Warnhinweise/Anweisungen decken möglicherweise nicht alle Situationen ab, die bei der Verwendung des Produktes auftreten können. Für weitere Fragen oder Hilfe kontaktieren Sie uns bitte unter: |


|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|  ① × 1 L |  ② × 1 R |  ③ × 1   |   |
|  ④ × 1   |  ⑤ × 1   |  ⑥ × 2   |   |
|  ⑦ × 1   |  ⑧ × 1   |  ⑨ × 1   |   |
|  ⑩ × 2   |  ⑪ × 1   |  ⑫ × 1   |   |
|  ⑬ × 3 |  ⑭ × 3 |  ⑮ × 3 |   |
|  ⑯ × 3 |  ⑰ × 1 |  ⑱ × 6 |  ⑲ × 3 |

|   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
| Ⓐ x 22<br> | Ⓑ x 22<br> | Ⓒ x 30<br> | Ⓓ x 6<br>  | Ⓔ x 3<br> |
| Ⓕ x 1<br>  | Ⓖ x 2<br>  | Ⓗ x 22<br> | Ⓘ x 6<br>  | Ⓝ x 1<br> |
| Ⓚ x 1<br>  | Ⓛ x 1<br>  | Ⓜ x 4<br>  | Ⓝ x 24<br> | Ⓞ x 4<br> |
| Ⓟ x 1<br>  | Ⓠ x 1<br>  |   |   |  |





Zusätzliches Zubehör ist im Lieferumfang enthalten. Bitte verwenden Sie das zusätzliche Zubehör, wenn das Originalzubehör fehlt oder beschädigt ist.

DE




1

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| ①   |  | x1  |
| ②   |  | x1  |
| ③   |  | x1  |
| (A) |  | x16 |




2

|      |   |     |
|------|---|-----|
| (18) |  | x6  |
| (H)  |  | x12 |




3

|     |   |    |
|-----|---|----|
| (D) |  | x2 |
| (F) |  | x1 |





4



|     |   |    |
|-----|---|----|
| (4) |  | x1 |
| (A) |  | x2 |





5





6



7




8




9

|     |   |    |
|-----|---|----|
| (B) |  | x8 |
| (C) |  | x9 |




10

|      |   |    |     |   |    |
|------|---|----|-----|---|----|
| (10) |  | x2 | (Q) |  | x1 |
|------|---|----|-----|---|----|




11

|    |   |    |
|----|---|----|
| 11 |  | x1 |
| A  |  | x4 |








12

|   |   |    |
|---|---|----|
| B |  | x4 |
| C |  | x6 |
| E |  | x1 |




13

|    |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |
|----|---|----|---|---|----|---|---|----|---|---|----|
| 12 |  | x1 | G |  | x2 | H |  | x6 | J |  | x1 |
| K  |  | x1 | L |  | x1 |   |   |    |   |   |    |





14


|   |   |    |
|---|---|----|
| H |  | x4 |
|---|---|----|





15





16



17




18




19

|   |   |    |
|---|---|----|
| ⓓ |  | x4 |
| ⓐ |  | x4 |




20

|   |   |    |
|---|---|----|
| ⓐ |  | x1 |
|---|---|----|



**EN**




**Drywall or plaster with available wood stud:**

- Mark the attachment point(s) with a pencil at the appropriate height and positioned over wood stud(s).
- Drill a pilot hole(s) with a diameter that matches the screw into the wood stud(s), at the height you marked with pencil.

• Secure the screw to the wood firmly as the picture shows.

**EN**




**Drywall without available wood stud:**

- Mark the attachment point(s) with a pencil at the appropriate height.
- Drill a hole(s) with a diameter that matches the plastic anchor through the wall at the height you marked with pencil.

- Drive the plastic plug(s) into the hole(s), using a hammer if needed.
- Insert the screw into the plastic plug firmly as the picture shows. Do not over-tighten.

**EN**




**Masonry:**

- Mark the attachment point(s) with a pencil at the appropriate height.
- Drill a hole(s) with a diameter and depth that match the plastic anchor through the wall at the height you marked with pencil.

- Drive the plastic plug(s) into the hole(s), using a hammer if needed.
- Insert the screw into the plastic plug firmly as the picture shows. Do not over-tighten.


**EN**



If the screw can't be secured to the wall, please keep the product away from children.

**If your wall material is not listed here, or if you have any questions, consult your local hardware store.**


**Trockenbau mit zugänglicher Holzstruktur:** DE



- Markieren Sie den (die) Befestigungspunkt(e) mit einem Bleistift in der entsprechenden Höhe und über dem (den) Holzständer(n).
- Bohren Sie ein Vorbohrloch bzw. Vorbohrlöcher mit einem zur Schraube passenden Durchmesser in der von Ihnen mit Bleistift markierten Höhe in den/die Holzpfosten.

• Befestigen Sie die Schraube fest im Holz, wie auf dem Bild gezeigt.

**Trockenbauwand mit Hohlraum:** DE




- Markieren Sie den (die) Befestigungspunkt(e) mit einem Bleistift in der entsprechenden Höhe.
- Bohren Sie ein Vorbohrloch bzw. Vorbohrlöcher mit einem zum Dübel passenden Durchmesser in der von Ihnen mit Bleistift markierten Höhe in die Trockenbauwand.

• Drücken Sie den/die Kunststoffdübel in das/die Loch/Löcher, wenn nötig mit leichten Hammerschlägen.

• Drehen Sie die Schraube fest in den Kunststoffdübel ein, wie in der Abbildung gezeigt. Nicht zu fest anziehen.

**Mauerwerk:** DE




- Markieren Sie den (die) Befestigungspunkt(e) mit einem Bleistift in der entsprechenden Höhe.
- Bohren Sie ein Vorbohrloch bzw. Vorbohrlöcher mit einem zum Dübel passenden Durchmesser in der von Ihnen mit Bleistift markierten Höhe in das Mauerwerk.

• Drücken Sie den/die Kunststoffdübel in das/die Loch/Löcher, wenn nötig mit Hammerschlägen.

• Drehen Sie die Schraube fest in den Kunststoffdübel ein, wie in der Abbildung gezeigt. Nicht zu fest anziehen.

DE



bitte das Produkt von Kindern fernhalten.

**Wenn die Schraube nicht an der Wand befestigt werden kann, oder Ihr Wandmaterial hier nicht aufgeführt ist oder wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren örtlichen Eisenwarenhändler.**

21




**EN WALL ANCHORING GUIDE:** Using the guide below, identify your wall material and the appropriate steps to take for that wall material.

EN






**DE Anleitung zur Wandverankerung:** Ermitteln Sie anhand des folgenden Leitfadens Ihr Wandmaterial und führen Sie dann die entsprechenden Schritte für die Befestigung aus.

DE



22





EN  
Check every 6 months that all assembly fastenings are properly tightened and retighten when necessary.



Prüfen Sie bitte ca. alle 6 Monate ob alle Montagebefestigungen noch ordnungsgemäß festgezogen sind und ziehen diese bei Bedarf wieder fest an.

DE