

OUTDOOR FLOOD LIGHTS

Models: 77-487, 77-488, 77-494, 77-495,
77-700, 77-701, 77-702, 77-703



INSTALLATION AND SAFETY INSTRUCTIONS

IMPORTANT: Read before installing fixture. Retain for future reference.

WARNING:

- To reduce the risk of personal injury or property damage from fire, electric shock, falling parts, cuts/abrasions, and other hazards read all warnings and instructions included with and on the fixture and all fixture labels.
- Commercial installation, service and maintenance of luminaries should be performed by a qualified licensed electrician. For the installation: If you are unsure about the installation or maintenance of the luminaries, consult a qualified licensed electrician and check your local electrical code.
- Turn off power at fuse or circuit breaker before wiring fixture to the power supply.
- Turn off the power when you perform any maintenance.
- All connections should be capped with UL approved wire connectors.
- Minimum size 18 AWG or 14 AWG for continuous runs.
- Risk of Burn. Disconnect power and allow fixture to cool before handling.
- Verify that supply voltage is correct by comparing it with the luminaire label information.
- Keep tightly closed when in operation.

IMPORTANT: This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.


WARRANTY: Refer to product packaging or visit <http://www.SATCO.com>.

SPECIFICATIONS

Model	Description	Finish	Watts	Volts
77-487	1 LIGHT 8" PAR38 FLOODLIGHT	White	150W	120V
77-488	2 LIGHT 15" PAR38 FLOODLIGHT	White		
77-494	1 LIGHT 8" PAR38 FLOODLIGHT	Bronze		
77-495	2 LIGHT 15" PAR38 FLOODLIGHT	Bronze		
77-700	1 LIGHT 8" PAR38 FLOODLIGHT	Black		
77-701	2 LIGHT 15" PAR38 FLOODLIGHT	Black		
77-702	1 LIGHT 8" PAR38 FLOODLIGHT	Gray		
77-703	2 LIGHT 15" PAR38 FLOODLIGHT	Gray		




77-487, 77-494, 77-700, 77-702
5 3/8"W x 7 1/2"H
(136.5mm x 190.5mm)



77-488, 77-495, 77-701, 77-703
9 1/8"W x 7 1/2"H
(232mm x 190.5mm)

WIRING DIAGRAM



INSTALLATION:

STEP 1: Turn power OFF at the source.

STEP 2: Assemble lampholder to cover and position gasket between cover and junction box. See Figure 1.

STEP 3: Connect wires as shown in wiring diagram and secure with wire caps. See Figure 2.

STEP 4: Attach cover to junction box.

STEP 5: Adjust lamp(s) to desired angle. NOTE: Limit range to 45° downward from horizontal. See Figure 3.

STEP 6: Turn power ON. Installation is complete.

Figure 1




Figure 2





Figure 3



Satco Products, Inc.
Brentwood, NY 11717

ESPAÑOL **INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y SEGURIDAD**

FOCOS PARA EXTERIORES
Modelos: 77-487, 77-488, 77-494, 77-495,
77-700, 77-701, 77-702, 77-703

IMPORTANTE: Lea esto antes de instalar el accesorio. Consérvelo para referencia futura.

ADVERTENCIA

- Para reducir el riesgo de lesiones personales o daños a la propiedad a causa de incendio, descarga eléctrica, piezas que caen, cortes/abrasiones y otros peligros, lea todas las advertencias e instrucciones incluidas con y en el accesorio y todas las etiquetas del accesorio.
- Un técnico certificado calificado debe realizar la instalación comercial, el servicio y el mantenimiento de luminarias. Para la instalación: Si no está seguro sobre la instalación o el mantenimiento de las luminarias, consulte con un electricista calificado y revise su código eléctrico local.
- Desconecte la alimentación eléctrica del fusible o el disyuntor antes de cablear el accesorio a la alimentación.
- Desconecte la alimentación cuando realice mantenimiento.
- Todas las conexiones deben estar cerradas con conectores de cableado aprobados por el UL.
- Tamaño mínimo 18 AWG o 14 AWG para corridas continuas.
- Riesgo de quemadura. Desconecte la alimentación y deje que el accesorio se enfríe antes de manipularlo.
- Verifique que el voltaje de suministro sea correcto al compararlo con la información de la etiqueta de la luminaria.
- Mantener bien cerrado mientras esté en funcionamiento.

IMPORTANTE: Este producto debe ser instalado de acuerdo con el código de instalación aplicable por una persona familiarizada con la construcción y operación del producto y los peligros involucrados.

GARANTÍA: Consulte el embalaje y la documentación del producto o visite <http://www.SATCO.com>.

INSTALACIÓN:

PASO 1: Desconecte la alimentación en la toma de corriente.

PASO 2: Monte el portalámparas en la tapa y coloque la junta entre la tapa y la caja de conexiones. Véase la Figura 1.

PASO 3: Conecte los cables tal y como se muestra en el esquema de cableado y fíjelos con capuchones. Véase la Figura 2.

PASO 4: Fije la tapa a la caja de conexiones.

PASO 5: Ajuste la(s) lámpara(s) al ángulo deseado. NOTA: Limite el rango a 45° hacia abajo desde la horizontal. Véase la Figura 3.

PASO 6: Conecte la alimentación. La instalación ha finalizado.

FRANCAIS **INSTRUCTIONS SUR L'INSTALLATION ET LA SÉCURITÉ**

PROJECTEURS D'EXTÉRIEUR
Modèles: 77-487, 77-488, 77-494, 77-495,
77-700, 77-701, 77-702, 77-703

IMPORTANT: Lisez avant d'installer le luminaire. Conservez à titre de référence.

AVERTISSEMENT

- Pour réduire les risques de lésions corporelles ou de dommages matériels pour cause d'incendie, de décharge électrique, de chute de débris, de coupures/d'abrasions et autres dangers, lisez tous les avertissements et instructions compris avec ou indiqués sur le luminaire, ainsi que toutes les étiquettes.
- Seul un électricien agréé qualifié doit installer, réparer et entretenir les luminaires. Pour installer: En cas d'incertitude quant à l'installation ou à l'entretien des luminaires, consultez un électricien agréé qualifié et le code de l'électricité local.
- Débranchez l'énergie électrique au coffret à fusibles ou au disjoncteur avant de brancher le luminaire à l'alimentation.
- Débranchez l'énergie électrique pour faire l'entretien.
- Tous les raccordements doivent être bouclés avec des capuchons de connexion approuvés par UL.
- Taille minimum de 18 AWG ou de 14 AWG pour utilisation continue.
- Danger de brûlure. Débranchez l'énergie électrique et permettez au luminaire de refroidir avant de le manutentionner.
- Assurez-vous que la tension de l'alimentation est juste en la comparant aux renseignements sur l'étiquette du luminaire.
- Gardez bien fermé en cours de fonctionnement.

IMPORTANT: Ce produit doit être installé conformément au code d'installation applicable par une personne familière avec la construction et le fonctionnement du produit et les dangers impliqués.

GARANTIE: Consultez l'emballage et la documentation du produit ou rendez-vous sur <http://www.SATCO.com>.

INSTALLATION:

ÉTAPE 1: Coupez l'alimentation à la source.

ÉTAPE 2: Assemblez le support de lampe et le couvercle, puis placez le joint entre le couvercle et la boîte de jonction. Voir la Figure 1.

ÉTAPE 3: Raccordez les fils comme indiqué sur le schéma de câblage et fixez-les à l'aide de capuchons isolants. Voir la Figure 2.

ÉTAPE 4: Fixez le couvercle à la boîte de jonction.

ÉTAPE 5: Réglez la ou les lampes à l'angle souhaité. REMARQUE: Limitez l'inclinaison à 45° vers le bas par rapport à l'horizontale. Voir la Figure 3.

ÉTAPE 6: Mettez l'appareil sous tension. L'installation est terminée.