




INSTRUCTION
 ANWEISUNG
 取扱説明書
 INSTRUCTION
 사용설명서



EC REP

UK REP



FR

Ce meuble se recycle,
 s'il n'est plus utilisable
 déposez-le en déchèterie.
 Notice à trier.

1 x1



2 x1




3 x1



4 x1



5 x2



6 x1



7 x18



A *14



B *14




C *36



D *8



E *2




F *4





G *4




1




- A x2
- B x2
- D x4




2




- A x2
- B x2
- D x4



3




- C x36




5

- A x6
- B x6



6

- A x4
- B x4



7

- F x4
- G x4

