VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Restaurant Stainless Steel Shelving

MODEL:ZWJ--YD3, ZWJ--YD32, ZWJ--YD4, ZWJ--YD42, ZWJ--YDF4, ZWJ--4C1200, ZWJ--YD5, ZWJ--5C1200, ZWJ--YDF5, ZWJ--5C1500, ZWJ--5C1800

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

SKU1 SKU2 SKU3 SKU4



SKU5 SKU6 SKU7 SKU8



SKU9 SKU10 SKU11




This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.


PARTS LIST

Sku2 \Sku 3 \Sku4 \Sku5 \Sku7


SKU5 has non-adjustable feet.



L x1
Bottom front left leg




R x1
Bottom front right leg




H x2
Bottom hind legs


Sku4 \SKU5 No middle leg




L x1
Middle - Front Left Leg




R x1
Middle - Front right Leg




H x2
Middle - hind legs




L x1
Top - Front Left Leg




R x1
Top - Front Right Leg



H x2
Top - Hind Legs



Shelves



Fence round tube
（long）



Fence round tube
（short）



Washer



Screw



Nut






SKU5 with wheels




hook up

Sku1 \Sku 6 \Sku8 \Sku9 \Sku10 \Sku11


SKU9 has non-adjustable feet.



D1 x4
Bottom leg



D2 x4
Top Leg



Shelves



SKU9 with wheels



Washer




Screw




Nut

SUPPORT LEG DIAGRAM

Sku2 \Sku 3 \Sku4 \Sku5 \Sku7





Sku1 \Sku 6 \Sku8 \Sku9 \Sku10 \Sku11



ASSEMBLY INSTRUCTIONS


STEP 1




Sku1 \Sku 6 \Sku8 \Sku9 \Sku10 \Sku11: Ignore the middle foot. Refer to the right figure for installation.	

STEP 2

Ignore this step for SKU1, SKU6, SKU8, SKU9, SKU10, and SKU11.



STEP 3 Mounting shelf




Place the washer on the leg where the screw and nut are located.

STEP 4


Ignore this step for SKU1, SKU6, SKU8, SKU9, SKU10, and SKU11.

Install short pipes for the fence.




STEP 5

For SKU1, SKU6, SKU8, SKU9, SKU10 and SKU11, please ignore this step (the four legs have already been installed in step 1).




STEP 6

Ignore this step for SKU1, SKU6, SKU8, SKU9, SKU10, and SKU11.




STEP 7




Place the washer on the leg where the screw and nut are located.

STEP 8



SKU2 \SKU3 \SKU4 \SKU5 \SKU7:
Hang up the hooks



Screw on the casters
for SKU5 and SKU9.

SAFETY INSTRUCTIONS

Thank you for using this product. Please read all of the instructions before using it.The information will help you achieve the best possible results.

WARNING:

Please read this manual carefully before using the product. Failure to do so may result in serious injury.

1. PROPER INSTALLATION

This bracket is for indoor wall mounting only. Install only on solid, structurally sound walls (concrete, brick, solid wood).
Do NOT install on drywall, plaster, hollow walls, or weak surfaces without proper anchors.
Use only the original fasteners provided.
Ensure all screws/bolts are fully tightened. Improper installation may lead to collapse, property damage, or personal injury.

2. LOAD LIMITATION DO NOT EXCEED THE MAXIMUM LOAD CAPACITY.

Do not stand, climb, sit, or lean on the bracket or shelf.
Do not place unstable, unbalanced, or excessively heavy objects.
Overloading may cause bending, breakage, or sudden failure.

3. INTENDED USE

For commercial kitchen, restaurant, and household food service use only. Not for use as a handrail, ladder support, swing hanger, or for any other purpose.
Not for outdoor or corrosive environments unless specially designed for it. **4. FOOD CONTACT & HYGIENE**
Made of food-grade stainless steel suitable for food contact. Clean regularly with mild detergent. Do not use corrosive chemicals.
Keep clean and dry to maintain hygiene and prevent corrosion.

4. SHARP EDGES

During installation, wear gloves to avoid scratches from edges or metal burrs. Keep hands and body clear during mounting and adjustment.

5. INSPECTION & MAINTENANCE

Inspect the bracket, fasteners, and mounting surface regularly. Tighten any loose screws immediately. Replace the bracket if bent, cracked, deformed, rusted, or damaged.

6. KEEP CHILDREN SAFE

This is not a toy. Keep children away during installation and use. Do not allow children to climb, hang, or play on the bracket.

7. COMPLIANCE STATEMENT

This product complies with applicable European and American safety standards for kitchen and food service equipment. Do not modify the product in any way, as this may void compliance and create safety hazards.

ASSEMBLY PRECAUTIONS

1. Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

2.The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user
manual before installing and using this equipment.

3. Wear safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.

4. Do not assemble when tired or under the influence of alcohol, drugs or medication.

5. Weight capacity and other product capabilities apply to a properly and completely assembled product only.

6. Keep the assembly area clean and well-lit.

7. Keep bystanders out of the area during assembly.

8. Requires two people for assembly.

USE PRECAUTIONS

⚠WARNING: TO PREVENT SERIOUS INJURY AND DEATH FROM TIPPING:

1. This product is not a toy. Do not allow children to play with or approach this item.

2. Use as intended only. Do not sit or stand on the product.

3. Inspect before every use. Do not use it if parts are loose or damaged.

4 . Use on flat, level, and hard surfaces only.

5. Do not exceed the listed weight capacity. Tighten all knobs securely before applying load. Be aware of dynamic loading! The sudden load movement may briefly create an excess load, causing product failure.

6.Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.

7.This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

– staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;

– farm houses;

– by clients in hotels, motels and other residential type environments;

– bed and breakfast type environments.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Étagères en acier inoxydable pour restaurants

MODÈLE : ZWJ--YD3 , ZWJ--YD32, ZWJ--YD4, ZWJ--YD42, ZWJ--YDF4, ZWJ--4C1200, ZWJ--YD5, ZWJ--5C1200, ZWJ--YDF5, ZWJ--5C1500, ZWJ--5C1800

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

UGS1 UGS2 UGS3 UGS4



UGS 5 UGS 6 UGS 7 UGS 8



SKU9 SKU10 SKU11




Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant

notre produit.


PARTIES LISTE

Sku2 \Sku 3 \Sku4 \Sku5 \Sku7


SKU5 has non-adjustable feet.



L x1
Bottom front left leg




R x1
Bottom front right leg




H x2
Bottom hind legs


Sku4 \SKU5 No middle leg




L x1
Middle - Front Left Leg




R x1
Middle - Front right Leg




H x2
Middle - hind legs




L x1
Top - Front Left Leg




R x1
Top - Front Right Leg



H x2
Top - Hind Legs



Shelves



Fence round tube
（long）



Fence round tube
（short）



Washer



Screw



Nut






SKU5 with wheels




hook up

Sku1 \Sku 6 \Sku8 \Sku9 \Sku10 \Sku11


SKU9 has non-adjustable feet.



D1 x4
Bottom leg



D2 x4
Top Leg



Shelves



SKU9 with wheels



Washer




Screw




Nut

SUPPORT LEG DIAGRAM

Sku2 \Sku 3 \Sku4 \Sku5 \Sku7





Sku1 \Sku 6 \Sku8 \Sku9 \Sku10 \Sku11



INSTRUCTIONS DE MONTAGE


STEP 1




Sku1 \Sku 6 \Sku8 \Sku9 \Sku10 \Sku11: Ignore the middle foot. Refer to the right figure for installation.	

STEP 2

Ignore this step for SKU1, SKU6, SKU8, SKU9, SKU10, and SKU11.



STEP 3 Mounting shelf




Place the washer on the leg where the screw and nut are located.

STEP 4


Ignore this step for SKU1, SKU6, SKU8, SKU9, SKU10, and SKU11.

Install short pipes for the fence.




STEP 5

For SKU1, SKU6, SKU8, SKU9, SKU10 and SKU11, please ignore this step (the four legs have already been installed in step 1).




STEP 6

Ignore this step for SKU1, SKU6, SKU8, SKU9, SKU10, and SKU11.




STEP 7




Place the washer on the leg where the screw and nut are located.

STEP 8



SKU2 \SKU3 \SKU4 \SKU5 \SKU7:
Hang up the hooks



Screw on the casters
for SKU5 and SKU9.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Merci pour en utilisant ceci produit. S'il te plaît lire tout le instructions avant en utilisant Les informations seront vous aider à atteindre le meilleur possible résultats .

AVERTISSEMENT:

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit. Échec de faire donc peut en résulter dans sérieux blessure.

1. INSTALLATION CORRECTE

Cette paire est destiné aux murs intérieurs Montage uniquement. Installation uniquement sur solide , structurellement son murs (béton , brique , solide) bois).

Faire NE PAS installer sur une cloison sèche, plâtre, murs creux ou faible surfaces sans Des ancrages appropriés.

Utilisez uniquement les fixations d'origine fournies.

Assurez-vous que toutes les vis/tous les boulons sont bien serrés.

Une installation incorrecte peut conduire à l'effondrement, dommages matériels ou blessures corporelles.

2. CHARGER LIMITATION FAIRE NE PAS DÉPASSER LE MAXIMUM CHARGER CAPACITÉ.

Faire ne pas se tenir debout, grimper, s'asseoir ou s'appuyer sur le support ou étagère.

Faire pas lieu instable, déséquilibré ou excessivement objets lourds. Surcharge peut provoquer une flexion, une rupture ou une défaillance soudaine.

3. DESTINÉ UTILISER

Pour les entreprises cuisine, restaurant et Usage domestique uniquement. Ne pas utiliser comme un rampe, support d'échelle, balançoire cintre, ou pour tout autre but.

Ne convient pas aux environnements extérieurs ou corrosifs, sauf conception spécifique. il. **4. CONTACT ALIMENTAIRE & HYGIÈNE**

Fabriqué à partir d'aliments- Acier inoxydable de qualité alimentaire.

Propre régulièrement avec un détergent doux. Faire ne pas utiliser corrosif produits chimiques.

Garder propre et sec pour l'entretien hygiène et prévenir corrosion.

4. TRANCHANT BORDS

Pendant Lors de l'installation, portez des gants pour éviter les rayures sur les bords ou le métal. bardanes. Gardez les mains et carrosserie dégagée lors du montage et ajustement .

5. INSPECTION & ENTRETIEN

Inspectez le support, les fixations et surface de montage régulièrement. Resserrer tous les Desserrez immédiatement les vis. Remplacez le support si courbé, fissuré, déformé, rouillés ou endommagés.

6. PROTÉGER LES ENFANTS

C'est Ceci n'est pas un jouet. Tenir les enfants à l'écart pendant installation et utiliser. Faire pas permettre aux enfants de grimper, traîner ou jouer sur le support.

7. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Ce produit est conforme aux normes applicables Normes de sécurité européennes et américaines pour les équipements de cuisine et de restauration . Ne modifiez en aucun cas le produit, car cela pourrait entraîner sa non-conformité et créer des risques pour la sécurité.

PRÉCAUTIONS D'ASSEMBLAGE

1. Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire instructions manuel soigneusement.

2. Le produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur . L'installation de cet appareil doit être conforme à toutes les réglementations applicables, et il Ne doit être utilisé que dans des zones bien ventilées . Veuillez lire le utilisateur
le manuel avant d'installer et d'utiliser ce produit. équipement.

3. Portez des lunettes de sécurité et gants de travail robustes lors de l'assemblage.

4. Ne pas assembler quand ti rouge ou moins l'influence de alcool, drogues ou médicament.

5. La capacité de charge et les autres caractéristiques du produit s'appliquent à un correctement et produit entièrement assemblé seulement.

6. Maintenez la zone de rassemblement propre et bien éclairée.

7. Tenir les curieux à l'écart de la zone pendant le rassemblement.

8. Nécessite deux personnes pour assemblée .

PRENDRE DES PRÉCAUTIONS

⚠AVERTISSEMENT: À PRÉVENIR SÉRIEUX BLESSURE ET LA MORT DEPUIS POURBOIRES :

1. Ceci produit est pas un jouet. Faire pas permettre c enfants à jouer avec ou approchez-vous de cet élément.
2. Utiliser uniquement comme prévu. Ne pas s'asseoir ni se tenir debout sur le produit.
3. Inspectez l'appareil avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas si des pièces sont desserrées ou endommagées.
4. À utiliser uniquement sur des surfaces planes, de niveau et dures.
5. Ne pas dépasser la capacité de charge indiquée. Serrer fermement tous les boutons avant d'appliquer la charge. Attention aux charges dynamiques ! Un mouvement brusque de la charge peut engendrer une surcharge temporaire et provoquer une défaillance du produit.
6. Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation.
7. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que :

– les espaces cuisine du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ;
– maisons de ferme ;
– par les clients dans les hôtels, les motels et autres environnements résidentiels ;
– des environnements de type chambres d'hôtes.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Edelstahlregale für Restaurants

MODELL: ZWJ--YD3 , ZWJ--YD32, ZWJ--YD4, ZWJ--YD42, ZWJ--YDF4, ZWJ--4C1200, ZWJ--YD5, ZWJ--5C1200, ZWJ--YDF5, ZWJ--5C1500, ZWJ--5C1800

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

SKU1 SKU2 SKU3 SKU4



SKU5 SKU6 SKU7 SKU8



SKU9 SKU10 SKU11




Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder

Software-Updates informieren werden .


TEILE LISTE

Sku2 \Sku 3 \Sku4 \Sku5 \Sku7


SKU5 has non-adjustable feet.



L x1
Bottom front left leg




R x1
Bottom front right leg




H x2
Bottom hind legs


Sku4 \SKU5 No middle leg




L x1
Middle - Front Left Leg




R x1
Middle - Front right Leg




H x2
Middle - hind legs




L x1
Top - Front Left Leg




R x1
Top - Front Right Leg



H x2
Top - Hind Legs



Shelves



Fence round tube
（long）



Fence round tube
（short）



Washer



Screw



Nut



SKU5 with wheels







hook up

Sku1 \Sku 6 \Sku8 \Sku9 \Sku10 \Sku11


SKU9 has non-adjustable feet.



D1 x4
Bottom leg



D2 x4
Top Leg



Shelves



SKU9 with wheels



Washer




Screw




Nut

SUPPORT LEG DIAGRAM

Sku2 \Sku 3 \Sku4 \Sku5 \Sku7





Sku1 \Sku 6 \Sku8 \Sku9 \Sku10 \Sku11



MONTAGEANLEITUNG


STEP 1




Sku1 \Sku 6 \Sku8 \Sku9 \Sku10 \Sku11: Ignore the middle foot. Refer to the right figure for installation.	

STEP 2

Ignore this step for SKU1, SKU6, SKU8, SKU9, SKU10, and SKU11.



STEP 3 Mounting shelf




Place the washer on the leg where the screw and nut are located.

STEP 4


Ignore this step for SKU1, SKU6, SKU8, SKU9, SKU10, and SKU11.

Install short pipes for the fence.




STEP 5

For SKU1, SKU6, SKU8, SKU9, SKU10 and SKU11, please ignore this step (the four legs have already been installed in step 1).




STEP 6

Ignore this step for SKU1, SKU6, SKU8, SKU9, SKU10, and SKU11.




STEP 7




Place the washer on the leg where the screw and nut are located.

STEP 8



SKU2 \SKU3 \SKU4 \SKU5 \SKU7:
Hang up the hooks



Screw on the casters
for SKU5 and SKU9.

SICHERHEITSHINWEISE

Vielen Dank für mit diesem Produkt. Bitte Lesen Sie alle Anweisungen bevor Verwendung Die Informationen werden helfen Ihnen, das Beste zu erreichen möglich Ergebnisse .

WARNUNG:

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden. Produkt. Versäumnis Tun Also kann dazu führen In ernst Verletzung.

1. KORREKTE INSTALLATION

Diese Halterung ist für Innenwände Nur Montage. Nur installieren auf festen , strukturell Klang Wände (Beton , Ziegel , massiv) Holz).

Tun NICHT auf Gipskartonwänden montieren. Putz, Hohlwände oder schwache Oberflächen ohne geeignete Verankerungen.

Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten Originalbefestigungselemente.

Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben/Bolzen fest angezogen sind.

Unsachgemäße Installation kann zum Zusammenbruch führen Sachschaden oder Personenschaden.

2. LADEN EINSCHRÄNKUNG TUN NICHT ÜBERSCHREITEN MAXIMAL LADEN KAPAZITÄT.

Tun nicht stehen, klettern, sitzen oder lehnen An Die Halterung oder Regal.

Tun nicht Ort instabil, unausgewogen oder übermäßig schwere Gegenstände.

Überlastung kann zu Verbiegungen, Brüchen oder plötzlichem Versagen führen.

3. BEABSICHTIGT VERWENDEN

Für kommerzielle Zwecke Küche, Restaurant und Nur für den Gebrauch im privaten Lebensmittelbereich. Nicht zur Verwendung als Handlauf, Leiterstütze, Schaukel Aufhänger, oder für jede andere Zweck.

Nicht für den Außenbereich oder korrosive Umgebungen geeignet, es sei denn, es wurde speziell dafür entwickelt. Es. **4.**

LEBENSMITTELKONTAKT & HYGIENE

Hergestellt aus Lebensmitteln Hochwertiger Edelstahl, geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln. Sauber regelmäßig mit mildem Reinigungsmittel. Tun nicht verwenden ätzend Chemikalien.

Sauber und trocken halten, um den Zustand zu erhalten Hygiene und verhindern Korrosion.

4. SCHARF KANTEN

Während Bei der Installation Handschuhe tragen, um Kratzer durch Kanten oder Metall zu vermeiden. Grate. Hände halten und Karosserie während der Montage frei machen Und Anpassung .

5. INSPEKTION & WARTUNG

Überprüfen Sie die Halterung, die Befestigungselemente und Montagefläche regelmäßig festziehen. Alle Schrauben sofort lösen. Ersetzen Sie die Halterung, wenn gebogen, rissig deformiert, verrostet oder beschädigt.

6. SCHÜTZT DIE KINDER

Das ist kein Spielzeug. Halten Sie Kinder währenddessen fern. Installation Und verwenden. Tun nicht Kindern das Klettern erlauben, abhängen oder spielen An Die Halterung.

7. Konformitätserklärung

Dieses Produkt entspricht den geltenden Normen. Europäische und amerikanische Sicherheitsstandards für Küchen- und Gastronomiegeräte . Das Produkt darf in keiner Weise verändert werden, da dies die Einhaltung der Standards beeinträchtigen und Sicherheitsrisiken schaffen kann.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER MONTAGE

1. Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, sollte der Benutzer muss lesen Anweisungen Handbuch sorgfältig.

2. Das Produkt entspricht den einschlägigen Normen und Vorschriften . Die Installation dieses Geräts muss allen geltenden Vorschriften entsprechen, Es sollte nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lies die Benutzer
Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Verwendung dieses Produkts. Ausrüstung.

3. Tragen Sie eine Schutzbrille und Beim Zusammenbau robuste Arbeitshandschuhe tragen.

4. Nicht zusammenbauen wenn ti rot oder unter der Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamente.

5. Die Tragfähigkeit und andere Produkteigenschaften gelten für A richtig Und vollständig montiertes Produkt nur.
6. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.
7. Halten Sie Unbeteiligte während der Versammlung vom Bereich fern .
8. Erfordert zwei Menschen für Montage .

VORSICHTSMASSNAHMEN BEACHTEN

⚠WARNUNG: ZU VERHINDERN ERNST VERLETZUNG UND TOD AUS KIPPEN:

1. Dies Produkt Ist nicht ein Spielzeug. Tun nicht erlauben Kinder zu spielen mit oder nähern Sie sich diesem Gegenstand.
2. Nur bestimmungsgemäß verwenden. Nicht auf dem Produkt sitzen oder stehen.
3. Vor jedem Gebrauch prüfen. Nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.
4. Nur auf flachen, ebenen und harten Oberflächen verwenden.
5. Die angegebene Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden. Alle Knöpfe vor dem Aufbringen der Last fest anziehen. Dynamische Belastung beachten! Plötzliche Lastbewegungen können kurzzeitig zu einer Überlastung und damit zu Produktschäden führen.
6. Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie vor Gebrauch, ob das Produkt Mängel aufweist. Sollte es Mängel aufweisen, stellen Sie die Verwendung bitte ein.
7. Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt und in ähnlichen Anwendungen vorgesehen, wie zum Beispiel:

– Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
– Bauernhäuser;
– von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;
– Unterkünfte im Stil von Bed & Breakfast.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Scaffalature in acciaio inox per ristoranti

MODELLO:ZWJ--YD3 , ZWJ--YD32, ZWJ--YD4, ZWJ--YD42, ZWJ--YDF4, ZWJ--4C1200, ZWJ--YD5, ZWJ--5C1200, ZWJ--YDF5, ZWJ--5C1500, ZWJ--5C1800

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

SKU1 SKU2 SKU3 SKU4



SKU5 SKU6 SKU7 SKU8



Codice articolo 9 Codice articolo 10 Codice articolo 11




Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci

scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.


PARTI LISTA

Sku2 \Sku 3 \Sku4 \Sku5 \Sku7


SKU5 has non-adjustable feet.



L x1
Bottom front left leg




R x1
Bottom front right leg




H x2
Bottom hind legs


Sku4 \SKU5 No middle leg




L x1
Middle - Front Left Leg




R x1
Middle - Front right Leg




H x2
Middle - hind legs




L x1
Top - Front Left Leg




R x1
Top - Front Right Leg



H x2
Top - Hind Legs



Shelves



Fence round tube
（long）



Fence round tube
（short）



Washer



Screw



Nut



SKU5 with wheels







hook up

Sku1 \Sku 6 \Sku8 \Sku9 \Sku10 \Sku11


SKU9 has non-adjustable feet.



D1 x4
Bottom leg



D2 x4
Top Leg



Shelves



SKU9 with wheels



Washer




Screw




Nut

SUPPORT LEG DIAGRAM

Sku2 \Sku 3 \Sku4 \Sku5 \Sku7





Sku1 \Sku 6 \Sku8 \Sku9 \Sku10 \Sku11



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


STEP 1




Sku1 \Sku 6 \Sku8 \Sku9 \Sku10 \Sku11: Ignore the middle foot. Refer to the right figure for installation.	

STEP 2

Ignore this step for SKU1, SKU6, SKU8, SKU9, SKU10, and SKU11.



STEP 3 Mounting shelf




Place the washer on the leg where the screw and nut are located.

STEP 4


Ignore this step for SKU1, SKU6, SKU8, SKU9, SKU10, and SKU11.

Install short pipes for the fence.




STEP 5

For SKU1, SKU6, SKU8, SKU9, SKU10 and SKU11, please ignore this step (the four legs have already been installed in step 1).




STEP 6

Ignore this step for SKU1, SKU6, SKU8, SKU9, SKU10, and SKU11.




STEP 7




Place the washer on the leg where the screw and nut are located.

STEP 8



SKU2 \SKU3 \SKU4 \SKU5 \SKU7:
Hang up the hooks



Screw on the casters
for SKU5 and SKU9.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Grazie per usando questo prodotto. Per favore leggi tutto il opportunità Prima utilizzando esso.L'informazione sarà aiutarti a raggiungere il meglio possibile risultati .

AVVERTIMENTO:

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto. Mancanza di Fare COSÌ può risultare In serio infortunio.

1. INSTALLAZIONE CORRETTA

Questa staffa è per pareti interne Solo montaggio. Installare soltanto su solido , strutturalmente suono muri (cemento , mattoni , solidi) legna).

Fare NON installare su cartongesso, intonaco, pareti cave o deboli superfici senza ancore adeguate.

Utilizzare esclusivamente gli elementi di fissaggio originali forniti.

Assicurarsi che tutte le viti/bulloni siano completamente serrati.

Un'installazione errata può portare al collasso, danni alla proprietà o lesioni personali.

2. CARICO LIMITAZIONE FARE NON SUPERARE IL MASSIMO CARICO CAPACITÀ.

Fare non stare in piedi, arrampicarsi, sedersi o appoggiarsi SU IL staffa O mensola.

Fare non luogo instabile, sbilanciato o eccessivamente oggetti pesanti. Sovraccarico può causare piegamenti, rotture o guasti improvvisi.

3. INTENZIONATO UTILIZZO

Per scopi commerciali cucina, ristorante e Solo per uso domestico, in ambito di ristorazione. Non per uso come corrimano, supporto per scala, altalena appendiabiti, o per qualsiasi altro scopo.

Non adatto ad ambienti esterni o corrosivi, a meno che non sia specificamente progettato per Esso. **4. CONTATTO CON GLI ALIMENTI E IGIENE**

Fatto di cibo- acciaio inossidabile di qualità adatto al contatto con gli alimenti. Pulire regolarmente con un detergente delicato. Fare non utilizzare corrosivo sostanze chimiche.

Mantenere pulito e asciutto per preservare igienico e impedire corrosione.

4. AFFILATO EDGES

Durante durante l'installazione, indossare guanti per evitare graffi causati da bordi o parti metalliche. ricci di mare. Tenere le mani e corpo libero durante il montaggio E regolazione t.

5. ISPEZIONE E MANUTENZIONE

Ispezionare la staffa, gli elementi di fissaggio e superficie di montaggio regolarmente. Stringere qualsiasi allentare immediatamente le viti. Sostituire la staffa se piegato, screpolato, deforme, arrugginito o danneggiato.

6. TENERE I BAMBINI AL SICURO

Questo è Non è un giocattolo. Tenere i bambini lontani durante installazione E utilizzo. Fare non permettere ai bambini di arrampicarsi, appendere o giocare SU IL staffa

7. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Questo prodotto è conforme alle normative applicabili Norme di sicurezza europee e americane per attrezzature da cucina e per la ristorazione. Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe invalidare la conformità e creare rischi per la sicurezza.

PRECAUZIONI PER IL MONTAGGIO

1. Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente dovere Leggere opportunità manuale accuratamente.

2. Il prodotto è conforme agli standard e alle normative pertinenti . L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e Esso deve essere utilizzato solo in aree ben ventilate . Per favore leggere il utente
manuale prima di installare e utilizzare questo attrezzatura.

3. Indossare occhiali di sicurezza e Guanti da lavoro resistenti durante l'assemblaggio.

4. Non assemblare quando stanco o sotto l'influenza Di alcol, farmaci o farmaco.

5. La capacità di carico e le altre caratteristiche del prodotto si applicano a UN correttamente E prodotto completamente assemblato soltanto.

6. Mantieni l'area di ritrovo pulita e ben illuminata.

7. Durante l'assemblea , tenere lontani gli astanti .

8. Richiede due persone per assemblaggio .

PRECAUZIONI D'USO

AVVERTIMENTO: A IMPEDIRE SERIO LESIONI E MORTE DA MANCIA:

1. Questo prodotto È non un giocattolo. Fare non permettere bambini a giocare con o avvicinarsi a questo elemento.
2. Utilizzare esclusivamente per lo scopo previsto. Non sedersi né stare in piedi sul prodotto.
3. Ispezionare prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se le parti sono allentate o danneggiate.
4. Utilizzare solo su superfici piane, livellate e dure.
5. Non superare la capacità di carico indicata. Serrare saldamente tutte le manopole prima di applicare il carico. Prestare attenzione al carico dinamico! Lo spostamento improvviso del carico può creare momentaneamente un carico eccessivo, causando il guasto del prodotto.
6. Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo.
7. Questo apparecchio è destinato all'uso in ambito domestico e in applicazioni simili, quali:

– aree cucina per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
– case coloniche;
– da clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
– Ambienti di tipo bed and breakfast.

