



MARATHON

Large Digital Timer

24 HOUR WITH COUNTDOWN,
COUNTUP & CLOCK FEATURE



MARATHON

Grand minuteur digital

24 HEURES AVEC COMPTE À REBOURS,
COMPTAGE & FONCTION HORLOGE

TI080001 OPERATING INSTRUCTIONS

1. TO SET CLOCK

Slide switch to "clock". Depress "HR", "MIN" or "SEC" to actual time. Press "CLEAR" button for 3 seconds to change 12 hours AM/PM format to 24 hours international time format or vice versa.

2. TO SET TIMER

Slide switch to "TIMER" press "HR", "MIN" or "SEC" for desired time. Press "START" – To temporarily stop timing cycle. Press "STOP" to restart. Press "START". The timer will count up from 0:00:00 to tell you how long since the alarm sounded. To stop count up and / or alarm. Press "STOP".

3. MEMORY

Depress "HR", "MIN" or "SEC" then press "MEMORY" to enter preset time ("MEMORY" flag on display on) Press "MEMORY" to recall preset time and then press "CLEAR" to cancel preset time.

4. COUNT UP

Slide switch to "COUNT-UP" position and press "START" to start counting upward. Press "STOP" to temporarily stop timing/ to reset, press "START". Press "CLEAR" to reset digits to 00HR:00MIN:00SEC.

Use 1.5V "AA" battery

TI080001 MODE D'EMPLOI

1. POUR REGLER L'HORLOGE

Glissez jusqu'à "CLOCK" Appuyez sur "HR", "MIN" ou "SEC" pour l'heure actuelle. Pressez le bouton "CLEAR" pendant 3 secondes pour changer le format 12 heures AM/PM au format international 24 heures ou vice versa.

2. POUR REGLER LE COMPTEUR

Glissez jusqu'à "TIMER" pressez "HR", "MIN" ou "SEC" pour l'heure désirée. Pressez "START" pour arrêter temporairement le cycle de minuterie. Pressez "STOP"/pour recommencer. Pressez "START". La minuterie comptera sous la forme de 0 :00 :00 pour vous dire depuis combien de temps l'alarme a sonné. Pour arrêter le compteur et/ou l'alarme. Pressez "STOP"

3. MEMOIRE

Appuyez sur "HR", "MIN" ou "SEC" pressez ensuite "MEMORY" pour entrer le temps pré-réglé (Indicateur "MEMORY" sur l'affichage) Pressez "MEMORY" pour rappeler le temps pré-réglé et pressez ensuite "CLEAR" pour annuler le temps pré-réglé.

4. COMPTAGE

Glissez jusqu'à la position "COUNT-UP" et pressez "START" pour commencer le comptage vers le haut. Pressez "STOP" pour arrêter temporairement la minuterie/pour remettre à zéro, pressez "START". Pressez "CLEAR" pour réinitialiser les chiffres à 00HR:00MIN:00SEC.

Utilisez une pile 1,5V "AA"



MARATHON

Large Digital Timer

24 HOUR WITH COUNTDOWN,
COUNTUP & CLOCK FEATURE



MARATHON

Grand minuteur digital

24 HEURES AVEC COMPTE À REBOURS,
COMPTAGE & FONCTION HORLOGE

TI080001 OPERATING INSTRUCTIONS

1. TO SET CLOCK

Slide switch to "clock". Depress "HR", "MIN" or "SEC" to actual time. Press "CLEAR" button for 3 seconds to change 12 hours AM/PM format to 24 hours international time format or vice versa.

2. TO SET TIMER

Slide switch to "TIMER" press "HR", "MIN" or "SEC" for desired time. Press "START" – To temporarily stop timing cycle. Press "STOP" to restart. Press "START". The timer will count up from 0:00:00 to tell you how long since the alarm sounded. To stop count up and / or alarm. Press "STOP".

3. MEMORY

Depress "HR", "MIN" or "SEC" then press "MEMORY" to enter preset time ("MEMORY" flag on display on) Press "MEMORY" to recall preset time and then press "CLEAR" to cancel preset time.

4. COUNT UP

Slide switch to "COUNT-UP" position and press "START" to start counting upward. Press "STOP" to temporarily stop timing/ to reset, press "START". Press "CLEAR" to reset digits to 00HR:00MIN:00SEC.

Use 1.5V "AA" battery

TI080001 MODE D'EMPLOI

1. POUR REGLER L'HORLOGE

Glissez jusqu'à "CLOCK" Appuyez sur "HR", "MIN" ou "SEC" pour l'heure actuelle. Pressez le bouton "CLEAR" pendant 3 secondes pour changer le format 12 heures AM/PM au format international 24 heures ou vice versa.

2. POUR REGLER LE COMPTEUR

Glissez jusqu'à "TIMER" pressez "HR", "MIN" ou "SEC" pour l'heure désirée. Pressez "START" pour arrêter temporairement le cycle de minuterie. Pressez "STOP"/pour recommencer. Pressez "START". La minuterie comptera sous la forme de 0 :00 :00 pour vous dire depuis combien de temps l'alarme a sonné. Pour arrêter le compteur et/ou l'alarme. Pressez "STOP"

3. MEMOIRE

Appuyez sur "HR", "MIN" ou "SEC" pressez ensuite "MEMORY" pour entrer le temps pré-réglé (Indicateur "MEMORY" sur l'affichage) Pressez "MEMORY" pour rappeler le temps pré-réglé et pressez ensuite "CLEAR" pour annuler le temps pré-réglé.

4. COMPTAGE

Glissez jusqu'à la position "COUNT-UP" et pressez "START" pour commencer le comptage vers le haut. Pressez "STOP" pour arrêter temporairement la minuterie/pour remettre à zéro, pressez "START". Pressez "CLEAR" pour réinitialiser les chiffres à 00HR:00MIN:00SEC.

Utilisez une pile 1,5V "AA"