


Installation Instructions



20 x Max 40W Candelabra Base

Safety Information

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

- 1.For your protection and safety,carefully read and understand the information provided in this manual completely before attempting to assemble,install,or operate this product.Failure to do so could lead to electrical shock,fire,or other injuries that could be hazardous or even fatal.
- 2.Before touching any wire,use a voltage tester to make sure it not live.
- 3.When replacing fuses, turn off the main power first.Make sure your hands and feet are dry,and place one hand behind your back to prevent electricity from making a complete circuit through your chest.Touch the plug fuse only by its insulated rim. Remove cartridge fuses with a fuse puller
- 4.Use tools with insulated handles and ladders made of wood or fiberglass.
- 5.To protect children,place a safely cover over any unused outlets.



DANGER: Before staring installation of this fixture or removal of a previous fixture,disconnect the power by turning off the circuit breaker,removing the fuse at the fuse box,or tripping the breaker that controls that circuit.Tape a sign to the panel warning others to leave the circuit alone while you work.



CAUTION:CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN IF YOU HAVE ANY ELECTRICAL QUESTIONS. If you have any non-electrical questions about this fixture please contact our customer service via the distributor where you purchased this product from. We will be more than happy to assist.


Pre-Installation

PLANNING INSTALLATION


Read all instructions before installing.

To avoid damaging this product,place it on a soft, non-abrasive surface,such as carpet or cardboard.

TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)



HARDWARE INCLUDED







Assembly Instructions

Assembly of this fixture will be accomplished by first determining the length of stem or chain required,attaching the mounting plate to the junction box, making all necessary electrical connections,hanging the fixture from the ceiling and then installing the fixture

Safety Warning

Read wiring and grounding instruction and any additional directions.Turn power supply off during installation.If new wiring is required,consult a qualified electrician or local authorities for code requirements.



Warranty





ONE (1) YEAR WARRANTY

WHAT IS COVERED

The manufacturer warrants this fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of one (1) year from date of purchase. The warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alteration, way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear.


WHAT IS NOT COVERED

The manufacturer does not warrant and specifically disclaims any warranty, whether expressed or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor/expense costs involved in the replacement or repair of said product.



Connect side hanging rods to the wheel and wiring chamber.

Instrucciones de instalación



20 x Max 40W Base de candelabro

Información de seguridad

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

1. Para su protección y seguridad, lea atentamente y comprenda completamente información proporcionada en este manual antes de intentar ensamblar, instalar o hacer operar este producto. incluso fatal.
2. Antes de tocar un cable, use un probador de voltaje para asegurarse de que no esté bajo tensión.
3. Al reemplazar los fusibles, primero apague la alimentación principal. que sus manos y pies estén secos y coloque una mano detrás de su espalda para evitar la electricidad hará un circuito completo a través de su pecho. solo por su borde aislado. Retire los fusibles del cartucho con un extractor fusible.
4. Utilice herramientas con mangos aislados y escaleras de madera o fibra de vidrio.
5. Para proteger a los niños, coloque una cubierta de forma segura sobre los enchufes no utilizados.



PELIGRO: Antes de comenzar la instalación de este electrodoméstico o retirar un electrodoméstico anterior, desconecte la energía apagando el disyuntor, quitando el fusible de la caja de fusibles o disparando el disyuntor que controla este circuito. para dejar el circuito solo mientras trabaja.




PRECAUCIÓN: CONSULTE A UN ELECTRICISTA CALIFICADO SI TIENE ALGUNA PREGUNTA ELÉCTRICA. Si tiene alguna pregunta no eléctrica sobre este dispositivo, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente a través del distribuidor al que compró este producto. Estaremos encantados de atenderle.

Preinstalación


PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Lea todas las instrucciones antes de instalar. Para evitar daños a este producto, colóquelo sobre una superficie suave y no abrasiva, como una alfombra o cartón.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS (NO INCLUIDAS)



MATERIAL INCLUIDO










Instrucciones de montaje

El montaje de este accesorio se logrará determinando primero la longitud de la varilla o cadena requerida, asegurando la placa de montaje a la caja de conexiones, haciendo todas las conexiones eléctricas necesarias, suspendiendo el accesorio del techo, luego instalando la luminaria.

Alerta de seguridad

Lea las instrucciones de cableado y conexión a tierra y cualquier instrucción adicional. Cortar la fuente de alimentación durante la instalación. Si se requiere cableado nuevo, consulte con un electricista calificado o con las autoridades locales para conocer los requisitos del código.



Garantía UN (1) AÑO DE GARANTÍA QUÉ ESTÁ CUBIERTO


El fabricante garantiza que este accesorio está libre de defectos en materiales y mano de obra por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra. La garantía se aplica solo al comprador consumidor original y solo a los productos usados en uso y servicio normales. el producto se encuentra defectuoso, la única obligación del fabricante, y su único recurso, es la reparación o reemplazo del producto a discreción del fabricante, siempre que el producto no haya sido dañado por mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteración ,camino no de acuerdo con las instrucciones suministradas con el producto. Esta garantía no se aplicará a una falla del producto como resultado de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, alteración, instalación defectuosa o cualquier otra falla que no se relacione con material o mano de obra defectuosos. La garantía no se aplicará al acabado de ninguna parte del producto, como la superficie y / o la intemperie, ya que esto se considera desgaste normal. y desgarró.

LO QUE NO ESTÁ CUBIERTO

El fabricante no garantiza y rechaza específicamente cualquier garantía, ya sea expresa o implícita, de idoneidad para un propósito, que no sea la garantía contenida en este documento. El fabricante específicamente renuncia a cualquier responsabilidad y no será responsable de ninguna pérdida o daño consecuente o incidental, que incluye, entre otros, los costos de mano de obra / gastos relacionados con el reemplazo o reparación de dicho producto.

Conecte las varillas colgantes laterales a la rueda y la cámara de cableado.

Instructions d'installation



20 x Max 40W Base de candélabre

Information sur la sécurité

LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

1. Pour votre protection et votre sécurité, lisez attentivement et comprenez complètement les informations fournies dans ce manuel avant de tenter d'assembler, d'installer ou de faire fonctionner ce produit. voire mortelle.
2. Avant de toucher un fil, utilisez un testeur de tension pour vous assurer qu'il n'est pas sous tension.
3. Lors du remplacement des fusibles, coupez d'abord l'alimentation principale. Assurez-vous que vos mains et vos pieds sont secs et placez une main derrière votre dos pour éviter que l'électricité ne fasse un circuit complet à travers votre poitrine. Touchez le fusible de la prise uniquement par son bord isolé. Retirez les fusibles de la cartouche avec un extracteur de fusible.
4. Utilisez des outils avec des poignées isolées et des échelles en bois ou en fibre de verre.
5. Pour protéger les enfants, placez un couvercle en toute sécurité sur les prises inutilisées.



DANGER: Avant de commencer l'installation de cet appareil ou de retirer un appareil précédent, débranchez l'alimentation en coupant le disjoncteur, en retirant le fusible de la boîte à fusibles ou en déclenchant le disjoncteur qui contrôle ce circuit. de laisser le circuit seul pendant que vous travaillez.



ATTENTION: CONSULTEZ UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS ÉLECTRIQUES. si tu avez des questions non électriques sur ce luminaire veuillez contacter notre service client via le distributeur auprès duquel vous avez acheté ce produit. Nous serons plus qu'heureux de vous aider.


Pré-installation

PLANIFICATION DE L'INSTALLATION


Lisez toutes les instructions avant d'installer.

Pour éviter d'endommager ce produit, placez-le sur une surface douce et non abrasive, comme un tapis ou du carton.

OUTILS REQUIS (NON INCLUS)



HARDWARE INCLUDED









Instructions de montage



L'assemblage de ce luminaire sera accompli en déterminant d'abord la longueur de tige ou de chaîne requise, en fixant la plaque de montage à la boîte de jonction, en effectuant toutes les connexions électriques nécessaires, en suspendant le luminaire au plafond, puis en installant le luminaire.

Alerte de sécurité

Lisez les instructions de câblage et de mise à la terre et toutes les instructions supplémentaires. Coupez l'alimentation électrique pendant l'installation. Si un nouveau câblage est nécessaire, consultez un électricien qualifié ou les autorités locales pour connaître les exigences du code.



Connectez les tiges de suspension latérales à la roue et à la chambre de câblage.



Garantie

GARANTIE D'UN (1) AN CE QUI EST COUVERT

Le fabricant garantit que ce luminaire est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période d'un (1) an à compter de la date de La garantie s'applique uniquement à l'acheteur consommateur d'origine et uniquement aux produits utilisés dans des conditions d'utilisation et de service normales. Si ce produit s'avère défectueux, la seule obligation du fabricant et votre recours exclusif est la réparation ou le remplacement du produit à la discrétion du fabricant, à condition que le produit n'ait pas été endommagé par une mauvaise utilisation, un abus, un accident, des modifications, une altération, d'une manière non conforme aux instructions fournies avec le produit. Cette garantie ne s'applique pas à une défaillance du produit en tant que résultant d'un accident, d'une mauvaise utilisation, d'un abus, d'une négligence, d'une altération, d'une installation défectueuse ou de toute autre défaillance non liée à un matériau ou à une fabrication défectueux, car cela est considéré comme une usure normale.

CE QUI N'EST PAS COUVERT

Le fabricant ne garantit pas et rejette spécifiquement toute garantie, expresse ou implicite, d'adéquation à un but, autre que la garantie contenue dans le présent document. Le fabricant décline spécifiquement toute responsabilité et ne sera pas responsable de tout les pertes ou dommages consécutifs ou accidentels, y compris, mais sans s'y limiter, les coûts de main-d'œuvre / dépenses impliqués dans le remplacement ou la réparation de ledit produit.