
FSC


MIX


Wood | Supporting responsible forestry


FSC® C211622


Assembly Instruction






N	X1	R	X2
			

G	X2	H	X4	J	X12	K	X1	L	X2	M	X18
 G-1 G-2 Ø4x20mm		 H-1 H-2 H-3		 Ø2.5x12mm						 Ø4x12mm	

A	X12	B	X12	C	X8	D	X5	E	X24	F	X4
 Ø6x35mm		 Ø15x10mm		 Ø6x30mm		 Ø4x35mm		 Ø3.5x14mm		 Ø4x10mm	


1





A	X8

H	X4

2









B	X8




3




A	X4	K	X1	M	X2
					

4




B	X4	C	X4
			

5




M	X16


6




C	X4	D	X4




7




J	X12




8




1.




2.



3.




4.





D	X1	N	X1




9




E	X8	G	X1	L	X1	R	X1
		 G-1 G-2					



10




E	X2
	

11




E	X8	G	X1	L	X1	R	X1
		 G-1 G-2					

12




E	X2
	

13



F	X4	H	X4
		H-3	

14



E	X4
	