

Congratulations on purchasing our product. This product will provide many years of service if you adhere to the following guidelines for assembly, maintenance, and operation. This product is for residential use only. Any institutional use is strictly prohibited.


Please be sure to follow the instructions for proper assembly. Use a Phillips head screwdriver for assembling the product in addition to the Allen wrench included in the hardware box. Do not use power screwdrivers. All of our products are made from natural woods. Please understand that natural woods have color variations which are the result of nature and not defects in workmanship.

DO NOT SUBSTITUTE PARTS. ALL MODELS HAVE THE SAME QUANTITY OF PARTS AND HARDWARE. YOUR MODEL MAY LOOK DIFFERENT FROM THE ONE ILLUSTRATED DUE TO STYLISTIC VARIATIONS.

Nous vous félicitons de votre achat de notre produit. Ce produit vous procurera des années de service si vous suivez les directives ci-dessous pour l'assemblage, l'entretien et l'utilisation. Ce produit est destiné uniquement à une utilisation résidentielle. Toute utilisation dans une institution est strictement interdite.

Prenez soin de suivre les instructions pour réaliser correctement l'assemblage. Utilisez un tournevis cruciforme pour l'assemblage, en plus de la clé hexagonale incluse dans la boîte de quincaillerie. N'utilisez pas un tournevis électrique. Tous nos produits sont fabriqués en bois naturel. Il faut comprendre que le bois présente des variations de couleur attribuables à la nature et non à un défaut de fabrication.

NE PAS UTILISER DES PIÈCES DE SUBSTITUTION. TOUS LES MODÈLES ONT LE MÊME NOMBRE DE PIÈCES ET D'ACCESSOIRES DE MONTAGE. VOTRE MODÈLE PEUT DIFFÉRER DE CELUI ILLUSTRÉ EN RAISON DE VARIATIONS STYLISTIQUES.




WARNING!

**READ ALL INSTRUCTIONS
BEFORE USE OF THE CHANGING
TABLE, ADD-ON CHANGING
UNIT, OR CHANGING PAD.**


AVERTISSEMENT!

**LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS
AVANT D'UTILISER LA TABLE À
LANGER, L'UNITÉ COMPLÉMEN-
TAIRE OU LE COUSSIN À LANGER.**


PARTS • PIÈCES



A. Right Side Panel
A. Panneau latéral droit




B. Left Side Panel
B. Panneau latéral gauche



C. Drawer Divider Panel
C. Panneau de division des tiroirs




D. Middle Support Panel
D. Panneau de support du milieu



J. Top / Bottom Rear Support Rail (2)
J. Traverse de support arrière supérieure / inférieure (2)



K. Front Bottom Support Rail
K. Traverse de support avant inférieure




L. Top Panel
L. Dessus




P. Small Drawer Back Panel (2)
P. Panneau arrière de petit tiroir (2)



RR. Large Right Drawer Panel (4)
RR. Panneau de droite de grand tiroir (4)



M. Back panel
M. Panneau arrière




Q. Small Drawer Bottom Panel (2)
Q. Panneau de fond de petit tiroir (2)




RL. Large Left Drawer Panel (4)
RL. Panneau de gauche de grand tiroir (4)




S. Large Drawer Front Panel (2)
S. Panneau avant de grand tiroir (2)




T. Large Drawer Back Panel (2)
T. Panneau arrière de grand tiroir (2)



OR. Small Right Drawer Front Panel
OR. Panneau avant de petit tiroir de droite




OL. Small Left Drawer Front Panel
OL. Panneau avant de petit tiroir de gauche



U. Large Drawer Bottom Panel (2)
U. Panneau de fond de grand tiroir (2)


HARDWARE • ACCESSOIRES DE MONTAGE




H1. Cam bolt (22)
H1. Boulon de came (22)



H2. Cam lock (22)
H2. Verrou de came (22)



H3. Knob (6)
H3. Poignée (6)



H4. Knob Bolt (6)
H4. Vis de poignée (6)



H5. Small Wood Screw (61)
H5. Petite vis à bois (61)




H6. Large Wood Screw (17)
H6. Grande vis à bois (17)




H11. Small Wood Screw (Large Head) (3)
H11. Petite vis à bois (tête large) (3)




H12. Wood dowel (12)
H12 Goujon de bois (12)




H7. Right side glide (4)
H7. Glissière du panneau droit (4)



H8. Right drawer glide (4)
H8. Glissière de tiroir droite (4)



H9. Left side glide (4)
H9. Glissière du panneau gauche (4)




H10. Left drawer glide (4)
H10. Glissière de tiroir gauche (4)

Tools Needed

(not included)

Outils requis




(non inclus)




Phillips
screwdriver
Tournevis
cruciforme

ASSEMBLY INSTRUCTIONS • INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



1



2




X3




X3


3




X8




4




5




6




7



8




9




10

DRAWER ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DES TIROIRS


10a.




10b.




10c.




10d.



10e.




10f.



11


TRAY ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DU PLATEAU



CHANGER PARTS • PIÈCES DU PLATEAU À LANGER




T-1. Front / Back Panel (2)
T-1. Panneau avant / arrière (2)



T-2. Side Panel (2)
T-2. Panneau latéral (2)




T-3. Cross support
T-3. Support transversal



T-4. Bottom panel
T-4. Panneau de fond

HARDWARE • ACCESSOIRES DE MONTAGE



TH-1. Cam bolt (4)
TH-1. Boulon de
came (4)



TH-2. Cam lock (4)
TH-2. Verrou de
came (4)



TH-3. Wood Dowel (4)
TH-3. Goujon
de bois (4)



TH-4. 5/8" Flat Head Screw (4)
TH-4. Vis à tête plate
de 15,8 mm (5/8 po) (4)



TH-5. Bracket (2)
TH-5. Attaches (2)




TH-6. Safety Strap
TH-6. Sangle de sûreté




TH-7. Small Wood Screw with Washer (2)
TH-7. Petite vis à bois avec rondelle (2)

11a




11b




* Rotate TH-2
clockwise
to secure.
* Tourner TH-2
dans le sens
horaire pour fixer.

X2


11c





11d




11e



12



X2



**CHANGER PAD IS NOT INCLUDED,
SOLD SEPARATELY. 31" X 16" X 4"
CONTOUR CHANGER PAD IS
RECOMMENDED.**

**LE COUSSIN À LANGER N'EST PAS
INCLUS MAIS VENDU SÉPARÉMENT.
LE COUSSIN À LANGER DE
79 X 41 X 10 CM (31 x 16 x 4 po) AVEC
CONTOUR EST RECOMMANDÉ.**

FURNITURE ANTI-TIPPING KIT INSTALLATION

INSTALLATION DU DISPOSITIF ANTIBASCULEMENT

Serious or fatal crushing can occur when furniture tips over on children. To help prevent tip-over, follow the steps below to install this anti-tipping strap.

Le basculement du meuble sur un enfant peut entraîner des blessures graves ou fatales par écrasement. Pour aider à prévenir le basculement, suivre les étapes ci-dessous afin d'installer cette sangle antibasculement.



WARNING

Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip-over. To help prevent tip-over:

- Install tipover restraint provided.
- Place heaviest item in the lowest drawers.
- Unless specifically designed to accommodate, do not set TVs or other heavy objects on top of this product.
- Never allow children to climb or hang on drawers, doors, or shelves.
- Never open more than one drawer at a time. (OR)
- Do not defeat or remove the drawer interlock system.

Use of tip-over restraints may only reduce, but not eliminate, the risk of tip-over.

This is permanent label. Do not attempt to remove!




AVERTISSEMENT

Le basculement du meuble peut entraîner des blessures graves ou fatales par écrasement. Pour aider à prévenir le basculement :

- Installer le dispositif antibasculement fourni.
- Placer les objets les plus lourds dans les tiroirs du bas.
- À moins que le meuble soit spécialement conçu pour recevoir un téléviseur, ne pas placer un téléviseur ni tout autre objet lourd sur ce produit.
- Ne jamais laisser les enfants grimper ou s'accrocher aux tiroirs, aux portes ou aux tablettes.
- Ne jamais ouvrir plus d'un tiroir à la fois. (OU)
- Ne pas défaire ni enlever le système de blocage des tiroirs.

L'utilisation de ce dispositif de retenue ne peut que réduire mais pas éliminer le risque de basculement. Cette étiquette est permanente. Ne pas essayer de l'enlever!




Tools Needed (not included)


Outils requis (non inclus)



Stubby
Screwdriver
Tournevis
court



Pencil
Crayon




Phillips
screwdriver
Tournevis
cruciforme

13a.

Locate a 2" x 4" stud behind the wall, and make a mark.


Localiser un montant de 2" x 4" derrière la surface du mur et faire une marque.



13b.

Install the strap on the wall with long screw and washer.


Fixer la sangle au mur avec la vis longue et une rondelle.



13c.

Install the other end of strap on the back of dresser with short screw and washer into the wood framing of the dresser.

Fixer l'autre extrémité de la sangle à l'arrière de la commode avec la vis courte et une rondelle dans le cadre de bois de la commode.





KEEP THIS MANUAL IN A SAFE
PLACE FOR FUTURE REFERENCE.
GARDER CE MANUEL EN LIEU
SÛR POUR UN USAGE ULTÉRIEUR.

**READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE
PRODUCT. KEEP THE INSTRUCTIONS FOR
FUTURE USE.**

**The recommended maximum weight of
the occupant is 30 lbs on changing table.
Le poids maximal recommandé de l'occu-
pant de cette table est de 13,6 kg (30 lb).**

**LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES
INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.
CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR UN
USAGE ULTÉRIEUR.**

IMPORTANT:

As with all infant and baby furniture, it is important to check fasteners, screws, and bolts periodically for tightness. Parents should ensure a safe environment for their children by checking the furniture regularly before placing a child in the product.

IMPORTANT :

Comme pour tous les meubles de nourrissons et de bébés, il est important de vérifier périodiquement le serrage des attaches, des vis et des boulons. Les parents doivent procurer un environnement sécuritaire à leur enfant en vérifiant régulièrement le meuble avant de placer l'enfant sur celui-ci.



WARNING! FALL HAZARD

TO PREVENT DEATH OR SERIOUS INJURY, ALWAYS KEEP CHILD WITHIN ARM'S REACH.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE ASSEMBLING THIS PRODUCT. KEEP THE MANUAL FOR FUTURE USE.




WARNING:

- Always secure this tray, using the provided hardware, to the changing surface. See instructions.
- The tray is to be used on a surface that is level, stable and structurally sound with a minimum surface dimension of 45" by 18.75".
- Read all instructions before use of the changing table.
- Do not use changing table if it is damaged or broken.
- This product is not intended to be used as a changing table without adult supervision. Use of the product without this may result in death or serious injury to your child from falling. Follow all instructions on attaching and using the changing table.
- Only use the pad provided by us.
- The maximum weight of the child for which the changing table is intended is 30 lbs.
- Stop using this changing table when the child is able to sit up or roll over.
- As with all infant and baby furniture, it is important to check fasteners, screws, and bolts periodically for tightness. Parents should ensure a safe environment for their child by checking the furniture regularly before placing the child in the product.
- When using this product, always secure the child with the safety strip.



WARNING! FALL HAZARD

To prevent death or serious injury, always keep child within arm's reach. Never leave child unattended and always use restraining system.



ONE YEAR LIMITED WARRANTY:

We will replace any missing parts at the time of purchase or any defective item within a one year period from the date of original purchase. Please keep your receipt so that we may process your warranty request. This warranty only covers new units with original packaging and ownership, and is not transferable. It does not cover any used, second-hand or demo models.

This warranty does not cover any damaged or defective parts that result from installation and assembly, normal wear and tear, abuse, negligence, improper use or alteration to the finish, design, and hardware. The specific legal rights of this warranty may vary from state to state. Some states do not allow any exclusion or limitation of incidental damages. Some states do not allow limitation on how long an implied warranty lasts.

Storage:

- Pine woods exchange moisture with the air adjusting to major changes in room temperature and humidity. Therefore, it is best to place your furniture away from heating or air-conditioning vents.
- Sunlight is not friendly to solid wood furniture and prolonged direct exposure to harsh sunlight can discolor the finish. Be careful not to place your furniture in direct sunlight for extended periods of time. As with all your fine furniture, blot up spills immediately.

Care and Cleaning:

- Do not scratch or chip the finish. Do not use abrasive chemicals for cleaning. Clean with mild soap on a soft rag. Rinse and dry thoroughly. If you ever refinish this furniture, be sure to use only a non-toxic finish specified for children's products. If you choose to refinish this furniture, the warranty will be voided.

Registering your product is even easier than before. You can register your product on our website

IF YOU WOULD LIKE TO ORDER
REPLACEMENT OR MISSING PARTS
PLEASE VISIT US
OR YOU CAN CONTACT US BY MAIL



AVERTISSEMENT! RISQUE DE CHUTE

**POUR ÉVITER TOUT DÉCÈS OU
BLESSURE GRAVE, TOUJOURS TENIR
L'ENFANT À LA PORTÉE DES BRAS.**

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'ASSEMBLER CE PRODUIT. CONSERVER CE MANUEL POUR UN USAGE ULTÉRIEUR.




AVERTISSEMENT!

- Le plateau à langer est toujours attaché sur une commode ou une table à langer, en utilisant les accessoires de montage. Veuillez regarder les instructions.
- Le plateau à langer est toujours fixé sur une commode ou une table à langer avec une surface minimum de 45" * "18.75".
- Lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser la table à langer.
- Ne pas utiliser la table à langer si elle est endommagée ou brisée.
- Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé comme table à langer sans la supervision d'un adulte. L'utilisation de ce produit sans la surveillance d'un adulte peut entraîner de graves blessures ou la mort de l'enfant s'il fait une chute. Suivre les instructions sur la façon d'attacher et d'utiliser la table à langer.
- N'utiliser que le coussin fourni par nous.
- Le poids maximal de l'occupant pour lequel cette table à langer est conçue est de 13,6 kg (30 lb).
- Cesser d'utiliser la table à langer lorsque l'enfant est capable de s'asseoir ou de se retourner.
- Comme pour tous les meubles de nourrissons et de bébés, il est important de vérifier périodiquement le serrage des attaches, des vis et des boulons. Les parents doivent procurer un environnement sécuritaire à leur enfant en vérifiant régulièrement le meuble avant de placer l'enfant sur celui-ci.
- Lors de l'utilisation de ce produit, toujours attacher l'enfant avec la sangle de sûreté.



AVERTISSEMENT! RISQUE DE CHUTE

Pour éviter tout décès ou blessure grave, toujours tenir l'enfant à la portée des bras. Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance et toujours utiliser le système de retenue.



GARANTIE LIMITÉE D'UN AN :

Nous remplacerons toute pièce manquante au moment de l'achat ou tout article défectueux au cours de la période de garantie d'un an à compter de la date initiale de l'achat. Veuillez conserver votre reçu de caisse pour le traitement de votre demande de garantie. Cette garantie ne couvre que les produits neufs avec leur emballage original. Elle ne couvre que leur propriétaire initial et n'est pas transférable. Elle ne couvre pas les produits usagés, d'occasion ou de démonstration.

Cette garantie ne couvre pas les pièces endommagées ou défectueuses en raison de leur installation et leur assemblage, l'usure normale, les abus, les négligences, les utilisations incorrectes ni l'altération du fini, du style et des accessoires de quincaillerie. Les droits particuliers rattachés à cette garantie peuvent varier d'une juridiction à une autre. Certaines juridictions interdisent l'exclusion ou la limitation des dommages indirects et ne permettent pas de limiter la durée d'une garantie implicite.

Rangement :

- Le bois de pin échange de l'humidité avec l'air en s'adaptant aux principaux changements de température et d'humidité ambiante. Il est donc préférable d'éloigner ce meuble des bouches de chaleur et de climatisation.
- Les rayons du soleil ne font pas bon ménage avec les meubles en bois massif et une exposition prolongée à la lumière directe du soleil risque de décolorer le fini. Prenez garde de ne pas laisser votre meuble directement au soleil pendant un temps prolongé. Comme pour tous les meubles précieux, épongez immédiatement toute éclaboussure.

Entretien et nettoyage :

- Évitez d'égratigner ou d'écailler le fini. N'utilisez pas des nettoyants abrasifs. Nettoyez le meuble avec du savon doux sur un chiffon non rugueux. Rincez et séchez-le complètement. Si vous devez refaire la finition de ce meuble, assurez-vous d'utiliser un fini non toxique conçu pour les meubles pour enfants. Si vous entreprenez de refinir ce meuble, sa garantie sera annulée.

L'enregistrement de votre produit est plus facile que jamais. Veuillez l'enregistrer sur notre site Web

**POUR COMMANDER DES PIÈCES DE
RECHANGE OU MANQUANTES
VISITEZ-NOUS**

OU CONTACTEZ-NOUS PAR COURRIER

— Restraint System • Système de retenue —

⚠ **WARNING:**

During the diaper changing process, be sure always to keep one hand on the baby to prevent the baby from falling off the changing pad. Falling from the changing pad could cause severe injury or even death to the baby.

⚠ **AVERTISSEMENT:**

Lors du changement de couche, garder toujours une main sur le bébé pour l'empêcher de tomber du coussin à langer. La chute de l'enfant du coussin à langer peut entraîner de graves blessures ou la mort.



Step 1.

Place a baby on the pad with his/her bottom on the top of the diaper. Safely secure the baby on the pad with the safety straps and buckle on the pad. This helps prevent the baby from falling off the pad, which can result in severe injury or even death of the baby.

Étape 1.

Placer le bébé sur le coussin en plaçant ses fesses sur la couche. Attacher l'enfant en sûreté sur le coussin à l'aide de la sangle et de la boucle. Ceci contribuera à l'empêcher de tomber du coussin, entraînant de graves blessure ou la mort.



Step 3.

Push the baby's legs forward and create a cavity under the baby's bottom. Clean the baby.

Étape 3.

Pousser les jambes du bébé vers l'avant pour soulever ses fesses. Nettoyer l'enfant.



Step 2.

Remove the dirty diaper from the baby.

Étape 2.

Enlever la couche sale du bébé.



Step 4.

Reattach the new diaper to a clean and happy baby!

Étape 4.

Attacher une nouvelle couche au bébé propre et heureux!