

RECHARGEABLE TABLE LAMP

1. Charge fully before first use - only ever connect to a 5V 2A (low-power) charger - please do not use higher power/fast chargers as these may damage lamp.
2. A red light will be visible next to the USB-C port whenever it is connected to a power source.
3. Charging time of approximately 3-hours will provide between 5 & 8 hours of use (depending on settings used).
4. Press the chrome tip of the lamp to turn on and cycle through the 3 light modes.
5. To brighten or dim the lamp, press and hold on the chrome tip until the lamp reaches your desired setting.



WIEDERAUFLADBARE TISCHLAMPE

1. Vor dem ersten Gebrauch vollständig aufladen - immer nur an ein 5-V-2-A-Ladegerät (Niedrigleistung) anschließen - bitte keine Ladegeräte mit höherer Leistung/Schnellladegeräte verwenden, da diese die Lampe beschädigen können.
2. Immer wenn die Lampe an eine Stromquelle angeschlossen ist, leuchtet neben dem USB-C-Anschluss ein rotes Licht.
3. Die Ladezeit beträgt ungefähr 3 Stunden und ermöglicht eine Betriebsdauer von 5 bis 8 Stunden (je nach verwendeten Einstellungen).
4. Drücken Sie auf die Chromspitze der Lampe, um sie einzuschalten und durch die 3 Lichtmodi zu schalten.
5. Um die Lampe heller oder dunkler zu machen, halten Sie die Chromspitze gedrückt, bis die Lampe die gewünschte Einstellung erreicht hat.

1. Chargez complètement avant la première utilisation - connectez uniquement à un chargeur 5 V 2 A (faible puissance) - veuillez ne pas utiliser de chargeurs plus puissants/rapides car ils pourraient endommager la lampe.
2. Un voyant rouge sera visible à côté du port USB-C chaque fois qu'il sera connecté à une source d'alimentation.
3. Un temps de charge d'environ 3 heures fournira entre 5 et 8 heures d'utilisation (selon les paramètres utilisés).
4. Appuyez sur la pointe chromée de la lampe pour rallumer et faire défiler les 3 modes d'éclairage.
5. Pour éteindre ou atténuer la lampe, appuyez et maintenez la pointe chromée jusqu'à ce que la lampe atteigne le réglage souhaité.

LAMPE DE TABLE RECHARGEABLE

DigiFlex Ltd. 16a Eldon Way, Hockley, Essex, S55 4AD, UK.
EMAIL: sales@digiFlex.co.uk / PHONE: +44 (0)1702 203977
DigiFlex EU GmbH, Alt-Heerdt 104, 40549 Düsseldorf, Deutschland.
EMAIL: ashleycane@digiFlex-online.de / PHONE: +49 (0)21197 527900



RECHARGEABLE TABLE LAMP

USER GUIDE / BENUTZERHANDBUCH /
GUIDE DE L'UTILISATEUR / GUIDA PER L'UTENTE /
PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA /
ANVÄNDARGUIDE /
GEBRUIKERSHANDLEIDING /
KÜLTÄNIM KILAVUZU



LAMPADA DA TAVOLO RICARICABILE

1. Caricare completamente prima del primo utilizzo, collegarla solo a un caricabatterie da 5 V 2 A (bassa potenza); non utilizzare caricabatterie più potenti/veloci in quanto potrebbero danneggiare la lampada.
2. Una luce rossa sarà visibile accanto alla porta USB-C ogni volta che è collegata a una fonte di alimentazione.
3. Un tempo di ricarica di circa 3 ore fornirà tra 5 e 8 ore di utilizzo (a seconda delle impostazioni utilizzate).
4. Premere la punta cromata della lampada per accendere e scorrere le 3 modalità di luce.
5. Per aumentare o diminuire la luminosità della lampada, premere e tenere premuta la punta cromata finché la lampada non raggiunge l'impostazione desiderata.

LÁMPARA DE MESA RECARGABLE

1. Cárguela completamente antes del primer uso. Solo conéctela a un cargador de 5 V 2 A (baja potencia). No utilice cargadores de mayor potencia o rápidos, ya que pueden dañar la lámpara.
2. Se verá una luz roja junto al puerto USB-C cada vez que esté conectada a una fuente de alimentación.
3. El tiempo de carga de aproximadamente 3 horas proporcionará entre 5 y 8 horas de uso (según la configuración utilizada).
4. Presione la punta cromada de la lámpara para encenderla y recorrer los 3 modos de luz.
5. Para aumentar o disminuir el brillo de la lámpara, presione y mantenga presionada la punta cromada hasta que la lámpara alcance la configuración deseada.

UPPLADDNINGSBAR BORDSLAMPA

1. Ladda helt före första användning – anslut endast till en 5V 2A (lågeffekt) laddare – använd inte högre effekt/ snabbladdare eftersom dessa kan skada lampan.
2. En röd lampa kommer att vara synlig bredvid USB-C-porten när den är ansluten till en strömkälla.
3. Laddningstid på cirka 3 timmar ger mellan 5 och 8 timmars användning (beroende på använda inställningar).
4. Tryck på lampans kromspets för att tända och växla mellan de tre ljuslägena.
5. För att lysa upp eller dämpa lampan, tryck och håll på kromspetsen tills lampan når önskad inställning.

OPLAADBARE TAFELLAMP

1. Laad de lamp volledig op voor het eerste gebruik – sluit hem alleen aan op een 5V 2A (laagvermogen) oplader – gebruik geen laders met een hoger vermogen/ snelladers, omdat deze de lamp kunnen beschadigen.
2. Er is een rood lampje zichtbaar naast de USB-C-poort wanneer deze is aangesloten op een stroombron.
3. De oplaadtijd van ongeveer 3 uur zorgt voor 5 tot 8 uur gebruik (afhankelijk van de gebruikte instellingen).
4. Druk op de chromen punt van de lamp om hem aan te zetten en door de 3 lichtstanden te bladeren.
5. Om de lamp feller of donkerder te maken, houdt u de chromen punt ingedrukt totdat de lamp de gewenste stand heeft bereikt.

ŞARJ EDİLERİLİR MASA LAMPASI

1. İlk kullanımdan önce tamamen şarj edin – yalnızca 5V 2A (düşük güç) şarj cihazına bağlayın – lütfen daha yüksek güç/hızlı şarj cihazları kullanmayın, çünkü bunlar lambaya zarar verebilir.
2. Bir güç kaynağına bağlandığında USB-C bağlantı noktasının yanında kırmızı bir ışık görünecektir.
3. Yaklaşık 3 saatlik şarj süresi, 5 ila 8 saat arasında kullanım sağlayacaktır (kullanılan ayarlara bağlı olarak).
4. Açmak ve 3 ışık modu arasında geçiş yapmak için lambanın krom ucuna basın.
5. Lambayı aydınlatmak veya kısmak için, lamba istediğiniz ayara ulaşıncaya kadar krom ucu basılı tutun.

LAMPA STOŁOWA Z MOŻLIWOŚCIĄ ŁADOWANIA

1. Przed pierwszym użyciem naładuj ją w pełni – podłączaj tylko do ładowarki 5 V 2 A (o małej mocy) – nie używaj ładowarek o większej mocy/szybkich, ponieważ mogą uszkodzić lampę.
2. Czerwone światło będzie widoczne obok portu USB-C, gdy lampa zostanie podłączona do źródła zasilania.
3. Czas ładowania wynoszący około 3 godzin zapewni od 5 do 8 godzin użytkowania (w zależności od użytych ustawień).
4. Naciśnij chromowaną końcówkę lampy, aby włączyć ją i przełączyć między 3 trybami oświetlenia.
5. Aby rozjaśnić lub przyciemnić lampę, naciśnij i przytrzymaj chromowaną końcówkę, aż lampa osiągnie żądane ustawienie.

