




**CONTROL INSTRUCTIONS  
INSTRUCCIONES DEL CONTROL  
INSTRUCTIONS DE RÉGLAGE**

**H5711**



**SEAT HEIGHT**

Turn handle to raise and lower seat height.

Pull handle out for back tilting. Push in to lock back movement.

**ALTURA DEL ASIENTO**

Gire la manija para elevar y bajar la altura del asiento.

Tire de la manija para inclinar el respaldo.


Empuje hacia adentro para bloquear el movimiento del respaldo.

**HAUTEUR DU SIÈGE**

Tourner la poignée pour relever et abaisser le siège.

Tirer sur la poignée pour incliner le dossier.

Pousser pour bloquer le dossier.



**TILT TENSION**

Turn knob to control the rate and ease of recline.

**TENSION DE LA INCLINACION**

Gire la perilla para controlar la velocidad y facilidad de inclinación.

**TENSION**

**D'INCLINALSON**

Tourner le bouton pour régler l'amplitude et la facilité d'inclinaison.