


ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS DE MONTAGE



⚠ SAFETY TIPS

Static charge may cause dust on foam-clean with a dry or damp cloth.

Small foam strands may be present-handle gently and dispose of properly.

Do not burn or incinerate. Check local recycling guideline.

⚠ CONSEILS DE SÉCURITÉ

L'électricité statique peut attirer la poussière sur la mousse - nettoyer avec un chiffon sec ou humide.

De petits morceaux de mousse peuvent être présents - manipuler avec précaution et jeter correctement.

Ne pas brûler ni incinérer. Vérifier les directives de recyclage locales.

Have an assembly question or need a replacement part?
Please contact with our customer service.

Vous avez une question sur le montage ou besoin d'une
pièce de rechange ?
Veuillez contacter notre service client.

Warnings

Important reminder:

Please sort and check all accessories before assembly.

Place the product on an empty cardboard box or on carpet to prevent scratches.

⚠ Please use proper tools for assembly. Using an electric screwdriver can accelerate the assembly speed, but please do not overtighten the screws.


⚠ Please follow the assembly steps and do not skip any of them.

⚠ If possible, please find a partner to help you with assembly, which can accelerate assembly.

⚠ Keep all small parts of this product away from children. They may cause serious injury.

⚠ We hope you can retighten the screws 2 weeks after assembly, and check the tightening procedure of the screws every 3 months.

If you meet any difficulty, our friendly customer team are always ready to help you.



WARNING — Tip-Over / Crush Hazard

Furniture can tip over and cause serious crushing injuries. If an anti-tip kit is provided, install it after assembly and use it as instructed. Do not modify the structure of this product. Use only as intended and ensure all fasteners are fully tightened. The manufacturer is not responsible for damage or injury caused by unauthorized modifications or improper assembly.

Peel off film before use


Avertissements

Rappel important :

Veillez trier et vérifier tous les accessoires avant le montage.

Placez le produit sur un carton vide ou sur une moquette pour éviter les rayures.

- ⚠ Veillez utiliser les outils appropriés pour le montage. L'utilisation d'une visseuse électrique peut accélérer le montage, mais veuillez ne pas trop serrer les vis.
- ⚠ Veillez suivre les étapes de montage et ne pas en sauter aucune.
- ⚠ Si possible, veuillez trouver un partenaire pour vous aider lors du montage, ce qui peut accélérer le processus.
- ⚠ Gardez toutes les petites pièces de ce produit hors de portée des enfants. Elles pourraient causer des blessures graves.
- ⚠ Nous vous recommandons de revisser les vis 2 semaines après le montage, et de vérifier le serrage des vis tous les 3 mois.
Si vous rencontrez des difficultés, notre aimable équipe du service client est toujours prête à vous aider.



AVERTISSEMENT — Risque de basculement / d'écrasement

Les meubles peuvent basculer et causer des blessures graves par écrasement. Si un kit antirupture est fourni, installez-le après le montage et utilisez-le comme indiqué. Ne modifiez pas la structure de ce produit. Utilisez-le uniquement comme prévu et assurez-vous que toutes les fixations sont complètement serrées. Le fabricant n'est pas responsable des dommages ou blessures causés par des modifications non autorisées ou un montage inapproprié.

Retirer le film avant utilisation.

WARNING

Foam packaging materials are not toys and may present a choking hazard. Keep all foam packaging materials away from babies and children. Do not allow children to play with the packaging. If the packaging is torn, damaged, or any foam pieces become loose, remove and discard the material immediately.


To the maximum extent permitted by applicable law, the manufacturer and seller are not liable for injury, damage, or loss arising from improper installation, misuse, abuse, inadequate maintenance, unauthorized modification, or failure to follow the product instructions and warnings. This limitation does not exclude liability that cannot be excluded under applicable law.

AVERTISSEMENT















Les matériaux d'emballage en mousse ne sont pas des jouets et peuvent présenter un risque d'étouffement. Gardez tous les matériaux d'emballage en mousse hors de portée des bébés et des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'emballage. Si l'emballage est déchiré, endommagé, ou si des morceaux de mousse se détachent, retirez immédiatement ce matériau et jetez-le.

Dans toute la mesure permise par la loi applicable, le fabricant et le vendeur déclinent toute responsabilité en cas de blessure, dommage ou perte résultant d'une installation incorrecte, d'une mauvaise utilisation, d'un usage abusif, d'un entretien insuffisant, d'une modification non autorisée, ou du non-respect des instructions et avertissements du produit. Cette limitation n'exclut pas la responsabilité qui ne peut être exclue en vertu de la loi applicable.
















Explosion Diagram / Diagramme éclaté



Parts List / Liste des pièces


		
① X1	② X1	③ X2
		
④ X2	⑤ X1	⑥ X1
		
⑦ X2	⑧ X2	⑨ X4
		
⑩ X2	⑪ X2	⑫ X2
		
⑬ X4	⑭ X2	⑮ X2
		
⑯ X2	⑰ X4	⑱ X4
		
⑲ X6	⑳ X2	

Hardware List / Liste du matériel


 $\phi 3.5 \times 12\text{mm}$		B1*4 B2*4 		 M5*40		 $\phi 6 \times 30\text{mm}$	
A	40PCS+2	B	4SETS	C	58PCS+2	D	40PCS +2
 $\phi 30 \times 3\text{mm}$		 M6*25mm				 $\phi 6 \times 36\text{mm}$ Cam Bolt	
E	4PCS	F	4PCS	G	4PCS	H	30PCS +2
		 M4*18mm		 M6*12mm		 $\phi 3.5 \times 12\text{mm}$	
I	30PCS+2	J	56PCS+2	K	12PCS +2	L	20PCS+2
				 $\phi 20 \times 1\text{mm}$			
M	6PCS	N	6PCS	O	30PCS+2	P	4PCS
 M4*10mm		 Hardware le matériel					
Q	18PCS +2						

Assemble/Assembler

Step/Étape
1


					
A	4PCS	B1	2PCS		

X2



Step/Étape
2



X2




Assembled appearance
Aspect après assemblage


Assemble/Assembler


Step/Étape
3

 M5*40		 φ6*30			
C	14PCS	D	12PCS		




Step/Étape
4

 A		 B1			
A	2PCS	B1	1PCS		




Assemble/Assembler

Step/Étape 5




Step/Étape 6




Assemble/Assembler

Step/Étape
7


					
A	8PCS	G	4PCS		




Flip 180 degrees
Retournez à 180 degrés.




Step/Étape
8





			
H	4PCS		

X2




Assemble/Assembler

Step/Étape
9





X2



Assembled appearance
Aspect après assemblage




Step/Étape
10



X2



Assemble/Assembler

Step/Étape
11




X2

Step/Étape
12





X2




Assembled appearance
Aspect après assemblage

Assemble/Assembler


Step/Étape
13





X2



Step/Étape
14




X2




Assemble/Assembler



Step/Étape
15



			
I	4PCS		

X2





Step/Étape
16



					
M5*40		φ6*30			
C	22PCS	D	4PCS		



Assemble/Assembler


Step/Étape
17



 M5*40		 $\phi 6 \times 30$		
C	22PCS	D	4PCS	





Assemble/Assembler



Step/Étape 18

						
H	7PCS	M	2PCS	A	4PCS	




Step/Étape 19

						
H	7PCS	N	2PCS	A	4PCS	



Assemble/Assembler

Step/Étape
20







φ6*30




I


7PCS



Assemble/Assembler




Step/Étape
21

 φ6*30						
D	6PCS	I	7PCS	O	30PCS	




Assemble/Assembler

Step/Étape
22




Flip 180 degrees
Retournez à 180 degrés.




Assemble/Assembler


Step/Étape
23

					
L	4PCS	B2	4PCS		


X2



Step/Étape
24



					
L	8PCS	P	4PCS		

X2




Assemble/Assembler

Step/Étape 25


			
Q	18PCS		

X2





Attention: Orientation of Part 19. Do not lock first. Lock after center alignment.


Attention : Orientation de la Pièce 19. Ne pas verrouiller d'abord. Verrouiller après alignement au centre.



Step/Étape 26




			
L	8PCS		





If Part 16 is uneven, adjust B1.


Si la pièce 16 est inégale, régler B1.





Assemble/Assembler

Step/Étape
27

						
M	4PCS	N	4PCS	A	16PCS	





Step/Étape
28



Assemble/Assembler




Step/Étape
29





Type 1 Extended Size.
Type 1 : Taille étendue

Assemble/Assembler

Step/Étape 30




Step/Étape 31



Assemble/Assembler

Step/Étape
32



Type 2 Extended Size.
Type 2 : Taille étendue

THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK
PAGE INTENTIONNELLEMENT VIERGE