



***EN_* QUICKFIT:** Tighten quickfit until shoulder is flush with panel. Do not overtighten or undertighten.
***FR_* RACCORD RAPIDE**:Faites serrer le raccord rapide jusqu'à ce que l'épaulement soit parfaitement encastré dans le panneau. Il ne faut ni trop serrer ni insuffisamment serrer.
***ES_* QUICKFIT**:Apriete quickfit hasta que el hombre se descargue con el panel. NO lo sobreapriete ni lo apriete poco.
***PT_* AJUSTE RÁPIDO:** Aperte o ajuste rápido até estar nivelada com o painel. Não apertar demasiado ou excessivamente.
***DE_* QUICKFIT**:Ziehen Sie den Quickfit fest, bis die Schulter mit der Platte bündig ist. Bitte nicht zu fest oder zu schwach anziehen.
***IT_* MONTAGGIO RAPIDO**:Stringere il montaggio rapido fino a quando la spalla è a filo con il pannello, non stringere troppo o troppo poco.
***RO_* QUICKFIT:** Strângeți quickfit până când umărul este la același nivel cu panoul. Nu strângeți prea tare și nici prea slab.



***EN_* CAM LOCK:** When fitting cam lock, ensure starting position is correct before you insert connecting quickfit.
***FR_* SERRURE BATTEUSE**:Avant d'insérer la serrure batteuse, veillez à la bonne orientation avant d'insérer le raccord rapide.
***ES_* CIERRE DE LA CÁMARA**:Cuando instale el cierre de la cámara, asegúrese de que la posición de inicio es correcta antes de que inserte el quickfit conector.
***PT_* BLOQUEIO:** Ao instalar o bloqueio, assegurar-se de que a posição inicial está correcta antes de inserir o encaixe de ligação rápida.
***DE_* CAM-LOCK**:Achten Sie bei der Montage des Cam-Locks auf die richtige Ausgangsposition, bevor Sie den Quickfit einsetzen.
***IT_* BLOCCAGGIO A CAMMA**:Quando si monta il bloccaggio a camma, assicurarsi che la posizione iniziale sia corretta prima di inserire il montaggio rapido di collegamento.
***RO_* BLOCARE CU CAME:** Când montați blocarea cu came, asigurați-vă că poziția inițială este corectă înainte de a introduce racordul rapid.



EN_ Turn cam lock clockwise to tighten.
FR_ Faites tourner la serrure batteuse dans le sens des aiguilles d'une montre pour la resserrer.
ES_Gire el cierre de la cámara en sentido horario para apretarlo.
PT_ Rodar o bloqueio no sentido dos ponteiros do relógio para o apertar.
DE_ Drehen Sie den Cam-Lock im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen.
IT_ Ruotare il bloccaggio a camma in senso orario per stringere.
RO_ Rotiți blocarea cu came în sensul acelor de ceasornic pentru a strânge.

EN

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

Only for domestic use

1. Safety Warnings & Precautions
• Do not place the furniture in areas exposed to high heat, humidity, or direct sunlight.
• Avoid placing heavy objects on the surface to prevent structural deformation or damage.
• Ensure the floor is dry to reduce slip risks.
2. Assembly Guide
• Open packaging and verify all parts are included.
• Tighten feet periodically to prevent loosening.
3.Usage Instructions
• Distribute weight evenly to avoid overloading one side.
4.Maintenance & Care
• Wooden Surfaces: Clean with dry cloths only; avoid moisture.
• Glass/Ceramic Tops: Use neutral cleaners; never apply acidic or abrasive agents.
• Store in a dry, ventilated area after cleaning; avoid humid environments.
The manufacturer is not liable for injuries or damages caused by failure to comply with these instructions. Product design may be updated for technical improvements.

FR

IMPORTANT:A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

Réservé à un usage domestique

1.Avertissements de sécurité et précautions
• Ne placez pas les meubles dans des zones exposées à une chaleur intense, à l'humidité ou au soleil direct.
• Évitez de placer des objets lourds sur la surface pour prévenir la déformation ou les dommages structurels.
• Assurez-vous que le sol est sec pour réduire les risques de glissade.
2.Guide d'assembly
• Ouvrez l'emballage et vérifiez que tous les composants sont présents.
• Vissez régulièrement les pieds pour éviter leur desserrage.
3.Instructions d'utilisation
• Répartissez uniformément le poids pour éviter une surcharge unilatérale.
4.Entretien et soin
• Surfaces en bois : Nettoyez à l'aide de chiffons secs ; évitez l'humidité.
• Plateaux en verre/céramique : Utilisez des nettoyants neutres ; ne mettez jamais d'agents acides ou abrasifs.
• Après nettoyage, conservez dans un endroit sec et bien ventilé ; évitez les environnements humides.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessures ou dommages dus au non-respect de ces instructions. La conception du produit peut être modifiée pour des améliorations techniques.

ES

IMPORTANTE: LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

Producto para uso doméstico

1. Advertencias de seguridad y precauciones
• No coloque los muebles en áreas expuestas a altas temperaturas, humedad o luz solar directa.
• Evite colocar objetos pesados en la superficie para prevenir deformaciones o daños estructurales.
• Asegúrese de que el suelo esté seco para reducir los riesgos de resbalones.
2.Guía de ensamblaje
• Abra el embalaje y verifique que todos los componentes estén presentes.
• Afirme periódicamente los pies para evitar que se afloren.
3. Instrucciones de uso
• Distribuya el peso de manera uniforme para evitar sobrecargas unilaterales.
4.Mantenimiento y cuidado
• Superficies de madera: Limpie con paños secos únicamente; evite la humedad.
• Mesas de vidrio/cerámica: Use limpiadores neutrales; nunca aplique agentes ácidos ni abrasivos.
• Tras limpiar, guárdelo en un lugar seco y bien ventilado; evite ambientes húmedos.
El fabricante no es responsable de lesiones o daños causados por el incumplimiento de estas instrucciones. El diseño del producto puede ser actualizado para mejoras técnicas.

PT

IMPORTANTE,RETER PARAREFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.

Produto para uso doméstico

1. Avisos de Segurança e Precauções
• Não coloque os móveis em áreas expostas a altas temperaturas, umidade ou luz solar direta.
• Evite colocar objetos pesados na superfície para prevenir deformações ou danos estruturais.
• Assegure-se de que o chão esteja seco para reduzir os riscos de escorregões.
2.Guia de Montagem
• Abra o embalagem e verifique se todos os componentes estão presentes.
• Aperte periodicamente os pés para evitar que se soltem.
3. Instruções de Uso
• Distribua o peso de forma uniforme para evitar sobrecargas unilaterais.
4.Manutenção e Cuidado
• Superfícies de Madeira: Limpe com panos secos apenas; evite a umidade.
• Topes de Vidro/Cerâmica: Use limpadores neutros; nunca aplique agentes ácidos ou abrasivos.
• Após limpeza, guarde em local seco e bem ventilado; evite ambientes úmidos.
O fabricante não é responsável por ferimentos ou danos causados pelo não cumprimento dessas instruções. O design do produto pode ser atualizado para melhorias técnicas.

DE

WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

Ausschließlich fur den häuslichen Gebrauch bestimmt

1. Sicherheitswarnungen und Vorsichtsmaßnahmen
• Legen Sie Möbel nicht in Bereichen mit hoher Hitze, Feuchtigkeit oder direktem Sonneneinstrahlung.
• Vermeiden Sie das Aufstellen schwerer Gegenstände auf der Oberfläche, um strukturelle Verformungen oder Schäden zu verhindern.
• Stellen Sie sicher, dass der Boden trocken ist, um das Risiko von Rutschen zu minimieren.
2.Montieranleitung
• Öffnen Sie die Verpackung und prüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind.
• Schrauben Sie regelmäßig die Füße fest, um ein Lockerwerden zu verhindern.
3. Gebrauchsanweisung
• Verteilen Sie das Gewicht gleichmäßig, um ein einseitiges Überladen zu vermeiden.
4.Wartung und Pflege
• Holzoberflächen: Reinigen Sie ausschließlich mit trockenen Tüchern; vermeiden Sie Feuchtigkeit.
• Glas-/Keramiktische Oberflächen: Verwenden Sie neutrale Reiniger; nie verwenden Sie aggressive Säuren oder Schleifmittel.
• Nach Reinigung lagern Sie das Möbel in einem trockenen, gut belüfteten Raum; vermeiden Sie feuchte Umgebungen.
Der Hersteller haftet nicht für Verletzungen oder Schäden, die durch die Nichtbeachtung dieser Anweisungen verursacht werden. Das Produktdesign kann aus technischen Gründen aktualisiert werden.

IT

IMPORTANTE!CONSERVAREILPRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.

Solo per uso domestico


1. Avvisi di sicurezza e precauzioni
• Non posizionare i mobili in aree esposte a alte temperature, umidità o luce solare diretta.
• Evitate di posizionare oggetti pesanti sulla superficie per prevenire deformazioni o danni strutturali.
• Assicurarsi che il pavimento sia asciutto per ridurre il rischio di scivolamenti.
2.Guida all'assemblaggio
• Aprite l'imballaggio e verificate che tutti i componenti siano inclusi.
• Stringate regolarmente i piedi per evitare che si allentino.
3. Istruzioni d'uso
• Distribuite uniformemente il peso per evitare sovraccarichi unilaterali.
4.Manutenzione e cura
• Superfici in legno: Pulite esclusivamente con panni asciutti; evitate l'esposizione all'umidità.
• Tetti in vetro/ceramica: Utilizzate detergenti neutri; non applicate mai acidi o agenti abrasivi.
• Dopo la pulizia, conservate l'oggetto in un luogo asciutto e ben ventilato; evitate ambienti umidi.
Il produttore non è responsabile di lesioni o danni causati dalla mancata osservanza di queste istruzioni. Il design del prodotto può essere aggiornato per miglioramenti tecnici.

RO


IMPORTANT, PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE VIITOARE: CITIȚI CU ATENȚIE.

Numai pentru uz casnic


1. Avertismente și Precauții de Siguranță
• Nu așezați mobila în zone expuse la căldură ridicată, umiditate sau lumină directă a soarelui.
• Evitați plasarea obiectelor grele pe suprafață pentru a preveni deformarea structurală sau deteriorarea.
• Asigurați-vă că podeaua este uscată pentru a reduce riscul de alunecare.
2.Ghid de Asamblare
• Deschideți ambalajul și verificați dacă toate piesele sunt incluse.
• Strângeți periodic picioarele pentru a preveni slăbirea acestora.
3. Instrucțiuni de Utilizare
• Distribuiți greutatea în mod uniform pentru a evita suprasolicitarea unei singure părți.
4.Întreținere și Ingrijire
• Suprafețe din Lemn: Curățați doar cu cârpe uscate; evitați umezeala.
• Blaturi din Sticlă/Ceramică: Utilizați detergenți neutri; nu aplicați niciodată agenți acizi sau abrazivi.
• Depozitați într-o zonă uscată și ventilată după curățare; evitați mediile umede.
Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru răniri sau daune cauzate de nerespectarea acestor instrucțiuni. Designul produsului poate fi actualizat pentru îmbunătățiri tehnice.


1
6
4
2
1
3
7
8
9
5
9
4
3
5
7
8
6


PARTS




HARDWARE




01






x2

02






x2


03







x2

04









x2


05






x2


06






x2


07




x2


08







x2


Ⓑ x20
Ⓒ x8
M8*30



6
8
4
7
5
3
9
B
C


B



Ⓘ x32
Ⓗ x8
Ⓙ x2
J-2
J-1



H
H
H
H
H
H
H
H
7
6
8
5
1
3
Ix3
G
Ix4
Ix6
4
9
Ix3
7
9
Ix3
Ix6
8
Ix4
3
G
Ix3
6
1


Ix4
J-2
J-1


E x4
I x8
J x2
J-2
J-1



E
E
E
E
2


Ix2
Ix2
2
Ix2



Ix2
J-2


Ix2
J-1

12



13



Done

