

## Instructions pour le digesteur solaire

Le digesteur solaire Algreen est un récipient à l'épreuve des animaux qui facilite la décomposition des déchets ménagers biodégradables. Il utilise l'énergie du soleil pour accélérer le processus de compostage afin d'éliminer les déchets alimentaires et de préserver l'environnement.

### Ce qui DOIT aller dans le digesteur

- Poisson, viande, volaille
- Os
- Pain
- Fruits, y compris les pelures
- Légumes, y compris les pelures
- Produits laitiers
- Déchets d'aliments cuits
- Coquilles d'œufs écrasées
- Sachets de thé

### Ce qui NE DOIT PAS aller dans le digesteur

- Métal, bois, plastique
- Verre, papier
- Paille
- Tontes de gazon ou de haies
- Huile en vrac
- Produits chimiques ménagers
- Articles toxiques et corrosifs (peinture, piles usagées, nettoyants pour salle de bain)

### Où installer le digesteur

Installez le digesteur dans un endroit ensoleillé de votre jardin ou de votre cour. Plus l'endroit est ensoleillé, mieux le digesteur décompose les déchets biodégradables.

### Consignes d'installation

**A** Si votre sol se draine bien, creusez un trou de 16 po de large et 19 po de profondeur. Sinon, en cas de présence d'argile ou de mauvais drainage, creusez un trou de 20 po de large et 23 po de profondeur. Ne jetez pas la terre enlevée pour l'utiliser plus tard comme remblai. Ajoutez du compost au remblai. Vous pouvez également ajouter de petites pierres au remblai pour faciliter le drainage.

**B** Remettez une partie du mélange de remblai dans le trou et posez le panier digesteur noir de manière que le haut du panier soit à 1 po sous le niveau du sol.

**C** Assemblez le digesteur solaire et le panier du digesteur en insérant le taquet à l'avant du digesteur solaire dans le trou du panier. Pour plus de sécurité, la vis incluse peut être insérée à travers la lèvre arrière du digesteur solaire dans le panier du digesteur. Placez le digesteur assemblé dans le trou. Assurez-vous que le haut du panier du digesteur se trouve sous le niveau du sol. Remplissez l'espace autour du panier avec le mélange de remblai.

### Mode d'emploi

Les déchets biodégradables peuvent être insérés directement dans le haut du conteneur après avoir retiré le couvercle. Un accélérateur de compost (non inclus) peut être ajouté pour accélérer le processus de décomposition.

### Conseils de dépannage

• Si les déchets alimentaires semblent humides et visqueux, le processus de votre digesteur est devenu anaérobie en raison d'un manque d'oxygène. Réinstallez le digesteur en suivant les consignes ci-dessus. N'oubliez pas de vous assurer que le digesteur reçoit suffisamment de soleil. Vérifiez que le panier enterré ne se trouve pas sous la nappe phréatique et assurez-vous que le sol environnant est bien drainé.

• Le processus de digestion peut ralentir en raison du froid et du manque de bactéries naturelles. Ajoutez un accélérateur de compost (non inclus) pour accélérer le processus.

