



10" PORTABLE FAN

Model: FD10001

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Read these instructions
- Keep these instructions.
- Heed all warnings.
- Follow all instructions.
- Do not use this apparatus near water.
- Clean only with dry cloth.
- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, amplifiers or other apparatus that produce heat.
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles and the point where they exit from the apparatus.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as the power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally or has been dropped.

⚠ WARNING

CHOKING HAZARD - SMALL PARTS. This is not a toy. Not for children under 3 years old. Do not use where small children can reach it. Do not operate the fan in the presence of explosive or flammable fumes. There is a risk of explosion or leakage if batteries are incorrectly installed. Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, carbon-zinc or rechargeable batteries. Do not dispose of batteries in fire because batteries may explode or leak.

O2COOL, LLC

Chicago, IL USA

312.951.6700

www.o2-cool.com

OPERATING INSTRUCTIONS

For best performance use fresh alkaline batteries. To install batteries, position the fan in an operating position. Using a large coin or screwdriver, rotate the battery door lock screws $\frac{1}{4}$ turn to the marked "unlock" position. Remove the battery cover by first lifting on the large tab. You will need to reposition your hands multiple times around its shape to release the snaps holding the cover. Install batteries following (+/-) marks. Replace the battery cover and snap it in place. Using a large coin or screwdriver, rotate the battery door lock screws $\frac{1}{4}$ turn to the marked "lock" position. To operate, slide switch located on front of fan. To operate fan using AC power (120-240 VAC, 50-60 Hz), use supplied adapter only. Inserting adapter plug into fan disconnects the installed batteries from the circuit. Remove batteries if fan will be stored for two weeks.

TROUBLESHOOTING

If fan does not operate, verify batteries or supplied adapter are installed properly and nothing is obstructing the fan blades.



10" PORTABLE FAN

Model: FD10001

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Lea estas instrucciones.
- Guarde estas instrucciones.
- Preste atención a todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No utilice este equipo cerca de agua.
- Limpie sólo con un paño seco.
- No bloquee ninguna abertura de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- No instale cerca de ninguna fuente de calor tal como radiadores, salidas de calefacción, estufas, amplificadores u otros equipos que produzcan calor.
- Proteja el cable eléctrico y no lo coloque en un lugar donde haya circulación o donde pueda ser aplastado, especialmente en los enchufes, los receptáculos y el punto en que sale del equipo.
- Use sólo fijaciones/accesorios especificados por el fabricante.
- Desenchufe este equipo durante tormentas eléctricas o cuando no lo use por períodos prolongados.
- Solicite todos los trabajos de reparación a personal de servicio calificado. Deberá solicitar trabajos de reparación cuando el equipo se haya averiado de algún modo, por ejemplo, si el cable de alimentación o el enchufe resulta dañado, si se derrama líquido o caen objetos sobre él, si el equipo ha estado expuesto a lluvia o humedad, si no funciona con normalidad o si ha caído al suelo.

O2COOL, LLC

Chicago, IL USA

312.951.6700

www.o2-cool.com

⚠ ADVERTENCIA

RIESGO DE ASFIXIA: PIEZAS PEQUEÑAS. Este producto no es un juguete. No es adecuado para niños menores de 3 años. No lo deje al alcance de niños pequeños. No use el ventilador en presencia de gases explosivos o inflamables. Existe riesgo de explosión y de filtración si no se instalan las baterías adecuadamente. No mezcle baterías antiguas con nuevas. No mezcle baterías alcalinas, de carbono-cinc o recargables. No incinere las baterías ya que podrían explotar o filtrarse.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Para obtener un mejor rendimiento, utilice baterías alcalinas nuevas. Para instalar las baterías, colocando el ventilador en una posición de operación. Con ayuda de una moneda grande o de un destornillador, gire $\frac{1}{4}$ de vuelta los tornillos que aseguran la puerta de la batería, hasta la posición marcada como “unlock” (desbloquear). Retire la tapa de la batería, levantando primero la pestaña grande. Necesitará reacomodar las manos varias veces alrededor de la tapa para soltar los seguros que mantienen sujeta la tapa. Instale las baterías respetando las marcas (+/-). Vuelva a colocar la tapa de la batería y presiónela en su sitio. Con ayuda de una moneda grande o de un destornillador, gire $\frac{1}{4}$ de vuelta los tornillos que aseguran la puerta de la batería, hasta la posición marcada como “lock” (bloquear). Para hacerlo funcionar, deslice el interruptor ubicado al frente del ventilador. Para hacer funcionar el ventilador con alimentación CA (120-240 VCA, 50-60 Hz), use únicamente el adaptador provisto. El colocar el enchufe del adaptador en el ventilador desconecta las baterías instaladas del circuito. Retire las baterías si va a almacenar el ventilador durante dos semanas.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el ventilador no funciona, verifique que las baterías o el adaptador provisto estén correctamente instalados y que nada obstruya las aspas del ventilador.

O2COOL, LLC
Chicago, IL USA

312.951.6700

www.o2-cool.com