


ALL  
TOGETHER  
BETTER

# Kenroy*Home*

## 3 Pack - Floor & Table Lamps



Model: KH87050

Max Wattage: 1 x 100W (Each Lamp)

**Need Help?** Email: [support@kenroyhome.com](mailto:support@kenroyhome.com)

[kenroyhome.com](http://kenroyhome.com)

## IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before assembling and using the product.

### WARNINGS

**AVOID RISK OF ELECTRIC SHOCK.** Do not alter the lamp, including the plug in any way. The lamp has a polarized plug (one blade is wider than the other) and is made to only fit a polarized outlet. If the plug does not fit into the outlet, try reversing the orientation of the plug. If the plug still does not fit, contact a qualified electrician. Do not use an extension cord or outlet where the plug cannot be fully inserted.

**AVOID DAMAGING THE POWER SUPPLY CORD.** Do not lay objects directly over the power supply cord to avoid cutting or damaging the wires.

**AVOID RISK OF FIRE.** Keep the lamp switch and light bulb clear of papers, curtains, shades, wall hangings, fabrics, and all other flammable materials.

The lamp was not designed to support additional weight. Place the lamp on a stable, level surface where the lamp will not be tipped over or bumped.

CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN IF YOU HAVE ANY ELECTRICAL QUESTIONS.

Remove all of the contents from the carton.

Inspect the wire insulation for any cuts, abrasions, or exposed copper that may have resulted from shipping. If there is a defect in the wiring, do not attempt installation. To avoid damaging the fixture, assemble on a soft, non-abrasive surface such as cardboard or carpet.

### CARE AND MAINTENANCE

Clean this unit periodically. Clean the unit with a soft, dry cloth. Never use rough cloth, abrasives, or chemical cleaners containing acids or harsh solvents.

**DO NOT EXCEED THE MAXIMUM RECOMMENDED BULB WATTAGE.** Insert one 100 watt (Max.) Type A bulb or an equivalent LED. Turn off and unplug the lamp and allow the light bulb to cool before replacing the bulb. Never install a bulb that is wide enough to touch the side of the lamp shade.

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

REFER TO THE REFERENCE IMAGES SHEET WHILE FOLLOWING THESE INSTRUCTIONS

### Floor Lamp

1. Carefully organize all of the parts.
2. Slide the rods (G), (F), and (E) down the wires. Screw the rods together and onto the threaded nipple of base (H).
3. Tighten the socket assembly (D) onto the top of rod (E). Pull the excess wires through base (H).
4. Clip harp (C) onto the harp holder of socket assembly (D).
5. Place shade (B) onto the top of harp (C). Secure the shade in place with finial (A).
6. Install a light bulb (not included) according to the fixture's specified maximum wattage.
7. Plug the lamp into an outlet.

### Table Lamp

1. Carefully organize all of the parts.
2. Slide rod (M) down the wires and screw the bottom of the rod onto the threaded nipple of base (N).
3. Tighten the socket assembly (L) onto the top of rod (M). Pull the excess wires through base (N).
4. Clip harp (K) onto the harp holder of socket assembly (L).
5. Place shade (J) onto the top of harp (K). Secure the shade in place with finial (I).
6. Install a light bulb (not included) according to the fixture's specified maximum wattage.
7. Plug the lamp into an outlet.

# INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ

**Veuillez lire et comprendre entièrement ce manuel avant d'assembler et d'utiliser ce produit.**

## AVERTISSEMENTS

**ÉVITEZ LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE.** Ne modifiez pas la lampe ni sa fiche d'alimentation de quelque manière que ce soit. La lampe est équipée d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre) conçue pour être utilisée uniquement avec une prise polarisée. Si la fiche ne s'insère pas dans la prise, essayez de l'orienter dans l'autre sens. Si elle ne s'insère toujours pas, contactez un électricien qualifié. N'utilisez pas de rallonge ni de prise dans laquelle la fiche ne peut pas être complètement insérée.

**ÉVITEZ D'ENDOMMAGER LE CORDON D'ALIMENTATION.** Ne placez aucun objet directement sur le cordon d'alimentation afin d'éviter de couper ou d'endommager les fils.

**ÉVITEZ LES RISQUES D'INCENDIE.** Gardez l'interrupteur de la lampe et l'ampoule éloignés des papiers, rideaux, abat-jour, décorations murales, tissus et de tout autre matériau inflammable.

Cette lampe n'a pas été conçue pour supporter un poids supplémentaire. Placez-la sur une surface stable et de niveau où elle ne risque pas d'être renversée ou heurtée.

CONSULTEZ UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ POUR TOUTE QUESTION RELATIVE À L'ÉLECTRICITÉ.

Retirez tout le contenu du carton.

Inspectez l'isolant des fils afin de vérifier qu'il ne présente aucune coupure, abrasion ou portion de cuivre exposée pouvant avoir été causée pendant le transport. Si vous constatez un défaut dans le câblage, n'essayez pas d'installer le produit. Afin d'éviter d'endommager le luminaire, effectuez l'assemblage sur une surface souple et non abrasive, telle que du carton ou de la moquette.

## ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Nettoyez régulièrement cet appareil. Nettoyez-le à l'aide d'un chiffon doux et sec. N'utilisez jamais de chiffon rugueux, de produits abrasifs ni de nettoyeurs chimiques contenant des acides ou des solvants agressifs.

**NE DÉPASSEZ PAS LA PUISSANCE MAXIMALE RECOMMANDÉE POUR L'AMPOULE.** Installez une ampoule de type A de 100 watts maximum ou une ampoule DEL équivalente. Éteignez et débranchez la lampe, puis laissez l'ampoule refroidir avant de la remplacer. N'installez jamais une ampoule dont le diamètre est suffisamment grand pour toucher les côtés de l'abat-jour.

## INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

**CONSULTEZ LA FEUILLE D'IMAGES DE RÉFÉRENCE TOUT EN SUIVANT CES INSTRUCTIONS.**

### Lampadaire

1. Organisez soigneusement toutes les pièces.
2. Faites glisser les tiges (G), (F) et (E) le long des fils. Vissez les tiges ensemble, puis vissez-les sur le mamelon fileté de la base (H).
3. Serrez l'ensemble douille (D) sur le dessus de la tige (E). Tirez l'excédent de fil à travers la base (H).
4. Fixez l'arceau (C) sur le support d'arceau de l'ensemble douille (D).
5. Placez l'abat-jour (B) sur le dessus de l'arceau (C). Fixez l'abat-jour en place à l'aide du fleuron (A).
6. Installez une ampoule (non incluse) conformément à la puissance maximale indiquée pour ce luminaire.
7. Branchez la lampe dans une prise de courant.

### Lampe de table

1. Organisez soigneusement toutes les pièces.
2. Faites glisser la tige (M) le long des fils et vissez le bas de la tige sur le mamelon fileté de la base (N).
3. Serrez l'ensemble douille (L) sur le dessus de la tige (M). Tirez l'excédent de fil à travers la base (N).
4. Fixez l'arceau (K) sur le support d'arceau de l'ensemble douille (L).
5. Placez l'abat-jour (J) sur le dessus de l'arceau (K). Fixez l'abat-jour en place à l'aide du fleuron (I).
6. Installez une ampoule (non incluse) conformément à la puissance maximale indiquée pour ce luminaire.
7. Branchez la lampe dans une prise de courant.

# INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de ensamblar y utilizar el producto.

## ADVERTENCIAS

**EVITE EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA.** No modifique la lámpara de ninguna manera, incluida la clavija. La lámpara cuenta con una clavija polarizada (una de las patas es más ancha que la otra) y está diseñada para usarse únicamente con un tomacorriente polarizado. Si la clavija no encaja en el tomacorriente, intente invertir su orientación. Si aún no encaja, comuníquese con un electricista calificado. No utilice una extensión ni un tomacorriente en el que la clavija no pueda insertarse completamente.

**EVITE DAÑAR EL CABLE DE ALIMENTACIÓN.** No coloque objetos directamente sobre el cable de alimentación para evitar cortar o dañar los conductores.

**EVITE EL RIESGO DE INCENDIO.** Mantenga el interruptor de la lámpara y la bombilla alejados de papeles, cortinas, pantallas, decoraciones de pared, telas y cualquier otro material inflamable.

La lámpara no fue diseñada para soportar peso adicional. Colóquela sobre una superficie estable y nivelada donde no pueda volcarse ni ser golpeada.

CONSULTE A UN ELECTRICISTA CALIFICADO SI TIENE ALGUNA PREGUNTA RELACIONADA CON LA ELECTRICIDAD.

Retire todo el contenido de la caja.

Inspeccione el aislamiento de los cables para verificar que no existan cortes, abrasiones o cobre expuesto que pudieran haberse producido durante el transporte. Si detecta algún defecto en el cableado, no intente realizar la instalación. Para evitar dañar el accesorio de iluminación, ensámblelo sobre una superficie suave y no abrasiva, como cartón o alfombra.

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Limpie esta unidad periódicamente. Límpiela con un paño suave y seco. Nunca utilice paños ásperos, productos abrasivos ni limpiadores químicos que contengan ácidos o solventes agresivos.

**NO EXCEDA LA POTENCIA MÁXIMA RECOMENDADA PARA LA BOMBILLA.** Instale una bombilla Tipo A de 100 vatios (máx.) o una bombilla LED equivalente. Apague y desenchufe la lámpara, y deje que la bombilla se enfríe antes de reemplazarla. Nunca instale una bombilla cuyo diámetro sea lo suficientemente grande como para tocar los lados de la pantalla de la lámpara.

## INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

CONSULTE LA HOJA DE IMÁGENES DE REFERENCIA MIENTRAS SIGUE ESTAS INSTRUCCIONES

### Lámpara de Piso

1. Organice cuidadosamente todas las piezas.
2. Deslice las varillas (G), (F) y (E) sobre los cables. Enrosque las varillas entre sí y luego en el niple roscado de la base (H).
3. Apriete el conjunto del portalámparas (D) en la parte superior de la varilla (E). Tire del exceso de cable a través de la base (H).
4. Fije el arpa (C) al soporte del arpa del conjunto del portalámparas (D).
5. Coloque la pantalla (B) sobre la parte superior del arpa (C). Asegure la pantalla en su lugar con el remate decorativo (A).
6. Instale una bombilla (no incluida) de acuerdo con la potencia máxima especificada para el accesorio de iluminación.
7. Enchufe la lámpara en un tomacorriente.

### Lámpara de Mesa

1. Organice cuidadosamente todas las piezas.
2. Deslice la varilla (M) sobre los cables y enrosque la parte inferior de la varilla en el niple roscado de la base (N).
3. Apriete el conjunto del portalámparas (L) en la parte superior de la varilla (M). Tire del exceso de cable a través de la base (N).
4. Fije el arpa (K) al soporte del arpa del conjunto del portalámparas (L).
5. Coloque la pantalla (J) sobre la parte superior del arpa (K). Asegure la pantalla en su lugar con el remate decorativo (I).
6. Instale una bombilla (no incluida) de acuerdo con la potencia máxima especificada para el accesorio de iluminación.
7. Enchufe la lámpara en un tomacorriente.

## TROUBLESHOOTING ISSUES (RÉSOLUTION DES PROBLÈMES) (RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS)

| Problem (Problème) (Problema)                                                                                                                                                                                                                       | Causes (Causes) (Causas)                                                                                       | Solutions (Solutions) (Soluciones)                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>The bulb will not light up.</b><br>(L'ampoule ne s'allumera pas.)<br>(La bombilla no se encenderá.)                                                                                                                                              | <b>The bulb is burned out.</b><br>(L'ampoule est grillée.)<br>(La bombilla está quemada.)                      | <b>Replace the light bulb.</b><br>(Remplacez l'ampoule.)<br>(Reemplace la bombilla)                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>The power is off.</b><br>(L'alimentation est coupée.)<br>(La energía está apagada.)                         | <b>Ensure that the power supply is on.</b><br>(Assurez-vous que l'alimentation est allumée.)<br>(Asegúrese de que la alimentación esté encendida.)                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>The circuit breaker is off.</b><br>(Le disjoncteur est coupé.)<br>(El interruptor automático está apagado.) | <b>Put the circuit breaker in the ON position.</b><br>(Remettez le disjoncteur en position ON.)<br>(Coloque el interruptor automático en la posición ON.)                                                                                                                                           |
| <b>The fuse blows or circuit trips when the light is turned on.</b><br>(Le fusible saute ou le disjoncteur se déclenche lorsque la lumière est allumée.)<br>(El fusible se quema o el interruptor automático se dispara cuando se enciende la luz.) | <b>There is an exposed wire.</b><br>(Il y a un fil dénudé.)<br>(Hay un cable expuesto.)                        | <b>Stop using the fixture.</b><br>(Cessez d'utiliser le luminaire.)<br>(Deje de usar la luz.)<br><br><b>Contact the manufacturer or a qualified electrician</b><br>(Communiquez avec le fabricant ou un électricien qualifié.)<br>(Comuníquese con el fabricante o con un electricista calificado.) |

## WARRANTY (GARANTIE) (GARANTÍA)

### SAVE THESE INSTRUCTIONS & YOUR RECEIPT AS PROOF OF PURCHASE

The manufacturer warrants this unit to be free from defects in materials and workmanship for a period of one (1) year from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If the product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect, mishandling, or faulty installation. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, setup, or used in any way not in accordance with the instructions provided with the product. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered to be normal wear and tear.

### CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS AVEC VOTRE REÇU COMME PREUVE D'ACHAT

Le fabricant garantit que ce produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur consommateur initial et uniquement aux produits utilisés dans des conditions normales d'utilisation et de service. Si le produit est jugé défectueux, la seule obligation du fabricant, et votre recours exclusif, consiste en la réparation ou le remplacement du produit, à la discrétion du fabricant, à condition que le produit n'ait pas été endommagé en raison d'une mauvaise utilisation, d'un abus, d'un accident, de modifications, d'altérations, de négligence, d'une manipulation inadéquate ou d'une installation défectueuse. Cette garantie ne s'applique pas à tout produit qui aurait été installé, configuré ou utilisé de manière non conforme aux instructions fournies avec le produit. Cette garantie ne couvre pas la finition de toute partie du produit, y compris l'usure de surface et/ou due aux intempéries, celles-ci étant considérées comme une usure normale.

### CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES JUNTO CON SU RECIBO COMO COMPROBANTE DE COMPRA

El fabricante garantiza que esta unidad está libre de defectos en materiales y mano de obra por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra. Esta garantía se aplica únicamente al comprador consumidor original y solo a productos utilizados en condiciones normales de uso y servicio. Si se determina que el producto es defectuoso, la única obligación del fabricante y su único recurso será la reparación o el reemplazo del producto, a discreción del fabricante, siempre que el producto no haya sido dañado por mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia, manejo inadecuado o instalación defectuosa. Esta garantía no se aplicará a ningún producto que se determine que ha sido instalado, configurado o utilizado de manera incorrecta o no conforme con las instrucciones proporcionadas con el producto. Esta garantía no cubre el acabado de ninguna parte del producto, como el desgaste de la superficie y/o la exposición a la intemperie, ya que esto se considera desgaste normal.

**KH87050**

**REFERENCE IMAGES** (IMAGES DE RÉFÉRENCE) (IMÁGENES DE REFERENCIA)

Fig. 1

