




A Top Shelf Étagère supérieur Entrepaino de arriba			
Quantity Quantité Cantidad	1	Missing Manquant Ausente	

B Shelf(Middle/Bottom) Étagère(Moyenne/Inférieure) Entrepaino(en medio/de abajo)			
Quantity Quantité Cantidad	2	Missing Manquant Ausente	




E Post Montant Poste			
Quantity Quantité Cantidad	8	Missing Manquant Ausente	




F Foot Pied Pie			
Quantity Quantité Cantidad	4	Missing Manquant Ausente	

C Metal Rail (4 rods) Barre en métal (4 tiges) Barandal Terminado En Cromo (4 barras)			
Quantity Quantité Cantidad	2	Missing Manquant Ausente	




G Bolt (Long) Boulon (Longue) Tuerca (Largo)			
Quantity Quantité Cantidad	8	Missing Manquant Ausente	



D Metal Rail (3 rods) Barre en métal (3 tiges) Barandal Terminado En Cromo (3 barras)			
Quantity Quantité Cantidad	2	Missing Manquant Ausente	



H Bolt (Short) Boulon (Court) Tuerca (Corto)			
Quantity Quantité Cantidad	4	Missing Manquant Ausente	




I	<i>Metal Nut</i> <i>Rondelle en métal</i> <i>Tuerca de metal</i>		
Quantity Quantité Cantidad	8	Missing Manquant Ausente	



J	<i>Metal Washer</i> <i>Rondelle en métal</i> <i>Arandela de metal</i>		
Quantity Quantité Cantidad	16	Missing Manquant Ausente	




K	<i>Plastic Disk(small)</i> <i>Disque en plastique(Petits)</i> <i>Disco de plástico(Pequeño)</i>		
Quantity Quantité Cantidad	16	Missing Manquant Ausente	



L	<i>Plastic Disk(grand)</i> <i>Disque en plastique(grands)</i> <i>Disco de plástico(grande)</i>		
Quantity Quantité Cantidad	16	Missing Manquant Ausente	



M	<i>Cap</i> <i>Couverture</i> <i>Cubierta</i>		
Quantity Quantité Cantidad	4	Missing Manquant Ausente	



	<i>Wrench</i> <i>Clé</i> <i>Llave</i>		
Quantity Quantité Cantidad	1	Missing Manquant Ausente	

Care instructions:


To clean, wipe with wet cloth and dry thoroughly. Use mild soap if necessary. Avoid use of commercial waxes or polishes or abrasive cleaning materials.

Instructions d'entretien:


Pour nettoyer, essuyez avec un linge humide et séchez à fond. Utilisez un savon doux au besoin. Évitez d'utiliser des cires ou produits à polir de type commercial ou des matériaux de nettoyage abrasifs.

Instrucciones para el cuidado:

Para limpiar, frótelo con algo húmedo y séquelo bien. Use un jabón suave si es necesario. Evite el uso de ceras o pulidores comerciales o materiales abrasivos.



3



4

