







Ax1 	Bx4  M8x $\frac{15}{0.6}$	Cx4  $\frac{\Phi 16 \times \Phi 8.2 \times 10}{\Phi 0.6 \times \Phi 0.3 \times 0.4}$	Dx1 
1 	Ex1 	Fx8 	mm inch
3 	4 		

EN	Warnings and personal safety	⚠ IMPORTANT! Whenever the wind speed increases, the sunshade must be closed. Never leave open sunshades unattended to avoid the risk of injury.
DE	Warnung und persönliche Sicherheit	⚠ WICHTIG! Jedes Mal, wenn die Windgeschwindigkeit zunimmt, muss der Sonnenschirm geschlossen werden. Lassen Sie geöffnete Sonnenschirme niemals unbeaufsichtigt, um Verletzungen zu vermeiden.
FR	Avertissements et sécurité personnelle	⚠ IMPORTANT ! À chaque fois que la vitesse du vent augmente, le parasol doit être fermé. Ne jamais laisser les parasols ouverts sans surveillance afin d'éviter tout risque de blessure.
NL	Waarschuwingen en persoonlijke veiligheid	⚠ BELANGRIJK! Als de windsnelheid toeneemt moet het zonnescherm gesloten worden. Laat het zonnescherm nooit zonder toezicht open, om letsel te voorkomen.
IT	Avvertenze e sicurezza personale	⚠ IMPORTANTE! Ogni volta che la velocità del vento aumenta il parasole deve essere chiuso. Per evitare possibili lesioni non lasciare mai ombrelloni aperti incustoditi.
PL	Ostrzeżenia i bezpieczeństwo osobiste	⚠ UWAGA! W przypadku pojawienia się porywistego wiatru, należy zamknąć osłonę przeciwsłoneczną. Nigdy nie zostawiaj jej bez nadzoru, aby uniknąć ryzyka obrażeń.
SE	Varningar och personlig säkerhet	⚠ VIKTIGT! När vindhastigheten ökar måste solskyddet stängas. Lämna aldrig öppna solskydd utan uppsyn för att undvika risken för personskada.
ES	Advertencias y seguridad personal	⚠ ¡IMPORTANTE! Cuando la velocidad del viento sea alta, la sombrilla debe estar cerrada. Nunca deje las sombrillas abiertas desatendidas para evitar el riesgo de lesiones.
DK	Advarsler og personlig sikkerhed	⚠ VIGTIG! Når vindhastigheden øges, skal solskærmen være lukket. Forlad aldrig åbne parasoller uden opsyn for at undgå risiko for skade.
NO	Advarsler og personlig sikkerhet	⚠ VIKTIG! Når vindhastigheten øker, må parasollen være lukket. Ikke la åpne parasoller stå uten tilsyn for å unngå fare for skade.
PT	Avisos e segurança pessoal	⚠ IMPORTANTE! O guarda-sol deve ser fechado sempre que a velocidade do vento aumentar. Nunca deixe os guarda-sóis abertos sem vigilância para evitar o risco de ferimentos.
RO	Avertizări și siguranță personală	⚠ IMPORTANT! Ori de câte ori crește viteza vântului, umbrela de soare trebuie închisă. Nu lăsați niciodată nesupravegheate umbrelele de soare deschise pentru a evita riscul de rănire.
SI	Opozorila in osebna varnost	⚠ POMEMBNO! Ko se hitrost vetra poveča, mora biti senčnik zaprt. Nikoli ne pustite odprtih senčnikov brez nadzora, da bi se izognili nevarnosti poškodb.
HU	Figyelmeztetések é személyi biztonság	⚠ FONTOS! Ha felerősödik a szél, a napellenzőt be kell csukni. A sérülés kockázatát elkerülendő, soha ne hagyja őrizetlenül a napellenzőket.
CZ	Upozornění a osobní bezpečnost	⚠ DŮLEŽITÉ! Vždy, když se zvýší rychlost větru, je třeba stáhnout slunečník. Nikdy nenechávejte otevřené slunečníky nehlídané, abyste se vyhnuli nebezpečí úrazu.
SK	Varovanie a osobná bezpečnosť	⚠ POZOR! Pri každom náraste rýchlosti vetra musí byť slnečník zatvorený. Aby ste predišli riziku zranenia, nikdy nenechávajte otvorené slnečníky bez dozoru.