








PL

UWAGA! Mebel należy trwale zamocować do ściany, aby uniknąć ryzyka związanego z przewróceniem się mebla. W paczce nie ma śrub mocujących, ponieważ rodzaj mocowania należy odpowiednio dobrać do rodzaju ściany. Dobierz właściwe do Twojego rodzaju ściany.

SK

POZORI Nábytok musí byť trvalo pripevnený k stene tak, aby sa zamedzilo riziku prevrátenia. Balík neobsahuje upevňovacie skrutky, pretože typ upevnenia je treba vybrať podľa typu steny. Vyberte typ vhodný pre Vašu stenu.

FR

ATTENTION! Ce meuble doit être fixé en permanence au mur pour éviter les risques de chute. Les vis de fixation ne sont pas livrées car le type de fixation doit être choisi en fonction du type de mur. Sélectionnez les fixations adaptées au mur.

HU

FIGYELEM! Rögzítse a bútorokat a falhoz, hogy elkerülje a bútor felborulásának kockázatát. A készletben nem találhatóak rögzítőcsavarok, mivel a rögzítés típusa a fal típusától függ. Válassza ki a fal típusának megfelelő kötőelemeket.

HR

NAPOMENA! Namještaj mora biti trajno pričvršćen za zid, kako bi se izbjegao rizik od njegova prevrtanja. U paketu nema vijaka za pričvršćivanje, jer se vrsta montaže mora prilagoditi vrsti zida. Odaberite pravu vrstu prema Vašoj vrsti zida.

EN

WARNING! To prevent this furniture from tripping over, fix it to the wall permanently. Fixing devices are not included since different wall materials require different types of fixing devices. Please make sure you chose the correct ones for your type of wall.

D

ACHTUNG! Um alle mit dem Umkippen des Möbels verbundenen Risiken auszuschließen, muss das Möbel fest an der Wand verankert werden. Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beigegeben, da diese von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Bitte solche Befestigungsschläge wählen, die für die heimischen Wände geeignet sind.

CZ

POZORI! Nábytek je nutné pevně připevnit ke zdi, abychom se vyhnuli riziku spojenému s jeho převrnutím. Součástí balení nejsou připevňovací šrouby, protože způsob připevnění je nutné zvolit podle druhu stěny. Vyberte správný pro Váš typ stěny.

E

¡ATENCIÓN! El mueble debe ser fijado permanentemente a la pared para evitar el riesgo relacionado con el vuelco del mueble. En el paquete no hay tornillos de fijación, ya que se debe elegir el tipo de fijación adecuado para el tipo de pared. Elja el apropiado para su tipo de pared.

CN

注意！本家具需要固定在墙上以免倒塌。箱子里没有安装螺钉，因为安装方式需要根据墙的类型调整。请按照墙的墙类型选择合适的安装方式。

RU







ПРИМЕЧАНИЕ! Эту мебель необходимо всегда прикреплять к стене, чтобы избежать рисков, связанных с переворотом мебели. В пакете нет крепежных винтов, потому что тип крепления должен быть выбран в соответствии с типом стены. Выберите, пожалуйста, правильные винты к вашей стене.

SLO



POZORI! Pohštvo trajno pritrdite na steno, da preprečite tveganje, da se prevrne. V paketu ni pritrdilnih vijakov, saj je treba način pritrditve ustrezno izbrati glede na vrsto stene. Izberite način, ki je ustrezen za vašo steno.


I

ATTENZIONE! Il mobile deve essere permanentemente fissato alla parete per evitare i rischi derivanti da un ribaltamento del mobile. La confezione non include le viti di fissaggio, in quanto il tipo di fissaggio deve essere scelto in base al tipo di parete. Utilizzare viti appropriate in base al materiale della parete.





A1	8 x 35 mm	x12	A2	8 x 45 mm	x4	B0		x4
BR1		x4	C1	4 x 13 mm	x8	D2		x4
E0		x30	E1	15 x 12 mm	x30	F1	6 x 34 mm	x22
F3	7 x 58 mm	x4	G0		x4	G1	7 x 50 mm	x4
H1	L-160	x2	I2	4 x 16 mm	x7	I4	3.5 x 27 mm	x1
I5	3 x 13 mm	x2	I10	3.5 x 22 mm	x8	K3	M4 x 22mm	x4
M		x1	N1	3 x 16 mm	x5	O2		x1
O3		x4	P0		x12	P15		x1
Q9		x1	R3		x6	R4		x10
R8		x4	R9		x2	Z		x1








1	1363	334	16	x1	2/2
2	1363	334	16	x1	2/2
3	656	334	16	x1	1/2
4	656	334	16	x1	1/2
5	623	314	16	x1	1/2
6	1395	80	16	x1	2/2
7	1395	80	16	x1	2/2
8	496	80	16	x2	1/2
9	490	220	16	x1	1/2
10	490	220	16	x1	1/2
11	490	444	16	x1	1/2
12	490	402	4	x1	1/2
13	622	295	6	x1	1/2
14	1377	636	3	x1	2/2



1 ▶




2 ▶




3▶

E1	15 x 12 mm	x3	O2		x1	I4	3,5 x 27 mm	x1
O3		x4	I10	3,5 x 22 mm	x8			




4▶

E1	15 x 12 mm	x6	F1	6 x 34 mm	x2	A1	8 x 35 mm	x4
D2		x2						




5▶

E1	15 x 12 mm	x8	F1	6 x 34 mm	x2	A1	8 x 35 mm	x4
						D2		x2





6▶


E1	15 x 12 mm	x8	F1	6 x 34 mm	x14
-----------	------------	----	-----------	-----------	-----





7▶




8▶




9▶





10▶




11▶




12▶





13▶








14▶







15▶



16▶




17▶





15/23

18▶




19▶










16/23


20▶










(H1)	L-160	x2
(K3)	M4 x 22mm	x4
(P0)		x4
(R8)		x2












21▶



(H1)	L-160	x2
(K3)	M4 x 22mm	x4
(P0)		x4
(R8)		x2







PL

UWAGA! Mebel należy trwale zamocować do ściany, aby uniknąć ryzyka związanego z przewróceniem się mebla. W paczce nie ma śrub mocujących, ponieważ rodzaj mocowania należy odpowiednio dobrać do rodzaju ściany. Dobierz właściwe do Twojego rodzaju ściany.

SK

POZOR! Nábytok musí byť trvalo pripevnený k stene tak, aby sa zamedzilo riziku prevrátenia. Balík neobsahuje upevňovacie skrutky, pretože typ upevnenia je treba vybrať podľa typu steny. Vyberte typ vhodný pre Vašu stenu.

FR

ATTENTION! Ce meuble doit être fixé en permanence au mur pour éviter les risques de chute. Les vis de fixation ne sont pas livrées car le type de fixation doit être choisi en fonction du type de mur. Sélectionnez les fixations adaptées au mur.

HU

FIGYELEM! Részlete a bútorokat a falhoz, hogy elkerülje a bútor felborulásának kockázatát. A készletben nem találhatóak rögzítőcsavarok, mivel a rögzítés típusa a fal típusától függ. Válassza ki a fal típusának megfelelő kötélemeket.

HR

NAPOMENA! Namještaj mora biti trajno pričvršćen za zid, kako bi se izbjegao rizik od njegova prevrtanja. U paketu nema vijaka za pričvršćivanje, jer se vrsta montaže mora prilagoditi vrsti zida. Odaberite pravu vrstu prema Vašoj vrsti zida.

EN

WARNING! To prevent this furniture from tripping over, fix it to the wall permanently. Fixing devices are not included since different wall materials require different types of fixing devices. Please make sure you chose the correct ones for your type of wall.

D

ACHTUNG! Um alle mit dem Umkippen des Möbels verbundenen Risiken auszuschließen, muss das Möbel fest an der Wand verankert werden. Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beigelegt, da diese von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Bitte solche Befestigungsschläge wählen, die für die heimischen Wände geeignet sind.

CZ

POZOR! Nábytek je nutné pevně připevnit ke zdi, abychom se vyhnuli riziku spojenému s jeho převrnutím. Součástí balení nejsou připevňovací šrouby, protože způsoby připevnění je nutné zvolit podle druhu stěny. Vyberte správný pro Váš typ stěny.

E

¡ATENCIÓN! El mueble debe ser fijado permanentemente a la pared para evitar el riesgo relacionado con el vuelco del mueble. En el paquete no hay tornillos de fijación, ya que se debe elegir el tipo de fijación adecuado para el tipo de pared. Elja el apropiado para su tipo de pared.

CN

注意！本家具需要固定在墙上以免倒塌。箱子里没有安装螺钉。因为安装方式需要根据墙的类型调整。请按您的墙类型选择合适的安装方式。

RU







ПРИМЕЧАНИЕ! Эту мебель необходимо всегда прикреплять к стене, чтобы избежать рисков, связанных с переворотом мебели. В пакете нет крепежных винтов, потому что тип крепления должен быть выбран в соответствии с типом стены. Выберите, пожалуйста, правильные винты к вашей стене.


SLO



POZOR! Pohéstvo trajno pritrdite na steno, da preprečite tveganje, da se prevrne. V paketu ni pritrdilnih vijakov, saj je treba način pritrditve ustrezno izbrati glede na vrsto stene. Izberite način, ki je ustrezen za vašo steno.

I


ATTENZIONE! Il mobile deve essere permanentemente fissato alla parete per evitare i rischi derivanti da un ribaltamento del mobile. La confezione non include le viti di fissaggio, in quanto il tipo di fissaggio deve essere scelto in base al tipo di parete. Utilizzare viti appropriate in base al materiale della parete.





A1	8 x 35 mm	x12	A2	8 x 45 mm	x4	B0		x5
BR1		x5	C1	4 x 13 mm	x10	D2		x12
E0		x34	E1	15 x 12 mm	x34	F1	6 x 34 mm	x26
F3	7 x 58 mm	x4	G0		x4	G1	7 x 50 mm	x4
H1	L-160	x2	I2	4 x 16 mm	x13	I4	3.5 x 27 mm	x1
I5	3 x 13 mm	x2	I10	3.5 x 22 mm	x8	K3	M4 x 22 mm	x4
M		x1	N1	3 X 16 mm	x5	O2		x1
O3		x4	P0		x14	P15		x4
Q9		x1	R3		x12	R4		x14
R8		x4	R9		x2	Z		x1





42	1925	334	16	x1	2/2
43	1925	334	16	x1	2/2
44	656	334	16	x1	1/2
45	656	334	16	x1	1/2
46	623	314	16	x1	2/2
47	622	295	6	x2	2/2
48	623	298	16	x1	2/2
49	496	80	16	x2	1/2
50	1957	80	16	x1	2/2
51	220	490	16	x1	1/2
52	220	490	16	x1	1/2
53	220	490	16	x1	1/2
54	444	490	16	x1	1/2
55	402	490	4	x2	1/2
56	1939	636	3	x1	2/2
57	1957	80	16	x1	2/2









2 ➤




3 ➤




4 ➤




5▶




6▶




7▶




8▶




9▶




10▶




11▶





12▶






13▶







14▶








15▶




16▶






17▶



18▶








19▶








16/23

20▶








17/23


20▶








18/23



19/23



60min



PL

UWAGA! Mebel należy trwale zamocować do ściany, aby uniknąć ryzyka związanego z przewróceniem się mebla. W paczce nie ma śrub mocujących, ponieważ rodzaj mocowania należy odpowiednio dobrać do rodzaju ściany. Dobierz właściwe do Twojego rodzaju ściany.

SK

POZORI Nábytok musí byť trvalo pripúnený k stene tak, aby sa zamedzilo riziku prevrátenia. Balík neobsahuje upevňovacie skrutky, pretože typ upevnenia je treba vybrať podľa typu steny. Vyberte typ vhodný pre Vašu stenu.

FR

ATTENTION! Ce meuble doit être fixé en permanence au mur pour éviter les risques de chute. Les vis de fixation ne sont pas livrées car le type de fixation doit être choisi en fonction du type de mur. Sélectionnez les fixations adaptées au mur.

HU

FIGYELEM! Rágtíze a bútorokat a falhoz, hogy elkerülje a bútor felborulásának kockázatát. A készletben nem találhatók rögzítőcsavarok, mivel a rágtízés típusa a fal típusától függ. Válassza ki a fal típusának megfelelő kötőelemeket.

HR

NAPOMENAI Namještaj mora biti trajno pričvršćen za zid, kako bi se izbjegao rizik od njegova prevrtanja. U paketu nema vijaka za pričvršćivanje, jer se vrsta montaže mora prilagoditi vrsti zida. Odaberite pravu vrstu prema Vašoj vrsti zida.

EN

WARNING! To prevent this furniture from tripping over, fix it to the wall permanently. Fixing devices are not included since different wall materials require different types of fixing devices. Please make sure you chose the correct ones for your type of wall.

D

ACHTUNG! Um die mit dem Umkippen des Möbels verbundenen Risiken auszuschließen, muss das Möbel fest an der Wand verankert werden. Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beigelegt, da diese von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Bitte solche Befestigungsschläge wählen, die für die heimischen Wände geeignet sind.

CZ

POZORI Nábytek je nutné pevně připevnit ke zdi, abychom se vyhnuli riziku spojenému s jeho převrnutím. Součástí balení nejsou připevňovací šrouby, protože způsoby připevnění je nutné zvolit podle druhu stěny. Vyberte správný pro Váš typ stěny.

E

¡ATENCIÓN! El mueble debe ser fijado permanentemente a la pared para evitar el riesgo relacionado con el vuelco del mueble. En el paquete no hay tornillos de fijación, ya que se debe elegir el tipo de fijación adecuado para el tipo de pared. Elja el apropiado para su tipo de pared.

CN

注意！本家具需要固定在墙上以免倒塌。箱子里没有安装螺钉。因为安装方式需要根据墙的类型调整。请按简图的墙类型选择合适的安装方式。

RU







ПРИМЕЧАНИЕ! Эту мебель необходимо всегда прикреплять к стене, чтобы избежать рисков, связанных с переворотом мебели. В пакете нет крепежных винтов, потому что тип крепления должен быть выбран в соответствии с типом стены. Выберите, пожалуйста, правильные винты к вашей стене.

SLO


POZORI Pohištvu trajno pritrpite na steno, da preprečite tveganje, da se prevrne. V paketu ni pritrilnih vijakov, saj je treba način pritrilne ustrezno izbrati glede na vrsto stene. Izberite način, ki je ustrezen za vašo steno.




I

ATTENZIONE! Il mobile deve essere permanentemente fissato alla parete per evitare i rischi derivanti da un ribaltamento del mobile. La confezione non include le viti di fissaggio, in quanto il tipo di fissaggio deve essere scelto in base al tipo di parete. Utilizzare viti appropriate in base al materiale della parete.



A0 8 x 20 mm x6	A1 8 x 35 mm x28	A2 8 x 45 mm x4
A3 8 x 60 mm x2	C2 5 x 13 mm x8	E0 x42
E1 15 x 12 mm x42	E3 12 x 10 mm x4	F1 6 x 34 mm x34
F3 7 x 58 mm x4	F4 7 x 76 mm x2	G0 x10
G1 7 x 50 mm x10	H1 L-160 x2	I2 4 x 16 mm x22
I4 4 x 27 mm x6	K1 M4 x 9 mm x4	K3 M4 x 22mm x4
M x1	N1 3X 16 mm x34	O14 x3
O16 x2	P22 x2	Q9 x2
R1 x10	R4 x10	R8 x4
T9 27/251 mm x4		






x2


1	582	434	16	x1	1/2
2	582	434	16	x1	1/2
3	1503	434	16	x1	2/2
4	1470	406	16	x1	2/2
5	276	406	16	x1	1/2
6	210	406	16	x1	1/2
7	1470	406	16	x1	2/2
8	406	100	16	x1	1/2
9	406	100	16	x1	1/2

10	406	80	16	x2	1/2
11	406	80	16	x1	1/2
12	395	140	12	x2	1/2
13	395	140	12	x2	1/2
14	622	124	16	x2	1/2
15	667	220	16	x2	2/2


16	598	80	16	x2	1/2
17	1343	80	16	x1	2/2
18	1343	80	16	x1	2/2
19	632	400	3	x2	1/2
20	1484	231	3	x1	2/2
21	1484	290	3	x1	2/2




1



2




3




3▶

A1	8 x 35 mm	x2	E1	15 x 12 mm	x4	F1	6 x 34 mm	x4
-----------	-----------	----	-----------	------------	----	-----------	-----------	----




4▶

A1	8 x 35 mm	x2	E1	15 x 12 mm	x4	F1	6 x 34 mm	x4
-----------	-----------	----	-----------	------------	----	-----------	-----------	----



5▶

A1	8 x 35 mm	x4	E1	15 x 12 mm	x4
-----------	-----------	----	-----------	------------	----




7/26

6▶


A1	8 x 35 mm	x2	C2	5 x 13 mm	x4	E1	15 x 12 mm	x2
-----------	-----------	----	-----------	-----------	----	-----------	------------	----

T9	27/251 mm	x2
-----------	-----------	----





7▶

A1	8 x 35 mm	x2	E1	15 x 12 mm	x4
-----------	-----------	----	-----------	------------	----




8/26

8▶




9▶




9/26



10▶



11▶







12▶





10/26



13▶





14▶




15▶




16▶





17▶




18▶




19▶





20▶





21▶





22▶






23▶




24▶




25▶




i




26▶



27▶










28▶














29▶





36▶





PL

UWAGA! Mebel należy trwale zamocować do ściany, aby uniknąć ryzyka związanego z przewróceniem się mebla. W paczce nie ma śrub mocujących, ponieważ rodzaj mocowania należy odpowiednio dobrać do rodzaju ściany. Dobierz właściwe do Twojego rodzaju ściany.

SK

POZOR! Nábytok musí byť trvalo pripevnený k stene tak, aby sa zamedzilo riziku prevrátenia. Balík neobsahuje upevňovacie skrutky, pretože typ upevnenia je treba vybrať podľa typu steny. Vyberte typ vhodný pre Vašu stenu.

FR

ATTENTION! Ce meuble doit être fixé en permanence au mur pour éviter les risques de chute. Les vis de fixation ne sont pas livrées car le type de fixation doit être choisi en fonction du type de mur. Sélectionnez les fixations adaptées au mur.

HU

FIGYELEM! Röggitse a bútorokat a falhoz, hogy elkerülje a bútor felborulásának kockázatát. A készletben nem találhatók rögzítőcsavarok, mivel a rögzítés típusa a fal típusától függ. Válassza ki a fal típusának megfelelő kötélemeket.

HR

NAPOMENAI Namještaj mora biti trajno pričvršćen za zid, kako bi se izbjegao rizik od njegovog prevrtanja. U paketu nema vijaka za pričvršćivanje, jer se vrsta montaže mora prilagoditi vrsti zida. Odaberite pravu vrstu prema Vašoj vrsti zida.

EN

WARNING! To prevent this furniture from tripping over, fix it to the wall permanently. Fixing devices are not included since different wall materials require different types of fixing devices. Please make sure you chose the correct ones for your type of wall.

D

ACHTUNG! Um alle mit dem Umkippen des Möbels verbundenen Risiken auszuschließen, muss das Möbel fest an der Wand verankert werden. Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beigelegt, da diese von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Bitte solche Befestigungsschläge wählen, die für die heimischen Wände geeignet sind.

CZ

POZOR! Nábytek je nutné pevně připevnit ke zdi, abychom se vyhnuli riziku spojenému s jeho převrnutím. Součástí balení nejsou připevňovací šrouby, protože způsoby připevnění je nutné zvolit podle druhu stěny. Vyberte správný pro Váš typ stěny.

E

¡ATENCIÓN! El mueble debe ser fijado permanentemente a la pared para evitar el riesgo relacionado con el vuelco del mueble. En el paquete no hay tornillos de fijación, ya que se debe elegir el tipo de fijación adecuado para el tipo de pared. Elija el apropiado para su tipo de pared.

CN

注意！本家具需要固定在墙上以免倒塌。箱子里没有安装螺钉。因为安装方式需要根据墙的类型调整。请按照您的墙类型选择合适的安装方式。

RU







ПРИМЕЧАНИЕ! Эту мебель необходимо всегда прикрепить к стене, чтобы избежать рисков, связанных с переворотом мебели. В пакете нет крепежных винтов, потому что тип крепления должен быть выбран в соответствии с типом стены. Выберите, пожалуйста, правильные винты к вашей стене.

SLO



POZOR! Pohištevno trajno pritrdite na steno, da preprečite lveganje, da se prevrne. V paketu ni pritrdilnih vijakov, saj je treba način pritrditve ustrezno izbrati glede na vrsto stene. Izberite način, ki je ustrezen za vašo steno.


I

ATTENZIONE! Il mobile deve essere permanentemente fissato alla parete per evitare i rischi derivanti da un ribaltamento del mobile. La confezione non include le viti di fissaggio, in quanto il tipo di fissaggio deve essere scelto in base al tipo di parete. Utilizzare viti appropriate in base al materiale della parete.






A1	8 x 35 mm	x8	C2	5 x 13 mm	x4	E0		x4
E1	15 x 12 mm	x4	F1	6 x 34 mm	x4	G0		x4
G1	7 x 50 mm	x4	M		x1	P1		x2
R8		x2						






57	1500	280	16	x1	1/1
58	1494	198	16	x1	1/1
59	1500	80	16	x1	1/1

1▶



2▶



3▶



