




Suggestion

- It is recommended to install it near a power source, as later steps will require the power to be turned on.
- This product requires installation by at least two people.

Safety Information

Please read all instructions carefully before assembly.
Ensure all parts are properly installed and tightened before use.
Assemble the product on a flat and stable surface.
Keep small hardware parts away from children during assembly.
Do not use the product if any parts are damaged or missing.

Usage Warnings

Do not place excessive weight on the desktop or shelves.
Do not stand or sit on the product.
Use the product only for its intended purpose.
Avoid dragging heavy objects across the surface to prevent damage.

Child Safety Warning

This product is not a toy.
Keep children away from packaging materials and small components.
Children should not climb or play on the product.

Care Instructions

Clean with a soft, dry cloth.
Do not use abrasive cleaners or harsh chemicals.
Keep the product away from prolonged exposure to moisture.

Electrical Safety Warning

Use only the supplied power adapter.
Keep electrical components away from water.
Do not operate the product with wet hands.
Disconnect power before cleaning or maintenance.
Stop using the product if the power cord is damaged.

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie alle Anweisungen vor der Montage sorgfältig durch.
Stellen Sie sicher, dass alle Teile vor der Verwendung ordnungsgemäß installiert und fest angezogen sind.

Montieren Sie das Produkt auf einer ebenen und stabilen Oberfläche.
Halten Sie Kleinteile und Befestigungsmaterial während der Montage von Kindern fern.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Teile beschädigt sind oder fehlen.

Warnhinweise zur Verwendung

Platzieren Sie keine übermäßig schweren Gegenstände auf der Tischplatte oder den Ablageflächen.

Stellen Sie sich nicht auf das Produkt und setzen Sie sich nicht darauf.

Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.

Ziehen Sie keine schweren Gegenstände über die Oberfläche, um Beschädigungen zu vermeiden.

Sicherheitshinweis für Kinder

Dieses Produkt ist kein Spielzeug.

Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterialien und Kleinteilen fern.

Kinder dürfen nicht auf das Produkt klettern oder damit spielen.

Pflegehinweise

Reinigen Sie das Produkt mit einem weichen, trockenen Tuch.

Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder aggressiven Chemikalien.

Halten Sie das Produkt von längerer Feuchtigkeitseinwirkung fern.

Elektrische Sicherheitshinweise

Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil.

Halten Sie elektrische Komponenten von Wasser fern.

Bedienen Sie das Produkt nicht mit nassen Händen.

Trennen Sie die Stromversorgung vor der Reinigung oder Wartung.

Verwenden Sie das Produkt nicht weiter, wenn das Netzkabel beschädigt ist.

Informations de sécurité

Veillez lire attentivement toutes les instructions avant l'assemblage.

Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement installées et bien serrées avant utilisation.

Assemblez le produit sur une surface plane et stable.

Gardez les petites pièces et les éléments de fixation hors de portée des enfants pendant l'assemblage.

N'utilisez pas le produit si des pièces sont endommagées ou manquantes.

Avertissements d'utilisation

Ne placez pas de poids excessif sur le plateau du bureau ou les étagères.

Ne montez pas et ne vous asseyez pas sur le produit.

Utilisez le produit uniquement pour l'usage auquel il est destiné.

Évitez de faire glisser des objets lourds sur la surface afin d'éviter tout dommage.

Avertissement de sécurité pour les enfants

Ce produit n'est pas un jouet.

Gardez les enfants éloignés des matériaux d'emballage et des petites pièces.

Les enfants ne doivent pas grimper sur le produit ni jouer avec celui-ci.

Instructions d'entretien

Nettoyez le produit avec un chiffon doux et sec.

N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs ni de produits chimiques agressifs.

Évitez une exposition prolongée du produit à l'humidité.

Avertissement de sécurité électrique

Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni.


Gardez les composants électriques à l'écart de l'eau.

N'utilisez pas le produit avec les mains mouillées.





















Débranchez l'alimentation avant tout nettoyage ou entretien.

Cessez d'utiliser le produit si le cordon d'alimentation est endommagé.

















ASSEMBLY INSTRUCTION



ASSEMBLY INSTRUCTION

① 1PC 	② 1PC 	③ 1PC 	④ 1PC 
⑤ 1PC 	⑥ 1PC 	⑦ 1PC 	⑧ 1PC 
⑨ 1PC 	⑩ 2PCS 	⑪ 2PCS 	⑫ 2PCS 
⑬ 2PCS 	⑭ 2PCS 	⑮ 1PC 	⑯ 1PC 
⑰ 1PC 	⑱ 1PC 	⑲ 1PC 	⑳ 1PC 



ASSEMBLY INSTRUCTION

②1 1PC 	②2 1PC 	②3 1PC 	②4 1PC 
②5 1PC 	②6 1PC 	②7 1PC 	②8 1PC 
②9 1PC 	③0 1PC 	③1 1PC ③1 	③2 1PC 
③3 1PC 	③4 1PC 	③5 2PCS 	③6 1PC 














Cam Lock Fastening System

This Lock Fastening System



System will be used throughout the assembly process



ASSEMBLY INSTRUCTION


A159PCS		B179PCS		C40PCS		D11PCS	
							
M6*40		φ 15*11.3					
E60PCS		F20PCS		G45PCS		H1SET	
							
M8*30		M6*40		M3. 5*14			
J1PC		K1PC		L1PC		M1PC	
		OR 					
N4PCS		P4PCS		Q1PC		R2PCS	
 							
N2 N1 290MM							
S1PC		T1PC					
							

A	159PCS
---	--------





ASSEMBLY INSTRUCTION

Step 2




Step 3

G	8PCS
	
M3. 5*14	
N2	4PCS
	
290MM	




Step 4





B	8PCS
	
$\phi 15*11.3$	
E	6PCS
	
M8*30	
F	8PCS
	
M6*40	

Step 5





B	6PCS
	
$\phi 15*11.3$	
E	4PCS
	
M8*30	

Step 6




B	6PCS
	
$\phi 15*11.3$	
E	4PCS
	
M8*30	

Step 7




B	6PCS
	
$\phi 15*11.3$	
E	4PCS
	
M8*30	

Step 8




B	12PCS
	
$\phi 15*11.3$	
E	4PCS
	
M8*30	
F	8PCS
	
M6*40	

Step 9




B	4PCS
	
$\phi 15*11.3$	
E	4PCS
	
M8*30	
F	8PCS
	
M6*40	


Step 10



Step 11




Step 12




B	24PCS
	
$\phi 15*11.3$	
E	14PCS
	
M8*30	

Step 13




B	20PCS
	
$\phi 15*11.3$	
E	8PCS
	
M8*30	
H	1SET
	
M8*30	

Step 14



B	20PCS
	
$\phi 15*11.3$	
E	8PCS
	
M8*30	

Step 15




B	8PCS
	
$\phi 15*11.3$	

Step 16

B8PCS



φ 15*11.3



Step 17

B21PCS




φ 15*11.3


E4PCS



M8*30




Step 18



G	3PCS
	
M3. 5*14	
M	1PCS
	
R	2PCS
	
M8*25	



Step 19




G	2PCS
	
M3. 5*14	
Q	1PC
	
J	1PC
	
K	1PC
	
L	1PC
	

Step 20


B	8PCS
	
$\phi 15 \times 11.3$	
G	4PCS
	
M3. 5*14	
N1	2PCS
	
290MM	




Step 21




B	8PCS
	
$\phi 15*11.3$	
G	4PCS
	
M3. 5*14	
N1	2PCS
	
290MM	




Step 22




Step 23




Step 24



C	40PCS
	
D	11PCS
	
G	24PCS
	
M3. 5*14	
P	4PCS
	



Please stick the hardware "C/D" on the exposed cam lock hole that makes your product more beautiful.



Elastic hinge screws can move the hinge buckle back for easy alignment with the hole position and installation