

LAMP ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Unpack all parts from cartons carefully.
2. Place the lamp base (A) on a flat surface or a table
3. Fasten securely socket assembly(B) onto lamp base(A),be careful not to twist the powder cord tighten securely.
4. Place harp(C) onto saddle, place shade(D) onto harp (C).

WARNING:

Do not use polishes or cleaners on your lamp.

JUST WIPE CLEAN WITH SOFT CLOTH.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This portable lamp has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a safety feature to reduce the risk of electric shock. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Never use with an extension cord unless plug can be fully inserted. Do not attempt to defeat this safety feature.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

1. Déballez toutes les pièces à partir de cartons soigneusement.
- 2.Placer le corps de la lampe (A) sur une surface plane ou une table
- 3.Vis (B) sur la base (A)
- 4.Visser la partie (C) sur la partie (B)

AVERTISSEMENT:

Ne pas utiliser de nettoyants ou sur votre lampe.

JUST Essuyer avec un chiffon doux.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

CETTE LAMPE PORTATIVE A UNE PRISE DE COURANT POLARISÉE (UNE LAME EST PLUS LARGE QUE L'AUTRE) COMME A LA CARACTÉRISTIQUE POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE. CETTE PRISE DE COURANT IRA DANS UNE ISSUE POLARISÉE SEULEMENT UNE VOIE. SI LA PRISE DE COURANT NE VA PAS COMPLÈTEMENT DANS L'ISSUE, INVERSEZ LA PRISE DE COURANT. S'IL NE VA PAS TOUJOURS, CONTACTEZ UN QUALIFIÉ ÉLECTRICIEN. N'UTILISEZ JAMAIS AVEC UNE CORDE D'EXTENSION À MOINS QUE LA PRISE DE COURANT NE PUISSE ÊTRE COMPLÈTEMENT INSÉRÉE. NE FAITES PAS CHANGEZ LA PRISE DE COURANT.
ALTER THE PLUG.

