




Assembly Instruction



English

WARNING



Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover:

- ALWAYS install tipover restraint provided.
- NEVER put a TV on this product.
- NEVER allow children to stand, climb or hang on drawers, doors, or shelves.
- NEVER open more than one drawer at a time.
- Place heaviest items in the lowest drawers.
- Do not defeat or remove the drawer interlock system.

This is a permanent label.
Do not remove!

French

ATTENTION



Des enfants sont morts du basculement des meubles. Pour réduire le risque de basculement des meubles:

- TOUJOURS installer la retenue de basculement fournie.
- NE JAMAIS mettre de téléviseur sur ce produit.
- NE JAMAIS permettre aux enfants de se tenir debout, de grimper, ou de s'accrocher à des tiroirs, des portes ou des étagères.
- N'ouvrez JAMAIS plus d'un tiroir à la fois.
- Placez les objets les plus lourds dans les tiroirs les plus bas.
- Ne désactivez pas et ne retirez pas le système de verrouillage du tiroir.

Ceci est une étiquette permanente.
Ne pas enlever!

German

















WARNUNG




















Kinder sind an einem Möbelkipp gestorben. So verringern Sie das Risiko eines Umkippens von Möbeln:

- Installieren Sie **IMMER** die mitgelieferte Kipprückhaltevorrichtung.
- Stellen Sie **NIEMALS** einen Fernseher an dieses Produkt.
- Lassen Sie Kinder **NIEMALS** an Schubladen, Türen oder Regalen stehen klettern oder hängen.
- Öffnen Sie **NIEMALS** mehr als eine Schublade gleichzeitig.
- Legen Sie schwerste Gegenstände in die untersten Schubladen.
- Besiegen oder entfernen Sie das Schubladenverriegelungssystem nicht.


Dies ist ein dauerhaftes Etikett.
Nicht entfernen!

1  314x179x12 x3	2  339x329x12 x1	3  314x314x12 x2	4  337x79x12 x1
5  969x180x12 x1	6  969x180x12 x1	7  799x315x12 x1	8  799x315x12 x1
9  589x337x12 x1	10  973x336 x1	11  736x336 x1	12  337x121x12 x1
13  298x79x12 x1	14  298x79x12 x1	15  265x79x12 x1	16  292x272 x1


Hardware

A x24+1  Φ6x35mm	B x24+1  Φ15x10mm	C x30+2  Ø6x30mm	D x5  25X12X3	E x7+1  Φ4x35mm	F x2 F-1 F-2  Φ4x20mm
G x2 	H x12+1  Φ4x12mm	I x24+2  Φ2.5x10mm	J x1 	K x12+1  Φ3x12mm	L x1 LË LË LË  Φ4x12mm
M x1 M-1 M-2 	CL x1  L300mm	CR x1  L300mm	DL x1  L300mm	DR x1  L300mm	


Parts list




1





2







3




B	x3	C	x6
			



4




A	x10	F	x1
		F-1	F-2
			





5




C	x4	E	x2
			

6



A	x8	K	x6	CL	x1	CR	x1
							


7



B	x4

C	x4


8



B	x4


C	x4

9




B	x2	C	x2


10



B	x4	E	x4	K	x6	DL	x1	DR	x1



B	x4	C	x4




D	x5

I	x24


J	x1



L	x1


13








14





H	x8
	



E	x1	M	x1
		M-1 	M-2 