



ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE / INSTRUCTIVO DE ARMADO



The image may differ
depending on model



NOTES ON ASSEMBLY / NOTES POUR L'ASSEMBLAGE / NOTAS SOBRE EL ENSAMBLE

- To ensure ease of assembly read all instructions before assembly and follow step by step illustrations.
- Keep instructions for future use.
- Adult assembly required.  2 person required. 
- Due to the presence of small parts during assembly, keep out of reach of children until assembly is complete.

- Pour assurer l'assemblage facile veuillez lire toutes les instructions avant l'assemblage et veuillez suivre les illustrations pour chaque étapes.
- Veuillez garder ces instructions pour l'usage ulterieur.
- Assemblage requis pas un adulte.  2 personnes requises. 
- Due a la presence de petite pieces durant l'assemblage, veuillez garder hors de porter des enfants jusqu'a ce que l'assemblage soit completer.

- Para garantizar la facilidad de ensamble lea las instrucciones antes de iniciar y siga paso a paso las ilustraciones.
- Guarde las instrucciones para futuras referencias.
- El ensamble requiere de un adulto.  2 personas requeridas. 
- Debido a que hay piezas pequeñas, mantenga fuera del alcance a los niños durante el ensamble, hasta que haya terminado.

MAINTENANCE TIPS / CONSEILS D'ENTRETIEN / CONSEJOS DE MANUTENIMIENTO

- Never let liquids or damp cloths sit on this furniture.
- Never use chemical cleaning products. They can damage the finish. For cleaning, use only a slightly damp cloth and wipe dry.
- To avoid dulling of the finish, do not place furniture in direct sunlight.
- Do not put plastic or rubber rings under appliances. Use cloth or felt protectors.
- To clean, use a soft or slightly damp cloth, then wipe with a clean, dry cloth.

- Ne jamais laisser de liquide ou linge humide sur le meuble.
- Ne jamais utiliser de nettoyeurs à base de produits chimiques, cela va endommager le fini. Utiliser seulement un linge légèrement humide.
- Ne pas placer le meuble directement au soleil pour prévenir le ternissement.
- Évitez de déposer des appareils avec des rondelles de plastique ou de caoutchouc. Utilisez un protecteur en tissu ou en feutre.
- Pour nettoyer, utilisez un linge doux ou légèrement humecté. Essuyez par la suite avec un linge propre et sec.

- Nunca deje un líquido o un trapo húmedo sobre el mueble.
- Nunca utilice limpiadores a base de químicos, estos dañaran le acabado. Use sólo un paño húmedo.
- No exponga el mueble directamente al sol para prevenir empañamiento.
- Evite apoyar aparatos con redondeles de plástico o de goma. Utilizar un protector de tela o de fieltro.
- Para limpiar, utilice un trapo suave o ligeramente humedecido. Seque luego con un trapo limpio y seco.

WARNING AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items.

Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip-over.

To help prevent tip-over:

- Place heaviest items in the lowest drawers.
- Do not set TVs or other heavy objects on the top of this product. Never allow children to climb or hang on drawers, doors, or shelves.
- Never open more than one drawer at a time.
- Always monitor your child's activity when in the nursery.
- Do not allow standing in drawers.
- Do not allow standing on top of this product.
- Accessory Items must be securely fastened to this product according to the instructions provided with those items.
- To avoid head injury, do not allow children to play underneath open drawers.
- Do not leave drawers open when not in use.

Use of tip-over restraints reduce, but does not eliminate, the risk of tip-over.

Prrière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers.

Des blessures graves ou fatales peuvent résulter de basculement du meuble.

Afin de prévenir le basculement :

- Placer les items les plus lourds dans les tiroirs du bas.
- Ne pas placer de TV ou d'autres objets lourds sur ce produit. Ne jamais laisser un enfant grimper sur les tiroirs, les portes et les tablettes ou s'accrocher à ceux-ci.
- Ne jamais ouvrir plus d'un tiroir à la fois.
- Toujours surveiller votre activité de l'enfant lorsqu'à la pèpinière.
- Ne pas laisser debout dans des tiroirs.
- Ne pas laisser debout sur ce produit.
- Les accessoires doivent être solidement fixés sur ce produit selon les instructions fournies avec ces éléments.
- Pour éviter toute blessure à la tête, ne pas laisser les enfants jouer sous les tiroirs ouverts.
- Ne pas laisser ouvrir les tiroirs lorsqu'il n'est pas utilisé.

L'utilisation de dispositif antibascullement ne peut que réduire les risques de basculement, sans les éliminer

Por favor use el mobiliario correcta y seguramente. El mal uso puede causar riesgos de seguridad o daño a las unidades o artículos domésticos.

El vuelco del mueble puede ser causa de lesiones graves o de un aplastamiento fatal.


Para evitar la volcadura:

- Ponga las cosas pesadas en los cajones más bajos.
- No ponga televisores u otros objetos pesados encima de este producto. Nunca permita que un niño se trepe o se cuelgue en cajones, puertas o estantes.
- Nunca abra más de un cajón a la vez.
- Siempre supervisa la actividad de su hijo cuando en el vivero.
- No dejar reposar en los cajones.
- No permiten de pie en la parte superior de este producto.
- Los elementos accesorios deben sujetarse firmemente a este producto de acuerdo a las instrucciones provistas con esos elementos.
- Para evitar lesiones en la cabeza, no permita que los niños jueguen debajo abrir cajones.
- No deje los cajones abiertos cuando no está en uso.



El uso de sujetadores para evitar el vuelco sólo puede disminuir el riesgo de un vuelco, pero no lo elimina.


MINIFIX CAM & MINIFIX BOLT CAMÉRA MINIFIX & BOULON MINIFIX CÁMARA MINIFIX & PERNO MINIFIX

MINIFIX BOLT BOULON MINIFIX PERNO MINIFIX




MINIFIX CAM CAMÉRA MINIFIX CÁMARA MINIFIX











The image may differ
depending on model



HARDWARE


QUINCAILLERIE / HERRAJE

1	Minifix Bolt (2487)	2	Wood Dowel (D8x30mm)	4	Panhead Screw M10 x 12mm
					
	16 Units		18Units		16Units
6	Shelf Support	7	Nail Leg (5/8")	8	Minifix Cam (512)
					
	4 Units		5 Units		16 Units
9	Hinges 7/8	10	PVC Stopper	11	Nail
					
	4 Units		1 Units		30 Units
12	Wall Plug	14	Handle	15	Panhead Screw M4x19mm
					
	1 Units		2 Units		2 Units

FURNITURE TIPPING RESTRAINT

SEGURO CONTRA VOLCADO DE MUEBLES


DISPOSITIF DE SÉCURITÉ POUR MEUBLES



3	Mounting L Bracket	5	Flat Washer M6 x 16mm
			
	1 unit		1 unit
4	Panhead Screw M10 x 12mm	13	CSK Screw M4 x 38mm
			
	1 unit		1 unit


TOOLS NOT INCLUDED

OUTILS PAS INCLUS / HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS





STEP 1

1		16 pcs
7		5 pcs





STEP 2

2		2 pcs
---	---	-------





STEP 3

8		3 pcs
---	--	-------





STEP 4

2		3 pcs
---	---	-------





STEP 5

8		3 pcs
---	--	-------





STEP 6

2		1 pcs
---	---	-------





STEP 7

8		1 pcs
---	--	-------





STEP 8

2		4 pcs
---	---	-------





STEP 9

8		4 pcs
---	--	-------





STEP 10

2		4 pcs
---	---	-------





STEP 11

2		4 pcs
---	--	-------





STEP 12

8		5 pcs
---	---	-------



STEP 13




11		30 pcs
----	--	--------



FURNITURE TIPPING RESTRAINT


SEGURO CONTRA VOLCADO DE MUEBLES

DISPOSITIF DÉ SÉCURITÉ POUR MEUBLES




STEP 14

12		1 pcs
----	--	-------




Locate a wall stud:

- Drill a hole in the wall with mesin




Position Mark:

- Knock the wall plug into the wall with a hamme




3. x 1	4. x 1	5. x 1	13. x 1




Screw the safety bracket to the wall stud:

- Screw the safety bracket (3) to the wall stud with Screw (13)




Move the furniture to the wall stud

- Move the furniture to the wall stud and make sure the safety bracket is in the hole






Screw the safety bracket to the furniture

- Screw the safety bracket to the bottom Top Furniture with Flat Washer (5) and Screw (4)





STEP 15

6		4 pcs
---	--	-------





STEP 16

10		1 pcs
----	---	-------






STEP 17

	
9. x 4	4. x 8



STEP 18





4. x 8



A. Lateral adjustment by screw adjusting B. Vertical adjustment via slot in the mounting plate C. Front-to-Back by slacking the hinge arm mounting screw


STEP 19

	
14. x 2	15. x 2



MAXIMUM LOADS

CHARGES MAXIMALES / CARGA MAXIMA



This unit has been designed to support the maximum loads shown. Exceeding these load limits could cause sagging, instability, product collapse, and/or serious injury.

Ce meuble a été conçu pour supporter les charges maximales indiquées. En excédant ces limites de charge, le meuble pourrait devenir instable, s'effondrer, et/ou causer des blessures graves.

Esta unidad ha sido diseñada para soportar la carga máxima anotada. El exceder estos límites puede causar inestabilidad, colapsarse y/o causar serias lesiones.