

Quick Installation guide

ENG

FR

DE

NL

ES

IT

Thank you for buying this product and giving it a home.

All our hanging chairs are made from premium quality materials to the highest manufacturing standards.

Please read these instructions carefully.

The proper installation and care of your product will ensure many years of pleasure.

What's in the box?

You'll find everything you need to hang your product in the box:

- 1 x product + 5m of hanging rope with steel carabiner (used to attach to the top of your product).
- 1 x Set of 4 aluminium product ring sections + 1 x product carry bag.

Space needed to hang your product

Ideal 2.50m (headroom) / Ø2.30m (floor space) Minimum 2.25m (headroom) / Ø2.10m (floor space)

The load limit of this product is 200kg (440lbs) NEVER EXCEED THIS LIMIT

ENG

How to put your product together?

- 1: Place your product on the ground (**picture 1**).
- 2: Place the 4 sections of the ring on the floor to create the oval shape but without assembling (**picture 2**).
- 3: Introduce a section of the ring through the start and finish points of the zipper.
- 4: Assemble the ring in its oval shape inside the product, this will mean one part of the oval ring is hanging out of the door opposite the zip start and finish point. You may have to use a bit of force to align and slot together the last two sections (**picture 3**).
- 5: With the ring inside the product use your hands and fingers to lever the final part of the fabric sleeve over the ring (the design of the product relies on the ring fitting tightly in the ring sleeve – so be prepared to use a bit of force) (**picture 4**).
- 6: Close the zipper completely to enclose the ring in the ring sleeve (**picture 5**).
- 7: Hang your product – but before you do, check that the branch, beam or bracket is strong enough to take your weight and the weight of any friends who may be joining you.

Every time you use your product you MUST

- *Always check that your product and its hanging system are in good condition and show no signs of damage, wear or tear.
- *Always ensure that you use a suitable knot to tie off your hanging rope and that your chosen hanging point is strong enough to take at least the same weight as you intend to have in the product.
- *Always tether when using the product.
- *Never exceed the stated load limit or hang the product higher than just above ground level (when fully laden).
- *Never jump into a product or use it as a trampoline or swing – the product is designed for gentle play and relaxation.
- *Never hang your product where it can swing into a vertical surface. You will wear the fabric out around the ring.
- *Never twist or spin your product. It is only designed to hang from the webbing loop without any twists.

How to use your product?

- 1: Set the height of the ring off the ground to around that of a typical seat.
 - 2: Sit down in your product just as you would in a normal dining chair – you may find it helpful to use the internal rope as a handle.
 - 3: Shift your body weight to suit your mood – remember that a position across the product enables it to stabilize at the horizontally.
 - 4: To get out, put both feet firmly on the ground outside of the product and simply stand up just as you would if you were getting up from a normal chair – you may find it helpful to use the internal rope as a handle to pull up on.
 - 5: Never use the ring edge as a step to get in or out of a product.
- Never step out of a product one foot at a time – you will go one way while the product will go the other.
Never stand or allow your children to stand in your product.

How to care for your product?

Always tether your product when not in use – this is particularly important in high winds – and ensure that it cannot bang into walls, tree trunks etc as this will damage the fabric and potentially the ring too.

Washing Yes, your product can be washed at maximum 30°C with neutral detergent. No bleach.

PUT THE RING BACK INTO YOUR PRODUCT AND HANG DRY – DON'T DRY WITHOUT THE RING IN PLACE – DON'T TUMBLE DRY.

And don't even think about getting the iron out – Songos don't like irons!

Or simply wash your product down while it's hanging – use warm, soapy water and wash off with clean water.

Top Tips from Team

If you are not using your product take it down and hang it in the garage. You will increase the life span of your product if you do this. Keep it Clean. UV and mould are the biggest enemies of longevity.

We do treat the fabric to combat these two enemies but you will increase the life of your product if you do this.

Do not leave in direct sunlight when not in use.

Disclaimer

Hang-in-out ASK and all agents and representatives thereof cannot assume responsibility for special, indirect, or consequential damages or contingent liability for use of this product in a manner not expressly intended by the manufacturer.

The end consumer is ultimately responsible for verifying proper installation according to our guidelines herein.

Warranty: All our PRODUCT come with a two-year warranty on manufacturer's defects. Proof of purchase required.

Merci d'avoir acheté un et de lui faire une petite place chez vous.

Nos sont fabriqués avec des matériaux de qualité et ils répondent aux normes de sécurité les plus sévères.

Merci de lire ces instructions avec attention.

Une bonne installation de votre est indispensable pour vous garantir des années de plaisir.

De quoi se compose votre?

Vous trouverez dans cette boîte tous les éléments nécessaires pour le montage de votre:

- 1 + 5m de corde et un mousqueton qui doit être attaché au-dessus de votre.
- 1 x set de 4 pièces en aluminium pour former l'anneau de forme ovale + un sac de transport.

FR

Espace nécessaire pour suspendre votre

Idéal 2.50m (Hauteur) / Ø2.30m (Espace au sol) Minimum 2.25m (Hauteur) / Ø2.10m (Espace au sol)

La limite de charge dans un est fixée à 200kg (440lbs) VEILLEZ À NE JAMAIS DÉPASSER CETTE LIMITE

Comment assembler un

Le montage de votre ne nécessite aucun outil!

1° Disposez votre sur le sol (**photo 1**).

2° Disposez les 4 sections de l'anneau sur le sol afin de créer la forme ovale mais sans les assembler (**photo 2**).

3° Introduire une section de l'anneau au travers des deux points départ et d'arrivée de la tirette (**photo 3**).

4° Assemblez l'anneau dans sa forme ovale. Cela peut nécessiter un peu de force et les pièces doivent toutes être parfaitement emboîtées. (**photo 4**).

5° Introduire l'anneau dans le et tirez avec force sur le tissu afin de faire rentrer complètement l'anneau dans la gouttière munie de la tirette (la taille du est prévue pour épouser la taille de l'anneau, cela nécessite donc une certaine force) (**photo 5**).

6° Fermez complètement la tirette afin d'enfermer l'anneau dans la gouttière.

7° Accrochez votre mais assurez-vous au préalable que la branche ou le point d'ancrage choisi résiste à votre poids ou à votre poids et celui de vos amis avec lesquels vous souhaitez utiliser le.

Avant chaque utilisation de votre veillez à:

Toujours vérifier que le comme son système d'attache restent en bonne condition et ne présentent aucun signe de faiblesse. Toujours vérifier les nœuds de fixation et la solidité du point d'encrage avec au minimum le même poids que celui qui sera présent dans le

Toujours bien attacher votre quand vous l'utilisez.

Ne jamais dépasser la limite de poids autorisée et ne pas suspendre le plus haut que la limite prévue.

Ne jamais sauter dans le ni l'utiliser comme un trampoline ou une balançoire. Les sont prévus pour se relaxer.

Ne jamais pendre votre à un endroit où il peut heurter une surface verticale. Vous risquez d'endommager le tissu qui recouvre l'anneau.

Ne jamais tordre ou faire tourner votre. Il a été conçu pour être fixé à un point fixe mais pas pour être tordu.

Comment utiliser votre ?

1° Suspendre votre de sorte que l'anneau soit à une hauteur similaire à celle d'une chaise.

2° Asseyez-vous dans votre comme sur une chaise classique ou utilisez la corde dans le pour vous aider.

3° Installez-vous de la façon la plus confortable et n'oubliez pas qu'une position en travers du lui permettra de se stabiliser à l'horizontale.

4° Pour sortir, placez vos pieds au sol et redressez-vous avec force ou utilisez la corde pour vous propulser hors du.

Ne jamais sortir du avec un seul pied, vous risquez de propulser le dans l'autre direction.

Ne jamais se tenir debout ou laisser votre enfant se mettre debout dans votre.

Comment entretenir votre?

Toujours attacher votre lorsqu'il n'est pas utilisé ou même le remiser – ce point est particulièrement important par grands vents – et assurez-vous qu'il ne peut pas heurter une surface verticale comme un mur ou contre un tronc d'arbre car cela peut endommager le tissu mais également endommager l'anneau.

Laver le Oui, vous pouvez laver votre en machine!

Programme froid, mais il est déconseillé de le sécher en machine!.

POUR LE SECHER, IL SUFFIT DE REPLACER L'ANNEAU DANS LE ET DE LE FAIRE SECHER – ATTENTION, NE PAS FAIRE SECHER VOTRE SANS SON ANNEAU.

Vous pouvez également laver le suspendu avec de l'eau chaude et savonneuse et le rincer avec de l'eau claire.

Les conseils de l'équipe Si vous n'utilisez pas votre, démontez-le et rangez-le dans votre garage, vous augmenterez sa durée de vie en agissant ainsi. Gardez votre propre ! Les UV et les moisissures sont les plus grands ennemis de sa longévité.

Nous faisons traiter le tissu pour lutter contre ces deux fléaux, mais vous allongerez la durée de vie de votre si vous suivez nos recommandations. Ne laissez pas votre exposé au soleil pendant de trop longues périodes.

Disclaimer Hang-in-out Design Ltd et ses filiales et agents déclinent toute responsabilité et ne couvrent aucun dommage direct ou indirect consécutif à une utilisation de ce qui ne serait pas conforme aux présentes consignes d'utilisation et de sécurité. Le consommateur final est responsable de la vérification du montage et de la fixation de son. Nous vous recommandons de tenir compte de nos instructions de montage.

Garantie: Nos sont garantis 2 ans sur la base de votre preuve et date d'achat.

Cette garantie couvre les défauts de fabrication.

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen entschieden haben! Viel Vergnügen damit!

Unsere werden alle aus hochwertigen Materialien und nach strengsten Produktionsrichtlinien gefertigt.

Bitte lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch.

Bei ordnungsgemäßer Montage und Pflege Ihres garantieren wird Ihnen langjähriges Sitzvergnügen.

Was ist in der Verpackung enthalten?

Sie finden alles, was Sie benötigen, um Ihren aufzuhängen:

- 1 + 5m Seil mit Stahlkarabiner (zur Befestigung an der Spitze des).
- 1 x Satz mit 4 Aluminiumringsegmenten + 1 x Tragetasche.

DE

Wie viel Platz benötigen Sie zum Aufhängen Ihres

Idealerweise 2.50m (lichte Höhe) / Ø2.30m (Grundfläche am Boden) Mindestens 2.25m (lichte Höhe) / Ø2.10m (Grundfläche am Boden) **Die maximale Last für diesen beträgt 200kg - DIESE WERT DARF UNTER KEINEN UMSTÄNDEN ÜBERSCHRITTEN WERDEN!**

Wie montieren Sie Ihren

- 1: Stellen Sie Ihren auf den Boden (**Zeichnung 1**).
- 2: Legen Sie die 4 Ringsegmente so auf den Boden, dass Sie die ovale Form bilden, ohne sie jedoch zu verbinden (**Zeichnung 2**).
- 3: Führen Sie ein Ringsegment durch den Anfang und die Endpunkte des Reißverschlusses.
- 4: Bauen Sie den Ring in der ovalen Form im zusammen, d.h. dass ein Teil des ovalen Rings aus der Tür gegenüber vom Reißverschlussanfangs und -ende herausragt. Es kann möglich sein, dass Sie etwas Kraft aufwenden müssen, um den Ring auszurichten und um die letzten Beiden Segmente zu verbinden (**Zeichnung 3**).
- 5: Mit dem Ring im nutzen Sie Ihre Hände und Finger, um den letzten Teil des Stoffs über den Ring zu ziehen (das Design des Songos beruht dabei auf dem Ring, der richtig im Ringstoff legen muss – auch hier ist etwas Krafteinsatz nötig) (**Zeichnung 4**).
- 6: Ziehen Sie den Reißverschluss vollständig zu, um den Ring ganz im Stoff einzuschließen (**Zeichnung 5**).
- 7: Hängen Sie Ihren auf – Sie müssen aber vorher prüfen, dass der Zweig, Balken oder Verankerungspunkt stark genug ist, um Ihr Gewicht und das Gewicht der Freunde, die sich zu Ihnen gesellen wollen, auszuhalten.

Vor jeder Nutzung Ihres ist unbedingt Folgendes zu tun:

- *Jedes Mal prüfen, ob der und sein Aufhängesystem in gutem Zustand sind und keinerlei Schäden bzw. Zeichen von Abnutzung oder Rissen aufweisen!
- *Jedes Mal sicherstellen, dass das Seil gut und fest verknotet ist und dass der Befestigungspunkt mindestens für die Aufnahme des Gewichts geeignet ist, das der aufnehmen soll!
- *Immer absichern, wenn Sie den nutzen.
- *Niemand die vorgeschriebene maximale Last überschreiten oder den im Lastzustand höher als vorgesehen (knapp über den Boden) hängen!
- *Niemand in den springen oder ihn als Trampolin oder Schaukel verwenden; der ist nur für leichte Bewegungen und zur Entspannung ausgelegt. I
- *Niemand den irgendwo aufhängen, wo er in eine vertikale Fläche schwingen kann. Der Stoff um den Ring herum kann zerreißen.
- *Niemand den um die eigene Achse drehen. Er wurde entworfen, um leicht zu schwingen, aber nicht um sich ganz zu verdrehen.

Wie nutzen Sie Ihren

- 1° Befestigen Sie Ihren so, dass sich der Ring ungefähr in der Sitzhöhe eines normalen Stuhls befindet.
- 2° Nehmen Sie in Ihrem so Platz, als wenn Sie sich auf einen Stuhl setzen würden - dabei können Sie das innen liegende Seil als Haltegriff nutzen.
- 3° Machen Sie es sich bequem, aber denken Sie immer daran, dass eine Stellung quer im es ermöglicht, eine horizontale stabile Lage zu finden.
- 4° Zum Verlassen des stellen Sie einfach beide Füße fest auf den Boden und stehen genauso auf wie von einem normalen Stuhl. Dabei können Sie sich an dem innen liegenden Seil hochziehen.
- 5° Niemals auf den Ring treten, um in den oder aus dem zu gelangen. Niemals nur einen Fuß auf den Boden setzen, um den zu verlassen: Sie kippen in eine Richtung und der in die andere. Niemals in dem aufrecht stehen, auch Kinder dürfen nicht stehen.

Wie pflegen Sie Ihren

Befestigen Sie Ihren immer, wenn Sie ihn nicht nutzen. Dies ist besonders bei starkem Wind wichtig. Stellen Sie sicher, dass Ihr nicht gegen Wände, Baumstämme usw. schlagen kann, da dabei der Stoff und eventuell sogar der Ring Schaden nehmen könnten.

Waschen Ja, Sie können Ihren in der Waschmaschine waschen! Höchstens 30° mit neutralem Waschmittel. Kein Bleichmittel verwenden.

SETZEN SIE NACH DEM WASCHEN DEN RING WIEDER EIN UND HÄNGEN SIE DANN IHREN ZUM TROCKNEN AUF!

NICHT OHNE RING TROCKNEN! NICHT IM TROCKNER TROCKNEN!

Denken Sie erst gar nicht an Ihr Bügeleisen – Songos mögen keine Bügeleisen! Sie können Ihren auch im aufgehängten Zustand säubern: Einfach mit warmer Seifenlauge abwaschen und mit klarem Wasser abspülen

Top Tips from Team

Wenn Sie ihren über längere Zeit nicht benutzen, hängen Sie ihn in der Garage auf, Sie verlängern somit die Lebensdauer.

Halten Sie Ihren sauber. UV-Strahlen und Schimmel sind die ärgsten Feinde der Langlebigkeit.

Wir behandeln den Stoff, um diese beiden Feinde zu bekämpfen, aber auch Sie können einen Beitrag zum langen Leben Ihres Songos leisten. Nicht im direkten Sonnenlicht lassen, wenn der nicht benutzt wird

Haftungsausschluss Hang-in-out Design Ltd sowie alle Händler und deren Vertreter haften nicht für spezielle, indirekte Schäden bzw. Folgeschäden und übernehmen auch keine Eventualhaftung, wenn das Produkt in einer anderen als der ausdrücklich vom Hersteller vorgesehenen Weise benutzt wird.

In letzter Konsequenz ist der Endverbraucher für die Überprüfung einer angemessenen Montage und Befestigung gemäß den hier enthaltenen Vorschriften verantwortlich.

Garantie: Wir geben auf alle unsere 2 Jahren Garantie. Kaufbeleg erforderlich.

Bedankt dat je deze kocht en een thuis geeft.

Al onze hangzetels zijn vervaardigd uit materiaal van de beste kwaliteit en volgens de hoogste productienormen. **Lees**

deze handleiding aandachtig.

Een correct geïnstalleerde en goed onderhouden zorgt voor vele jaren Cacooning-plezier.

NL

Wat zit er in de doos?

In de verpakking vind je al het nodige om je op te hangen:

- 1 + 5m hangtouw en een stalen karabijnhaak (om aan de bovenkant van de te bevestigen).
- 1 x set van vier aluminium-ringstukken + 1 x draagtas.

Hoeveel ruimte heb je nodig om je op te hangen?

Ideaal 2.50m (hoogte) / Ø2.30m (vloerruimte) Minimaal 2.25m (hoogte) / Ø2.10m (vloerruimte)

Het maximale draagvermogen van deze is 200kg - OVERSCHRIJD DEZE LIMIET NOOIT

Hoe monteert je de

- 1: Plaats je op de grond (**tekening 1**).
- 2: Plaats de 4 lussen van de ring op de vloer zodat je een ovale vorm krijgt zonder evenwel te monteren (**tekening 2**).
- 3: Voer een lus van de ring door de begin- en eindpunten van de rits (**tekening 3**).
- 4: Monteer de ring in zijn ovale vorm binnen in de, d.w.z. een lus van de ovale ring hangt uit de opening aan de andere kant van het begin- en eindpunt van de rits. Mogelijk moet je wat kracht uitoefenen om de laatste twee lussen uit te lijnen en samen te verbinden (**tekening 4**).
- 5: Met de ring binnen in de je handen en vingers gebruiken om de laatste lus van de stoffen koker over de ring te trekken (de ring van de moet stevig in de ringkoker bevestigd worden – mogelijk moet je wat kracht uitoefenen) (**tekening 5**).
- 6: Sluit de rits volledig om de ring in de ringkoker te bevestigen.
- 7: Hang je op – maar controleer eerst of de arm, de balk of de beugel stevig genoeg is om jouw gewicht en dat van je eventuele gezelschap te dragen.

CONTROLEER bij ELK gebruik van de

Of je en het ophangstelsel in goede staat zijn en dus geen schade, slijtage of scheuren vertonen.

Of je een geschikte knoop gebruikt om het hangtouw te bevestigen en of het bevestigingspunt sterk genoeg is om ten minste het gewicht te dragen dat de zal moeten dragen.

Bind de altijd vast.

Dat je de maximale belasting van de niet overschrijdt en hem niet net boven de grond hangt (wanneer maximaal belast).

Dat niemand in de springt of hem als trampoline of schommel gebruikt. De werd ontworpen voor kalm genot en ontspanning.

Hang nooit uw op als deze kan schommelen tegen een verticale wand of obstakel, of de stof om de ring kan beschadigen.

Als de hangt, mag u hem nooit draaien. De is ontworpen om te hangen zonder gedraaid koord.

Hoe gebruik je je

1° Hang de ring ongeveer ter hoogte van een normale stoel.

2° Ga in je zitten zoals op een normale stoel. Gebruik het touw in de eventueel als handvat.

3° Verplaats je lichaam om een goede positie te vinden. Denk eraan dat met een kruiselingse positie de horizontaal stabiel wordt. 4° Om uit de te stappen, plaats je beide voeten stevig op de grond. Je stapt eruit alsof je van een normale stoel opstaat.

Gebruik het touw in de eventueel om je aan op te trekken.

Gebruik de ring nooit als opstapje om in of uit de te stappen.

Stap nooit voet per voet uit de Je lichaam gaat dan de ene kant op, de andere kant.

Zorg ervoor dat jij en/of je kinderen nooit in de gaan staan.

Hoe onderhoud je de

Leg je altijd vast wanneer je hem niet gebruikt - vooral bij sterke wind - en zorg ervoor dat hij niet tegen muren, boomstammen enz. kan vliegen. Dat zou de stof en eventueel ook de ring kunnen beschadigen.

Wassen mag! Je kan in de wasmachine! Koude was, geen bleekmiddelen.

STEEK DE RING TERUG IN JE EN HANG HEM OP OM TE DROGEN – NOOIT DROGEN ZONDER DE RING – NIET GESCHIKT VOOR DROGEN IN DE DROOGAUTOMAAT.

Probeer de zeker niet te strijken – De houdt niet van strijkijzers!

Je kan de ook gewoon wassen terwijl hij ophangt. Gebruik warm water met zeep en spoel met zuiver water.

Top Tips van Team

Als je geen gebruik maakt van je laat de dan op de grond zakken en hang hem in de garage, dat zal de levensduur verhogen. Hou je schoon. UV en schimmels zijn de grootste vijand van een lang leven. Wij behandelen de stof om deze twee viezigheden te bestrijden, maar je zult de levensduur van je verhogen door een perfect onderhoud. Niet in direct zonlicht wanneer niet in gebruik.

Disclaimer Hang-in-out Design Ltd, haar medewerkers en vertegenwoordigers zijn niet aansprakelijk voor speciale, indirecte of gevolgschade of wanneer dit product wordt gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor aanbevolen door de producent.

De eindgebruiker is verantwoordelijk voor de correcte installatie conform de bovenvermelde richtlijnen. Respecteer de aanbevelingen met betrekking tot de ophanghoogte.

Garantie: Op al onze Songo's geldt twee jaren garantie op vertoon van het aankoopbewijs. De garantie geldt voor fabricagefouten.

Gracias por comprar este y darle un hogar.

Todas nuestras sillas colgantes son fabricadas con materiales de máxima calidad y según los más altos estándares de fabricación.

Por favor, lea las instrucciones con atención.

Una instalación correcta y el cuidado de su le van a asegurar muchos años de disfrute.

¿Qué hay en la caja?

Dentro de la caja encontrará todo lo necesario para colgar su

- 1 + 5m de cuerda con mosquetón de acero (utilizarlo para unirlo a la parte alta de su).
- 1 x set de 4 secciones de varillas de aluminio + 1 x bolsa para transportar el.

Espacio requerido para colgar su

Perfecto 2.50m (Altura) / Ø2.30m (superficie de suelo) Mínimo 2.25m (Altura) / Ø2.10m (superficie de suelo)

El límite de carga de este es de 200 kgs. NUNCA EXCEDA ESTE LÍMITE

¿Cómo armar su

1: Coloque su en el suelo (**dibujo 1**).

2: Coloque las 4 secciones del aro en el suelo para crear una forma oval pero sin ensamblar (**dibujo 2**).

3: Introduzca una sección del aro en cada una de las dos extremidades de la cremallera.

4: Monte el aro en su forma oval al interior del ello significa que una parte del aro quedará fuera de la apertura opuesta a las dos extremidades de la cremallera. Es posible que tenga que usar un poco de fuerza para alinear y acoplar las dos últimas secciones (**dibujo**

3). 5: Una vez que el aro quede colocado en el, estire la última parte de la funda de tela con las manos y los dedos por encima del aro (el diseño del asegura que el aro quede perfectamente colocado en la funda – tendrá que usar un poco de fuerza para lograrlo)

(**dibujo 4**).

6: Cierra completamente la cremallera para encerrar el aro en su funda (**dibujo 5**).

7: Cuelga su – pero antes de hacerlo tendrá que verificar que la rama, la viga o el soporte es suficientemente fuerte para sostener su peso y el peso de amigos que quizá quieran compartir su.

Cada vez que use su DEBE

Siempre asegurarse que su y el sistema para colgarlo estén en buenas condiciones y no manifiesten daños ni signos de desgaste. Siempre asegurarse de que está utilizando un nudo apropiado para atar su cuerda y que el punto de cuelgue es suficientemente fuerte para soportar el peso que llegue a tener su

Siempre fijar bien su antes de utilizarlo.

Nunca exceda el límite de peso o cuelgue su más arriba que apenas por encima del suelo (cuando esté al máximo de su carga). Nunca salte dentro de su o lo utilice como trampolín o columpio - el está diseñado para un uso moderado y relajante. Nunca cuelgue su en un lugar donde se pueda golpear sobre una superficie vertical. Podría dañar el tejido que cubre el aro.

Nunca tuerce o gire su. Fue diseñado para ser fijado a un elemento, pero no para ser torcido.

¿Cómo usar su

1° Coloque el aro a la misma altura que la de una silla normal.

2° Siéntese dentro de su como se sentaría en una silla normal - ayúdese con la cuerda interior como agarradera.

3° Coloque su cuerpo según desee y recuerde que una posición transversal en el permitirá estabilizarlo en posición horizontal.

4° Para salir del, coloque los dos pies firmemente en el suelo fuera del y levántese como lo haría de una silla - le será de ayuda usar la cuerda interior como agarradera para levantarse.

Nunca utilice el borde del aro como un escalón para entrar o salir de su

Nunca salga de su sacando un pie antes que otro - el se inclinaría hacia un lado y usted hacia el otro.

Nunca ponerse de pie o dejar que un niño se ponga de pie en su

¿Cómo cuidar de su

Su siempre tiene que estar bien atado cuando no lo utilice - esto es particularmente importante cuando hace mucho viento - y asegúrese que no golpee contra un muro, árbol . . . etc. ya que podría dañar la tela y posiblemente también el aro.

Lavado: Su se puede lavar a máquina! Temperatura máxima 30°, detergente neutro, sin blanqueador.

PONGA EL ARO DE VUELTA DENTRO DE SU Y CUELUELO PARA SECAR - NO SECAR SIN COLOCAR EL ARO - NO CENTRIFUGUE EN LA MAQUINA. Y ni se le ocurra sacar la plancha - A no le gusta la plancha!

O simplemente lave su al estar colgado, use agua jabonosa caliente y enjuague con agua limpia.

Los consejos del Equipo

Si no está utilizando su, remuévalo y guárdelo en su garaje, de esta forma alargará su vida útil.

Manténgalo limpio. Los rayos UV y el moho son el mayor enemigo de la duración de su. La tela está tratada para combatir estas dos molestias, sin embargo al tener estas precauciones usted prolongará la vida útil de su.

No deje su expuesto a la luz directa del sol cuando no lo use.

Aviso legal Hang-in-out Design Ltd y todos sus intermediarios y representantes no asumen responsabilidad por daños especiales indirectos o colaterales que se deriven de cualquier empleo de este producto distinto al previsto por el fabricante. El consumidor final tiene la responsabilidad de verificar la instalación idónea conforme a las instrucciones aquí incluidas. Recomendamos fuertemente que cumpla con nuestras recomendaciones con respecto a la altura a la que cuelgue su

Garantía: Todos nuestros vienen con dos años de garantía. Se requiere el comprobante de pago. La garantía cubre los defectos de fabricación.

Ti ringraziamo per aver acquistato questa e averle dato una casa.

Tutte le nostre poltrone sospese sono realizzate con materiali di ottima qualità secondo gli standard di fabbricazione più elevati.

Ti preghiamo di leggere attentamente le istruzioni.

Potrai goderti la tua per parecchi anni se ne effettuerai correttamente il montaggio e la manutenzione.

Cosa trovi nella scatola?

Tutto l'occorrente per appendere la tua in particolare:

- 1 + 5m di corda di fissaggio con moschettone in acciaio (da fissare sulla sommità della).
- 1 x set di 4 sezioni di alluminio per formare l'anello + 1 x borsa da trasporto.

Spazio necessario per appendere la tua: Ideale 2.50m (altezza libera) / Ø2.30m (superficie al suolo) Minimo 2.25m (altezza libera) / Ø2.10m (superficie al suolo)

Il carico massimo di questa è di 200kg (440lbs) IL LIMITE NON DEVE MAI ESSERE SUPERATO

Come montare la tua

1: Posiziona la a terra (**disegno 1**).

2: Colloca le 4 sezioni dell'anello al suolo per realizzare una forma ovale ma senza effettuare il montaggio (**disegno 2**).

3: Inserisci una sezione dell'anello attraverso i punti iniziale e finale della chiusura lampo.

4: Monta l'anello nella sua forma ovale all'interno della; questo significa che una parte dell'anello ovale è sospesa fuori dall'entrata di fronte ai punti iniziale e finale della chiusura lampo. Potrebbe essere necessario usare un po' di forza per allineare e incastrare le ultime due sezioni (**disegno 3**).

5: Una volta l'anello all'interno della, con l'ausilio delle mani e delle dita tira il tessuto della per inserire la parte finale del tessuto sopra l'anello (la forma della dipende dal serrato montaggio dell'anello, pertanto, sarà necessario usare un po' di forza) (**disegno 4**).

6: Chiudi del tutto la chiusura lampo per circondare l'anello con il tessuto (**disegno 5**).

7: Prima di ancorare la tua assicurati che il ramo, la trave o la staffa possano sopportare il tuo peso e quello di eventuali amici con cui vorrai usare la (**disegno 6**).

Ad ogni utilizzo della tua DEVI

Verificare sempre che la tua e il suo sistema di ancoraggio siano in buono stato e non presentino segni di danneggiamento, usura o strappi.

Assicurarti sempre di aver fissato con nodi appropriati la corda di fissaggio e di aver scelto un punto di ancoraggio sufficientemente solido per il peso che dovrà sostenere la.

Non superare mai il carico massimo indicato né appendere la a un'altezza di poco superiore al livello del suolo (quando totalmente carica).

Non saltare mai nella né utilizzarla come trampolino o altalena. La è progettata per poter giocare con tranquillità e rilassarsi. Non appendere mai la tua dove possa oscillare verso una superficie verticale. Si potrebbe lacerare il tessuto intorno all'anello di metallo.

Non ruotare mai su se stessa la tua. È progettata unicamente per essere appesa all'anello in tessuto, senza alcun attorcigliamento.

Come usare la tua

1° Sospendi la tua in modo che l'anello si trovi ad un'altezza dal suolo simile a quella di una sedia.

2° Siediti nella come su una classica sedia. Potrebbe essere utile utilizzare la corda interna come maniglia.

3° Accomodati spostando il peso del corpo come preferisci – ricordati che una data posizione nella permette di stabilizzarla orizzontalmente.

4° Per uscire, posiziona entrambi i piedi al suolo al di fuori della e alzati semplicemente come si farebbe da una sedia. Potrebbe essere utile utilizzare la corda interna come appiglio per sollevarti.

Non utilizzare mai l'anello come punto di appoggio per entrare o uscire dalla.

Non uscire mai dalla con un solo piede alla volta, ti sposteresti in un senso mentre la si muove in senso inverso.

Non stare mai in piedi o permettere ai tuoi figli di farlo nella.

Come eseguire la manutenzione della tua

Lega sempre la tua quando non la utilizzi. Tale precauzione è particolarmente importante in caso di forte vento per evitare eventuali urti contro muri, tronchi d'albero, ecc. che potrebbero danneggiare il tessuto e, potenzialmente, l'anello.

Lavaggio: Sì, è possibile lavare la tua in lavatrice! Lavaggio a freddo. Non candeggiare.

RIPOSIZIONA L'ANELLO NELLA E FAI ASCIUGARE. NON FARE ASCIUGARE SENZA AVERE RIPOSIZIONATO L'ANELLO. NON ASCIUGARE IN ASCIUGATRICE.

E non pensare nemmeno di stirare. Le non vanno d'accordo con il ferro da stiro!

In alternativa, la può essere semplicemente lavata mentre è sospesa utilizzando acqua tiepida, sapone e risciacquando con acqua pulita.

Consigli utili dal Team:

Se non usi la tua, smontala e riponila, in questo modo ne aumenterai la durata. Fai passare una sottile corda dall'anello in tessuto posteriore sino al moschettone, così puoi tirare su la tua e ridurre l'irraggiamento UV, l'azione del vento e l'infiltrazione di acqua quando non la usi. I raggi UV e la muffa sono i due nemici principali di una lunga durata.

Noi trattiamo il tessuto per combattere questi due problemi, ma tu potrai incrementare la durata della tua se seguirai le nostre raccomandazioni. Non lasciarla direttamente esposta ai raggi solari quando non la usi.

Esclusione di responsabilità Hang-in-out Design Ltd e i suoi agenti e rappresentanti non potranno essere ritenuti in alcun modo responsabili di danni diretti o indiretti, consequenziali o di responsabilità accessoria derivanti da un uso del prodotto non conforme alle istruzioni fornite dal produttore. Spetta al consumatore finale verificare il corretto montaggio secondo le istruzioni qui fornite. Consigliamo vivamente di rispettare le nostre raccomandazioni relative all'altezza di fissaggio.

Garanzia: Tutti le nostre sono garantite due anni sui difetti di fabbricazione. È necessaria una prova d'acquisto.

