

210mm

210mm

285mm



TIPS:

Your suggestions and comments are really important to us!
We sincerely solicit you to go back to our shop and leave a good rating in just a simple click. It would be quite encouraging if you could kindly do so like below:

★★★★★ Great products so far

February 24, 2018

Great product so far. Fast delivery, easy setup, and working without any issues.

With your inspiring rating, We will be more consistent to offer you EAST SHOPPING EXPERIENCE, GOOD PRODUCTS and EFFICIENT SERVICE.

Ihre Vorschläge und Kommentare sind uns sehr wichtig!
Wir bitten Sie aufrichtig, zu unserem Shop zurückzukehren und mit nur einem Klick eine gute Bewertung abzugeben. Es wäre sehr ermutigend, wenn Sie dies wie folgt tun könnten:

★★★★★ Tolle Produkte bis jetzt

24. Februar 2018

Gutes Produkt. Schnelle Lieferung, einfaches Aufbauen, funktionieren ohne Probleme.

Mit Ihrer inspirierenden Bewertung werden wir Ihnen konsequenter EAST SHOPPING EXPERIENCE, GUTE PRODUKTE und EFFIZIENTEN SERVICE anbieten.



USER'S MANUAL

Fire pit

420 *285mm

Assembly Instructions

Product Name: Fire pit

⚠️ WARNINGS:


- This fire bowl is intended for outdoor use only.
- This fire bowl is intended for burning wood logs only. Do not burn coal, leaves, or other combustible materials in the bowl.
- Not for use by children. Keep children and pets away from this fire bowl.
- When in use, the handle on the mesh cover can reach extremely high temperatures that can cause serious injury to an unprotected hand. Protective gloves and long-handled tools are recommended for use with this fire bowl.
- Never leave the burning fire bowl unattended, and always extinguish the fire completely before leaving the fire bowl.
- Do not use on a wooden deck or combustible surface such as grass, leaves, mulch, etc.
- Do not use fire bowl on heat-sensitive or combustible structures.
- Check local fire regulations and municipal by-laws for information regarding the safe use of this product.
- Read all safety guidelines, warnings, instructions, and operating rules carefully before assembling and using this product.
- Some parts may contain sharp edges. Wear protective gloves if necessary during assembly and use.

PARTS LIST

No.	PARTS	Qty
A	Handle	1
B	Mesh Cover	1
C	Bowl Ring	1
D	Decoration Ring	4
E	Decoration Frame	4
F	Bowl Base	1
G	Legs	4
H	Poker	1

HARDWARE LIST

No.	Hardware	Qty
AA	M6*10mm Bolt	24
BB	M6 Nut	13




Note: You will need a screwdriver to complete the assembly.


USER'S MANUAL

USER'S MANUAL


Step 1: Attach Handle (A) to Mesh Cover (B) using M6 Nut (BB). Fully tighten the nut.




Step 2: Attach Legs (G) to Bowl Base (F) using M6 x 10mm Bolts (AA). Fully tighten the bolts.




Step 3: Attach the 4 Decoration Frame (E) together by using M6 x 10mm Bolts (AA) and M6 Nut (BB). Do not tighten the hardware at this step.




Step 4: Attach the Decoration Frame (E) to the Bowl Ring (C) using M6 x 10mm Bolts (AA). Do not tighten the hardware at this step.




Step 5: Attach the assembled Decoration Frame (E) to the Bowl Base (F) using M6 x 10mm Bolts (AA). Then tighten all the hardware.




Schritt 6: Setzen Sie die Dekorationsringe (D) mit der M6 Mutter (BB) in die Löcher an der Seite des zusammengebauten Dekorationsrahmens (E) ein.




Schritt 7: Platziere die Netzabdeckung (B) oben auf dem Bowl Ring (C). Behalten Sie Poker (H) in der Nähe der Feuergrube und benutzen Sie es jederzeit. Jetzt ist die Feuerstelle einsatzbereit.




Schritt 4: Befestigen Sie den Dekorationsrahmen (E) mit M6 x 10mm Bolzen (AA) am Bowl Ring (C). Ziehen Sie die Hardware bei diesem Schritt nicht fest.




Schritt 5: Befestigen Sie den zusammengebauten Dekorationsrahmen (E) mit M6 x 10mm Bolzen (AA) an der Schalenbasis (F). Ziehen Sie dann die gesamte Hardware fest.



Step 6: Insert the Decoration Rings (D) into the holes along side of the assembled Decoration Frame (E) by using M6 Nut (BB).



Step 7: Place the Mesh Cover (B) on top of the Bowl Ring (C). Keep Poker (H) near the fire pit for use anytime. Now the fire pit is ready for use.



Montageanleitungen

Produktname: Feuerstelle

WARNUNGEN:


- Diese Feuerschale ist nur für den Gebrauch im Freien bestimmt.
- Diese Feuerschale ist nur zum Verbrennen von Holzspliten bestimmt. Verbrennen Sie keine Kohle, Blätter oder andere brennbare Materialien in der Schale.
- Nicht für Kinder geeignet. Halten Sie Kinder und Haustiere von dieser Feuerschale fern.
- Im Gebrauch kann der Griff an der Netzabdeckung extrem hohe Temperaturen erreichen, die eine ungeschützte Hand ernsthaft verletzen können. Schutzhandschuhe und langstielige Werkzeuge werden für den Gebrauch mit dieser Feuerschale empfohlen.
- Lassen Sie die brennende Feuerschale niemals unbeaufsichtigt und löschen Sie das Feuer immer vollständig, bevor Sie die Feuerschale verlassen.
- Nicht auf Holzdecks oder brennbaren Oberflächen wie Gras, Laub, Mulch usw. verwenden.
- Feuerschale nicht auf hitzeempfindlichen oder brennbaren Strukturen verwenden.
- Informationen zur sicheren Verwendung dieses Produkts finden Sie in den örtlichen Brandschutzbestimmungen und in den örtlichen Bestimmungen.
- Lesen Sie alle Sicherheitsrichtlinien, Warnungen, Anweisungen und Betriebsvorschriften sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt zusammenbauen und verwenden.
- Einige Teile können scharfe Kanten enthalten. Bei der Montage und beim Gebrauch Schutzhandschuhe tragen.

STUCKLISTE

Nr.	TEILE	Menge
A	Griff	1
B	Maschenabdeckung	1
C	Bowl Ring	1
D	Zierring	4
E	Dekorahmen	4
F	Schalenbasis	1
G	Beine	4
H	Poker	1


HARDWARELISTE

Nr.	Hardware	Menge
AA	M6 x 10mm Bolzen	24
BB	M6 Mutter	13




Hinweis: Sie benötigen einen Schraubenzieher, um die Montage abzuschließen.

Schritt 1: Befestigen Sie den Griff (A) mit der M6-Mutter (BB) an der Netzabdeckung (B). Ziehen Sie die Mutter fest an.



Schritt 2: Befestigen Sie die Beine (G) mit M6 x 10mm Bolzen (AA) an der Schalenbasis (F). Ziehen Sie die Bolzen fest an.



Schritt 3: Befestigen Sie den 4 Dekorationsrahmen (E) zusammen mit M6 x 10mm Bolzen (AA) und M6 Mutter (BB). Ziehen Sie die Hardware bei diesem Schritt nicht fest.

