


12X20 Wood Gazebo/Gazebo en Bois

Item/Article #: A1020326J0



**Questions? Issues? Missing Part? Professional
Installation Service?**

Contact us at customer.care@sunjoygroup.com






Questions? Problèmes? Pièce manquante?


**Service d'installation professionnel? Contactez-
nous à customer.care@sunjoygroup.com**















A1020326J025































Parts List [Πούτς Σς τλςΌς				
Label ;ύλξήςύύς	Part Number βήψςόύ σς πλ τλςΌς	Description	Qty νήλνύς	Part Image βήψςόύ σς πλ τλςΌς 5λτ° ολψψς
W1	P00020086801	Post/Poteau	6	
W2	P00040187001	Left Short Cross Beam/ Traverse Courte Gauche	2	
W3	P00040187101	Right Short Cross Beam/ Traverse Courte Droite	2	
W4	P00040187201	Middle Cross Beam / Traverse Centrale	2	
W5	P00040187301	Left Long Cross Beam / Traverse Longue Gauche	2	
W6	P00040187401	Right Long Cross Beam / Traverse Longue Droite	2	
W7	P00500020003	Brace 1 / Barre de Renfort 1	4	
W8	P00500020103	Brace 2 / Barre de Renfort 2	4	
A1	P00610026903	Base Cover / Barde de la base	6	
A2	P00010026501	Post Base /Base du Poteau	6	
B1	P00220055401	Cross Beam Inner Baffle / Traverse traverse déflecteur intérieur	6	
B2	P00220055501	Cross Beam Inner Cap /Capuchon De la Traverse	6	
B3	P00050245101	Rafter Connector / Connexion du Chevron	4	
C1	P00050241401	Cross Beam Connector 1/ Connexion de la Traverse 1	2	
C2	P00050241501	Cross Beam Connector 2 / Connexion de la Traverse 2	2	
C3	P00050241601	Cross Beam Connector 3/ Connexion de la Traverse 3	2	
C4	P00050241801	Cross Beam Connector 4/ Connexion de la Traverse 4	2	
C5	P00050241701	Cross Beam Connector 5/ Connexion de la Traverse 5	2	
D1	P00060329401	Big Roof Rafter / Chevron du Grand Toit	4	
D2	P00060329501	Small Roof Rafter/ Plafond du Petit Toit	4	

Parts List [Πούτς Σς τλςΌςσ				
Label ;ύλξΐύύς	Part Number bΐΨSoũ śς Pł tλςΌς	Description	Qty vήtλςς	Part Image bΐΨSoũ śς Pł tλςΌς 5lł°ołΨΨς
E1	P00050241901	Big Roof Short Connector Tube/Tuyau de Connexion Court du Grand Toit	2	
E2	P00050242001	Big Roof Corner 1/ Grand coin de toit 1	2	
E3	P00050242101	Big Roof Corner 2/ Grand coin de toit 2	2	
E4	P00050242201	Big Roof Corner Connector 1/Connexion de l'Angle du Grand Toit 1	4	
E5	P00050242301	Big Roof Long Connector Tube/Tuyau de Connexion Long du Grand Toit	2	
F1	P00060329601	Big Roof Middle Beam (Left and Small)/Poutre Centrale du Grand Toit (Gauche et Petit)	4	
F2	P00060329701	Big Roof Middle Beam (Left and Long) / Poutre Centrale du Grand Toit (Gauche et Long)	4	
F3	P00060329801	Long Big Roof Middle Beam/Longue poutre centrale de toit	12	
F4	P00060329901	Big Roof Middle Beam (Right and Long)/Poutre Centrale du Grand Toit ((Droit et Long)	4	
F5	P00060330001	Big Roof Middle Beam (Right and Small) /Poutre Centrale du Grand Toit (Droit et Petit)	4	
F6	P00060330101	Small Roof Middle Beam/ Poutre Centrale du Petit Toit	12	
G1	P00050242701	Middle Beam Connector / Connexion de la poutre centrale	4	
G2	P00050242801	Small Beam Connector/ Connecteur pour petit faisceau	4	
J1	P00060330201	Long Small Beam/ Poutre Petite Longue	6	
J2	P00060330301	Middle Small Beam/ Petit faisceau moyen	2	
J4	P00050242901	Short Screen Frame/ Cadre d'écran court	2	
J5	P00050243001	Long Screen Frame 2/ Cadre d'écran long 2	2	
J6	P00050243101	Long Screen Frame 1/ Cadre d'écran long 1	2	





Parts List [Πούτ ΣΣ τλόςσ				
Label ;ύλξήούσ	Part Number bήΨSoŭ ΣΣPł tλόςσ	Description	Qty vήλoŭš	Part Image bήΨSoŭ ΣΣ Pł tλόςσ 5łł °łΨΨš
K1	P00570048601	Long Mosquito Netting Rod 1/Tringle Longue du Filet Moustiquaire 1	2	
K2	P00570048701	Middle Mosquito Netting Rod/Moustiquaire moyen tige	2	
K3	P00570048801	Long Mosquito Netting Rod 2/Tringle Longue du Filet Moustiquaire 2	2	
K4	P00570048901	Short Mosquito Netting Rod 1/Tringle Courte du Filet Moustiquaire 1	2	
K5	P00570049001	Short Mosquito Netting Rod 2/Tringle Courte du Filet Moustiquaire 2	2	
K6	P00050243201	Mosquito Netting Rod Connector/Connecteur de tige de moustiquaire	6	
P2	P00070158201	Big Roof Middle Panel (Right)/Panneau Central du Grand Toit (Droit)	4	
P3	P00070158301	Big Roof Big Panel (Right)/ Grand Panneau du Grand Toit (Droit)	4	
P4	P00070158401	Big Roof Big Panel/ Grand Panneau du Grand Toit	8	
P5	P00070158501	Big Roof Big Panel (Left)/ Grand Panneau du Grand Toit (Gauche)	4	
P6	P00070158601	Big Roof Middle Panel (Left)/ Panneau Central du Grand Toit (Gauche)	4	
L1	P00070157801	Roof Small Panel (Left)/ Toit Petit Panneau (Gauche)	8	
L2	P00070157901	Small Roof Big Panel/ Petit toit Grand panneau	8	
L3	P00070158001	Roof Small Panel (Right)/ Toit Petit Panneau(Droit)	8	
M1	P00090024101	Small Top Cover/ Toiture du Petit Toit	2	
M2	P00050243301	Small Roof Connector 1/ Connexion du petit toit 1	2	
M3	P00050243401	Small Roof Connector 2/ Connexion du petit toit 2	2	
M4	P00050243501	Small Roof Connector 3/ Connexion du petit toit 3	1	
M5	P00580015401	Hook /Crochet	2	

Parts List [Πούτς Σς τλςόςς				
Label ;ύλξήςύύς	Part Number bήψśoű śςpł tλςός	Description	Qty vήłΩűś	Part Image bήψśoű śς pł tλςός 5łł°ołψψς
N1	P00220055801	Rafter Cap/Capuchon de chevron	8	
N2	P00220055601	Big Roof U-Shape Beam Baffle /Grand toit faisceau en forme de u Baffle	48	
N3	P00220055701	Fixed Part /Partie fixe	40	
Q	P00500100901	Support Frame / Cadre de soutien	1	






Hardware Pack tłłΞ vήłΩűłłłppśoűś					
Label ;ύλξήςύύς	Part Number bήψśoű śςpł tλςός	Description	Qty vήłΩűś	Add	Part Image bήψśoű śς pł tλςός 5łł°ołψψς
I	H010010084	.űpű a 20 .űñpűΩ a 20	74	6	
I	H010010098	.űpű a .űñpűΩ a	111	3	
I	H100010179	.űpű a 65 .űñpűΩ a 65	10	1	
I	H030071207	{űośX {£ ³łσ {£	52	1	
I	H030071109	Screw {£ ³łs ST4.8*25	132	7	
H6	H030030013	Screw {£ ³łσ ST8*35	32	2	
H7	H030010132	{űośX {£ 60 ³łσ {£ 60	10	1	
H19	H010010009	.űpű a 40 .űñpűΩ a 40	3	1	

Hardware Pack tŁŒ vŲŲŴłPPŞoŰ					
Label ; űŶİŞŭŮŠ	Part Number bŲΨSoŬ ŠŚP† tŊSŎŠ	Description	Qty vŲtΩŵŷ	Add	Part Image bŲΨSoŬ ŠŚ P† tŊSŎŠ 5ŋ† °otΨΨš
I 1	H040050029	bŲů a 6 ; ŐoŬŲ a 6	12	1	
I	I	bŲů a ; ŐoŬŲ a	10	1	
I	I	£ bŲů a £ bŲů a	24		
I	I	a 5øPP Fo retM3			
I	H100040020	. ŐPŮ a . ŐŲPŮŌ a	24		
I	I	wŲđöŠo ´ †σ'Ųso wŲŔŚşPP śŲ / ‡ŧŲŹŐ'ŧŲŦŐ	17	1	
I	H100100001	{őoŞXσ {£ ¢³Ńσ {£ ¢	48		
H14	H050030003	C†Ů X†σ'Ųso a wŲŔŚşPPş t†ŮŲš a	20	2	
I	H050030002	C†Ů X†σ'Ųso a wŲŔŚşPPş t†ŮŲš a	32	2	
I	H050030001	C†Ů X†σ'Ųso a wŲŔŚşPPş t†ŮŲš a	197	9	
I	t	toŞσσ tŲQSP tŲŖŲųŲŲ Śş µoŞσσş			
I {	I	{ű†£ş Γ tŲŶİŞŭ Γ	12		
I ´ 1	H090990008	! PPşŲ Y\$bl a /PS ! PPşŲ a	1		
I ´	H090030005	Allen Wrench M8 /Clé Allen M8	1		
I ´	I	Wrench M10/ Clé M10			
I ´ 4	H090010017	Wrench M6/ Clé M6	1		
HH1	H050050018	M6 Rubber Washer/ Rondelle en Caoutchouc M6	1		


1




2





3







4




5




6








7






8






9






10




11




12





13









14




15




16





17









18





19




20







21








Do not lock the screws /
Ne pas verrouiller les vis.



22










23







24



Do not lock the screws /
Ne pas verrouiller les vis.



25














Do not lock the screws /
Ne pas verrouiller les vis.




26


Do not lock the screws /
Ne pas verrouiller les vis.



Lock all screws./Verrouiller toutes les vis.



12X 



WOOD CARE GUIDELINES

Wood requires some care and attention over its lifetime to ensure a long-lasting beautiful finish. Proper cleaning and maintenance will keep your wood products looking beautiful for a long time. Please follow these guidelines to maintain your wood surfaces.

- **Fading and weathering:** Wood is a natural product and is expected to change over time. Long periods of sun exposure can naturally lead to color fading. Weather extremes, temperature fluctuations, and humidity highs/lows cause wood to expand and contract, possibly leading to warping and cracking. Knots and small surface cracks are naturally occurring and do not affect the strength of the product.
- **Keeping dry:** Prolonged moisture and high or low humidity can be harmful for wood. Cracking or splitting from extremes outside of the normal humidity range of 35-65% are not covered by our warranty. Preventing prolonged exposure to moisture is advisable.
- **Cleaning:** Frequent light cleaning is recommended. Dust regularly using a slightly damp soft cloth, and then wipe dry (following the direction of the wood grain). For more thorough cleaning, use a soft cloth and a gentle soap solution (dilute ¼ cup mild dishwashing liquid soap with 1 gallon of warm water). Rinse with water, and then immediately dry the surfaces using a soft cloth. Do not use bleach, acid, or other solvents on any metal parts or surfaces. Minor stains or scratches can be lightly buffed with No.0000 steel wool, followed by an application of good quality wood-care oil, wiping in the direction of the grain.
- **Annual sealing:** It is advisable to annually maintain the wooden parts with a sealant or outdoor wax/oil to protect and enhance the wood surfaces. Twice yearly, after cleaning, apply a good quality wood-care oil or water-based sealant to the surfaces. Recommended options are outdoor water-based sealant, linseed, teak, or tung oil. Refer to the manufacturer's specific instructions for application. It is best to try on a small section of wood, then if satisfied with the result, continue the application, taking care to avoid any metal surfaces.
- For further questions and concerns, please contact: customer.care@sunjoygroup.com

RECOMMANDATIONS POUR SOIN DU BOIS

Le bois exige un peu de soin et d'attention pendant sa vie pour assurer une belle finition durable. Le nettoyage et l'entretien convenables maintiendront la beauté de vos produits en bois plus longtemps. Veuillez suivre ces conseils pour préserver vos surfaces en bois.

- **Décoloration et érosion:** le bois est un produit naturel qui est prévu de changer avec le passage du temps. De longues périodes d'exposition au soleil peuvent naturellement conduire à la décoloration des couleurs. Les extrêmes météorologiques, les fluctuations de la température et les hauts / bas d'humidité provoquent l'expansion et la contraction du bois, ce qui peut entraîner à la déformation et aux fissures. Les noeuds et les petites fissures de surface sont naturelles et n'affectent pas la solidité du produit.
- **Garder au sec:** l'humidité prolongée et l'humidité élevée ou basse peuvent être défavorables pour le bois. La fissuration ou les fentes causées par les intempéries en dehors de la gamme d'humidité normale de 35 à 65% ne sont pas couvertes par notre garantie. Il est recommandé d'empêcher l'exposition prolongée à l'humidité.
- **Nettoyage:** un léger nettoyage fréquent est recommandé. Époussetez régulièrement avec un chiffon doux légèrement humide, et puis séchez (en suivant la direction du grain de bois). Pour un nettoyage plus profond, utilisez un chiffon doux et une solution de légère de savon à vaisselle (diluer ¼ tasse de savon lave-vaisselle doux dans 1 gallon d'eau tiède). Rincez avec de l'eau, puis séchez immédiatement les surfaces à l'aide d'un chiffon doux. N'utilisez pas de javelle, d'acide ou d'autres solvants sur aucune des pièces ou des surfaces métalliques. Les petites taches ou les rayures peuvent être légèrement polies avec de la paille de fer n ° 0000, suivie d'une application d'huile de soins pour bois de bonne qualité, étendue dans le sens du grain.
- **Enduit annuel:** Il est conseillé d'entretenir chaque année les pièces en bois avec un enduit scellant ou une cire ou huile extérieure pour protéger et améliorer les surfaces en bois. Deux fois par an, après le nettoyage, appliquez sur les surfaces une huile de soins de bois de bonne qualité ou un enduit scellant à base d'eau. Les options recommandées sont le scellant extérieur à base d'eau, les graines de lin, le teck ou l'huile d'abrasin. Consultez les instructions spécifiques du fabricant pour l'application. Il est préférable d'essayer une petite section de bois, et si vous êtes satisfait du résultat, continuez l'application, en prenant soin d'éviter les surfaces métalliques.
- For further questions and concerns, please contact: customer.care@sunjoygroup.com

WOOD CARE GUIDELINES

Frequently Asked Questions

Q1. What kind of wood is this made from?

It is China-Fir (Cunninghamia/Cedar) wood.

Q2. Is the wood waterproof?

No, it is not waterproof, however it is water-resistant. It is able to resist the penetration of water to some degree but not entirely. Do not assemble the gazebo onto soil/sandy earth since water might puddle or pool around the gazebo posts, and stakes do not have enough anchorage in these types of soil.

Q3. Before assembly, can I stain the wood parts with a different color stain?

To change the color requires professional procedures, involving spraying equipment and waterbased stain only. This operation is not recommended.

Q4. What should we apply to the wood to keep it looking good and maintained? Do I need to treat the wood to make it weather resistant?

Yes, a cleaning and sealing regimen is advised. Please check our “wood care guidelines” for details.

Q5. Is there any way to seal the crack to prevent further damage? Does it affect the strength of the product?

Knots and small checks (cracks) are naturally occurring and do not affect the strength of the product. It is advisable to annually maintain the wooden parts of the gazebo with a coat of water-base water repellent sealant or outdoor wax oil to protect & enhance the beauty of wood, if you are concerned that a part has experienced a severe weathering problem please contact our customer service department for further assistance.

Q6. How do I remove mold from cedar wood?

First thoroughly clean the wooden parts, following our “wood care guidelines” cleaning regimen. Then clean with a chlorine-free “oxygen” bleach cleaner, following the product’s instructions. Then clean with an oxalic acid wood/deck cleaner, following the product’s instructions. If necessary, re-stain the wood with water-based stain. Please maintain the wood parts regularly and keep them dry.

RECOMMANDATIONS SUR LES SOINS DU BOIS

Questions Fréquentes

Q1. De quelle sorte de bois est-ce fait?

C'est du Bois de Sapin Chinois (Cunninghamia/Cèdre).

Q2. Le bois est-il imperméable?

Non, il n'est pas imperméable, cependant il est résistant à l'eau. Il est apte à résister à la pénétration de l'eau à un certain degré, mais pas complètement. N'assemblez pas le gazébo sur un terrain de terre ou de sable car il peut se former des flaques d'eau ou l'eau peut s'accumuler autour des poteaux, et les piquets n'auront pas assez d'ancrage sur ces sortes de terrains.

Q3. Avant d'installer, pouvons-nous teindre les pièces en bois d'un couleur de teinture différente?

Pour changer la couleur, il faut des procédures professionnelles, impliquant uniquement des équipements de pulvérisation et des teintures à base d'eau. Cette opération n'est pas recommandée.

Q4. Que devons-nous appliquer sur le bois pour garder sa bonne apparence et entretien ? Devons nous traiter le bois pour le rendre résistant aux intempéries?

Oui, un régime de nettoyage et d'étanchéité est conseillé. Veuillez consulter nos «recommandations sur les soins du bois» pour plus de renseignements.

Q5. Existe-t-il un moyen de sceller une fissure pour éviter plus de dommages? Est-ce que cela affecte la résistance du produit?

Les noeuds et les petites marques (fissures) sont naturels et n'affectent pas la solidité du produit. Il est conseillé d'entretenir annuellement les parties en bois du gazébo avec une couche d'enduit à base d'eau ou de la cire extérieure pour protéger et améliorer la beauté du bois, si vous craignez qu'une pièce ait souffert un grave problème d'altération, veuillez contacter Notre service au client pour plus d'aide.

Q6. Comment enlever la moisissure du bois de cèdre?

Nettoyez d'abord les pièces en bois, en suivant notre régime de nettoyage dans les «recommandations de soins du bois». Ensuite, nettoyez avec un nettoyant une javelle sans chlore, ¼ oxygénée », en suivant les instructions du produit. Ensuite, nettoyez avec un nettoyant d'acide oxalique pour bois ou terrasse, en suivant les instructions du produit. Si nécessaire, refinissez le bois avec une teinture à base d'eau. Veuillez entretenir les pièces en bois régulièrement et les garder au sec.

Maintenance

- Steel components for this gazebo are treated with rust inhibiting paint . However, due to the nature of steel, surface oxidation (rusting) will occur if these protective coatings are scratched. This is not a defect and thus not covered by the warranty.
- To minimize this condition, it is recommended to use care when assembling and handling the product to prevent scratching the paint. Should any scratching or damage occur, it is recommended to cover the scratch immediately with rust inhibiting resistant paint (not included).
- Surface rust can also be easily removed with a very light application of regular cooking oil or WD-40. If surface oxidation (rusting) occurs and if no measure is taken to prevent this, the oxidation may start dripping onto deck or patio and caused damaging stains, which may be difficult to remove. This can be prevented if the above-mentioned measures are taken to keep the product from oxidizing.
- An annual application of a water-based stain or sealant is recommended to reduce weathering and extend the life of your gazebo.
- Periodically check and ensure that all bolts are well-tighten during use.
- Inspect all wood parts regularly for damage or deterioration. Remove/sand splinters and replace any wood parts that are showing signs of structural damage. Note that knots, small cracks and weathering are natural in an outdoor wood product and do not negatively affect the structural integrity of the gazebo.
- Keep instruction manual for future reference.
- Keep the original packaging to store the gazebo.

Limited Manufacturer's Warranty

Sunjoy Group warrants to the original purchaser that this item is free from defects in workmanship and materials for a period of 1 year from the date of purchase, provided the item was factory-sealed at the time of purchase and is maintained with care and used only for personal, residential purposes. Should any manufacturing defect arise within this warranty period, Sunjoy Group will replace (at our option) any defective merchandise or parts upon proof of purchase; however, transportation and delivery costs, as well as payments to a third party for assembly or disassembly of the item, remain the responsibility of the purchaser. A purchaser of an "open box," previously-returned, or "clearance" item, as well as original purchasers outside of the warranty period, may obtain replacement parts from Sunjoy Group for products in current production, at nominal cost.

Exclusions

Items used for commercial, contract, or other non-residential purposes, or items damaged due to acts of nature, vandalism, misuse, or improper assembly are not covered. Corrosion or rusting of hardware is not covered.

Proof of purchase (dated register receipt) is required for warranty claims. Warranty is to the original purchaser and is non-transferable. Any replacement of warranted items will be in the original style and color, or a similar style and color if the original is unavailable or has been discontinued. As some states do not allow exclusions or limitations on an implied warranty, the above exclusions and limitations may not apply. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

Care and Maintenance

- Les composants en acier de ce belvédère sont traités avec une peinture antirouille. Toutefois, en raison de la nature de l'acier, une oxydation de la surface (rouille) se produira si ces revêtements protecteurs sont égratignés. La garantie ne couvre pas ce phénomène puisqu'il ne s'agit pas d'un défaut.
- Afin de minimiser cette situation, nous recommandons d'être prudent lors de l'assemblage et de la manipulation du produit afin d'éviter d'égratigner la peinture. En cas d'égratignure ou de dommage, nous recommandons d'effectuer immédiatement une retouche avec une peinture antirouille.
- La rouille de surface peut facilement être retirée à l'aide d'une petite quantité d'huile de cuisson ordinaire ou de WD-40. Si une oxydation (rouille) de la surface se produit et qu'aucune mesure n'est prise pour corriger la situation, la rouille pourrait couler sur la terrasse et causer des taches dommageables qui peuvent être difficiles à enlever. Cela peut être évité si les mesures mentionnées ci-dessus sont prises pour empêcher l'oxydation du produit.
- Une application annuelle d'une teinture ou d'un scellant à base d'eau est recommandée pour résister aux intempéries et prolonger la durée de vie de la tonnelle.
- Vérifiez périodiquement pour vous assurer que tous les écrous sont bien serrés pendant l'utilisation.
- Inspectez régulièrement toutes les pièces en bois pour détecter tout dommage ou détérioration. Enlevez/ poncez les éclats et remplacez toutes les pièces en bois qui montrent des signes de dommages structuraux. Notez que les noeuds, toutes les fissures et les intempéries sont naturels dans un produit en bois extérieur et n'affectent pas négativement l'intégrité structurelle de la tonnelle.
- Conservez le manuel d'instructions pour référence future.
- Conservez l'emballage d'origine pour ranger la tonnelle.

Garantie limitée du fabricant

Sunjoy Group garantit à l'acheteur initial que ce produit ne présentera aucun défaut de fabrication et de matériaux pendant une période de un an à compter de la date de l'achat si le produit a été acheté dans son emballage scellé à l'usine, et s'il a été entretenu correctement et utilisé à des fins personnelles et résidentielles seulement. Si le produit présente un défaut de fabrication pendant cette période de garantie, Sunjoy Group remplacera (à sa discrétion) toute marchandise ou pièce défectueuse sur présentation d'une preuve d'achat. Toutefois, les frais de transport et de manutention, ainsi que les paiements versés à un tiers pour l'assemblage ou le démontage du produit, demeurent la responsabilité de l'acheteur. Les acheteurs de produits avec « boîte ouverte », précédemment retournés ou « en liquidation », ainsi que les acheteurs initiaux de produits dont la période de garantie est terminée, peuvent obtenir des pièces de rechange auprès de Sunjoy Group pour des produits actuellement en production, à peu de frais.

Exclusions:

les articles utilisés à des fins commerciales, locatives ou non résidentielles et les articles endommagés par des phénomènes naturels, des actes de vandalisme, un usage inapproprié ou un assemblage inadéquat ne sont pas couverts. La corrosion et la rouille de la quincaillerie ne sont pas couvertes. Une preuve d'achat (une copie de votre reçu daté) doit être présentée avec toute réclamation au titre de la garantie. La garantie n'est accordée qu'à l'acheteur initial et est non transférable. Si l'article original n'est plus offert, il sera remplacé par un article d'une couleur et d'un style similaires. Certains États ou certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation d'une garantie implicite, de sorte que les limitations et exclusions mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.