

DCW97

EN: ASSEMBLY & INSTRUCTION MANUAL


DE: MONTAGE- UND BEDIENUNGSANLEITUNG

IT: MANUALE DI MONTAGGIO E D'USO

FR: MANUEL DE MONTAGE ET D'UTILISATION

ES: MANUAL DE MONTAJE Y USO

JA: 組立・取扱説明書



EN: ⚠ BEFORE YOU GET STARTED, A FEW POINTERS:

Please follow all steps carefully, use the parts specified in each assembly step, and avoid overtightening the screws. Do not fully tighten the screws until all parts are aligned and in place. Using the wrong screws or neglecting maintenance can cause damage. Lubricate moving parts and tighten the screws every 6 months.

DE: ⚠ BEVOR SIE BEGINNEN, EINIGE HINWEISE:

Bitte befolgen Sie alle Montageschritte sorgfältig und verwenden Sie die in jedem Schritt angegebenen Teile. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an. Ziehen Sie die Schrauben erst vollständig fest, wenn alle Teile korrekt ausgerichtet und eingesetzt sind. Die Verwendung falscher Schrauben oder eine unzureichende Wartung kann zu Schäden führen. Schmieren Sie die beweglichen Teile und ziehen Sie die Schrauben alle 6 Monate nach.

IT: ⚠ PRIMA DI INIZIARE, ALCUNI CONSIGLI:

Seguire attentamente tutte le fasi di montaggio e utilizzare i componenti specificati in ciascun passaggio. Non serrare eccessivamente le viti. Serrare completamente le viti solo dopo che tutti i componenti sono stati correttamente allineati e posizionati. L'uso di viti errate o la mancata manutenzione può causare danni. Lubrificare le parti mobili e serrare nuovamente le viti ogni 6 mesi.

FR: ⚠ AVANT DE COMMENCER, QUELQUES CONSIGNES :

Suivez attentivement toutes les étapes de montage et utilisez les pièces indiquées à chaque étape. Ne serrez pas excessivement les vis. Ne serrez complètement les vis qu'après avoir correctement aligné et positionné toutes les pièces. L'utilisation de vis inappropriées ou un manque d'entretien peut entraîner des dommages. Lubrifiez les pièces mobiles et resserrez les vis tous les 6 mois.

ES: ⚠ ANTES DE COMENZAR, ALGUNOS CONSEJOS:

Siga atentamente todos los pasos de montaje y utilice las piezas especificadas en cada paso. No apriete excesivamente los tornillos. No apriete completamente los tornillos hasta que todas las piezas estén correctamente alineadas y colocadas. El uso de tornillos incorrectos o la falta de mantenimiento puede causar daños. Lubrique las piezas móviles y vuelva a apretar los tornillos cada 6 meses.

JA: ⚠ 開始前に、いくつかの注意点:

すべての組み立て手順に注意深く従い、各手順で指定された部品を使用してください。ネジを締めすぎないでください。すべての部品の位置を正しく合わせて取り付けるまでは、ネジを完全に締め付けしないでください。誤ったネジの使用やメンテナンス不足は、製品の損傷につながるおそれがあります。可動部には潤滑剤を塗布し、6か月ごとにネジを締め直してください。

EN: WEIGHT CAPACITY FOR PRODUCT: 250 LBS (≈113 KG)


DE: GEWICHTSKAPAZITÄT DES PRODUKTS: 250 LBS (≈113 KG)

IT: CAPACITÀ DI CARICO DEL PRODOTTO: 250 LBS (≈113 KG)

FR: CAPACITÉ DE CHARGE DU PRODUIT : 250 LBS (≈113 KG)

ES: CAPACIDAD DE CARGA DEL PRODUCTO: 250 LBS (≈113 KG)


JA: 製品の重量制限: 250 LBS (約 113 KG)



**MISSING PARTS?/FEHLENDE TEILE?/PARTI MANCANTI?/PIÈCES
MANQUANTES?/¿FALTAN PIEZAS?/部品が足りませんか?**


maloiservice1@hotmail.com

A




Back Cushion *1
Rückenpolster *1
Cuscino dello schienale *1
Coussin de dossier *1
Cojín del respaldo *1
背もたれクッション *1

B



Seat Cushion *1
Sitzpolster *1
Cuscino del sedile *1
Coussin d'assise *1
Cojín del asiento *1
座面クッション *1

C




Back Legs *2
Hinterbeine *2
Gambe posteriori *2
Pieds arrière *2
Patras traseras *2
後脚 *2

D




Front Legs *2
Vorderbeine *2
Gambe anteriori *2
Pieds avant *2
Patras delanteras *2
前脚 *2

E



M8x30mm Bolts *8
M8x30-mm-Schrauben *8
Bulloni M8x30 mm *8
Boulons M8x30 mm *8
Pernos M8x30 mm *8
M8x30 mm ボルト *8

F



M6x30mm Bolts *2
M6x30-mm-Schrauben *2
Bulloni M6x30 mm *2
Boulons M6x30 mm *2
Pernos M6x30 mm *2
M6x30 mm ボルト *2

G



Spring Washers *8
Federringe *8
Rondelle elastiche *8
Rondelles élastiques *8
Arandelas elásticas *8
スプリングワッシャー *8

H



Flat Washers *10
Unterlegscheiben *10
Rondelle plane *10
Rondelles plates *10
Arandelas planas *10
平ワッシャー *10

I



Wrench *1
Schraubenschlüssel *1
Chiave *1
Clé *1
Llave *1
レンチ *1

J



Foot Pads *4
Fußgleiter *4
Piedini *4
Patins de pied *4
Protectores para patas *4
脚パッド *4



EN: Use a Wrench (I), Bolts (E), Spring Washers (G), and Flat Washers (H) to secure Back Legs (C) and Seat Cushion (B). Tighten the bolts to 50%.

Note: Ensure the side of the seat cushion marked "FRONT" is facing forward.

DE: Befestigen Sie die Hinterbeine (C) mit dem Sitzpolster (B) mithilfe des Schraubenschlüssels (I), der Schrauben (E), der Federringe (G) und der Unterlegscheiben (H). Ziehen Sie die Schrauben zu 50 % fest. Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die mit „FRONT“ gekennzeichnete Seite des Sitzpolsters nach vorne zeigt.

IT: Utilizzare la chiave (I), i bulloni (E), le rondelle elastiche (G) e le rondelle piane (H) per fissare le gambe posteriori (C) al cuscino del sedile (B). Serrare i bulloni al 50%.

Nota: Assicurarsi che il lato del cuscino del sedile contrassegnato con "FRONT" sia rivolto in avanti.

FR: Utilisez la clé (I), les boulons (E), les rondelles élastiques (G) et les rondelles plates (H) pour fixer les pieds arrière (C) au coussin d'assise (B). Serrez les boulons à 50 %.


Remarque : Assurez-vous que le côté du coussin d'assise portant l'indication « FRONT » est orienté vers l'avant.

ES: Utilice la llave (I), los pernos (E), las arandelas elásticas (G) y las arandelas planas (H) para fijar las patas traseras (C) al cojín del asiento (B). Apriete los pernos al 50%.

Nota: Asegúrese de que el lado del cojín del asiento marcado con "FRONT" quede orientado hacia delante.

JA: レンチ (I)、ボルト (E)、スプリングワッシャー (G)、平ワッシャー (H) を使用して、後脚 (C) を座面クッション (B) に固定します。ボルトを50%まで締め付けます。

注意: 座面クッションの「FRONT」と表示された側が前方を向いていることを確認してください。



EN: Use a Wrench (I), Bolts (E), Spring Washers (G), and Flat Washers (H) to secure Front Legs (D) and Seat Cushion (B). Tighten the bolts to 50%.


DE: Befestigen Sie die Vorderbeine (D) mit dem Sitzpolster (B) mithilfe des Schraubenschlüssels (I), der Schrauben (E), der Federringe (G) und der Unterlegscheiben (H). Ziehen Sie die Schrauben zu 50 % fest.

IT: Utilizzare la chiave (I), i bulloni (E), le rondelle elastiche (G) e le rondelle piane (H) per fissare le gambe anteriori (D) al cuscino del sedile (B). Serrare i bulloni al 50%.

FR: Utilisez la clé (I), les boulons (E), les rondelles élastiques (G) et les rondelles plates (H) pour fixer les pieds avant (D) au coussin d'assise (B). Serrez les boulons à 50 %.

ES: Utilice la llave (I), los pernos (E), las arandelas elásticas (G) y las arandelas planas (H) para fijar las patas delanteras (D) al cojín del asiento (B). Apriete los pernos al 50%.

JA: レンチ(I)、ボルト(E)、スプリングワッシャー(G)、平ワッシャー(H)を使用して、前脚(D)を座面クッション(B)に固定します。ボルトを50%まで締め付けます。



EN: Use a Wrench (I), Bolts (F) and Flat Washers (H) to secure the Back Cushion (A) to the chair legs. Tighten the bolts to 50%.


DE: Befestigen Sie das Rückenpolster (A) mithilfe des Schraubenschlüssels (I), der Schrauben (F) und der Unterlegscheiben (H) an den Stuhlbeinen. Ziehen Sie die Schrauben zu 50 % fest.

IT: Utilizzare la chiave (I), i bulloni (F) e le rondelle piane (H) per fissare il cuscino dello schienale (A) alle gambe della sedia. Serrare i bulloni al 50%.

FR: Utilisez la clé (I), les boulons (F) et les rondelles plates (H) pour fixer le coussin de dossier (A) aux pieds de la chaise. Serrez les boulons à 50 %.

ES: Utilice la llave (I), los pernos (F) y las arandelas planas (H) para fijar el cojín del respaldo (A) a las patas de la silla. Apriete los pernos al 50%.

JA: レンチ(I)、ボルト(F)、平ワッシャー(H)を使用して、背もたれクッション(A)を椅子の脚に固定します。ボルトを50%まで締め付けます。



EN: If there is a gap between the chair legs and the ground, you can adjust the chair legs up and down to achieve balance. Then fully tighten all bolts from Steps 1 to 3.

DE: Wenn zwischen den Stuhlbeinen und dem Boden ein Abstand besteht, können Sie die Stuhlbeine nach oben oder unten verstellen, bis der Stuhl stabil und eben steht. Ziehen Sie anschließend alle Schrauben aus den Schritten 1 bis 3 vollständig fest.

IT: Se c'è uno spazio tra le gambe della sedia e il pavimento, regolare le gambe verso l'alto o verso il basso fino a quando la sedia risulta stabile e livellata. Quindi, serrare completamente tutti i bulloni installati nei passaggi da 1 a 3.

FR: S'il y a un espace entre les pieds de la chaise et le sol, réglez les pieds vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que la chaise soit stable et de niveau. Ensuite, serrez complètement tous les boulons installés aux étapes 1 à 3.



ES: Si hay un espacio entre las patas de la silla y el suelo, ajuste las patas hacia arriba o hacia abajo hasta que la silla quede estable y nivelada. A continuación, apriete completamente todos los pernos instalados en los pasos 1 a 3.

JA: 椅子の脚と床の間に隙間がある場合は、椅子の脚を上下に調整し、椅子が安定して水平になるようにしてください。次に、手順1〜3で取り付けたすべてのボルトを完全に締め付けます。

Step 4-2



Step 4-1



5

EN: Install the Foot Pads (J) on the bottom of each chair leg.


DE: Bringen Sie die Fußgleiter (J) an der Unterseite jedes Stuhlbeins an.

IT: Installare i piedini (J) nella parte inferiore di ciascuna gamba della sedia.

FR: Installez les patins de pied (J) sous chaque pied de la chaise.

ES: Instale los protectores para patas (J) en la parte inferior de cada pata de la silla.

JA: 各椅子脚の底部に脚パッド(J)を取り付けます。



6

EN: Now, your chair is successfully assembled.


DE: Ihr Stuhl ist nun vollständig montiert.

IT: La sedia è ora completamente montata.

FR: Votre chaise est maintenant entièrement assemblée.

ES: La silla ya está completamente montada.

JA: これで椅子の組み立ては完了です。



WARRANTY

We will repair or replace any defective product within one year of purchase, as long as you, the original purchaser, still own it. This is your only remedy under the warranty.

EXCLUSIONS

This warranty does not cover:

Normal wear and tear.

Misuse, abuse, or excessive use.

Unauthorized modifications or attachments.

Products not installed, used, or maintained properly.

Rental or unauthorized commercial use.

PRODUCT USAGE:

Normal use is equivalent to a 40-hour workweek. Exceeding this will proportionately reduce the warranty period.

GARANTIE

Wir reparieren oder ersetzen jedes defekte Produkt innerhalb eines Jahres nach dem Kauf, sofern Sie der ursprüngliche Käufer sind und das Produkt weiterhin besitzen. Dies ist Ihr einziges Rechtsmittel im Rahmen dieser Garantie.

AUSSCHLÜSSE

Diese Garantie deckt Folgendes nicht ab:

Normale Abnutzung und Verschleiß.

Missbrauch, unsachgemäße Nutzung oder übermäßige Beanspruchung.

Nicht autorisierte Änderungen oder Anbauten.

Produkte, die nicht ordnungsgemäß installiert, verwendet oder gewartet wurden.

Vermietung oder nicht autorisierte gewerbliche Nutzung.

PRODUKTNUTZUNG:

Der normale Gebrauch entspricht einer 40-Stunden-Arbeitswoche. Eine Überschreitung kann die Garantiezeit entsprechend verkürzen.

GARANZIA

Ripareremo o sostituiremo qualsiasi prodotto difettoso entro un anno dalla data di acquisto, a condizione che l'acquirente originale sia ancora in possesso del prodotto. Questo è l'unico rimedio previsto dalla presente garanzia.

ESCLUSIONI

La presente garanzia non copre:

Normale usura.

Uso improprio, abuso o utilizzo eccessivo.

Modifiche o accessori non autorizzati.

Prodotti non installati, utilizzati o mantenuti correttamente.

Noleggio o uso commerciale non autorizzato.

USO DEL PRODOTTO:

L'uso normale equivale a una settimana lavorativa di 40 ore. Il superamento di tale limite può ridurre proporzionalmente il periodo di garanzia.

RETURN POLICY

We offer a 30-day return policy. Contact us within 30 days for a return. Returns must be in original condition with packaging.

CONDITIONS

Returned products must be in original condition and packaging.

The buyer pays return shipping if changing their mind.

Faulty products will have return shipping covered by us.

Partial refunds may apply for returned items that are damaged or missing parts.

HOW RETURNS WORK

Attach your invoice and reason for return. We'll provide a return address and resolution after inspection. Approved returns will be refunded to the original payment method.

RÜCKGABERICHTLINIE

Wir bieten ein 30-tägiges Rückgaberecht. Bitte kontaktieren Sie uns innerhalb von 30 Tagen für eine Rückgabe.

Rücksendungen müssen sich im Originalzustand und in der Originalverpackung befinden.

BEDINGUNGEN

Zurückgesendete Produkte müssen sich im Originalzustand und in der Originalverpackung befinden.

Bei Rücksendungen aufgrund von Meinungsänderung trägt der Käufer die Rücksendekosten.

Bei defekten Produkten übernehmen wir die Rücksendekosten.

Teiltrückerstattungen können bei beschädigten Artikeln oder fehlenden Teilen erfolgen.

ABLAUF DER RÜCKGABE

Legen Sie Ihre Rechnung und den Rücksendegrund bei.

Nach Prüfung teilen wir Ihnen die Rücksendeadresse und die Lösung mit. Genehmigte Rücksendungen werden auf die ursprüngliche Zahlungsmethode erstattet.

POLITICA DI RESO

Offriamo una politica di reso entro 30 giorni. Contattateci entro 30 giorni per avviare il reso. I prodotti restituiti devono essere in condizioni e imballaggio originali.

CONDIZIONI

I prodotti restituiti devono essere in condizioni e imballaggio originali.

In caso di ripensamento, le spese di spedizione per il reso sono a carico dell'acquirente.

Per i prodotti difettosi, le spese di spedizione per il reso saranno a nostro carico.

Potrebbero essere applicati rimborsi parziali per articoli restituiti danneggiati o con parti mancanti.

PROCEDURA DI RESO

Allegare la fattura e il motivo del reso. Dopo l'ispezione, forniremo l'indirizzo di reso e la risoluzione. I resi approvati saranno rimborsati sul metodo di pagamento originale.

GARANTIE

Nous réparerons ou remplacerons tout produit défectueux dans un délai d'un an à compter de la date d'achat, à condition que vous soyez l'acheteur initial et que vous possédiez toujours le produit. Il s'agit de votre seul recours au titre de cette garantie.

EXCLUSIONS

Cette garantie ne couvre pas :
L'usure normale.

Une mauvaise utilisation, un abus ou une utilisation excessive.

Des modifications ou accessoires non autorisés.

Les produits non installés, utilisés ou entretenus correctement.

La location ou une utilisation commerciale non autorisée.

UTILISATION DU PRODUIT:

Une utilisation normale correspond à une semaine de travail de 40 heures. Un dépassement peut réduire proportionnellement la période de garantie.

GARANTÍA

Repararemos o sustituiremos cualquier producto defectuoso dentro de un año a partir de la fecha de compra, siempre que usted sea el comprador original y conserve el producto. Este es su único recurso bajo esta garantía.

EXCLUSIONES

Esta garantía no cubre:
Desgaste normal.

Uso indebido, abuso o uso excesivo.

Modificaciones o accesorios no autorizados.

Productos no instalados, utilizados o mantenidos correctamente.

Alquiler o uso comercial no autorizado.

USO DEL PRODUCTO:

El uso normal equivale a una semana laboral de 40 horas.

Superar este límite puede reducir proporcionalmente el período de garantía.

保証

ご購入日から1年以内に不具合が確認された場合、購入者ご本人が引き続き製品を所有していることを条件として、修理または交換を行います。本保証に基づく救済はこれに限定されます。

保証対象外

本保証は以下の場合には適用されません。

通常の摩耗や劣化

誤使用、乱用、または過度な使用

無断で行われた改造や付属品の追加

正しく設置、使用、または保守されていない製品

レンタルまたは無許可の商業利用

製品の使用条件:

通常使用とは、週40時間の使用を基準とします。これを超える使用は、保証期間を相応に短縮する場合があります。

POLITIQUE DE RETOUR

Nous offrons une politique de retour de 30 jours. Veuillez nous contacter dans les 30 jours pour effectuer un retour. Les articles retournés doivent être dans leur état et emballage d'origine.

CONDITIONS

Les produits retournés doivent être dans leur état et emballage d'origine.

Les frais de retour sont à la charge de l'acheteur en cas de changement d'avis.

Pour les produits défectueux, les frais de retour seront pris en charge par nos soins.

Des remboursements partiels peuvent s'appliquer pour les articles retournés endommagés ou incomplets.

PROCESSUS DE RETOUR

Joignez votre facture et le motif du retour. Après inspection, nous fournirons l'adresse de retour et la solution. Les retours approuvés seront remboursés sur le mode de paiement initial.

POLÍTICA DE DEVOLUCIONES

Ofrecemos una política de devolución de 30 días.

Contáctenos dentro de los 30 días para realizar una devolución. Los productos devueltos deben estar en su estado y embalaje originales.

CONDICIONES

Los productos devueltos deben estar en su estado y embalaje originales.

El comprador asume los gastos de envío de devolución en caso de cambio de opinión.

En caso de productos defectuosos, cubriremos los gastos de envío de la devolución.

Pueden aplicarse reembolsos parciales a artículos devueltos dañados o con piezas faltantes.

PROCESO DE DEVOLUCIÓN

Adjunte su factura y el motivo de la devolución. Tras la inspección, le proporcionaremos la dirección de devolución y la solución correspondiente. Las devoluciones aprobadas se reembolsarán al método de pago original.

返品ポリシー

30日間の返品対応を行っています。返品をご希望の場合は、30日以内にご連絡ください。返品品は、元の状態および梱包である必要があります。

条件

返品される製品は、元の状態および梱包である必要があります。

お客様のご都合による返品の場合、返送料はお客様負担となります。

不良品の場合、返送料は当社が負担します。

破損や部品不足がある場合、返金額が一部減額されることがあります。

返品の流れ

請求書（購入証明）と返品理由を同封してください。検品後、返送先住所および対応内容をご案内します。承認された返品は、元のお支払い方法へ返金されます。



vimeo | ASSEMBLY VIDEO

+1(888) 868-6849 (ENGLISH ONLY)
malolservice1@hotmail.com