VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

RETRACTABLE EXTENSION CORD REEL


MODEL:ZX-ZD200

ZX-ZD200-4


PURCHASE GUIDELINES AND PROHIBITIONS



Rated Safe Current (A)	Maximum Load Power (110V)	American Wire Gauge (AWG)	Standard Cable Length (FT)	Purchase Prohibitions
≤13A	≤1625W	14AWG	75FT	Do not operate under full load for a long time with the cable coiled. Uncoil the cable fully before use whenever possible. Do not exceed the rated power.
≤15A	≤1875W	12AWG	65FT、80FT	
≤20A	≤2500W	10AWG	40FT	

ZX-ZD200 65FT
ZX-ZD200 80FT
ZX-ZD200 75FT



ZX-ZD200-4 40FT



ACCESSORIES				
NO.	Part name	Specification	Qty	Remark
1	Bracket	290x95mm	1	
2	Expansion screw	M6x60mm	4	
3	Wood screw	M6x50mm	4	
4	Set screw	M6x15mm	1	

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

WARNING

◆**Warning: To reduce the risk of fire, electric shock or personal injury, please strictly follow the instructions.**

◆**Danger: Electrical cord can be hazardous.**

1.Do not connect any devices that may exceed the maximum ratings of this cord reel.

2.Do not try to plug it in when your hands are wet or damp.

3.Never attempt to plug the cord reel into a non-grounded outlet.

4.When pulling the cord from the cord reel, grasp the reel's cord itself, but not the device or tool that the cord is plugged into.

5.Do not allow the cable to retract without restraining the retraction speed as damage or injury may occur from excessive rewind speed.

6.Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged or if insulation is worn.

7.Always unplug the retractable reel from its electrical outlet before performing any maintenance or changing accessories.

8.Do not connect wires randomly,Connect black wires with "L", white wires with “N”, and green wires with “E”.

9.When automatically retracting, a slow wire collection operation may lead, to stagnation. The power cord needs to be pulled out a little, then release,and use its recovered inertia to completely retract the cable.

10.Do not disassemble the body of the reel.

11.children are not allowed to use the cord reel.

OPERATION

1.Plug the lead-in cord into the grounded outlet.

2.Pull cord out to the desired length. Notice a clicking noise when pulling the cord. The cord will stay at the desired length during the clicking and rewind after a pull past the clicking noise.

3.To retract, pull the cord out and guide it slowly back into the reel.

SPECIFICATIONS

Cat. No.:	ZX-ZD200		ZX-ZD200-4
Max Power Rating:	13A	15A	20A
Cord:	14AWG, SJTOW	12AWG, SJTOW	10AWG, SJTOW
Length:	75 FT	65 FT , 80 FT	40 FT
Lead-in Cord Length:	4 1/2 FT		2FT
Input Voltage:	125VAC, 60Hz		
SLOW DOWN:	< 3 m/s		

WARNING

a. Check the wall or ceiling surface to which the retractable reel will be mounted to make sure they are sturdy enough to support the weight of the reel as well as the additional force when pulling on the outlet power cord.b. Drywall will not hold the weight of the cord reel. It is necessary to locate a ceiling joist or wall stud.

1. ZX-ZD200 select a mounting location within 4.5 feet of an electrical outlet. ZX-ZD200-4 select a mounting location within 2 feet of an electrical outlet. The outlet for a garage door opener is ideal.
2. Locate a wall or ceiling beam (use a stud finder, if needed) and fix the separate bracket to the wall or ceiling beam with cement screws or wood screws, see Figure1.
3. Slide the mounting bracket of the cord reel into the separate bracket, fix the set screw, see Figure 2.
4. Adjust the cord stopper to a suitable position when required.

Figure 2






Figure 2

(Pictures are for reference only)




Slide the mounting bracket of the cord reel in the separate bracket as shown （No need to use the set screw）




Slide the mounting bracket of the cord reel in the separate bracket as shown

Fix the set screw. (please pay attention to the position of the set screw, do not fix it to another side or the cord reel will fall off.)

ZD200-4 5-20P SIZE（mm）



5-20R SIZE（mm）



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

The product complies with relevant standards and regulations.

Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

– staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;

– farm houses;

– by clients in hotels, motels and other residential type environments;

– bed and breakfast type environments.

always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning

WARNING: Use only an external supply with the following specifications: 110-120V 50/60HZ

This product is for indoor / specified environment use only. Do not use in rain, splashing water, damp or flammable & explosive areas to prevent electric shock, short circuit and fire.

Do not use over rated power or current. Do not connect multiple reels in series to avoid overheating, fire or equipment damage.

Fully extend the cable before high-power use. Partial extension may cause overheating, insulation aging and short circuit fire.

Do not pull or yank the cable violently, which may break internal wires, damage the retractable mechanism and cause electric shock.

Do not release the cable suddenly during retraction to avoid high-speed rebound injury, damage to plugs, sockets or wall devices.

Avoid excessive bending, squeezing, crushing or scratching by sharp objects to prevent insulation damage and electric shock.

Keep children, minors and persons with impaired ability away to prevent entanglement, pinching injury and electric shock.

Do not disassemble or modify the reel structure and electrical parts without permission, so as not to damage protection and cause leakage or short circuit.

Stop using immediately and inspect if the cable is damaged, casing cracked, abnormal noise, overheating or malfunction in retraction.

Securely install and fix to prevent falling injury. Do not hang heavy items to avoid deformation and damage.

Keep away from heat sources, open flames, oil and corrosive substances to prevent cable aging, cracking and insulation failure.

Hold the plug when connecting or disconnecting. Do not pull the cable directly to avoid broken wires and exposed conductors.

This product is only for general electrical equipment within rated voltage / frequency. Not for industrial high-power or special loads.

INSTRUCTIONS FOR THE "SAFE-RETRACT" SYSTEM

1. CABLE EXTENSION: OPERATING INSTRUCTIONS

Normal Operation

During use, pull the power cable out at a steady, even pace.

Over-Speed Warning

Avoid pulling the cable forcefully or yanking it. Sudden, rapid pulling will instantly activate the internal safety brake mechanism, resulting in increased resistance and a noticeable mechanical friction sound. This is a normal protective feature, not a product defect. If you hear this sound, simply slow down your pulling speed to resume smooth, even extension.

2. CABLE RETRACTION: OPERATING INSTRUCTIONS

Normal Retraction

During retraction, the system automatically regulates the speed within a safe range. A slower retraction speed accompanied by a slight internal gear or airflow sound is completely normal; this indicates that the safety deceleration mechanism is functioning normally.

Recommendation

While retracting the cable, we recommend gently guiding it by hand until fully retracted. This prevents the heavy plug from swinging at the end of the cycle, which may cause it to impact the housing or surrounding objects.

3. SAFETY WARNING: AVOID REPEATED, HIGH-FREQUENCY OPERATION

Because the safe-retract system relies on friction damping, avoid continuously extending and retracting the cable within a short period. Rapid, consecutive cycling will cause heat to build up inside the unit.

•If consecutive operations are necessary for testing or demonstration, allow a brief cooling period to protect the internal mechanism and prolong the product's lifespan.

4. SAFETY WARNING: DO NOT DISASSEMBLE OR LUBRICATE

•This product features a maintenance-free design. Do not disassemble the outer housing, and never inject any lubricating oil or grease into the unit!

Manufacturer: Zhejiang Jiande Zhengxin Manufacturing Tools Co., Ltd.
Add: No.292 Nanyang Road, Chengnan Industrial Park, Meicheng, Jiande, Zhejiang Province 311604
E-mail: support@vevor.com

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

RÉTRACTABLE

Enrouleur de rallonge

MODÈLE : ZX-ZD200

ZX-ZD200-4


DIRECTIVES ET INTERDICTIONS D'ACHAT

Classé sûr Courant (A)	Maximum Puissance de charge (110V)	Fil américain Calibre (AWG)	Standard Longueur du câble (FT)	Interdictions d'achat
≤13A	≤1625W	14AWG	75 pieds	Ne pas utiliser en pleine charge charger pendant longtemps avec Le câble est enroulé. Déroulez- le complètement avant utilisation. chaque fois que possible. Faites-le ne pas dépasser la valeur nominale pouvoir.
≤15A	≤1875W	12AWG	65 pieds, 80 pieds	
≤20A	≤2500W	10AWG	40 pieds	

ZX-ZD200 65 pi


ZX-ZD200 80 pieds

ZX-ZD200 75 pi



ZX-ZD200-4 40FT



ACCESSOIRES				
NON.	Nom de la pièce	Spécification Qté		Remarque
1	Support	290 x 95 mm	1	
2	vis d'expansion	M6x60 mm	4	
3	vis à bois	M6x50mm	4	
4	vis de réglage	M6x15 mm	1	

Voici les instructions originales, veuillez lire toutes les instructions du manuel.

Veuillez lire attentivement avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter librement les instructions.

de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit doit être

sous réserve du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser si nous ne vous

informons pas à nouveau en cas de nouveautés technologiques ou logicielles.

mises à jour sur notre produit.

AVERTISSEMENT

Avertissement : Afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures corporelles
En cas de blessure, veuillez suivre scrupuleusement les instructions.

Danger : Le cordon électrique peut être dangereux.

1. Ne branchez aucun appareil susceptible de dépasser les capacités maximales de cet enrouleur de câble.

2. Ne tentez pas de le brancher si vos mains sont mouillées ou humides.

3. Ne tentez jamais de brancher l'enrouleur de cordon dans une prise non mise à la terre.

4. Lorsque vous retirez le cordon de l'enrouleur, saisissez le cordon de l'enrouleur lui-même, et non l'appareil ou l'outil auquel le cordon est branché.

5. Ne laissez pas le câble se rétracter sans limiter sa vitesse de rétraction.
des dommages ou des blessures peuvent survenir en cas de vitesse de rembobinage excessive.

6. Inspecter avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées ou si l'isolation est usée.

7. Débranchez toujours l'enrouleur rétractable de sa prise électrique avant effectuer toute opération de maintenance ou de changement d'accessoires.

8. Ne connectez pas les fils au hasard. Connectez les fils noirs avec « L », les fils blancs avec « N » et les fils verts avec « E ».

9. Lors de la rétraction automatique, une opération de collecte de câble lente peut entraîner, à la stagnation. Il faut tirer un peu sur le cordon d'alimentation, puis relâcher, puis utiliser l'inertie récupérée pour rétracter complètement le câble.

10. Ne démontez pas le corps du moulinet.

11. Les enfants ne sont pas autorisés à utiliser l'enrouleur de câble.

OPÉRATION

1. Branchez le cordon d'alimentation dans la prise de courant mise à la terre.

2. Tirez sur le cordon jusqu'à la longueur souhaitée. Vous entendrez un clic lorsque vous tirerez dessus. cordon. Le cordon restera à la longueur souhaitée pendant le clic et rembobiner après avoir tiré au-delà du cliquetis.

3. Pour rétracter, tirez sur le cordon et guidez-le lentement vers le tambour.

CARACTÉRISTIQUES

N° de cat. :	ZX-ZD200		ZX-ZD200-4
Puissance maximale :	13A	15A	20A
Corde:	14 AWG, SJTOW	12 AWG, SJTOW	10 AWG, SJTOW
Longueur:	75 pieds	65 pieds, 80 pieds	40 pieds
Longueur du cordon d'alimentation :	4 pieds et demi		2 pieds
Tension d'entrée :	125 V CA, 60 Hz		
RALENTIR:	< 3 m/s		

AVERTISSEMENT

a. Vérifiez la surface du mur ou du plafond sur laquelle le dévidoir rétractable sera fixé.
pour s'assurer qu'ils sont suffisamment robustes pour supporter le poids du moulinet ainsi que
la force supplémentaire exercée lorsqu'on tire sur le cordon d'alimentation de la prise.b. Les plaques de plâtre ne résisteront pas.
Le poids de l'enrouleur de câble. Il est nécessaire de repérer une solive de plafond ou un montant mural.

1. ZX-ZD200, choisissez un emplacement de montage à moins de 1,37 mètre d'une prise électrique.
   ZX-ZD200-4 Choisissez un emplacement de montage à moins de 60 cm d'une prise électrique.
   La prise pour un ouvre-porte de garage est idéale.

2. Repérez une poutre dans un mur ou au plafond (utilisez un détecteur de montants si nécessaire) et fixez-la.
   Fixez le support séparément au mur ou à la poutre du plafond à l'aide de vis à béton ou de bois.
   vis, voir figure 1.

3. Glissez le support de montage de l'enrouleur de câble dans le support séparé, fixez-le
   vis de réglage, voir figure 2.

4. Ajustez le butoir de cordon à une position appropriée lorsque nécessaire.

Figure 2






Figure 2

(Images à titre indicatif seulement)




Glissez le support de montage de l'enrouleur de câble dans le support séparé comme indiqué (inutile d'utiliser la vis de réglage).




Glissez le support de fixation de l'enrouleur de câble dans le support séparé comme indiqué.

Fixez la vis de réglage. (Veuillez faire attention à la position de la vis de réglage ; ne la fixez pas du mauvais côté, sinon le tambour d'enroulement du câble tombera.)

ZD200-4 5-20P TAILLE (mm)



TAILLE 5-20R (mm)



Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

Le produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur.

L'installation de cet appareil doit être conforme à toutes les réglementations applicables, et

Cet appareil doit être utilisé uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires.
tel que:

– les espaces cuisine du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ; – les fermes ;

– par les clients dans les hôtels, motels et autres établissements résidentiels ; – dans les chambres d'hôtes.

Débranchez toujours l'appareil s'il est laissé sans surveillance.

avant le montage, le démontage ou le nettoyage

AVERTISSEMENT : Utilisez uniquement une alimentation externe présentant les spécifications suivantes :
110-120 V 50/60 Hz

Ce produit est destiné exclusivement à un usage intérieur ou dans un environnement spécifié. Ne pas utiliser dans

Pluie, éclaboussures d'eau, zones humides ou inflammables et explosives afin de prévenir les chocs électriques, les courts-circuits et les incendies.

N'utilisez pas une puissance ou un courant supérieur à la puissance nominale. Ne connectez pas plusieurs bobines. série pour éviter la surchauffe, les incendies ou les dommages matériels.

Déroulez complètement le câble avant toute utilisation à haute puissance. Un déploiement partiel peut entraîner des problèmes.

Surchauffe, vieillissement de l'isolation et incendie par court-circuit.

Ne tirez pas violemment sur le câble, cela pourrait endommager les fils internes, le mécanisme rétractable et provoquer un choc électrique.

Ne relâchez pas brusquement le câble pendant la rétraction afin d'éviter les à-coups.

blessure par rebond, dommages aux prises, fiches ou dispositifs muraux.

Évitez de plier, de serrer, d'écraser ou de rayer excessivement avec des objets pointus.

objets destinés à prévenir les dommages à l'isolation et les chocs électriques.

Tenez les enfants, les mineurs et les personnes à mobilité réduite à l'écart afin d'éviter tout risque d'enchevêtrement, de pincement ou d'électrocution.

Ne pas démonter ni modifier la structure de la bobine et les pièces électriques sans autorisation, afin de ne pas endommager la protection et provoquer des fuites ou des courts-circuits.

Cessez immédiatement l'utilisation et vérifiez si le câble et son boîtier sont endommagés.

fissures, bruits anormaux, surchauffe ou dysfonctionnement de la rétraction.

Installez et fixez solidement pour éviter les chutes et les blessures. Ne suspendez pas d'objets lourds.

pour éviter toute déformation et tout dommage.

Tenir à l'écart des sources de chaleur, des flammes nues, de l'huile et des substances corrosives.

Prévenir le vieillissement, la fissuration et la défaillance de l'isolation des câbles.

Tenez la prise en main lors du branchement ou du débranchement. Ne tirez pas sur le câble.

directement afin d'éviter les fils cassés et les conducteurs exposés.

Ce produit est destiné uniquement aux équipements électriques courants fonctionnant sous tension nominale.

Fréquence. Ne convient pas aux applications industrielles de forte puissance ni aux charges spéciales.

INSTRUCTIONS POUR LE SYSTÈME « RÉTRACTEUR SÉCURISÉ »

1. RALLONGE DE CÂBLE : INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Fonctionnement normal :

Pendant l'utilisation, tirez sur le câble d'alimentation à un rythme régulier et constant.

Avertissement de survitesse :

Évitez de tirer brusquement sur le câble. Une traction soudaine et rapide activera instantanément le mécanisme de freinage de sécurité interne, entraînant une augmentation de la résistance et un bruit de frottement mécanique perceptible.

Il s'agit d'une fonction de protection normale, et non d'un défaut du produit. Si vous entendez ce bruit, ralentissez simplement votre traction pour reprendre une extension fluide et régulière.

2. RÉTRACTATION DU CÂBLE : INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Rétraction normale

Lors de la rétraction, le système régule automatiquement la vitesse dans une plage de sécurité. Une vitesse de rétraction plus lente, accompagnée d'un léger bruit de rouage ou d'écoulement d'air, est parfaitement normale ; cela indique que le mécanisme de décélération de sécurité fonctionne correctement.

Recommandation

Lors du rétractation du câble, nous recommandons de le guider délicatement à la main jusqu'à ce qu'il soit complètement rétracté. Cela évite que la prise, assez lourde, ne se balance en fin de cycle et ne heurte le boîtier ou les objets environnants.

3. AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ : ÉVITER LES FONCTIONNEMENTS RÉPÉTÉS À HAUTE FRÉQUENCE

Le système de rétraction sécurisée reposant sur l'amortissement par friction, évitez de dérouler et de rétracter le câble de manière continue sur une courte période.

Des cycles rapides et consécutifs peuvent entraîner une accumulation de chaleur à l'intérieur de l'appareil. • Si des opérations consécutives sont nécessaires pour des tests ou des démonstrations, prévoyez une brève période de refroidissement afin de protéger le mécanisme interne et de prolonger la durée de vie du produit.

4. AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ : NE PAS DÉMONTER NI LUBRIFIER

Ce produit est conçu pour ne nécessiter aucun entretien. Ne démontez pas le boîtier extérieur et n'injectez jamais d'huile ou de graisse lubrifiante dans l'appareil !

Fabricant : Zhejiang Jiande Zhengxin Manufacturing Tools Co., Ltd.
Adresse : n° 292 Nanyang Road, parc industriel de Chengnan, Meicheng, Jiande, province du Zhejiang 311604
Courriel : support@vevor.com



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

EINZIEHBAR

VERLÄNGERUNGSKABELTROMMEL

MODELL: ZX-ZD200

ZX-ZD200-4


KAUFRICHTLINIEN UND -VERBOT

Als sicher eingestuft Stromstärke (A)	Maximal Lastleistung (110 V)	American Wire Gauge (AWG)	Standard Kabellänge (FT)	Kaufverbote
ÿ13A	ÿ1625W	14AWG	75 Fuß	Nicht unter Volllast betreiben lange Zeit mit Das Kabel ist aufgerollt. Rollen Sie das Kabel vor Gebrauch vollständig ab. wann immer möglich. Tun Sie es. die Nennleistung nicht überschreiten Leistung.
ÿ15A	ÿ1875W	12AWG	65 Fuß, 80 Fuß	
ÿ20A	ÿ2500W	10AWG	40 Fuß	

ZX-ZD200 65 Fuß


ZX-ZD200 80FT

ZX-ZD200 75FT



ZX-ZD200-4 40FT



ZUBEHÖR				
NEIN.	Teilename	Spezifikation	Menge	Bemerkung
1	Halterung	290 x 95 mm	1	
2	Spreizschraube	M6x60 mm	4	
3	Holzschraube	M6x50 mm	4	
4	Stellschraube	M6x15 mm	1	

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen im Handbuch. Vor dem Betrieb sorgfältig prüfen. VEVOR behält sich eine eindeutige Auslegung vor. Gemäß unserer Bedienungsanleitung soll das Erscheinungsbild des Produkts Vorbehaltlich des erhaltenen Produkts. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Softwareänderungen informieren werden. Aktualisierungen zu unserem Produkt.

WARNUNG

ÿWarnung: Um das Risiko von Feuer, Stromschlag oder Verletzungen zu verringern
Um Verletzungen zu vermeiden, befolgen Sie bitte unbedingt die

Anweisungen. ÿAchtung: Das Stromkabel kann gefährlich sein.

1. Schließen Sie keine Geräte an, deren Nennleistung die maximale Nennleistung dieser Kabeltrommel überschreiten könnte.

2. Versuchen Sie nicht, das Gerät anzuschließen, wenn Ihre Hände nass oder feucht sind.

3. Versuchen Sie niemals, die Kabeltrommel an eine nicht geerdete Steckdose anzuschließen.

4. Fassen Sie beim Herausziehen des Kabels von der Kabeltrommel das Kabel der Trommel selbst an, nicht aber das Gerät oder Werkzeug, an das das Kabel angeschlossen ist.

5. Achten Sie darauf, dass sich das Kabel nicht ungehindert einzieht, ohne die Einzugsgeschwindigkeit zu begrenzen. da durch zu hohe Rückspulgeschwindigkeit Schäden oder Verletzungen entstehen können.

6. Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind. oder wenn die Isolierung abgenutzt ist.

7. Ziehen Sie vor dem Gebrauch immer den Netzstecker der einziehbaren Kabeltrommel aus der Steckdose. Durchführung von Wartungsarbeiten oder Austausch von Zubehörteilen.

8. Verbinden Sie die Drähte nicht wahllos. Verbinden Sie schwarze Drähte mit „L“, weiße Drähte mit „N“ und grüne Drähte mit „E“.

9. Bei automatischem Einzug kann eine langsame Drahtaufwicklung dazu führen, bis zum Stillstand. Das Netzkabel muss ein wenig herausgezogen werden, dann loslassen und die wiedergewonnene Trägheit nutzen, um das Kabel vollständig einzuziehen.

10. Das Gehäuse der Rolle darf nicht zerlegt werden.

11. Kindern ist die Benutzung der Kabeltrommel nicht gestattet.

BETRIEB

1. Stecken Sie das Zuleitungskabel in die geerdete Steckdose.

2. Ziehen Sie die Schnur auf die gewünschte Länge heraus. Achten Sie auf ein Klickgeräusch beim Herausziehen. Kabel. Das Kabel behält während des Klickens die gewünschte Länge bei. Zurückspulen, nachdem man das Klickgeräusch überwunden hat.

3. Zum Aufrollen die Schnur herausziehen und langsam wieder in die Trommel einführen.

SPEZIFIKATIONEN

Kat.-Nr.:	ZX-ZD200		ZX-ZD200-4
Maximale Nennleistung:	13A	15A	20A
Kabel:	14AWG,SJTOW	12AWG,SJTOW	10AWG,SJTOW
Länge:	75 Fuß	65 Fuß, 80 Fuß	40 Fuß
Länge des Zuleitungskabels:	4 1/2 Fuß		2 Fuß
Eingangsspannung:	125 V Wechselstrom, 60 Hz		
VERLANGSAMEN:	< 3 m/s		

WARNUNG

a. Überprüfen Sie die Wand- oder Deckenfläche, an der die einziehbare Kabeltrommel montiert werden soll.
um sicherzustellen, dass sie stabil genug sind, um das Gewicht der Rolle zu tragen, sowie
Die zusätzliche Kraft, die beim Ziehen am Netzkabel der Steckdose entsteht. b. Trockenbauwände halten nicht.
Das Gewicht der Kabeltrommel. Es ist notwendig, einen Deckenbalken oder Wandständer zu finden.

1. Wählen Sie für den ZX-ZD200 einen Montageort, der sich innerhalb von 1,4 Metern (4,5 Fuß) einer Steckdose befindet.
   ZX-ZD200-4 Wählen Sie einen Montageort innerhalb von 60 cm (2 Fuß) von einer Steckdose.
   Die Steckdose für einen Garagentoröffner ist ideal.

2. Suchen Sie einen Wand- oder Deckenbalken (verwenden Sie gegebenenfalls einen Balkensucher) und befestigen Sie ihn.
   Die Halterung wird mit Zementschrauben oder Holzschrauben an der Wand oder am Deckenbalken befestigt.
   Schrauben, siehe Abbildung 1.

3. Schieben Sie die Montagehalterung der Kabeltrommel in die separate Halterung und befestigen Sie sie.
   Stellschraube, siehe Abbildung 2.

4. Stellen Sie den Kordelstopper bei Bedarf in eine geeignete Position ein.

Abbildung 2






Abbildung 2

(Abbildungen dienen nur als Referenz)




Schieben Sie die Montagehalterung der Kabeltrommel wie abgebildet in die separate Halterung (die Stellschraube muss nicht verwendet werden).




Schieben Sie die Montagehalterung der Kabeltrommel wie abgebildet in die separate Halterung.

Befestigen Sie die Stellschraube. (Bitte achten Sie auf die Position der Stellschraube und befestigen Sie sie nicht auf der anderen Seite, da sonst die Kabeltrommel abfällt.)

ZD200-4 5-20P GRÖSSE (mm)



5-20R GRÖSSE (mm)



Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften.

Die Installation dieses Geräts muss allen geltenden Vorschriften entsprechen,

Das Gerät sollte nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme.

Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt und in ähnlichen Anwendungen vorgesehen.

wie zum Beispiel:

– Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen; – Bauernhäuser;

– von Gästen in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen; – von Pensionen und ähnlichen Betrieben.

Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, wenn es

unbeaufsichtigt gelassen wird.

vor dem Zusammenbau, der Demontage oder der Reinigung

WARNUNG: Verwenden Sie ausschließlich ein externes Netzteil mit folgenden Spezifikationen:

110–120 V, 50/60 Hz

Dieses Produkt ist nur für die Verwendung in Innenräumen/spezifizierten Umgebungen bestimmt. Nicht verwenden in

Um Regen, Spritzwasser, Feuchtigkeit oder brennbare und explosive Bereiche zu vermeiden, sollten Stromschläge, Kurzschlüsse und Brände verhindert werden.

Verwenden Sie keine überdimensionierte Leistung oder Stromstärke. Schließen Sie nicht mehrere Spulen an.

um Überhitzung, Brand oder Geräteschäden zu vermeiden.

Ziehen Sie das Kabel vor dem Betrieb mit hoher Leistung vollständig aus. Eine unvollständige Ausziehung kann zu Problemen führen.

Überhitzung, Alterung der Isolierung und Kurzschlussbrand.

Ziehen oder reißen Sie nicht gewaltsam am Kabel, da dies zu Kabelbrüchen im Inneren, Beschädigungen des Einzugsmechanismus und zu Stromschlägen führen kann.

Das Kabel während des Einziehens nicht plötzlich loslassen, um hohe Geschwindigkeiten zu vermeiden.

Rückprallverletzungen, Beschädigung von Steckern, Steckdosen oder Wandgeräten.

Vermeiden Sie übermäßiges Biegen, Quetschen, Zerdrücken oder Kratzen mit scharfen Gegenständen.

Gegenstände, um Beschädigungen der Isolierung und Stromschläge zu verhindern.

Kinder, Jugendliche und Personen mit eingeschränkter Mobilität sind fernzuhalten, um Verheddern,

Quetschverletzungen und Stromschläge zu vermeiden.

Die Spulenstruktur und die elektrischen Teile dürfen ohne Genehmigung weder demontiert noch verändert

werden, um eine Beschädigung der Schutzvorrichtungen und die Entstehung von Leckagen oder Kurzschlüssen zu vermeiden.

Die Verwendung sofort einstellen und Kabel und Gehäuse auf Beschädigungen prüfen.

Risse, ungewöhnliche Geräusche, Überhitzung oder Funktionsstörungen beim Einziehen.

Sicher installieren und befestigen, um Verletzungen durch Herabfallen zu vermeiden. Keine schweren Gegenstände daran aufhängen.

um Verformungen und Beschädigungen zu vermeiden.

Von Hitzequellen, offenen Flammen, Öl und ätzenden Substanzen fernhalten.

Kabelalterung, Rissbildung und Isolationsfehler verhindern.

Halten Sie den Stecker beim Ein- oder Ausstecken fest. Ziehen Sie nicht am Kabel.

direkt, um Drahtbrüche und freiliegende Leiter zu vermeiden.

Dieses Produkt ist nur für allgemeine elektrische Geräte innerhalb der Nennspannung geeignet.

Frequenz. Nicht für industrielle Hochleistungs- oder Speziallasten geeignet.

ANLEITUNG FÜR DAS "SAFE-RETRACT"-SYSTEM

1. KABELVERLÄNGERUNG: BEDIENUNGSANLEITUNG

Normalbetrieb Ziehen

Sie während des Gebrauchs das Netzkabel gleichmäßig und zügig heraus.

Geschwindigkeitswarnung:

Vermeiden Sie es, mit Gewalt am Kabel zu ziehen oder daran zu reißen. Plötzliches, schnelles Ziehen aktiviert sofort den internen Sicherheitsbremsmechanismus, was zu erhöhtem Widerstand und einem deutlich wahrnehmbaren mechanischen Reibungsgeräusch führt.

Normale Schutzfunktion, kein Produktfehler. Wenn Sie dieses Geräusch hören, verringern Sie einfach Ihre Zuggeschwindigkeit, um die gleichmäßige Streckung wiederherzustellen.

2. KABELEINZUG: BEDIENUNGSANLEITUNG

Normale Retraktion

Beim Einfahren regelt das System die Geschwindigkeit automatisch in einem sicheren Bereich. Eine langsamere Einfahrgeschwindigkeit, begleitet von einem leisen Geräusch des Getriebes oder des Luftstroms, ist völlig normal; dies zeigt an, dass der Sicherheitsbremsmechanismus ordnungsgemäß funktioniert.

Empfehlung

Beim Einziehen des Kabels empfehlen wir, es vorsichtig von Hand zu führen, bis es vollständig eingezogen ist. Dadurch wird verhindert, dass der schwere Stecker am Ende des Vorgangs schwingt und gegen das Gehäuse oder umliegende Gegenstände stößt.

3. Sicherheitshinweis: Wiederholten, hochfrequenten Betrieb vermeiden

Da das sichere Einzugssystem auf Reibungsdämpfung beruht, vermeiden Sie es, das Kabel innerhalb kurzer Zeit ständig aus- und einzufahren.

Schnelles, aufeinanderfolgendes Ein- und Ausschalten führt zu einer Wärmeentwicklung im Gerät.

• Sollten aufeinanderfolgende Betriebsvorgänge für Test- oder Demonstrationszwecke erforderlich sein, lassen Sie eine kurze Abkühlphase ein, um die internen Mechanismen zu schützen und die Lebensdauer des Produkts zu verlängern.

4. Sicherheitshinweis: Nicht zerlegen oder schmieren

Dieses Produkt ist wartungsfrei. Das Außengehäuse darf nicht demontiert werden, und es darf niemals Schmieröl oder Fett in das Gerät eingefüllt werden!

Hersteller: Zhejiang Jiande Zhengxin Manufacturing Tools Co., Ltd.
Adresse: Nr. 292 Nanyang Road, Chengnan Industrial Park, Meicheng, Jiande, Provinz Zhejiang 311604
E-Mail: support@vevor.com

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

RETRATTILE AVVOLGICAVO DI PROLUNGA


MODELLO: ZX-ZD200

ZX-ZD200-4

LINEE GUIDA E DIVIETI DI ACQUISTO


Classificato come sicuro Corrente (A)	Massimo Potenza di carico (110V)	Filo americano Calibro (AWG)	Standard Lunghezza del cavo (FT)	Divieti di acquisto
ÿ13A	ÿ1625W	14AWG	75 piedi	Non operare sotto pieno caricare per molto tempo con Il cavo è arrotolato. Srotolare completamente il cavo prima dell'uso. quando possibile. non superare il valore nominale energia.
ÿ15A	ÿ1875W	12AWG	65FTÿ80FT	
ÿ20A	ÿ2500W	10AWG	40 piedi	

ZX-ZD200 65FT
ZX-ZD200 80FT
ZX-ZD200 75FT



ZX-ZD200-4 40FT



ACCESSORI				
NO.	Nome della parte	Quantità specifica		Osservazione
1	Barra	290x95mm	1	
2	vite di espansione	M6x60mm	4	
3	vite per legno	M6x50mm	4	
4	Vite di fissaggio	M6x15mm	1	

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere tutte le istruzioni del manuale. leggere attentamente prima dell'uso. VEVOR si riserva un'interpretazione chiara del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà
soggetto al prodotto che hai ricevuto. Ci scusiamo se non ti informeremo nuovamente in caso di problemi con la tecnologia o il software.
Aggiornamenti sul nostro prodotto.

AVVERTIMENTO

ÿAvvertenza: Per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche o lesioni personali In caso di infortunio, si prega di seguire scrupolosamente le istruzioni. ÿPericolo: il cavo elettrico può essere pericoloso.

1. Non collegare dispositivi che potrebbero superare i valori massimi consentiti per questo avvolgicavo.
2. Non tentare di collegarlo alla presa se hai le mani bagnate o umide.
3. Non tentare mai di collegare l'avvolgicavo a una presa non dotata di messa a terra.
4. Quando si estrae il cavo dall'avvolgicavo, afferrare il cavo stesso dell'avvolgicavo, non il dispositivo o l'utensile a cui è collegato.
5. Non permettere al cavo di ritrarsi senza limitarne la velocità. poiché una velocità di riavvolgimento eccessiva può causare danni o lesioni.
6. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se le parti sono allentate o danneggiate. o se l'isolamento è usurato.
7. Scollegare sempre l'avvolgitore retrattile dalla presa elettrica prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione o sostituzione degli accessori.
8. Non collegare i fili a caso. Collega i fili neri con "L", i fili bianchi con "N" e i fili verdi con "E".
9. Durante la retrazione automatica, un'operazione di raccolta del filo lenta può portare a: alla stagnazione. Il cavo di alimentazione deve essere tirato un po', poi rilasciare e utilizzare l'inerzia recuperata per ritrarre completamente il cavo.
10. Non smontare il corpo del mulinello.
11. Ai bambini non è consentito utilizzare l'avvolgicavo.

OPERAZIONE

1. Collegare il cavo di alimentazione alla presa con messa a terra.
2. Tirare il cavo fino alla lunghezza desiderata. Notare un rumore di clic quando si tira il cavo. cordino. Il cordino rimarrà alla lunghezza desiderata durante il clic e riavvolgere dopo aver superato il rumore di clic.
3. Per riavvolgere il cavo, tirarlo fuori e guidarlo lentamente all'interno dell'avvolgicavo.

SPECIFICHE

Codice articolo:	ZX-ZD200		ZX-ZD200-4
Potenza massima nominale:	13A	15A	20A
Cavo:	14AWG,SJTOW	12AWG,SJTOW	10AWG,SJTOW
Lunghezza:	75 piedi	65 piedi, 80 piedi	40 piedi
Lunghezza del cavo di alimentazione:	4 piedi e mezzo		2 piedi
Tensione di ingresso:	125 V CA, 60 Hz		
RALLENTARE:	< 3 m/s		

AVVERTIMENTO

a. Verificare la superficie della parete o del soffitto su cui verrà montato l'avvolgicavo. per assicurarsi che siano abbastanza robusti da sostenere il peso del mulinello e la forza aggiuntiva quando si tira il cavo di alimentazione della presa. b. Il cartongesso non regge il peso dell'avvolgicavo. È necessario individuare una trave del soffitto o un montante della parete.

1. Per il modello ZX-ZD200, selezionare un punto di montaggio entro 1,37 metri da una presa elettrica. Per il modello ZX-ZD200-4, selezionare un punto di montaggio entro 60 cm da una presa elettrica. La presa per l'apriporta del garage è ideale.

2. Individua una trave a muro o a soffitto (usa un rilevatore di montanti, se necessario) e fissala separare la staffa alla parete o alla trave del soffitto con viti per cemento o legno viti, vedere Figura 1.

3. Far scorrere la staffa di montaggio dell'avvolgicavo nella staffa separata, fissare il vite di fissaggio, vedere Figura 2.

4. Regolare il fermacavo in una posizione adeguata quando necessario.

Figura 2






Figura 2

(Le immagini sono solo a scopo illustrativo)




Inserire la staffa di montaggio dell'avvolgicavo nell'apposita staffa come mostrato (non è necessario utilizzare la vite di fissaggio).




Far scorrere la staffa di montaggio dell'avvolgicavo nella staffa separata come mostrato

Fissare la vite di fermo. (Si prega di prestare attenzione alla posizione della vite di fermo; non fissarla in un altro lato, altrimenti l'avvolgicavo cadrà.)

ZD200-4 5-20P DIMENSIONE (mm)



5-20R DIMENSIONE (mm)



Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

Il prodotto è conforme agli standard e alle normative pertinenti.

L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e

Deve essere utilizzato esclusivamente in ambienti ben ventilati. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.

Questo apparecchio è destinato all'uso domestico e in applicazioni simili.

ad esempio:

– aree cucina per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro; – case coloniche;

– da clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale; – ambienti di tipo bed and breakfast.

Scollegare sempre l'apparecchio dalla rete elettrica se

viene lasciato incustodito e

prima di montare, smontare o pulire

ATTENZIONE: Utilizzare esclusivamente un alimentatore esterno con le seguenti specifiche:

110-120 V 50/60 Hz

Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni/specifici. Non utilizzare in

Evitare il contatto con pioggia, schizzi d'acqua, ambienti umidi o zone infiammabili ed esplosive per prevenire scosse elettriche, cortocircuiti e incendi.

Non utilizzare potenza o corrente superiori a quelle nominali. Non collegare più bobine in serie per evitare surriscaldamento, incendi o danni alle apparecchiature.

Estendere completamente il cavo prima di utilizzare potenze elevate. L'estensione parziale può causare surriscaldamento, invecchiamento dell'isolamento e incendio da cortocircuito.

Non tirare o strattonare il cavo con violenza, poiché ciò potrebbe rompere i fili interni, danneggiare il meccanismo retrattile e provocare scosse elettriche.

Non rilasciare bruscamente il cavo durante la retrazione per evitare l'alta velocità

lesioni da rimbalzo, danni a spine, prese o dispositivi a muro.

Evitare piegamenti, compressioni, schiacciamenti o graffi eccessivi con oggetti taglienti

oggetti per prevenire danni all'isolamento e scosse elettriche.

Tenere lontani bambini, minori e persone con disabilità per evitare impigliamento, schiacciamento e scosse elettriche.

Non smontare o modificare la struttura dell'avvolgitore e le parti elettriche senza autorizzazione, per evitare di danneggiare le protezioni e causare perdite o cortocircuiti.

Interrompere immediatamente l'uso e verificare se il cavo è danneggiato, l'involucro

crepe, rumori anomali, surriscaldamento o malfunzionamento nella retrazione.

Installare e fissare saldamente per evitare lesioni da caduta. Non appendere oggetti pesanti.

per evitare deformazioni e danni.

Tenere lontano da fonti di calore, fiamme libere, olio e sostanze corrosive per

Prevenire l'invecchiamento, le crepe e il deterioramento dell'isolamento dei cavi.

Tenere ferma la spina durante la connessione o la disconnessione. Non tirare il cavo.

direttamente per evitare fili rotti e conduttori scoperti.

Questo prodotto è destinato esclusivamente ad apparecchiature elettriche generiche entro la tensione nominale / frequenza. Non adatto per carichi industriali ad alta potenza o carichi speciali.

ISTRUZIONI PER IL SISTEMA "SAFE-RETRACT"

1. PROLUNGA DEL CAVO: ISTRUZIONI PER L'USO

Funzionamento normale

Durante l'uso, estrarre il cavo di alimentazione con un movimento costante e uniforme.

Avviso di velocità eccessiva

Evitare di tirare il cavo con forza o di strattonarlo bruscamente. Una trazione improvvisa e rapida attiverà immediatamente il meccanismo di freno di sicurezza interno, con conseguente aumento della resistenza e un notevole rumore di attrito meccanico. Questo è un

Si tratta di una normale funzione di protezione, non di un difetto del prodotto. Se senti questo rumore, rallenta semplicemente la velocità di trazione per riprendere un'estensione fluida e uniforme.

2. RETRAZIONE DEL CAVO: ISTRUZIONI PER L'USO

Retrazione normale

Durante la retrazione, il sistema regola automaticamente la velocità entro un intervallo di sicurezza. Una velocità di retrazione inferiore, accompagnata da un leggero rumore interno di ingranaggi o di flusso d'aria, è del tutto normale; ciò indica che il meccanismo di decelerazione di sicurezza funziona correttamente.

Raccomandazione

Durante la retrazione del cavo, si consiglia di guidarlo delicatamente a mano fino al completo rientro. Ciò impedisce alla spina pesante di oscillare al termine del ciclo, rischiando di urtare l'involucro o gli oggetti circostanti.

3. AVVERTENZA DI SICUREZZA: EVITARE FUNZIONAMENTI RIPETUTI AD ALTA FREQUENZA

Poiché il sistema di retrazione sicura si basa sullo smorzamento per attrito, evitare di estendere e ritrarre continuamente il cavo in un breve lasso di tempo.

L'utilizzo rapido e consecutivo dell'unità provoca un accumulo di calore al suo interno. •Se per test o dimostrazioni sono necessarie operazioni consecutive, lasciare trascorrere un breve periodo di raffreddamento per proteggere il meccanismo interno e prolungare la durata del prodotto.

4. AVVERTENZA DI SICUREZZA: NON SMONTARE O LUBRIFICARE

•Questo prodotto è progettato per non richiedere manutenzione. Non smontare l'involucro esterno e non iniettare mai olio lubrificante o grasso all'interno dell'unità!

Produttore: Zhejiang Jiande Zhengxin Manufacturing Tools Co., Ltd.
Indirizzo: No. 292 Nanyang Road, Parco industriale di Chengnan, Meicheng, Jiande, provincia di Zhejiang 311604
E-mail: support@vevor.com



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

RETRÁCTIL

CARRETE DE CABLE DE EXTENSIÓN

MODELO: ZX-ZD200

ZX-ZD200-4


NORMAS Y PROHIBICIONES DE COMPRA

Calificado como seguro Corriente (A)	Máximo Carga de potencia (110V)	American Wire Calibre (AWG)	Estándar Longitud del cable (PIE)	Prohibiciones de compra
≤13A	≤1625W	14AWG	75 pies	No opere bajo plena carga carga durante mucho tiempo con El cable está enrollado. Desenrolle el cable completamente antes de usarlo. siempre que sea posible. Hacerlo no exceder la capacidad nominal fuerza.
≤15A	≤1875W	12AWG	65 pies, 80 pies	
≤20A	≤2500W	10AWG	40 pies	

ZX-ZD200 65 pies


ZX-ZD200 80 pies

ZX-ZD200 75 pies



ZX-ZD200-4 40 pies



ACCESORIOS				
NO.	Nombre de la pieza	Especificación	Cantidad	Observación
1	Soporte	290x95 mm	1	
2	Tornillo de expansión	M6x60mm	4	
3	Tornillo para madera	M6x50mm	4	
4	Tornillo de fijación	M6x15mm	1	

Estas son las instrucciones originales, por favor lea todas las instrucciones del manual. cuidadosamente antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara. de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto deberá ser sujeto al producto que recibió. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente si hay alguna tecnología o software

Actualizaciones sobre nuestro producto.

ADVERTENCIA

Advertencia: Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales
Para evitar lesiones, siga estrictamente las instrucciones. Peligro:

El cable eléctrico puede ser peligroso.

1. No conecte ningún dispositivo que pueda exceder las especificaciones máximas de este carrete de cable.
2. No intente enchufarlo cuando tenga las manos mojadas o húmedas.
3. Nunca intente enchufar el carrete de cable a una toma de corriente sin conexión a tierra.
4. Al sacar el cable del carrete, sujete el cable del carrete, pero no el dispositivo o herramienta al que está conectado el cable.
5. No permita que el cable se retraiga sin restringir la velocidad de retracción. ya que una velocidad de rebobinado excesiva puede causar daños o lesiones.
6. Inspeccione antes de cada uso; no lo use si alguna pieza está suelta o dañada. o si el aislamiento está desgastado.
7. Siempre desconecte el carrete retráctil de su toma de corriente antes de usarlo. realizar cualquier mantenimiento o cambio de accesorios.
8. No conecte los cables al azar. Conecte los cables negros con la letra "L", los cables blancos con la letra "N" y los cables verdes con la letra "E".
9. Al retraerse automáticamente, una operación de recogida de cables lenta puede provocar: al estancamiento. El cable de alimentación debe estirarse un poco, entonces Suelta el cable y utiliza la inercia recuperada para retraerlo por completo.
10. No desmonte el cuerpo del carrete.
11. Los niños no tienen permitido usar el carrete de cable.

OPERACIÓN

1. Enchufe el cable de alimentación a la toma de corriente con conexión a tierra.
2. Tire del cordón hasta la longitud deseada. Notará un clic al tirar del cordón. cable. El cable se mantendrá a la longitud deseada durante el clic y Rebobinar después de tirar más allá del ruido de clic.
3. Para retraerlo, tire del cordón hacia afuera y guíelo lentamente de vuelta al carrete.

PRESUPUESTO

N.º de catálogo:	ZX-ZD200		ZX-ZD200-4
Potencia máxima:	13A	15A	20A
Cable:	14AWG,SJTOW	12AWG,SJTOW	10AWG,SJTOW
Longitud:	75 pies	65 pies, 80 pies	40 pies
Longitud del cable de alimentación:	4 1/2 PIES		2 pies
Voltaje de entrada:	125 V CA, 60 Hz		
DESACELERAR:	< 3 m/s		

ADVERTENCIA

a. Compruebe la superficie de la pared o el techo donde se montará el carrete retráctil.
para asegurarse de que sean lo suficientemente resistentes para soportar el peso del carrete, así como
la fuerza adicional al tirar del cable de alimentación del enchufe. b. El panel de yeso no se mantendrá
el peso del carrete de cable. Es necesario localizar una viga del techo o un montante de la pared.

1. Para el modelo ZX-ZD200, seleccione una ubicación de montaje a menos de 4,5 pies de una toma de corriente.
   ZX-ZD200-4 seleccione una ubicación de montaje a menos de 60 cm de una toma de corriente.
   La toma de corriente para el abrepuertas del garaje es ideal.

2. Localice una viga de pared o techo (use un detector de vigas, si es necesario) y fije la viga.
   Fije el soporte a la pared o a la viga del techo con tornillos para cemento o madera.
   tornillos, véase la figura 1.

3. Deslice el soporte de montaje del carrete de cable en el soporte separado, fije el
   Tornillo de fijación, véase la figura 2.

4. Ajuste el tope del cable a la posición adecuada cuando sea necesario.

Figura 2






Figura 2

(Las imágenes son solo de referencia)




Deslice el soporte de montaje del carrete de cable en el soporte separado como se muestra (no es necesario usar el tornillo de fijación).




Deslice el soporte de montaje del carrete de cable en el soporte separado como se muestra.

Fije el tornillo de fijación. (Preste atención a la posición del tornillo de fijación; no lo fije en otro lado, o el carrete del cable se caerá).

ZD200-4 5-20P TAMAÑO (mm)



TAMAÑO 5-20R (mm)



Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

El producto cumple con las normas y reglamentos pertinentes.

La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables, y

Debe utilizarse únicamente en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.

Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares.
como:

– áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo; – casas de campo;

– por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial; – entornos de tipo alojamiento y desayuno. Desconecte siempre el aparato de la

corriente si se deja desatendido y

antes de ensamblar, desmontar o limpiar

ADVERTENCIA: Utilice únicamente una fuente de alimentación externa con las siguientes especificaciones: 110-120V 50/60HZ

Este producto es solo para uso en interiores / ambientes específicos. No lo use en

Evite la lluvia, las salpicaduras de agua, la humedad y las zonas inflamables y explosivas para prevenir descargas eléctricas, cortocircuitos e incendios.

No utilice potencia o corriente excesivas. No conecte varios carretes en

serie para evitar el sobrecalentamiento, incendios o daños en los equipos.

Extienda completamente el cable antes de usarlo a alta potencia. La extensión parcial puede causar sobrecalentamiento, envejecimiento del aislamiento e incendio por cortocircuito.

No tire ni jale del cable con violencia, ya que podría romper los cables internos, dañar el mecanismo retráctil y provocar una descarga eléctrica.

No suelte el cable bruscamente durante la retracción para evitar una alta velocidad.

lesiones por rebote, daños a enchufes, tomas de corriente o dispositivos de pared.

Evite doblar, apretar, aplastar o rayar excesivamente con objetos afilados.

objetos para prevenir daños en el aislamiento y descargas eléctricas.

Mantenga alejados a los niños, menores de edad y personas con capacidades reducidas para evitar enredos, lesiones por pellizcos y descargas eléctricas.

No desmonte ni modifique la estructura del carrete ni las piezas eléctricas sin autorización, para evitar dañar la protección y provocar fugas o cortocircuitos.

Deje de usarlo inmediatamente e inspeccione si el cable está dañado o si la carcasa está dañada.

Grietas, ruidos anormales, sobrecalentamiento o mal funcionamiento en la retracción.

Instale y fije de forma segura para evitar lesiones por caídas. No cuelgue objetos pesados.

para evitar deformaciones y daños.

Mantener alejado de fuentes de calor, llamas abiertas, aceite y sustancias corrosivas.

Previene el envejecimiento, el agrietamiento y el fallo del aislamiento de los cables.

Sujete el enchufe al conectar o desconectar. No tire del cable.

directamente para evitar cables rotos y conductores expuestos.

Este producto es solo para equipos eléctricos generales dentro del voltaje nominal / frecuencia. No apto para cargas industriales de alta potencia o especiales.

INSTRUCCIONES PARA EL SISTEMA DE "RETRACCIÓN SEGURA"

1. EXTENSIÓN DE CABLE: INSTRUCCIONES DE USO

Funcionamiento normal:

Durante el uso, tire del cable de alimentación a un ritmo constante y uniforme.

Advertencia de exceso de

velocidad Evite tirar del cable con fuerza o dar tirones bruscos. Un tirón repentino y rápido activará instantáneamente el mecanismo de freno de seguridad interno, lo que provocará una mayor resistencia y un sonido de fricción mecánica perceptible. Esto es una advertencia de exceso de velocidad.

Es una función de protección normal, no un defecto del producto. Si escucha este sonido, simplemente reduzca la velocidad de tracción para reanudar una extensión suave y uniforme.

2. RETRACCIÓN DEL CABLE: INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Retracción normal

Durante la retracción, el sistema regula automáticamente la velocidad dentro de un rango seguro. Una velocidad de retracción más lenta, acompañada de un ligero ruido interno de engranajes o flujo de aire, es completamente normal; esto indica que el mecanismo de desaceleración de seguridad funciona correctamente.

Recomendación

Al retraer el cable, recomendamos guiarlo suavemente con la mano hasta que quede completamente retraído. Esto evita que el pesado enchufe se balancee al final del ciclo, lo que podría provocar que golpee la carcasa u objetos cercanos.

3. ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: EVITE EL FUNCIONAMIENTO REPETIDO Y DE ALTA FRECUENCIA.

Dado que el sistema de retracción segura se basa en la amortiguación por fricción, evite extender y retraer el cable continuamente en un corto período de tiempo.

El uso rápido y continuo provocará una acumulación de calor en el interior del aparato. •Si se requieren operaciones consecutivas para pruebas o demostraciones, deje un breve período de enfriamiento para proteger el mecanismo interno y prolongar la vida útil del producto.

4. ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: NO DESMONTAR NI LUBRICAR.

•Este producto cuenta con un diseño que no requiere mantenimiento. ¡No desmonte la carcasa exterior y nunca inyecte aceite lubricante ni grasa en la unidad!

Fabricante: Zhejiang Jiande Zhengxin Manufacturing Tools Co., Ltd.
Dirección: No. 292 Nanyang Road, Parque Industrial Chengnan, Meicheng, Jiande, Provincia de Zhejiang 311604

Correo electrónico: support@vevor.com



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

WYSUWANY BĘBEN NA PRZEDŁUŻACZ


MODEL:ZX-ZD200

ZX-ZD200-4

WYTYCZNE I ZAKAZY DOTYCZĄCE ZAKUPÓW


Oceniony jako bezpieczny Prąd (A)	Maksymalny Moc obciążenia (110 V)	American Wire Wskaźnik (AWG)	Standard Długość kabla (FT)	Zakazy zakupów
13A	1625W	14AWG	75 stóp	Nie należy pracować pod pełnym obciążeniem ładować przez długi czas Kabel zwinięty. Przed użyciem całkowicie rozwiń kabel. jeśli to możliwe. Zrób nie przekraczać wartości znamionowej moc.
15A	1875 W	12AWG	65 stóp, 80 stóp	
20A	2500W	10AWG	40 stóp	

ZX-ZD200 65FT
ZX-ZD200 80FT
ZX-ZD200 75FT



ZX-ZD200-4 40FT



AKCESORIA				
NIE.	Nazwa części	Specyfikacja Ilość		Uwaga
1	Nawias	290x95mm	1	
2	Śruba rozprężna	M6x60mm	4	
3	Wkręt do drewna	M6x50mm	4	
4	Śruba ustalająca	M6x15mm	1	

To jest oryginalna instrukcja, proszę przeczytać wszystkie instrukcje.
przed operacją należy zachować ostrożność. VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu powinien być
W zależności od otrzymanego produktu. Prosimy o wybaczenie, że nie będziemy Państwa ponownie informować, jeśli pojawią się jakiekolwiek problemy techniczne lub programowe. Aktualizacje naszego produktu.

OSTRZEŻENIE

Ostrzeżenie: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń ciała,
Aby uniknąć obrażeń, należy ściśle przestrzegać instrukcji.

Niebezpieczeństwo: Przewód elektryczny może być niebezpieczny.

1. Nie podłączaj żadnych urządzeń, których parametry mogą przekraczać maksymalne parametry tego bębna kablowego.
2. Nie próbuj podłączać urządzenia, gdy masz mokre lub wilgotne ręce.
3. Nigdy nie próbuj podłączać bębna przewodu zasilającego do gniazdka nieuziemionego.
4. Podczas wyciągania przewodu z bębna należy chwycić za sam przewód, a nie za urządzenie lub narzędzie, do którego przewód jest podłączony.
5. Nie pozwól, aby kabel zwinął się bez ograniczenia prędkości zwijania.
ponieważ nadmierna prędkość przewijania może spowodować uszkodzenia lub obrażenia.
6. Przed każdym użyciem sprawdź, nie używaj, jeśli części są luźne lub uszkodzone.
lub jeśli izolacja jest zużyta.
7. Zawsze odłączaj zwijacz od gniazdka elektrycznego przed
wykonywanie jakichkolwiek prac konserwacyjnych lub wymiana akcesoriów.
8. Nie podłączaj przewodów przypadkowo. Podłącz czarne przewody do „L”, białe przewody do „N”, a zielone przewody do „E”.
9. W przypadku automatycznego wciągania, powolna praca zbierania drutu może prowadzić do:
do stagnacji. Przewód zasilający należy lekko wyciągnąć, a następnie
zwolnić i wykorzystać odzyskaną bezwładność, aby całkowicie schować linę.
10. Nie należy demontować korpusu kołowrotka.
11. Dzieciom nie wolno używać zwijacza przewodu.

DZIAŁANIE

1. Podłącz przewód zasilający do uziemionego gniazdka.
2. Rozciągnij przewód na żądaną długość. Podczas pociągania usłyszysz kliknięcie.
przewód. Przewód pozostanie na żądanej długości podczas klikania i
przewiń do tyłu po pociągnięciu za odgłos kliknięcia.
3. Aby zwinąć linkę, pociągnij za nią i powoli wsuń ją z powrotem do bębna.

SPECYFIKACJE

Nr kat.:	ZX-ZD200		ZX-ZD200-4
Maksymalna moc znamionowa:	13A	15A	20A
Sznur:	14AWG,SJTOW	12AWG,SJTOW	10AWG,SJTOW
Długość:	75 stóp	65 stóp, 80 stóp	40 stóp
Długość przewodu doprowadzającego:	4 1/2 stopy		2 stopy
Napięcie wejściowe:	125 V AC, 60 Hz		
KIEROWCO ZWOLNIJ:	< 3 m/s		

OSTRZEŻENIE

a. Sprawdź powierzchnię ściany lub sufitu, do której będzie montowany zwijany bęben aby upewnić się, że są wystarczająco wytrzymałe, aby utrzymać ciężar kołowrotka, a także dodatkowa siła podczas ciągnięcia za przewód zasilający gniazdko. b. Płyta gipsowo-kartonowa nie utrzyma Ciężar bębna z kablem. Konieczne jest zlokalizowanie belki stropowej lub słupka ściennego.


1. ZX-ZD200 należy zamontować w miejscu oddalonym o nie więcej niż 4,5 stopy od gniazdka elektrycznego. ZX-ZD200-4 należy zamontować w miejscu oddalonym o nie więcej niż 2 stopy od gniazdka elektrycznego. Idealne jest gniazdo do podłączenia napędu bramy garażowej.

2. Zlokalizuj belkę ścienną lub sufitową (w razie potrzeby użyj wykrywacza belek) i zamocuj ją oddzielny uchwyt do ściany lub belki sufitowej za pomocą wkrętów cementowych lub drewnianych śruby, patrz rysunek 1.

3. Wsuń uchwyt montażowy bębna przewodu do osobnego uchwytu, zamocuj śruba ustalająca, patrz rysunek 2.


4. W razie potrzeby ustaw ogranicznik przewodu w odpowiedniej pozycji.

Rysunek 2




Rysunek 2

(Zdjęcia mają charakter poglądowy)




Przesuń wspornik montażowy bębna przewodu w oddzielnym wsporniku, jak pokazano (nie ma potrzeby używania śruby ustalającej)




Przesuń uchwyt montażowy bębna przewodu w oddzielny uchwyt, jak pokazano

Przykręć śrubę ustalającą. (Zwróć uwagę na położenie śruby ustalającej, nie przykręcaj jej po innej stronie, gdyż spowoduje to odpadnięcie bębna z kablem.)

ZD200-4 5-20P ROZMIAR (mm)



ROZMIAR 5-20R (mm)



Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

Produkt spełnia odpowiednie normy i przepisy.

Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i

Urządzenie powinno być używane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań.

jak na przykład:

– pomieszczenia kuchenne dla pracowników w sklepach, biurach i innych miejscach pracy; – gospodarstwa rolne;

– przez klientów w hotelach, motelach i innych obiektach mieszkalnych; – w obiektach typu bed and breakfast. Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania, jeśli jest

pozostawione bez nadzoru i

przed montażem, demontażem lub czyszczeniem

OSTRZEŻENIE: Należy używać wyłącznie zewnętrznego źródła zasilania o następujących parametrach: 110-120 V 50/60 Hz

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń/w określonym środowisku. Nie stosować w chronić przed deszczem, rozpryskami wody, wilgocią, łatwopalnymi i wybuchowymi miejscami, aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, zwarciu i pożarowi.

Nie używaj mocy lub prądu przekraczającego normę. Nie podłączaj wielu szpul.

seria, aby zapobiec przegrzaniu, pożarowi lub uszkodzeniu sprzętu.

Przed użyciem o dużej mocy należy całkowicie rozciągnąć kabel. Częściowe rozciągnięcie może spowodować przegrzanie, starzenie się izolacji i pożar na skutek zwarcia.

Nie należy ciągnąć ani szarpać kabla gwałtownie, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych przewodów, uszkodzenie mechanizmu zwijającego i porażenie prądem.

Nie zwalniaj nagle kabla podczas zwijania, aby uniknąć dużej prędkości

obrażenia odbiciowe, uszkodzenia wtyczek, gniazdek lub urządzeń ściennych.

Unikaj nadmiernego zginania, ściskania, miażdżenia lub drapania ostrymi przedmiotami.

przedmioty zapobiegające uszkodzeniu izolacji i porażeniu prądem elektrycznym.

Trzymaj z dala dzieci, osoby niepełnoletnie i osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, aby zapobiec zaplątaniu, przytrzaśnięciu i porażeniu prądem.

Nie rozmontowuj ani nie modyfikuj konstrukcji szpuli ani części elektrycznych bez zezwolenia, aby nie uszkodzić zabezpieczeń i nie spowodować wycieku lub zwarcia.

Natychmiast zaprzestań używania i sprawdź, czy kabel lub obudowa nie są uszkodzone.

pęknięcie, nietypowy hałas, przegrzanie lub nieprawidłowe działanie mechanizmu cofania.

Zamontuj i zamocuj bezpiecznie, aby zapobiec obrażeniom spowodowanym upadkiem. Nie wieszaj ciężkich przedmiotów.

aby uniknąć deformacji i uszkodzeń.

Trzymać z dala od źródeł ciepła, otwartego ognia, oleju i substancji żrących.

zapobiega starzeniu się kabli, pękaniu i uszkodzeniom izolacji.

Podczas podłączania i odłączania trzymaj wtyczkę. Nie ciągnij za kabel.

bezpośrednio, aby uniknąć zerwania przewodów i odsłoniętych przewodników.

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do ogólnego sprzętu elektrycznego o napięciu znamionowym / częstotliwość. Nie nadaje się do zastosowań przemysłowych o dużej mocy lub obciążeń specjalnych.

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU „SAFE-RETRACT”

1. PRZEDŁUŻACZ KABLA: INSTRUKCJA OBSŁUGI

Normalna eksploatacja

Podczas użytkowania należy ciągnąć kabel zasilający w stałym, równomiernym tempie.

Ostrzeżenie o przekroczeniu

prędkości: Unikaj ciągnięcia linki zbyt mocno lub szarpania. Nagłe, szybkie pociągnięcie natychmiast aktywuje wewnętrzny mechanizm hamulca bezpieczeństwa, co spowoduje wzrost oporu i wyczuwalny dźwięk tarcia mechanicznego. Jest to...

To normalna cecha ochronna, a nie wada produktu. Jeśli usłyszysz ten dźwięk, po prostu zwolnij tempo ciągnięcia, aby powrócić do płynnego, równomiernego rozciągania.

2. ZWIJANIE KABLOWE: INSTRUKCJA OBSŁUGI

Normalne cofnięcie

Podczas wciągania system automatycznie reguluje prędkość w bezpiecznym zakresie. Wolniejsza prędkość wciągania, której towarzyszy cichy dźwięk koła zębatego lub przepływu powietrza, jest całkowicie normalna; oznacza to, że mechanizm zwalniania bezpieczeństwa działa prawidłowo.

Zalecenie

Podczas zwijania kabla zalecamy delikatne prowadzenie go ręcznie, aż do całkowitego zwinięcia. Zapobiega to kołysaniu się ciężkiej wtyczki pod koniec cyklu, co mogłoby spowodować uderzenie w obudowę lub otaczające przedmioty.

3. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA: UNIKAJ POWTARZALNYCH PRAC O WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

Ponieważ system bezpiecznego zwijania opiera się na tłumieniu tarcia, należy unikać ciągłego zwijania i rozwijania kabla w krótkim czasie.

Szybkie, następujące po sobie cykle spowodują nagrzewanie się wnętrza urządzenia. •Jeśli do celów testowych lub demonstracyjnych konieczne jest wykonanie kilku następujących po sobie operacji, należy odczekać chwilę, aż urządzenie ostygnie, aby chronić mechanizm wewnętrzny i przedłużyć żywotność produktu.

4. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA: NIE ROZMONTOWYWAĆ ANI NIE SMAROWAĆ

• Ten produkt charakteryzuje się konstrukcją bezobsługową. Nie należy demontować obudowy zewnętrznej i nigdy nie wstrzykiwać do urządzenia oleju smarowego ani smaru!

Producent: Zhejiang Jiande Zhengxin Manufacturing Tools Co., Ltd.
Adres: nr 292 Nanyang Road, Chengnan Industrial Park, Meicheng, Jiande, prowincja Zhejiang 311604
Adres e-mail: support@vevor.com



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

INTREKBAAR VERLENGKABELHASPEL

MODEL: ZX-ZD200


ZX-ZD200-4

AANKOOPRICHTLIJNEN EN VERBODEN

Beoordeeld als veilig Stroomsterkte (A)	Maximum Belastingsvermogen (110V)	Amerikaanse Draad Draaddikte (AWG)	Standaard Kabellengte (FT)	Aankoopverboden
ÿ13A	ÿ1625W	14AWG	75 voet	Niet onder volledige belasting werken langdurig belasten met De kabel is opgerold. Rol de kabel volledig af voor gebruik. zo vaak mogelijk. Doe de nominale waarde niet overschrijden stroom.
ÿ15A	ÿ1875W	12AWG	65FT, 80FT	
ÿ20A	ÿ2500W	10AWG	40 voet	

VEVOR | Upgrade The Home Creator Way

ZX-ZD200 65FT
ZX-ZD200 80FT
ZX-ZD200 75FT



ZX-ZD200-4 40FT



ACCESSOIRES				
NEE.	Onderdeelnaam	Specificatie	Aantal	Opmerking
1	Beugel	290x95mm	1	
2	Expansieschroef	M6x60mm	4	
3	Houtschroef	M6x50mm	4	
4	Stelschroef	M6x15mm	1	

Dit is de originele instructie, lees alle instructies in de handleiding.

Lees dit zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om een duidelijke interpretatie te geven.

van onze gebruikershandleiding. Het uiterlijk van het product moet zijn afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Onze excuses dat we u niet opnieuw zullen informeren als er zich technische of softwareproblemen voordoen. Updates over ons product.

WAARSCHUWING

ÿWaarschuwing: Om het risico op brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel te verminderen Letselschade? Volg de instructies dan strikt op. ÿGevaar:

Een elektrisch snoer kan gevaarlijk zijn.

1. Sluit geen apparaten aan die het maximale vermogen van deze kabelhaspel overschrijden.

2. Probeer het apparaat niet in het stopcontact te steken als uw handen nat of vochtig zijn.

3. Steek de kabelhaspel nooit in een stopcontact zonder aarding.

4. Wanneer u het snoer van de snoerhaspel trekt, pak dan het snoer zelf vast en niet het apparaat of gereedschap waarop het snoer is aangesloten.

5. Laat de kabel niet terugtrekken zonder de terugtreksnelheid te beperken. omdat een te hoge terugspoelsnelheid schade of letsel kan veroorzaken.

6. Controleer vóór elk gebruik; gebruik het product niet als onderdelen loszitten of beschadigd zijn. of als er isolatiemateriaal wordt gedragen.

7. Haal altijd de stekker van de oprolhaspel uit het stopcontact voordat u deze gebruikt. Het uitvoeren van onderhoud of het vervangen van accessoires.

8. Sluit de draden niet willekeurig aan. Sluit de zwarte draden aan op "L", de witte draden op "N" en de groene draden op "E".

9. Bij automatisch intrekken kan een trage draadophaling leiden tot: tot stilstand. Het netsnoer moet een beetje uitgetrokken worden, dan laat los en gebruik de herwonnen traagheid om de kabel volledig terug te trekken.

10. Demonteer de behuizing van de molen niet.

11. Kinderen mogen de snoerhaspel niet gebruiken.

OPERATIE

1. Steek het netsnoer in het geaarde stopcontact.

2. Trek het snoer uit tot de gewenste lengte. U hoort een klikkend geluid wanneer u het snoer uittrekt. snoer. Het snoer blijft tijdens het klikken op de gewenste lengte. Spoel terug na het trekken voorbij het klikgeluid.

3. Om het snoer op te rollen, trekt u het eruit en leidt u het langzaam terug in de haspel.

SPECIFICATIES

Catalogusnr.:	ZX-ZD200		ZX-ZD200-4
Maximaal vermogen:	13A	15A	20A
Koord:	14AWG,SJTOW	12AWG,SJTOW	10AWG,SJTOW
Lengte:	75 voet	65FT, 80FT	40 voet
Lengte van het aansluitsnoer:	4 1/2 voet		2 voet
Ingangsspanning:	125VAC, 60Hz		
REM AF:	< 3 m/s		

WAARSCHUWING

a. Controleer het oppervlak van de muur of het plafond waaraan de oprolhaspel zal worden bevestigd. om ervoor te zorgen dat ze stevig genoeg zijn om het gewicht van de molen te dragen, en ook
a. De extra kracht die nodig is om aan het netsnoer te trekken. b. Gipsplaat zal het niet houden.
Het gewicht van de snoerhaspel. Het is noodzakelijk om een plafondbalk of muurstijl te lokaliseren.


1. Kies voor de ZX-ZD200 een montageplaats binnen 1,37 meter van een stopcontact.
   Kies voor de ZX-ZD200-4 een montageplaats binnen 60 cm van een stopcontact.
   Het stopcontact voor een garagedeuropener is ideaal.

2. Zoek een muur- of plafondbalk (gebruik indien nodig een balkzoeker) en bevestig de
   Bevestig de beugel aan de muur of plafondbalk met cementschroeven of houtschroeven.
   schroeven, zie afbeelding 1.

3. Schuif de montagebeugel van de kabelhaspel in de aparte beugel en bevestig deze.
   stelschroef, zie afbeelding 2.


4. Stel de snoerstopper indien nodig in op een geschikte positie.

Figuur 2




Figuur 2

(De afbeeldingen dienen alleen ter referentie.)




Schuif de montagebeugel van de kabelhaspel in de aparte beugel zoals afgebeeld (het is niet nodig om de stelschroef te gebruiken).




Schuif de montagebeugel van de kabelhaspel in de aparte beugel zoals afgebeeld.

Draai de stelschroef vast. (Let goed op de positie van de stelschroef; draai hem niet aan de verkeerde kant vast, anders valt de snoerhaspel eraf.)

ZD200-4 5-20P MAAT (mm)



5-20R MAAT (mm)



Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.

Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften.

De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften, en

Het apparaat mag alleen in goed geventileerde ruimtes worden gebruikt. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen.
zoals:

– personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen; – boerderijen;

– door gasten in hotels, motels en andere woonomgevingen; – bed & breakfast-achtige accommodaties.

Koppel het apparaat altijd los van de stroomvoorziening

als het onbeheerd wordt achtergelaten.

voor montage, demontage of reiniging

WAARSCHUWING: Gebruik uitsluitend een externe voeding met de volgende specificaties:
110-120V 50/60HZ

Dit product is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis/in een specifieke omgeving. Niet gebruiken in

Regen, opspattend water, vochtige of brandbare en explosieve omgevingen moeten worden vermeden om elektrische schokken, kortsluiting en brand te voorkomen.

Gebruik geen te hoog vermogen of te hoge stroomsterkte. Sluit niet meerdere haspels op elkaar aan.
serie om oververhitting, brand of schade aan apparatuur te voorkomen.

Trek de kabel volledig uit voordat u het apparaat met hoog vermogen gebruikt. Gedeeltelijke uittrekking kan problemen veroorzaken.

Oververhitting, veroudering van de isolatie en brand door kortsluiting.

Trek of ruk niet hard aan de kabel, want dit kan interne draden breken, het oprolmechanisme beschadigen en een elektrische schok veroorzaken.

Laat de kabel tijdens het oprollen niet abrupt los om hoge snelheden te voorkomen.

Terugslagletsel, schade aan stekkers, stopcontacten of wandapparaten.

Vermijd overmatig buigen, knijpen, pletten of krassen met scherpe voorwerpen.
voorwerpen om isolatieschade en elektrische schokken te voorkomen.

Houd kinderen, minderjarigen en personen met een beperking uit de buurt om verstrikking, beknellingsletsel en elektrische schokken te voorkomen.

Demonteer of wijzig de haspelstructuur en elektrische onderdelen niet zonder toestemming, om schade aan de beveiliging te voorkomen en lekkage of kortsluiting te vermijden.

Stop onmiddellijk met het gebruik en controleer of de kabel en de behuizing beschadigd zijn.
barstjes, abnormaal geluid, oververhitting of een storing in het intrekmechanisme.

Installeer en bevestig het product stevig om valletsel te voorkomen. Hang geen zware voorwerpen op.
om vervorming en beschadiging te voorkomen.

Verwijderd houden van warmtebronnen, open vuur, olie en bijtende stoffen.

Voorkom veroudering, scheuren en isolatieproblemen van kabels.

Houd de stekker vast tijdens het aansluiten of loskoppelen. Trek niet aan de kabel.
rechtstreeks om gebroken draden en blootliggende geleiders te voorkomen.

Dit product is uitsluitend bedoeld voor algemene elektrische apparatuur binnen het nominale spanningsbereik.
frequentie. Niet geschikt voor industriële toepassingen met hoog vermogen of speciale belastingen.

INSTRUCTIES VOOR HET "SAFE-RETRACT"-SYSTEEM

1. KABELVERLENGING: GEBRUIKSAANWIJZING

Normale werking: Trek

tijdens gebruik de stroomkabel met een constante, gelijkmatige snelheid uit het stopcontact.

Waarschuwing voor te hoge

snelheid: Trek niet met kracht aan de kabel of ruk eraan. Plotseling en snel trekken activeert direct het interne veiligheidsremmechanisme, wat resulteert in verhoogde weerstand en een merkbaar mechanisch wrijvingsgeluid. Dit is een

Dit is een normale beveiligingsfunctie en geen productfout. Als u dit geluid hoort, verlaag dan gewoon uw treksnelheid om de uittrekbeweging weer soepel en gelijkmatig te laten verlopen.

2. KABELOPRUIMING: GEBRUIKSAANWIJZING

Normale retractie

Tijdens het intrekken regelt het systeem automatisch de snelheid binnen een veilig bereik. Een lagere intreksnelheid, gepaard met een licht geluid van interne tandwielen of luchtstroming, is volkomen normaal; dit geeft aan dat het veiligheidsremmechanisme naar behoren functioneert.

Aanbeveling

We raden aan om de kabel tijdens het terugtrekken voorzichtig met de hand te begeleiden totdat deze volledig is teruggetrokken. Dit voorkomt dat de zware stekker aan het einde van de beweging heen en weer zwaait, waardoor deze tegen de behuizing of omliggende objecten kan botsen.

3. VEILIGHEIDSWAARSCHUWING: VERMIJD HERHAALD GEBRUIK MET HOGE FREQUENTIE

Omdat het veiligheidsoprolsysteem gebruikmaakt van wrijvingsdemping, moet u voorkomen dat u de kabel binnen korte tijd herhaaldelijk uitrolt en intrekt.

Snel en achter elkaar in- en uitschakelen zorgt voor warmteontwikkeling in het apparaat.

•Als opeenvolgende handelingen noodzakelijk zijn voor testen of demonstraties, las dan een korte afkoelperiode in om het interne mechanisme te beschermen en de levensduur van het product te verlengen.

4. VEILIGHEIDSWAARSCHUWING: NIET DEMONTEREN OF SMEREN

•Dit product heeft een onderhoudsvrij ontwerp. Demonteer de buitenbehuizing niet en spuit nooit smeerolie of vet in het apparaat!

Fabrikant: Zhejiang Jiande Zhengxin Manufacturing Tools Co., Ltd.
Adres: nr. 292 Nanyang Road, Chengnan Industrial Park, Meicheng, Jiande, provincie Zhejiang 311604
E-mail: support@vevor.com

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

INFÄLLBAR FÖRLÄNGNINGSSLADRULLA


MODELL: ZX-ZD200

ZX-ZD200-4

KÖPRIKTLINJER OCH FÖRBUD

Säkerhetsklassad Ström (A)	Maximal Lasteffekt (110V)	Amerikansk tråd Mätare (AWG)	Standard Kabellängd (Fulltid)	Köpförbud
ÿ13A	ÿ1625W	14AWG	75 fot	Kör inte under full ladda under lång tid med kabeln rullad. Rulla ut kabeln helt före användning när det är möjligt. Gör inte överstiga den nominella driva.
ÿ15A	ÿ1875W	12AWG	65 fot, 80 fot	
ÿ20A	ÿ2500W	10AWG	12 meter	

ZX-ZD200 65FT
ZX-ZD200 80FT
ZX-ZD200 75FT



ZX-ZD200-4 40FT



TILLBEHÖR				
INGA.	Delnamn	Specifikation	Antal	Anmärkning
1	Konsol	290x95mm	1	
2	Expansionsskruv	M6x60mm	4	
3	Träskruv	M6x50mm	4	
4	Ställskruv	M6x15mm	1	

Detta är originalinstruktionen, läs alla instruktioner i manualen. noggrant innan användning. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning. i vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende på den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller programvara uppdateringar om vår produkt.

VARNING

ÿVarning: För att minska risken för brand, elektriska stötar eller personskador skada, följ instruktionerna noggrant. ÿFara: Elsladden

kan vara farlig.

1. Anslut inte några enheter som kan överskrida den maximala kapaciteten för denna sladdvinda.

2. Försök inte att ansluta den när dina händer är våta eller fuktiga.

3. Försök aldrig att ansluta sladdvindan till ett icke-jordat uttag.

4. När du drar ut sladden från sladdvindan, ta tag i själva vindans sladd, men inte i enheten eller verktyget som sladden är ansluten till.

5. Låt inte kabeln dras in utan att begränsa indragningshastigheten. eftersom skador eller personskador kan uppstå vid för hög återspolningshastighet.

6. Kontrollera före varje användning; använd inte om delarna är lösa eller skadade eller om isoleringen är sliten.

7. Dra alltid ur den infällbara rullen från eluttaget innan du utföra underhåll eller byta tillbehör.

8. Anslut inte kablarna slumpmässigt. Anslut svarta kablar med "L", vita kablar med "N" och gröna kablar med "E".

9. Vid automatisk indragning kan en långsam tråduppsamlingsoperation leda till, till stagnation. Nätsladden behöver dras ut lite, sedan släpp och använd sin återvunna tröghet för att helt dra tillbaka kabeln.

10. Demontera inte rullens kropp.

11. Barn får inte använda sladdvindan.

DRIFT

1. Anslut strömkabeln till det jordade uttaget.

2. Dra ut sladden till önskad längd. Hör ett klickande ljud när du drar i Snöret kommer att hålla önskad längd under klickandet och spola tillbaka efter ett drag förbi klickandet.

3. För att dra in snöret, dra ut det och för det långsamt tillbaka in i rullen.

SPECIFIKATIONER

Kat.nr.:	ZX-ZD200		ZX-ZD200-4
Max effektklassning:	13A	15A	20A
Sladd:	14AWG, SJTOW	12AWG, SJTOW	10AWG, SJTOW
Längd:	75 fot	65 fot, 80 fot	12 meter
Inledningssladdens längd:	4 1/2 fot		2 fot
Ingångsspänning:	125 V AC, 60 Hz		
SAKTA NER:	< 3 m/s		

VARNING

a. Kontrollera vägg- eller takytan som den infällbara rullen ska monteras på för att säkerställa att de är tillräckligt robusta för att bära rullens vikt samt den extra kraften när man drar i nätsladden.b. Gipsskivor håller inte vikten på sladdvindan. Det är nödvändigt att lokalisera en takbjälke eller väggregel.


1. ZX-ZD200, välj en monteringsplats inom 1,4 meter från ett eluttag. ZX-ZD200-4 välj en monteringsplats inom 60 cm från ett eluttag. Uttaget för en garageportsöppnare är idealiskt.

2. Lokalisera en vägg- eller takbjälke (använd en regeldetektor om det behövs) och fixera den separat fäste till vägg- eller takbalk med cementskruvar eller trä skruvar, se figur 1.

3. Skjut in monteringsfästet för kabelrullen i det separata fästet, fäst ställskruv, se figur 2.


4. Justera snörstoppet till ett lämpligt läge vid behov.

Figur 2




Figur 2

(Bilderna är endast för referens)




Skjut in monteringsfästet på kabelrullen i det separata fästet som visas (du behöver inte använda ställskruven)




Skjut in monteringsfästet på kabelrullen i det separata fästet enligt bilden.

Fäst ställskruven. (Var uppmärksam på ställskruvens position, fäst den inte på en annan sida, annars kan sladdrullen falla av.)

ZD200-4 5-20P STORLEK (mm)



5-20R STORLEK (mm)



Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter.

Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter, och

Den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder utrustningen.

Denna apparat är avsedd att användas i hushållet och liknande tillämpningar såsom:

– personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer; – bondgårdar;

– av kunder på hotell, motell och andra bostadsmiljöer; – bed and breakfast-miljöer.

Koppla alltid bort apparaten från eluttaget om den

lämnas utan uppsikt och

före montering, demontering eller rengöring

VARNING: Använd endast en extern strömförsörjning med följande specifikationer:

110–120 V 50/60 Hz

Denna produkt är endast avsedd för inomhusbruk/specificerad miljö. Använd inte i regn, stänkvatten, fuktiga eller brandfarliga och explosiva områden för att förhindra elektriska stötar, kortslutning och brand.

Använd inte över nominell effekt eller ström. Anslut inte flera spolar ihop. serien för att undvika överhettning, brand eller skador på utrustningen.

Dra ut kabeln helt innan du använder den med hög effekt. Delvis förlängning kan orsaka överhettning, åldring av isolering och kortslutningsbrand.

Dra eller ryck inte våldsamt i kabeln, det kan orsaka skador på de inre ledningarna, skada den infällbara mekanismen och orsaka elektriska stötar.

Släpp inte kabeln plötsligt under indragning för att undvika hög hastighet. studsskador, skador på kontakter, uttag eller vägguttag.

Undvik överdriven böjning, klämning, krossning eller repor av vassa föremål för att förhindra skador på isoleringen och elektriska stötar.

Håll barn, minderåriga och personer med nedsatt förmåga borta för att förhindra intrassling, klämskador och elektriska stötar.

Demontera eller modifiera inte rullens struktur och elektriska delar utan tillstånd, för att undvika att skada skyddet och orsaka läckage eller kortslutning.

Sluta använda omedelbart och kontrollera om kabeln eller höljet är skadat. spruckna, onormala ljud, överhettning eller fel vid indragning.

Installera och fixera ordentligt för att förhindra fallskador. Häng inte upp tunga föremål. för att undvika deformation och skador.

Håll borta från värmekällor, öppen låga, olja och frätande ämnen för att förhindrar kabelåldring, sprickbildning och isoleringsfel.

Håll i kontakten när du ansluter eller kopplar ur. Dra inte i kabeln. direkt för att undvika trasiga ledningar och exponerade ledare.

Denna produkt är endast avsedd för allmän elektrisk utrustning inom märkspänning / frekvens. Ej för industriella högeffekts- eller specialbelastningar.

INSTRUKTIONER FÖR "SAFE-RETRACT"-SYSTEMET

1. KABELFÖRLÄNGNING: BRUKSANVISNING

Normal drift Dra ut

strömsladden i jämn takt under användning.

Varning för överhastighet

Undvik att dra i kabeln med kraft eller rycka i den. Plötsligt, snabbt drag aktiverar omedelbart den interna säkerhetsbromsmekanismen, vilket resulterar i ökat motstånd och ett märkbart mekaniskt friktionsljud. Detta är en

normal skyddsfunktion, inte en produktdefekt. Om du hör detta ljud, sänk helt enkelt draghastigheten för att återuppta en jämn och smidig förlängning.

2. KABELINDRAGNING: BRUKSANVISNINGAR

Normal tillbakadragning

Under indragning reglerar systemet automatiskt hastigheten inom ett säkert område. En lägre indragningshastighet åtföljd av ett svagt ljud från en intern kugghjul eller luftflöde är helt normalt; detta indikerar att säkerhetsretardationsmekanismen fungerar normalt.

Rekommendation

Medan du drar in kabeln rekommenderar vi att du försiktigt för hand styr den tills den är helt indragen. Detta förhindrar att den tunga kontakten svänger i slutet av cykeln, vilket kan orsaka att den stöter mot höljet eller omgivande föremål.

3. SÄKERHETSVARNING: UNDVIK UPPREPAD DRIFT MED HÖG FREKVENS

Eftersom säkerhetsindragningssystemet är beroende av friktionsdämpning, undvik att kontinuerligt förlänga och dra in kabeln under en kort period.
Snabba, på varandra följande cykler kommer att orsaka värmeutveckling inuti enheten. • Om upprepade operationer är nödvändiga för testning eller demonstration, låt den svalna en kort stund för att skydda den interna mekanismen och förlänga produktens livslängd.

4. SÄKERHETSVARNING: FÅR INTE DEMONTERAS ELLER SMÖRJAS

•Denna produkt har en underhållsfri design. Demontera inte det yttre höljet och spruta aldrig in smörjolja eller fett i enheten!

Tillverkare: Zhejiang Jiande Zhengxin Manufacturing Tools Co., Ltd.
Adress: No. 292 Nanyang Road, Chengnan Industrial Park, Meicheng, Jiande, Zhejiang-provinsen 311604
E-post: support@vevor.com

