

# Assembly instructions

## Instructions d'assemblage

**We're here to help - Do not return this product !**

Call, email or find us online first !

- If you need help with assembly
- If you received a damaged or defective part
- If you are missing hardware

We will process replacement parts in 3-5 business days or less. Parts are shipped via FedEx Ground or mail.

***Nous sommes là pour vous - Ne retournez pas ce produit !***

*Appelez, écrivez ou trouvez-nous en ligne d'abord !*

- *Si vous avez besoin d'aide avec l'assemblage*
- *Si vous avez une pièce manquante ou endommagée*
- *S'il vous manque de la quincaillerie*



*Nous vous enverrons les pièces de rechange dans un délai de 3 à 5 jours ouvrables, ou moins. Les pièces sont expédiées via FedEx Ground ou par la poste.*

### Online resources

*Ressources disponibles en ligne*

- ➔ **How-to videos**  
*Vidéos d'aide* 
- ➔ **FAQ's**  
*Questions fréquentes*
- ➔ **Order replacement parts**  
*Commande de pièces de remplacement*

**Keep this document for future reference**  
*Gardez ce document pour référence future*




### IMPORTANT

**The 4 legs KA and KB are included in the second box**  
*Les 4 pattes KA et KB sont incluses dans la deuxième boîte*

**Read these assembly instructions carefully before beginning. Verify that you have in hands all the wood parts and hardware. Keep this document for future reference.**

*Lisez attentivement ce guide d'assemblage avant de débiter. Assurez vous que toutes les composantes de bois et de quincaillerie sont présentes. Conservez ce document.*



**Two people are required to assemble and move this unit.**  
*Deux personnes sont requises pour assembler et déplacer ce meuble.*



**Safety First! Do not allow children to climb on or play with furniture.**  
*Attention! Ne permettez pas aux enfants de jouer ou grimper sur les meubles.*

**Never leave liquids or damp clothes on your furniture. Never use chemical product to clean your furniture. Do not place your furniture in direct sunlight.**



**To clean your furniture, dampen a soft cloth with a mild solution of dishwashing liquid. Squeeze excess water. Clean unit and wipe it dry.**



*Ne jamais laisser de liquide ou de linge humide sur votre meuble. Ne jamais utiliser de produits chimiques pour nettoyer votre meuble. N'exposez pas votre meuble à la lumière directe du soleil.*

*Pour nettoyer votre meuble, trempez un chiffon doux dans une faible solution de liquide pour la vaisselle et d'eau. Bien essorer. Nettoyez le meuble et essuyez soigneusement le surplus d'eau avec un linge sec.*

Tools required  
Outils requis







How-to videos  
Vidéos d'aide




# Hardware List



# Liste de quincaillerie

<p><b>30x</b> # 0203</p> 	<p><b>12x</b> # 1110</p> 	<p><b>14x</b> # 0111</p> 
<p><b>15x</b> # 2200</p> 	<p><b>1x</b> # 2300</p> 	<p><b>8x</b> # 0547</p> 
<p><b>15x</b> # 0205</p> 	<p><b>17x</b> # 0207</p> 	<p><b>4x</b> # 0548</p> 
<p><b>4x</b> # 1106</p> 	<p><b>2x</b> # 1119</p> 	

**1** Insert the 30 cam locks # 0203 into the panels A, AA, B, BB, F, G, M, R and S  
*Insérez les 30 excentriques # 0203 dans les panneaux A, AA, B, BB, F, G, M, R, et S*





**Press firmly into the hole**  
*Pressez fermement dans la cavité*





**Add a protection under the parts on all assembly steps**  
*Ajoutez une protection sous les pièces à chaque étape*



**2** Install the 15 push bolts # 2200 into the panels A, B and C  
*Installez les 15 boulons # 2200 dans les panneaux A, B et C*



**3** Install the 15 screw bolts # 0205 into the panel D and G, and the 4 legs KA and KB  
*Installez les 15 boulons vissables # 0205 dans les panneaux D et G, et les 4 pattes KA et KB*




**4** Insert the 17 wood dowels # 0207 into the panels G, M and R, and the legs KA and KB  
*Insérez les 17 goujons de bois # 0207 dans les panneaux G, M et R, et les pattes KA et KB*



**5** Fasten the panel R to one of the panels G. Then, fasten the 2 panels G to the legs KA and KB. Fasten the 2 panels M to the 4 legs KA and KB. Align the inserted wood dowels to facilitate the assembly. Finalize the step by tightening the 9 cam locks # 0203 located on the panels G, M and R

*Assemblez le panneau R à 1 des panneaux G. Assemblez ensuite les 2 panneaux G avec les pattes KA et KB. Assemblez es panneaux M avec les 4 pattes KA et KB. Alignez les goujons de bois afin de faciliter l'assemblage. Terminez l'étape en serrant les 9 excentriques # 0203 se trouvant sur les panneaux G, M et R*




**IMPORTANT**




**6** Install 1 felt pad # 1106 on the bottom face of each leg KA and KB. Then, use a hammer to fasten the 2 tack glides # 1119 to the bottom edge of the panel R

*Installez 1 coussinet feutré # 1106 sur la face inférieure de chaque patte KA et KB. Utilisez ensuite un marteau pour installer les 2 patins cloutés # 1119 sur le chant inférieur du panneau R*




**7** Use the Allen key # 2300 and 4 screws # 0111 to fasten the panel D to the pre-assembled base. Add 1 cap # 0548 on each screw head

*Utilisez la clé Allen # 2300 et 4 vis # 0111 pour assembler le panneau D avec la base pré-assemblée. Ajoutez 1 capuchon # 0548 sur chaque tête de vis*




## 8 Fasten the panels A and B to the panel F. Then, tighten the 4 cam locks # 0203 located on the panel F

Assemblez les panneaux A et B avec le panneau F. Serrez ensuite les 4 excentriques # 0203 se trouvant sur le panneau F




## 9 Use the Allen key # 2300 and 8 screws # 0111 to fasten the pre-assembled base and the panel D to the pre-assembled panels A-B-F and the panels AA and BB. Finalize the step by tightening the 6 cam lock # 0203 located on the panel R and both panels G

Utilisez la clé Allen # 2300 et 8 vis # 0111 pour assembler la base pré-assemblée et le panneau D avec les panneaux pré-assemblés A-B-F et les panneaux AA et BB. Terminez l'étape en serrant les 6 excentriques # 0203 sur trouvant sur le panneau R et les 2 panneaux G




# 10 Fasten the panel S to the panel C. Then, tighten the 3 cam locks # 0203 located on the panel S

Assemblez le panneau S avec le panneau C. Serrez ensuite les 3 excentriques # 0203 se trouvant sur le panneau S




# 11 Fasten the panel C to the assembled unit. Then, tighten the 8 cam locks # 0203 located on the panels A, AA, B and BB. Add the 8 caps # 0547 on the 8 cam locks

Assemblez le panneau C avec l'unité assemblée. Serrez ensuite les 8 excentriques # 0203 se trouvant sur les panneaux A, AA, B et BB. Ajoutez 8 capuchons # 0547 sur les 8 excentriques




# 12 Use the Allen key # 2300 and the 2 screws # 0111 to fasten the panels AA and BB to the panel F

*Utilisez la clé Allen # 2300 et les 2 vis # 0111 pour fixer les panneaux AA et BB au panneau F*



# 13 Install the 12 shelf supports # 1110 into the panels A, AA, B and BB. You have 3 options of height. Then, place the 3 adjustable shelves H and J into the unit

*Installez les 12 supports à tablette # 1110 dans les panneaux A, AA, B et BB. Vous avez le choix de 3 hauteurs. Placez ensuite les 3 tablettes H et J dans l'unité*



**Refer to the instruction guide located in the second box to finalize the assembly of the unit**

*Référez-vous au guide d'assemblage se trouvant dans la deuxième boîte pour terminer l'assemblage de l'unité*

## Limited 1 Year Warranty

All products are warranted to the original purchaser against defects in material or workmanship for a period of 1 year from the date of purchase.

“Defects” as used in this warranty is defined as any imperfections that may impair the use of the furniture or product for which it was intended to.

This warranty is expressly limited to the replacement of defective furniture parts and/or components, subject to availability of stock. Assembly labor is excluded.

This warranty applies under conditions of normal use. It does not cover defects caused by improper assembly or disassembly, product modification, intentional damage, abuse, misuse, accidents, negligence or exposure to the elements. Our furniture products are not intended for outdoor use.

This warranty is only applicable in Canada and the USA.

# Assembly instructions

## Instructions d'assemblage

**We're here to help - Do not return this product !**

Call, email or find us online first !

- If you need help with assembly
- If you received a damaged or defective part
- If you are missing hardware

We will process replacement parts in 3-5 business days or less. Parts are shipped via FedEx Ground or mail.

***Nous sommes là pour vous - Ne retournez pas ce produit !***

*Appelez, écrivez ou trouvez-nous en ligne d'abord !*

- *Si vous avez besoin d'aide avec l'assemblage*
- *Si vous avez une pièce manquante ou endommagée*
- *S'il vous manque de la quincaillerie*


*Nous vous enverrons les pièces de rechange dans un délai de 3 à 5 jours ouvrables, ou moins. Les pièces sont expédiées via FedEx Ground ou par la poste.*

### Online resources

*Ressources disponibles en ligne*


- **How-to videos**  
*Vidéos d'aide* 
- **FAQ's**  
*Questions fréquentes*
- **Order replacement parts**  
*Commande de pièces de remplacement*

**Keep this document for future reference**  
*Gardez ce document pour référence future*



**Read these assembly instructions carefully before beginning. Verify that you have in hands all the wood parts and hardware. Keep this document for future reference.**

*Lisez attentivement ce guide d'assemblage avant de débiter. Assurez vous que toutes les composantes de bois et de quincaillerie sont présentes. Conservez ce document.*



**Two people are required to assemble and move this unit.**

*Deux personnes sont requises pour assembler et déplacer ce meuble.*



**Safety First! Do not allow children to climb on or play with furniture.**

*Attention! Ne permettez pas aux enfants de jouer ou grimper sur les meubles.*

**Never leave liquids or damp clothes on your furniture. Never use chemical product to clean your furniture. Do not place your furniture in direct sunlight.**



**To clean your furniture, dampen a soft cloth with a mild solution of dishwashing liquid. Squeeze excess water. Clean unit and wipe it dry.**



*Ne jamais laisser de liquide ou de linge humide sur votre meuble. Ne jamais utiliser de produits chimiques pour nettoyer votre meuble. N'exposez pas votre meuble à la lumière directe du soleil.*

*Pour nettoyer votre meuble, trempez un chiffon doux dans une faible solution de liquide pour la vaisselle et d'eau. Bien essorer. Nettoyez le meuble et essuyez soigneusement le surplus d'eau avec un linge sec.*

Tools required  
Outils requis








How-to videos  
Vidéos d'aide




# Hardware List

# Liste de quincaillerie




<p><b>4x</b></p> <p># 0405</p> 	<p><b>4x</b></p> <p># 0527</p> 
--	--

<p><b>2x</b></p> <p># 6262-0016</p> 	<p><b>2x</b></p> <p># 6032-0009</p> 	<p><b>2x</b></p> <p># 6032-0010</p>  <p>Hole here Perçage ici</p>
--	--	---

**1** Fasten 2 hinges # 0405 on each door P. Then, install 2 bumpers # 0527 on each door  
*Installez 2 charnières # 0405 sur chaque porte P. Installez ensuite 2 pare-chocs autocollants # 0527 sur chaque porte*



**2** Fasten both doors P to the panels A and B. Then, adjust the 2 doors as shown  
*Installez les 2 portes P sur les panneaux A et B. Ajustez ensuite les 2 portes tel qu'indiqué*



## Limited 1 Year Warranty

All products are warranted to the original purchaser against defects in material or workmanship for a period of 1 year from the date of purchase.

“Defects” as used in this warranty is defined as any imperfections that may impair the use of the furniture or product for which it was intended to.

This warranty is expressly limited to the replacement of defective furniture parts and/or components, subject to availability of stock. Assembly labor is excluded.

This warranty applies under conditions of normal use. It does not cover defects caused by improper assembly or disassembly, product modification, intentional damage, abuse, misuse, accidents, negligence or exposure to the elements. Our furniture products are not intended for outdoor use.

This warranty is only applicable in Canada and the USA.