





EN

1 Warnings and personal safety

- Keep children out of the assembly area during assembly.
- Handle heavy parts with care.
- Ensure that this product is fully assembled as illustrated before use.
- This product should only be used on firm, level ground.
- This product is intended for domestic use only.
- Ensure the product is always placed on level ground.
- No liability will be accepted for damage or injury caused by incorrect use of this product.
- Keep hands away from folding mechanism and moving parts to prevent possible injury.
- Never use or open this parasol without a suitable base set in place.
- Do not use this parasol during periods of high winds and rain. Failure to do so may result in personal injury and/or damage.

- Always close the sunshade and put the cover on if the wind rises above a "moderate breeze", if there is snowfall or if it is raining.
- The product contains small parts which could pose a risk to young children. Keep small parts out of reach of children.
- This product is not a toy! Ensure that children do not use either the sunshade, the canopy or the base for playing or climbing.
- Do not use open fire (e.g. garden barbecue or grill) beneath or right next to this product.

2 Assembly instructions

See image 1

a	Push	b	Pull
---	------	---	------

DE

1 Warnung und persönliche Sicherheit

- Halten Sie Kinder während der Installation vom Montagebereich fern.
- Gehen Sie mit schweren Teilen vorsichtig um.
- Stellen Sie vor Inbetriebnahme sicher, dass dieses Produkt wie abgebildet vollständig montiert ist.
- Dieses Produkt sollte nur auf festem, ebenem Boden verwendet werden.
- Dieses Produkt ist nur für den Heimgebrauch bestimmt.
- Stellen Sie sicher, dass sich das Produkt immer auf ebenem Grund befindet.
- Es wird keine Haftung für Schäden oder Verletzungen übernommen, die durch unsachgemäßen Gebrauch dieses Produkts entstehen.
- Um eventuelle Verletzungen zu vermeiden, halten Sie die Hände von Klappmechanismen und beweglichen Teilen fern.
- Verwenden oder öffnen Sie diesen Sonnenschirm niemals ohne einen geeigneten Sockel.
- Verwenden Sie nicht diesen Sonnenschirm bei starkem Wind und Regen. Andernfalls kann es zu

Verletzungen und/oder Schäden kommen.

- Schließen Sie immer den Sonnenschirm und legen Sie die Abdeckung auf, sobald der Wind über eine mäßige Windstärke steigt, es schneit oder regnet.
- Das Produkt enthält Kleinteile, die eine Gefahr für kleine Kinder darstellen können. Bewahren Sie die Kleinteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug! Achten Sie darauf, dass Kinder weder den Sonnenschirm, das Vordach noch die Basis zum Spielen oder Klettern benutzen.
- Verwenden Sie nicht den Sonnenschirm neben einem Feuer im Freien (z. B. Gartengrill oder Grill) unter oder direkt neben diesem Produkt.

2 Montageanleitung

Siehe Bild 1

a	Drücken	b	Bitte ziehen
---	---------	---	--------------

FR

1 Avertissements et sécurité personnelle

- Gardez les enfants hors de la zone d'assemblage pendant l'assemblage.
- Manipulez les pièces lourdes avec soin.
- Assurez-vous que ce produit est entièrement assemblé comme indiqué avant utilisation.
- Ce produit ne doit être utilisé que sur un sol ferme et plat.
- Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement.
- Assurez-vous que le produit est toujours placé sur un sol plat.
- Aucune responsabilité ne sera acceptée pour les dommages ou blessures causés par une utilisation incorrecte de ce produit.
- Gardez les mains à l'écart du mécanisme de pliage et des pièces mobiles afin d'éviter tout risque de blessure.
- N'utilisez ni ouvrez jamais ce parasol sans un socle approprié mis en place.
- N'utilisez pas ce parasol pendant les périodes de vents forts et de pluie. Le non-respect de cette consigne

peut entraîner des blessures et / ou des dégâts matériels.

- Fermez toujours le parasol et mettez la housse si le vent souffle au-dessus d'une "brise modérée", s'il neige ou s'il pleut.
- Le produit contient de petites pièces pouvant présenter un risque pour les jeunes enfants. Gardez les petites pièces hors de la portée des enfants.
- Ce produit n'est pas un jouet ! Assurez-vous que les enfants n'utilisent ni le parasol, ni l'auvent, ni la base pour jouer ou grimper.
- N'utilisez pas de feu ouvert (par exemple, barbecue de jardin) sous ou juste à côté de ce produit.

2 Instructions d'assemblage

Voir l'image 1

a	Pousser	b	Tirer
---	---------	---	-------

NL

1 Waarschuwingen en persoonlijke veiligheid

- Houd kinderen tijdens de montage uit het montagegebied.
- Ga voorzichtig om met zware onderdelen.
- Zorg ervoor dat dit product vóór gebruik volledig is gemonteerd zoals afgebeeld.
- Dit product mag alleen worden gebruikt op een stevige, vlakke ondergrond.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
- Zorg ervoor dat het product altijd op een vlakke ondergrond staat.
- Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade of letsel veroorzaakt door onjuist gebruik van dit product.
- Houd uw handen uit de buurt van het vouwmechanisme en bewegende onderdelen, om mogelijk letsel te voorkomen.
- Gebruik of open deze parasol nooit zonder een geschikte basisset.
- Gebruik deze parasol niet tijdens periodes van harde wind en regen. Als u dit toch doet, kan dit leiden tot

persoonlijk letsel en/of schade.

- Sluit altijd het zonnescherm en plaats de afdekking als de wind meer dan een "matige bries" is, als er sneeuw valt of als het regent.
- Het product bevat kleine onderdelen die een risico kunnen vormen voor jonge kinderen. Houd kleine onderdelen buiten bereik van kinderen.
- Dit product is geen speelgoed! Zorg ervoor dat kinderen het zonnescherm, de luifel en de basis niet gebruiken om mee te spelen of op te klimmen.
- Gebruik geen open vuur (bijv. tuinbarbecue of grill) onder of direct naast dit product.

2 Montage instructies

Zie afbeelding 1

a	Duwen	b	Trek
---	-------	---	------

IT

1 Avvertenze e sicurezza personale

- Tenere i bambini lontano dall'area interessata durante le operazioni di assemblaggio.
- Maneggiare con cura le parti pesanti.
- Assicurarci che questo prodotto sia completamente assemblato prima dell'uso, come illustrato.
- Questo prodotto deve essere utilizzato solo su terreno stabile e piano.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico.
- Assicurarci che il prodotto sia sempre posizionato su una superficie piana.
- Non sarà accettata alcuna responsabilità per danni o lesioni causate da un uso errato di questo prodotto.
- Tenere le mani lontano dal meccanismo di piegatura e dalle parti mobili al fine di evitare possibili lesioni.
- Non utilizzare o aprire questo ombrellone in assenza di una base adatta.
- Non utilizzare questo ombrellone in caso di forte vento e pioggia. Altrimenti potrebbero verificarsi lesioni personali e/o danni.

- Chiudere sempre l'ombrellone e installare la copertura se il vento supera una "brezza moderata", in caso di nevicate o se piove.
- Il prodotto contiene piccole parti che potrebbero rappresentare un rischio per i bambini piccoli. Tenere le parti piccole fuori dalla portata dei bambini.
- Questo prodotto non è un giocattolo! Assicurarci che i bambini non utilizzino né l'ombrellone, né il baldacchino o la base per giocare o arrampicarsi.
- Non utilizzare fiamme libere (ad es. Barbecue da giardino o grill) al di sotto o accanto a questo prodotto.

2 Istruzioni di montaggio

Vedi immagine 1

a	Premere	b	Tirare
---	---------	---	--------

PL

1 Ostrzeżenia i bezpieczeństwo osobiste

- Trzymaj dzieci z dala od miejsca wykonywania montażu.
- Ostrożnie obchodź się z ciężkimi częściami.
- Upewnij się, że ten produkt jest w pełni zmontowany nim będziesz z niego korzystać.
- Ten produkt powinien być używany tylko na stabilnym, równym podłożu.
- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.
- Zawsze miej pewność że produkt znajduje się na stabilnym podłożu.
- Za uszkodzenia lub zranienia wynikające z niewłaściwego użycia produktu nie będzie ponoszona odpowiedzialność.
- Trzymaj dłoń z dala od mechanizmu składania i ruchomych części, aby zapobiec możliwym zranieniom.
- Nigdy nie używaj ani nie otwieraj parasola bez odpowiedniej podstawy.
- Nie używaj parasola gdy mocno pada i wieje. Nieprzestrzeganie tej zasady może spowodować obrażenia

ciała i / lub uszkodzenia.

- Zawsze zamykaj parasol i zakładaj osłonę, jeśli prędkość wiatru wznosi się ponad „umiarkowaną bryzę”, jeśli pada śnieg lub deszcz.
- Produkt zawiera małe części, które mogą być niebezpieczne dla małych dzieci. Trzymaj te drobne elementy z dala od dzieci.
- Ten produkt nie jest zabawką! Upewnij się, że dzieci nie używają parasola, trzonu ani podstawy do zabawy ani wspinania się.
- Nie używaj otwartego ognia (grilla ogrodowego ani paleniska) pod ani blisko produktu.

2 Instrukcja montażu

Patrz rysunek 1

a	Pchać	b	Pociągnij
---	-------	---	-----------

SE

1 Varningar och personlig säkerhet

- Håll barn borta från monteringsområdet under montering.
- Hantera tunga delar med varsamhet.
- Säkerställ att produkten är helt monterad som illustrerat före användning.
- Denna produkt ska endast användas på fast, plan mark.
- Denna produkt är endast avsedd för hemmabruk.
- Säkerställ att produkten alltid placeras på plan mark.
- Inget ansvar åtas för åverkan eller skada som orsakats av felaktig användning av denna produkt.
- Håll händer borta från hopfällningsmekanismen och rörliga delar för att förhindra möjlig personskada.
- Använd aldrig, eller öppna parasollet utan lämplig bas på plats.
- Använd inte detta parasoll under perioder med starka vindar och regn. Underlåtenhet att göra detta kan resultera i personskada och/eller skada.

- Stäng alltid solskyddet och sätt på överdraget om vinden överstiger en "måttlig bris", om det finns snöfall eller om det regnar.
- Produkten innehåller små delar som kan utgöra en risk för små barn. Håll små delar utom räckhåll för barn.
- Denna produkt är inte en leksak! Säkerställ att barn inte använder varken parasollet, överdraget eller basen för lek och klättring.
- Använd inte öppen eld (t.ex. utomhusgrill) under eller precis bredvid produkten.

2 Monteringsanvisningar

Se bild 1

a	Tryck	b	Drag
---	-------	---	------

ES

1 Advertencias y seguridad personal

- Mantenga a los niños alejados de la zona de montaje durante el montaje.
- Maneje las piezas pesadas con cuidado.
- Asegúrese de que este producto esté totalmente montado como se indica antes de usarlo.
- Este producto debe usarse únicamente sobre un terreno firme y nivelado.
- Este producto está diseñado solo para uso doméstico.
- Asegúrese de que el producto siempre esté colocado sobre un terreno nivelado.
- No se aceptará ninguna responsabilidad en caso de daños o lesiones causados por un uso incorrecto de este producto.
- Mantenga las manos alejadas del mecanismo plegable y de las piezas móviles para evitar posibles lesiones.
- Nunca use o abra esta sombrilla sin una base adecuada colocada en su sitio.
- No use esta sombrilla durante épocas de vientos fuertes o lluvias. Si se hace, puede provocar lesiones o

daños personales.

- Cierre siempre el parasol y coloque la funda si el viento es más que "una brisa moderada", si nieva o lueve.
- El producto contiene piezas pequeñas que pueden poner en riesgo a niños pequeños. Mantenga las piezas pequeñas alejadas de los niños.
- ¡Este producto no es un juguete! Asegúrese de que los niños no usen el parasol, el toldo o la base para jugar o trepar.
- No use elementos con fuego (p.ej., barbacoas o parrillas) debajo o justo al lado de este producto.

2 Instrucciones de montaje

Ver imágen 1

a	Empujar	b	Tirar
---	---------	---	-------

DK

1 Advarsler og personlig sikkerhed

- Sørg for at holde børn væk under montering.
- Vær forsigtig med tunge dele.
- Sørg for, at produktet er samlet komplet som vist inden ibrugtagning.
- Produktet skal kun bruges på fast og jævn overflade.
- Dette produkt er kun beregnet til hjemmebrug.
- Sørg for, at produktet altid er placeret på en jævn overflade.
- Vi fralægger os ethvert ansvar i tilfælde af skader på grund af forkert anvendelse af produktet.
- Sørg for at holde hænderne væk fra foldemekanismen og bevægelige dele, da det kan medføre skader.
- Anvend og åben aldrig denne parasol uden at have opsat en velegnet sokkel.
- Anvend ikke parasollen i perioder med kraftig vind og regn. Sker dette ikke, kan det medføre personskaader og/eller andre skader.

- Luk altid for solskyggen og træk omslaget over, hvis vindhastigheden bliver højere end moderat brise, hvis det sner eller regner.
- Produktet indeholder små dele, som kan udgøre en potentiel fare for små børn. Sørg for at holde små dele væk fra børns rækkevidde.
- Produktet er ikke legetøj! Sørg for, at børn ikke bruger hverken solskyggen, baldakinen eller soklen til at lege på eller klatre på.
- Anvend ikke åben ild (fx havegrill eller bål) under eller tæt på produktet.

2 Monteringsvejledning

Se billede 1

a	Skub	b	Træk
---	------	---	------

NO

1 Advarsler og personlig sikkerhet

- Hold barn utenfor monteringsområdet under montering.
- Håndter tunge deler med forsiktighet.
- Forsikre deg om at dette produktet er ferdig montert som illustrert før bruk.
- Dette produktet skal bare brukes på fast, jevn grunn.
- Dette produktet er kun beregnet til privatbruk.
- Forsikre deg om at produktet alltid er på et jevnt underlag.
- Det tas ikke ansvar for skader forårsaket av feil bruk av dette produktet.
- Hold hendene borte fra brettmekanismen og bevegelige deler for å forhindre mulig personskaade.
- Aldri bruk eller åpne parasollen uten et passende basesett på plass.
- Ikke bruk denne parasollen i perioder med sterk vind og regn. Unnlattelse av dette kan føre til skade og/eller personskaade.

- Lukk alltid solskjermen og sett på dekelelet hvis vinden stiger over en "moderat bris", hvis det er snøfall eller hvis det regner.
- Produktet inneholder små deler som kan utgjøre en risiko for små barn. Hold små deler utilgjengelig for barn.
- Dette produktet er ikke et leketøy! Forsikre deg om at barn ikke bruker verken solskjermen, kalesjen eller basen for å leke eller klatre.
- Ikke bruk peis (f.eks. hagegrill eller grill) under eller rett ved siden av dette produktet.

2 Monteringsanvisninger

Se bilde 1

a	Skyve	b	Dra
---	-------	---	-----

PT

1 Avisos e segurança pessoal

- Mantenha as crianças afastadas da área da montagem durante a instalação.
- Manuseie as peças pesadas com cuidado.
- Certifique-se de que este produto está totalmente montado conforme o ilustrado antes de o utilizar.
- Este produto deve ser utilizado apenas num terreno firme e nivelado.
- Este produto destina-se apenas ao uso doméstico.
- Certifique-se de que o produto está sempre colocado num terreno plano.
- Nenhuma responsabilidade será aceite em caso de danos ou ferimentos causados pela utilização incorreta deste produto.
- Mantenha as mãos afastadas do mecanismo de dobrar e das peças móveis, para evitar possíveis ferimentos.
- Nunca utilize ou abra este guarda-sol sem uma base adequada devidamente instalada.
- Não utilize este guarda-sol durante períodos de ventos fortes e chuva. O não cumprimento poderá causar

ferimentos pessoais e/ou danos.

- Feche sempre o guarda-sol e coloque a cobertura, quando o vento atingir velocidades acima do considerado "brisa moderada" ou se estiver a nevar ou a chover.
- O produto contém peças pequenas que podem representar um risco para as crianças. Mantenha as peças pequenas afastadas do alcance das crianças.
- Este produto não é um brinquedo! Certifique-se de que as crianças não utilizam o para-sol, o toldo ou a base para brincar ou trepar.
- Não utilize produtos com chamas abertas (por exemplo, barbecues ou churrasqueiras de jardim) por baixo ou ao lado deste produto.

2 Instruções de montagem

Ver imagem 1

a	Empurrar	b	Puxar
---	----------	---	-------

RO

1 Avertizări și siguranță personală

- Țineți copiii la distanță de zona de asamblare în timpul asamblării.
- Manevrați piesele grele cu grijă.
- Asigurați-vă că acest produs este asamblat integral, conform ilustrațiilor, înainte de utilizare.
- Acest produs trebuie utilizat doar pe o suprafață fermă, uniformă.
- Acest produs este destinat exclusiv uzului casnic.
- Asigurați-vă că acest produs este așezat întotdeauna pe o suprafață uniformă.
- Nu va fi acceptată nicio răspundere în caz de deteriorare sau vătămare cauzată de utilizarea incorectă a acestui produs.
- Țineți-vă mâinile la distanță de mecanismul de pliere și piesele mobile pentru a preveni posibile vătămări.
- Nu utilizați sau nu deschideți niciodată această umbrelă de soare fără o bază adecvată fixată în poziție.
- Nu utilizați această umbrelă de soare în timpul perioadelor cu vânt puternic sau ploii. Nerespectarea

acestui lucru poate duce la vătămări corporale și / sau daune.

- Închideți întotdeauna copertina și acoperiți-o cu o husă dacă vântul este mai puternic decât o „briză moderată” sau în caz de ninsoare sau ploii.
- Produsul conține piese mici care pot prezenta un pericol pentru copii. Țineți piesele mici la distanță de copii.
- Acest produs nu este o jucărie! Asigurați-vă că umbrarul, copertina sau baza nu va fi utilizată de copii pentru joacă sau câțărare.
- Nu folosiți foc deschis (ex: grătar în grădină) sub sau în imediata vecinătate a acestui produs.

2 Instrucțiuni de asamblare

Vedeți imaginea 1

a	Apăsati	b	Trageți
---	---------	---	---------

SI

1 Opozorila in osebna varnost

- Med sestavo otroke zadržite stran od območja sestavljanja.
- S težkimi deli delajte previdno.
- Pred uporabo se prepričajte, da je izdelek v celoti sestavljen, kot je prikazano na skici.
- Ta izdelek se mora uporabljati na trdnih, ravnih tleh.
- Ta izdelek je namenjen samo za domačo uporabo.
- Zagotovite, da je izdelek vedno postavljen na ravna tla.
- Ne sprejemamo odgovornosti za škodo ali telesne poškodbe, ki so posledica nepravilne uporabe tega izdelka.
- Roke držite stran od zlojživiga mehanizma in gibljivih delov, da preprečite telesno poškodbo.
- Nikoli ne uporabljajte ali odpirajte tega senčnika brez primerne stojala.
- Tega senčnika ne uporabljajte med obdobjem močnega vetra in dežja. Če tega ne boste storili, lahko pride

do telesne poškodbe in / ali škode.

- Vedno zaprite senčnik in namestite pokrivalo, če je veter močnejši od zmernega, v primeru sneženja ali dežja.
- Ta izdelek vsebuje majhne delce, ki so lahko nevarni za mlajše otroke. Majhne delce hranite izven dosega otrok.
- Ta izdelek ni igrača! Zagotovite, da otroci ne uporabljajo senčnika, nadstreška ali osnove za igranje ali plezanje.
- Pod tem izdelkom ali v njegovi bližini ne uporabljajte odprtega ognja (npr. vrtnega žara ali kamina).

2 Navodila za namestitev

Oglejte si sliko 1

a	Potisnite	b	Potegnite
---	-----------	---	-----------

HU

1 Figyelmeztetések é személyi biztonság

- Az összeszerelés során tartsa a gyermekeket távol az összeszerelés területétől.
- Bánjon óvatosan a nehéz alkatrészekkel.
- Használata előtt győződjön meg róla, hogy a termék az ábrának megfelelően teljesen össze van szerelve.
- Ezt a terméket csak szilárd, sík talajon szabad használni.
- A termék kizárólag otthoni használatra lett szánva.
- Ügyeljen arra, hogy a terméket mindig sima talajra helyezze.
- A termék nem megfelelő használatából eredő károkért vagy sérülésekért nem vállalunk felelősséget.
- Az esetleges sérülések elkerülése érdekében ne érintse meg az összecusok mechanizmust és a mozgó alkatrészeket.
- Soha ne használja vagy nyissa ki ezt a napernyőt, ha nem tudja megfelelő talapzatba helyezni.
- Ne használja ezt az napernyőt erős szél vagy eső esetén. Ezen utasítás figyelmen kívül hagyása személyi

sérüléseket és/vagy károkat okozhat.

- Mindig csukja be és takarja le a napernyőt, ha a szél ereje nagyobb mint a "méréselt szellő", ha havazik, vagy ha esik.
- A termék apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek veszélyt jelenthetnek a kisgyermek számára. Tartsa az apró alkatrészeket távol a gyermekektől.
- Ez a termék nem játék! Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne játsszanak a napernyővel, a ponyvával vagy a talapzattal, és ne is mászzanak fel rájuk.
- Ne használjon nyílt tüzet (pl. grillezőt) a termék alatt vagy közvetlenül mellette.

2 Szerelési útmutató

Lásd a képen 1

a	Nyomni	b	Húzza meg
---	--------	---	-----------

CZ

1 Upozornění a osobní bezpečnost

- Během sestavování se ujistěte, že se v prostoru sestavování nenacházejí děti.
- S těžkými částmi manipulujte opatrně.
- Před použitím se ujistěte, že je produkt kompletně sestaven dle ilustrace.
- Produkt používejte pouze na pevném a rovném povrchu.
- Výrobek je určený pouze k domácímu použití.
- Ujistěte se, že je produkt vždy umístěn na rovném povrchu.
- Neneseme žádnou odpovědnost za poškození či zranění vzniklá v důsledku nesprávného použití tohoto produktu.
- Nedávejte ruce do blízkosti sklápěcího mechanismu ani pohyblivých částí produktu. Předejdte možnému zranění.
- Tento slunečnik nikdy nepoužívejte ani neověřujte bez pevně umístěné základny.

- Slunečnik nepoužívejte během silného větru nebo deště. Hrozí nebezpečí zranění osob a/nebo poškození majetku.
- Za silnějšího než „mírného“ větru, deště či pokud sněží, slunečnik vždy zavřete a zakryjte obalem.
- Produkt obsahuje malé součásti, které mohou představovat nebezpečí pro malé děti. Uchovejte tyto malé součásti mimo dosah dětí.
- Produkt není hračka! Zajistěte, aby si děti se slunečnikem, konstrukcí ani základnou nehrály a nelezly po nich.
- Pod produktem ani vedle něj nezakládejte otevřený oheň (např. opékací rošt nebo gril).

2 Montážní návod

Viz obrázek 1

a	Tlačit	b	Zatáhněte
---	--------	---	-----------

SK

1 Varovanie a osobná bezpečnosť

- Dbajte na to, aby sa deti nezdržovali v miestach, kde prebieha montáž výrobku.
- S ťažkými dielmi narábajte opatrne.
- Overte si, či je výrobok pred použitím úplne zmontovaný do podoby, ktorú vidíte na obrázku.
- Výrobok by sa mal používať len na pevnom, rovnom povrchu.
- Tento výrobok je určený len na domáce použitie.
- Dbajte na to, aby bol výrobok vždy položený na rovnom povrchu.
- Nenesieme zodpovednosť za poškodenia a zranenia spôsobené nesprávnym používaním tohto výrobku.
- Nedávajte ruky do blízkosti sklápacieho mechanismu ani do pohyblivých častí, aby ste predišli zraneniu.
- Nikdy nepoužívajte ani neotvárajte tento slnečnik bez vhodného podstavca, ktorý je upevnený na svojom mieste.
- Slnečnik nepoužívajte v prípade silného vetra a dažďa, pretože by mohlo dôjsť k zraneniu a/alebo poškodeniu výrobku.

- Slnečnik zatvorte a nasadte naň kryt vždy, keď začne fúkať silnejší vietor, než je bežné alebo v prípade snehu a dažďa.
- Výrobok obsahuje menšie časti, ktoré môžu pre malé deti predstavovať určité riziko. Udržujte tieto diely mimo dosahu detí.
- Tento výrobok nie je hračka! Dávajte pozor na to, aby deti nepoužívali slnečnik, strišku alebo podstavec na hranie a lezenie.
- Nepoužívajte otvorený oheň (napr. záhradný gril) pod týmto slnečnikom alebo v jeho bezprostrednej blízkosti.

2 Pokyny k zostaveniu

Pozrite si obrázok 1

a	Tlačit	b	Ťahať
---	--------	---	-------