VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Wood Stove

MODEL:VOLD-ZP-06

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Model:VOLD-ZP-06



(Images are for reference only)

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

1.Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

2.The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.
3.Read and understand this entire manual before assembling, installing, operating, or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause death, personal injury or damage to valuable property.
4.While assembling this product, keep work area clean and well lighted, and keep spectators and children out of the work area.
5.When using the stove, please be sure to check whether it is deformed or damaged. Especially if there is a crack or breakage on the glass, never use it.
6.The first time you use it , the color of the stainless steel grid will change, which is a normal phenomenon .It is recommended to burn at high temperature for 2 hours after the first use.
7.When setting the stove, please set it in a flat place.
8.When assembling the product, the hand clips and sharp parts may be disassembled up and down. Please be sure to wear gloves for assembly.
9.Please pay attention to the use of stoves in tents or extended spaces. Please keep the air well ventilated.
10.Carbon monoxide is a colorless and transparent gas that must be discharged safely to avoid accumulation in a closed environment.
11.It is best to place a carbon monoxide detector in the space of the stove. Never let children and pets near the stove, it will be very hot.
12.Try to install safety protection devices, and be careful not to let children touch their hands.
13.When using the stove, please put it on the fire-resistant floor to prevent the tent floor from catching fire. Please add fuel carefully when opening the fuel injection port.
14.Every time you operate the parts of the high-temperature furnace, please use heat-resistant gloves to avoid burns.
15.Fuel, propane, fuel nozzle, paint, thinner and combustible materials


should be stored away from the stove and ventilation pipes. This kind of combustible material is recommended to be 6 feet (about 180 cm) away from the furnace.
16.The furnace may be overturned under special circumstances such as collision, earthquake and fuel input. Please pay attention to the stove carefully to prevent it from tipping over!
17.Don't touch the heater with your hands when using it, it will cause serious burns.
18.Please wait for the stove to cool sufficiently before storing it to prevent burns. Please pay attention. Pots, vermicelli, pots and other objects heated on the stove should be prevented from being stable and falling off! Don't use the fuel tank to make a fire. Fuel such as fuel tank and ignition device containing combustible gas may explode in the furnace, causing serious injury, injury, death and fire.
19.During the use of the furnace, it needs to be confirmed continuously. Don't leave the burning furnace unattended for a long time.
20.When storing the stove, carefully observe the surroundings to prevent Mars from igniting the surrounding environment
21.It's better to have a fire extinguisher of suitable size nearby. To decide the size, please discuss it with the local fire department.
22.Pay attention to the choice of fuel. Or paint-treated wood will discharge harmful toxins when it burns. Please pay attention when there are no toxic chemicals in the fuel. This product should be installed with chimney and used. Please keep the fuel injection port closed except for injection.
23.When installing the chimney, please pay attention to whether the abnormal air flow at least 3m in the sky is suitable for the surrounding environment. After use, please wipe off the flow, dust, food and other leaves and store them after wiping off.
24.In the manufacturing process, small scratches in the assembly process have no style in the use of products, so they have nothing to do with product quality.
25.Assemble on a soft, clean surface to avoid scratching the product.
26.Use only with approved fire pits or burners.

27.Do not move during use. Allow to cool completely before handling. Clean with a soft cloth and mild glass cleaner. Do not use abrasive materials.
28.Store in a dry place when not in use.
29.GLASS MAY BREAK IF IMPACTED – Handle with care. Wear gloves during assembly.
30.KEEP CHILDREN AND PETS AWAY – This is not a toy. Risk of burns or breakage.
31.FOR OUTDOOR USE ONLY – Do not use indoors or in enclosed spaces.
32.DO NOT COVER WITH FLAMMABLE MATERIALS – Risk of fire.
33.USE ON A STABLE, NON-FLAMMABLE SURFACE – Avoid uneven or combustible grounds.
34.GLASS MAY BREAK IF IMPACTED – Handle with care. Wear gloves during assembly.
35.WARNING: HIGH TEMPERATURE – Metal parts become extremely hot during use. Do not touch without protection.
36. When the product is burning, the surface temperature of the furnace is high; do not touch the product. When storing the product, wait until the furnace has cooled down before doing so; do not splash cold water onto the furnace.

Parameter List

Model	VOLD-ZP-06
Fuel	Firewood
Outer Diameter Of Chimney	Φ60mm(2.36 inch)
Maximum Height After Chimney Installation(Including the host）	3300mm(129.9inch)

Part List




Part	Description	Qty
1	Chimney	1pc
2	Chimney Base	1pc
3	Spark Arrestor Pipe	1pc
4	Side Panel With Glass Window	1pc
5	Side Panel Without Glass Windows	1pc
6	Top Cover	1pc
7	Base Plate Assembly	1pc
8	Knurled Bolt	4cs
9	Hex Wrench	1pc
10	Chimney Ring	8pcs
11	Gloves	1Pair
12	Bag	1pc
13	Open-End Wrench	1pc
14	Hook And Loop Strap	2pcs


INSTRUCTIONS

Note：To avoid injury, wear gloves when installing the product.


1.Unfold the support legs and side walls of the base plate assembly.




2.Insert the two separate side panels into the slots of the base plate assembly. You may gently pry the side walls of the base plate assembly apart to ease installation of the separate side panels.




3.Cover the assembled base plate assembly with the top cover, then lock the top cover with the rotating latches on the base plate assembly.




4.Fasten the chimney base to the threaded holes on the stove top with bolts.




5. For the damper on the chimney pipe with damper valve: turn the damper downward to open the passage and increase exhaust airflow; place the damper horizontally to close the passage and reduce exhaust airflow.If the product has poor exhaust ventilation, open the damper valve on the chimney pipe.




6.Take out all chimney rings and unroll the chimney. First roll the chimney once in the reverse direction of its original coiling to counteract its spring tension, so that the chimney can be flattened into a rectangular sheet.
7.Roll the chimney into a long cylindrical tube and slide 8 chimney rings over it. Wrap one end of the chimney around the spark arrestor pipe. Slide one chimney ring over the overlapping joint of the chimney and spark arrestor pipe to tightly clamp them together and prevent detachment.




8.Rotate the chimney continuously with both hands to adjust its outer diameter to fit the inner diameter of the chimney rings, then slide the chimney rings to space them evenly along the chimney. The nominal diameter of the chimney tube is 60mm. Insert the fully assembled chimney unit into the chimney base. Slide one chimney ring down to the chimney base to tightly secure the chimney tube onto the base and stop it from slipping off.




9.Unlock the latch of the feeding door and open the door to add firewood. Close the feeding door tightly after the firewood is ignited.All types of cooking utensils can be placed on the top surface of the stove for heating.



8.Slide the air intake grille on the stove feed door to the left to open the air inlet, and slide it to the right to close the air inlet.



9.We recommend purchasing 3 high temperature resistant ropes and cord stakes separately to secure the chimney. Place the guyline adjuster mount plate on top of the chimney, tie one end of each rope through the holes on the mount plate, and fasten the other end to a cord stake. Drive the cord stakes fully into the ground afterwards. Arrange the three ropes in a triangular layout and keep all ropes taut.





VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Poêle à bois

MODÈLE : VOLD-ZP-0 6

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Modèle : VOLD-ZP-0 6



(Images fournies à titre indicatif uniquement)

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Avertissement - Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
2. Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des zones bien ventilées. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.
3. Veuillez lire et comprendre l'intégralité de ce manuel avant d'assembler, d'installer, d'utiliser ou d'entretenir ce produit. Le non-respect de ces avertissements et instructions peut entraîner la mort, des blessures corporelles ou des dommages matériels importants.
4. Lors de l'assemblage de ce produit, veillez à ce que la zone de travail reste propre et bien éclairée, et tenez les spectateurs et les enfants à l'écart de la zone de travail.
5. Lors de l'utilisation du réchaud, veuillez vérifier qu'il n'est ni déformé ni endommagé. En particulier, si la vitre est fissurée ou cassée, ne l'utilisez jamais.
6. Lors de la première utilisation, la couleur de la grille en acier inoxydable changera, ce qui est un phénomène normal. Il est recommandé de la faire chauffer à haute température pendant 2 heures après la première utilisation.
7. Lors de l'installation du poêle, veuillez le placer sur une surface plane.
8. Lors de l'assemblage du produit, les pinces et les pièces pointues peuvent être manipulées de haut en bas. Veuillez porter des gants pour l'assemblage.
9. Veuillez faire attention à l'utilisation des réchauds dans les tentes ou les grands espaces. Veuillez veiller à une bonne ventilation.
10. Le monoxyde de carbone est un gaz incolore et transparent qui doit être évacué en toute sécurité pour éviter son accumulation dans un environnement clos.
11. Il est préférable de placer un détecteur de monoxyde de carbone à proximité du poêle. Ne laissez jamais les enfants ni les animaux domestiques s'approcher du poêle, car il sera très chaud.

12. Essayez d'installer des dispositifs de protection de sécurité et veillez à ce que les enfants ne se touchent pas les mains.
13. Lors de l'utilisation du réchaud, veuillez le placer sur un sol ignifugé afin d'éviter que le sol de la tente ne prenne feu. Veuillez ajouter le combustible avec précaution en ouvrant l'orifice d'injection.
14. Chaque fois que vous manipulez les pièces du four à haute température, veuillez utiliser des gants résistants à la chaleur pour éviter les brûlures.
15. Le combustible, le propane, le pistolet à combustible, la peinture, le diluant et les matériaux combustibles doivent être entreposés à l'écart du poêle et des conduits de ventilation. Il est recommandé de maintenir ces matériaux combustibles à une distance minimale de 1,80 m (6 pieds) du poêle.
16. Le poêle peut se renverser dans des circonstances particulières telles qu'une collision, un tremblement de terre ou un apport de combustible. Veuillez surveiller attentivement le poêle afin d'éviter tout basculement !
17. Ne touchez pas le radiateur avec vos mains lorsque vous l'utilisez, cela pourrait provoquer de graves brûlures.
18. Veuillez attendre que le poêle refroidisse suffisamment avant de le ranger afin d'éviter les brûlures. Attention ! Les casseroles, vermicelles et autres objets chauffés sur le poêle doivent être posés de manière à éviter toute chute. N'utilisez pas le réservoir de combustible pour allumer un feu. Le combustible, tel que le réservoir et le dispositif d'allumage, peut exploser dans le poêle et provoquer des blessures graves, voire mortelles, ainsi qu'un incendie.
19. Pendant l'utilisation du four, une surveillance constante est nécessaire. Ne laissez jamais un four allumé sans surveillance pendant une période prolongée.
20. Lors du rangement du poêle, surveillez attentivement les alentours afin d'éviter que Mars n'enflamme l'environnement environnant.
21. Il est préférable d'avoir un extincteur de taille adaptée à proximité. Pour déterminer la taille appropriée, veuillez vous renseigner auprès des pompiers.

22. Choisissez votre combustible avec soin. Le bois traité ou peint peut dégager des toxines nocives lors de sa combustion. Assurez-vous que le combustible ne contient aucune substance chimique toxique. Ce produit doit être installé avec une cheminée avant utilisation. Veillez à maintenir l'orifice d'injection de combustible fermé, sauf lors de l'injection.
23. Lors de l'installation de la cheminée, veuillez vous assurer que le flux d'air anormal à au moins 3 m de hauteur est compatible avec l'environnement. Après utilisation, veuillez essuyer les fumées, la poussière, les résidus alimentaires et autres feuilles, puis ranger la cheminée proprement.
24. Dans le processus de fabrication, les petites rayures lors de l'assemblage n'ont aucun style dans l'utilisation des produits, elles n'ont donc rien à voir avec la qualité du produit.
25. Assembler sur une surface douce et propre pour éviter de rayer le produit.
26. À utiliser uniquement avec des foyers ou des brûleurs approuvés.
27. Ne pas déplacer pendant l'utilisation. Laisser refroidir complètement avant de manipuler.
Nettoyer avec un chiffon doux et un nettoyant pour vitres doux. Ne pas utiliser de produits abrasifs.
28. Conserver dans un endroit sec lorsqu'il n'est pas utilisé.
29. LE VERRE PEUT SE BRISER EN CAS DE CHOC – Manipuler avec précaution. Porter des gants lors du montage.
30. TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX – Ceci n’est pas un jouet. Risque de brûlures ou de bris.
31. POUR USAGE EXTÉRIEUR UNIQUEMENT – Ne pas utiliser à l’intérieur ou dans des espaces clos.
32. NE PAS RECOUVRIR AVEC DES MATÉRIAUX INFLAMMABLES – Risque d’incendie.
33. UTILISER SUR UNE SURFACE STABLE ET NON INFLAMMABLE – Éviter les sols inégaux ou combustibles .
34. LE VERRE PEUT SE BRISER EN CAS DE CHOC – Manipuler avec précaution. Porter des gants lors du montage.


35. AVERTISSEMENT : HAUTE TEMPÉRATURE – Les pièces métalliques deviennent extrêmement chaudes pendant l'utilisation. Ne pas toucher sans protection.

36. Lorsque le produit brûle, la température de surface du four est élevée ; ne touchez pas le produit. Avant de ranger le produit, attendez que le four ait refroidi ; ne projetez pas d' eau froide sur le four.

Liste des paramètres

Modèle	VOLD-ZP-0 6
Carburant	Bois de chauffage
Diamètre extérieur de la cheminée	Φ60 mm (2,36 pouces ch)
Hauteur maximale après installation de la cheminée (y compris le corps de cheminée)	3300 mm (129,9 pouces)

Liste des pièces




Partie	Description	Qté

Partie	Description	Qté
1	Cheminée	1 pièce
2	Base de cheminée	1 pièce
3	tuyau pare-étincelles	1 pièce
4	Panneau latéral avec vitre	1 pièce
5	Panneau latéral sans vitres	1 pièce
6	Couverture supérieure	1 pièce
7	Assemblage de la plaque de base	1 pièce
8	Boulon moleté	4 c s
9	Clé hexagonale	1 pièce
10	Anneau de cheminée	8 pièces
11	Gants	1 paire
12	Sac	1 pièce
13	Clé à fourche	1 pièce
14	sangle à scratch	2 pièces


INSTRUCTIONS

Remarque : Pour éviter toute blessure, portez des gants lors de l'installation du produit.


1. Dépliez les pieds de support et les parois latérales de l'ensemble de la plaque de base.




2. Insérez les deux panneaux latéraux séparés dans les fentes de la plaque de base. Vous pouvez écarter délicatement les parois latérales de la plaque de base pour faciliter l'installation des panneaux latéraux.



3. Recouvrez l'ensemble de la plaque de base assemblée avec le couvercle supérieur, puis verrouillez le couvercle supérieur avec les loquets rotatifs de l'ensemble de la plaque de base.




4. Fixez la base de la cheminée aux trous filetés du dessus du poêle à l'aide de boulons.




6. Pour le clapet de tirage du conduit de cheminée : abaissez le clapet pour ouvrir le passage et augmenter le débit d'air d'évacuation ; placez-le à l'horizontale pour fermer le passage et réduire le débit d'air d'évacuation.


Si le produit présente une ventilation d’évacuation insuffisante, ouvrez le clapet de tirage du conduit de cheminée.




6. Retirez tous les anneaux de la cheminée et déroulez-la. Enroulez-la d'abord une fois dans le sens inverse de son enroulement initial pour contrer la tension du ressort et ainsi l'aplatir en une feuille rectangulaire.
7. Enroulez la cheminée en un long tube cylindrique et glissez-y 8 anneaux de cheminée. Enroulez une extrémité de la cheminée autour du tuyau pare-étincelles. Glissez un anneau de cheminée sur le joint de chevauchement entre la cheminée et le tuyau pare-étincelles pour les fixer solidement et empêcher tout détachement.




8. Faites pivoter la cheminée en continu avec les deux mains pour ajuster son diamètre extérieur au diamètre intérieur des anneaux de cheminée, puis faites glisser ces anneaux pour les espacer uniformément le long de la cheminée. Le diamètre nominal du tube de cheminée est de 60 mm. Insérez l'ensemble de cheminée entièrement assemblé dans la base. Faites glisser un anneau de cheminée vers le bas, jusqu'à la base, afin de fixer solidement le tube et d'éviter qu'il ne glisse.




9. Déverrouillez le loquet de la porte d'alimentation et ouvrez-la pour ajouter du bois. Refermez-la hermétiquement une fois le bois allumé. Vous pouvez placer tous types d'ustensiles de cuisine sur la surface supérieure du poêle pour les faire chauffer .



8. Faites glisser la grille d'entrée d'air de la porte d'alimentation du poêle vers la gauche pour ouvrir l'entrée d'air, et faites-la glisser vers la droite pour fermer l'entrée d'air .



9. Nous recommandons l'achat séparé de 3 cordes résistantes aux hautes températures et de piquets pour fixer la cheminée. Placez la plaque de fixation du tendeur de hauban sur le dessus de la cheminée, passez une extrémité de chaque corde dans les trous de la plaque et fixez l'autre extrémité à un piquet. Enfoncez ensuite complètement les piquets dans le sol. Disposez les trois cordes en triangle et maintenez-les bien tendues.


Cord Stake
Cord Stake
Cord Stake



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Holzofen

MODELL: VOLD-ZP-0 6

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Modell : VOLD-ZP-0 6



(Abbildungen dienen nur als Referenz)

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

SICHERHEITSHINWEISE

1. Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
2. Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.
3. Lesen und verstehen Sie diese gesamte Bedienungsanleitung, bevor Sie dieses Produkt montieren, installieren, in Betrieb nehmen oder warten. Die Nichtbeachtung dieser Warnhinweise und Anweisungen kann zum Tod, zu Verletzungen oder zu Sachschäden führen.
4. Halten Sie während der Montage dieses Produkts den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet und halten Sie Zuschauer und Kinder vom Arbeitsbereich fern.
5. Bitte überprüfen Sie den Herd vor der Benutzung auf Verformungen oder Beschädigungen. Insbesondere bei Rissen oder Brüchen im Glas darf er nicht benutzt werden.
6. Bei der ersten Benutzung kann sich die Farbe des Edelstahlrosts verändern, was ein normales Phänomen ist. Es wird empfohlen, den Grill nach der ersten Benutzung 2 Stunden lang bei hoher Temperatur einzubrennen.
7. Bitte stellen Sie den Herd auf eine ebene Fläche.
8. Beim Zusammenbau des Produkts können sich die Handclips und scharfen Teile lösen. Bitte tragen Sie beim Zusammenbau unbedingt Handschuhe.
9. Bitte achten Sie beim Gebrauch von Kochern in Zelten oder größeren Räumen auf ausreichende Belüftung.
10. Kohlenmonoxid ist ein farbloses und transparentes Gas, das sicher abgeleitet werden muss, um eine Ansammlung in geschlossenen Räumen zu vermeiden.
11. Es empfiehlt sich, einen Kohlenmonoxidmelder in der Nähe des Herdes anzubringen. Lassen Sie Kinder und Haustiere niemals in die Nähe des Herdes, da dieser sehr heiß wird.

12. Versuchen Sie, Sicherheitsvorrichtungen zu installieren und achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit den Händen in Berührung kommen.
13. Bitte stellen Sie den Kocher beim Gebrauch auf einen feuerfesten Boden, um ein Entzünden des Zeltbodens zu verhindern. Bitte füllen Sie den Brennstoff vorsichtig ein, wenn Sie die Brennstoffeinfüllöffnung öffnen.
14. Bitte tragen Sie bei der Bedienung der Teile des Hochtemperaturofens stets hitzebeständige Handschuhe, um Verbrennungen zu vermeiden.
15. Brennstoffe, Propangas, Brennstoffdüsen, Farbe, Verdünner und brennbare Materialien sollten in ausreichendem Abstand zum Ofen und den Lüftungsrohren gelagert werden. Es wird empfohlen, brennbare Materialien in einem Abstand von mindestens 180 cm (6 Fuß) zum Ofen aufzubewahren.
16. Unter besonderen Umständen, wie z. B. durch Kollisionen, Erdbeben oder Brennstoffzufuhr, kann der Ofen umkippen. Bitte achten Sie sorgfältig darauf, dass der Ofen nicht umkippt!
17. Berühren Sie das Heizgerät während des Gebrauchs nicht mit den Händen, da dies zu schweren Verbrennungen führen kann.
18. Bitte warten Sie, bis der Herd ausreichend abgekühlt ist, bevor Sie ihn verstauen, um Verbrennungen zu vermeiden. Bitte achten Sie darauf, dass Töpfe, Nudeln und andere erhitzte Gegenstände nicht umfallen! Verwenden Sie den Brennstofftank nicht zum Anzünden. Brennstoffe wie der Tank und die Zündvorrichtung, die brennbare Gase enthalten, können im Herd explodieren und schwere Verletzungen, Tod und Brände verursachen.
19. Der Ofen muss während des Betriebs ständig überwacht werden. Lassen Sie den brennenden Ofen nicht längere Zeit unbeaufsichtigt.
20. Beim Verstauen des Ofens ist die Umgebung sorgfältig zu beobachten, um zu verhindern, dass Mars die Umgebung entzündet.
21. Es ist ratsam, einen Feuerlöscher geeigneter Größe in der Nähe bereitzuhalten. Die benötigte Größe sollte mit der örtlichen Feuerwehr besprochen werden.
22. Achten Sie auf die Wahl des Brennstoffs. Lackiertes Holz setzt beim Verbrennen schädliche Giftstoffe frei. Verwenden Sie daher nur


Brennstoffe, die keine giftigen Chemikalien enthalten. Dieses Produkt muss mit einem Schornstein installiert und verwendet werden. Halten Sie die Brennstoffeinspritzöffnung außer zum Einspritzen geschlossen.
23. Achten Sie bei der Installation des Kamins darauf, dass der Luftstrom mindestens 3 m hoch in den Himmel reicht und mit der Umgebung verträglich ist. Wischen Sie den Kamin nach Gebrauch von Staub, Speiseresten und anderen Ablagerungen ab und lagern Sie ihn sauber.
24. Kleine Kratzer, die während des Montageprozesses entstehen, haben keinen Einfluss auf den Stil des Produkts und somit auch nicht auf dessen Qualität.
25. Montieren Sie das Produkt auf einer weichen, sauberen Oberfläche, um Kratzer zu vermeiden.
26. Nur mit zugelassenen Feuerstellen oder Brennern verwenden.
27. Während des Gebrauchs nicht bewegen. Vor der Handhabung vollständig abkühlen lassen.
Mit einem weichen Tuch und einem milden Glasreiniger reinigen. Keine Scheuermittel verwenden.
28. Bei Nichtgebrauch an einem trockenen Ort aufbewahren.
29. Glas kann bei Stößen zerbrechen – Vorsichtig handhaben. Tragen Sie beim Zusammenbau Handschuhe.
30. VON KINDERN UND HAUSTIEREN FERNHALTEN – Dies ist kein Spielzeug. Verbrennungs- und Bruchgefahr.
31. NUR FÜR DEN AUSSENBEREICH GEEIGNET – Nicht in Innenräumen oder geschlossenen Räumen verwenden.
32. NICHT MIT BRENNBAREN MATERIALIEN ABDECKEN – Brandgefahr.
33. AUF EINER STABILEN, NICHT ENTFLAMMBAREN OBERFLÄCHE VERWENDEN – Unebene oder brennbare Böden vermeiden .
34. Glas kann bei Stößen zerbrechen – Vorsichtig handhaben. Tragen Sie beim Zusammenbau Handschuhe.
35. WARNUNG: HOHE TEMPERATUR – Metallteile werden während des Gebrauchs extrem heiß. Nicht ohne Schutz berühren.
36. Während des Brennvorgangs ist die Oberflächentemperatur des Ofens

hoch; berühren Sie das Produkt nicht. Warten Sie vor der Lagerung, bis der Ofen abgekühlt ist; spritzen Sie kein kaltes Wasser auf den Ofen.

Parameterliste

Modell	VOLD-ZP-0 6
Kraftstoff	Brennholz
Außendurchmesser des Schornsteins	ϕ 60 mm (2,36 Zoll ch)
Maximale Höhe nach Schornsteininstallation (einschließlich Hauptgebäude)	3300 mm (129,9 Zoll)

Teileliste




Teil	Beschreibung	Menge

Teil	Beschreibung	Menge
1	Schornstein	1 Stück
2	Schornsteinbasis	1 Stück
3	Funkenfängerrohr	1 Stück
4	Seitenwand mit Glasfenster	1 Stück
5	Seitenwand ohne Glasfenster	1 Stück
6	Deckel	1 Stück
7	Grundplattenbaugruppe	1 Stück
8	Rändelschraube	4 c s
9	Sechskantschlüssel	1 Stück
10	Schornsteinring	8 Stück
11	Handschuhe	1 Paar
12	Tasche	1 Stück
13	Maulschlüssel	1 Stück
14	Klettverschluss	2 Stück


ANWEISUNGEN

Hinweis: Um Verletzungen zu vermeiden, tragen Sie bei der Installation des Produkts Handschuhe.


1. Klappen Sie die Stützbeine und Seitenwände der Grundplattenbaugruppe aus.




2. Setzen Sie die beiden separaten Seitenwände in die Schlitze der Grundplattenbaugruppe ein. Sie können die Seitenwände der Grundplattenbaugruppe vorsichtig auseinanderhebeln, um die Montage der einzelnen Seitenwände zu erleichtern.



3. Decken Sie die zusammengebaute Grundplattenbaugruppe mit der oberen Abdeckung ab und verriegeln Sie anschließend die obere Abdeckung mit den Drehriegeln an der Grundplattenbaugruppe.




4. Befestigen Sie den Schornsteinfuß mit Schrauben an den Gewindelöchern auf der Kochfeldplatte.




7. Für die Drosselklappe am Schornsteinrohr mit Drosselventil: Drehen Sie die Drosselklappe nach unten, um den Abgasstrom zu erhöhen; legen Sie die Drosselklappe waagerecht, um den Abgasstrom zu verringern. Bei

unzureichender Abgasabführung öffnen Sie das Drosselventil am Schornsteinrohr.




6. Entfernen Sie alle Schornsteinringe und rollen Sie den Schornstein aus. Rollen Sie den Schornstein zunächst einmal entgegen seiner ursprünglichen Wickelrichtung, um die Federspannung auszugleichen, sodass er sich zu einer rechteckigen Platte flach ausbreiten lässt.
7. Rollen Sie den Schornstein zu einem langen Zylinder und schieben Sie acht Schornsteinringe darüber. Wickeln Sie ein Ende des Schornsteins um das Funkenfängerrohr. Schieben Sie einen Schornsteinring über die Überlappungsstelle von Schornstein und Funkenfängerrohr, um diese fest zu fixieren und ein Lösen zu verhindern.




8. Drehen Sie den Schornstein mit beiden Händen, um seinen Außendurchmesser an den Innendurchmesser der Schornsteinringe anzupassen. Verschieben Sie die Schornsteinringe anschließend gleichmäßig entlang des Schornsteins. Der Nenndurchmesser des Schornsteinrohrs beträgt 60 mm. Setzen Sie die vollständig montierte Schornsteineinheit in den Schornsteinsockel ein. Schieben Sie einen Schornsteinring bis zum Schornsteinsockel, um das Schornsteinrohr fest


zu fixieren und ein Abrutschen zu verhindern.



9. Entriegeln Sie die Tür der Brennholzzufuhr und öffnen Sie die Tür, um Brennholz nachzulegen. Schließen Sie die Tür wieder fest, sobald das Brennholz angezündet ist. Alle Arten von Kochutensilien können zum Erhitzen auf der Oberseite des Ofens platziert werden.




8. Schieben Sie das Lufteinlassgitter an der Ofentür nach links, um den Lufteinlass zu öffnen, und nach rechts, um den Lufteinlass zu schließen .



9. Wir empfehlen, drei hitzebeständige Seile und Heringe separat zu kaufen, um den Schornstein zu sichern. Platzieren Sie die Montageplatte für die Abspannseile oben auf dem Schornstein, fädeln Sie je ein Ende der

Seile durch die Löcher der Montageplatte und befestigen Sie das andere Ende an einem Hering. Schlagen Sie die Heringe anschließend fest in den Boden. Legen Sie die drei Seile in einem Dreieck an und achten Sie darauf, dass alle Seile straff gespannt sind.





VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Stufa a legna

MODELLO: VOLD-ZP-0 6

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Modello : VOLD-ZP-0 6



(Le immagini sono solo a scopo illustrativo)

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
2. Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.
3. Leggere e comprendere appieno questo manuale prima di assemblare, installare, utilizzare o riparare questo prodotto. La mancata osservanza di queste avvertenze e istruzioni può causare morte, lesioni personali o danni a beni di valore.
4. Durante l'assemblaggio di questo prodotto, mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata e tenere lontani spettatori e bambini dall'area di lavoro.
5. Quando si utilizza il fornello, assicurarsi che non sia deformato o danneggiato. In particolare, se il vetro presenta crepe o rotture, non utilizzarlo mai.
6. Al primo utilizzo, il colore della griglia in acciaio inossidabile cambierà, il che è un fenomeno normale. Si consiglia di riscaldare ad alta temperatura per 2 ore dopo il primo utilizzo.
7. Quando si posiziona il fornello, assicurarsi di posizionarlo su una superficie piana.
8. Durante l'assemblaggio del prodotto, le clip e le parti taglienti potrebbero staccarsi e staccarsi. Si raccomanda di indossare guanti durante l'assemblaggio.
9. Si prega di prestare attenzione all'uso di stufe in tende o spazi aperti. Assicuratevi che l'aria sia ben ventilata.
10. Il monossido di carbonio è un gas incolore e trasparente che deve essere smaltito in modo sicuro per evitare l'accumulo in un ambiente chiuso.
11. È consigliabile posizionare un rilevatore di monossido di carbonio vicino ai fornelli. Non lasciare mai bambini e animali domestici vicino ai fornelli, perché saranno molto caldi.

12. Cercate di installare dispositivi di protezione e fate attenzione a non lasciare che i bambini si tocchino le mani.
13. Quando si utilizza il fornello, posizionarlo su una superficie ignifuga per evitare che il pavimento della tenda prenda fuoco. Aggiungere il combustibile con cautela quando si apre la valvola di iniezione.
14. Ogni volta che si maneggiano le parti del forno ad alta temperatura, si prega di indossare guanti resistenti al calore per evitare ustioni.
15. Combustibile, propano, ugelli per combustibile, vernici, diluenti e materiali combustibili devono essere conservati lontano dalla stufa e dai condotti di ventilazione. Si raccomanda di tenere questo tipo di materiale combustibile a una distanza di almeno 180 cm (6 piedi) dalla stufa.
16. In circostanze particolari, come urti, terremoti o l'immissione di combustibile, la stufa potrebbe ribaltarsi. Prestare molta attenzione alla stufa per evitare che si ribalti!
17. Non toccare il riscaldatore con le mani mentre lo usi, potresti procurarti gravi ustioni.
18. Attendere che il fornello si raffreddi a sufficienza prima di riporlo per evitare ustioni. Prestare attenzione. Pentole, vermicelli, pentole e altri oggetti riscaldati sul fornello devono essere tenuti in posizione per evitare che cadano! Non utilizzare il serbatoio del combustibile per accendere il fuoco. Il combustibile, come il serbatoio e il dispositivo di accensione, contenente gas combustibile, potrebbe esplodere all'interno del fornello, causando gravi lesioni, danni, morte e incendi.
19. Durante l'utilizzo della fornace, è necessario controllarla continuamente. Non lasciare la fornace accesa incustodita per lungo tempo.
20. Quando si ripone la stufa, osservare attentamente l'ambiente circostante per evitare che Marte incendi l'ambiente circostante.
21. È meglio avere un estintore di dimensioni adeguate nelle vicinanze. Per stabilire le dimensioni, si prega di consultare i vigili del fuoco locali.
22. Prestare attenzione alla scelta del combustibile. Il legno trattato con vernice rilascerà tossine nocive durante la combustione. Assicurarsi che il combustibile non contenga sostanze chimiche tossiche. Questo prodotto


deve essere installato e utilizzato con un camino. Tenere chiuso l'orifizio di iniezione del combustibile, tranne durante l'iniezione.
23. Durante l'installazione del camino, prestare attenzione affinché il flusso d'aria anomalo ad almeno 3 metri di altezza sia compatibile con l'ambiente circostante. Dopo l'uso, pulire il camino da residui di fumo, polvere, cibo e foglie e riporlo dopo averlo pulito.
24. Nel processo di produzione, piccoli graffi durante il processo di assemblaggio non hanno alcun impatto sullo stile del prodotto durante l'utilizzo, quindi non hanno nulla a che vedere con la qualità del prodotto.
25. Assemblare su una superficie morbida e pulita per evitare di graffiare il prodotto.
26. Utilizzare esclusivamente con bracieri o bruciatori approvati.
27. Non muovere durante l'uso. Lasciare raffreddare completamente prima di maneggiare.
Pulire con un panno morbido e un detergente delicato per vetri. Non utilizzare materiali abrasivi.
28. Conservare in un luogo asciutto quando non in uso.
29. IL VETRO POTREBBE ROMPERSI IN CASO DI URTO – Maneggiare con cura. Indossare guanti durante il montaggio.
30. TENERE LONTANO DA BAMBINI E ANIMALI DOMESTICI – Questo non è un giocattolo. Rischio di ustioni o rotture.
31. SOLO PER USO ESTERNO – Non utilizzare in ambienti chiusi o spazi confinati.
32. NON COPRIRE CON MATERIALI INFIAMMABILI – Rischio di incendio.
33. UTILIZZARE SU UNA SUPERFICIE STABILE E NON INFIAMMABILE – Evitare terreni irregolari o combustibili .
34. IL VETRO POTREBBE ROMPERSI IN CASO DI URTO – Maneggiare con cura. Indossare guanti durante il montaggio.
35. ATTENZIONE: ALTA TEMPERATURA – Le parti metalliche diventano estremamente calde durante l'uso. Non toccare senza protezione.
36. Quando il prodotto è in combustione, la temperatura superficiale del forno è elevata; non toccare il prodotto. Quando si ripone il prodotto,

attendere che il forno si sia raffreddato prima di farlo; non spruzzare acqua fredda sul forno.

Elenco dei parametri

Modello	VOLD-ZP-0 6
Carburante	Legna da ardere
Diametro esterno del camino	ϕ 60 mm (2,36 pollici)
Altezza massima dopo l'installazione del camino (incluso il corpo principale)	3300 mm (129,9 pollici)

Elenco dei componenti




Parte	Descrizione	Quantità

Parte	Descrizione	Quantità
1	Camino	1 pz
2	Base del camino	1 pz
3	Tubo parascintille	1 pz
4	Pannello laterale con finestra in vetro	1 pz
5	Pannello laterale senza finestre in vetro	1 pz
6	Copertina superiore	1 pz
7	Gruppo piastra di base	1 pz
8	Bullone zigrinato	4 c s
9	Chiave esagonale	1 pz
10	Anello del camino	8 pezzi
11	Guanti	1 paio
12	Borsa	1 pz
13	Chiave a forchetta	1 pz
14	Cinghia con chiusura a strappo	2 pezzi


ISTRUZIONI

Nota: per evitare infortuni, indossare i guanti durante l'installazione del prodotto.


1. Aprire le gambe di supporto e le pareti laterali del gruppo della piastra di base.




2. Inserire i due pannelli laterali separati nelle apposite fessure della piastra di base. Per facilitare l'installazione dei pannelli laterali separati, è possibile divaricare delicatamente le pareti laterali della piastra di base.



3. Coprire il gruppo della piastra di base assemblato con il coperchio superiore, quindi bloccare il coperchio superiore con i fermi rotanti presenti sul gruppo della piastra di base.




4. Fissare la base del camino ai fori filettati sul piano cottura con dei bulloni .




8. Per la serranda sul tubo del camino con valvola di regolazione: ruotare la serranda verso il basso per aprire il passaggio e aumentare il flusso d'aria di scarico; posizionare la serranda orizzontalmente per chiudere il

passaggio e ridurre il flusso d'aria di scarico. Se il prodotto ha una ventilazione di scarico insufficiente, aprire la valvola di regolazione sul tubo del camino.




6. Rimuovere tutti gli anelli del camino e srotolare il camino. Per prima cosa, arrotolare il camino una volta nella direzione opposta a quella di avvolgimento originale per contrastare la tensione delle molle, in modo da poterlo appiattire in un foglio rettangolare.
7. Arrotolate il camino formando un lungo tubo cilindrico e fate scorrere 8 anelli di fissaggio su di esso. Avvolgete un'estremità del camino attorno al tubo parascintille. Fate scorrere un anello di fissaggio sulla giunzione sovrapposta del camino e del tubo parascintille per bloccarli saldamente insieme ed evitare che si stacchino.




8. Ruotare continuamente il camino con entrambe le mani per regolarne il diametro esterno in modo che corrisponda al diametro interno degli anelli del camino, quindi far scorrere gli anelli del camino per distanziarli uniformemente lungo il camino. Il diametro nominale del tubo del camino è di 60 mm. Inserire l'unità camino completamente assemblata nella base del camino. Far scorrere un anello del camino verso il basso fino alla base


del camino per fissare saldamente il tubo del camino alla base e impedirne lo scivolamento.



9. Sbloccare il fermo dello sportello di alimentazione e aprirlo per aggiungere legna. Chiudere bene lo sportello di alimentazione dopo che la legna si è accesa. Tutti i tipi di utensili da cucina possono essere posizionati sulla superficie superiore della stufa per riscaldarli .




8. Far scorrere la griglia di aspirazione dell'aria sullo sportello di alimentazione della stufa verso sinistra per aprire la presa d'aria e verso destra per chiuderla .



9. Si consiglia di acquistare separatamente 3 corde resistenti alle alte temperature e i relativi picchetti per fissare il camino. Posizionare la piastra

di montaggio del regolatore di tiranti sulla parte superiore del camino, far passare un'estremità di ciascuna corda attraverso i fori della piastra di montaggio e fissare l'altra estremità a un picchetto. Successivamente, piantare completamente i picchetti nel terreno. Disporre le tre corde a formare un triangolo e mantenerle tutte tese.





VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Estufa de leña

MODELO: VOLD-ZP-0 6

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Modelo : VOLD-ZP-0 6



(Las imágenes son solo de referencia)

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

2. El producto cumple con las normas y reglamentos pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.
3. Lea y comprenda este manual completo antes de ensamblar, instalar, operar o realizar el mantenimiento de este producto. El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones puede provocar la muerte, lesiones personales o daños a bienes valiosos.
4. Mientras ensambla este producto, mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada, y mantenga a los espectadores y a los niños fuera del área de trabajo.
5. Al usar la estufa, asegúrese de comprobar que no esté deformada ni dañada. Si el cristal presenta grietas o roturas, no la utilice.
6. La primera vez que lo uses, el color de la rejilla de acero inoxidable cambiará, lo cual es un fenómeno normal. Se recomienda calentarlo a alta temperatura durante 2 horas después del primer uso.
7. Al colocar la estufa, por favor, colóquela en un lugar plano.
8. Al ensamblar el producto, las pinzas de sujeción y las piezas afiladas pueden desmontarse hacia arriba y hacia abajo. Asegúrese de usar guantes durante el ensamblaje.
9. Preste atención al uso de hornillos en tiendas de campaña o espacios amplios. Mantenga el aire bien ventilado.
10. El monóxido de carbono es un gas incoloro y transparente que debe ser descargado de forma segura para evitar su acumulación en un ambiente cerrado.
11. Es recomendable colocar un detector de monóxido de carbono en el espacio de la estufa. Nunca permita que los niños ni las mascotas se acerquen a la estufa, ya que estará muy caliente.
12. Procure instalar dispositivos de protección de seguridad y tenga cuidado de que los niños no se toquen las manos.
13. Al usar la estufa, colóquela sobre un piso ignífugo para evitar que el piso de la tienda se incendie. Añada el combustible con cuidado al abrir la boca de llenado.


14. Cada vez que manipule las partes del horno de alta temperatura, utilice guantes resistentes al calor para evitar quemaduras.
15. El combustible, el propano, la boquilla de combustible, la pintura, el disolvente y los materiales combustibles deben almacenarse lejos de la estufa y los conductos de ventilación. Se recomienda mantener este tipo de material combustible a una distancia de 180 cm (6 pies) del horno.
16. El horno puede volcarse en circunstancias especiales como colisiones, terremotos o sobrealimentación. ¡Preste mucha atención al horno para evitar que se vuelque!
17. No toque el calentador con las manos mientras lo usa, ya que podría sufrir quemaduras graves.
18. Espere a que la estufa se enfríe lo suficiente antes de guardarla para evitar quemaduras. Preste atención: ¡mantenga las ollas, los fideos y demás objetos calientes sobre la estufa a una altura segura y evite que se caigan! No utilice el tanque de combustible para encender fuego. El combustible, como el tanque y el dispositivo de ignición que contienen gas combustible, puede explotar dentro de la estufa, causando lesiones graves, heridas, la muerte e incendios.
19. Durante el uso del horno, es necesario revisarlo continuamente. No deje el horno encendido sin supervisión durante mucho tiempo.
20. Al guardar la estufa, observe atentamente los alrededores para evitar que Marte incendie el entorno circundante.
21. Es mejor tener cerca un extintor de incendios del tamaño adecuado. Para determinar el tamaño, consulte con el departamento de bomberos local.
22. Preste atención a la elección del combustible. La madera tratada con pintura libera toxinas dañinas al quemarse. Asegúrese de que el combustible no contenga sustancias químicas tóxicas. Este producto debe instalarse con chimenea y utilizarse correctamente. Mantenga el puerto de inyección de combustible cerrado, excepto durante la inyección.
23. Al instalar la chimenea, asegúrese de que el flujo de aire anormal a una altura mínima de 3 metros sea adecuado para el entorno circundante. Después de usarla, limpie el flujo de aire, el polvo, los restos de comida y

otras hojas, y guárdela después de limpiarla.
24. En el proceso de fabricación, los pequeños arañazos en el proceso de ensamblaje no tienen ningún efecto en el estilo de uso de los productos, por lo que no tienen nada que ver con la calidad del producto.
25. Ensámblelo sobre una superficie suave y limpia para evitar rayar el producto.
26. Utilizar únicamente con fogatas o quemadores homologados.
27. No lo mueva durante su uso. Deje que se enfríe completamente antes de manipularlo.
Limpiar con un paño suave y un limpiacristales suave. No utilizar materiales abrasivos.
28. Guardar en un lugar seco cuando no se utilice.
29. EL VIDRIO PUEDE ROMPERSE SI RECIBE UN IMPACTO .
Manipúlelo con cuidado. Use guantes durante el montaje.
30. MANTENER A LOS NIÑOS Y LAS MASCOTAS ALEJADOS – Esto no es un juguete. Riesgo de quemaduras o rotura.
31. SOLO PARA USO EXTERIOR – No lo utilice en interiores ni en espacios cerrados.
32. NO CUBRIR CON MATERIALES INFLAMABLES – Riesgo de incendio.
33. UTILIZAR SOBRE UNA SUPERFICIE ESTABLE Y NO INFLAMABLE – Evitar terrenos irregulares o combustibles .
34. EL VIDRIO PUEDE ROMPERSE SI RECIBE UN IMPACTO .
Manipúlelo con cuidado. Use guantes durante el montaje.
35. ADVERTENCIA: ALTA TEMPERATURA – Las piezas metálicas se calientan muchísimo durante el uso. No las toque sin protección.
36. Cuando el producto esté en combustión, la temperatura de la superficie del horno será alta; no toque el producto. Al almacenar el producto, espere a que el horno se enfríe antes de hacerlo; no le arroje agua fría.

Lista de parámetros

Modelo	VOLD-ZP-0 6
Combustible	Leña
Diámetro exterior de la chimenea	ϕ 60 mm (2,36 pulgadas de canal)
Altura máxima después de la instalación de la chimenea (incluida la unidad principal)	3300 mm (129,9 pulgadas)

Lista de piezas




Parte	Descripción	Cantidad

Parte	Descripción	Cantidad
1	Tubo de lámpara	1 unidad
2	Base de la chimenea	1 unidad
3	Tubo parachispas	1 unidad
4	Panel lateral con ventana de cristal	1 unidad
5	Panel lateral sin ventanas de cristal	1 unidad
6	Cubierta superior	1 unidad
7	Conjunto de placa base	1 unidad
8	Tornillo moleteado	4 c s
9	Llave hexagonal	1 unidad
10	Anillo de chimenea	8 piezas
11	Guantes	1 par
12	Bolsa	1 unidad
13	Llave de boca fija	1 unidad
14	Correa con cierre de velcro	2 piezas


INSTRUCCIONES

Nota: Para evitar lesiones, utilice guantes al instalar el producto.


1. Despliegue las patas de soporte y las paredes laterales del conjunto de la placa base.




2. Inserte los dos paneles laterales por separado en las ranuras del conjunto de la placa base. Puede separar suavemente las paredes laterales del conjunto de la placa base para facilitar la instalación de los paneles laterales.



3. Cubra el conjunto de la placa base ensamblada con la cubierta superior y, a continuación, bloquee la cubierta superior con los pestillos giratorios del conjunto de la placa base.




4. Fije la base de la chimenea a los orificios roscados de la parte superior de la estufa con pernos.




9. Para la compuerta del tubo de la chimenea con válvula de compuerta: gire la compuerta hacia abajo para abrir el paso y aumentar el flujo de aire de escape; coloque la compuerta horizontalmente para cerrar el paso y


reducir el flujo de aire de escape. Si el producto tiene una ventilación de escape deficiente, abra la válvula de compuerta del tubo de la chimenea.




6. Retire todos los anillos de la chimenea y desenróllela. Primero, enróllela una vez en sentido contrario a su enrollado original para contrarrestar la tensión del resorte, de modo que pueda aplanarse hasta convertirse en una lámina rectangular.
7. Enrolla la chimenea formando un tubo cilíndrico largo y desliza 8 anillos de chimenea sobre ella. Envuelve un extremo de la chimenea alrededor del tubo del parachispas. Desliza un anillo de chimenea sobre la unión superpuesta de la chimenea y el tubo del parachispas para sujetarlos firmemente y evitar que se separen.




8. Gire la chimenea continuamente con ambas manos para ajustar su diámetro exterior al diámetro interior de los anillos de la chimenea. Luego, deslice los anillos para distribuirlos uniformemente a lo largo de la chimenea. El diámetro nominal del tubo de la chimenea es de 60 mm. Inserte la unidad de chimenea completamente ensamblada en la base. Deslice un anillo de la chimenea hacia abajo hasta la base para fijar firmemente el tubo de la chimenea y evitar que se deslice.



9. Desbloquee el pestillo de la puerta de alimentación y ábrala para añadir leña. Cierre bien la puerta de alimentación una vez encendida la leña. Se pueden colocar todo tipo de utensilios de cocina sobre la superficie superior de la estufa para calentarlos .




8. Deslice la rejilla de entrada de aire de la puerta de alimentación de la estufa hacia la izquierda para abrir la entrada de aire y deslícela hacia la derecha para cerrarla.



9. Recomendamos adquirir por separado 3 cuerdas resistentes a altas temperaturas y estacas para asegurar la chimenea. Coloque la placa de

montaje del tensor de la cuerda sobre la chimenea, pase un extremo de cada cuerda por los orificios de la placa y sujete el otro extremo a una estaca. Clave las estacas completamente en el suelo. Disponga las tres cuerdas formando un triángulo y manténgalas tensas.





VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Piec na drewno

MODEL: VOLD-ZP-0 6

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Model : VOLD-ZP-0 6



(Zdjęcia mają wyłącznie charakter poglądowy)

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. Ostrzeżenie - Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
2. Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
3. Przed montażem, instalacją, obsługą lub serwisowaniem produktu należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i instrukcji może spowodować śmierć, obrażenia ciała lub uszkodzenie cennego mienia.
4. Podczas montażu produktu należy zadbać o czystość i dobre oświetlenie miejsca pracy oraz nie dopuścić, aby dzieci i osoby postronne znajdowały się w pobliżu miejsca pracy.
5. Podczas użytkowania kuchenki należy sprawdzić, czy nie jest ona zdeformowana lub uszkodzona. W szczególności, jeśli na szkle znajduje się pęknięcie lub stłuczenie, nie należy jej używać.
6. Przy pierwszym użyciu kolor siatki ze stali nierdzewnej ulegnie zmianie, co jest zjawiskiem normalnym. Zaleca się palenie w wysokiej temperaturze przez 2 godziny po pierwszym użyciu.
7. Ustawiając piecyk, należy ustawić go na płaskiej powierzchni.
8. Podczas montażu produktu, zaciski ręczne i ostre części mogą być demontowane w górę i w dół. Należy pamiętać o założeniu rękawiczek podczas montażu.
9. Prosimy o zachowanie ostrożności podczas używania kuchenek w namiotach i na dużych przestrzeniach. Prosimy o zapewnienie odpowiedniej wentylacji.
10. Tlenek węgla jest bezbarwnym i przezroczystym gazem, który należy bezpiecznie odprowadzać, aby nie dopuścić do jego gromadzenia się w zamkniętym środowisku.
11. Najlepiej umieścić czujnik tlenku węgla w pobliżu kuchenki. Nigdy nie pozwalaj dzieciom i zwierzętom zbliżać się do kuchenki, będzie bardzo gorąco.

12. Staraj się instalować urządzenia zabezpieczające i uważaj, aby dzieci nie dotykały swoich rąk.
13. Podczas używania kuchenki należy ustawić ją na ognioodpornej podłodze, aby zapobiec jej zapaleniu. Należy ostrożnie dodawać paliwo podczas otwierania otworu wtryskowego.
14. Przy każdej obsłudze elementów pieca wysokotemperaturowego należy używać rękawic odpornych na działanie ciepła, aby uniknąć oparzeń.
15. Paliwo, propan, dyszę paliwową, farbę, rozcieńczalnik i materiały palne należy przechowywać z dala od pieca i przewodów wentylacyjnych. Zaleca się, aby tego rodzaju materiały palne znajdowały się w odległości około 180 cm (6 stóp) od pieca.
16. Piec może się przewrócić w szczególnych okolicznościach, takich jak zderzenie, trzęsienie ziemi i dodanie paliwa. Zachowaj szczególną ostrożność, aby zapobiec jego przewróceniu!
17. Podczas korzystania z grzejnika nie dotykaj gołymi rękami, gdyż grozi to poważnymi poparzeniami.
18. Przed schowaniem pieca należy odczekać, aż ostygnie dostatecznie, aby uniknąć oparzeń. Prosimy o zachowanie ostrożności. Garnki, makaron, garnki i inne przedmioty podgrzewane na piecu należy zabezpieczyć przed upadkiem! Nie należy używać zbiornika paliwa do rozpalania ognia. Paliwo, takie jak zbiornik paliwa i urządzenie zapłonowe zawierające łatwopalny gaz, może wybuchnąć w piecu, powodując poważne obrażenia, śmierć i pożar.
19. Podczas użytkowania pieca należy go stale sprawdzać. Nie pozostawiaj włączonego pieca bez nadzoru przez dłuższy czas.
20. Podczas przechowywania pieca należy uważnie obserwować otoczenie, aby zapobiec zapłonowi otaczającego środowiska przez Marsa.
21. Lepiej mieć pod ręką gaśnicę o odpowiedniej wielkości. Aby ustalić rozmiar, skonsultuj się z lokalną strażą pożarną.
22. Zwróć uwagę na wybór paliwa. Drewno pomalowane lub pomalowane wydziela szkodliwe toksyny podczas spalania. Zwróć uwagę, czy paliwo nie zawiera toksycznych substancji chemicznych. Produkt należy


montować w kominie i użytkować. Otwór wtrysku paliwa powinien być zamknięty, z wyjątkiem wtrysku.
23. Podczas montażu komina należy zwrócić uwagę, czy nienormalny przepływ powietrza na wysokości co najmniej 3 metrów jest odpowiedni dla otaczającego środowiska. Po użyciu należy wytrzeć komin, kurz, resztki jedzenia i inne liście, a następnie je schować.
24. W procesie produkcyjnym drobne zarysowania powstałe w trakcie montażu nie mają żadnego wpływu na użytkowanie produktu, a zatem nie mają nic wspólnego z jego jakością.
25. Aby uniknąć zarysowania produktu, należy go montować na miękkiej i czystej powierzchni.
26. Stosować wyłącznie z zatwierdzonymi paleniskami lub palnikami.
27. Nie ruszać podczas użytkowania. Przed dotknięciem pozostawić do całkowitego ostygnięcia.
Czyścić miękką ściereczką i łagodnym środkiem do mycia szyb. Nie używać materiałów ściernych.
28. Przechowywać w suchym miejscu, gdy nie jest używany.
29. SZKŁO MOŻE PĘKNĄĆ W PRZYPADKU UDERZENIA – Zachowaj ostrożność. Podczas montażu noś rękawice.
30. TRZYMAĆ Z DALA OD DZIECI I ZWIERZĄT – To nie jest zabawka. Ryzyko poparzenia lub uszkodzenia.
31. TYLKO DO UŻYTKU NA ZEWNĄTRZ – Nie stosować wewnątrz ani w pomieszczeniach zamkniętych.
32. NIE PRZYKRYWAĆ MATERIAŁAMI ŁATWOPALNYMI – ryzyko pożaru.
33. UŻYWAĆ NA STABILNEJ, NIEPALNEJ POWIERZCHNI – Unikać nierównych lub łatwopalnych powierzchni .
34. SZKŁO MOŻE PĘKNĄĆ W PRZYPADKU UDERZENIA – Zachowaj ostrożność. Podczas montażu noś rękawice.
35. OSTRZEŻENIE: WYSOKA TEMPERATURA – Części metalowe nagrzewają się bardzo mocno podczas użytkowania. Nie dotykać bez zabezpieczenia.
36. Podczas palenia się produktu temperatura powierzchni pieca jest

wysoka; nie dotykaj produktu. Podczas przechowywania produktu odczekaj, aż piec ostygnie; nie polewaj pieca zimną wodą.

Lista parametrów

Model	VOLD-ZP-0 6
Paliwo	Drewno opałowe
Średnica zewnętrzna komina	Φ60 m m (2,36 cala)
Maksymalna wysokość po zainstalowaniu komina (wliczając gospodarza)	3300 mm (129,9 cala)

Lista części




Część	Opis	Ilość

Część	Opis	Ilość
1	Komin	1 szt.
2	Podstawa komina	1 szt.
3	Rura odgromnika	1 szt.
4	Panel boczny z oknem szklanym	1 szt.
5	Panel boczny bez okien szklanych	1 szt.
6	Górna pokrywa	1 szt.
7	Zespół płyty bazowej	1 szt.
8	Śruba radełkowana	4 c s
9	Klucz imbusowy	1 szt.
10	Pierścień kominowy	8 szt .
11	Rękawice	1 para
12	Torba	1 szt.
13	Klucz płaski	1 szt.
14	Pasek na rzep	2 szt .


INSTRUKCJE

Uwaga: Aby uniknąć obraże ń , podczas montażu produktu należy nosić rękawice.


1. Rozłóż nogi podporowe i ścianki boczne zespołu płyty bazowej.




2. Włóż dwa oddzielne panele boczne w szczeliny w zespole płyty bazowej. Możesz delikatnie podważyć ścianki boczne zespołu płyty bazowej, aby ułatwić montaż oddzielnych paneli bocznych.



3. Przykryj zmontowany zespół płyty bazowej pokrywą górną, a następnie zablokuj pokrywę górną za pomocą obrotowych zatrzasków na zespole płyty bazowej.




4. Przymocuj podstawę komina do gwintowanych otworów w płycie kuchennej za pomocą śrub .




10.W przypadku przepustnicy na rurze kominowej z zaworem przepustnicy: obróć przepustnicę w dół, aby otworzyć przejście i zwiększyć przepływ powietrza wywiewanego; umieść przepustnicę poziomo, aby zamknąć


przejście i zmniejszyć przepływ powietrza wywiewanego. Jeżeli produkt ma słabą wentylację wyciągową, otwórz zawór przepustnicy na rurze kominowej.




6. Wyjmij wszystkie pierścienie kominowe i rozwiń komin. Najpierw zwiń komin raz w kierunku przeciwnym do pierwotnego zwinięcia, aby przeciwdziałać naprężeniom sprężyny i spłaszczyć komin do prostokątnego arkusza.
7. Zwiń komin w długą, cylindryczną rurę i nasuń na nią 8 pierścieni kominowych. Owiń jeden koniec komina wokół rury iskrochwytu. Nasuń jeden pierścień kominowy na zachodzące na siebie połączenie komina i rury iskrochwytu, aby je mocno ścisnąć i zapobiec ich odłączeniu.




8. Obracaj komin obiema rękami, aby dopasować jego średnicę zewnętrzną do średnicy wewnętrznej pierścieni kominowych, a następnie przesuń pierścienie kominowe, aby równomiernie rozmieścić je wzdłuż komina. Średnica nominalna rury kominowej wynosi 60 mm. Włóż w pełni zmontowany element kominowy do podstawy komina. Przesuń jeden pierścień kominowy w dół do podstawy komina, aby szczelnie zamocować rurę kominową na podstawie i zapobiec jej zsuwaniu się.



9. Odblokuj zatrzask drzwiczek podajnika i otwórz je, aby dołożyć drewno opałowe. Po rozpaleniu drewna szczelnie zamknij drzwiczki podajnika . Na górnej powierzchni pieca można umieścić wszelkiego rodzaju naczynia kuchenne w celu ogrzewania.




8. Przesuń kratkę wlotu powietrza w drzwiczkach wlotowych pieca w lewo, aby otworzyć wlot powietrza, lub w prawo, aby zamknąć wlot powietrza .



9. Zalecamy zakup 3 lin odpornych na wysokie temperatury i palików do sznurów oddzielnie, aby zabezpieczyć komin. Umieść płytkę montażową regulatora odciągów na górze komina, przewiąż jeden koniec każdej liny

przez otwory w płytce montażowej, a drugi koniec przymocuj do palika. Następnie wbij paliki do gruntu. Ułóż trzy liny w trójkąt i utrzymuj wszystkie liny napięte.





VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Houtkachel

MODEL: VOLD-ZP-0 6

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Model : VOLD-ZP-0 6



(De afbeeldingen dienen uitsluitend ter referentie .)

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

1. Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.
2. Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.
3. Lees en begrijp deze hele handleiding voordat u dit product monteert, installeert, bedient of onderhoudt. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kan leiden tot overlijden, letselschade of schade aan waardevolle eigendommen.
4. Zorg er tijdens de montage van dit product voor dat de werkplek schoon en goed verlicht is en dat toeschouwers en kinderen uit de buurt van de werkplek blijven.
5. Controleer bij gebruik van het fornuis of het niet vervormd of beschadigd is. Gebruik het fornuis in het bijzonder nooit als er een barst of breuk in het glas zit.
6. Bij het eerste gebruik kan de kleur van het roestvrijstalen rooster veranderen, dit is een normaal verschijnsel. Het wordt aanbevolen om het rooster na het eerste gebruik 2 uur op hoge temperatuur te laten branden.
7. Plaats het fornuis op een vlakke ondergrond.
8. Tijdens de montage van het product kunnen de handklemmen en scherpe onderdelen losraken. Draag daarom handschoenen tijdens de montage.
9. Let op het gebruik van kachels in tenten of andere grote ruimtes. Zorg voor goede ventilatie.
10. Koolmonoxide is een kleurloos en transparant gas dat op een veilige manier moet worden afgevoerd om ophoping in een gesloten ruimte te voorkomen.
11. Het is raadzaam een koolmonoxidemelder in de buurt van het fornuis te plaatsen. Laat kinderen en huisdieren nooit in de buurt van het fornuis komen, het wordt erg heet.
12. Probeer veiligheidsvoorzieningen te installeren en let erop dat kinderen hun handen niet aanraken.


13. Plaats het kooktoestel bij gebruik op de brandwerende ondergrond om te voorkomen dat de tentvloer vlam vat. Vul de brandstof voorzichtig bij via de brandstofinjectieopening.
14. Draag bij het bedienen van onderdelen van de heteluchtoven altijd hittebestendige handschoenen om brandwonden te voorkomen.
15. Brandstof, propaan, brandstofmondstukken, verf, verdunner en brandbare materialen moeten uit de buurt van de kachel en ventilatiebuizen worden bewaard. Het wordt aanbevolen om dit soort brandbare materialen op een afstand van 180 cm (ongeveer 6 voet) van de kachel te bewaren.
16. De kachel kan onder bijzondere omstandigheden, zoals een botsing, aardbeving of het bijvullen van brandstof, omvallen. Let goed op de kachel om te voorkomen dat deze omvalt!
17. Raak de verwarming niet met uw handen aan tijdens gebruik, dit kan ernstige brandwonden veroorzaken.
18. Wacht tot het fornuis voldoende is afgekoeld voordat u het opbergt om brandwonden te voorkomen. Let op: Pannen, vermicelli, potten en andere voorwerpen die op het fornuis worden verwarmd, moeten worden vastgezet om te voorkomen dat ze omvallen! Gebruik de brandstoftank niet om vuur te maken. Brandstof, zoals de brandstoftank en het ontstekingsapparaat, kunnen in de oven exploderen en ernstig letsel, verwondingen, de dood en brand veroorzaken.
19. Tijdens het gebruik van de oven moet deze continu gecontroleerd worden. Laat de brandende oven niet langdurig onbeheerd achter.
20. Let bij het opbergen van de kachel goed op de omgeving om te voorkomen dat Mars de omgeving in brand steekt.
21. Het is beter om een brandblusser van de juiste grootte in de buurt te hebben. Om de juiste maat te bepalen, kunt u het beste overleggen met de plaatselijke brandweer.
22. Let op de brandstofkeuze. Geverfd hout kan bij verbranding schadelijke stoffen afgeven. Zorg ervoor dat de brandstof geen giftige chemicaliën bevat. Dit product dient met een schoorsteen te worden geïnstalleerd en gebruikt. Houd de brandstofinjectieopening gesloten, behalve tijdens het

injecteren.
23. Let er bij de installatie van de afzuigkap op dat de abnormale luchtstroom van minimaal 3 meter de lucht in geschikt is voor de omgeving. Veeg na gebruik stof, voedselresten en bladeren van de afzuigkap en berg deze na het afvegen op.
24. Kleine krasjes die tijdens de assemblage ontstaan, hebben geen invloed op het gebruik van de producten en zeggen dus niets over de productkwaliteit.
25. Monteer het product op een zachte, schone ondergrond om krassen te voorkomen.
26. Uitsluitend gebruiken met goedgekeurde vuurkorven of branders.
27. Niet verplaatsen tijdens gebruik. Laat volledig afkoelen alvorens aan te raken.
Reinig met een zachte doek en een mild glasreinigingsmiddel. Gebruik geen schurende materialen.
28. Bewaar op een droge plaats wanneer niet in gebruik.
29. GLAS KAN BREKEN BIJ EEN STOOT – Ga er voorzichtig mee om. Draag handschoenen tijdens de montage.
30. HOUD KINDEREN EN HUISDIEREN UIT DE BUURT – Dit is geen speelgoed. Risico op brandwonden of breuk.
31. UITSLUITEND VOOR BUITENGEBRUIK – Niet binnenshuis of in afgesloten ruimtes gebruiken.
32. NIET BEDEKKEN MET BRANDBARE MATERIALEN – Brandgevaar.
33. GEBRUIK OP EEN STABIELE, NIET-ONTVLAMBARE ONDERGROND – Vermijd oneffen of brandbare ondergronden .
34. GLAS KAN BREKEN BIJ EEN STOOT – Ga er voorzichtig mee om. Draag handschoenen tijdens de montage.
35. WAARSCHUWING: HOGE TEMPERATUREN – Metalen onderdelen worden extreem heet tijdens gebruik. Niet aanraken zonder bescherming.
36. Wanneer het product brandt, is de oppervlaktetemperatuur van de oven hoog; raak het product niet aan. Wacht bij het opslaan van het product tot de oven is afgekoeld; spat geen koud water op de oven.

Parameterlijst

Model	VOLD-ZP-0 6
Brandstof	Brandhout
Buitendiameter van de schoorsteen	ϕ 60 mm (2,36 inch)
Maximale hoogte na installatie van de schoorsteen (inclusief de hoofdschoorsteen)	3300 mm (129,9 inch)

Onderdelenlijst




Deel	Beschrijving	Aantal

Deel	Beschrijving	Aantal
1	Schoorsteen	1 stuk
2	Schoorsteenbasis	1 stuk
3	Vonkenvangerpijp	1 stuk
4	Zijpaneel met glazen venster	1 stuk
5	Zijpaneel zonder glazen ramen	1 stuk
6	Bovenste deksel	1 stuk
7	Bodemplaatmontage	1 stuk
8	Gekartelde bout	4 c s
9	Inbussleutel	1 stuk
10	Schoorsteenring	8 stuks
11	Handschoenen	1 paar
12	Tas	1 stuk
13	Steeksleutel	1 stuk
14	Klittenbandsluiting	2 stuks


INSTRUCTIES

Let op: Draag handschoenen tijdens de installatie van het product om letsel te voorkomen.


1. Klap de steunpoten en zijwanden van de basisplaat uit.




2. Plaats de twee afzonderlijke zijpanelen in de sleuven van de basisplaat. U kunt de zijwanden van de basisplaat voorzichtig van elkaar loswrikken om de installatie van de afzonderlijke zijpanelen te vergemakkelijken.



3. Plaats de bovenklep over de gemonteerde basisplaat en vergrendel de bovenklep vervolgens met de draaibare vergrendelingen op de basisplaat.




4. Bevestig de schoorsteenbasis met bouten aan de schroefgaten in de kookplaat .




11. Voor de klep op de schoorsteenpijp met regelklep: draai de klep naar beneden om de doorgang te openen en de afvoerluchtstroom te vergroten; plaats de klep horizontaal om de doorgang te sluiten en de


afvoerluchtstroom te verminderen. Als het product een slechte afvoerventilatie heeft, open dan de regelklep op de schoorsteenpijp.




6. Verwijder alle schoorsteenringen en rol de schoorsteen uit. Rol de schoorsteen eerst eenmaal in de tegenovergestelde richting van het oprollen om de veerspanning te compenseren, zodat de schoorsteen plat kan worden tot een rechthoekig geheel.
7. Rol de schoorsteen op tot een lange cilindrische buis en schuif er 8 schoorsteenringen overheen. Wikkel één uiteinde van de schoorsteen om de vonkenvangerbuis. Schuif één schoorsteenring over de overlappende verbinding van de schoorsteen en de vonkenvangerbuis om ze stevig vast te klemmen en losraken te voorkomen.




8. Draai de schoorsteen continu met beide handen om de buitendiameter aan te passen aan de binnendiameter van de schoorsteenringen. Schuif vervolgens de schoorsteenringen gelijkmatig over de schoorsteen. De nominale diameter van de schoorsteenbuis is 60 mm. Plaats de volledig gemonteerde schoorsteenunit in de schoorsteenbasis. Schuif één schoorsteenring naar beneden tot aan de schoorsteenbasis om de schoorsteenbuis stevig vast te zetten en te voorkomen dat deze eraf glijdt.



9. Ontgrendel de sluiting van de vulklep en open de klep om brandhout toe te voegen. Sluit de vulklep goed af nadat het brandhout is aangestoken. Alle soorten kookgerei kunnen op het kookoppervlak van de kachel worden geplaatst om te verwarmen.




8. Schuif het luchtinlaatrooster op de vulklep van het fornuis naar links om de luchtinlaat te openen en naar rechts om de luchtinlaat te sluiten .



9. We raden aan om 3 hittebestendige touwen en bijbehorende haringen apart aan te schaffen om de schoorsteen te beveiligen. Plaats de montageplaat voor de scheerlijnversteller bovenop de schoorsteen, haal

één uiteinde van elk touw door de gaten in de montageplaat en bevestig het andere uiteinde aan een haring. Sla de haringen vervolgens volledig in de grond. Leg de drie touwen in een driehoeksvorm en zorg ervoor dat alle touwen strak gespannen zijn.





VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Vedspis

MODELL: VOLD-ZP-0 6

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Modell : VOLD-ZP-0 6



(Bilderna är endast för referens)

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

1. Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
2. Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.
3. Läs och förstå hela denna manual innan du monterar, installerar, använder eller utför service på denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka dödsfall, personskador eller skador på värdefull egendom.
4. Håll arbetsområdet rent och väl upplyst när du monterar produkten, och håll åskådare och barn borta från arbetsområdet.
5. Kontrollera att spisen inte är deformerad eller skadad när du använder den. Använd den aldrig, särskilt om det finns en spricka eller ett brott på glaset.
6. Första gången du använder den kommer färgen på det rostfria stålgallret att ändras, vilket är normalt. Det rekommenderas att bränna vid hög temperatur i 2 timmar efter första användningen.
7. Placera spisen på en plan yta när du installerar den.
8. Vid montering av produkten kan handklämmorna och vassa delar demonteras upp och ner. Var noga med att använda handskar vid montering.
9. Var uppmärksam på användning av spisar i tält eller större utrymmen. Se till att luften är välventilerad.
10. Kolmonoxid är en färglös och transparent gas som måste släppas ut på ett säkert sätt för att undvika ansamling i en sluten miljö.
11. Det är bäst att placera en kolmonoxiddetektor i utrymmet runt spisen. Låt aldrig barn och husdjur vara i närheten av spisen, den blir mycket varm.
12. Försök att installera säkerhetsanordningar och var noga med att inte låta barn röra vid deras händer.
13. När du använder kaminen, placera den på ett brandsäkert golv för att förhindra att tältgolvet fattar eld. Fyll på bränsle försiktigt när du öppnar

bränsleinsprutningsporten.
14. Använd värmebeständiga handskar varje gång du använder delarna av högtemperaturugnen för att undvika brännskador.
15. Bränsle, propan, bränslemunstycke, färg, förtunning och brännbart material ska förvaras åtskilt från spisen och ventilationsrören. Denna typ av brännbart material rekommenderas att förvaras cirka 180 cm från ugnen.
16. Ugnen kan välta under speciella omständigheter som kollision, jordbävning och bränsletillförsel. Var noga med att hålla kaminen uppmärksam för att förhindra att den välter!
17. Rör inte vid värmaren med händerna när du använder den, det kan orsaka allvarliga brännskador.
18. Vänta tills spisen har svalnat tillräckligt innan du ställer undan den för att förhindra brännskador. Var uppmärksam. Kastruller, vermicelli, kastruller och andra föremål som värms upp på spisen bör förhindras från att stå stadigt och falla av! Använd inte bränsletanken för att göra upp eld. Bränsle som bränsletank och tändanordning som innehåller brännbar gas kan explodera i ugnen och orsaka allvarliga skador, personskador, dödsfall och brand.
19. Under användning av ugnen måste den kontrolleras kontinuerligt. Lämna inte den brinnande ugnen utan uppsikt under en längre tid.
20. När du förvarar kaminen, observera omgivningen noggrant för att förhindra att Mars antänder den omgivande miljön.
21. Det är bättre att ha en brandsläckare av lämplig storlek i närheten. För att bestämma storleken, vänligen diskutera det med den lokala brandkåren.
22. Var uppmärksam på valet av bränsle. Annars kommer målat trä att avge skadliga gifter när det brinner. Var uppmärksam när det inte finns några giftiga kemikalier i bränslet. Denna produkt ska installeras med skorsten och användas. Håll bränsleinsprutningsporten stängd förutom vid insprutning.
23. Var uppmärksam på om det onormala luftflödet på minst 3 m upp i luften är lämpligt för den omgivande miljön när du installerar skorstenen. Torka bort luftflöde, damm, matrester och andra löv efter användning och


förvara dem efter att du torkat av dem.
24. Små repor i monteringsprocessen har ingen betydelse för användningen av produkterna, så de har ingenting att göra med produktkvaliteten.
25. Montera på en mjuk, ren yta för att undvika repor på produkten.
26. Använd endast med godkända eldgropar eller brännare.
27. Flytta inte under användning. Låt svalna helt innan hantering. Rengör med en mjuk trasa och milt glasrengöringsmedel. Använd inte slipande material.
28. Förvara på en torr plats när den inte används.
29. GLAS KAN GÅ BRÖS OM DET KOMMER IHÅG – Hantera försiktigt. Använd handskar under monteringen.
30. HÅLL BARN OCH HUSDJUR BORT – Detta är inte en leksak. Risk för brännskador eller brott.
31. ENDAST FÖR UTOMHUSBRUK – Använd inte inomhus eller i slutna utrymmen.
32. TÄCK INTE MED BRANDFARLIGT MATERIAL – Brandrisk.
33. ANVÄND PÅ EN STABIL, ICKE-BRANDBAR YTA – Undvik ojämn eller brännbar mark .
34. GLAS KAN GÅ BRÖS OM DET KOMMER IHÅG – Hantera försiktigt. Använd handskar under monteringen.
35. VARNING: HÖG TEMPERATUR – Metalldelar blir extremt varma under användning. Vidrör inte utan skydd.
36. När produkten brinner är ugnens yttemperatur hög; rör inte vid produkten. Vänta tills ugnen har svalnat innan du förvarar produkten; stänk inte kallt vatten på ugnen.

Parameterlista

Modell	VOLD-ZP-0 6
Bränsle	Ved

Skorstenens ytterdiameter	ϕ 60 mm (2,36 tum)
Maximal höjd efter skorstensinstallation (inklusive värd)	3300 mm (129,9 tum)

Dellista




Del	Beskrivning	Antal

Del	Beskrivning	Antal
1	Skorsten	1 st
2	Skorstensbas	1 st
3	Gnistfångarrör	1 st
4	Sidopanel med glasfönster	1 st
5	Sidopanel utan glasfönster	1 st
6	Övre lock	1 st
7	Basplattans montering	1 st
8	Räfflad bult	4 cs
9	Sexkantsnyckel	1 st
10	Skorstensring	8 st
11	Handskar	1 par
12	Väska	1 st
13	Gaffelnyckel	1 st
14	Kardborreband	2 st


INSTRUKTIONER

Obs! Använd handskar när du installerar produkten för att undvika skador.


1. Fäll ut stödbenen och sidoväggarna på bottenplattan.




2. Sätt i de två separata sidopanelerna i springorna på bottenplattan. Du kan försiktigt bända isär sidoväggarna på bottenplattan för att underlätta monteringen av de separata sidopanelerna.




3. Täck den monterade bottenplattan med topplocket och lås sedan topplocket med de roterande spärrarna på bottenplattan.




4. Fäst skorstensbasen i de gängade hålen på spisen med bultar.




12.För spjället på skorstensröret med spjällventil: vrid spjället nedåt för att öppna passagen och öka frånluftsflödet; placera spjället horisontellt för att stänga passagen och minska frånluftsflödet. Om produkten har dålig frånluftsventilation, öppna spjällventilen på skorstensröret.




6. Ta ut alla skorstensringar och rulla ut skorstenen. Rulla först skorstenen en gång i motsatt riktning mot sin ursprungliga spiral för att motverka fjäderspänningen, så att skorstenen kan plattas ut till en rektangulär plåt.
7. Rulla ihop skorstenen till ett långt cylindriskt rör och skjut 8 skorstensringar över det. Linda ena änden av skorstenen runt gnistfångarröret. Skjut en skorstensring över den överlappande skarven mellan skorstenen och gnistfångarröret för att klämma fast dem ordentligt och förhindra att de lossnar.




8. Rotera skorstenen kontinuerligt med båda händerna för att justera dess ytterdiameter så att den passar skorstensringarnas innerdiameter, skjut sedan skorstensringarna så att de är jämnt fördelade längs skorstenen. Skorstensrörets nominella diameter är 60 mm. Sätt i den färdigmonterade skorstensenheten i skorstensbasen. Skjut ner en skorstensring till skorstensbasen för att fästa skorstensröret ordentligt på basen och förhindra att det glider av.




9. Lås upp spärren på matningsluckan och öppna luckan för att lägga i ved. Stäng matningsluckan ordentligt efter att veden har antänts. Alla typer av köksredskap kan placeras ovanpå spisen för uppvärmning.



8. Skjut luftintagsgallret på spisens lucka åt vänster för att öppna luftintaget och skjut det åt höger för att stänga luftintaget .



9. Vi rekommenderar att du köper 3 högtemperaturbeständiga rep och linpålar separat för att säkra skorstenen. Placera linjusteringens monteringsplatta ovanpå skorstenen, knyt ena änden av varje rep genom hålen på monteringsplattan och fäst den andra änden i en linpåle. Slå sedan ner linpålarna helt i marken. Arrangera de tre repen i en triangulär layout och håll alla rep spända.


Cord Stake
Cord Stake
Cord Stake

